


ASSEMBLY INSTRUCTION


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

DINING CHAIR



CHAISE DE SALLE À MANGER




Detail View
(Vue détaillée)




Part List : (Liste des pièces)

1		2		3	
	Back Chair -4pcs Chaise arrière -4pcs		Front Legs -8pcs Pattes avant - 8pcs		Seat Cushion -4pcs Coussin de siège - 4pcs

Hardware List: (Liste du matériel)


A		B		C	
	Ø1/4" x 75mm Bolt=16pcs Boulon =16pcs		Ø1/4" x 60mm Bolt=16pcs Boulon =16pcs		Ø1/4" x 35mm Bolt=8pcs Boulon =8pcs
D		E		F	
	Ø1/4" x 11x2 Spring Washer =40pcs Rondelle élastique =40pcs		Ø1/4" x 19x2 Flat washers =40pcs Rondelles plates =40pcs		K4mm Allen key - 1pc clé Allen -1pc
G					
	Ø10 x 30mm Wood dowel = 4pcs Cheville en bois =4pcs				

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED) OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)




PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION WHEN YOU USE POWER TOOLS !
(FAITES ATTENTION À NE PAS ENDOMMAGER LA POSITION DU TROU LORSQUE VOUS UTILISEZ DES OUTILS ÉLECTRIQUES !)

STEP 1:
(ÉTAPE 1)




F K4 1pc	E Ø1/4" x 19x2 24pcs	D Ø1/4" x 11x2 24pcs	C Ø1/4" x 35mm 8pcs	A Ø1/4" x 75mm 16pcs
				G Ø10 x 30mm 4pcs




STEP 2:
(ÉTAPE 2)

F K4 1pc	E Ø1/4" x 19x2 16pcs	D Ø1/4" x 11x2 16pcs	B Ø1/4" x 60mm 16pcs
---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------



STEP 3:
(ÉTAPE 3)



X4