

# RGBIC LED Strip Light Kit



Works with the Tuya Smart App, available at the iOS and Google Play stores

## Introduction

Multicolor RGBIC LED strip light kit is controllable via a smart app on iOS and Google Play stores or with the included remote. Features adjustable colors, styles, and brightness, offering 16 million color options and customizable lighting effects through DIY mode. Brightness is adjustable from 1% to 100% to suit any setting. Compatible with Alexa and Google Assistant for voice-controlled adjustments. The adhesive LED lights are easy to install and come with a remote, power supply, and installation accessories.

## Safety Information

- Do not stare directly at LEDs
- Do not power while LED tape is still on the reel
- Keep low-voltage wiring separate from high-voltage wiring runs
- For indoor/dry location use only


### WARNING

- INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery
- DEATH** or serious injury can occur if ingested
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**
- KEEP new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- Seek **immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body



- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate
- Even used batteries may cause severe injury or death
- Call a local poison control center for treatment information
- Use only CR2025 DC 3V replacement battery
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 113° F or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -)
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children

## Installation



**Step 1:** Clean the surface where the LED strip will be installed, remove the 3M tape from the back of the light strip, and firmly stick it to the desired location.

## Tips

- Make sure surface is clean and dry before installing. Do not bend the LED tape
- Tape may be cut to size at the copper pads or solder joints. Cut interval: 100 mm.
- Use painters tape to temporarily install to test

**Step 2:** Connect the controller and power supply using the provided connector, then plug the power supply into a main socket.

**Step 3:** Use the remote control to turn the light strip on/off, adjust brightness, and change colors.


## Operation

### “ON/OFF” Button:

- Short press: Turn the controller on or off.
- Long press for 3 seconds: Enter Wi-Fi pairing status; the lamp will flash to indicate pairing mode.

### “Music Mode” Button:

Short press: Switch between 6 different music modes (corresponding to the 6 music modes on the remote).



## Remote Control

To put the lights into Wi-Fi pairing status, long press the “ON” button for 3 seconds. The lamp will flash to indicate it is in pairing mode.


## Troubleshooting

### LED strip will not light

- Make sure the outlet has power and that a switched outlet switch is on

### Remote unresponsive

- Move closer to the the receiver
- Check the battery and replace if needed



## One-year limited warranty

This product is for dry location use only. Improper installation, improper powering, abuse, or failure to use this device for its intended purpose will void warranty. Proof of purchase is required for all returns.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For support, visit [birchharborlighting.com](http://birchharborlighting.com)

# RGBIC DEL Kit de bandes lumineuses



Fonctionne avec l'application Tuya Smart, disponible dans les magasins iOS et Google Play.

## Introduction


Le kit de bandes lumineuses LED RGBIC multicolores est contrôlable via une application intelligente sur les magasins iOS et Google Play ou avec la télécommande incluse. Comprend des couleurs, des styles et une luminosité réglables, offrant 16 millions d'options de couleurs et des effets d'éclairage personnalisables via le mode DIY. La luminosité est réglable de 1 % à 100 % pour s'adapter à n'importe quel réglage. Compatible avec Alexa et Google Assistant pour les réglages à commande vocale. Les lumières LED adhésives sont faciles à installer et sont livrées avec une télécommande, une alimentation et des accessoires d'installation.

## Information de sécurité

- Ne pas regarder directement les DEL
- Ne pas alimenter lorsque le ruban DEL est encore sur la bobine
- Maintenir les câblages basse tension séparés des câblages haute tension
- Utiliser uniquement à l'intérieur/dans un endroit sec

- Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de portée des enfants. Ne jetez PAS les piles avec les ordures ménagères ou ne les incinerez pas
- Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire la mort
- Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement
- Utilisez uniquement une pile de remplacement CR2025 DC 3V
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged
- Ne pas forcer la décharge, la recharge, le démontage, la chaleur au-dessus de 113 °F ou l'incinération. Cela pourrait entraîner des blessures dues à une ventilation, une fuite ou une explosion entraînant des brûlures chimiques
- Assurez-vous que les piles sont installées correctement selon la polarité (+ et -)
- Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves, des marques ou des types de piles différents, tels que des piles alcalines, carbone-zinc ou rechargeables
- Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les batteries des équipements non utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales
- Sécurisez toujours complètement le compartiment à piles. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants

## Installation




**Étape 1 :** Nettoyez la surface sur laquelle la bande DEL sera installée, retirez le ruban adhésif 3M à l'arrière de la bande lumineuse et collez-la fermement à l'emplacement souhaité.

## Conseils

- Assurez-vous que la surface est propre et sèche avant l'installation. Ne pliez pas le ruban DEL
- Le ruban peut être coupé sur mesure au niveau des plots de cuivre ou des joints de soudure. Intervalle de coupe : 100 mm.
- Utilisez du ruban adhésif pour peintres pour installer temporairement afin de tester

**Étape 2 :** Connectez le contrôleur et l'alimentation à l'aide du connecteur fourni, puis branchez l'alimentation sur une prise principale.

**Étape 3 :** utilisez la télécommande pour allumer/éteindre la bande lumineuse, régler la luminosité et changer les couleurs.



## Opération

### Bouton ON/OFF :

1. Appui court : Allumez ou éteignez le contrôleur.
2. Appuyez longuement pendant 3 secondes : entrez dans l'état de couplage Wi-Fi ; la lampe clignotera pour indiquer le mode d'appairage.

### Bouton Mode Musique :

Appui court : Basculez entre 6 modes musicaux différents (correspondant aux 6 modes musicaux de la télécommande).

## Télécommande

Pour mettre les lumières en état de couplage Wi-Fi, appuyez longuement sur le bouton « ON » pendant 3 secondes. La lampe clignotera pour indiquer qu'elle est en mode d'appairage.


## Dépannage

### La bande DEL ne s'allume pas

- Assurez-vous que la prise est alimentée et qu'un interrupteur de prise commutée est allumé

## La télécommande ne répond pas

- Rapprochez-vous du récepteur
- Vérifiez la batterie et remplacez-la si nécessaire



Pour mettre les lumières en état de couplage Wi-Fi, appuyez longuement sur le bouton « ON » pendant 3 secondes. La lampe clignotera pour indiquer qu'elle est en mode d'appairage.

## Garantie limitée d'un an

Ce produit est destiné uniquement à une utilisation dans un endroit sec. Une installation incorrecte, une alimentation inappropriée, un abus ou le fait de ne pas utiliser cet appareil aux fins prévues annulera la garantie. Une preuve d'achat est requise pour tout retour.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Pour obtenir de l'aide, visitez [birchharborlighting.com](http://birchharborlighting.com)

**⚠ AVERTISSEMENT**

- **DANGER D'INGESTION :** Ce produit contient une pile bouton ou une pile bouton
- La **MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion
- Une pile bouton ou une pile bouton avalée peut provoquer des **Brûlures Chimiques Internes** en seulement **2 heures**
- GARDER les piles neuves et usagées **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**
- **Consultez immédiatement un médecin** si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps