


10*14 ft Hardtop Gazebo



ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL: HG14-01

OUTERPRO CORP.

201 E Center st ste 112 #3500,
Anaheim CA 92805

If you have any questions, please contact us:

 Service@outerprocorp.com

CONTENTS	
Assembly Instruction	1-15
Troubleshooting	16
Warranty and Service	17

 CAUTION

FOR OUTDOOR USE ONLY

 CAUTION

1. Structural integrity
Ensure the gazebo is properly assembled and securely anchored to the ground. Strong winds or improper installation may compromise the structure.

2. Weight Limit
Overloading can damage the frame or roof.

3. Children and Pets
Keep children and pets away from the gazebo during windy conditions or when setting up. There are sharp edges and moving parts that may cause injury.

4. Regular Inspections
Periodically check for wear and tear on the frame, roof, and fasteners. Tighten bolts and screws as necessary to maintain stability.

5. Cleaning and Maintenance
Clean the gazebo regularly using mild soap and water. Do not use harsh chemicals or abrasive cleaners that may damage the material.







6. Assembly
Follow the assembly instructions carefully. If in doubt, consult with a professional installer to ensure the gazebo is properly set up.

7. Disassembly and Storage
During off-seasons or inclement weather, disassemble the gazebo or cover it to prolong its life. Store components in a dry, cool location.

8. Warranty and Return
Retain proof of purchase for warranty claims. If you encounter any issues, refer to the warranty policy for returns or exchanges.




READ ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS IN THE OWNER'S MANUAL BEFORE ASSEMBLING OR OPERATING YOUR GAZEBO.
LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES DEL MANUAL DEL PROPIETARIO ANTES DE MONTAR O PONER EN FUNCIONAMIENTO SU CENADOR.

Parts List - A			
A X2  Top Back Leg	B X3  Top Front Leg	C X5  Bottom Leg	D X4  Side Beam
D1 X2  Middle Beam	E X16  Board Arm	F X14  Board Protection	G X7  Middle Board Connection
H X8  Arm Connection	I X2  Arm Hold Tube(Side)	I1 X1  Arm Hold Tube(Middle)	J X2  Arm Hold Tube Connection
L X5  Leg Connection	M X12  Wall & Beam Connection	N X4  Back Connection	O X2  Right Beam Hold
L X16  Left Beam Hold	Q X16  Arm & Beam Connection	R X16  Arm Protection	S X8  Arm Up Connection
T X8  Arm Down Connection	U X4  Beam Plug	V X18  Hold Plug	W X179  Bolt M6*15mm
X X24  Bolt M6*35mm	Y X20  Bolt M6*15mm	Z1 X32  Bolt M6*40mm	Z2 X10  Bolt M6*70mm
Z3 X1  Allen Wrench	Z4 X1  Middle Wall Connection	Z5 X6  Expansion Bolts	 Waterproof Washer X32

Parts List - B


K1

X14




UV Protected Board

1.




A




X2

B



X3

C



X5

L




X5

W



X40

2.



M



X12

Z2





X10

W





X2

3.





D		X4
N		X4
W		X32
D1		X2

4.




5.

O		X2
P		X2
W		X17
Z4		X1




6.

Waterproof
Washer



S		X8
T		X8
Z1		X32
E		X16
Waterproof Washer X32		
		

7.




Q		X16
X		X16
W		X32
H		X8

8.

W





X32



TIPS: Part Q is used by slotted holes that please use the same sides of both holes to make top side of Q higher than Part D . Slotted holes will support the cover board more strongly.

CONSEJOS: La parte Q es utilizada por los agujeros ranurados que utilizan por favor los mismos lados de ambos agujeros para hacer el lado superior de Q más alto que la parte D . Los agujeros ranurados soportarán la cubierta con más fuerza.


9.



I1		X1
I		X2
W		X8
J		X2

10.

X




11.



K1





X7



12.




13.




Nota: Uno de los lados de la «G» tiene orificios de drenaje. Asegúrese de instalarlo con el lado que contiene los orificios de drenaje hacia arriba (el lado más alto) para evitar fugas de agua.

Note: One side of the 'G' has drainage holes. Make sure to install it with the side containing the drainage holes facing upwards (the higher side) to prevent water leakage.

14.



15.



16.

U






X4

V



X18





17.

Z5



X6



TROUBLESHOOTING

Difficulty in Assembly	If you find it difficult to assemble the gazebo, review the assembly instructions carefully and ensure that all parts are organized before starting. It's recommended to have at least two people for assembly. If necessary, consider watching tutorial videos or contacting customer service for further assistance.
Gazebo is Unstable or Wobbly	Check if all bolts and screws are tightly secured. Ensure that the gazebo is properly anchored to the ground. If the base is uneven, use leveling tools to adjust the legs or the foundation before securing it.
Roof Leaks	If the roof leaks, check for any gaps or cracks that may have occurred during assembly or shipping. Tighten all connections and ensure the roof panels are correctly aligned. Apply waterproof sealant to any small cracks if necessary.
Difficulty in Adjusting the Gazebo's Height or Position	Make sure the adjustment mechanisms (such as pins or sliders) are not obstructed by debris. Lubricate moving parts with a silicone spray if necessary. If the mechanism still does not function properly, inspect for any misalignments or damages.
Gazebo Shifts in Wind	In high wind conditions, ensure that the gazebo is properly anchored with weights or stakes. Consider purchasing additional anchoring kits or securing the gazebo with ropes to increase stability. In extreme weather, it is best to temporarily disassemble the gazebo for safety.
Noisy Frame or Roof	If the gazebo makes noise due to wind or movement, tighten all screws and bolts. Apply a small amount of lubricant to joints or hinges to minimize friction. If the noise persists, check for any loose parts or materials that may be vibrating in the wind.

WARRANTY AND SERVICE

NOTE: RUST is not considered a manufacturing or materials defect.

Sour Citrus Limited Warranty:

Here at Sour Citrus we stand by our products, quality controls, and take pride in our customer service. Because of this, your new Sour Citrus product comes with a No-Hassle Limited Warranty. We warrant that our products will be free from defects in all materials and workmanship (excluding paint and finish) for the Warranty Coverage Period described. This warranty is extended only to the original consumer purchaser. During the Warranty Coverage Period, we will (at our sole option) replace any defective part or product covered by this warranty when provided withproof of purchase. The replacement will be without charge. The limited warranty will not reimburse you for the cost of any inconvenience, food, personal injury or property damage. All warranty coverage is void if this appliance is ever used for commercial or rental purposes. And this limited warranty applies to the functionality of the product ONLY and does not cover cosmetic issues such as scratches, dents, corrosion or discoloring by heat, abrasive and chemical cleaners or any tools used in the assembly or installation of the product, surface rust, or the discoloration of stainless steel surfaces.

ITEMS NOT COVERED IN THE WARRANTY SERVICE

- Any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, vandalism, improper installation or improper maintenance or service, or failure to perform normal and routine maintenance, including but not limited to damage caused by insects, as set out in the owner's manual.
- Deterioration or damage due to severe weather conditions such as hail, hurricanes, earthquakes or tornadoes, discoloration due to exposure to chemicals either directly or in the atmosphere.
- Cost of service calls to your home.
- Costs of removal or re-installation.
- Pickup and delivery of your product.
- Shipping or transportation costs.
- Labor costs for installation and repair.
- Liability for indirect, or consequential damages.

Any warranties implied by law shall in no event extend beyond duration of this express warranty. Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Repair or replacement as provided herein is your exclusive remedy for any defective product. In no event shall we be liable for any special, incidental or consequential damages of any kind arising out of the purchase or use of this product, whether based upon contract, trot, statue or otherwise. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from State to State. Because Sour Citrus cannot control the quality of products sold by unauthorized sellers, this limited warranty applies only to Products that were purchased from Sour Citrus or a Sour Citrus authorized seller in the United States, unless otherwise prohibited by law. Sour Citrus reserves the right to reject warranty claims from purchasers for Products purchased from unauthorized sellers, including unauthorized Internet sites. Please keep all original sales receipts from the authorized dealer. Proof of purchase is required to obtain warranty services. Any parts or products returned without written authorization will be discarded without notice.

If you have any queations, please contact us at: service@outerprocorp.com

CONTENIDO	
Resolución de Problemas	1
Garantía y Servicio	2

 **ADVERTENCIA**

SÓLO PARA USO EN EXTERIORES

 **PRECAUCIÓN**

1. Integridad estructural
Asegúrese de que el cenador está correctamente montado y bien anclado al suelo. Los vientos fuertes o una instalación inadecuada pueden comprometer la estructura.

2. Límite de peso
La sobrecarga puede dañar la estructura o el techo.

3. Niños y mascotas
Mantenga a los niños y a las mascotas alejados del cenador cuando haya viento o durante el montaje. Hay bordes afilados y piezas móviles que pueden causar lesiones.

4. Inspecciones periódicas
Compruebe periódicamente el desgaste del armazón, el techo y las fijaciones. Apriete los pernos y tornillos según sea necesario para mantener la estabilidad.

5. Limpieza y mantenimiento
Limpie el cenador regularmente con agua y jabón suave. No utilice productos químicos fuertes o limpiadores abrasivos que puedan dañar el material.

6. Montaje
Siga cuidadosamente las instrucciones de montaje. En caso de duda, consulte con un instalador profesional para asegurarse de que el cenador está correctamente montado

7. Desmontaje y almacenamiento
Fuera de temporada o en caso de mal tiempo, desmonte el cenador o cúbralo para prolongar su vida útil. Guarde los componentes en un lugar seco y fresco.

8. Garantía y devolución
Conserve el comprobante de compra para las reclamaciones de garantía. Si tiene algún problema, consulte la política de garantía para devoluciones o cambios.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Dificultad de montaje	Si le resulta difícil montar el cenador, revise detenidamente las instrucciones de montaje y asegúrese de que todas las piezas están organizadas antes de empezar. Se recomienda contar con al menos dos personas para el montaje. Si es necesario, considere la posibilidad de ver vídeos tutoriales o de ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más ayuda.
La glorieta es inestable o se tambalea	Compruebe si todos los pernos y tornillos están bien apretados. Asegúrese de que el cenador está bien anclado al suelo. Si la base está desnivelada, utilice herramientas de nivelación para ajustar las patas o los cimientos antes de fijarlo.
Goteras en el tejado	Si el techo gotea, compruebe si hay huecos o grietas que puedan haberse producido durante el montaje o el transporte. Apriete todas las conexiones y asegúrese de que los paneles del techo están correctamente alineados. Aplique sellador impermeable en las pequeñas grietas si es necesario.
Dificultad para ajustar la altura o la posición del cenador	Asegúrese de que los mecanismos de ajuste (como pasadores o correderas) no estén obstruidos por residuos. Lubrique las piezas móviles con un spray de silicona si es necesario. Si el mecanismo sigue sin funcionar correctamente, inspeccione en busca de desajustes o daños.
La glorieta se mueve con el viento	En condiciones de viento fuerte, asegúrese de que el cenador esté bien anclado con pesos o estacas. Considera la posibilidad de comprar kits de anclaje adicionales o de asegurar el cenador con cuerdas para aumentar la estabilidad. En condiciones meteorológicas extremas desmontar temporalmente el cenador por seguridad.
Estructura o techo ruidosos	Si el cenador hace ruido debido al viento o al movimiento, apriete todos los tornillos y pernos. Aplique una pequeña cantidad de lubricante a las juntas o bisagras para minimizar la fricción. Si el ruido persiste, compruebe si hay piezas sueltas o materiales que puedan estar vibrando con el viento.

GARANTÍA Y SERVICIO

NOTA: El óxido no se considera un defecto de fabricación o de los materiales.

Garantía limitada de Sour Citrus:

Aquí en Sour Citrus respaldamos nuestros productos, controles de calidad y nos enorgullecemos de nuestro servicio al cliente. Por ello, su nuevo producto Sour Citrus viene con una garantía limitada sin complicaciones. Garantizamos que nuestros productos estarán libres de defectos en todos los materiales y mano de obra (excluyendo pintura y acabado) durante el Periodo de Cobertura de Garantía descrito. Esta garantía se extiende únicamente al comprador original.

Durante el Periodo de Cobertura de la Garantía, sustituiremos (a nuestra entera discreción) cualquier pieza o producto defectuoso cubierto por esta garantía cuando se nos proporcione una prueba de compra. La garantía limitada no le reembolsará el coste de ningún inconveniente, comida, lesión personal o daño a la propiedad. Toda la cobertura de la garantía quedará anulada si este aparato se utiliza alguna vez con fines comerciales o de alquiler. Y esta garantía limitada se aplica SÓLO a la funcionalidad del producto y no cubre problemas cosméticos tales como arañazos, abolladuras, corrosión o decoloración por calor, limpiadores abrasivos y químicos o cualquier herramienta utilizada en el montaje o instalación del producto, óxido superficial o decoloración de superficies de acero inoxidable.

ELEMENTOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTÍA

- Cualquier fallo o dificultad de funcionamiento debidos a accidente, abuso, uso indebido, alteración, aplicación incorrecta, vandalismo, instalación incorrecta o mantenimiento o servicio inadecuados, o a la no realización del mantenimiento normal y rutinario, incluidos, entre otros, los daños causados por insectos, tal como se establece en el manual del propietario.
- Deterioro o daños debidos a condiciones meteorológicas severas como granizo, huracanes, terremotos o tornados, decoloración debida a la exposición a productos químicos, ya sea directamente o en la atmósfera.
- Coste de las visitas de mantenimiento a su domicilio.
- Gastos de retirada o reinstalación.
- Recogida y entrega del producto.
- Gastos de envío o transporte.
- Costes de mano de obra de instalación y reparación.
- Responsabilidad por daños indirectos o consecuentes.

Cualquier garantía implícita por ley no se extenderá en ningún caso más allá de la duración de esta garantía expresa.

Algunos Estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso. La reparación o sustitución según lo dispuesto en el presente documento es su única solución para cualquier producto defectuoso. En ningún caso seremos responsables de ningún daño especial, incidental o consecuente de ningún tipo que surja de la compra o uso de este producto, ya sea basado en contrato, trote, estatuto u otro. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro. Dado que Sour Citrus no puede controlar la calidad de los productos vendidos por vendedores no autorizados, esta garantía limitada se aplica únicamente a los Productos que hayan sido comprados a Sour Citrus o a un vendedor autorizado de Sour Citrus en los Estados Unidos, a menos que la ley prohíba lo contrario. Sour Citrus se reserva el derecho a rechazar reclamaciones de garantía de compradores de Productos adquiridos a vendedores no autorizados, incluidos sitios de Internet no autorizados. Conserve todos los recibos de compra originales del vendedor autorizado. La prueba de compra es necesaria para obtener los servicios de garantía. Cualquier pieza o producto devueltos sin autorización escrita serán desechados sin previo aviso.



Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros en: service@outerprocorp.com