






Installation Video

Instructions of Smart Fan Light



Features:

It can realize the core functions of fast device pairing, local control and group control without the gateway. It can be applied to power supply, dual-color temperature lights, colored lights, fan lights, on-off switches etc.

Operations:

- 1.APP Download: Scan the QR code to download the APP, and register an account as per the instructions.
- 2.Add the device: Log in the account, and click "+" to add the device. You can edit the device name and room, and choose the device type (such as fan light).
- 3.Pairing: After adding the device, click the device icon to the detail page. Cut off the device for 1-2 seconds and then power on. Then click the "Pairing" button. If it beeps 2 times, then the pairing is successfully done. Multiple devices are able to be matched at the same time.
- 4.After the pairing is done, then you can use APP to control the devices.

Code Clear:

Within 5 seconds upon turning on, long press "ALL OFF" button, the light flashes 2 times, then the action is done.

Match Code

Remote Code Matching: Long press the "PAIR CODE" button within 5 seconds when the light is turned on. If it beeps 2 times, then the code is successfully matched.



Light ON/OFF



ALL OFF



Color Temperature Switch



Small Night Light



Click or long press this button to enhance the brightness



Click or long press this button to weaken the brightness



Long press this button to increase color temperature



Long press this button to decrease color temperature



Fan rotates forward



Fan rotates in reverse



Turn off automatically after 2-hour countdown



Turn off automatically after 1-hour countdown



Fan speed, 1 is the weakest, 6 is the strongest




Nature wind



Fan OFF



Anleitung für Smart Fan Light



Merkmale:

Es kann die Kernfunktionen der schnellenGerätepaarung,der lokalenSteuerungund der Gruppensteuerungohne Gateway realisieren.Es kann für Stromversorgung,zweifarbige Temperaturlichter, farbige Lichter,Ventilatorlichter, Ein-Aus-Schalter usw.verwendet werden.

Bedienung:

- 1.APP Download: Scannen Sie den QR-Code, um die APP herunterzuladen, und registrieren Sie ein Konto gemäß den Anweisungen.
- 2.Fügen Sie das Gerät hinzu: Melden Sie sich im Konto an und klicken Sie auf"+", um das Gerät hinzuzufügen. Sie können den Gerätenamen und den Raum bearbeiten und den Gerätetyp (z. B. Lüfterlicht) auswählen.
- 3.Pairing: Nachdem Sie das Gerät hinzugefügt haben, klicken Sie auf das Gerätesymbol auf der Detailseite. Trennen Sie das Gerät für 1-2 Sekunden und schalten Sie es ein. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche"Pairing". Wenn es zweimal piept, dann ist die Kopplung erfolgreich abgeschlossen. Mehrere Geräte können gleichzeitig abgeglichen werden.
- 4.Nachdem die Kopplung abgeschlossen ist, können Sie APP verwenden, um die Geräte zu steuern.

Code löschen:

Drücken Sie innerhalb von5 Sekunden nach dem Einschalten lange die Taste"ALL OFF",das Licht blinkt2 Mal,dann ist derVorgang abgeschlossen.

Match Code Remote Code Matching: Drücken Sie lange die Taste"PAIR CODE"innerhalb von fünf Sekunden, wenn das Licht eingeschaltet ist.

- Licht EIN/AUS
- ALLE AUS
- Farbtemperaturschalter
- Kleines Nachtlcht
- Klicken Sie auf diese Taste oder drücken Sie sie lange,um die Helligkeit zu erhöhen.
- Klicken oder lange drücken Sie diese Taste, um die Helligkeit zu schwächen
- Drücken Sie diese Taste lange, um die Farbtemperatur zu erhöhen
- Drücken Sie lange diese Taste, um die Farbtemperatur zu verringern
- Lüfter dreht sich vorwärts
- Lüfter dreht sich rückwärts
- Automatisches Ausschalten nach zweistündigem Countdown
- Automatische Abschaltung nach 1 Stunde Countdown
- Lüftergeschwindigkeit, 1 ist die schwächste, 6 ist die stärkste
- Nat ürlicher Wind
- Ventilator AUS



Instructions de la lumière du ventilateur intelligent

Caractéristiques:

Il peut réaliser les fonctions essentielles d'appairage rapide des appareils, de contrôle local et de contrôle de groupe sans passerelle. Il peut être appliqué à l'alimentation électrique, aux lumières de température bicolor, aux lumières colorées, aux lumières de ventilateur, aux interrupteurs marche-arrêt, etc.


Opérations:

1. Téléchargement de l'application: scannez le code QR pour télécharger l'application et enregistrez un compte selon les instructions. 2. Ajoutez l'appareil: connectez-vous au compte et cliquez sur "+" pour ajouter l'appareil. Vous pouvez modifier l'appareil et la pièce et choisir le type d'appareil (tel qu'un ventilateur lumineux). 3. Couplage: après avoir ajouté l'appareil, cliquez sur l'icône de l'appareil sur la page de détails. Coupez l'appareil pendant 1 à 2 secondes, puis allumez-le. Cliquez ensuite sur le bouton "Appairage". L'itération émet 2 bips, puis l'appairage est effectué avec succès. Plusieurs appareils peuvent être associés en même temps. 4. Une fois le couplage terminé, vous pouvez utiliser l'application pour contrôler les appareils.

Code clair:
Dans les 5 secondes suivant la mise sous tension, appuyez longuement sur le bouton "ALL OFF", la lumière est actionnée et terminée.

Match Code Correspondance du code à distance: appuyez longuement sur le bouton "PAIR CODE" dans les 5 secondes lorsque la lumière est allumée. Si l'émission de 2 bips, le code correspond avec succès.

-  Lumière allumée/éteinte
-  TOUT éteint
-  Commutateur de température de couleur
-  Petite veilleuse
-  Cliquez ou appuyez longuement sur le bouton pour améliorer la luminosité
-  Cliquez ou appuyez longuement sur le bouton pour améliorer la luminosité
-  Appuyez longuement sur le bouton pour augmenter la température de couleur
-  Appuyez longuement sur le bouton pour diminuer la température de couleur
-  Le ventilateur tourne vers l'avant
-  Le ventilateur tourne en sens inverse
-  S'éteint automatiquement après un compte à rebours de 2 heures
-  S'éteint automatiquement après un compte à rebours d'une heure
-  Vitesse du ventilateur, 1 est la plus faible, 6 est la plus forte
-  Vent naturel
-  Ventilateur éteint



Instrucciones de la luz del ventilador inteligente

Características:

Puede realizar las funciones básicas de emparejamiento rápido de dispositivos, control local y control de grupo sin pasarela. Se puede utilizar para la fuente de alimentación, luces de temperatura de dos colores, luces de colores, luces del ventilador e interruptor de encendido-apagado, etc.

Funcionamiento:


1. Descargue la APP: Escanee el código QR para descargar la APP y registre una cuenta siguiendo las instrucciones.
2. Añadir el dispositivo: Inicie sesión en su cuenta y haga clic en "+" para añadir el dispositivo, puede editar el nombre del dispositivo y la habitación y seleccionar el tipo de dispositivo (por ejemplo, ventilador de luz).
3. Emparejar: una vez añadido el aparato, haga clic en el icono del aparato para mostrar la página de detalles.
Apague la unidad durante 1-2 segundos y vuelva a encenderla. A continuación, haga clic en el botón "Emparejar".
Cuando suene 2 veces, el emparejamiento se habrá completado con éxito. Se pueden emparejar varias unidades al mismo tiempo.
4. Una vez completado el emparejamiento, puedes utilizar la APP para controlar las unidades.

Libere el código:

Dentro de los 5 segundos después de encender, pulse y mantenga pulsado el botón "ALLOFF", la luz parpadeará 2 veces, luego el proceso se habrá completado.

Match Code

Emparejamiento del código remoto: Mantenga pulsado el botón "PAIR CODE" durante 5 segundos después de encender la luz para emparejar el código. Cuando emita 2 pitidos, el código se habrá emparejado correctamente.



Luz ON/OFF



ALLOFF



Interruptor de temperatura de color



Luz nocturna pequeña



Pulse y mantenga pulsado este botón para aumentar el brillo



Pulse y mantenga pulsado este botón para atenuar el brillo



Pulse prolongadamente este botón para aumentar la temperatura del color



Pulse prolongadamente este botón para reducir la temperatura del color



El ventilador gira hacia delante



El ventilador gira hacia atrás



Se apaga automáticamente tras una cuenta atrás de 2 horas



Se apaga automáticamente después de 1 hora de cuenta atrás



Velocidad del ventilador, 1 es la más débil, 6 es la más fuerte



Viento natural



Ventilador apagado



Istruzioni per Smart Fan Light

Caratteristiche:

Può realizzare le funzioni principali di accoppiamento veloce del dispositivo, controllo locale e controllo di gruppo senza il gateway.
Può essere applicato all'alimentazione elettrica, alle luci di temperatura a doppio colore, alle luci colorate, alle luci della ventola, agli interruttori on-off ecc.

Operazioni:


- 1.APP Download: Scansiona il codice QR per scaricare l'APP e registra un account secondo le istruzioni.
- 2.Add il dispositivo: Accedi all'account e fai clic su "+" per aggiungere il dispositivo. È possibile modificare il nome del dispositivo e la stanza e scegliere il tipo di dispositivo (come la luce della ventola).
- 3.Pairing: Dopo aver aggiunto il dispositivo, fare clic sull'icona del dispositivo alla pagina di dettaglio. Tagliare il dispositivo per 1-2 secondi e quindi accendere. Poi fare clic sul pulsante "Accoppiamento". Se emette un segnale acustico 2 volte, allora l'accoppiamento è fatto con successo. Più dispositivi possono essere abbinati contemporaneamente.
- 4.After l'accoppiamento è fatto, quindi è possibile utilizzare APP per controllare i dispositivi.

Codice Clear:


Entro 5 secondi dopo l'accensione, premere a lungo "ALLOFF" pulsante, la luce lampeggia 2 volte, quindi l'azione è fatta.

Corrispondenza del codice remoto: Premere a lungo il pulsante "PAIR CODE" entro 5 secondi quando la luce è accesa. Se emette un segnale acustico 2 volte, allora il codice è abbinato con successo

- Match Code**
- Luce ON/OFF
 - ALLOFF
 - Interruttore di temperatura colore
 - Piccola luce notturna
 - Fare clic o premere a lungo questo pulsante per migliorare la luminosità
 - Fare clic o premere a lungo questo pulsante per indebolire la luminosità
 - Premere a lungo questo pulsante per aumentare la temperatura del colore
 - Premere a lungo questo pulsante per diminuire la temperatura del colore
 - La ventola ruota in avanti
 - La ventola ruota in senso inverso
 - Spegnerne automaticamente dopo 2 ore di conto alla rovescia
 - Spegnerne automaticamente dopo 1 ora di conto alla rovescia
 - La velocità della ventola, 1 è la più debole, 6 è la più forte
 - Vento naturale
 - FAN OFF



Návod k inteligentnímu osvětlení ventilátoru



Features:

Můžeme realizovat základní funkce rychlého párování zařízení, místního řízení a skupinového řízení bez brány. Můžeme být aplikován na napájení, dvoubarevná teplotní světla, barevná světla, ventilátorová světla, vypínače atd.

Operace:

- 1.APP Stáhnout: Naskenujte QR kód ke stažení APP, a zaregistrujte si účet podle pokynů.
- 2.Přidejte zařízení: Přihlaste se k účtu a klikněte na "+" pro přidání zařízení. Můžete upravit název zařízení a místnost a vybrat typ zařízení (například světlo ventilátoru).
- 3.Pairing: Po přidání zařízení klikněte na ikonu zařízení na stránku podrobností. Vypněte zařízení na 1-2 sekundy a pak zapněte. Poté klikněte na tlačítko "Párování". Pokud pípá dvakrát, pak je spárování úspěšně provedeno. Více zařízení je možné přizpůsobit současně.
- 4.Po dokončení spárování můžete použít APP k ovládání zařízení.

Kód vymazat:

Within 5 seconds upon turning on, long press "ALL OFF" button, the light flashes 2 times, then the action is done.

Match Code

Vzdálené odpovídání kódu: Dlouhé stisknutí tlačítka "PAIR CODE" během pěti sekund, když je světlo zapnuto.



Světlo zapnuto/vypnuto



ALL OFF



Spínač teploty barev



Malé noční světlo



Kliknutím nebo dlouhým stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte jas



Kliknutím nebo dlouhým stisknutím tohoto tlačítka oslabíte jas



Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte teplotu barev



Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka snížíte teplotu barev



Ventilátor se otáčí dopředu



Ventilátor se otáčí zpět



Automatické vypnutí po dvouhodinovém odpočítávání



Automatické vypnutí po hodinovém odpočítávání



Rychlost ventilátoru, 1 je nejslabší, 6 je nejsilnější



Přirodní vítr



Vypnout ventilátor



Instrukcje dotyczące inteligentnego światła wentylatora

Cechy:


Może realizować podstawowe funkcje szybkiego parowania urządzeń, sterowania lokalnego i kontroli grupowej bez bramy. Może być stosowany do zasilania, dwukolorowych światel temperaturowych, kolorowych światel, światel wentylatora, wyłączników włączania itp.

Operacje:

- 1.APP Pobierz: Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację i zarejestruj konto zgodnie z instrukcjami.
- 2.Dodaj urządzenie: Zaloguj się na konto i kliknij "+", aby dodać urządzenie. Możesz edytować nazwę urządzenia i pokój i wybrać typ urządzenia (taki jak światło wentylatora).
- 3.Pairing: Po dodaniu urządzenia kliknij ikonę urządzenia na stronie szczegółów. Wyłącz urządzenie na 1-2 sekundy, a następnie włącz. Następnie kliknij przycisk "Pairing". Jeśli sygnał sygnału dwukrotnie, parowanie zostało pomyślnie zakończone. Wiele urządzeń można dopasować w tym samym czasie.
- 4.Po zakończeniu parowania możesz użyć aplikacji APP do sterowania urządzeniami.

Wyczyść kod

W ciągu pięciu sekund po włączeniu, długim naciśnięciu przycisku "ALLOFF", światło miga 2razy, a następnie akcja jest wykonana.



Match Code

Zdalne dopasowanie kodu: długo naciśnij przycisk "KOD PAIR" w ciągu pięciu sekund, gdy światło jest włączone.



Światło włączone/wyłączone



ALLOFF



Przełącznik temperatury koloru



Małe światło nocne



Kliknij lub długo naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć jasność



Kliknij lub długo naciśnij ten przycisk, aby osłabić jasność



Długo naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć temperaturę koloru



Długo naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć temperaturę koloru



Wentylator obraca się do przodu



Wentylator obraca się wstecznie



Wyłącz automatycznie po 2-godzinny odliczaniu



Wyłącz automatycznie po godzinny odliczaniu



Prędkość wentylatora, 1 jest najsłabsza, 6 jest najsilniejsza



Wiatr natury



WYŁĄCZENIE wentylatora



Instructies voor Smart Fan Light

Kenmerken:

Het kan de kernfuncties van snelle apparaatkoppeling, lokale controle en groepscontrole zonder de gateway realiseren.
Het kan worden toegepast op voeding, tweekleurige temperatuurlichten, gekleurde lichten, ventilatorlichten, aan-uit schakelaars enz.

Bewerkingen:

1.APP Download: Scan de QR-code om de APP te downloaden, en registreer een account volgens de instructies.
2.Voeg het apparaat toe: Log in bij het account en klik op "+" om het apparaat toe te voegen. U kunt de apparaatnaam en ruimte bewerken, en het apparaattype kiezen (zoals ventilatorlicht).
3.Pairing: Nadat u het apparaat hebt toegevoegd, klikt u op het apparaatpictogram aan de detailpagina. Schakel het apparaat uit voor 1-2 seconden en schakel vervolgens in. Klik vervolgens op de knop "Koppelen". Als het tweemaal piept, dan is de koppeling succesvol gedaan. Meerdere apparaten kunnen tegelijkertijd worden gekoppeld.
4.After de koppeling is voltooid, dan kunt u APP gebruiken om de apparaten te bedienen.

Code wissen:

Binnen vijf seconden na het inschakelen, lang op de knop "ALLOFF" drukken, knippert het lampje 2keer, dan is de actie gedaan.

Match Code Afstandscod matching: Druk lang op de knop "PAIR CODE" binnen vijf seconden wanneer het licht is ingeschakeld.



Licht AAN/UIT



ALLOFF



Schakelaar van de kleurtemperatuur



Klein nachtlampje



Klik of druk lang op deze knop om de helderheid te verbeteren



Klik of druk lang op deze knop om de helderheid te verzwakken



Druk lang op deze knop om de kleurtemperatuur te verhogen



Druk lang op deze knop om de kleurtemperatuur te verlagen



Ventilator draait voorwaarts



Ventilator draait achteruit



Schakel automatisch uit na 2-uur aftellen



Schakel automatisch uit na 1-uur aftellen



Ventilatorsnelheid, 1 is de zwakste, 6 is de sterkste



Natuurwind



FAN UIT



Instruktioner för smart fläktlampa

Egenskaper:

Det kan förverkliga kärnfunktionerna för snabb enhetsparkoppling, lokal kontroll och gruppkontroll utan gateway.
Det kan appliceras på strömförsörjning, dubbla temperaturlampor, färgade lampor, fläktlampor, on-off brytare etc.

Verksamhet:

- 1.APP Ladda ner: Skanna QR-koden för att ladda ner APP, och registrera ett konto enligt instruktionerna.
- 2.Lägg till enheten: Logga in på kontot och klicka på "+" för att lägga till enheten. Du kan redigera enhetens namn och rum och välja enhetstyp (såsom fläktlampa).
- 3.Parning: Efter att ha lagt till enheten, klicka på enhetsikonen på detailsidan. Stäng av enheten i 1-2 sekunder och slå sedan på. Klicka sedan på knappen "Para ihop". Om det piper 2 gånger, då är parkopplingen framgångsrikt gjort. Flera enheter kan matchas samtidigt.
- 4.Efter parkopplingen är klar, kan du använda APP för att styra enheterna.

Kod Klar:

Inom 5 sekunder när du slår på, tryck länge på "ALLOFF"-knappen, lampan blinkar 2 gånger, sedan är åtgärden klar.

Match Code Fjärrkod matchning: Tryck länge på knappen "PAIR CODE" inom 5 sekunder när lampan är påslagen.

-  Ljus PÅ/AV
-  ALLOFF
-  Färgtemperaturomkopplare
-  Litet nattljus
-  Klicka eller tryck länge på den här knappen för att öka ljusstyrkan
-  Klicka eller tryck länge på den här knappen för att försvaga ljusstyrkan
-  Tryck länge på den här knappen för att öka färgtemperaturen
-  Tryck länge på den här knappen för att minska färgtemperaturen
-  Fläkten roterar framåt
-  Fläkten roterar bakåt
-  Stäng av automatiskt efter 2 timmars nedräkning
-  Stäng av automatiskt efter en timmes nedräkning
-  Fläkthastighet, 1 är den svagaste, 6 är den starkaste
-  Naturvind
-  FAN OFF



Οδηγίες για το έξυπνο φως ανεμιστήρων

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:

Μπορεί να πραγματοποιήσει τις βασικές λειτουργίες της γρήγορης ζεύξης συσκευών, του τοπικού ελέγχου και του ελέγχου ομάδας χωρίς την πύλη.
Μπορεί να εφαρμοστεί στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, τα φώτα θερμοκρασίας διπλού χρώματος, τα χρωματισμένα φώτα, τα φώτα αντιστάσεων, τους διακόπτες κ.λπ.

Λειτουργίες:

- 1.Λήψη: Σαρώστε τον κωδικό για να κατεβάσετε την εφαρμογή, και καταχωρήστε έναν λογαριασμό σύμφωνα με τις οδηγίες.
- 2.Προσθέστε τη συσκευή: Συνδεθείτε στο λογαριασμό και κάντε κλικ στο κουμπί "+" για να προσθέσετε τη συσκευή. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα και το δωμάτιο της συσκευής, και να επιλέξετε τον τύπο συσκευής (όπως το φως ανεμιστήρων).
- 3.Αφού προσθέσετε τη συσκευή, κάντε κλικ στο εικονίδιο συσκευής στη σελίδα λεπτομερειών. Κόψτε τη συσκευή για 1-2 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε.Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Ζευγάρωμα". Εάν ηχήσει δύο φορές, τότε η σύζευξη έχει γίνει επιτυχώς. Πανόλες συσκευές μπορούν να αντιστοιχιστούν ταυτόχρονα.
- 4.Αφού γίνει η σύζευξη, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να ελέγξετε τις συσκευές.

Κωδικός Καθαρισμός:

Μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί το φως αναβοσβήνει 2 φορές, στη συνέχεια η δράση ολοκληρώνεται.

Match Code Απομακρυσμένη αντιστοίχιση κώδικα: Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί μέσα σε 5 δευτερόλεπτα όταν το φως είναι αναμμένο.



Φως αναμμένο/απενεργοποιημένο



ALLOFF



Διακόπτης θερμοκρασίας χρώματος



Μικρό φως νύχτας



Κάντε κλικ ή πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για να ενισχύσετε τη φωτεινότητα



Κάντε κλικ ή πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για να αποδυναμώσετε τη φωτεινότητα



Μακρύ πατήστε αυτό το κουμπί για να αυξήσετε τη θερμοκρασία χρώματος



Μακρύ πατήστε αυτό το κουμπί για να μειώσετε τη θερμοκρασία χρώματος



Ο ανεμιστήρας περιστρέφεται προς τα εμπρός



Ο ανεμιστήρας περιστρέφεται προς τα πίσω



Απενεργοποιήστε αυτόματα μετά από 2ωρη αντίστροφη μέτρηση



Απενεργοποιήστε αυτόματα μετά από 1-ωρη αντίστροφη μέτρηση



Ταχύτητα ανεμιστήρων, 1 είναι η ασθενέστερη, 6 είναι η ισχυρότερη



Φύσης άνεμος



ΑΝΦΑΡΜΟΓΗ



Instruktioner til Smart Fan Light

Egenskaber:


Det kan realisere kernefunktionerne af hurtig enhedsparring, lokal kontrol og gruppekontrol uden gatewayen.
Det kan anvendes til strømforsyning, dobbeltfarvede temperaturlys, farvede lys, ventilator lys, on-off kontakter osv.

Operationer:

- 1.APP Download: Scan QR-koden for at downloade APP, og registrere en konto i henhold til instruktionerne.
- 2.Tilføj enheden: Log ind på kontoen, og klik "+" for at tilføje enheden. Du kan redigere enhedens navn og rum, og vælge enhedstypen (såsom ventilator lys).
- 3.Parring: Efter tilføjelse af enheden, skal du klikke på enhedsikonet til detaljesiden. Afskær enheden i 1-2 sekunder og derefter tænd. Klik derefter på knappen "Parring". Hvis det bipper 2 gange, så parringen er udført med succes. Flere enheder kan matches på samme tid.
- 4.Efter parringen er færdig, så kan du bruge APP til at styre enhederne.

Kode klar:

Inden for 5 sekunder efter tænding, langt tryk på "ALLOFF" knappen, lyset blinker 2 gange, så handlingen er gjort.



Match Code

Remote Code Matching: Langt tryk på "PAIR CODE" knappen inden for 5 sekunder, når lyset er tændt. Hvis det bipper 2 gange, så koden matches med succes



Lys ON/OFF



ALLOFF



Farvetemperaturafbryder



Lille natlys



Klik eller tryk længe på denne knap for at forbedre lysstyrken



Klik eller tryk længe på denne knap for at svække lysstyrken



Tryk længe på denne knap for at øge farvetemperaturen



Tryk længe på denne knap for at sænke farvetemperaturen



Ventilatoren drejer fremad



Ventilatoren roterer baglæns



Sluk automatisk fra efter 2 timers nedtælling



Sluk automatisk fra efter 1 times nedtælling



Ventilator hastighed, 1 er den svageste, 6 er den stærkeste



Naturvind



FAN OFF



Az intelligens ventilátor lámpa utasításai

Jellemzők:


Megvalósíthatja a gyors eszközpárosítást, a helyi vezérlés és a csoportvezérlés alapvető funkcióit az átvjáró nélkül. Alkalmazható tápegységre, kétszínű hőmérsékleti fényekre, színes fényekre, ventilátorfényekre, kikapcsolókra stb.

Műveletek:

- 1.APP Letöltés: Szkenelje be a QR kódot az APP letöltéséhez, és regisztráljon egy fiókot az utasítások szerint.
- 2.Add hozzá az eszközt: Jelentkezzen be a fiókba, és kattintson a "+" gombra az eszköz hozzáadásához. Szerkesztheti az eszköz nevét és helyiségét, és kiválaszthatja az eszköz típusát (például ventilátor lámpa).
- 3.Párosítás: Az eszköz hozzáadása után kattintson az eszköz ikonjára a részletes oldalra. Vágja le a készüléket 1-2 másodpercig, majd kapcsolja be . Majd kattintson a "Párosítás" gombra. Ha kétszer sípol, akkor a párosítás sikeresen elvégeződött. Egyszerre több eszköz is egyeztethető.
- 4.Miután a párosítás befejeződött, akkor az APP segítségével vezérelheti az eszközöket.

Kód tiszta:

A bekapcsolás után 5 másodpercen belül hosszú nyomással nyomja meg az "ALLOFF" gombot, a fény 2-szer villog, majd a művelet befejeződik.



Match Code

Távolsági kód egyezés: Hosszú ideig nyomja meg a "PAIR CODE" gombot 5 másodpercen belül, amikor a fény be van kapcsolva.



Fény BE/KI



ALLOFF



Színhőmérséklet kapcsoló



Kis éjszakai fény



Kattintson vagy nyomja meg hosszan ezt a gombot a fényerő fokozásához



Kattintson vagy nyomja meg hosszan ezt a gombot a fényerő gyengítéséhez



Hosszan nyomja meg ezt a gombot a színhőmérséklet növeléséhez



Hosszan nyomja meg ezt a gombot a színhőmérséklet csökkentéséhez



A ventilátor előre forog



A ventilátor hátrafelé forog



Kapcsolja ki automatikusan 2 óras visszaszámlálás után



Kapcsolja ki automatikusan 1 óras visszaszámlálás után



ventilátor sebessége, 1 a leggyengébb, 6 a legerősebb



Természeti szél



FAN OFF



インテリジェントファンライトの使用方法

特徴：

ゲートウェイなしで高速デバイスペアリング、ローカル制御、グループ制御のコア機能を実現できます。
電源、2色温度ランプ、カラーランプ、ファンランプ、スイッチなどに使用できます。

操作：

- 1.APPダウンロード：QRコードをスキャンしてAPPをダウンロードし、説明に従ってアカウントを登録する。
- 2.デバイスの追加：アカウントにログインし、「+」をクリックしてデバイスを追加します。デバイス名と部屋を編集し、ファンライトなどのデバイスタイプを選択できます。
- 3.ペアリング：デバイスを追加したら、デバイスアイコンをクリックして詳細ページに進みます。デバイスを1～2秒間シャットダウンし、電源を入れます。次に、「ペアリング」ボタンをクリックします。ピープ音が2回発生した場合、ペアリングは成功しました。複数のデバイスを同時にマッチングすることができます。
- 4.ペアリングが完了したら、APP制御デバイスを使用できます。

コードクリア：

電源を入れてから5秒以内に、「ALLOFF」ボタンを長押しし、ランプが2回点滅し、動作が完了した。

Match Code

リモートコードマッチング：ランプが点灯したら、5秒以内に「コードマッチング」ボタンを長押しする。ピープ音が2回発生した場合、コードマッチングは成功した



電気のオン/オフ



アロフ



色温度スイッチ



小型ナイトライト



このボタンをクリックまたは長押しすると輝度が向上します



このボタンをクリックまたは長押しすると明るさが減衰します



このボタンを長押しすると色温度が上がる



このボタンを長押しすると色温度が下がる



ファンの正転



ファンの逆回転



カウントダウン2時間後に自動オフ



カウントダウン1時間後に自動オフ



ファン速度、1が最弱、6が最強



自然風



ファンのシャットダウン

