
DUHOME®
ELEGANT LIFESTYLE

ESSTISCH
557-C10

MONTAGE ANLEITUNGEN



DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG ENTHÄLT WICHTIGE INFORMATIONEN.
BITTE LESEN SIE SIE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUR SPÄTEREN BEZUGNAHME AUF.

Kundenservice Kundendienst : **EU (0049)6145-376920**
USA (001)626-5818-998

WIR DANKEN IHNEN FÜR DEN KAUF UNSERER PRO-

Diese Möbel sind für die Verwendung in Innenräumen konzipiert. Bitte lesen Sie diese Broschüre sorgfältig durch und verwenden Sie alle Artikel korrekt wie beschrieben. Und bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht für Produkte gilt, die unsachgemäß verwendet wurden.

Prüfen Sie bitte nach dem Auspacken und vor dem Zusammenbau, ob Teile beschädigt sind. Falls ja, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter den unten angegebenen Telefonnummern. In der Zwischenzeit überprüfen Sie bitte, ob Sie alle aufgeführten Teile und Hardware haben. Sollte ein Teil fehlen, kontaktieren Sie uns bitte ebenfalls sofort.

EU
Montag-Freitag
9:00AM-5:00PM(DE、FRA)
Kunden-Hotline
(0049) 6145-376920

USA
Monday-Friday
9:00AM-5:00PM(PST)
Kunden-Hotline
(001) 626-5818-998

Vor der Montage


- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, Klammern und Packbänder.
- Lesen Sie die Teile- und Beschlagsliste sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass alle Teile und Beschläge intakt sind.
- Legen Sie alle Teile auf eine saubere und glatte Unterlage, z. B. einen Teppich, damit d i e Teile nicht zerkratzt werden.
- Die Schrauben dürfen nicht über Kreuz eingeschraubt werden.
- Verwenden Sie keine elektrischen Werkzeuge.

Vergewissern Sie sich, dass alle Bolzen und Schrauben fest angezogen sind, bevor Sie den Stuhl benutzen.

Komponenten



A: 1 PC



B: 1 PC



C: 2 PCS



Ø1/4"x75mm
1: 4 PCS



Ø1/4"x40mm
2: 3 PCS



Ø5/16"x12mm
3: 4 PCS



Ø5/16"x13mm
4: 11 PCS



Ø5/16"x19mm
5: 11 PCS



M4
6: 1 PC




12mm
7: 1 PC


1

3  Ø5/16"x12mm (**4** PCS)

4  Ø5/16"x12mm (**4** PCS)

5  Ø5/16"x12mm (**4** PCS)

7  12mm (**1** PC)



2


1 Ø1/4"x75mm (**4** PCS)

2 Ø1/4"x40mm (**3** PCS)


4 Ø5/16"x12mm (**7** PCS)

5 Ø5/16"x12mm (**7** PCS)

6 M4 (**1** PC)



3



Sicherheit und Pflegehinweise

Warnungen

- Nur auf ebenem Untergrund verwenden.
- Stellen Sie sich nicht auf den Stuhl und benutzen Sie ihn nicht als Leiter.
- Es darf jeweils nur eine Person auf dem Stuhl sitzen.
- Benutzen Sie den Stuhl nicht, wenn Teile beschädigt sind oder Schrauben locker sind oder fehlen.
- Setzen Sie sich nicht auf die Kante des Sitzes. Bitte sitzen Sie immer richtig.
- Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Stuhl zu spielen.
- Lassen Sie Kinder niemals allein mit dem Stuhl.
- Wenn diese Warnungen ignoriert werden, kommt es zu schweren Verletzungen.

Reinigung und Wartung

Reinigung:

- Mit einem weichen, leicht feuchten Tuch abwischen.
- Verwenden Sie niemals ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe

Wartung:

- Prüfen und ziehen Sie alle Teile regelmäßig nach.
- Wenn dieser Stuhl beschädigt ist oder unsicher erscheint, kontaktieren Sie uns sofort für den Kundendienst.

Eingeschränkte

Duhome Inc. verspricht, jedes Duhome-Produkt oder -Komponente zu reparieren oder zu ersetzen, das innerhalb eines (1) Jahres ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs einen Material- oder Verarbeitungsfehler aufweist, sofern der ursprüngliche Käufer die Produkte besitzt und verwendet. Diese Garantie unterliegt den nachstehenden Bestimmungen.

Ausschlüs

Diese Garantie gilt nicht und keine andere Garantie gilt für:

- Änderungen oder Anbauten an dem Produkt, die nicht von Duhome Inc. genehmigt wurden.
- Produkte, die nicht in Übereinstimmung mit den Produktanweisungen und Warnhinweisen installiert, verwendet oder gewartet wurden.
- Die Garantie deckt keine Farb-, Maserungs- oder Texturabweichungen ab, die mit natürlichem Holz und Maserung in jeder Oberflächenfarbe verbunden sind.
- Schäden, die durch Überschreitung der vorgeschriebenen Gewichtsgrenze verursacht werden.
- Verblassen des Materials im Laufe der Zeit oder durch Sonnenlicht.
- Schäden durch Verschütten oder Auslaufen.
- Kollisionsschäden (z. B. durch Reiben an Wänden usw.).
- Unbeabsichtigte Risse und Beschädigungen.
- Zigaretten- oder andere Verbrennungen.

Um Service im Rahmen dieser Garantie zu

Bitte folgen Sie den nachstehenden Schritten:

- Kontaktieren Sie uns, indem Sie eine E-Mail an ask@duhomegmbh.de(EU) senden oder service@duhome.com(USA) .
- Bitte geben Sie die Bestellnummer und alle Informationen über das Produkt an.
- Wenn Duhome Inc. der Meinung ist, dass das Produkt die angegebenen Garantiebedingungen erfüllt, entscheidet der Kundenbetreuer, ob er Ersatzteile, ein Ersatzprodukt oder eine Reparatur bereitstellt.

EU: Duhome Gmbh

Anschrift: Mariechen-Graulich-Straße 12D-65439 Flörsheim am Main

Telefon: (0049) 6145-376920

E-Mail: ask@duhomegmbh.de

Website: www.duhome.de

USA: Duhome Inc

Address: 18061 Arenth Ave,City of Industry,CA 91748

Telefon: (001)626-581-8998

E-Mail: service@duhome.com

Website: www.duhome.com

Folgen Sie uns