


Assembly Instructions
Mode d'assemblage

2-sided Swivel Tower
Tour bilatérale tournante




DATE CODE

If you have any missing parts, please send us an email. Please have your product series number available.



Si des pièces sont manquantes, veuillez envoyer un email. Veuillez noter le numéro de série avant de téléphoner. Pour le service en français, contactez s'il vous plaît votre détaillant.

Tower Parts / Pièces de la tour		Hardware / Quincaillerie
	Top / le dessus black / noir espresso oak / chêne	 Blue Rapid Rod (4) Tige rapide bleu
	Bottom / le bas black / noir espresso	 15mm Zinc Cam (8) Ferrure en zinc 15 mm
	Base / la base black / noir espresso	 2" Confirmat Screws Vis Confirmat 2" (4)
	 Adjustable Shelves (13) Tablettes ajustables black / noir espresso	 Metal Dowel Pins (52) Goujons de métal
	Sides / côtés (2) black / noir espresso oak / chêne	 Tack Glide (4) Patin à clou
	Backer / le dos (1) black / noir espresso	 Black Twister Dowel (4) Goujon de torison noir
Tools Needed / Outils nécessaires		 Swivel Mechanism, Screw & Plastic Plug for Base (1 set) Mécanisme rotatif, Vis et bouchons de plastique de la base (1 ensemble)
 Phillips Screwdriver Tournevis à pointe cruciforme	 Flathead Screwdriver Tournevis principal plat	 Fixed Shelf (1) Tablette fixe black / noir espresso
		 Hammer / Marteau


1. Hammer tack glides into each corner of the unfinished side of **the base**
À l'aide d'un marteau, enfoncez les patins dans chaque coin du côté non-fini de **la base**





2. Insert plastic plug into hole on the unfinished side of the **bottom**
Insérez le pièce de plastique dans le trous sur le côté non-fini du **bas**



3. Place swivel mechanism BETWEEN bottom & base and tighten screw until it connects with the plastic plug on the bottom
Le mécanisme de pivot d'endroit ENTRE le fond et la base et serrent la vis jusqu'à ce qu'il se relie à la prise en plastique sur le bas




4. Insert cams into the fixed shelf
Insérez les ferrures dans la tablette fixe




Insert cams in the **unlocked** position, with the opening facing toward the hole for the blue rapid rod.
Insérez les ferrures dans la position **déverrouillée**, de façon à ce que l'ouverture soit face au trou de la tige rapide bleu.

5. Insert cams and **blue rapid rods** into the top end of the sides
Insérez les ferrures et les tige rapide bleu dans l'extrémité du haut des côtés




6. Insert 34mm connecting bolts for the fixed shelf*
Insérez boulon d'assemblage 34mm pour la tablette fixe

* Place the fixed shelf on a row that is best for your media collection.
**Placez l'étagère fixe sur une rangée qui est la meilleure pour votre collection de médias.*



7. Attach fixed shelf to sides.
Fixez la tablette fixe aux côté



Use the **flat head** screwdriver and turn cams to the **RIGHT** almost 180 degrees until tight.


Serrez les ferrures

Utilizer **le tournevis principal plat** et serrez les ferrures en tournant vers **LA DROITE** jusqu'a 180 degrés.


Unlocked
Déverrouillé

Locked
Verrouillé


8. Attach Bottom with Confirmat Screws
Posez le bas à l'aide des vis Confirmat



9. Insert backer
Insérez le dos



10. Align the pre-drilled holes on the top with the connecting rods and attach the top. Tighten cams.
Alignez les trous qui se trouvent sur le dessus avec les vis d'assemblage et posez le dessus. Serrez les ferrures.



11. Insert metal dowels into shelf holes and add shelves.
Insérez les goujons de métal dans les trous des tablettes et posez les tablettes.

