



SKU# NE113

EASY POOL STEP

INSTRUCTION MANUAL



Questions, problems, missing parts?

Contact Blue Wave Customer Service at 1-800-759-0977, Monday – Friday.
8am – 5pm (CST)

TABLE OF CONTENTS

THANK YOU!	3
PARTS LIST	4
ASSEMBLING THE STEPS	5
SECURING THE SIDE PANELS	6
SECURING THE BASE	6
INSTALLING THE SHORT HANDRAIL POSTS	7
POSITIONING AND SECURING THE STEPS	7
INSTALLING THE LONG HANDRAIL POSTS	8
INSTALLING THE STEP	8
ATTACHING THE HANDRAILS	9
WINTERIZING	9
WARRANTY	10

THANK YOU!

Thank you for purchasing this product. We work around the clock and around the globe to ensure that our products maintain the highest possible quality. However, in the rare case of issues during assembly or use of this product, please contact **Blue Wave Customer Service at 1-800-759-0977** for immediate assistance before contacting your retailer. Please read the warranty information at the back of these assembly instructions for further details.

WARNING

To prevent potential injury, please read this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

- Read these instructions carefully.
- Do not use the steps for any other purpose - it is only for use with an above-ground pool.
- Maximum authorized weight: 350 lbs (158 kg)
- Check the condition of the step components before assembly and before each use.
- If winterizing the pool is required, the steps must be removed, cleaned, and dried.
- Failure to comply with maintenance rules may pose a serious risk to health.
- Only one person at a time should climb up the steps.
- Do not sit on, dive, or jump from the steps.
- Do not bounce or jump on the steps.
- Do not allow children to use the steps unless under close competent supervision.
- Place the steps on solid, level ground.
- Use with saltwater voids the warranty.
- The installation must comply with the codes of the authority having jurisdiction and may require permits for building, plumbing electrical, zoning, etc.
- This step is designed and manufactured for a specific pool wall height and/or deck of the pool.
- Apply 3 warning labels to each of the left and right handrails.




SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL

Use of unauthorized replacement parts voids the warranty.

ATTENTION INSTALLER! THIS MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE INSTALLATION, OPERATION, AND SAFE USE OF THESE STEPS AND MUST BE FURNISHED TO THE END USER OF THIS PRODUCT. FAILURE TO READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY.

PARTS LIST (NOT TO SCALE)

NE113



#	PART #	DESCRIPTION	QTY.
1	NEP3120	Long Handrail Post	2
2	NEP3017	Short Handrail Post	2
3	NEP3012	Handrail	2
4	NEP3371	Top Step	1
5	NEP3014	Lock Cap	16
6	NEP3370	Side Panel	2
7	NEP3018	Step	3
8	NEP3016	Riser	4
9	NEP3010	Base	2
10	NEP3015	Mounting Bracket	2
11	-	Warning Labels*	6
-	NEP3013	Hardware	1

* Apply 3 warning labels to each of the left and right handrails.

ADDITIONAL EQUIPMENT REQUIRED:


Drill with .25 drill bit, funnel, 40-lbs of filter sand, rubber mallet or hammer with a small block of wood, four zip ties, lubricant, deck mounting hardware (optional), and a step pad (optional)

ASSEMBLING THE STEPS

1. Lay one of the side panels down on a flat, level surface.
2. Each step has a groove where the riser will fit. With the treads facing up, position each step so that the riser groove is toward the straight side of the side panel. To attach the step, align the dowels on the step with the corresponding holes on the side panel.
3. Push the step until the dowels click into place. Repeat for each of the three remaining steps. If necessary, use a rubber mallet or hammer with a small block of wood to tap into place.
4. Insert the riser into the grooves between each of the steps. Push the riser until the notches click into place in the recessed openings of the side panel. Repeat for each of the three remaining risers.



5. Once all risers are in place, align the second side panel with the connected dowels on the installed steps. Push down on the side panel until it clicks into place. If necessary, use a rubber mallet and small block of wood to tap into place.



SECURING THE SIDE PANELS

1. To secure the side panel, center a locking cap over the ends of the dowels on the outside of the panel. Using a rubber mallet or hammer and a small block of wood, tap on each cap until it is flush with the panel.
2. Flip the step over so that the other side panel is facing up. Repeat the previous instruction for this side.



SECURING THE BASE

1. Slide the channel of the base onto the bottom of each of the side panels.
2. Place a zip tie in each of the two recessed grooves and thread it through the small openings in the side panel. Tighten the zip ties. Repeat for the opposite side panel. Once secured, stand the step upright.



NOTE

To prevent damage to the liner, make sure that the locking tab on the zip tie is positioned so that it will NOT come into contact with the liner.

INSTALLING THE SHORT HANDRAIL POSTS

1. To install the short handrail posts, identify the marking that indicates the top. Insert each post into the holes on the second step. A line on the bottom shows how far each handrail should be inserted.

NOTE

Do NOT install the long handrail posts at this time. They must be installed after completing the Positioning and Securing the Steps section.



POSITIONING AND SECURING THE STEPS

1. Before positioning the step, turn off the filter and pump system to stop water circulation. Place the assembled step inside of the pool in the desired location.

NOTE

It is recommended to install a step pad underneath the base of the steps to protect the liner. Step pad sold separately.

2. Once the step is in the pool, tip it back-and-forth and side-to-side to release any air that may be trapped inside.
3. In order for the step to remain stationary, each side panel must be weighed down with 20-lbs of sand. Using a funnel, fill both panels with filter sand.

NOTE

We strongly recommend using filter sand. In case of a leak, regular play sand is coarse, which may cause issues with the pool's filter system.

INSTALLING THE LONG HANDRAIL POSTS

1. To install the long handrail posts, identify the marking that indicates the top. Insert each post into the openings in the side panels. A line on the bottom shows how far each handrail should be inserted.

NOTE

If there is a problem inserting the long handrail posts into the side panels, rock the step side-to-side to distribute the sand.



INSTALLING THE STEP

ONLY FOLLOW THIS SECTION IF MOUNTING THE STEP TO A DECK

1. Positioning the long side of each mounting bracket towards the deck, slide one bracket over each of the long handrail posts.
2. Ensuring the long handrail posts are as close as possible to the pool top rail, adjust the mounting brackets so that they sit on top of the deck.
3. Choosing the mounting bracket openings that best fit the spacing of the deck, secure the bracket to the deck using the appropriate mounting hardware. The hardware necessary for attachment is not included as there are several types of deck materials and the appropriate hardware will vary.



NOTE

If mounting to a deck, the steps must be secured to prevent rocking or tipping. The deck surface will need to be extended if the mounting brackets do not reach the deck.

NOTE


If attaching to the Easy Pool Step with Outside Ladder (NE126) or the Easy Pool Step Entry System (NE138) instead of a deck, see the instruction manuals in the corresponding cartons to complete assembly.

ATTACHING THE HANDRAILS

NOTE

If the bridge and gate from the Easy Pool Step Entry System (NE138) are being installed, only install the handrails on the in-pool step assembly at this time.

1. To finish assembling the step, insert each handrail into the short and long handrail posts with the curved end attaching to the long post. Lubricant may be needed.
2. Drilling through the pre-marked locations (shown below) on the inside and outside of the long and short handrail posts, secure the handrails to the posts using eight screws from the hardware bag.
3. Secure the long and short handrail posts to the base of the step using two screws from the hardware bag. Repeat on the other side.
4. Apply one warning label to each handrail so that one faces the inside of the pool and one faces the outside.



WINTERIZING

- If winterizing the pool is required, this step must be removed. Failure to do so can cause the step to crack.
- Prior to storing the step, rinse off any chemical residue.
- When storing the step, it should be protected from the elements.

3-YEAR LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of three (3) years from the date of the original retail purchase.

This warranty does not cover defects or damage due to improper installation, alteration, accident, or any other event beyond the control of the manufacturer. Defects or damage resulting from misuse, abuse, or negligence will void this warranty. This warranty does not cover scratching or damage that may result from normal usage.

This product is not intended for institutional or commercial use; the manufacturer does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void this warranty.

This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of the defective product. During the warranty period, the manufacturer shall repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges and insurance are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation, or replacement of the product or components are not covered under this warranty.

The manufacturer reserves the right to make substitutions to warranty claims if parts are unavailable or obsolete.

The manufacturer shall not be liable for loss of use of the product or other consequential or incidental costs, expenses, or damages incurred by the consumer of any other use. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product.

This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to the extent permitted by Federal or state law. Neither the manufacturer nor any of its representatives assumes any other liability in connection with this product.

All warranty claims must be made through the retailer where the product was originally purchased. A purchase receipt or other proof of date of purchase will be required to process all warranty claims. The model number and part numbers found within the assembly instructions will be required when submitting any parts requests or warranty claims.

**For further warranty information or inquiries, please call 1-(800) 759-0977.
Or, email warranty@bluewaveproducts.com**



Blue Wave Products, Inc.
101 N. Raddant Rd
Batavia, IL 60510



SKU# NE113

ESCALIER DE PISCINE FACILE

MANUEL D'INSTRUCTIONS



Questions, problèmes, pièces manquantes?

Contactez le service client de Blue Wave au 1-800-759-0977, du lundi au vendredi.
8h - 17h (CST)

TABLE DES MATIÈRES

MERCI!	3
LISTE DES PIÈCES	4
ASSEMBLAGE DES MARCHES	5
FIXATION DES PANNEAUX LATÉRAUX	6
FIXATION DE LA BASE	6
INSTALLATION DES POTEAUX COURTS DE LA MAIN COURANT	7
POSITIONNEMENT ET FIXATION DES MARCHES	7
INSTALLATION DES POTEAUX DE LA LONGUE MAIN COURANTE	8
INSTALLATION DE L'ESCALIER	8
FIXATION DES MAINS COURANTES	9
HIVERNISATION	9
GARANTIE	10

MERCI!

Merci d'avoir acheté ce produit. Nous travaillons 24 heures sur 24 et dans le monde entier pour nous assurer que nos produits maintiennent la meilleure qualité possible. Toutefois, dans les rares cas où des problèmes surviendraient lors de l'assemblage ou de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le **service client de Blue Wave au 1-800-759-0977** pour obtenir une assistance immédiate avant de contacter votre détaillant. Veuillez lire les informations relatives à la garantie au dos de ces instructions d'assemblage pour plus de détails.

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque de blessure, veuillez lire l'intégralité de ce manuel avant d'essayer d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.

- Lisez attentivement ces instructions.
- N'utilisez pas l'échelle à d'autres fins - elle est uniquement destinée à être utilisée avec une piscine hors sol.
- Poids maximum autorisé : 350 lbs (158 kg)
- Vérifiez l'état des composants de l'échelle avant le montage et avant chaque utilisation.
- En hiver, il est recommandé de démonter, nettoyer et sécher l'échelle pour la maintenir en état de marche.
- Le non-respect des règles d'entretien peut présenter un risque grave pour la santé.
- Une seule personne à la fois doit monter sur l'échelle.
- Ne pas s'asseoir, plonger ou sauter de l'échelle.
- Ne pas rebondir ou sauter sur l'échelle.
- Ne laissez pas les enfants utiliser l'échelle sans une surveillance étroite et compétente.
- Placez l'échelle sur un sol solide et plat.
- Placez l'autocollant de sécurité fourni sur une marche de l'échelle de manière qu'il soit bien visible.
- L'utilisation d'eau salée annule la garantie.
- L'installation doit être conforme aux codes de l'autorité compétente et peut nécessiter des permis de construire, de plomberie, d'électricité, de zonage, etc.
- Cette échelle est conçue et fabriquée pour une hauteur de paroi de piscine et/ou une plage spécifique de la piscine.
- Appliquez une étiquette d'avertissement sur chaque main courante de manière à ce que l'une fasse face à l'intérieur de la piscine et l'autre à l'extérieur.




CONSERVEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS

L'UTILISATION DE PIÈCES DE REMPLACEMENT NON AUTORISÉES ANNULE LA GARANTIE.

ATTENTION, INSTALLATEUR ! CE MANUEL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L'INSTALLATION, LE FONCTIONNEMENT ET L'UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ DE CETTE ÉCHELLE ET DOIT ÊTRE FOURNI À L'UTILISATEUR FINAL DE CE PRODUIT. LE FAIT DE NE PAS LIRE ET DE NE PAS SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES.

LISTE DES PIÈCES (PAS À L'ÉCHELLE)

NE113



#	PART #	DESCRIPTION	QTY.
1	NEP3120	Long poteau de main courante	2
2	NEP3017	Poteau court pour main courante	2
3	NEP3012	Main courante	2
4	NEP3371	Marche supérieure	1
5	NEP3014	Bouchon de verrouillage	16
6	NEP3370	Panneau latéral	2
7	NEP3018	Marche	3
8	NEP3016	Contremarche	4
9	NEP3010	Base	2
10	NEP3015	Support de montage	2
11	-	Étiquettes d'avertissement*	6
-	NEP3013	Quincaillerie	1


* Appliquez 3 étiquettes d'avertissement sur chacune des mains courantes gauche et droite.

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE REQUIS:

Perceuse avec mèche de .25 po, entonnoir, 40 livres de sable de filtration, maillet en caoutchouc ou marteau avec un petit bloc de bois, quatre colliers de serrage, lubrifiant, matériel de montage sur le pont (facultatif) et un marchepied (facultatif).

ASSEMBLAGE DES MARCHES

1. Posez l'un des panneaux latéraux sur une surface plane et horizontale.
2. Chaque marche comporte une rainure dans laquelle la contremarche s'insère. Les marches étant orientées vers le haut, positionnez chaque marche de manière à ce que la rainure de la contremarche soit orientée vers le côté droit du panneau latéral. Pour fixer la marche, alignez les chevilles de la marche sur les trous correspondants du panneau latéral.
3. Pousser la marche jusqu'à ce que les chevilles s'enclenchent. Répétez l'opération pour chacune des trois autres marches. Si nécessaire, utilisez un maillet en caoutchouc ou un marteau avec un petit bloc de bois pour taper en place.
4. Insérez la contremarche dans les rainures entre chaque marche. Poussez l'élévateur jusqu'à ce que les encoches s'enclenchent dans les ouvertures en retrait du panneau latéral. Répétez l'opération pour chacune des trois contremarches restantes.



5. Une fois que toutes les contremarches sont en place, alignez le deuxième panneau latéral avec les chevilles connectées sur les marches installées. Appuyez sur le panneau latéral jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Si nécessaire, utilisez un maillet en caoutchouc et un petit bloc de bois pour le mettre en place.



FIXATION DES PANNEAUX LATÉRAUX

1. Pour fixer le panneau latéral, centrer un capuchon de verrouillage sur les extrémités des goujons à l'extérieur du panneau. À l'aide d'un maillet en caoutchouc ou d'un marteau et d'un petit bloc de bois, tapez sur chaque capuchon jusqu'à ce qu'il affleure le panneau.
2. Retournez la marche de manière à ce que l'autre panneau latéral soit orienté vers le haut. Répétez les instructions précédentes pour ce côté.



FIXATION DE LA BASE

1. Glisser le rail de la base sur la partie inférieure de chacun des panneaux latéraux.
2. Placez un collier de serrage dans chacune des deux rainures encastrées et faites-le passer par les petites ouvertures du panneau latéral. Serrez les attaches de fermeture éclair. Répétez l'opération pour le panneau latéral opposé. Une fois fixé, mettez le marchepied à la verticale.



NOTE

Pour éviter d'endommager le revêtement de piscine, veillez à ce que la languette de verrouillage de l'attache à glissière soit positionnée de manière à NE PAS entrer en contact avec le revêtement.

INSTALLATION DES POTEAUX COURTS DE LA MAIN COURANTE

1. Pour installer les poteaux courts de la main courante, identifiez le repère qui indique le haut. Insérez chaque poteau dans les trous de la deuxième marche. Une ligne en bas indique la distance à laquelle chaque main courante doit être insérée

NOTE

N'installez PAS les poteaux de la longue main courante à ce stade. Ils doivent être installés après avoir terminé l'étape de Positionnement et fixation des marches.



POSITIONNEMENT ET FIXATION DES MARCHES

1. Avant de positionner la marche, arrêtez le système de filtration et de pompage afin de stopper la circulation de l'eau. Placez la marche assemblée à l'intérieur de la piscine à l'endroit désiré.

NOTE

Il est recommandé d'installer un tapis sous la base des marches pour protéger le revêtement. Le tapis est vendu séparément.

2. Une fois que les marches sont dans la piscine, faites-les basculer d'avant en arrière et d'un côté à l'autre pour libérer l'air qui pourrait s'y trouver.
3. Pour que les marches restent immobiles, chaque panneau latéral doit être lesté de 20 livres de sable. À l'aide d'un entonnoir, remplissez les deux panneaux de sable filtrant.

NOTE

Nous recommandons vivement d'utiliser du sable de filtration. En cas de fuite, le sable de jeu normal est trop grossier, ce qui peut causer des problèmes avec le système de filtrage de la piscine.

INSTALLATION DES POTEAUX DE LA LONGUE MAIN COURANTE

1. Pour installer les longs poteaux de la main courante, identifiez le repère qui indique la partie supérieure. Insérez chaque poteau dans les ouvertures des panneaux latéraux. Une ligne en bas indique la distance à laquelle chaque main courante doit être insérée

NOTE

Si vous avez des difficultés à insérer les longs poteaux de la main courante dans les panneaux latéraux, incliner la marche d'un côté à l'autre pour répartir le sable



INSTALLATION DE L'ESCALIER

NE SUIVEZ CETTE SECTION QUE SI VOUS INSTALLEZ L'ESCALIER SUR UNE TERRASSE

1. En positionnant le côté long de chaque support de montage vers le pont, faites glisser un support sur chacun des longs poteaux de la main courante.
2. n veillant à ce que les poteaux de la longue main courante soient aussi proches que possible de la lisse supérieure de la piscine, réglez les supports de montage de manière à ce qu'ils reposent sur la terrasse.
3. Choisissez les supports de montage qui correspondent le mieux à l'espacement de la terrasse, et fixez le support à la terrasse à l'aide du matériel de montage approprié. La quincaillerie nécessaire à la fixation n'est pas incluse car il existe plusieurs types de matériaux pour les terrasses et la quincaillerie appropriée varie.



NOTE

En cas de pose sur une terrasse, les marches doivent être fixées pour éviter qu'elles ne basculent ou ne se renversent. La surface de la terrasse devra être rallongée si les supports de montage n'atteignent pas la terrasse.

NOTE


En cas de pose sur l'escalier de piscine Easy Pool Step avec échelle extérieure (NE126) ou sur le système d'entrée Easy Pool Step (NE138) au lieu d'une terrasse, voir les manuels d'instructions dans les cartons correspondants pour compléter l'assemblage.

FIXATION DES MAINS COURANTES

NOTE

Si le pont et la barrière du système Easy Pool Step Entry System (NE138) sont installés, n'installez que les mains courantes sur l'ensemble des marches de la piscine à ce moment-là.

1. Pour terminer l'assemblage de l'escalier, insérez chaque main courante dans les poteaux courts et longs de la main courante, l'extrémité courbée se fixant au poteau long. Un lubrifiant peut être nécessaire.
2. En perçant les emplacements pré-marqués (illustrés ci-dessous) à l'intérieur et à l'extérieur des poteaux de main courante longs et courts, fixez les mains courantes aux poteaux à l'aide de huit vis du sac de quincaillerie.
3. Fixez les poteaux de main courante longs et courts à la base de la marche à l'aide de deux vis du sac de quincaillerie. Répétez l'opération de l'autre côté.
4. Appliquez une étiquette d'avertissement sur chaque main courante de manière à ce que l'une soit orientée vers l'intérieur de la piscine et l'autre vers l'extérieur.



HIVERNISATION

- Si l'hivernisation de la piscine est nécessaire, cet escalier doit être enlevé. Dans le cas contraire, il risque de se fissurer.
- Avant d'entreposer l'escalier, rincez tout résidu chimique.
- Lorsque l'escalier est entreposé, il doit être protégé des intempéries.

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANNÉE

La garantie du produit est valide pour l'acheteur original en ce qui a trait aux pièces défectueuses ou à la main-d'oeuvre pour une période de 3 année de la date d'achat.

Cette garantie n'est couverte pas les dommages causés par accident, par modification, par une installation défectueuse, ou tout autre événement hors du contrôle du fabricant. Tout défaut ou dommage résultant de la négligence ou d'une mauvaise utilisation annule cette garantie. La présente garantie ne couvre pas les égratignures ou les dommages attribuables à un usage normal.

Ce produit n'est pas destiné à un usage institutionnel ou commercial; le fabricant décline toute responsabilité pour une telle utilisation. Un usage institutionnel ou commercial annule cette garantie.

Cette garantie est non transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Au cours de la période de garantie, le fabricant s'engage à remplacer et à réparer les pièces défectueuses sans frais pour l'acheteur. Les frais d'assurance et d'expédition ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'oeuvre et les dépenses liées au déplacement, à l'installation, ou au remplacement du produit ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.

Le fabricant se réserve le droit de faire des substitutions de recours en garantie si la pièce n'est pas disponible ou obsolète.

Le fabricant décline toute responsabilité liée à la perte d'utilisation ainsi que tous les autres coûts directs ou indirects, frais, ou dommages encourus par le consommateur qui aurait été causés par une autre utilisation. L'utilisateur assume tous les risques de dommage résultant de l'utilisation de ce produit.

Cette garantie tient lieu expressément de toute autre garantie, exprimée ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier dans la mesure permise par les lois fédérales ou provinciales. Ni le fabricant, ni aucun de ses représentants n'assument aucune autre responsabilité en rapport avec ce produit.

Toute réclamation doit être faite par le détaillant où le produit a été acheté. Une facture ou autre preuve d'achat est nécessaire pour traiter toutes les réclamations de garantie. Le numéro de modèle et les numéros de référence figurant dans les instructions d'assemblage seront exigés lors de la soumission de demande de pièces ou de recours en garantie.

**Pour plus d'information ou pour toute question, veuillez téléphoner au 1 (800) 759-0977
Ou, email warranty@bluewaveproducts.com**



Blue Wave Products, Inc.
101 N. Raddant Rd
Batavia, IL 60510