

Assembly instructions

Instructions d'assemblage

We're here to help - Do not return this product !

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

We will process replacement parts in 3-5 business days or less. Parts are shipped via FedEx Ground or mail.

Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !


Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !

- Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage
- Si vous avez une pièce manquante ou endommagée
- S'il vous manque de la quincaillerie


Nous vous enverrons les pièces de rechange dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables, ou moins. Les pièces sont expédiées via FedEx Ground ou par la poste.

Online resources


Ressources disponibles en ligne



Lot #



Weight capacity : 25 lb per shelf
Capacité par tablette : 25 lb



Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.



Two people are required to assemble and move this unit.

Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.



Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.

Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.

Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.



To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.



Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.










Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.

Tools required
Outils requis




Hardware List


Liste de quincaillerie

16x  # 0203	6x  # 2129	10x  # 2200
6x  # 0205	6x  # 0101	1x  # 2128
4x  # 0207	2x  # 0402	1x  # 0126
12x  # 1110	25x  # 0201	1x KIT  # HH510
4x  # 1119	4x  # 0527	4x  # 0508



1 Insert the 16 cam locks # 0203 into the panels A1, B1, D and K *Insérez les 16 excentriques # 0203 dans les panneaux A1, B1, D et K*



Press firmly into the hole
Pressez fermement dans la cavité




2 Insert the 4 wood dowels # 0207 into the panels A1, B1 and D *Insérez les 4 goujons de bois # 0207 dans les panneaux A1, B1 et D*




3 Install the 10 push bolt # 2200 into the panels A1, B1 and C. Then, fasten the safety device # HH510 to the panel C

Installez les 10 boulons # 2200 dans les panneaux A1, B1 et C. Installez ensuite l'attache de sécurité # HH510 sur le panneau C




4 Install the 6 screw bolts # 0205 into the panel F

Installez les 6 boulons vissables # 0205 dans le panneau F




5 Fasten the panel K to the panel C. Then, tighten the 2 cam locks # 0203 located on panel K

Assemblez le panneau K avec le panneau C. Serrez ensuite les 2 excentriques # 0203 se trouvant sur le panneau K




IMPORTANT




6 Fasten the panel D to the panels A1 and B1. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on panel D

Assemblez le panneau D avec les panneaux A1 et B1. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur le panneau D




7 Fasten the panel F to the assembled unit. Then, tighten the 6 cam locks # 0203 located on panels A1, B1 and D

Assemblez le panneau F avec l'unité déjà assemblée. Serrez ensuite les 6 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux A1, B1 et D




8 Fasten the panel C to the assembled unit. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on panels A1 and B1

Assemblez le panneau C avec l'unité déjà assemblée. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux A1 et B1






9 Use a hammer to fasten the 4 tack glides # 1119 to the bottom edge of panels A1 and B1. Add 1 cover # 0508 on each cam lock located at the top of panels A1 and B1

Utilisez un marteau pour installer les 4 patins cloutés sur le chant inférieur des panneaux A1 et B1. Ajoutez 1 capuchon # 0508 sur chaque excentrique se trouvant dans le haut des panneaux A1 et B1






10 Use a hammer and the bag of nails # 0201 to fasten the cardboard back panel to the unit. Be sure that the back panel is centered on the edges before nailing

Utilisez un marteau et le sac de clous # 0201 pour installer le dos cartonné sur l'unité. Assurez-vous que le dos soit centré sur les chants avant de clouer




11 First, apply on the door P1, 2 bumpers # 0527 at 2 opposite corners of the interior frame. Then, place one glass panel in the cavity and fasten it with the 6 glass retainers # 2129 and the 6 screws # 0101


Premièrement, appliquez 2 pare-chocs autocollants # 0527 dans 2 coins opposés du cadre intérieur de la porte P1. Placez ensuite un panneau de verre dans la cavité et installez les 6 attaches # 2129 à l'aide des 6 vis # 0101



- 12** Fasten the 2 hinges # 0402 to the door P1. Then, use 1 screw # 0126 to fasten the handle 2128 to the door
Installez les 2 charnières # 0402 sur la porte P1. Utilisez ensuite la vis # 0126 pour installer la poignée # 2128 sur la porte





- 13** First, install 8 shelf supports # 1110 on panels A1 and B1 to support the 2 adjustable shelves H. The 4 additional supports # 1110 should be placed on panels A1 and B1, in the last row of holes to act as a stopper at the back of both shelves
Installez en premier 8 supports # 1110 sur les panneaux A1 et B1 de façon à supporter les 2 tablettes ajustables H. Les 4 derniers supports # 1110 doivent être placés dans la dernière colonne de trous des panneaux A1 et B1 et servent à bloquer les 2 tablettes




14 Fasten the door P to the panel A1 or B1. Then, adjust the door as shown. Finalize the step by installing 2 bumpers # 0527 on the door

Installez la porte P sur le panneau A1 ou B1. Ajustez ensuite la porte tel qu'indiqué. Terminez l'étape en installant 2 pare-chocs # 0527 sur la porte



15 Use the safety device # HH510 to secure your unit to the wall *Utilisez l'attache de sécurité # HH510 pour attacher votre meuble au mur*




**Attach to the
wall with proper
anchor device
(not included)**

*Attachez au mur
en utilisant une
fixation appropriée
(non incluse)*

Dear customer, for your own safety please use this safety device to secure the equilibrium of your unit. Refer to suggested location of the strap as per the diagram and follow recommendations on the notice included into the bag of item # HH510

Cher client, pour votre propre sécurité veuillez utiliser cette courroie afin d'assurer l'équilibre de votre meuble. Référez-vous au schéma afin de finaliser l'installation de l'attache et suivez les recommandations inscrites sur le feuillet inclus dans le sac de l'attache # HH510



Limited 1 Year Warranty

All our products are warranted to the original purchaser against defects in material or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

"Defects" as used in this warranty is defined as any imperfections that may impair the use of the furniture or product for which it was intended to.

This warranty is expressly limited to the replacement of defective furniture parts and/or components, subject to availability of stock. Assembly labor is excluded.

This warranty applies under conditions of normal use. It does not cover defects caused by improper assembly or disassembly, product modification, intentional damage, abuse, misuse, accidents, negligence or exposure to the elements. Our furniture products are not intended for outdoor use.

This warranty is only applicable in Canada and the USA.

We reserves the right to request proof of purchase from an authorized retailer as well as any other proofs to document a warranty claim.

Garantie limitée de 1 an