IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER – Any hair dryer is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. **ALWAYS UNPLUG IT IMMEDIATELY AFTER USING.**
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquids.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged or dropped into water. Return the appliance to a Conair Service Center for examination and repair.**
5. Keep the cord away from heated surfaces. **Do not pull, twist, or wrap line cord around dryer, even during storage.**
6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord to operate dryer.
11. Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
12. **Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.**
13. Do not place appliance on any surface while it is operating.
14. While using the appliance, keep your hair out of it. Keep your hair away from the air inlets.
15. Do not use with a voltage converter.
16. This appliance is not a toy. Keep away from children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use only. Use on Alternating Current (60 hertz) only. Standard dryers are designed to operate at 110 to 125 volts AC.


This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

IMPORTANT
1600 WATT OPERATING GUIDE

Use of this dryer on the same circuit or fuse with other electrical products or appliances may trip a 15 amp circuit breaker or blow a 15 amp fuse. **NEVER replace the fuse with one rated higher than the capacity of the circuit. Doing so could result in an electrical fire.**

IMPORTANT
CLEANING THE FILTER

NOTE: Clean the rear filter and inlet mesh weekly with the dryer unplugged. Lint and debris buildup can lead to a slowdown in the dryer's performance




and can cause the dryer to stop operating over time. If the dryer stops operating, unplug it from the outlet. Remove the rear filter and gently clean it and the outside of the inlet mesh with your fingers or a small soft brush.


WARNING: Do not attempt to remove the inlet mesh. It is permanently attached. If your dryer still does not operate after gently cleaning the rear filter and inlet mesh, do not attempt to use it. Please call Customer Service at 1-800-3-CONAIR.

INTERCHANGEABLE ACCESSORIES


When precision-drying with the concentrator, place the concentrator on by aligning the upper dot on the concentrator with the line on dryer. Twist clockwise until it clicks into place. The concentrator can be fixed in vertical or horizontal position.




To remove the concentrator, hold the front of concentrator and twist counter-clockwise and pull the concentrator away.



To add lift with the professional diffuser, place the diffuser on by aligning the upper dot on the diffuser with the line on dryer. Twist clockwise until it clicks into place.




To remove the diffuser, hold the diffuser and twist counterclockwise and pull the diffuser away.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

AUTO-MONITORING ALCI SAFETY PLUG WITH LED INDICATOR

IF THE LED INDICATOR IS OFF WHEN THE APPLIANCE IS OPERATING, THIS INDICATES THAT THE ALCI IS NOT FUNCTIONING PROPERLY. STOP USING AND RETURN APPLIANCE TO AN AUTHORIZED SERVICE CENTER.



CHECK ALCI SAFETY FEATURE EVERY TIME YOU USE THE APPLIANCE.

This appliance is equipped with an auto-monitoring Appliance Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety feature that provides protection under abnormal conditions, such as immersion in water. To ensure that the ALCI is functioning properly, perform the following test each time you use the appliance.

1. Plug in the appliance with the power off and press the test button on the ALCI. (see diagram above).
2. There will be an audible click, the reset button will pop out and the LED indicator will be off. The appliance will not turn on. This indicates the ALCI is functioning properly.
3. To reset the ALCI, unplug the unit, press the reset button and plug the unit back into the outlet. The LED indicator should light up and the appliance should work normally when switched on.

WARNING – IF THE LED INDICATOR IS OFF AND THE UNIT TURNS ON, THIS INDICATES THAT THE ALCI DEVICE IS NOT WORKING PROPERLY. STOP USING THE APPLIANCE IMMEDIATELY AND RETURN TO AN AUTHORIZED SERVICE CENTER FOR EVALUATION.

4. If the appliance shuts off and the reset button pops up during use, this could indicate a malfunction. Remove the plug from the outlet and allow the appliance to cool. Press the reset button and plug it into the outlet. The appliance should then function normally. If not, send it to an authorized service center for evaluation.

5. IF THE UNIT IS IMMERSED IN WATER. DO NOT ATTEMPT TO RESET AND USE THE APPLIANCE. IT SHOULD BE SENT TO AN AUTHORIZED SERVICE CENTER IMMEDIATELY.

SUPER STYLING GUIDE

Beautiful results begin with healthy, well-cared-for hair. For best styling performance, start with clean, conditioned hair and products suited to your hair type. Follow these basic drying steps to help achieve smooth, healthy-looking hair.

DRYING BASICS

1. Shampoo and condition hair with products of your choice. Rinse thoroughly. Towel-dry hair to remove excess moisture. Using the dryer along with a round brush, start at a lower setting and direct hot air through a section of hair at a time. Move dryer steadily across each section so that the hot air passes through hair. Direct airflow at hair, not scalp. Natural ion technology will help to reduce static electricity, control frizzy flyaways, and contribute to your hair's shine.
2. Keep dryer's air intake vents unobstructed and free from hair while drying.
3. To avoid overdrying, do not concentrate heat on any one section for an extended length of time. Keep dryer moving as you style. For pinpoint airflow, use the snap-on concentrator attachment.
4. For quick touch-ups between shampoos, dampen hair with a mist of water before styling with the dryer.
5. When using your dryer to enhance your natural curls and waves, dry hair on a warmer temperature setting with the snap-on diffuser attachment.


BODY & VOLUME

For added body and lift, flip hair upside down and dry while directing airflow toward the roots. Continue drying until mostly dry, then flip hair back and style into place for fuller, voluminous results.




STRAIGHTENING

Use the concentrator attachment for focused airflow. Work in sections, using a round brush (a large, approximately 2" diameter brush is recommended, but size may vary based on hair type and texture) to create tension while directing airflow from roots to ends. Bend ends slightly under as you dry for a smooth, straight finish.




MAKING WAVES & CURLS

Use the diffuser attachment to enhance natural curls and wave patterns. Gently place a section of hair into the diffuser, lift toward the scalp, then dry, keeping the diffuser mostly still for soft, defined curls and waves. Repeat with each section.




GETTING TO KNOW YOUR DRYER





Concentrator



Diffuser

A sweet pop of style with serious drying power! This Conair Cake Pop hair dryer delivers fast, frizz-free results with tourmaline ceramic technology. Effortless in your routine and charming on your vanity, it's the dryer you'll love to use — and show off.

what's your setting?

speed/temp.	hair type
low/warm	delicate & thin
low/hot	average to thick
high/warm	thick or wavy
high/hot	hard to style

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO – Cualquier aparato enchufado está bajo tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de electrocución o lesiones por descarga eléctrica:

1. **SIEMPRE DESENCHUFE EL APARATO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL USO.**
2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otros líquidos.
5. Si el aparato se cae al agua, desenchúfelo inmediatamente; **no toque el agua.**

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

1. **Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está enchufado.**
2. Este aparato no debe ser usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
3. Use este aparato solo para el uso previsto y como se describe en este manual. Solo use accesorios/aditamentos recomendados por el fabricante.
4. **No use este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de una caída/caída en agua; devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**
5. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes. **No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato, incluso para guardarlo.**
6. Nunca obstruya los orificios de ventilación, ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga los orificios de ventilación libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
7. Nunca lo use mientras duerme.
8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
9. No use este producto en exteriores, ni donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. No use un alargador con este aparato.
11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
12. **Los accesorios pueden ponerse calientes durante el uso; deje que se enfríen antes de manipularlos.**
13. No coloque el aparato en ninguna superficie durante el funcionamiento.
14. Mantenga el cabello alejado del aparato y de los orificios de ventilación durante el uso.
15. No use este aparato con un convertidor de voltaje.
16. Este aparato no es un juguete; Manténgalo fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE USO

Para uso doméstico solamente. Úselo solamente con corriente alterna (60 Hz). Este aparato ha sido diseñado para funcionar con corriente de 110-125 V AC.


Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en las tomas de corriente polarizadas. Si no entra en la toma de corriente, inviértalo. Si aún así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente modificar esta función de seguridad.

IMPORTANTE
GUÍA DE USO DE LOS APARATOS DE 1600 VATIOS

Usar este aparato en el mismo circuito o con el mismo fusible que otros aparatos podría activar el disyuntor/interruptor de circuito de 15 amperios o quemar un fusible de 15 amperios. **NUNCA reemplace el fusible por uno de mayor capacidad que la del circuito; esto puede provocar un incendio eléctrico.**

IMPORTANTE
LIMPIEZA DEL FILTRO

NOTA: Limpie el filtro trasero y la malla interna cada semana, cerciorándose primero de que el aparato esté desenchufado. Si se acumulan




pelusas y residuos en el filtro, el rendimiento del secador puede disminuir y, con el tiempo, puede dejar de funcionar. Si el secador se apaga durante el uso, desenchúfelo. A continuación, quite el filtro externo y limpie suavemente este y el exterior de la malla interna con los dedos o un pequeño cepillo suave.


ADVERTENCIA: No intente quitar la malla interna; está fijada de forma permanente. Si el aparato no funciona después de limpiar el filtro y la malla interna, no lo use. Comuníquese con nuestro servicio al cliente al 1-800-3-CONAIR.

ACCESORIOS INTERCAMBIABLES


Para peinar con precisión, use el concentrador de aire. Para acoplarlo: Alinee el punto de arriba en el concentrador con la línea en el secador. Gire en sentido horario hasta que encaje. Nota: El concentrador de aire puede posicionarse vertical u horizontalmente.




Para quitar el concentrador, sosténgalo por el frente, gírelo en sentido antihorario y jálelo.



Para agregar cuerpo y volumen, use el difusor de aire. Para acoplarlo: Alinee el punto de arriba en el difusor con la línea en el secador. Gire en sentido horario hasta que encaje.




Para quitar el difusor, gírelo en sentido antihorario y jálelo.



MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ENCHUFE CON INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA AUTOMÁTICO CON INDICADOR LED

SI EL INDICADOR LED ESTÁ APAGADO CUANDO EL APARATO ESTÁ ENCENDIDO, ESTO SIGNIFICA QUE EL INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA NO FUNCIONA CORRECTAMENTE. DEJE DE USAR EL APARATO Y DEVUÉLVALO A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO.



PRUEBE EL INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA ANTES DE CADA USO.

Este aparato cuenta con un interruptor de control de potencia (ALCI, por sus siglas en inglés) automático, una función de seguridad que brinda protección en condiciones anormales, p. ej., si el aparato se cae al agua. Haga la prueba siguiente antes de cada uso, para comprobar que el interruptor de control de potencia funcione correctamente:

1. Enchufe el aparato (apagado) y presione el botón de prueba (consulte la ilustración arriba).
2. Escuchará un "clic", el botón de reinicio saltará y el indicador LED se apagará. Nota: El aparato no se encenderá, esto significa que el interruptor de control de potencia funciona correctamente.
3. Para reiniciar el interruptor de control de potencia, desenchufe el aparato, presione el botón de reinicio y vuelva a enchufar el aparato. El indicador LED debería encenderse y el aparato debería funcionar normalmente al encenderlo.

ADVERTENCIA: SI EL INDICADOR LED ESTÁ APAGADO, PERO SE PUEDE ENCENDER EL APARATO, ESTO SIGNIFICA QUE EL INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA NO FUNCIONA CORRECTAMENTE. DEJE DE USAR EL APARATO INMEDIATAMENTE Y DEVUÉLVALO A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO PARA SU REVISIÓN.

4. Si el aparato se apaga y el botón de reinicio salta durante el uso, esto puede indicar un mal funcionamiento. En caso de que esto suceda, desenchufe el aparato y deje que se enfríe. A continuación, presione el botón de reinicio y vuelva a enchufar el aparato; debería funcionar normalmente. De no ser así, devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión.

5. SI EL APARATO SE CAE AL AGUA, NO INTENTE REINICIAR EL INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA Y USAR EL APARATO; DEVÚELVALO INMEDIATAMENTE A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO.

GUÍA DE PEINADO

Resultados hermosos comienzan con un cabello saludable y bien cuidado. Para obtener los mejores resultados, empiece con el cabello limpio y acondicionado, y use productos adecuados para su tipo de cabello. Siga estos pasos básicos para secar el cabello y conseguir un cabello sedoso y con aspecto saludable.

FUNDAMENTOS DEL SECADO

1. Lave y acondicione el cabello con los productos deseados. Enjuague bien. Seque el cabello con una toalla para eliminar el exceso de agua. Seque el cabello usando simultáneamente el secador y un cepillo redondo. Coloque el cepillo debajo de cada sección de cabello y dirija el flujo de aire tibio hacia la parte superior del cabello. Mueva el cepillo y el secador lenta y simultáneamente hasta las puntas, dirigiendo el flujo de aire hacia el cabello; no hacia el cuero cabelludo. La tecnología iónica genera iones naturales que ayudan a reducir la estática y a controlar el frizz mientras agregan brillo.
2. Mantenga los orificios de ventilación del aparato sin obstrucciones y libres de cabello durante el uso.
3. Para evitar el daño por calor, no concentre el flujo de aire en ninguna sección por un largo período; mueva el secador constantemente. Para más precisión, use el concentrador de aire.
4. Para realizar retoques rápidos entre lavados, rocíe un poco de agua sobre el cabello antes de secarlo.
5. Cuando use el secador para realzar sus rizos y ondas naturales, seque el cabello usando aire tibio/caliente y el difusor a presión.

CUERPO Y VOLUMEN

Para conseguir más cuerpo y volumen, incline la cabeza hacia abajo y seque el cabello dirigiendo el flujo de aire hacia las raíces. Siga secando hasta que el cabello esté casi seco. A continuación, eche el cabello hacia atrás y péinelo para conseguir un resultado más voluminoso y con más cuerpo.



ALISADO

Use el concentrador de aire para secar con más precisión. Estire cada sección con un cepillo redondo para crear tensión mientras dirige el flujo de aire desde las raíces hasta las puntas. Nota: Se recomienda usar un cepillo de aprox. 2 in (5 cm), pero el diámetro puede variar según y el tipo de cabello y su textura. Doble ligeramente las puntas hacia dentro mientras seca para un acabado liso y sedoso.




ONDULADO Y RIZADO

Use el difusor de aire para realzar sus rizos y ondas naturales. Coloque suavemente una sección de cabello en el difusor, levante este hacia el cuero cabelludo y seque, manteniendo el difusor en su sitio para conseguir rizos y ondas suaves y definidos. Repita con cada sección.



FAMILIARÍCESE CON SU SECADOR





Concentrador de aire



Difusor de aire

¡Un toque encantador de estilo con un gran poder de secado! El secador Cake Pop de Conair ofrece resultados rápidos y sin frizz gracias a la tecnología cerámica/turmalina. Fácil de usar en su rutina y encantador en su tocador, es el secador que le encantará usar y presumir.

¿Cuál es su ajuste?

calor/velocidad	tipo de cabello
LOW/WARM (bajo/tibio)	cabello delicado y fino
LOW/HOT (bajo/caliente)	cabello normal a grueso
HIGH/WARM (alto/tibio)	cabello grueso u ondulado
HIGH/HOT (alto/caliente)	cabello rebelde/ difícil de peinar



In the box



conair®

Instruction Guide

Cake Pop Hair Dryer

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

MODEL 505 - ALL VERSIONS

Scan Here
for product registration, instruction booklets, warranty information, and to shop products you'll love!

CONAIR LLC
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

For information/warranty information on any Conair® product, call 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at www.conair.com.

26PD000123 IB-19284

STOP

This message about...

GROUND
FAULT
CIRCUIT
INTERRUPTERS

...can save a life!

IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI* NOW!
Your local electrician can help you decide which type is best for you – a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCIs in the bathrooms, garages, and outdoor outlets of all new homes.

WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls into water while it's plugged in, the electric shock can kill you...**even if the switch is off.** A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait...install one now!

**A GFCI is a sensitive device that reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.*

USER MAINTENANCE

Your dryer is virtually maintenance free. No lubrication is needed. For proper operating performance, the dryer must be kept clean.

When cleaning is needed, unplug the cord, allow to cool and clean dust and lint from air intake openings with a small brush or the brush attachment of a vacuum cleaner. The outer surface of the dryer should be wiped clean with a cloth only. **Blocked or clogged air intake vents will cause the dryer to overheat.** If overheating occurs, an automatic safety device will shut the dryer or the heat off to prevent damage or personal injury. If the unit or the heat turns off, unplug the cord and allow the dryer to cool for 10 to 15 minutes before restarting. Make sure the air vents are clean.

CAUTION

NEVER allow the power-supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the dryer. Damage will occur at the high flex point of entry into the dryer, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. **Stop use immediately if damage is visible or unit stops or operates intermittently.**

If the cord or dryer is damaged or does not operate properly, return it for repair to an authorized Conair service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

STORAGE – Important
When not in use, your dryer should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children. Do not wrap line cord around dryer. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the dryer.

LIMITED WARRANTY (U.S. ONLY)

Subject to the exclusions and limitations contained herein, Conair LLC ("Conair") warrants that the Conair® Dryer ("Product") will be free from material defects in materials and workmanship under normal home use conditions for a period of TWO (2) years beginning on the date the Product was purchased in its original, sealed packaging, unless otherwise specified in this Limited Warranty. This Limited Warranty is only for U.S. consumers (defined herein as purchasers at retail for personal, family, or household use) who originally purchase the Product from Conair or an authorized Conair reseller (if you are unsure whether a retailer or other point of sale is an authorized or unauthorized Conair reseller, contact Conair).

This Limited Warranty does NOT cover:

- Normal wear and tear;
- Any Product purchased by commercial purchasers or for commercial or non-household uses;
- Accessories, parts, or software added to the Product after the system is shipped from Conair;
- Any costs associated with the replacement or repair of the Product, including labor, installation, or other costs incurred by you without prior Conair approval;
- Damage to the Product, defective conditions, or nonconformities due to: (1) external causes, including shipping, accidents, problems with electrical power (Product designed for use with 120-volt outlets), abnormal conditions (such as mechanical or environmental); (2) usage not in accordance with Product instructions; (3) misuse, neglect, unauthorized alteration, unauthorized repair; and (4) acts of God or other events beyond Conair's control;
- Damage caused by you or any unauthorized third party, even though necessary repairs and maintenance might be performed by any company
- Damage caused by accessories or replacement parts not specifically authorized by Conair may void this Limited Warranty;
- Any Product where the original Product identification markings (trademark or serial number) have been removed, altered, or obliterated from the Product.

It is recommended that you visit the website https://conair.registria.com for a fast, efficient way to complete your Product registration. However, Product registration does not eliminate the need for the consumer to maintain the original proof of purchase to obtain the warranty benefits. In the event that you do not have proof of purchase date, the purchase date for purposes of this Limited Warranty will be the date of manufacture.

HASSLE-FREE WARRANTY

If the Product that is the subject of this Limited Warranty fails during the warranty period for reasons covered by this Limited Warranty, Conair will, at its option, repair the Product or replace the Product with another identical or reasonably equivalent product, or if Conair is unable to repair or replace the Product, refund the purchase price, less the amount directly attributable to the consumer's prior usage of the Product.

To obtain a return shipping label, email us at https://www.conair.com/en/CustomerSupport?lang=enUS#cs-warranty or call our Consumer Service Center toll-free at 1-800-3-CONAIR to speak with a representative.

Upon receipt of the Product, Conair will inspect the Product and, if required under this Limited Warranty, attempt to repair, replace, or refund the Product within thirty (30) days. However, there may be delays beyond Conair's control, in which case that time period may be extended as reasonably necessary.

IMPORTANT: If the nonconforming Product is to be serviced by someone other than Conair's Authorized Service Center, please remind the servicer to call our Consumer Service Center at 1-800-3-CONAIR to ensure that the problem is properly diagnosed, the Product is serviced with the correct parts, and the Product is still under warranty.

CALIFORNIA RESIDENTS ONLY

The TWO (2) year Limited Warranty period begins on the date the Product was delivered, which may be different than the date the Product was purchased. California residents also have the option of obtaining the benefits of this Limited Warranty by bringing the Product to (A) the store where it was purchased or (B) another retail store that sells Conair products of the same type. The retail store shall then, according to its preference, either repair the Product, refer the consumer to an independent repair facility, replace the Product with another identical or reasonably equivalent product, or refund the purchase price less the amount directly attributable to the consumer's prior usage of the Product. California residents may also, according to their preference, return nonconforming products directly to Conair for repair or, if necessary, replacement with another identical or reasonably equivalent product by calling our Consumer Service Center toll-free at 1-800-3-CONAIR. Conair will be responsible for the cost of such repair, replacement, and/or shipping and handling for such nonconforming products under warranty.

THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE OR BY JURISDICTION. IN THE EVENT THIS LIMITED WARRANTY IS BREACHED, YOU MAY HAVE CLAIMS FOR REPLACEMENT, DAMAGES, OR OTHER PENALTIES.

LIMITATIONS OF LIABILITY/ADDITIONAL LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE LIMITED WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES APPLY AFTER THAT PERIOD. CONAIR'S RESPONSIBILITY UNDER THIS OR ANY OTHER WARRANTY, IMPLIED OR EXPRESS, IS LIMITED TO REPAIR, REPLACEMENT, OR REFUND, AS SET FORTH ABOVE. THESE REMEDIES ARE THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES FOR ANY BREACH OF WARRANTY. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, CONAIR IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST PROFITS, DOWNTIME, LOSS OF GOODWILL, DAMAGE TO OR REPLACEMENT OF EQUIPMENT AND PROPERTY, AND ANY COSTS OF RECOVERING, REPROGRAMMING, OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA STORED IN OR USED WITH A SYSTEM CONTAINING THE PRODUCT), EVEN IF CONAIR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME STATES (OR JURISDICTIONS) DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE LIMITED WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES APPLY AFTER THAT PERIOD. SOME STATES (OR JURISDICTIONS) DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

This Limited Warranty is issued by:

Conair LLC
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
1-800-3-CONAIR



Incluido



conair®

Manual de instrucciones

Secador Cake Pop

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea atentamente las instrucciones antes del uso.

MODELO 505 (TODAS LAS VERSIONES)

Escanea aquí
para registrar tu producto, obtener manuales de instrucciones o información sobre la garantía, y comprar más productos que te encantarán

CONAIR LLC
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Para más información sobre los productos Conair®, llame al 1-800-3-CONAIR o visite www.conair.com.

26PD000123 IB-19284

ALTO

Este mensaje sobre los…

GROUND
FAULT
CIRCUIT
INTERRUPTERS

(Interruptores de circuito de falla a tierra)

...puede salvar una vida.

¡SI DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA* AHORA!
Su electricista le puede ayudar a decidir qué sistema elegir: Un sistema removible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que él instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes situados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés).

¿POR QUÉ NECESITA UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA? La electricidad y el agua no deben juntarse. Si el aparato se cae al agua mientras está conectado, una descarga eléctrica puede causar su muerte…**aunque el interruptor esté en la posición de apagado.** Un fusible o un disyuntor/interruptor de circuito regular no le protegerán en esta situación. Un interruptor de circuito de falla a tierra ofrece más protección.

¡Un interruptor de circuito de falla a tierra puede salvar su vida! ¡Comparado con ella, el precio es bajo! ¡No espere…instale uno ahora mismo!

**Un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés) es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pérdida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad.*

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Este aparato requiere poco mantenimiento. No requiere lubricación. Para que funcione correctamente, debe mantenerlo limpio.

Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, deje que se enfríe y quite el polvo y las pelusas de los orificios de ventilación con un cepillo pequeño o el cepillo accesorio de una aspiradora. La superficie exterior del secador solo se debe limpiar con un paño limpio. **El secador se recalentará si los orificios de ventilación están obstruidos o tapados.** Si esto sucede, un sistema de seguridad apagará el secador o cortará la temperatura automáticamente para evitar daños al aparato o lesiones. En caso de que esto suceda, apague el aparato, desenchúfelo y deje que se enfríe por 10-15 minutos. Compruebe que los orificios de ventilación estén limpios.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato; esto puede dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su rotura o un cortocircuito. Revise el cable a menudo para comprobar que no esté dañado. **Interrumpa inmediatamente el uso si el cable está visiblemente dañado, o si el aparato deja de funcionar o funciona de forma intermitente.**

Si el cable o el aparato están dañados o si el aparato no funciona correctamente, devuélvalo a un centro de servicio autorizado. No intente repararlo.

ALMACENAMIENTO – Importante
Después del uso, desenchufe el aparato, deje que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No enrolle el cable alrededor del aparato. deje que cuelgue, o que la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta.

GARANTÍA LIMITADA (VÁLIDA EN LOS EE. UU. SOLAMENTE)

Sujeto a las exclusiones y limitaciones contenidas en este documento, Conair LLC ("Conair") garantiza que este producto Conair® ("Producto") estará libre de defectos de materiales y fabricación en condiciones normales de uso doméstico durante un período de DOS (2) años a partir de la fecha de compra del Producto en su empaque original sellado, a menos que se especifique lo contrario en esta Garantía Limitada. Esta Garantía Limitada es solo para consumidores de Estados Unidos (definidos aquí como compradores al por menor para uso personal, familiar o doméstico) que compren originalmente el Producto a Conair o a un revendedor autorizado de Conair. Si no está seguro de si un minorista u otro punto de venta es un revendedor autorizado de Conair, póngase en contacto con Conair.

Esta Garantía Limitada NO cubre:

- El desgaste normal;
- Cualquier Producto adquirido por compradores comerciales o para usos comerciales o no domésticos;
- Accesorios, piezas o programas añadidos al Producto después de que Conair lo haya enviado;
- Cualquier costo asociado con el reemplazo o reparación del Producto, incluyendo mano de obra, instalación u otros costos incurridos por usted sin previa aprobación de Conair;
- Daños, defectos y fallas debidos a: (1) causas externas, incluyendo el envío, accidentes, problemas con el suministro eléctrico (el Producto está diseñado para su uso exclusivo con enchufes de 120 V), condiciones anormales (como mecánicas o medioambientales); (2) uso no conforme a las instrucciones del Producto; (3) uso indebido, negligencia, alteración no autorizada, reparación no autorizada; y (4) casos fortuitos u otros acontecimientos fuera del control de Conair;
- Daños causados por usted o terceros no autorizados, aunque cualquier empresa puede realizar las reparaciones y el mantenimiento necesarios;
- Daños causados por accesorios o repuestos no autorizados específicamente por Conair;
- Cualquier Producto cuyas marcas de identificación originales (marca comercial o número de serie) hayan sido retiradas, alteradas o borradas.

Se recomienda llenar el formulario de registro disponible en https://conair.registria.com a fin de facilitar la verificación de la fecha de compra original de este producto. Sin embargo, registrar el producto no es necesario para recibir servicio bajo esta garantía. En ausencia de prueba de la fecha de compra, el período de garantía será calculado a partir de la fecha de fabricación del producto.

GARANTÍA SIN DIFICULTADES

Si el Producto objeto de esta Garantía Limitada falla durante el período de garantía por razones cubiertas por esta Garantía Limitada, Conair, a su elección, reparará el Producto, sustituirá el Producto por otro idéntico o razonablemente equivalente, o si Conair no puede reparar o sustituir el Producto, reembolsará al consumidor el precio de compra, menos la cantidad directamente atribuible al uso anterior del Producto por parte del consumidor.

Para obtener una etiqueta de devolución, contáctenos, visitando https://www.conair.com/en/CustomerSupport?lang=enUS#cs-warranty o llamando a nuestro servicio de atención al cliente, al 1-800-3-CONAIR, para hablar con un representante.

Tras la recepción del Producto, Conair lo inspeccionará y, si lo requiere esta Garantía Limitada, intentará reparar, reemplazar o reembolsarlo en un plazo de treinta (30) días. No obstante, pueden producirse retrasos fuera del control de Conair, en cuyo caso dicho plazo podrá ampliarse en la medida en que sea razonablemente necesario.

IMPORTANTE: Si debe llevar el aparato defectuoso a un centro de servicio no autorizado, por favor informe al personal del centro de servicio que deben llamar al servicio de atención al cliente de Conair, al 1-800-3-CONAIR a fin de diagnosticar el problema correctamente, usar las piezas correctas para repararlo, y comprobar que el producto aún esté bajo garantía.

RESIDENTES DE CALIFORNIA

El período de Garantía Limitada de DOS (2) años comienza en la fecha de entrega del Producto, que puede ser diferente de la fecha de compra del Producto. Los residentes en California también tienen la opción de obtener los beneficios de esta Garantía Limitada devolviendo el producto defectuoso (A) a la tienda donde lo compraron, o (B) a otra tienda que venda productos Conair® del mismo tipo. La tienda podrá, a su elección, reparar el producto, referir al consumidor a un centro de servicio independiente, sustituir el producto por uno idéntico o razonablemente equivalente, o reembolsar al consumidor el precio de compra menos la cantidad directamente atribuible al uso anterior del producto por el consumidor. Los residentes de California también pueden, si lo desean, enviar el producto defectuoso directamente a Conair para que sea reparado o sustituido por uno idéntico o razonablemente equivalente. Para esto, deben llamar a nuestro servicio de atención al cliente al 1-800-3-CONAIR. Conair será responsable por los gastos de reparación, reemplazo, manejo y envío de los productos defectuosos durante el período de garantía.

ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO O EN FUNCIÓN DE LA JURISDICCIÓN. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, USTED PUEDE RECLAMAR LA SUSTITUCIÓN, UNA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS U OTRAS SANCIONES.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD/LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ADICIONALES:

TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA LIMITADA. NO SE APLICARÁ NINGUNA GARANTÍA DESPUÉS DE ESTE PERÍODO. LA RESPONSABILIDAD DE CONAIR BAJO ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPRESA, SE LIMITA A LA REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN O REEMBOLSO, SEGÚN LO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. ESTOS RECURSOS SON LOS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, CONAIR NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE RESULTANTE DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O BAJO CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL (INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LUCRO CESANTE, TIEMPO DE INACTIVIDAD, PÉRDIDA DEL FONDO DE COMERCIO, DAÑOS O SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y BIENES, Y CUALQUIER COSTE DE RECUPERACIÓN, REPROGRAMACIÓN O REPRODUCCIÓN DE CUALQUIER PROGRAMA O DATOS ALMACENADOS EN O UTILIZADOS CON UN SISTEMA QUE CONTENGA EL PRODUCTO), INCLUSO SI CONAIR HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ALGUNOS ESTADOS (O JURISDICCIONES) NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS PUEDEN NO REGIR PARA USTED. TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA LIMITADA. NO SE APLICARÁ NINGUNA GARANTÍA DESPUÉS DE ESTE PERÍODO. ALGUNOS ESTADOS (O JURISDICCIONES) NO PERMITEN LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS PUEDEN NO REGIR PARA USTED.

Esta Garantía Limitada es emitida por:

Conair LLC
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
1-800-3-CONAIR