

Assembly Instructions

Important: Retain these instructions for future reference.

GB: WARNING. DO NOT place this product near a window as it can be used as a step by the child and cause the child to fall out of the window. Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product. **DO NOT** place this product near a window where the cords from blinds or curtains could strangle a child. Max weight is 30kg. This product is suitable for children aged 3-12 years. Assembly to be carried out by a competent adult only. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury. Do not use this item if any components are missing or damaged. Keep out of direct sunlight. Regularly check all fastenings to ensure that they are properly tightened. Please keep information for future reference. **FR: AVERTISSEMENT.** Ne placez pas ce produit près d'une fenêtre car il pourrait être utilisé comme une marche par un enfant et l'enfant pourrait tomber par la fenêtre. Soyez conscient du risque de flammes nues et d'autres sources de forte chaleur à proximité du produit. Ne placez pas le produit près d'une fenêtre où les cordons des stores ou des rideaux pourraient étrangler un enfant. Le poids maximum est de 30 kg. Ce produit convient aux enfants âgés de 3 à 12 ans. Assemblage par un adulte compétent seulement. Veuillez tenir les enfants éloignés du produit pendant l'assemblage en raison du risque de blessure possible. Veuillez ne pas utiliser ce produit si des pièces manquent ou sont endommagées. Ne pas exposer au soleil s'il vous plaît. Vérifiez régulièrement toutes les fixations pour vous assurer qu'elles sont bien serrées. Veuillez garder cette information pour un usage ultérieur. **NL: WAARSCHUWING.** Plaats dit product niet in de buurt van een raam, aangezien het als opstapje door een kind kan worden gebruikt en hierdoor het kind uit het raam kan vallen. Houd rekening met het risico van open vuur en andere sterke hittebronnen in de buurt van het product. Plaats het product niet in de buurt van een raam waar koorden van jaloeziën of gordijnen een kind kunnen wurgen. Het maximale draaggewicht is 30 kg. Dit product is geschikt voor kinderen van 3-12 jaar. De montage mag alleen door een ervaren volwassene worden uitgevoerd. Gelieve kinderen tijdens de montage uit de buurt van het product te houden vanwege mogelijk risico voor verwonding. Gebruik dit product niet als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn. Niet aan direct zonlicht blootstellen. Controleer regelmatig alle bevestigingen om er zeker van te zijn dat ze goed vastzitten. Houd deze informatie voor toekomstige verwijzing. **DE: WARNUNG.** Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe eines Fensters auf, da es von einem Kind als Trittstufe genutzt werden könnte und das Kind aus dem Fenster fallen könnte. Seien Sie sich der Gefahr offener Flammen und anderer Wärmequellen in der Nähe des Produkts bewusst. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe eines Fensters auf, wo die Schnüre von Jalousien oder Vorhängen ein Kind strangulieren könnten. Das maximale Ladegewicht beträgt 30 Kg. Dieses Produkt ist geeignet für Kinder von 3-12 Jahren geeignet. Die Montage darf nur von einem kompetenten Erwachsenen durchgeführt werden. Bitte halten Sie Kinder während der Montage vom Produkt fern, da dies ein Verletzungsrisiko darstellt. Bitte dieses Produkt nicht verwenden, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind. Bitte vor direkter Sonnenbestrahlung schützen. Überprüfen Sie regelmäßig alle Befestigungen auf festen Sitz. Bitte bewahren Sie diese Informationen für zukünftige Referenz. **ES: ADVERTENCIA.** El peso máximo es de 30 kg. Este producto es adecuado para niños de 3 a 12 años. Montaje solo por un adulto competente. Mantenga a los niños alejados del producto durante el montaje debido a un

posible riesgo de lesiones. No utilice este producto si las piezas faltan o están dañadas. No exponer al sol por favor. Verifique regularmente todas las fijaciones para asegurarse de que estén bien apretadas. Por favor guarde esta información para referencia futura. No coloque este producto cerca de una ventana, ya que un niño puede usarlo como un escalón y puede caerse por la ventana. Tenga en cuenta el peligro de llamas abiertas y otras fuentes de calor en las proximidades del producto. No coloque el producto cerca de una ventana donde los cordones de las persianas o cortinas puedan estrangulador a un niño. **IT: AVVERTENZA.** NON posizionare questo prodotto vicino a una finestra in quanto può essere utilizzato come gradino dal bambino e causare la caduta del bambino dalla finestra. Prestare attenzione al rischio di fiamme libere e altre fonti di forte calore nelle vicinanze del prodotto. NON posizionare questo prodotto vicino a una finestra dove i cavi delle persiane delle tende potrebbero strangolare il bambino. Il peso massimo è 30 kg. Questo prodotto è consigliato per bambini dai 3 ai 12 anni. Il montaggio dovrà essere effettuato solo da un adulto competente. Durante il montaggio, i bambini devono essere tenuti lontano dal prodotto a causa di possibili rischi di lesioni. Non usare questo articolo se alcuni componenti mancano o sono danneggiati. Non tenere esposto alla luce diretta del sole. Controllare regolarmente tutti i fissaggi per assicurarsi che siano ben serrati. Si prega di conservare queste informazioni per riferimento futuro. **PL: OSTRZEŻENIE.** Nie umieszczać produktu w pobliżu okna ponieważ dziecko może użyć go jako stopnia i wypaść przez okno. Przechowywać z dala od ognia i innych źródeł ciepła. Nie umieszczać w pobliżu okna - ryzyko uduszenia dziecka sznurkiem od żaluzji lub zasłon. Maksymalna dopuszczalna waga to 30 kg. Ten produkt jest odpowiedni dla dzieci w wieku 3-12 lat. Montaż musi być przeprowadzony wyłącznie przez kompetentną osobę dorosłą. Podczas montażu dzieci powinny znajdować się z dala od produktu, z uwagi na możliwe ryzyko zranienia. Nie używaj tego produktu jeśli jakiegokolwiek elementu są uszkodzone lub ich brakuje. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Regularnie sprawdzaj wszystkie mocowania, aby upewnić się, że są odpowiednio dokręcone. Prosimy o zachowanie tych informacji do wykorzystania w przyszłości. **GR:** Το μέγιστο βάρος είναι 30κιλ. το προϊόν ενδείκνυται για παιδιά 3-12 ετών. Η συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται αυστηρά από ενήλικα. κατά τη συναρμολόγηση να κρατάτε τα παιδιά μακριά από το παιδί προς αποφυγή ατυχημάτων. Μην χρησιμοποιείτε το παρόν προϊόν σε περίπτωση που λείπουν τμήματα του ή είναι κατεστραμμένα. να μην έρχεται σε απ'ευθείας επαφή με το φως. Ελέγχετε τακτικά όλα τα σημεία στερέωσης για να βεβαιωθείτε ότι έχουν σφίξει σωστά. Λάβετε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά. **SE: VARNING.** Placera inte denna produkt nära ett fönster eftersom den kan användas som ett steg av ett barn och barnet kan falla ut genom fönstret. Var uppmärksam på risken för öppen låga och andra stark värmeällor i produktens närhet. Placera inte produkten nära ett fönster där sladdar från persienner eller gardiner kan strypa ett barn. Maxvikt är 30kg. Denna produkt är lämplig för barn i åldern 3-12 år. Montering utförs endast av behörig vuxen. Under montering bör barnet hållas bort från produkten på grund av risk för skada. Använd inte denna produkt om några komponenter saknas eller är skadade. Använd inte denna produkt om några komponenter saknas eller är skadade. Förvara ej i direkt solljus. Kontrollera regelbundet alla fästen för att säkerställa att de är ordentligt åtdragna. Vänligen behåll denna information för framtida bruk.

GB: Cleaning Instructions. Wipe clean with a damp cloth and warm water only. Child friendly paints, stains and lacquers. Please keep information for future reference. **FR: Instructions de Nettoyage.** Nettoyez avec un chiffon humide et l'eau chaude s'il vous plaît. Peintures amicales d'enfant, des taches et des vernis. Veuillez garder cette information pour un usage ultérieur. **NL: Reinigingsinstructies.** Uitsluitend reinigen met vochtige doek en warm water. Kind vriendelijke verven, vlekken en lakken. Houd deze informatie voor toekomstige verwijzing. **DE: Reinigungsanleitung.** Bitte nur mit einem feuchten Tuch und warmem Wasser reinigen. Kind freundliche Farben, Flecken und Lacke. Bitte bewahren Sie diese Informationen für zukünftige Referenz. **ES: Instrucciones de Limpieza.** Limpie con un paño húmedo y agua caliente. Niños amables pinturas, manchas y lacas. Por favor guarde esta información para referencia futura. **IT: Istruzioni per la pulizia.** Pulire con un panno umido e acqua calda. Colori e vernici atossici adatti ai bambini. Si prega di conservare queste informazioni per riferimento futuro. **PL: Instrukcja czyszczenia.** Czyścić wyłącznie miękką szmatką z sztywnym ciepłej wody. Łagłe farby, barwniki i lakiery są bezpieczne dla dzieci. Prosimy o zachowanie tych informacji do wykorzystania w przyszłości. **GR: Οδηγίες**

Καθαρισμός. Καθαρίστε μόνο με υγρό πανί και ζεστό νερό. Παιδί φιλική χρωματισ. Λακάζες και βερνίκια. Αποθηκεύστε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά. **SE: Rengöringsinstruktioner.** Torka rent med en fuktig trasa med enbart varmt vatten. Barnvänliga färg, bets och lack. Vänligen behåll denna information för framtida bruk. **RO: Instrucțiuni de curățare.** Stergeți cu o cârpă umedă și numai apă caldă. Vopsele, pete și lacuri potrivite pentru copii. Ță rugăm să păstrați informații pentru referințe viitoare. **CN: 清洁说明.** 仅用湿布和温水擦拭干净。使用对儿童环保无毒的油漆油膜。请保留信息以供将来参考。 **JP: 清掃方法.** 濡らせた布と温水のみで拭いてください。子供にやさしい塗料、汚れやラッカー。今後の参考のために情報を保管してください。

⚠ WARNING
REQUIRES ADULT ASSEMBLY—Care should be taken in the unpacking and assembly of the toy.

