
TV Table
Table télé

DJ1038HBK-180
DJ1038HWT-180

-Using an electric drill can speed up installation, but it requires reducing the torque of the drill .

- L'utilisation d'une perceuse électrique peut accélérer l'installation, mais elle nécessite pour réduire le couple de la perceuse




Installation Video QR

DJ1038
https://vimeo.com/1109877250




IMPORTANT INFORMATION!

please read the entire manual before starting to assemble and/or using this product.follow the manual thoroughly and keep it for further reference.




AVOID SCRATCHES!

In order to avoid scratching this furnuture should be assembled on a soft layer-could be a rug.



IMPROVE EFFICIENCY !

Try to find a partner to install with you, which can speed up the installation efficiency and shorten the time.



ANTI-TOPPLE WARNING !

Overturned furniture can cause serious or fatal crush injuries. To prevent tipping over, be sure to use the wall attachment, if not included with this product. Please purchase the wall attachment that fit your wall. If unsure, seek professional advice. Please read and follow each step of the instructions carefully.

IMPORTANT !

It is important that any product which is assembled using any kind of screw is re-tightened 2 weeks after assembly,and once every 3 months - in order to assure stability through-out the lifespan of the product.


For regular maintenance and cleaning of the product, for the frame, please use a rag dipped in neutral detergent to fully wipe it, and then dry it with a clean rag.For glass materials, wipe with a rag dampened with water glass cleaner, and then dry with a dry rag.


SAFETY TIPS:
Static charge may cause dust on foam - clean with a dry or damp cloth.
Small foam strands may be present - handle gently and dispose of properly.
Do not burn or incinerate.Check local recycling guidelines.
Peel off film before use



INFORMATION IMPORTANTE !

Veuillez lire attentivement le manuel dans son intégralité avant de commencer l'assemblage et/ou l'utilisation de ce produit. Suivez les instructions à la lettre et conservez le manuel pour toute consultation ultérieure.






ÉVITEZ LES RAYURES !


Afin d'éviter les égratignures, ce meuble doit être assemblé sur une surface douce, comme un tapis.





AMÉLIOREZ VOTRE EFFICACITÉ !

Essayez de trouver un partenaire pour installer le tout avec vous ; cela peut accélérer l'efficacité de l'installation et réduire le temps.



ATTENTION ANTI-BASCULEMENT !

Le renversement d'un meuble peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, par écrasement. Pour éviter tout basculement, assurez-vous d'utiliser la fixation murale, si elle n'est pas fournie avec le produit. Veuillez vous procurer la fixation murale adaptée à votre mur. En cas de doute, consultez un professionnel. Veuillez lire attentivement et suivre scrupuleusement chaque étape du mode d'emploi.

IMPORTANT !


Il est important de resserrer les vis de tout produit assemblé à l'aide de vis, deux semaines après l'assemblage, puis tous les trois mois, afin d'assurer sa stabilité tout au long de sa durée de vie.

Pour l'entretien et le nettoyage réguliers du produit : pour le cadre, utilisez un chiffon imbibé de détergent neutre pour le nettoyer soigneusement, puis séchez-le avec un linge propre. Pour les articles en verre, nettoyez-les avec un chiffon légèrement humidifié avec un nettoyant à vitres, puis séchez-les avec un chiffon sec.


CONSEILS DE SÉCURITÉ :

L'électricité statique peut causer la formation de poussière sur la mousse ; nettoyez-la avec un linge sec ou humide. De petits filaments de mousse peuvent être présents ; manipulez-les avec précaution et jetez-les correctement. Ne pas brûler ni incinérer. Consultez les consignes de recyclage locales. Retirez le film protecteur avant utilisation.


Board Identification
Identification du tableau




PARTS LIST
LISTE DES PIÈCES




1




2




3




4 X3




5




6




7




8




9



10 X2




11 X2




12 X2


PARTS LIST
LISTE DES PIÈCES




13 14 15 16




17 18 19 X2




20 X2 21 22 X3



23 X2 24 X3 25


















When installing, please carefully confirm whether each screw corresponds to the manual, accessories with similar shapes can be distinguished by size




Lors de l'installation, veuillez vérifier attentivement que chaque vis correspond au manuel. Les accessoires de formes similaires peuvent être distingués par leur taille.

A x 79	B x 79	C x 52	D x 24
			
∅15 x 9.5 mm	∅8 x 40 mm	∅6 x 40 mm	∅3.5 x 12 mm





E x 33	F x 2	G x 2	H x 4
			
∅5 x 40 mm			

J x 1	K x 8	L x 8	M x 11
			
	K-1 K-2	∅5 x 20 mm	


N x 2	P x 16	Q x 1
		
∅3.5 x 14 mm		x26


S x 2	W x 2	
		
	W-1 W-2	+2
		SPARE BAG SAC DE RECHANGE


1

J x 1	N x 2	Q x 1	
	 ∅3.5 x 14 mm	 x26	




Before installation, the foam board in the packing boxcan be placed under the (1) board to prevent scratches.
Avant l'installation, le panneau en mousse dans la boîte d'emballage peut être placé sous le (1) panneau pour éviter les rayures.










2

B x 17	C x 14	
		
∅8 x 40 mm	∅6 x 40 mm	






Bx3



Bx3




x3


3

A x 17




∅15 x 9.5 mm









The small hole is facing upwards.
Le p'tit trou est pointé vers le haut.





The small hole is facing upwards.
Le p'tit trou est pointé vers le haut.



4



B x 16	E x 11	
		
∅8 x 40 mm	∅5 x 40 mm	






- Pass the power plug of the power strip through the hole in the wooden board #3.
- Faites passer la fiche d'alimentation de la barre d'alimentation à travers le trou de la planche en bois n° 3.


5

D x 2	G x 2	
 ∅3.5 x 12 mm		




Install the second light strip on board ⑤.


Installer la deuxième bande lumineuse à bord ⑤.









6


A x 8	C x 12	F x 2	S x 2	
				
∅15 x 9.5 mm	∅6 x 40 mm			





7


A x 4	B x 4	D x 8	H x 4	
				
∅15 x 9.5mm	∅8 x 40 mm	∅3.5 x 12 mm		




















8


A x 8	C x 8	
		
∅15 x 9.5mm	∅6 x 40 mm	















9

D x 6	E x 4	
		
∅3.5 x 12 mm	∅5 x 40 mm	





10


B x 4




∅8 x 40 mm












11

A x 4	E x 8	
		
∅15 x 9.5mm	∅5 x 40 mm	



12




B x 8	D x 4	E x 2	
∅8 x 40 mm	∅3.5 x 12 mm	∅5 x 40 mm	





Install the third light strip on board ⑱.


Installer la troisième bande lumineuse à bord ⑱.


13


A x 6	B x 6	C x 14	
			
∅15 x 9.5mm	∅8 x 40 mm	∅6 x 40 mm	















The small hole is facing upwards.
Le p'tit trou est pointé vers le haut.





14

A x 8




∅15 x 9.5mm










The small hole is facing upwards.
Le p'tit trou est pointé vers le haut.




15


B x 24	C x 4	
		
∅8 x 40 mm	∅6 x 40 mm	









Bx18



Bx3





Cx2


x2


16


A x 24




∅15 x 9.5mm











17

E x 8





∅5 x 40 mm








18


M x 11	
	




19


D x 4	P x 16	
		
∅3.5 x 12 mm		







20


K x 8	L x 8	
		
K-1 K-2	∅5 x 20 mm	






21






After the installation of the glass desktop
panel is completed,tighten the plastic screws in (L).
Une fois l'installation du panneau de bureau
en verre terminée, serrez les vis en plastique dans (L).





22


W x 2



W-1 W-2









⚠ Warning: If you overturn the furniture, it may cause serious or fatal crushing injuries. We have a wall connection device attached, please use it to hold the furniture following these instructions.

1. Mark the corresponding hole positions where you want to place the furniture;
2. Use a impact drill to drill holes and pay attention to avoid wires and water pipes;
3. Knock the expansion pipes into the wall holes;
4. Place the furniture in the corresponding position and tighten the wall connection device with screws.





22


W x 2



W-1 W-2









⚠ Avertissement : Le renversement du meuble peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, par écrasement. Un dispositif de fixation murale est fourni ; veuillez l'utiliser pour maintenir le meuble en place en suivant les instructions ci-dessous.

1. Marquez l'emplacement des trous correspondants à l'endroit où vous voulez placer le meuble.
2. Percez les trous à l'aide d'une perceuse à percussion en vous assurant de ne pas percer les câbles électriques et les conduites d'eau.
3. Insérez les chevilles d'expansion dans les trous du mur.
4. Placez le meuble à l'emplacement prévu et fixez le dispositif de fixation murale à l'aide des vis.



23

-LED lamp with effective remote control distance of 5 meters
-Lampe DEL avec télécommande d'une portée de 5 mètres



1.Take out the remote control gasket
1.Retirez le joint de télécommande

Remote control mode
Mode de télécommande

OFF ON	In any state press these two keys to turnon/off the light strip. Dans n'importe quel état, appuyez sur ces deux touches pour allumer/éteindre la bande lumineuse.
	When light is on, press these two keys to reduce-orincrease+brightnessthere are 10 brightness levels for adiustment. Lorsque la lumière est allumée, appuyez sur ces deux touches pour réduire ou augmenter la luminosité ; il y a 10 niveaux de luminosité réglables.
R G B W	Press relevant keys to select particular colors Appuyez sur les touches correspondantes pour choisir des couleurs particulières.
	Press this key to switch static colors There are 16 kinds for chosen. Appuyez sur cette touche pour changer les couleurs statiques. Il y a 16 couleurs au choix.

APP PROGRAM USAGE




Scan two-dimensional code download APP

① Connect LED color strip and controller, power on controller

② Scan two-dimensional code download APP:

③ Start APP, search and connect controller

④ Enjoy the Bluetooth wireless control experience



Notes:
detailed operating instructions, enter the menu "Guide":

Product Paramters:
- Bluetooth: BLEV4.2
- Input Voltage:4.5~26V
- Working Temp:-25~75℃
- Size:43*22*11mm
- Weight:30g
- Max Power:144W(24V)


LED mobile phone Bluetooth

controllerProduct Features
- LED Bluetooth controller is directly via mobilephone control remote distance can reach 20m without the need to set up, easy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller
- Flow the rhythm of the music changes
- Group control
- Brightness, speed addition and subtraction
- Maximum can be 10 meters RGB(W) strip
- The software shows that the text is based onthe language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English

Animation Effect:
- Colorful gradient
- All kinds of monchrome, double color gradient
- All kinds of monochrome, double color,colorfull flashing
- Colorful jump
- Follow the thythm of the music chagnes

24

UTILISATION DU PROGRAMME D'APPLICATION




Numériser le code QR pour télécharger l'application

① Branchez la bande DEL couleur et le contrôleur, puis mettez le contrôleur sous tension.

② Numérisez le code QR pour télécharger l'application :

③ Lancez l'application, trouvez et connectez le contrôleur

④ Profitez de l'expérience de contrôle sans fil Bluetooth



Remarques :

Pour obtenir des instructions d'utilisation détaillées, allez au menu « Guide ».

Spécifications techniques :

- Bluetooth : BLE 4.2
- Tension d'entrée : 4,5 V à 26 V
- Température de fonctionnement : -25 °C à 75 °C
- Dimensions : 43 × 22 × 11 mm
- Poids : 30 g
- Puissance maximale : 144 W (24 V)

Contrôleur Bluetooth DEL pour téléphone portable - Caractéristiques du produit

- Le contrôleur Bluetooth DEL se contrôle directement par smartphone. La portée est de 20 m sans configuration préalable. La connexion est simple : ouvrez l'application et le contrôleur se connecte automatiquement en 5 secondes.
- L'animation s'adapte au rythme de la musique.
- Contrôle de groupe
- Réglage de la luminosité, de la vitesse et de la longueur de la bande LED.
- Longueur maximale de la bande RVB (W) : 10 mètres. L'application affiche le texte dans la langue du téléphone (transformation automatique du chinois à l'anglais). Effets d'animation :
- Dégradé de couleurs
- Dégradé monochrome et bicolore
- Clignotement monochrome, bicolore et multicolore
- Changement de couleur instantané
- Synchronisation au rythme de la musique