
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE ONTAGE



⚠ SAFETY TIPS

Static charge may cause dust on foam-clean with a dry or damp cloth.

Small foam strands may be present-handle gently and dispose of properly.

Do not burn or incinerate. Check local recycling guideline.

⚠ CONSEILS DE SÉCURITÉ

L'électricité statique peut attirer la poussière sur la mousse - nettoyer avec un chiffon sec ou humide.

De petits morceaux de mousse peuvent être présents - manipuler avec précaution et jeter correctement.

Ne pas brûler ni incinérer. Vérifier les directives de recyclage locales.

Have an assembly question or need a replacement part?
Please contact with our customer service.

Vous avez une question sur le montage ou besoin d'une pièce de rechange ?
Veuillez contacter notre service client.

Warnings

Important reminder:

Please sort and check all accessories before assembly.
Place the product on an empty cardboard box or on carpet to prevent scratches.

⚠ Please use proper tools for assembly.Using an electric screwdriver can accelerate the assemoly speed, but please do not overtighten the screws.


⚠ Please follow the assembly steps and do not skip any of them.

⚠ If possible, please find a partner to help you with assembly, which can accelerate assembly.

⚠ Keep all small parts of this product away from children. They may cause serious injury.

⚠ We hope you can retighten the screws 2 weeks after assembly, and check the tightening procedure of the screws every 3 months.

If you meet any difficulty, our friendly customer team are always ready to help you.





WARNING — Tip-Over / Crush Hazard

Furniture can tip over and cause serious crushing injuries. If an anti-tip kit is provided, install it after assembly and use it as instructed. Do not modify the structure of this product. Use only as intended and ensure all fasteners are fully tightened. The manufacturer is not responsible for damage or injury caused by unauthorized modifications or improper assembly.

Peel off film before use

WARNING — FALL HAZARD:Children havesuffered serious injuriesafter flling from changingtables.Falls can happenquickly.STAY in arm's reach of yourchild.

Avertissements

Rappel important :

Veuillez trier et vérifier tous les accessoires avant le montage. Placez le produit sur un carton vide ou sur une moquette pour éviter les rayures.

⚠ Veuillez utiliser les outils appropriés pour le montage. L'utilisation d'une visseuse électrique peut accélérer le montage, mais veuillez ne pas trop serrer les vis.


⚠ Veuillez suivre les étapes de montage et ne pas en sauter aucune.

⚠ Si possible, veuillez trouver un partenaire pour vous aider lors du montage, ce qui peut accélérer le processus.

⚠ Gardez toutes les petites pièces de ce produit hors de portée des enfants. Elles pourraient causer des blessures graves.

⚠ Nous vous recommandons de revisser les vis 2 semaines après le montage, et de vérifier le serrage des vis tous les 3 mois.

Si vous rencontrez des difficultés, notre aimable équipe du service client est toujours prête à vous aider.





AVERTISSEMENT — Risque de basculement / d'écrasement

Les meubles peuvent basculer et causer des blessures graves par écrasement. Si un kit antirupture est fourni, installez-le après le montage et utilisez-le comme indiqué. Ne modifiez pas la structure de ce produit. Utilisez-le uniquement comme prévu et assurez-vous que toutes les fixations sont complètement serrées. Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par des modifications non autorisées ou un montage inapproprié.

Retirer le film avant utilisation.

AVERTISSEMENT — RISQUE DE CHUTE : Des enfants ont subi de graves blessures après être tombés de tables à langer. Une chute peut survenir en un instant. GARDEZ toujours votre enfant à portée de main.

WARNING

Foam packaging materials are not toys and may present a choking hazard. Keep all foam packaging materials away from babies and children. Do not allow children to play with the packaging. If the packaging is torn, damaged, or any foam pieces become loose, remove and discard the material immediately.


To the maximum extent permitted by applicable law, the manufacturer and seller are not liable for injury, damage, or loss arising from improper installation, misuse, abuse, inadequate maintenance, unauthorized modification, or failure to follow the product instructions and warnings. This limitation does not exclude liability that cannot be excluded under applicable law.

AVERTISSEMENT
























Les matériaux d'emballage en mousse ne sont pas des jouets et peuvent présenter un risque d'étouffement. Gardez tous les matériaux d'emballage en mousse hors de portée des bébés et des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage. Si l'emballage est déchiré, endommagé, ou si des morceaux de mousse se détachent, retirez immédiatement ce matériau et jetez-le.

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, le fabricant et le vendeur déclinent toute responsabilité en cas de blessure, dommage ou perte résultant d'une installation incorrecte, d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif, d'un entretien insuffisant, d'une modification non autorisée, ou du non-respect des instructions et avertissements du produit. Cette limitation n'exclut pas la responsabilité qui ne peut être exclue en vertu de la loi applicable.









Explosion Diagram / Diagramme éclaté








Parts List / Liste des pièces

 1 X1	 2 X1	 3 X1
 4 X1	 5 X1	 6 X1
 7 X1	 8 X1	 9 X1
 10 X1	 11 X1	 12 X1
 13 X1	 14 X1	 15 X4
 16 X2	 17 X2	 18 X4
 19 X4	 20 X4	 21 X4
 22 X1	 23 X1	 24 X1
 25 X1	 26 X1	 27 X2
 28 X2		

Hardware List / Liste du matériel


No. N°	Code code	Diagram diagramme	Description description	Quantity quantité	Spare de rechange
1	**A1**			62	2
2	**A2**		Ø15 x 9 mm	62	2
3	**B1**		M5 x 50 mm	12	2
4	**B2**		Ø4 x 38 mm	16	2
5	**B3**		M5 x 40 mm	8	2
6	**B4**		Ø3 x 15 mm	20	2
7	**B5**		Ø4 x 12 mm	13	2
8	**B6**		Ø3.5 x 12 mm	56	2
9	**B7**		Ø4 x 12 mm	2	
10	**B8**		Ø4 x 35 mm	2	
11	**C1**		Ø30 mm	62	2
12	**C2**		Ø6 x 30 mm	39	2
13	**C3**			4	
14	**C4**			2	
15	**C5**			2	

Hardware List / Liste du matériel

No. N°	Code code	Diagram diagramme	Description description	Quantity quantité	Spare de rechange
16	**C6**			20	2
17	**C7**		58 x 38 x 2 mm	2	
18	**C8**		40 x 12 x 2 mm	10	2
19	**C9**		Glue	1	
20	**CR**		14" Slide (CR)	4	
21	**CL**		14" Slide (CL)	4	
22	**DR**		14" Slide (DR)	4	
23	**DL**		14" Slide (DL)	4	

Spare parts are packed together in one package.

Les pièces de rechange sont emballées ensemble dans un seul colis.




THE SPARE BAG INCLUED EXTRA HARDWARE FOR DAMAGED OR MISSING SMALL HARDWARE WHILE YOU ARE ASSEMBLING


Le sac de pièces de rechange contient du matériel supplémentaire pour le petit matériel endommagé ou manquant lors de votre assemblage.

Assemble/Assembler


Step/Étape
1

B2	16PCS						








x4




Assemble/Assembler


Step/Étape 2


							
A1	8PCS	A2	8PCS				










x2










Step/Étape 3

								
B6	16PCS	DL	2PCS	DR	2PCS	C3	2PCS	








Note the DL or DR stamped label on the track !



Notez l'étiquette marquée DL ou DR sur le rail !


x2




Assemble/Assembler


Step/Étape 4


							
A1	8PCS	A2	8PCS				










x2










Step/Étape
5

								
B6	16PCS	DL	2PCS	DR	2PCS	C3	2PCS	










Note the DL or DR stamped label on the track !


Notez l'étiquette marquée DL ou DR sur le rail !


x2




Step/Étape
6

							
A1	2PCS	B1	2PCS	C2	2PCS		










Step/Étape 7


B6	12PCS	CL	2PCS	CR	2PCS		







Note the CL or CR stamped label on the track !
Notez l'étiquette marquée DL ou DR sur le rail !







Step/Étape 8

							
A2	2PCS	C2	2PCS				












Assemble/Assembler

Step/Étape
9


								
A1	20PCS							











Step/Étape
10


							
A2	6PCS	C2	4PCS				






Step/Étape
11

							
B3	4PCS	C2	4PCS	C9	1PC		





Note the pilot hole direction.
Notez la direction du trou pilote.



Locate the appropriate hole for the dowel, place a small amount of glue in the hole and insert the dowel.Wipe away excess glue immediately.


Repérez le trou adapté pour la cheville, mettez une petite quantité de colle dans le trou puis insérez la cheville. Essuyez immédiatement l'excès de colle.

Step/Étape
12

							
B3	4PCS	C2	4PCS	C9	1PC		

Note the pilot hole direction.

Notez la direction du trou pilote.





Locate the appropriate hole for the dowel, place a small amount of glue in the hole and insert the dowel.Wipe away excess glue immediately.


Repérez le trou adapté pour la cheville, mettez une petite quantité de colle dans le trou puis insérez la cheville. Essuyez immédiatement l'excès de colle.


Assemble/Assembler


Step/Étape
13

							
B6	6PCS	CR	2PCS				














Step/Étape
14

							
B6	6PCS	CR	2PCS				













Step/Étape
15

							
A2	2PCS	C2	2PCS				










Assemble/Assembler


Step/Étape
16




A1	4PCS	A2	4PCS	C2	2PCS			













Step/Étape
17


							
A2	4PCS	C2	2PCS				









Step/Étape
18


							
B1	2PCS						








Indicate the hole positions on component 4.
Indiquez les emplacements des trous sur la pièce 4.

Step/Étape
19












CAUTION: Heavy! You may need assistance with this step.
ATTENTION : Pièce lourde ! Cette étape peut nécessiter une aide.


Step/Étape
20

							
A2	8PCS	C2	6PCS				









CAUTION: Heavy! You may need assistance with this step.
ATTENTION : Pièce lourde ! Cette étape peut nécessiter une aide.




Step/Étape
21


							
A1	10PCS	B7	2PCS	C5	2PCS		










Step/Étape
22

							
A2	10PCS	C2	11PCS				








CAUTION: Heavy! You may need assistance with this step.
ATTENTION : Pièce lourde ! Cette étape peut nécessiter une aide.





Assemble/Assembler


Step/Étape
23


							
A1	10PCS	A2	4PCS				

















Step/Étape
24

A2	6PCS							











Assemble/Assembler

Step/Étape
25

								
B1	8PCS							











Hint: Align the holes on the components.
Conseil : Alignez les trous des pièces.


Step/Étape
26

							
C8	10PCS						








Remove the tape
Retirez le ruban adhésif.





Press
Appuyez



Step/Étape
27


							
B5	13PCS	C7	2PCS				






Step/Étape
28


B4	20PCS	C6	20PCS				







Step/Étape 29

			B8	2PCS	C4	2PCS









Warning: Tipping furniture can cause serious or fatal crushing injuries.
We have included a wall mounting device. Please use it to secure the furniture according to the following instructions.


1. Mark the corresponding points where you want to place the furniture;
2. Use an impact drill to make holes, and be careful of electrical wires and water pipes;
3. Insert the expansion plugs into the wall holes;
4. Place the furniture in the designated spots and tighten the wall mounting fixtures with screws.




Step/Étape 29

			B8	2PCS	C4	2PCS









Avertissement : Les meubles qui basculent peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles, par écrasement.


Nous avons inclus un dispositif de fixation murale. Veuillez l'utiliser pour fixer le meuble conformément aux instructions suivantes.


1. Marquez les points correspondants à l'endroit où vous souhaitez placer le meuble ;
2. Utilisez une perceuse à percussion pour percer des trous, en veillant à éviter les fils électriques ainsi que les conduites d'eau ;
3. Insérez les chevilles dans les trous du mur ;
4. Positionnez le meuble à l'emplacement prévu et serrez les fixations murales à l'aide de vis.





Step/Étape
30


			
C1	62PCS		














· Stick stickers (C1) on cam locks (A2).
Coller les autocollants (C1) sur les serrures à came (A2)