


EN: ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL
DE: MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG
IT: MANUALE DI MONTAGGIO E ISTRUZIONI
FR: MANUEL D'ASSEMBLAGE ET D'INSTRUCTIONS
ES: MANUAL DE MONTAJE E INSTRUCCIONES
JA: 組み立てと取扱説明書



EN: ⚠ BEFORE YOU GET STARTED, A FEW POINTERS:

Please follow all steps carefully, use all parts provided, and avoid overtightening screws. Ensure screws are loose until all parts are in place. Using the wrong screws or neglecting maintenance can cause damage. Lubricate moving parts and tighten bolts every 6 months.

DE: ⚠ BEVOR SIE BEGINNEN, EINIGE HINWEISE:

Bitte befolgen Sie alle Schritte sorgfältig, verwenden Sie alle mitgelieferten Teile und vermeiden Sie es, Schrauben zu überdrehen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben locker sind, bis alle Teile an ihrem Platz sind. Die Verwendung der falschen Schrauben oder das Vernachlässigen der Wartung kann Schäden verursachen. Schmieren Sie bewegliche Teile und ziehen Sie die Schrauben alle 6 Monate nach.

IT: ⚠ PRIMA DI INIZIARE, ALCUNI CONSIGLI:

Seguire attentamente tutti i passaggi, utilizzare tutte le parti fornite e evitare di stringere troppo le viti. Assicurarsi che le viti siano allentate fino a quando tutte le parti sono al loro posto. L'uso di viti errate o la mancanza di manutenzione possono causare danni. Lubrificare le parti mobili e stringere i bulloni ogni 6 mesi.

FR: ⚠ AVANT DE COMMENCER, QUELQUES CONSIGNES :

Veuillez suivre toutes les étapes avec soin, utiliser toutes les pièces fournies et éviter de trop serrer les vis. Assurez-vous que les vis sont lâches jusqu'à ce que toutes les pièces soient en place. L'utilisation des mauvaises vis ou l'absence d'entretien peut entraîner des dommages. Lubrifiez les pièces mobiles et serrez les vis tous les 6 mois.

ES: ⚠ ANTES DE COMENZAR, ALGUNOS CONSEJOS:

Siga todos los pasos cuidadosamente, utilice todas las piezas proporcionadas y evite apretar demasiado los tornillos. Asegúrese de que los tornillos estén flojos hasta que todas las piezas estén en su lugar. Usar los tornillos incorrectos o no realizar el mantenimiento puede causar daños. Lubrique las partes móviles y apriete los tornillos cada 6 meses.

JA: ⚠ 開始前に、いくつかの注意点:

すべてのステップを慎重に実行し、提供されたすべての部品を使用し、ねじを締めすぎないようにしてください。すべての部品が所定の位置にあるまでねじは緩めておいてください。不適切なねじの使用やメンテナンスの怠慢は、損傷を引き起こす可能性があります。可動部品には潤滑油を塗布し、ボルトは6ヶ月ごとに締め直してください。

EN: WEIGHT CAPACITY FOR PRODUCT: 275 LBS (≈125 KG)


DE: GEWICHTSKAPAZITÄT DES PRODUKTS: 275 LBS (≈125 KG)

IT: CAPACITÀ DI CARICO DEL PRODOTTO: 275 LBS (≈125 KG)


FR: CAPACITÉ DE POIDS DU PRODUIT : 275 LBS (≈125 KG)

ES: CAPACIDAD DE PESO PARA EL PRODUCTO: 275 LBS (≈125 KG)

JA: 製品の重量制限: 275 LBS (約 125 KG)



MISSING PARTS?/FEHLENDE TEILE?/PARTI MANCANTI?/PIÈCES MANQUANTES ?/¿FALTAN PIEZAS?/部品が足りませんか?



1

EN: Align Support Frame (C) with the holes on the back of Backrest (A), and secure it using Screws (H).
 Note: Use Allen Wrench (J) to tighten Screws (H) to 50% tightness.


DE: Richten Sie den Stützrahmen (C) mit den Löchern auf der Rückseite der Rückenlehne (A) aus und sichern Sie ihn mit den Schrauben (H).
 Hinweis: Verwenden Sie den Inbusschlüssel (J), um die Schrauben (H) auf 50% Festigkeit anzuziehen.

IT: Allineare il telaio di supporto (C) con i fori sul retro dello schienale (A) e fissarlo utilizzando le viti (H).
 Nota: Usa la chiave a brugola (J) per serrare le viti (H) al 50% di serraggio.

FR: Alignez le cadre de support (C) avec les trous à l'arrière du dossier (A) et fixez-le à l'aide des vis (H).
 Remarque : Utilisez la clé Allen (J) pour serrer les vis (H) à 50% de leur serrage.

ES: Alinee el marco de soporte (C) con los agujeros en la parte trasera del respaldo (A) y asegúrelo utilizando los tornillos (H).
 Nota: Utilice la llave Allen (J) para apretar los tornillos (H) al 50% de su ajuste.

JA: 支持フレーム (C) を背もたれ (A) の裏側の穴に合わせ、ネジ (H) を使って固定します。
 注記: 六角レンチ (J) を使用して、ネジ (H) を50%の締め付け具合にします。



2

EN: Place Leg (D) and Leg (E) across each other, and use one Screw (G) to secure the central intersection point.
 Note: Tighten to 50% only.


DE: Legen Sie das Bein (D) und das Bein (E) gegenüber und verwenden Sie eine Schraube (G), um den zentralen Schnittpunkt zu sichern.
 Hinweis: Ziehen Sie nur bis zu 50% an.

IT: Posiziona la gamba (D) e la gamba (E) l'una di fronte all'altra e usa una vite (G) per fissare il punto di intersezione centrale.
 Nota: Stringere solo al 50%.

FR: Placez la jambe (D) et la jambe (E) l'une en face de l'autre et utilisez une vis (G) pour fixer le point d'intersection central.
 Remarque : Serrez à 50% uniquement.

ES: Coloque la pierna (D) y la pierna (E) una frente a la otra, y utilice un tornillo (G) para asegurar el punto de intersección central.
 Nota: Apriete solo al 50%.

JA: 脚 (D) と脚 (E) を互いに対面させ、1本のネジ (G) を使用して中央の交差点を固定します。
 注記: 50%だけ締め付けてください。



3

EN: Insert Support Frame (C) into the holes in the leg frame. Use Screws (F) to secure both sides.
 Note: Tighten to 50% only.


DE: Setzen Sie den Stützrahmen (C) in die Löcher im Beinrahmen ein. Verwenden Sie die Schrauben (F), um beide Seiten zu sichern.
 Hinweis: Ziehen Sie nur bis zu 50% an.

IT: Inserire il telaio di supporto (C) nei fori del telaio della gamba. Utilizzare le viti (F) per fissare entrambi i lati.
 Nota: Stringere solo al 50%.

FR: Insérez le cadre de support (C) dans les trous du cadre des jambes. Utilisez les vis (F) pour fixer les deux côtés.
 Remarque : Serrez à 50% uniquement.

ES: Inserte el marco de soporte (C) en los agujeros del marco de las piernas. Use los tornillos (F) para asegurar ambos lados.
 Nota: Apriete solo al 50%.

JA: 支持フレーム (C) を脚フレームの穴に挿入します。ネジ (F) を使用して両側を固定します。
 注記: 50% だけ締め付けてください。



4

EN: Place the Seat Cushion (B) upside down on a supported surface. Invert the frame, align it with the Seat Cushion (B), and use Screws (I) to fasten the connections to 50% tightness.
 Tighten the screws located behind the backrest to 100% tightness.


DE: Legen Sie das Sitzkissen (B) mit der Oberseite nach unten auf eine stabile Fläche. Drehen Sie den Rahmen um, richten Sie ihn mit dem Sitzkissen (B) aus und verwenden Sie die Schrauben (I), um die Verbindungen auf 50% Festigkeit zu befestigen.
 Ziehen Sie die Schrauben hinter der Rückenlehne auf 100% Festigkeit an.

IT: Posiziona il cuscino del sedile (B) capovolto su una superficie supportata. Inverti il telaio, allinealo con il cuscino del sedile (B) e usa le viti (I) per fissare le connessioni al 50% di serraggio.
 Stringere le viti posizionate dietro lo schienale al 100% di serraggio.

FR: Placez le Coussin d'assise (B) à l'envers sur une surface supportée. Inversez le cadre, alignez-le avec le Coussin d'assise (B) et utilisez les vis (I) pour fixer les connexions à 50% de serrage.
 Serrez les vis situées derrière le dossier à 100% de serrage.

ES: Coloque el cojín del asiento (B) boca abajo sobre una superficie soportada. Invierta el marco, alinéelo con el cojín del asiento (B) y utilice los tornillos (I) para fijar las conexiones al 50% de su ajuste.
 Apriete los tornillos ubicados detrás del respaldo al 100% de su ajuste.

JA: 座面クッション (B) を裏返し、サポートされた面に置きます。フレームを反転させ、座面クッション (B) と合わせて、ネジ (I) を使用して接続部分を50%の締め付け具合で固定します。
 背もたれの後ろにあるネジを100%の締め付け具合にします。



5

EN: Place the chair upright on a level surface, press down firmly on the seat cushion, and ensure that all four legs rest evenly on the ground.

Note: Tighten all screws to 100%.

DE: Stellen Sie den Stuhl auf eine ebene Fläche, drücken Sie fest auf das Sitzkissen und stellen Sie sicher, dass alle vier Beine gleichmäßig auf dem Boden stehen.

Hinweis: Ziehen Sie alle Schrauben zu 100% fest an.

IT: Posiziona la sedia in posizione verticale su una superficie piana, premi fermamente sul cuscino del sedile e assicurati che tutte e quattro le gambe poggino uniformemente sul pavimento.

Nota: Stringere tutte le viti al 100%.

FR: Placez la chaise en position verticale sur une surface plane, appuyez fermement sur le coussin du siège et assurez-vous que les quatre pieds reposent uniformément sur le sol.


Remarque : Serrez toutes les vis à 100%.

ES: Coloque la silla en posición vertical sobre una superficie nivelada, presione firmemente sobre el cojín del asiento y asegúrese de que las cuatro patas descansen de manera uniforme sobre el suelo.

Nota: Apriete todos los tornillos al 100%.

JA: 椅子を水平な面に直立させ、座面クッションをしっかりと押し下げ、四本の脚が均等に床に接していることを確認します。

注記: すべてのネジを100%の締め付け具合にします。



6

EN: Assembly complete! You can rotate the adjustable foot pads at the bottom of the chair legs to adjust the balance.


DE: Montage abgeschlossen! Sie können die verstellbaren Fußpads an der Unterseite der Stuhlbeine drehen, um das Gleichgewicht anzupassen.

IT: Montaggio completato! Puoi ruotare i piedini regolabili sulla parte inferiore delle gambe della sedia per regolare l'equilibrio.

FR: Assemblage terminé ! Vous pouvez faire tourner les patins ajustables au bas des pieds de la chaise pour ajuster l'équilibre.

ES: ¡Montaje completado! Puedes girar los pads ajustables en la parte inferior de las patas de la silla para ajustar el equilibrio.

JA: 組み立て完了! 椅子の脚の底にある調整可能な足パッドを回転させて、バランスを調整できます。



WARRANTY

We will repair or replace any defective product within one year of purchase, as long as you, the original purchaser, still own it. This is your only remedy under the warranty.

EXCLUSIONS

This warranty does not cover:
Normal wear and tear.
Misuse, abuse, or excessive use.
Unauthorized modifications or attachments.
Products not installed, used, or maintained properly.
Rental or unauthorized retail use.

PRODUCT USAGE:

Normal use is equivalent to a 40-hour workweek. Exceeding this will proportionately reduce the warranty period

GARANTEE

Wir reparieren oder ersetzen jedes defekte Produkt innerhalb eines Jahres nach dem Kauf, sofern Sie der ursprüngliche Käufer sind und das Produkt weiterhin besitzen. Dies ist Ihr einziges Rechtsmittel im Rahmen dieser Garantie.

AUSSCHLÜSSE

Diese Garantie deckt Folgendes nicht ab:
Normale Abnutzung und Verschleiß.
Missbrauch, unsachgemäße Nutzung oder übermäßige Beanspruchung.
Nicht autorisierte Änderungen oder Anbauten.
Produkte, die nicht ordnungsgemäß installiert, verwendet oder gewartet wurden.
Vermietung oder nicht autorisierte gewerbliche Nutzung.

PRODUKTNUTZUNG:

Der normale Gebrauch entspricht einer 40-Stunden-Arbeitswoche. Eine Überschreitung kann die Garantiezeit entsprechend verkürzen.

GARANZIA

Ripareremo o sostituiremo qualsiasi prodotto difettoso entro un anno dalla data di acquisto, a condizione che l'acquirente originale sia ancora in possesso del prodotto. Questo è l'unico rimedio previsto dalla presente garanzia.

ESCLUSIONI

La presente garanzia non copre:
Normale usura.
Uso improprio, abuso o utilizzo eccessivo.
Modifiche o accessori non autorizzati.
Prodotti non installati, utilizzati o mantenuti correttamente.
Noleggio o uso commerciale non autorizzato.

USO DEL PRODOTTO:

L'uso normale equivale a una settimana lavorativa di 40 ore. Il superamento di tale limite può ridurre proporzionalmente il periodo di garanzia.

RETURN POLICY

We offer a 30-day return policy. Contact us within 30 days for a return. Returns must be in original condition with packaging.

CONDITIONS

Returned products must be in original condition and packaging.
The buyer pays return shipping if changing their mind.
Faulty products will have return shipping covered by us.
Partial refunds may apply for returned items that are damaged or missing parts.

HOW RETURNS WORK

Attach your invoice and reason for return. We'll provide a return address and resolution after inspection. Approved returns will be refunded to the original payment method.

RÜCKGABERICHTLINIE

Wir bieten ein 30-tägiges Rückgaberecht. Bitte kontaktieren Sie uns innerhalb von 30 Tagen für eine Rückgabe. Rücksendungen müssen sich im Originalzustand und in der Originalverpackung befinden.

BEDINGUNGEN

Zurückgesendete Produkte müssen sich im Originalzustand und in der Originalverpackung befinden.
Bei Rücksendungen aufgrund von Meinungsänderung trägt der Käufer die Rücksendekosten.
Bei defekten Produkten übernehmen wir die Rücksendekosten.
Teillrückerstattungen können bei beschädigten Artikeln oder fehlenden Teilen erfolgen.

ABLAUF DER RÜCKGABE

Legen Sie Ihre Rechnung und den Rücksendegrund bei. Nach Prüfung teilen wir Ihnen die Rücksendeadresse und die Lösung mit. Genehmigte Rücksendungen werden auf die ursprüngliche Zahlungsmethode erstattet.

POLITICA DI RESO

Offriamo una politica di reso entro 30 giorni. Contattateci entro 30 giorni per avviare il reso. I prodotti restituiti devono essere in condizioni e imballaggio originali.

CONDIZIONI

I prodotti restituiti devono essere in condizioni e imballaggio originali.
In caso di ripensamento, le spese di spedizione per il reso sono a carico dell'acquirente.
Per i prodotti difettosi, le spese di spedizione per il reso saranno a nostro carico.
Potrebbero essere applicati rimborsi parziali per articoli restituiti danneggiati o con parti mancanti.

PROCEDURA DI RESO

Allegare la fattura e il motivo del reso. Dopo l'ispezione, forniremo l'indirizzo di reso e la risoluzione. I resi approvati saranno rimborsati sul metodo di pagamento originale.

GARANTIE

Nous réparerons ou remplacerons tout produit défectueux dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, à condition que vous soyez l'acheteur initial et que vous possédiez toujours le produit. Il s'agit de votre seul recours au titre de cette garantie.

EXCLUSIONS

Cette garantie ne couvre pas :
L'usure normale.
Une mauvaise utilisation, un abus ou une utilisation excessive.
Des modifications ou accessoires non autorisés.
Les produits non installés, utilisés ou entretenus correctement.
La location ou une utilisation commerciale non autorisée.

UTILISATION DU PRODUIT:

Une utilisation normale correspond à une semaine de travail de 40 heures. Un dépassement peut réduire proportionnellement la période de garantie.

GARANTÍA

Repararemos o sustituiremos cualquier producto defectuoso dentro de un año a partir de la fecha de compra, siempre que usted sea el comprador original y conserve el producto. Este es su único recurso bajo esta garantía.

EXCLUSIONES

Esta garantía no cubre:
Desgaste normal.
Uso indebido, abuso o uso excesivo.
Modificaciones o accesorios no autorizados.
Productos no instalados, utilizados o mantenidos correctamente.
Alquiler o uso comercial no autorizado.

USO DEL PRODUCTO:

El uso normal equivale a una semana laboral de 40 horas. Superar este límite puede reducir proporcionalmente el periodo de garantía.

POLITIQUE DE RETOUR

Nous offrons une politique de retour de 30 jours. Veuillez nous contacter dans les 30 jours pour effectuer un retour. Les articles retournés doivent être dans leur état et emballage d'origine.

CONDITIONS

Les produits retournés doivent être dans leur état et emballage d'origine.
Les frais de retour sont à la charge de l'acheteur en cas de changement d'avis.
Pour les produits défectueux, les frais de retour seront pris en charge par nos soins.
Des remboursements partiels peuvent s'appliquer pour les articles retournés endommagés ou incomplets.

PROCESSUS DE RETOUR

Joignez votre facture et le motif du retour. Après inspection, nous fournirons l'adresse de retour et la solution. Les retours approuvés seront remboursés sur le mode de paiement initial.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

Ofrecemos una política de devolución de 30 días. Contáctenos dentro de los 30 días para realizar una devolución. Los productos devueltos deben estar en su estado y embalaje originales.

CONDICIONES

Los productos devueltos deben estar en su estado y embalaje originales.
El comprador asume los gastos de envío de devolución en caso de cambio de opinión.
En caso de productos defectuosos, cubriremos los gastos de envío de la devolución.
Pueden aplicarse reembolsos parciales a artículos devueltos dañados o con piezas faltantes

PROCESO DE DEVOLUCIÓN

Adjunte su factura y el motivo de la devolución. Tras la inspección, le proporcionaremos la dirección de devolución y la solución correspondiente. Las devoluciones aprobadas se reembolsarán al método de pago original.

保証

ご購入日から1年以内に不具合が確認された場合、購入者ご本人が引き続き製品を所有していることを条件として、修理または交換を行います。本保証に基づく救済はこれに限定されます。

保証対象外

本保証は以下の場合には運用されません。
通常の摩耗や劣化
誤使用、乱用、または過度な使用
無断で行われた改造や付属品の追加
正しく設置、使用、または保守されていない製品
レンタルまたは無許可の商業利用

製品の使用条件:

通常使用とは、週40時間の使用を基準とします。これを超える使用は、保証期間を相応に短縮する場合があります。

返品ポリシー

30日間の返品対応を行っています。返品をご希望の場合は、30日以内にご連絡ください。返品品は、元の状態および梱包である必要があります。

条件

返品される製品は、元の状態および梱包である必要があります。
お客様の都合による返品の場合、返送料はお客様負担となります。
不良品の場合、返送料は当社が負担します。
破損や部品不足がある場合、返金額が一部減額されることがあります。

返品の流れ

請求書(購入証明)と返品理由を同封してください。検品後、返送先住所および対応内容をご案内します。承認された返品は、元のお支払い方法へ返金されます。