

Assembly instructions

Instructions d'assemblage

We're here to help - Do not return this product !

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

We will process replacement parts in 3-5 business days or less. Parts are shipped via FedEx Ground or mail.

Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !

Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !

- Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage
- Si vous avez une pièce manquante ou endommagée
- S'il vous manque de la quincaillerie

Nous vous enverrons les pièces de rechange dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables, ou moins. Les pièces sont expédiées via FedEx Ground ou par la poste.

Online resources

Ressources disponibles en ligne



How-to videos

Vidéos d'aide




FAQ's

Questions fréquentes




Order replacement parts

Commande de pièces de remplacement



Weight capacity : 25 lb per shelf
Capacité par tablette : 25 lb




How-to videos
Vidéos d'aide



Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.



Two people are required to assemble and move this unit.

Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.



Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.

Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.

Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.



To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.



Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.

Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.

Tools required
Outils requis











How-to videos
Vidéos d'aide




Hardware List


Liste de quincaillerie

4x # 0203 	4x # 1111 	4x # 0111 	
4x # 2200 	4x # 1125 	2x # 0527 	
2x # 0406 	4x # 2150 	1x # HH510 KIT 	
4x # 0120 	1x # 2300 	2x # 0603 	
22x # 0202 	4x # 1110 	4x # 2173 	4x # 1106 

1 Install the 4 cam locks # 0203 into the panels A and B *Installez les 4 excentriques # 0203 dans les panneaux A et B*



Press firmly into the hole
Pressez fermement dans la cavité




4x # 0203





Add a protection under the parts on all assembly steps

Ajoutez une protection sous les pièces à chaque étape




2 Install the 4 push bolts # 2200 and the safety device # HH510 on panel C

Installez les 4 boulons # 2200 et l'attache de sécurité # HH510 sur le panneau C






Safety
Sécurité



3 Use the Allen key # 2300 and the 4 screws # 0111 to fasten the panel D to the panels A and B


Utilisez la clé # 2300 et les 4 vis # 0111 pour assembler le panneau D aux panneaux A et B






4 Fasten the panel C to the assembled unit. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on panels A and B. Add 4 covers # 2173 on the 4 cam locks

Installez le panneau C sur l'unité assemblée. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux A et B. Ajoutez 4 capuchons # 2173 sur les 4 excentriques

Edge finished
Chant fini





IMPORTANT



5 Use a hammer and the bag of nails # 0202 to fasten the cardboard back panel. Be sure that the back panel is centered on the 4 edges before nailing






Utilisez un marteau et le sac de clous # 0202 pour installer le dos cartonné. Assurez-vous de bien centrer le dos cartonné sur les 4 chants avant de clouer





Go to step 6a if the unit will sit on the floor
Go to step 6b if the unit will be stacked
Allez à l'étape 6a si l'unité est déposée au sol
Allez à l'étape 6b si l'unité est superposée

6a Use a hammer to secure the 4 insert nuts # 2150. Then, screw-in the 4 adjustable levellers # 1111 with the 4 spacers # 1125 in-between



Utilisez un marteau pour installer les 4 insertions # 2150. Ensuite, montez les 4 espaceurs # 1125 sur les niveleurs ajustables # 1111 et vissez en place



6b Install 4 felt pads # 1106 on the panel D *Installez 4 coussinets feutrés # 1106 sur le panneau D*




7 Use the 4 shelf pins # 1110 to install the adjustable shelf E *Utilisez les 4 supports à tablette # 1110 pour installer la tablette ajustable E*




**Optionnal leveller
installation**
*Installation optionnelle
des niveleurs*

- 8** Fasten 2 hinges # 0406 to the door P. Then, add 2 bumpers # 0527 on the door as shown
Installez 2 charnières # 0406 sur la porte P. Ajoutez ensuite 2 pare-chocs autocollants # 0527 sur la porte tel que montré




- 9** Fasten the door P to the left side (panel A), or the right side (panel B) of the unit
Installez la porte P du côté gauche (panneau A), ou du côté droit (panneau B) de l'unité



10 Adjust the door P. There are 3 adjustment levels

Ajustez la porte P. Il y a 3 niveaux d'ajustement disponibles

VIDEO




11 Use the safety device # HH510 to secure your unit to the wall

Utilisez l'attache de sécurité # HH510 pour attacher votre meuble au mur

Attach to the
wall with proper
anchor device
(not included)

*Attachez au mur
en utilisant une
fixation appropriée
(non incluse)*




Dear customer, for your own safety please use this safety device to secure the equilibrium of your unit. Refer to suggested location of the strap as per the diagram and follow recommendations on the notice included into the bag of item # HH510

Cher client, pour votre propre sécurité veuillez utiliser cette courroie afin d'assurer l'équilibre de votre meuble. Référez-vous au schéma afin de finaliser l'installation de l'attache et suivez les recommandations inscrites sur le feuillet inclus dans le sac de l'attache # HH510




12

Optional assembly of a group of units *Assemblage optionnel d'un ensemble d'unités*



Attach to the wall with proper anchor device (not included)

Attachez au mur en utilisant une fixation appropriée (non incluse)



Group of 2 units *Ensemble de 2 unités*






Dear customer, for your own safety please use this safety device to secure the equilibrium of your unit. Refer to suggested location of the strap as per the diagram and follow recommendations on the notice included into the bag of item # HH510

Rear view *Vue arrière*

Attach to the wall with proper anchor device (not included)

Attachez au mur en utilisant une fixation appropriée (non incluse)



Group of 4 units *Ensemble de 4 unités*

Cher client, pour votre propre sécurité veuillez utiliser cette courroie afin d'assurer l'équilibre de votre meuble. Référez-vous au schéma afin de finaliser l'installation de l'attache et suivez les recommandations inscrites sur le feuillet inclus dans le sac de l'attache # HH510

Limited 1 Year Warranty

All products are warranted to the original purchaser against defects in material or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

"Defects" as used in this warranty is defined as any imperfections that may impair the use of the furniture or product for which it was intended to.

This warranty is expressly limited to the replacement of defective furniture parts and/or components, subject to availability of stock. Assembly labor is excluded.

This warranty applies under conditions of normal use. It does not cover defects caused by improper assembly or disassembly, product modification, intentional damage, abuse, misuse, accidents, negligence or exposure to the elements. Our furniture products are not intended for outdoor use.

This warranty is only applicable in Canada and the USA.

We reserves the right to request proof of purchase from an authorized retailer as well as any other proofs to document a warranty claim.

This warranty is explicit on the limits of our liability and entitles the original purchaser to specific rights. Any warranty defined by law in your state/province is limited to 1 year. Should the law in your state or province differ from the above, it will not apply.