



## OVEN THERMOMETER

- » Oven safe
- » Large easy to read dial
- » Premium stainless steel
- » Temperature range:  
40° to 500°F / 10° to 260°C

## PROPER USE & CARE

- » Place the thermometer inside your oven or grill where your food will be cooked.
- » Allow 1 to 2 minutes for accurate measurements.
- » Clean with hot soapy water or a dishwasher.
- » **Caution!** Do not remove from a hot oven with your bare hands. The thermometer will be very hot.

## TERMÓMETRO PARA HORNO

- » Seguro para en el Horno
- » Dial grande de fácil lectura
- » Acero Inoxidable Premium
- » Rango de Temperatura:  
50° a 500°F / 10° a 260°C

## USO Y CUIDADO ADECUADO

- » Coloque el termómetro dentro de su horno o parrilla, donde se colocarán sus alimentos.
- » Permita 1 a 2 minutos para mediciones exactas.
- » Limpie con agua caliente y jabón o en un lavaplatos.
- » **¡Precaución!** No toque la unidad con sus manos sin protección. El termómetro estará muy caliente.

## THERMOMÈTRE À FOUR

- » Va au four
- » Cadran large lecture facile
- » Acier inoxydable haut de gamme
- » Fourchette de températures:  
50° à 500°F / 10° à 260°C

## USAGE ET ENTRETIEN

- » Placez le thermomètre à l'intérieur de votre four ou sur le gril là où vous placerez vos aliments.
- » Attendre 1 à 2 minutes pour des mesures précises.
- » Nettoyer avec de l'eau chaude savonneuse ou passer au lave-vaiselle.
- » **Attention!** Ne pas retirer d'un four chaud à mains nues. Le thermomètre peut être très chaud.

Escali Corp.

© Escali, Minneapolis, MN, USA. All rights reserved. Escali, the Escali logo and other Escali marks are owned by Escali and may be registered.

[www.escali.com](http://www.escali.com)



Visit [www.escali.com](http://www.escali.com)  
for more details.

Escali model # AHO1



8 54202 00601 4

Made in China