




1




2




3



4



5



CASASELECCION®
803493 INSTRUCCIONES DE MONTAJE



①

2PCS




②

6PCS



③

6PCS



④

3PCS



A

24PCS



B

24PCS



C

2PCS



D

2PCS

