




Cascade Cauldron Firepit

Assembly and Use
Instructions for Model: **5524**

Instructions de montage et
d'utilisation du modèle: **5524**

Instrucciones de armado y
uso para el modelo: **5524**



EN



PLEASE READ ALL RULES FOR SAFE OPERATION AND HELPFUL HINTS BEFORE USING.



WARNING: FUELS USED IN WOOD OR CHARCOAL BURNING APPLIANCES, AND THE PRODUCTS OF COMBUSTION OF SUCH FUELS, CAN EXPOSE YOU TO CHEMICALS INCLUDING CARBON BLACK, WHICH IS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER, AND CARBON MONOXIDE, WHICH IS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM.

For more information go to: www.P65Warnings.ca.gov

FR



VEUILLEZ LIRE TOUTES LES RÈGLES POUR UN FONCTIONNEMENT SÉCURITAIRE ET CONSEILS UTILES AVANT L'UTILISATION.



ATTENTION: LES COMBUSTIBLES UTILISÉS DANS DES APPAREILS EN BOIS OU DES CHARBES, ET LES PRODUITS DE COMBUSTION DE TELS COMBUSTIBLES, VOUS POUVEZ EXPOSER À DES PRODUITS CHIMIQUES, Y COMPRIS LE NOIR DE CARBONE, QUI EST CONNU À L'ÉTAT DE CALIFORNIE POUR CAUSER LE CANCER ET LE MONOXYDE DE CARBONE QUI EST CONNU À LA ÉTAT DE CALIFORNIE POUR CAUSER DES DÉFAUTS DE NAISSANCE OU D'AUTRES ARBRES REPRODUCTIVES.

Pour plus d'informations, visitez: www.P65Warnings.ca.gov

ES



POR FAVOR LEA TODAS LAS REGLAS DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y CONSEJOS ÚTILES ANTES DE USAR.




ADVERTENCIA: LOS COMBUSTIBLES USADOS EN EQUIPOS PARA QUEMAR MADERA O CARBÓN, ASÍ COMO LOS PRODUCTOS DE TAL COMBUSTIÓN, PUEDEN EXPONERTE A SUSTANCIAS QUIMICAS, ENTRE ELLAS EL NEGRO DE HUMO Y EL MONÓXIDO DE CARBONO, QUE EL ESTADO DE CALIFORNIA RECONOCE COMO CAUSA, RESPECTIVAMENTE, DE CANCER Y DE MALFORMACIONES CONGENITAS Y OTROS DAÑOS AL SISTEMA REPRODUCTOR.


Para más información, viste: www.P65Warnings.ca.gov

PART LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PARTES


C x1




G x2




E1 x4




E2 x2



J x2



B2 x1



M2 x1




B1 x1



M1 x1



H x1



F x1



S x2



L x2



AA	BB
M6X12 48x	M6 22x



READ FIRST! RULES FOR THE OUTDOOR FIRE PIT SAFE OPERATION.

- THIS FIRE PIT IS FOR OUTDOOR USE ONLY!
- USE ONLY ON BRICK, CONCRETE, STONE OR OTHER MASONRY SURFACES!
- DO NOT USE ON LAWNS, WOODEN DECKS, COMPOSITE DECKS, ASPHALT OR ANY COMBUSTIBLE SURFACE.
- KEEP THE FIRE PIT A MINIMUM OF 10 FT. AWAY FROM BUILDINGS, STRUCTURES, ANY FLAMMABLE ITEMS AND VEHICLES.
- NEVER USE UNDER LOW HANGING TREE BRANCHES, TRELLIS, OVERHANGS OF ANY KIND INCLUDING COVERED PORCHES.
- ADD 5 LBS SAND (SOLD SEPERATELY) TO THE BOTTOM OF THE FIRE PIT.
- **WARNING!** NEVER USE GASOLINE, ALCOHOL OR VOLATILE FLUIDS TO START OR RESTART FIRES.
- DO NOT USE THE OUTDOOR FIRE PIT WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL OR ANY OTHER SUBSTANCE.
- FOR LONGER PRODUCT LIFE, KEEP FIRES TO A RESPECTABLE SIZE, DO NOT OVERLOAD.
- DO NOT THROW FIREWOOD INTO THE FIRE PIT, ADD FIREWOOD BY CAREFULLY PLACING INTO THE FIREBOWL.
- THE OUTDOOR FIRE PIT IS FOR ADULT USE ONLY.
- ADULTS NEED TO KEEP WATCH AND SUPERVISE CHILDREN AND PETS WHEN AROUND THE FIRE PIT DURING USE.
- AVOID BEHAVIOR THAT COULD CAUSE THE FIRE PIT TO TIP OVER.
- KEEP LOOSE CLOTHING AWAY.
- DO NOT LEAVE UNATTENDED AT ANY TIME WHILE IN USE.
- DO NOT MOVE THE FIRE PIT DURING USE.
- DO NOT USE IN WINDY CONDITIONS!
- DO NOT OVERLOAD OR USE FOR BURNING GARBAGE.
- USE CAUTION WHEN TENDING THE FIRE, AS SURFACES WILL BECOME VERY HOT WHILE IN USE.
- ALWAYS USE THE SPARK GUARD DURING USE.
- USE MITTENS OR GLOVES WITH THE POKER TO REMOVE THE SPARK GUARD, THE SPARK GUARD WILL BECOME VERY HOT!
- USE CAUTION WHEN REMOVING THE SPARK GUARD, AS HOT STEAM OR A FLARE UP COULD CAUSE BURNS.
- BEFOR EACH USE MAKE SURE THE FIRE PIT IS IN GOOD WORKING CONDITION.
- USE CAUTION AFTER THE FIRE HAS BEEN EXTINGUISHED, SURFACES WILL REMAIN HOT FOR SOME TIME.
- THE FIRE PIT MUST BE COMPLETELY COOLED OFF AND ALL EMBERS MUST BE EXTINGUISHED BEFORE ANY COVER CAN BE USED.
- CHECK LOCAL LAWS AND CODES BEFORE USING.



WARNING!

CARBON MONOXIDE HAZARD!

BURNING WOOD OR CHARCOAL PRODUCES CARBON MONOXIDE, WHICH HAS NO ODOR AND CAN CAUSE DEATH IF BURNED IN ENCLOSED AREAS. NEVER BURN WOOD OR CHARCOAL INSIDE HOMES, VEHICLES, TENTS OR ANY OTHER ENCLOSED AREAS.






HELPFUL HINTS

- KEEP THE FIRE PIT OUT OF THE WEATHER AND ELEMENTS.
- STORE THE FIRE PIT IN A DRY LOCATION OUT OF THE WEATHER.
- DO NOT DUMP ASHES WHERE A FIRE CAN BE STARTED.
- DISPOSE OF ASHES IN PROPER RECEPTACLE ONLY AFTER ASHES HAVE COOLED.
- USE ANY COVER ONLY AFTER THE FIRE PIT IS COMPLETELY COOL TO THE TOUCH.
- STORE THE FIRE PIT IN AN AREA SO THAT IT WON'T BE PRONE TO TIPPING OVER AND BEING A HAZARD.



**ALL SURFACES BECOME
HOT DURING USE!**



CLEANING

For best results, the fire pit should be cleaned after every use. Make sure fire pit is cool and all embers are extinguished before cleaning.

If any remaining firewood needs to be removed, use poker or shovel to remove. Any sand can be reused.

Dispose of ashes in proper receptacle only after ashes have cooled. Do not dump ashes where a fire can be started.

If the fire pit needs to be cleaned, use a mild soap and water with a soft rag. Dry thoroughly to prevent rust.

Occasionally, the fire pit finish will need to be refinished. Use a high quality, high heat paint to renew the finish.



Congratulations on your purchase of the Fire Pit! We strive to provide you with an easy to use, easy to assemble product. However, in the unlikely event your package should have a missing or defective part, please contact us at: Customerservice@yardkitgroup.com -OR- 678-605-6625
Proof of purchase may be required. Thank you!



LIRE D'ABORD! RÈGLES POUR LA FONCTIONNEMENT SÉCURITAIRE DE LA PUIXS DE FEU EXTÉRIEUR.

- CE FOYER EST POUR UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR UNIQUEMENT!
- UTILISER SEULEMENT SUR BRIQUE, BÉTON, PIERRE OU AUTRE MAÇONNERIE SURFACES!
- NE PAS UTILISER SUR LES PELOUSES, LES TERRASSES EN BOIS, LES MATÉRIAUX COMPOSITES PONTS, ASPHALTE OU TOUTE SURFACE COMBUSTIBLE.
- GARDEZ LE FOYER À AU MOINS 10 PIEDS DE DISTANCE BÂTIMENTS, STRUCTURES, TOUS OBJETS INFLAMMABLES ET VÉHICULES.
- NE JAMAIS UTILISER SOUS DE PETITES BRANCHES D'ARBRES, DES TREILLIS, SURPLOMBES DE TOUT TYPE, Y COMPRIS LES PORCHES COUVERTS.
- AJOUTEZ 5 LBS DE SABLE (VENDU SÉPARÉMENT) AU FOND DU FOYER.
- **ATTENTION!** N'UTILISEZ JAMAIS D'ESSENCE, D'ALCOOL OU DE PRODUIT VOLATIL FLUIDES POUR DÉMARRER OU REDÉMARRER DES INCENDIES.
- NE PAS UTILISER LE FOYER EXTÉRIEUR AVEC LES FACULTÉS AFFAIBLIES L'ALCOOL OU TOUTE AUTRE SUBSTANCE.
- POUR UNE PLUS LONGUE DURÉE DE VIE DU PRODUIT, GARDEZ LES FEUX À UN NIVEAU RESPECTABLE TAILLE, NE PAS SURCHARGER.
- NE JETEZ PAS DE BOIS DE CHAUFFAGE DANS LE FOYER, AJOUTEZ BOIS DE CHAUFFAGE EN PLAÇANT SOIGNEUSEMENT DANS LE BOCAL À BOIS.
- LE FOYER EXTÉRIEUR EST RÉSERVÉ À UN USAGE ADULTE.
- LES ADULTES DOIVENT SURVEILLER ET SURVEILLER LES ENFANTS ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES AUTOUR DU FOYER PENDANT LEUR UTILISATION.
- ÉVITER LES COMPORTEMENTS QUI POURRAIENT FAIRE BASCULER LE FOYER PLUS DE.
- GARDEZ LES VÊTEMENTS AMPLES.
- NE LAISSEZ JAMAIS SANS SURVEILLANCE PENDANT L'UTILISATION.
- NE DÉPLACEZ PAS LE FOYER PENDANT SON UTILISATION.
- NE PAS UTILISER PAR VENT FORT!
- NE PAS SURCHARGER NI UTILISER POUR BRÛLER DES DÉCHETS.
- SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS ENTRETENEZ LE FEU, CAR LES SURFACES DEVENIR TRÈS CHAUD EN COURS D'UTILISATION.
- UTILISEZ TOUJOURS LE PARE-ÉTINCELLES PENDANT SON UTILISATION.
- UTILISEZ DES MITAINES OU DES GANTS AVEC LE POKER POUR RETIRER LE PARE-ÉTINCELLES, LE PARE-ÉTINCELLES DEVIENDRA TRÈS CHAUD!
- SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS RETIREZ LE PARE-ÉTINCELLES, DE LA VAPEUR CHAUDE OU UNE POUSSÉE POURRAIENT CAUSER DES BRÛLURES.
- AVANT CHAQUE UTILISATION, ASSUREZ-VOUS QUE LE FOYER EST EN BON ÉTAT CONDITION DE TRAVAIL.
- FAIRE PREUVE DE PRUDENCE APRÈS L'EXTINCTION DE L'INCENDIE, LES SURFACES RESTERONT CHAUDES PENDANT UN CERTAIN TEMPS.
- LE FOYER DOIT ÊTRE COMPLÈTEMENT REFROIDI ET TOUTES LES BRAISES DOIVENT ÊTRE ÉTEINTES AVANT TOUTE COUVERTURE PEUT ÊTRE UTILISÉ.
- VÉRIFIEZ LES LOIS ET LES CODES LOCAUX AVANT DE LES UTILISER.



ATTENTION!

DANGER DE MONOXYDE DE CARBONE!

LE BOIS BRÛLÉ OU LE CHARBON DE BOIS PRODUISENT DU MONOXYDE DE CARBONE QUI N'A PAS D'ODEUR ET PEUT CAUSER LA MORT EN CAS DE BRÛLURE DANS UNE ZONE FERMÉE. NE JAMAIS BRÛLER DU BOIS OU DU CHARBON À L'INTÉRIEUR DES MAISONS, VÉHICULES, TENTES OU AUTRES ESPACES CLOS.






ASTUCES UTILES

- GARDER LA PUIITS DE FEU HORS DU TEMPS ET ÉLÉMENTS.
- CONSERVEZ LA FUMÉE DANS UN LIEU SEC HORS DU TEMPS.
- NE PAS JETER LES CENDRES OU UN FEU PEUT ÊTRE COMMENCÉ.
- JETER LES CENDRES DANS UN RÉCIPIENT APPROPRIÉ UNIQUEMENT APRÈS LES CENDRES SONT REFROIDIS.
- N'UTILISEZ AUCUNE COUVERTURE APRÈS AVOIR FAIT LA PUIT COMPLÈTEMENT COOL AU TOUCHER.
- STOCKER LA PUIITS DE FEU DANS UNE ZONE POUR NE SERA PAS ENCLIN À BASCULER ET ÊTRE UN DANGER.



**TOUTES LES SURFACES
DEVIENNENT CHAUDES EN
UTILISATION!**



NETTOYAGE

Pour de meilleurs résultats, nettoyez le foyer après chaque utilisation. Assurez-vous que le foyer est froid et que toutes les braises sont éteintes avant le nettoyage.

Si du bois de chauffage restant doit être enlevé, utilisez le poker ou une pelle pour enlever. Tout sable peut être réutilisé.

Ne jetez les cendres dans un récipient approprié qu'après le refroidissement des cendres. Ne jetez pas de cendres où un feu peut être allumé.

Si le foyer doit être nettoyé, utilisez un savon doux et de l'eau avec un chiffon doux. Séchez soigneusement pour éviter la rouille.

Parfois, la finition du foyer devra être restaurée. Utilisez une peinture de haute qualité et à haute chaleur pour renouveler la finition.



Félicitations pour votre achat du foyer! Chez Yardkit USA, nous nous efforçons de vous fournir un produit facile à utiliser et à assembler. Toutefois, dans le cas improbable où votre colis aurait une pièce manquante ou défectueuse, veuillez nous contacter à l'adresse suivante:

Customerservice@yardkitgroup.com -OR- 678-605-6625

Une preuve d'achat peut être requise. E vous remercie!



¡LEA PRIMERO! REGLAS PARA LA FUNCIONAMIENTO SEGURO EXTERIOR FUEGO.

- ¡ESTE POZO DE FUEGO ES SOLO PARA USO EN EXTERIORES!
- UTILIZAR SOLO EN LADRILLO, CONCRETO, PIEDRA U OTROS MATERIALES DE ALBAÑILERÍA SUPERFICIES!
- NO UTILIZAR EN CÉSPEDES, CUBIERTAS DE MADERA, COMPOSITES, CUBIERTAS, ASFALTO O CUALQUIER SUPERFICIE COMBUSTIBLE.
- MANTENGA EL POZO DE FUEGO A UN MÍNIMO DE 10 PIES DE DISTANCIA DE EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, CUALQUIER ARTÍCULO INFLAMABLE Y VEHÍCULOS.
- NUNCA USAR BAJO RAMAS DE ÁRBOLES QUE CUELGAN BAJO, ENREJADO, SALIENTES DE CUALQUIER TIPO, INCLUYENDO PORCHES CUBIERTOS.
- AGREGUE 5 LIBRAS DE ARENA (SE VENDE POR SEPARADO) AL FONDO DE LA HOGUERA.
- **¡ADVERTENCIA!** NUNCA USES GASOLINA, ALCOHOL O VOLÁTILES LÍQUIDOS PARA INICIAR O REINICIAR INCENDIOS.
- NO USE EL POZO DE FUEGO AL AIRE LIBRE MIENTRAS ESTÉ DAÑADO POR ALCOHOL O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA.
- PARA UNA VIDA MÁS LARGA DEL PRODUCTO, MANTENER LOS INCENDIOS A UN RESPETABLE TAMAÑO, NO SOBRECARGAR.
- NO ARROJE LEÑA AL FUEGO, AGREGUE LEÑA COLOCANDO CUIDADOSAMENTE EN EL CORRAL.
- EL POZO DE FUEGO AL AIRE LIBRE ES PARA USO EXCLUSIVO DE ADULTOS.
- LOS ADULTOS NECESITAN VIGILAR Y SUPERVISAR A LOS NIÑOS. Y MASCOTAS CUANDO ESTÁN ALREDEDOR DE LA FOGATA DURANTE EL USO.
- EVITE COMPORTAMIENTOS QUE PUEDAN HACER QUE LA HOGUERA SE VUELQUE TERMINADO.
- MANTÉN LA ROPA SUELTA LEJOS.
- NO LO DEJE SOLO EN NINGÚN MOMENTO MIENTRAS ESTÉ EN USO.
- NO MUEVA LA HOGUERA DURANTE EL USO.
- ¡NO USAR EN CONDICIONES DE VIENTO!
- NO SOBRECARGUE NI UTILICE PARA QUEMAR BASURA.
- TENGA CUIDADO AL ATENDER EL FUEGO, YA QUE LAS SUPERFICIES SE PONE MUY CALIENTE MIENTRAS ESTÁ EN USO.
- SIEMPRE USE LA PROTECCIÓN CONTRA CHISPAS DURANTE EL USO.
- USE MITONES O GUANTES CON EL PÓQUER PARA QUITAR EL PROTECTOR DE CHISPA, EL PROTECTOR DE CHISPA SE PONDRÁ MUY CALIENTE!
- TENGA CUIDADO AL RETIRAR LA PROTECCIÓN CONTRA CHISPAS, YA QUE UN VAPOR CALIENTE O UNA LLAMARADA PODRÍAN CAUSAR QUEMADURAS.
- ANTES DE CADA USO, ASEGÚRESE DE QUE EL POZO DE FUEGO ESTÉ EN BUEN ESTADO CONDICIONES DE TRABAJO.
- TENGA CUIDADO DESPUÉS DE QUE EL FUEGO SE HAYA EXTINGUIDO, LAS SUPERFICIES PERMANECERÁN CALIENTES POR ALGÚN TIEMPO.
- EL POZO DE FUEGO DEBE SER COMPLETAMENTE ENFRIADO Y TODAS LAS BRASAS DEBEN EXTINGUIRSE ANTES DE CUALQUIER CUBIERTA PUEDE SER USADO.
- VERIFIQUE LAS LEYES Y CÓDIGOS LOCALES ANTES DE USAR.



¡ADVERTENCIA!

¡PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO!

LA COMBUSTIÓN DE LA MADERA O DEL CARBÓN PRODUCE MONÓXIDO DE CARBONO, QUE NO TIENE OLOR Y PUEDE CAUSAR LA MUERTE SI SE QUEMA EN ÁREAS CERRADAS. NUNCA QUEME MADERA NI CARBÓN EN EL INTERIOR DE VIVIENDAS, VEHÍCULOS, CARPAS O CUALQUIER OTRA ÁREA CERRADA.






CONSEJOS ÚTILES

- MANTENER LA FOGATA FUERA DEL CLIMA Y ELEMENTOS.
- GUARDE EL POZO DE FUEGO EN UN LUGAR SECO FUERA DEL CLIMA
- NO TIRAR LAS CENIZAS DONDE PUEDA HABER UN INCENDIO EMPEZADO.
- DISPONER DE LAS CENIZAS EN UN RECIPIENTE ADECUADO SOLAMENTE DESPUÉS DE QUE LAS CENIZAS SE HAYAN ENFRIADO.
- USE CUALQUIER CUBIERTA SOLO DESPUÉS DE QUE EL POZO DE FUEGO ESTÉ COMPLETAMENTE FRESCO AL TACTO.
- ALMACENE EL POZO DE FUEGO EN UN ÁREA PARA QUE NO SERÁ PROPENSO A VOLCARSE Y SER UN PELIGRO.



¡TODAS LAS SUPERFICIES SE HACEN CALIENTES DURANTE EL USO!



LIMPIEZA

Para obtener los mejores resultados, el pozo de fuego debe limpiarse después de cada uso. Asegúrese de que el pozo de fuego esté frío y que todas las brasas se hayan extinguido antes de limpiar.

Si cualquier leña restante necesita ser removida, Utilice el póquer o la pala para eliminar. Cualquier arena puede ser reutilizada.

Deseche las cenizas en un recipiente adecuado solo después de que las cenizas se hayan enfriado. No arroje las cenizas donde se puede iniciar un incendio.

Si es necesario limpiar la fogata, use un jabón suave y agua con un trapo suave. Secar bien para evitar la oxidación.


Ocasionalmente, el acabado del pozo de fuego tendrá que ser repintado. Utilice una pintura de alta calidad y alta temperatura para renovar el acabado.



¡Felicitaciones por la compra de pozo de fuego! En Yardkit USA, nos esforzamos por brindarle un producto fácil de usar y ensamblar. Sin embargo, en el improbable caso de que su paquete tenga una pieza faltante o defectuosa, contáctenos a: Customerservice@yardkitgroup.com -OR- 678-605-6625
Se puede requerir comprobante de compra. ¡Gracias!


ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUCTIONS DE MONTAGE / INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1



AA  12 PCS



2





AA  16 PCS

BB   16 PCS

USE INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'UTILISATION / INSTRUCCIONES DE USO





7

