


Patio Furniture Set
MODEL: WR216-US
NO: JK241125



X 2



HELP CENTER

Have questions about this product? Contact us, and we'll assist you!

● Customer Support Email: support.us@soforoom.com

*Upon receiving your email, we'll respond within **48** working hours.

CENTRO DE AYUDA

¿Tienes preguntas sobre tu producto? Ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos.

- Correo electrónico de atención al cliente: **support.us@soforoom.com**

*Al recibir tu correo electrónico, te responderemos en un plazo de **48** horas laborables.

FAQ

Q1: What should I do if the product I received is damaged or incorrect?

A1: If you've received a damaged, incorrect, or incomplete product, please reach out to our Customer Support Center at **support.us@soforoom.com**. Include your order number and photos

Q2: What should I do if I encounter problems during installation?

A2: If you encounter any installation issues, please email to **support.us@soforoom.com**, attach a detailed description of the problem, we will provide you for professional technical support.

Q3: How do I apply a return?

A3: You can initiate a return within 30 days of purchase. Email us at **support.us@soforoom.com** with your order number and the reason for return. We'll guide you through the process.

Note:

- Please contact us before returning the product to avoid any complications.
- Ensure the product is returned in its original packaging with all accessories included.

PREGUNTAS FRECUENTES

P1: ¿Qué debo hacer si el producto que he recibido está dañado o es incorrecto?

R1: Si has recibido un producto dañado, incorrecto o incompleto, ponte en contacto con nuestro Centro de Atención al Cliente en **support.us@soforoom.com**. Incluye tu número de pedido y fotos que documenten el problema para que podamos ayudarte con la devolución o el cambio.

P2: ¿Qué debo hacer si encuentro problemas durante la instalación?


R2: Si tienes algún problema durante la instalación, por favor envía un correo electrónico a **support.us@soforoom.com**, adjuntando una descripción detallada del problema. Te proporcionaremos soporte técnico profesional.

P3: ¿Cómo puedo solicitar una devolución?

R3: Puede iniciar una devolución en los 30 días siguientes a la compra. Envíenos un correo electrónico a **support.us@soforoom.com** con su número de pedido y el motivo de la devolución. Te guiaremos a través del proceso.

Nota:

- Póngase en contacto con nosotros antes de devolver el producto para evitar complicaciones.
- Asegúrate de devolver el producto en su embalaje original y con todos los accesorios incluidos.



Hx4



M6x15

Jx4



M6x30

Kx8



M6x45

Lx24



M6

Ix8



M6x20

Mx8



Nx1



M6

Ox1








M6

Lx16





M6





Ⓐ  2	1 
Ⓑ  2	Ⓔ 
Ⓒ  2	Ⓕ 
Ⓓ  1	Ⓖ 
1 	

1




x2

2




x2


3



4



5



6

