



Ax1



Bx2




Cx1



Dx1




Ex1




Fx2

$\frac{188 \times 333}{7.4 \times 13.1}$



Gx1

$\frac{157 \times 323}{6.2 \times 12.7}$



Hx1



lx2



Jx1



Kx30



Lx30



Mx30

M3.5x  $\frac{15}{0.6}$




Nx12

M3.5x  $\frac{12}{0.5}$



Ox5




Px2



Qx23



Rx1





Sx1




mm  
inch

x2

1



②




Mx4

Mx4




③



Kx2

Lx2

B



Kx2




Lx2







4

Mx2




5






Kx8	
Lx8	
Mx8	

6





7



Kx6	
Lx6	


8




Mx6	
-----	---

9


Qx23



Qx23




10




180°



11




12







d

13


Rx1




14




15



16



17




Kx6



Lx10






18




Mx10




19




20




Nx4  $\frac{15}{M3.5 \times 0.6}$




Px2





21



Nx4  $\frac{15}{M3.5 \times 0.6}$





22




23

Nx4  
M3.5x  $\frac{15}{0.6}$




24






Ox5  
M3.5x  $\frac{12}{0.5}$



Jx1



25



## 1 Warnings and personal safety

- Do not connect this product to any power supply or adapter other than one described in the manual, on the name plate, or specifically recommended by vidaXL.
- This appliance should not be used by children of 14 years or younger, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge concerning use of electronic appliances.
- Electricity is dangerous. Damage and improper installation, use or alteration (replacement of individual components) can lead to damage to the unit and mains wiring, resulting in electric shock and danger to the user.
- Do not operate this product in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases and dust, or above 50 degrees Celsius.
- Do not switch on the product if the connecting cable or adapter are visibly damaged.

- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- Turn off power while installing and maintaining. Make sure the bulbs have cooled down.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- For indoor use only, do not use this product outdoors.

## 2 Maintenance and cleaning

To clean the product, always use a dry and soft cloth. Do not use paint, organic solvent, or chemically impregnated cloth. Always disconnect the product from the mains supply or turn off the mains supply when not in use and when cleaning.

## 3 Technical specifications

Input voltage (USB Port)	DC 5V
--------------------------	-------

## 1 Warnung und persönliche Sicherheit

- Schließen Sie dieses Produkt an keinen anderen als an den in dieser Gebrauchsanweisung oder auf dem Typenschild angegebenen bzw. von vidaXL empfohlenen Stromanschluss oder Adapter an.
- Die Vorrichtung darf nicht von Kindern unter 14 Jahren, von geistig oder körperlich eingeschränkten Personen und von jenen Personen, die nicht die nötige Erfahrung und die entsprechenden Kenntnisse über die Bedienung elektronischer Geräte besitzen, benutzt werden.
- Elektrizität ist gefährlich. Beschädigungen und eine unsachgemäße Installation von Bauteilen, Verwendung oder Veränderung (Austausch einzelner Komponenten) kann das Gerät und die Stromleitung beschädigen und in Form eines elektrischen Schlages eine Gefahr für den Benutzer darstellen.
- Betreiben Sie dieses Produkt nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, wie z.B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen und Staub oder in Bereichen, in denen eine Temperatur von 50 Grad Celsius oder höher herrscht.
- Schalten Sie das Gerät NICHT ein, falls das Verbindungskabel oder der Netzstecker beschädigt ist.

- Wenn das externe flexible Kabel oder Schnur dieser Leuchte beschädigt ist, darf es nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Schalten Sie die Stromversorgung während der Installation und Wartung aus. Stellen Sie sicher, dass die Lampen abgekühlt sind.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht hat, müssen Sie die komplette Leuchte austauschen.
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen. Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien.

## 2 Pflege und Reinigung

Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch, um das Produkt zu reinigen. Verwenden Sie kein in Farbe, organische oder chemische Lösemittel getauchtes Tuch. Trennen Sie das Produkt immer von der Stromzufuhr, wenn Sie es nicht verwenden oder wenn Sie es reinigen.

## 3 Technische Spezifikationen

Eingangsspannung (USB-Anschluss)	DC 5V
----------------------------------	-------

## 1 Avertissements et sécurité personnelle

- Ne pas connecter ce produit à aucune alimentation électrique ni à un adaptateur autres que ceux décrits dans le manuel, sur la plaque signalétique ou spécifiquement recommandés par vidaXL.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants âgés de 14 ans ou moins et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience et connaissances concernant l'utilisation des appareils électroniques.
- L'électricité est dangereuse. L'installation inadéquate ou l'endommagement, l'utilisation ou la modification inappropriées (remplacement des différents composants) peuvent endommager le produit et le câblage électrique, entraînant l'électrocution et un danger pour l'utilisateur.
- Ne pas faire fonctionner ce produit dans des atmosphères explosives, par exemple en présence des liquides inflammables, des gaz, des poussières ou à des températures supérieures à 50 degrés Celsius.
- Ne pas allumer le produit si le câble d'alimentation ou l'adaptateur

est visiblement endommagé.

- Si le câble flexible externe ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent de service ou par une personne qualifiée similairement afin d'éviter tout danger.
- Coupez l'alimentation pendant l'installation et l'entretien. Assurez-vous que les ampoules sont refroidies.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- Le produit est conçu uniquement pour un usage à l'intérieur. Ne pas utiliser ce produit à l'extérieur.

## 2 Entretien et nettoyage

Pour nettoyer le produit, toujours utiliser un chiffon sec et doux. Ne pas utiliser de la peinture, du solvant organique ou du tissu chimiquement imprégné. Toujours débrancher le produit de l'alimentation électrique ou couper l'alimentation lors de l'inutilisation et du nettoyage.

### 3 Spécifications techniques

Tension d'entrée (port USB)	c.c. 5 V
-----------------------------	----------

#### NL

#### 1 Waarschuwingen en persoonlijke veiligheid

- Sluit dit product niet aan op stroomtoevoer of adapter die anders is dan in de handleiding is beschreven, op het typeplaatje staat aangegeven of specifiek door vidaXL wordt aanbevolen.
- Dit product mag niet worden gebruikt door kinderen van 14 jaar of jonger, personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens en door personen met gebrek aan ervaring en kennis omtrent het gebruik van elektronische apparaten.
- Elektriciteit is gevaarlijk. Beschadiging en onjuiste installatie, gebruik en aanpassingen (vervang van individuele componenten) kan de eenheid en bestaande bedrading beschadigen, wat resulteert in elektrische schokken en gevaar voor de gebruiker.
- Gebruik dit product niet in explosieve omgevingen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen en stof, en bij temperaturen hoger dan 50 graden Celsius.
- Schakel het product niet in als de aansluitkabel of de adapter zichtbaar beschadigd is.
- Als de externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur beschadigd is, mag deze alleen vervangen worden door de fabrikant,

diens service agent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.

- Schakel de stroom uit tijdens het installeren en onderhoud. Zorg dat de lampen afgekoeld zijn.
- Waarschuwing: de lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar. Als de lichtbron zijn maximale levensduur heeft bereikt, moet het complete armatuur worden vervangen.
- Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik dit product niet buiten.

#### 2 Onderhoud en schoonmaak

Gebruik altijd een droge en zachte doek om het product schoon te maken. Gebruik geen verf, organisch oplosmiddel of chemisch geïmpregneerd doek. Ontkoppel altijd het apparaat van de stroomtoevoer en schakel de stroomtoevoer uit tijdens het schoonmaken en wanneer het niet in gebruik is.

#### 3 Technische specificaties

Ingangsspanning (USB-poort)	DC 5 V
-----------------------------	--------

#### IT

#### 1 Avvertenze e sicurezza personale

- Non collegare il prodotto a fonti di alimentazione o adattatori diversi da quelli descritti nel manuale, sulla targhetta, o specificatamente raccomandati da vidaXL.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore a 14 anni e da persone con capacità fisiche ridotte, sensoriali, mentali o mancanza di esperienza e conoscenze sull'uso degli apparecchi elettronici.
- L'elettricità è pericolosa. Parti danneggiate, installazione ed uso impropri e alterazione del prodotto (sostituzione di singoli componenti) possono causare danni all'unità e ai cablaggi principali, causando scosse elettriche e pericoli per l'utente.
- Non utilizzare questo prodotto in atmosfere esplosive, come ad esempio in presenza di liquidi infiammabili, gas e polveri o a temperature superiori a 50 gradi Celsius.
- Non accendere il prodotto se il cavo di collegamento o l'adattatore sono visibilmente danneggiati.
- Se il cavo flessibile esterno o il cavo di questo apparecchio è

danneggiato, quest'ultimo deve essere sostituito esclusivamente dal produttore o da un suo agente di servizio o da una persona ugualmente qualificata in modo tale da evitare un pericolo.

- Spegnere durante l'installazione e la manutenzione. Assicurarsi che le lampadine si siano raffreddate.
- La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa smette di funzionare, l'intero apparecchio deve essere sostituito.
- Solo per uso interno. Non utilizzare questo prodotto all'aperto.

#### 2 Manutenzione e pulizia

Per pulire il prodotto, utilizzare sempre un panno asciutto e morbido. Non utilizzare vernice, solventi organici o panni imbevuti di sostanze chimiche. Scollegare sempre il prodotto dalla rete elettrica o spegnere l'alimentazione principale in caso di inutilizzo e durante la pulizia.

#### 3 Specifiche tecniche

Tensione di ingresso (porta USB)	DC 5V
----------------------------------	-------

#### PL

#### 1 Ostrzeżenia i bezpieczeństwo osobiste

- Nie należy podłączać produktu do źródła zasilania albo zasilacza innego niż opisane w instrukcji, wskazane na tabliczce znamionowej albo zalecane przez vidaXL.
- Urządzenie nie może być używane przez dzieci poniżej 14 roku życia, osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych ani przez osoby, które nie posiadają doświadczenia i wiedzy na temat korzystania z urządzeń elektronicznych.
- Energia elektryczna jest niebezpieczna. Uszkodzone części, niewłaściwa instalacja, użytkowanie albo modyfikacje (wymiana poszczególnych elementów) może spowodować uszkodzenie jednostki oraz obwodu, co może doprowadzić do porażenia prądem.
- Nie używaj produktu w warunkach groźących eksplozją, takich jak: w obecności łatwopalnych cieczy, gazów, pyłów albo w temperaturze wyższej niż 50 stopni Celsjusza.

- Nie włączaj produktu, jeżeli jego kabel lub zasilacz jest w widoczny sposób uszkodzony.
- Jeśli zewnętrzny elastyczny przewód lub kabel jest uszkodzony, może go wymienić wyłącznie producent lub jego licencjonowany agent serwisowy lub podobna wykwalifikowana osoba, w celu uniknięcia zagrożenia.
- Podczas instalacji i montażu oraz w czasie prac konserwatorskich wyłącz zasilanie. Upewnij się, że żarówki ostygły.
- Źródło światła w tym produkcie jest niewymienialne. Jeżeli ulegnie ono zużyciu, należy wymienić cały produkt.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie wolno używać go na zewnątrz.

#### 2 Konserwacja i czyszczenie

Aby wyczyścić produkt, zawsze używaj suchej i miękkiej ściereczki. Nie używaj farby, rozpuszczalników organicznych ani ściereczki chemicznie

naszyczonej. Zawsze odłącz produkt od zasilania sieciowego lub wyłącz zasilanie, gdy nie jest on używany lub na czas jego czyszczenia.

SE

## 1 Varningar och personlig säkerhet

- Anslut inte denna produkt till någon strömförsörjning eller adapter utöver den som beskrivs i denna handbok, på märkplåten eller specifikt rekommenderas av vidaXL.
- Denna apparat får inte användas av barn under 14 år, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap gällande användning av elektroniska apparater.
- Elektricitet är farligt. Skadade delar och felaktig installation, användning, eller modifiering (byte av enskilda komponenter) kan leda till skada på enheten och nätkabeln, vilket kan resultera i elektrisk stöt och fara för användaren.
- Använd inte denna produkt i explosiva atmosfärer, t.ex. i närheten av brandfarliga vätskor, gaser och damm, eller över 50 grader Celsius.
- Starta inte produkten om anslutningskabeln eller adaptorn är synbart skadad.

ES

## 1 Advertencias y seguridad personal

- No conecte este producto a ninguna fuente de alimentación o adaptador que no sea el descrito en el manual, en la placa de identificación o específicamente recomendado por vidaXL.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños menores de 14 años, personas con necesidades especiales, capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento en el uso de dispositivos electrónicos.
- La electricidad tiene peligros. Las piezas dañadas y una instalación o el uso inadecuados (sustitución de componentes individuales) pueden provocar daños en la unidad y en el cableado de la red eléctrica, lo que podría provocar una descarga eléctrica constituyendo un peligro para el usuario.
- No use este producto en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases y polvo, o por encima de 50 grados Celsius o más.
- No encienda el producto si el cable de conexión o adaptador están visiblemente dañados.

DK

## 1 Advarsler og personlig sikkerhed

- Tilslut ikke dette produkt til en anden strømforsyning eller adapter end den, der er beskrevet i manualen, på mærkepladen eller specifikt anbefalet af vidaXL.
- Dette apparat må ikke anvendes af børn under 14 år og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner og manglende erfaring og viden omkring brug af elektroniske apparater.
- Elektricitet er farligt. Beskadiget eller forkert installation, brug eller ændring (udskiftning af individuelle komponenter) kan beskadige enheden og ledningerne, hvilket kan medføre elektrisk stød og fare for brugeren.
- Brug ikke dette produkt i eksplosive atmosfærer, såsom i nærheden af brændbare væsker, gasser og støv, eller i temperaturer over 50 grader celsius.
- Tænd ikke for produktet, hvis forbindelseskablet eller adaptoren er

## 3 Specyfikacja techniczna

Napięcie wejściowe (port USB)	DC 5 V
-------------------------------	--------

- Om den externa flexibla kabeln eller sladden är skadad får den endast bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceagent eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
- Stäng av strömmen när du installerar och underhåller. Kontrollera att glödlamporna har svalnat.
- Ljuskällan i denna armatur kan inte bytas ut. När ljuskällan slutar fungera måste hela armaturen bytas ut.
- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk. Använd inte denna produkt utomhus.

## 2 Underhåll och rengöring

För att rengöra produkten, använd alltid en torr och mjuk trasa. Använd inte färg, organiska lösningsmedel, eller kemiskt impregnerade trasor. Koppla alltid ur produkten från strömförsörjningen och stäng av strömförsörjningen när den inte används och vid rengöring.

## 3 Tekniska specifikationer

Inspänning (USB-port)	DC 5V
-----------------------	-------

- Si el cable flexible externo de esta luminaria está dañado, debe ser reemplazado exclusivamente por el fabricante, su agente de servicio, o por una persona igualmente calificada para evitar riesgos.
- Apague la corriente eléctrica mientras la instala y le da mantenimiento. Asegúrese de que las bombillas se hayan enfriado.
- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz alcance su final de vida útil, se debe reemplazar toda la luminaria.
- Este producto es solamente para uso en interiores. No lo utilice al aire libre.

## 2 Mantenimiento y limpieza

Para limpiar el producto, utilice siempre un paño seco y suave. No utilice pintura, disolvente orgánico o un paño químicamente saturado. Desconecte siempre el producto de la red eléctrica o apague la red eléctrica cuando no esté en uso y durante la limpieza.

## 3 Especificaciones técnicas

Tensión de entrada (puerto USB)	CC 5 V
---------------------------------	--------

synligt beskadiget.

- Hvis det uødvendige fleksible kabel eller ledning på dette armatur er beskadiget, må det kun udskiftes af fabrikanten eller deres serviceværksted eller andre lignende kvalificerede personer for at undgå skader.
- Sluk for strømmen under installation og vedligeholdelse. Vær sikker på at pæren er afkølet.
- Selve lyskilden til dette armatur er ikke udskiftelig; når selve lyskilden har udstået sin levetid, skal hele armaturet udskiftes.
- Dette produkt er kun til indendørs brug. Brug ikke dette produkt udendørs.

## 2 Vedligeholdelse og rengøring

Ved rengøring af produktet skal du altid bruge en tør og blød klud. Brug ikke maling, organisk opløsningsmiddel eller en kemisk imprægneret klud. Afbryd altid produktet fra strømforsyningen, eller sluk for strømmen, når det ikke er i brug og ved rengøring.

### 3 Tehnische specificasjoner

Indgangsspænding (USB-port)	DC 5V
-----------------------------	-------

#### NO

#### 1 Advarsler og personlig sikkerhet

- Ikke koble dette produktet til strømforsyning eller andre adaptere som ikke er nevnt i denne bruksanvisningen, på merkeskiltet eller spesifikt anbefalt av vidaXL.
- Dette produktet må ikke brukes av barn under 14 år, personer med spesielle behov eller nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, eller mangel på erfaring og kunnskap ved bruk av elektroniske apparater.
- Elektrisitet er farlig. Skade og feilaktig montering, bruk eller endring (utskifting av individuelle komponenter) kan føre til skade på enheten og nettkursen, noe som resulterer i elektrisk støt og fare for brukeren.
- Ikke bruk dette produktet i eksplosive atmosfærer, for eksempel i nærheten av brannfarlige væsker, gasser og støv, eller over 50 grader Celsius.
- Ikke skru på produktet hvis kabelen eller adapteren er synlig skadet.
- Om den eksterne fleksible ledningen eller ledningen til dette

armaturet er skadet, skal den utelukkende erstattes av produsenten eller deeres serviceagent eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.

- Slå av strømmen mens du monterer eller vedlikeholder produktet. Sørg for at pærene har blitt nedkjølt.
- Lyskilden til denne armaturen kan ikke byttes ut; når lyskilden når slutten av sin levetid må hele armaturet erstattes.
- Kun til innendørs bruk. Ikke bruk dette produktet utendørs.

#### 2 Vedlikehold og rengjøring

For å rengjøre produktet, bruk alltid en tørr og myk klut. Ikke bruk maling, organisk løsemiddel eller kjemisk mettet klut. Koble alltid produktet fra strømforsyningen eller slå av strømforsyningen når produktet ikke er i bruk og ved rengjøring.

#### 3 Tehnische spesifikasjoner

Inngangsspennning (USB-port)	DC 5V
------------------------------	-------

#### PT

#### 1 Avisos e segurança pessoal

- Não conecte este produto a qualquer fonte de alimentação ou adaptador diferente do descrito no manual, na placa de identificação e que não tenha sido especificamente recomendado por vidaXL.
- Este produto não deve ser utilizado por crianças com 14 ou menos anos, pessoas com necessidades especiais ou capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência na utilização de aparelhos eletrônicos.
- A eletricidade é perigosa. Uma instalação, utilização ou alteração (substituição de componentes individuais) danificada e imprópria pode danificar a unidade e a cablagem elétrica, o que pode resultar num risco de choque elétrico para o utilizador.
- Não utilize este produto em ambientes que apresentem riscos de explosão tais como na presença de líquidos inflamáveis, gases e pó ou temperaturas superiores a 50 graus celsius.
- Não ligue o produto se o cabo de conexão ou do adaptador estiverem visivelmente danificados.

- Se o cabo flexível externo ou o fio deste candeeiro estiverem danificados, devem ser substituídos exclusivamente pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por pessoal qualificado de modo a evitar qualquer perigo.
- Desligue a alimentação durante a instalação e manutenção. Certifique-se de que as lâmpadas arrefeceram.
- A fonte de luz desta luminária não é substituível. Quando a fonte de luz atinge o seu fim de vida, toda a luminária deve ser substituída.
- Apenas para uso interior. Não use este produto ao ar livre.

#### 2 Manutenção e limpeza

Use sempre um pano seco e macio para limpar o equipamento. Não use tinta, solvente orgânico ou um pano quimicamente saturado. Desconecte sempre o equipamento da alimentação ou desligue a rede elétrica quando o equipamento não estiver em utilização e durante a limpeza.

#### 3 Especificações técnicas

Tensão de entrada (porta USB)	DC 5V
-------------------------------	-------

#### RO

#### 1 Avertizări și siguranță personală

- Nu conectați acest produs la altă sursă de alimentare sau la alt adaptor decât cele descrise în manual, pe plăcuța de identificare sau în mod special recomandate de vidaXL.
- Acest produs nu trebuie utilizat de copiii sub 14 ani, de persoane cu nevoi speciale și capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență în ceea ce privește utilizarea aparatelor electronice.
- Curentul electric este periculos. Instalarea, utilizarea sau modificarea necorespunzătoare (înlocuirea componentelor individuale) a aparatului poate duce la deteriorarea unității și a cablului de rețea, ceea ce poate provoca șocuri electrice și pericole pentru utilizator.
- Nu utilizați acest produs în prezența unor explozivi, cum ar fi lichide inflamabile, gaze și praf, sau la temperaturi extreme și de peste 50 de grade Celsius.
- Nu porniți produsul în cazul în care cablul de conectare sau adaptorul sunt vizibil deteriorate.

- În situația în care vreun cablu al acestui corp de iluminat este deteriorat, contactați un tehnician cu experiență sau un centru de service autorizat pentru înlocuire, pentru a evita pericolul.
- Opriti alimentarea în timpul instalării și în timpul întreținerii. Asigurați-vă că becurile s-au răcit.
- Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuită. Când sursa de lumină se epuizează, înlocuiți produsul.
- Potrivit doar pentru folosire în interior, nu folosiți produsul în spații exterioare.

#### 2 Întreținere și curățare

Pentru a curăța produsul, utilizați întotdeauna o cârpă uscată și moale. Nu folosiți vopsea, solvent organic sau cârpă impregnată chimic. Deconectați întotdeauna produsul de la rețeaua de alimentare sau opriti alimentarea atunci când nu îl utilizați și când îl curățați.

#### 3 Specificații tehnice

Voltaje de intrare (port USB)	DC 5V
-------------------------------	-------

## 1 Opozorila in osebna varnost

- Tega izdelka ne priključite na noben napajalni vir ali adapter, ki ni opisan v priložniku, na oznaki ali specifično priporočen s strani vidaXL.
- Tega izdelka ne smejo uporabljati otroci mlajši od 14 let in osebe, ki imajo zmanjšane fizične, zaznavne ali mentalne zmožnosti ali premalo izkušenj in znanja o uporabi elektonskih naprav.
- Električna je nevarna. Poškodovanje in nepravilna namestitvev, uporaba ali prilagajanje (zamenjava posameznih komponent) lahko poškoduje enoto in glavno ožičenje, kar lahko vodi do električnega udara in nevarnosti za uporabnika.
- Tega izdelka ne uporabljajte v eksplozivnem ozračju, na primer v prisotnosti vnetljivih tekočin, plinov in prahu ali nad 50 °C.
- Izdelka ne vklopite, če je kabel ali adapter vidno poškodovan.
- Če je zunanji fleksibilni kabel ali podaljšek te svetilke poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni agent ali primerno

usposobljena oseba, da se prepreči nastanek nevarnosti.

- Med nameščanjem in vzdrževanjem izklopite napajanje. Zagotovite, da so žarnice ohlajene.
- Svetlobni vir te svetilke ni zamenljiv; ko svetlobni vir doseže svojo življenjsko dobo je potrebno zamenjati celotno svetilko.
- Samo za uporabo v notranjih prostorih, tega izdelka ne uporabljajte na prostem.

## 2 Vzdrževanje in čiščenje

Za čiščenje izdelka vedno uporabljajte suho in mehko krpo. Ne uporabljajte barve, organskega raztopila ali kemično impregnirane krpe. Med čiščenjem ali neuporabo vedno izklopite izdelek iz napajanja ali izklopite električni tok.

## 3 Tehnične specifikacije

Vhodna napetost (USB vhod)	DC 5 V
----------------------------	--------

## 1 Figyelmeztetések é személyi biztonság

- A terméket csak olyan áramforráshoz vagy adapterhez csatlakoztassa, ami az útmutatóban szerepel, vagy a vidaXL ajánlotta.
- A készüléket nem használhatja 14 éves vagy az alatti gyermek, illetve fizikailag, érzékszervileg, szellemileg sérült vagy olyan személy, aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és tudással a készülék használatára vonatkozóan.
- Az elektromos áram veszélyes. A sérülések, a hibás felszerelés, illetve a termék használata és átalakítása (különböző alkatrészek cseréje) kárt tehet a szerkezetben és a kábelezésben, mely áramütéshez és személyi sérülésekhez vezethet.
- Ne használja a terméket robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok és por közelében vagy 50 °C felett.
- Ne kapcsolja be a terméket, ha a tápkábel vagy az adapter láthatóan sérültek.

- Ha a külső hajlékony kábel vagy a lámpa vezetéke sérült, a veszély elkerülése érdekében csak a gyártó, annak szervizes munkatársa vagy egy hasonlóan szakképzett személy cserélheti ki.
- Szerelés és karbantartás közben áramtanáltsa a készüléket. Ellenőrizze, hogy az izzók lehűltek-e.
- A világítás fényforrása nem cserélhető: ha a fényforrás élettartama végéhez ér, az egész lámpát cserélni kell.
- Kizárólag beltéri használatra; kültéren ne használja ezt a terméket.

## 2 Karbantartás és tisztítás/ takarítás

A termék tisztítását egy puha és száraz ronggyal végezze el. Ne használjon erre a célra festékekkel, szerves oldószerekkel vagy vegyszerrel átitatott törülköndőt. A terméket mindig csatlakoztassa le az áramforrásról, vagy kapcsolja le a tápellátást, ha épp nem használja vagy tisztítja a terméket.

## 3 Műszaki előírások

Bemeneti feszültség (USB-csatlakozó)	DC 5 V
--------------------------------------	--------

## 1 Upozornění a osobní bezpečnost

- Nepřipojujte tento výrobek ke zdroji elektřiny či adaptéru, který neodpovídá specifikaci uvedené v manuálu, popisu na štítku produktu nebo výslovnému doporučení společnosti vidaXL.
- Tento spotřebič by neměly používat děti mladší 14 let ani osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí o používání elektronických spotřebičů.
- Elektřina je nebezpečná. Poškození a nesprávná instalace zařízení, jeho používání nebo výměna jednotlivých součástí může vést k poškození zařízení a síťového vedení, což může způsobit úraz elektrickým proudem a nebezpečí pro uživatele.
- Nepoužívejte tento výrobek v prostředí s nebezpečím výbuchu, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu nebo při teplotě vyšší než 50 stupňů Celsia.
- Výrobek nezapínejte, pokud je přípojovací kabel či adaptér viditelně poškozen.

- Pokud je externí pružný kabel nebo kabel tohoto svítidla poškozen, jeho výměna musí být provedena pouze výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo osobou s podobnou kvalifikací, aby nedošlo k nebezpečí.
- Při instalaci a údržbě vypněte napájení. Ujistěte se, že žárovky zcela vychladly.
- Světelný zdroj tohoto svítidla nelze vyměnit. Po vyprášení životnosti světelného zdroje je třeba nahradit celé svítidlo.
- Výrobek není určený k venkovnímu použití. Užívejte ho pouze uvnitř.

## 2 Údržba a čištění

Pro čištění výrobku vždy používejte suchý a měkký hadřík. Nepoužívejte barvu, organické rozpouštědlo nebo chemicky impregnovanou látku. Vždy odpojte výrobek od sítě nebo vypněte síťový zdroj, když jej nepoužíváte nebo čistíte.

## 3 Technické specifikace

Vstupní napětí (USB port)	DC 5 V
---------------------------	--------

## 1 Varovanie a osobná bezpečnosť

- Nepripájajte výrobok k žiadnemu inému napájaciemu zdroju alebo adaptéru než tomu, ktorý je uvedený v príručke, na menovke alebo

ktorý výslovne odporúča spoločnosť vidaXL.

- Tento spotrebič by nemali používať deti mladšie ako 14 rokov (vrátane) a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo

mentálnymi schopnosťami alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a vedomosti v oblasti používania elektronických spotrebičov.

- Elektrina je nebezpečná. Poškodenie a nesprávny spôsob inštalácie, používania alebo modifikácie spotrebiča (zámena jednotlivých komponentov) môže viesť k poškodeniu jednotky a hlavného vedenia, čo môže pre používateľa predstavovať riziko elektrického šoku či ine nebezpečenstvo.
- Neprevádzkujte výrobok v ovzduší, kde sú prítomné explozívne látky, ako napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov a prachu či v ovzduší s teplotou vyššou ako 50 stupňov Celzia.
- Výrobok nezapínajte, ak je viditeľne poškodený pripájací kábel alebo adaptér.
- Ak je externý flexibilný kábel alebo šnúra tohto svetidla poškodená, jej výmenu musí vykonať len výrobca alebo ním poverený servisný

## HR

### 1 Uopozorenja i osobna sigurnost

- Nemojte spajati proizvod na bilo koje napajanje ili adapter drukčiji od preporučenog u priručniku, na pločici nazivnih vrijednosti ili koje je posebno preporučila tvrtka vidaXL.
- Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca od 14 godina i mlađa, te osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja kako upotrebljavati električne uređaje.
- Električna energija je opasna. Oštećenja i neodgovarajuća instalacija, uporaba ili izmjenjivanje (zamjena pojedinačnih komponenti) mogu dovesti do oštećenja jedinice i ožičenja mreže a to može rezultirati električnim udarom i opasnim situacijama po korisnika.
- Nemojte koristiti proizvod u eksplozivnim sredinama, u blizini zapaljivih tekućina, plinova i prašine ili pri temperaturama iznad 50 stupnjeva Celzijusa.
- Nemojte uključivati proizvod ako je spojni kábel ili adapter vidno oštećen.
- Ako dođe do oštećenja vanjskog savitljivog kabla ili vodova svjetiljke,

## FI

### 1 Varoitukset ja henkilökohtainen turvallisuus

- Älä liitä tätä tuotetta muuhun virtalähteeseen tai adapteriin kuin niihin, jotka on kuvattu ohjekirjassa, nimilaatassa tai jotka ovat erityisesti vidaXL:n suosittelemia.
- Tämä laite ei sovellu alle 14-vuotiaiden lasten tai sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joilla on rajoittunut fyysinen, sensorinen tai henkinen kapasiteetti, tai jos heillä ei ole kokemusta ja tietoa sähkölaitteiden käytöstä.
- Sähkö on vaarallista. Vauriot ja väärä asennus, käyttö tai muokkaus (yksittäisten osien vaihto) voi johtaa laitteen ja johdotuksen vahinkoihin, mikä voi johtaa sähköiskun ja asettaa käyttäjän vaaraan.
- Älä käytä tätä tuotetta räjähdysvaarallisissa paikoissa, kuten syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn lähellä tai, jos lämpötila on yli 50 astetta.
- Älä kytkä laitetta päälle, jos liitäntäkaapeli tai muuntaja ovat näkyvästi vahingoittuneet.

## LT

### 1 Įspėjimai ir asmeninis saugumas

- Neprijunkite šio įrenginio prie jokio kito, nei nurodyta naudojimo instrukcijoje, ant plokštės, adapterio, ar išskirtinai rekomenduota vidaXL, elektros energijos lizdo ar adapterio.

zástupca či iná na tieto účely kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo možným rizikám.

- Pri inštalácii a údržbe vypínajte prúd. Dbajte na to, aby boli žiarovky vychladnuté.
- Svetelný zdroj tohto svetidla nie je možné vymieňať; keď vyprší životnosť svetelného zdroja, musí sa vymeniť celé svetidlo.
- Tento výrobok je vhodný len do interiéru, nepoužívajte ho vonku.

### 2 Údržba a čistenie

Na čistenie výrobku vždy používajte suchú a mäkkú handričku. Nepoužívajte nátery, organické rozpúšťadlá ani chemicky impregnované handričky. Vždy odpojte výrobok zo siete alebo vypnite sieťové napájanie, keď výrobok nepoužívate, alebo keď ho čistíte.

### 3 Technické špecifikácie

Vstupné napätie (port USB)	DC 5V
----------------------------	-------

kako bi se izbjegla opasnost, mora ga izričito zamijeniti proizvođač, servisni agent ili slično kvalificirana osoba.

- Isključite napajanje tijekom instalacije i održavanja. Osigurajte se da su se žarulje ohladile.
- Izvor osvijetljenja svjetiljke ne može se zamijeniti; kada izvor svjetlosti dosegne kraj radnog vijeka cijela se svjetiljka mora zamijeniti.
- Samo za uporabu u zatvorenom, nemojte koristiti proizvod na otvorenom.

### 2 Održavanje i čišćenje

Za čišćenje proizvoda uvijek koristite suhu i mekanu tkaninu. Nemojte koristiti boju, organska otapala ili tkaninu natopljenu kemikalijama. Tijekom čišćenja i kada nije u uporabi, uvijek isključite uređaj iz mrežnog napajanja ili isključite mrežno napajanje.

### 3 Tehničke specifikacije

Ulazni napon (utor za USB)	DC 5 V
----------------------------	--------

- Jos tämän valaisimen ulkoinen, joustava johto on vaurioitunut, se tulee vaarattilanteiden välttämiseksi vaihdattaa vain valmistajalla, heidän huoltoedustajallaan tai vastaavasti pätevilla ammattilaisilla.
- Sammuta virta asennuksen ja ylläpidon aikana. Varmista, että polttimet ovat jäähtyneet.
- Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettava; kun valonlähde saavuttaa käyttöikänsä loppun, niin koko valaisin tulee vaihtaa.
- Vain sisäkäyttöön, älä käytä tätä tuotetta ulkona.

### 2 Huolto ja puhdistus

Käytä aina kuivaa ja pehmeää liinaa tuotteen puhdistamiseen. Älä käytä maallia, orgaanisella liuottimella tai kemikaaleilla liotettua liinaa. Irrota tuote aina päävirtalähteestä tai sammuta virtalähde, kun laite ei ole käytössä sekä puhdistuksen aikana.

### 3 Tekniset tiedot

Tulojännite (USB-portti)	DC 5V
--------------------------	-------

- Prekė neturėtų būti naudojama 14 metų amžiaus ar jaunesnių vaikų, asmenų su sumažintu fiziniu, jutiminiu ar psichiniu pajėgumu, bei tų, kuriems nepakanka patirties ir žinių, susijusių su elektroniniu prietaisų naudojimui.

- Elektra yra pavojinga. Pažeistos dalys bei netinkamas montavimas, naudojimas ar keitimas (atskirų dalių pakeitimas) gali sukelti prietaiso bei maitinimo laidų gedimus, sukeliančius elektros šoką ar pavojų naudotojui.
- Nenaudokite šio prietaiso prie sprogimą galinčių sukelti šaltinių, tokių kaip šalia lengvai užsidegančių skysčių, dujų ar dulkių, ar kai temperatūra yra aukštesnė nei +50 laipsnių.
- Neįjunkite prietaiso jei laidas arba adapteris yra akivaizdžiai pažeisti.
- Jeigu išorinis lankstus laidas ar šviestuvo laidas yra pažeistas, norint išvengti pavojaus, jis turi būti pakeistas gamintojo, jo paslaugų atstovo, ar panašaus kvalifikuoto asmens.
- Atlikdami montavimo bei palaikymo darbus, išjunkite elektros

tiekimą. Įsitinkinkite, jog lempuotės yra atšalusios.

- Šio šviestuvo šviestulis, visada naudokite sausą ir minkštą šluostę. Nenaudokite, turėtų būti pakeistas visas šviestas.
- Naudoti tik patalpoje, nenaudokite šio prietaiso lauke.

## 2 Prižiūrėkite ir valymas

Norėdami prižiūrėti šviesalę, visada naudokite sausą ir minkštą šluostę. Nenaudokite dažų, organinio tirpiklio ar chemikalais išmirkytos šluostės. Prietaisą visada išjunkite iš elektros maitinimo lizdo ar pagrindinio elektros energijos tiekimo, kai prietaiso nenaudojate, ar kai jį valote.

## 3 Techninės specifikacijos

Vesties įtampa (USB lizdas)	Nuolatinė elektros srovė 5 V
-----------------------------	------------------------------

## GR

### 1 Προειδοποιήσεις και προσωπική ασφάλεια

- Μην συνδέετε αυτό το προϊόν σε διαφορετική παροχή ρεύματος ή μετασχηματιστή πέρα από αυτά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης, στην πινακίδα ή που συσίστανται ειδικά από τη vidaXL.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 14 ετών ή νεότερα, άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες και όσους δεν έχουν την εμπειρία και τις γνώσεις σχετικά με τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών.
- Η ηλεκτρική ενέργεια είναι επικίνδυνη. Οι φθорές και η ακατάλληλη εγκατάσταση, χρήση ή τροποποίηση (αντικατάσταση μεμονωμένων εξαρτημάτων), ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν και την ηλεκτρική καλωδίωση, προκαλώντας ηλεκτροπληξία και άλλους κινδύνους στον χρήστη.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε χώρους με εκρηκτικά υλικά καθώς και υπό την παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων και κοινοτρού ή σε θερμοκρασία άνω των 50 βαθμών Κελσίου.
- Μην ανάβετε το προϊόν εάν το καλώδιο σύνδεσης ή ο αντάπτορας παρουσιάζουν εμφανή ζημιά.
- Σε περίπτωση που το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο αυτής της συσκευής φωτισμού είναι φθαρμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί

αποκλειστικά από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή ένα εξεισμένο καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποτραπουν ενδεχόμενοι κίνδυνοι.

- Κλείστε την παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και της συντήρησης του προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι οι λαμπτήρες είναι κρύοι.
- Η πηγή φωτός αυτής της συσκευής φωτισμού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Όταν η φωτεινή πηγή σταματήσει να λειτουργεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρη η συσκευή φωτισμού.
- Προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση, μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους.

### 2 Συντήρηση και καθαρισμός

Για να καθαρίσετε το προϊόν, χρησιμοποιείτε πάντα ένα στεγνό και μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε βαφή, οργανικό διαλύτη ή ύφασμα εμποτισμένο με χημικά. Πάντα να αποσυνδέετε το προϊόν από την παροχή ρεύματος ή να απενεργοποιείτε το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείται και όταν το καθαρίζετε.

### 3 Τεχνικές προδιαγραφές

Τάση εισόδου (θύρα USB)	DC 5V
-------------------------	-------

## BG

### 1 Предупреждения и лична безопасност

- Не свързвайте този продукт към къвяото и да е източник на захранване или адаптер, различен от описания в инструкцията, на табелата на продукта или такъв, изрично препоръчан от vidaXL.
- Този уред не трябва да се използва от деца на възраст 14 години или по-млади и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания относно използването на електронни уреди.
- Електричеството е опасно. Повреда и неправилно инсталиране, използване или промяна (подмяна на отделни компоненти) може да доведе до повреда на уреда и мрежовото окабеляване, което води до токов удар и опасност за потребителя.
- Не използвайте този продукт в експлозивна атмосфера, например при наличие на запалими течности, газове и прах или над 50 градуса по Целзий.
- Не включвайте продукта, ако свързващият кабел или адаптерът са видимо увредени.
- Ако външният гъвкав кабел или кабел на това осветително тяло

е повреден, той трябва да бъде заменен изключително от производителя или неговия сервизен агент или подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност.

- Изключете електричеството при инсталиране и поддръжка. Уверете се, че крушките са се охладили.
- Източникът на светлина на този осветител не е заменяем; когато светлинният източник достигне края на живота си, целият осветител трябва да бъде заменен.
- Само за вътрешна употреба, не използвайте този продукт на открито.

### 2 Поддръжка и почистване

За да почистите продукта, винаги използвайте суха и мека кърпа. Не използвайте боа, органичен разтворител или химически импрегнирана кърпа. Винаги изключвайте продукта от електрическата мрежа или изключвайте захранването, когато не го използвате и при почистване.

### 3 Технически спецификации

Входно напрежение (USB порт)	DC 5V
------------------------------	-------

## LV

### 1 Břidinājumi un personīgā drošība

- Nesavienojiet produktu ar barošanas avotu vai adapteri, kas nav norādīts rokasgrāmatā, nosaukuma plāksnē vai kuru neiesaka

vidaXL.

- Šo produktu nedrīkst izmantot bērni, kas ir jaunāki par 14 gadiem, personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai

personas, kurām nav pieredzes un zināšanu par elektronisko ierīču lietošanu.

- Elektrība ir bīstama. Bojājumi, nepareiza uzstādīšana, lietošana vai izmaiņu veikšana (atsevišķu detaļu maiņa) var sabojāt produktu un elektroinstalāciju, radot elektrošoku un nopietnus miesas bojājumus lietotājam.
- Nelietojiet produktu eksplozivā vidē, piemēram, uzliesmojošu šķidrums, gāzu un putekļu tuvumā vai temperatūrā, kas pārsniedz 50°C.
- Neieslēdziet produktu, ja uz tā savienojuma vada vai adaptera ir redzami bojājumi.
- Ja gaismekļa ārējais vads vai kabelis ir bojāts, to drīkst nomaiņīt ražotājs, tā servisa pārstāvis vai līdzvērtīgi kvalificēta persona, lai izvairītos no bīstamības.

EE

## 1 Hoiatused ja isiklik turvalisus

- Ārge ūhendage toodet ūhegi muu vooluvõrgu või adapterīga, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud, nimiplaadil välja toodud või mis pole vidaXLi soovitatud.
- Toodet ei tohi kasutada alla 14-aastased lapsed, erivajadustega või vähenenud füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikud ja isikud, kellel puuduvad elektrooniliste seadmete kasutamise kogemused.
- Elekter on ohtlik. Kahjustused ja vāār paigaldamine või seadme kohandamine (üksikute komponentide väljavahetamine), võib põhjustada toote ja toitejuhtmete kahjustusi, mis võib lõppeda elektrišokiga ja tekitada kasutajale tõsiseid vigastusi.
- Ārge kasutage toodet plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks süttivate vedelike, gaaside või tolmu juuresolekul ega üle 50-kraadises (C) kuumuses.
- Ārge lūilitage toodet sisse, kui juhe või adapter on nähtavalt kahjustunud.

- Uzstādīšanas un labošanas laikā izslēdziet to un pārliecinieties, ka lampiņas ir atdzisušas.
- Šī gaismekļa gaismas avotu nevar nomaiņīt; kad gaismas avots izdeg, jums jāiegādājas jauns gaismeklis.
- Var lietot tikai telpās. Nav paredzēts lietošanai ārā.

## 2 Uzturēšana un tīrīšana

Tīrot produktu, izmantojiet tikai sausu un mitstu drānu. Neizmantojiet drānu, kas bijusi iemērta krāsā, organiskajā šķīdinātājā vai ķīmikālijās. Kad produkts netiek lietots vai tiek tīrīts, atvienojiet to no elektrotīkla vai atslēdziet elektroenerģijas padevi.

## 3 Tehniskās specifikācijas

Ieejas spriegums (USB pieslēgvietā)	DC 5V
-------------------------------------	-------

- Kui vāāline painduv juhe vōi kaabel on katki, tuleb lasta see parandada tootjal, tootja pakutud teeninduskeskuses vōi mōne teise kvalifitseeritud tehniku juures, et vāāltida ohtu.
- Lūilitage seade paigaldamise ja hoolduse ajaks vāālja. Veenduge, et elektripirnid on maha jahtunud.
- Valgusti valgusalillikas ei ole vahetata; kui valgusalillika eluiga jõuab lõpule, asendage toode uuega.
- Sobib ainult siseruumides kasutamiseks, ārge kasutage toodet õues.

## 2 Hooldus ja puhastamine

Toote puhastamiseks kasutage alati kuiva pehmet lappi. Ārge kasutage vāārvri, orgaanilisse lahustisse ega kemikaalidesse kastetud lappe. Ūhendage alati seade vooluvõrgust lahti vōi lūilitage vooluvõrk vāālja, kui te seadet ei kasuta vōi seda puhastate.

## 3 Tehniline spetsifikatsioon

Sisendpinge (USB-pesa)	DC 5 V
------------------------	--------

