

Power Failure LED Light



Night Light Operation

SETUP: Power Failure mode operates using 3 AA alkaline batteries. Batteries are included and installed. Pull tab from battery compartment to initiate battery usage.

NOTE: Battery power is used only during a power outage. Always keep a set of new AA alkaline batteries on hand.

Night Light Mode:

Plug into an outlet. Set light level to High or Low. When the room is dark, the night light will automatically turn ON at your selected light level. It will automatically turn OFF when the room becomes lit.

NOTE: If you select "OFF," the night light will NOT illuminate.

Emergency Power Failure Mode:

The High or Low light level must be selected for the Emergency Power Failure Mode to work. If there is a power outage, the night light will turn ON at the light level you set, regardless of the light level in the room.

Note: In "OFF" setting, the night light will NOT turn ON if there is a power outage. Once light level is selected, it will function normally.

Flashlight Mode:

Remove night light from outlet and fold in blades for convenience. Move switch to High or Low, according to your light level preference.

NOTE: Turn light OFF to conserve batteries when not in use.

Battery Replacement: Open battery compartment. Pull red ribbon to remove the batteries. Insert 3 AA alkaline batteries (provided) into the back of the night light, noting battery polarity. Make sure to position red ribbon beneath bottom battery for ease of removal.

WARNING

RISK OF ELECTRICAL SHOCK

- THIS PRODUCT IS NOT A TOY
- NOT INTENDED FOR USE BY CHILDREN
- FOR ADULTS ONLY
- DO NOT USE WITH EXTENSION CORDS
- USE INDOORS ONLY

RISK OF FIRE

- PLUG ONLY IN EXPOSED WALL OUTLETS WHERE NIGHT LIGHT IS VENTILATED AND CANNOT CONTACT BED COVERINGS OR OTHER MATERIAL THAT MIGHT PRESENT A FIRE HAZARD
- DO NOT PLUG INTO DC-TO-AC POWER INVERTER SYSTEMS OR DIMMER-CONTROLLED RECEPTACLES

CAUTION

BATTERIES MAY LEAK HARMFUL LIQUIDS OR IGNITABLE MATERIALS OR EXPLODE CAUSING INJURY OR PRODUCT DAMAGE

- DO NOT MIX OLD AND NEW OR OTHER BATTERY TYPES
- REPLACE ALL BATTERIES AT THE SAME TIME
- REPLACE FULLY DISCHARGED BATTERIES IMMEDIATELY
- REMOVE BATTERIES IF PRODUCT IS TO BE UNUSED FOR EXTENDED PERIODS OF TIME
- NOT FOR USE IN WET OR DAMP LOCATIONS

MADE IN CHINA

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a limited-lifetime warranty. Visit www.bjjasco.com for warranty details.

Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.



120VAC 60Hz 1.0W

Luz LED para falta de suministro eléctrico

Funcionamiento de la luz de noche

PREPARACIÓN: Se necesitan 3 pilas alcalinas AA para que la luz funcione durante una interrupción del suministro eléctrico. Las pilas vienen incluidas y colocadas. Jale de la pestaña del compartimiento de las pilas para comenzar a usarlas.

NOTA: La energía de las pilas se usa solo mientras no hay suministro eléctrico. Siempre tenga disponible un nuevo juego de pilas alcalinas AA.

Modo luz de noche:

Enchufe en un tomacorriente. Seleccione el nivel alto o bajo, según la intensidad de luz que desee. Al atardecer, la luz de noche se encenderá automáticamente en el nivel de intensidad que usted haya seleccionado y se apagará automáticamente al amanecer.

NOTA: Si selecciona apagado (OFF), la luz de noche NO se encenderá.

Modo de emergencia por interrupción del suministro eléctrico con pilas alcalinas:

El nivel alto o bajo de intensidad debe estar seleccionado para que funcione el modo de emergencia por interrupción del suministro eléctrico. Si hay una interrupción eléctrica, la luz de noche se encenderá en el nivel establecido, independientemente del nivel de luz que haya en la habitación.

Nota: Si el ajuste seleccionado es el de apagado (Off), la luz de noche NO se encenderá si se produjera una interrupción del suministro eléctrico. Una vez seleccionado el nivel de intensidad, funcionará normalmente.

Modo de linterna:

Desenchufe la luz de noche del tomacorriente y repliegue las clavijas para su comodidad de uso. Coloque el interruptor en el nivel alto o bajo, según la intensidad de luz que prefiera.

NOTA: Apague la luz para no agotar las pilas cuando no la utilice.

Cambio de las pilas: Abra el compartimiento de las pilas. Jale de la cinta roja para extraer las pilas. Inserte 3 pilas alcalinas AA (provistas) en la parte trasera de la luz de noche, respetando el sentido de la polaridad. Asegúrese de que la cinta roja quede debajo de la pila inferior para que sea fácil quitarla.

<p>⚠ ADVERTENCIA</p> <p>RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA</p> <ul style="list-style-type: none">• ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE• NO ES PARA USO DE INFANTES• PARA USO DE ADULTOS ÚNICAMENTE• NO USE CON CORDONES DE EXTENSIÓN• PARA USO INTERIOR ÚNICAMENTE <p>RIESGO DE INCENDIO</p> <ul style="list-style-type: none">• ENCHUFE SOLAMENTE EN TOMAS DE PARED DONDE LA LUZ NOCTURNA TENGA VENTILACIÓN Y NO ENTRE EN CONTACTO CON ROPA DE CAMA U OTROS MATERIALES QUE PUEDAN REPRESENTAR RIESGO DE INCENDIO• NO ENCHUFAR EN SISTEMAS DE INVERSORES DE ALIMENTACIÓN DE CC-A-CA, NI EN TOMACORRIENTES CONTROLADOS POR ATENUADORES	<p>⚠ PRECAUCIÓN</p> <p>LAS BATERÍAS PUEDEN DERRAMAR LÍQUIDOS NOCIVOS O MATERIALES INFLAMABLES O ESTALLAR CAUSANDO LESIONES Y DAÑOS AL PRODUCTO</p> <ul style="list-style-type: none">• NO MEZCLE BATERÍAS VIEJAS Y NUEVAS NI TAMPOCO DISTINTOS TIPOS DE BATERÍA• REEMPLACE TODAS LAS BATERÍAS AL MISMO TIEMPO• REEMPLACE LAS BATERÍAS TOTALMENTE DESCARGADAS INMEDIATAMENTE• quite las baterías su el dispositivo no va a ser utilizado por un tiempo largo• NO PARA SU USO EN LUGARES HÚMEDOS AM OJADOS VA A SER UTILIZADO POR UN TIEMPO LARGO
--	--

HECHO EN CHINA

GE es una marca comercial de General Electric Company con licencia otorgada a Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía de por vida limitada. Visite www.byjasco.com para obtener detalles de la garantía.

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:00 a. m. y las 8:00 p. m. CST (hora central estándar).