

DESK LAMP • LAMPE DE BUREAU • LÁMPARA DE ESCRITORIO

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter the plug.

CLEANING:

Before cleaning your lamp, turn off the switch or power source. Wipe the lamp with a soft, damp cloth.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Cette lampe portative est munie d'une fiche polarisée (une borne plus large que l'autre). Ce dispositif de sécurité diminue le risque de chocs électriques puisque la fiche ne s'insère dans la prise que d'un seul côté. Si elle n'entre pas dans la prise, inversez-la. Si elle n'entre toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. N'utilisez jamais une rallonge sauf si la fiche s'insère entièrement. Ne modifiez pas la fiche.

NETTOYAGE :

Avant de nettoyer votre lampe, fermez ou coupez la source d'énergie. Essuyez la lampe avec une étoffe douce et humide.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN - INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (un lado es más ancho que el otro) como característica de seguridad para reducir el riesgo de choque eléctrico. Este enchufe se conecta a un tomacorriente de una sola manera. Si éste no entra completamente en el tomacorriente, trate el lado opuesto. Si aún no entra, contacte a un electricista calificado. Nunca use una extensión a menos que el enchufe entre completamente es ésta. No altere el enchufe.


LIMPIEZA:

Para limpiar su lámpara, desconecte el interruptor o la fuente de energía y pásele un paño suave y húmedo.

INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES

SAVE THESE INSTRUCTIONS CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Cleaning: Before cleaning your lamp, turn off the switch or power source. Wipe the lamp with a soft, damp cloth.
Nettoyage : Avant de nettoyer votre lampe, fermez ou coupez la source d'énergie. Essuyez la lampe avec une étoffe douce et humide.
Limpieza: Para limpiar su lámpara, desconecte el interruptor o la fuente de energía y pásele un paño suave y húmedo.



DESK LAMP

A19 medium (E26) base bulb, 60 watt maximum (sold separately)

LAMPE DE BUREAU

Ampoule A19 culot moyen (E26), maximum 60 watts (vendue séparément)

LÁMPARA DE ESCRITORIO

Bombilla A19 de base mediana (E26), máximo 60 vatios (vendida por separado)

DESIGN AND COLOR MAY VARY
DEPENDING ON THE STYLE PURCHASED.
LA FORME ET LA COULEUR PEUVENT
VARIER SELON LE MODÈLE ACHETÉ.
EL DISEÑO Y EL COLOR PUEDEN VARIAR
DEPENDIENDO DEL ESTILO QUE HAYA ELEGIDO.