

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

CORD REEL

MODEL:LA057F

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CORD REEL

MODEL:LA057F



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

SPECIFICATIONS:

Model	LA057F
Current(max)	11A
Voltage	125V
Watts(max)	1375W
Cord	SJTOW 14/3
Cord Length	100FT

FEATURES INCLUDE:

- Comfortable Handle
- 4 AC Ground Outlets
- Circuit Breaker
- High-Quality Durable Case

WARNING: DO NOT OVERLOAD!

Check the amperage of the tools or appliances to be plugged into the outlets of the extension cord reel. Listed above are the maximum amperage ratings.

OPERATION

Plug power cord into any 110-125V standard wall outlet. Plug up to four (4) electrical appliances into the outlet. Pull cord out to desired length and stop. To retract, guide the cord slowly back into the reel, and fix the plug with a clip on the cord reel.

CIRCUIT BREAKER OVERLOAD PROTECTION

The reset button for the circuit breaker is located on the cord reel. If unit is overloaded circuit breaker will trip (black reset button will pop out). Remove overload, wait two minutes, then reset by pressing black button.


SAFETY INSTRUCTION

WARNING To avoid serious injury or death from electrical shock or fire


- DO NOT handle this fixture or try to plug it in when your hands are wet or damp or when you are standing on a wet or damp surface or in water.
- This fixture MUST ALWAYS BE USED in accordance with all electrical and safety codes and ordinances,including the most recent National Electric Code(NEC) and with the Occupational Safety and Health Act (OSHA) Volume 1 on General Industry Standards and Interpretations.
- ALWAYS make certain that the power source conforms to the requirements on the fixture.
- ALWAYS disconnect the power before servicing or inspecting the fixture for any reason
- This fixture IS ONLY USED FOR ON 110-125V and is equipped with an approved 3 conductor cord with a 3-prong,grounded plug. TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK,it should only be plugged into a properly grounded 3-prong outlet.
- FIXTURE IS NOT WATERPROOF and is not intended for use in showers, saunas or in potentially wet locations.ALWAYS keep this fixture away from sinks, tubs, showers,etc. NEVER attempt to pick up plugged-in power tools or appliances should they fall into standing water. Fatal Electrocution could result ! This fixture comes equipped with a 3-prong grounded plug. DO NOT remove the 3rd prong or otherwise try to modify the plug. If it does not fit the outlet, have the proper outlet installed by a qualified electrician. Improper connection of the grounding conductor can result in a risk of electrical shock.
- NEVER attempt to plug the fixture into a non-grounded outlet or extension cord and ALWAYS be sure that the extension cord is in good electrical condition.
- This fixture is intended for use as a general indoor power source.Use only in dry locations.DO NOT use in potentially dangerous locations, such as n flammable or explosive atmospheres.
- Keep away from heating vents,radiators, or other sources of heat.
- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

OPERATION OF DUST COVER


Step 1: Rotate the nut counterclockwise



Step2:As shown in the figure, install the cover first and then the nut



Step3:Tighten the nut in a clockwise direction



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

ENROULEUR DE CORDON

MODÈLE: LA057F

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CORD REEL

MODÈLE : L A057F



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

CARACTÉRISTIQUES:

Modèle	L A057F
Courant (max)	11A
Tension	12,5 V
Puissance (max.)	1375W
Corde	SJTOW 14/3
Longueur du cordon	100 pieds

LES CARACTÉRISTIQUES INCLUENT :

- Poignée confortable
- 4 prises de terre CA
- Disjoncteur
- Étui durable de haute qualité

ATTENTION : NE PAS SURCHARGER !

Vérifiez l'ampérage des outils ou appareils à brancher le points de vente de l'enrouleur de rallonge. Ci-dessus sont énumérés les maximums ampérages nominaux.

OPÉRATION

Branchez le cordon d'alimentation sur n'importe quelle prise 110-125 V Prise murale standard. Branchez jusqu'à quatre (4) appareils électriques dans la prise. Tirez le cordon jusqu'à la longueur souhaitée et arrêtez-le . Pour rétracter, guidez lentement le cordon dans l'enrouleur et fixez la fiche avec un clip sur l'enrouleur de cordon.

DISJONCTEUR DE PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES

Le bouton de réinitialisation du disjoncteur est situé sur l'enrouleur de

cordon. Si l'appareil est surchargé, le disjoncteur voyage (le bouton de réinitialisation noir apparaîtra). Retirez la surcharge, attendez deux minutes, puis réinitialisez en appuyant sur le bouton noir.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT Pour éviter des blessures graves ou la mort par choc électrique ou incendie

·NE manipulez PAS cet appareil et n'essayez pas de le brancher lorsque vos mains sont mouillées ou humides ou lorsque vous êtes se tenir debout sur une surface mouillée ou humide ou dans l'eau.

·Cet appareil DOIT TOUJOURS ÊTRE UTILISÉ conformément à tous les codes et ordonnances électriques et de sécurité, y compris le Code national de l'électricité (NEC) le plus récent et à la Loi sur la sécurité et la santé au travail (OSHA)

Volume 1 sur les normes générales de l'industrie et leurs interprétations.

·Assurez-vous TOUJOURS que la source d'alimentation est conforme le exigences relatives au luminaire.

·Débranchez TOUJOURS l'alimentation avant d'entretenir ou d'inspecter l'appareil pour quelque raison que ce soit

·Ce luminaire est UNIQUEMENT UTILISÉ SUR 110-125V et est équipé d'un

cordon à 3 conducteurs approuvé avec un Fiche à 3 broches avec mise à la terre. POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, il ne doit être branché que sur une prise à 3 broches correctement reliée à la terre.

·LE LUMINAIRE N'EST PAS ÉTANCHE et n'est pas destiné à être utilisé dans les douches, les saunas ou dans des endroits potentiellement humides. emplacements. Gardez TOUJOURS cet appareil loin des éviers, baignoires, douches, etc. N'essayez JAMAIS de le ramasser des outils ou appareils électriques branchés s'ils tombent dans l'eau stagnante. Une électrocution mortelle pourrait en résulter ! Ce luminaire est équipé d'une fiche de mise à la terre à 3 broches. NE retirez PAS la 3ème broche ou Essayez de modifier la fiche. Si elle ne s'adapte pas à la prise, faites installer une prise adaptée par un électricien qualifié.

Une connexion incorrecte du conducteur de mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique.

·N'essayez JAMAIS de brancher l'appareil sur une prise ou une rallonge non reliée à la terre et assurez-vous TOUJOURS que la rallonge est en bon état électrique.


·Ce luminaire est destiné à être utilisé comme source d'alimentation générale à l'intérieur . À utiliser uniquement dans des endroits secs. NE PAS utiliser dans des endroits potentiellement dangereux des emplacements tels que des atmosphères inflammables ou explosives.

·Tenir à l'écart des bouches de chauffage, des radiateurs ou d'autres sources de chaleur.


· TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

FONCTIONNEMENT DU COUVERCLE ANTI-POUSSIÈRE


Étape 1 : Faites tourner l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre



Étape 2 : Comme indiqué sur la figure, installez d'abord le couvercle, puis l'écrou



Étape 3 : Serrez l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

KABELTROMMEL

MODELL: LA057F

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CORD REEL

MODELL:L A057F



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

SPEZIFIKATIONEN:

Modell	L A057F
Strom (max)	11A
Stromspannung	12,5 V
Watt (max.)	1375 W
Kabel	SJTOW 14/3
Kabellänge	100 Fuß

FUNKTIONEN:

- Bequemer Griff
- 4 AC-Erdungssteckdosen
- Leistungsschalter
- Hochwertiges, langlebiges

Gehäuse

ACHTUNG: NICHT ÜBERLADEN!

Überprüfen Sie die Stromstärke der Werkzeuge oder Geräte, die an die Steckdose angeschlossen werden sollen. Die Verkaufsstellen der Verlängerungskabeltrommel. Oben aufgeführt sind die maximalen Amperezahlen.

BETRIEB

Stecken Sie das Netzkabel in eine beliebige 110-125V Standardsteckdose. Schließen Sie bis zu vier (4) Elektrogeräte an die Steckdose an. Ziehen Sie das Kabel auf die gewünschte Länge heraus und stoppen Sie es . Zum Einrollen führen Sie das Kabel langsam zurück in die Rolle und befestigen Sie den Stecker mit einem Clip an der Kabelrolle.

Leistungsschalter-Überlastschutz

Der Reset-Knopf für den Leistungsschalter befindet sich auf der Kabeltrommel. Wenn das Gerät überlastet ist, wird der Leistungsschalter Auslösung (schwarzer Reset-Knopf springt heraus). Überlastung beseitigen, zwei Minuten warten und dann durch Drücken des schwarzen Knopfs zurücksetzen.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG Um schwere Verletzungen oder Tod durch Stromschlag oder Feuer zu vermeiden

Gerät NICHT an und versuchen Sie NICHT, es einzustecken, wenn Ihre Hände nass oder feucht sind oder wenn Sie auf einer nassen oder feuchten Oberfläche oder im Wasser stehen.

· Diese Vorrichtung MUSS IMMER in Übereinstimmung mit allen Elektro- und Sicherheitsvorschriften und -verordnungen verwendet werden , einschließlich des neuesten National Electric Code (NEC) und des Arbeitsschutzgesetzes. (Arbeitsschutzbehörde)

Band 1 zu allgemeinen Industriestandards und Interpretationen .

· Stellen Sie IMMER sicher, dass die Stromquelle den Die Anforderungen an die Vorrichtung.

· Trennen Sie IMMER die Stromversorgung, bevor Sie das Gerät aus irgendeinem Grund warten oder überprüfen

· Diese Leuchte ist nur für 110-125 V geeignet. und ist ausgestattet mit einem

zugelassenes 3-adriges Kabel mit einer 3-poliger, geerdeter Stecker. UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERRINGERN, sollte er nur an eine ordnungsgemäß geerdete dreipolige Steckdose.

· DIE LEUCHE IST NICHT WASSERDICHT und ist nicht für den Einsatz in Duschen, Saunen oder in potenziell nassen Standorte. Halten Sie dieses Gerät IMMER von Waschbecken, Badewannen, Duschen usw. fern. Versuchen Sie NIEMALS, eingesteckte Elektrowerkzeuge oder Geräte, falls sie in stehendes Wasser fallen. Ein tödlicher Stromschlag kann die Folge sein ! Dieses Gerät ist mit einem 3-poligen geerdeten Stecker ausgestattet. Entfernen Sie NICHT den 3. Stift oder Versuchen Sie, den Stecker zu modifizieren. Wenn er nicht in die Steckdose passt , lassen Sie die richtige Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren.

Bei unsachgemäßem Anschluss des Erdungsleiters besteht die Gefahr eines Stromschlags.

· Versuchen Sie NIEMALS, das Gerät an eine nicht geerdete Steckdose oder ein Verlängerungskabel anzuschließen und achten Sie IMMER darauf dass das Verlängerungskabel in einem guten elektrischen Zustand ist.


· Dieses Gerät ist für den Einsatz als allgemeine Stromquelle im Innenbereich vorgesehen. Nur an trockenen Orten verwenden. NICHT in potenziell gefährlichen Orte, wie zum Beispiel in entzündlichen oder explosiven Atmosphären.

· Von Heizungsöffnungen, Heizkörpern oder anderen Wärmequellen fernhalten.


· Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

BEDIENUNG DER STAUBSCHUTZABDECKUNG


Schritt 1: Drehen Sie die Mutter gegen den Uhrzeigersinn



Schritt 2: Installieren Sie wie in der Abbildung gezeigt zuerst die Abdeckung und dann die Mutter



Schritt 3: Die Mutter im Uhrzeigersinn festziehen



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

AVVOLGICAVO

MODELLO: LA057F

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CORD REEL

MODELLO: L A057F



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

SPECIFICHE:

Modello	L' A057F
Corrente (max)	11A
Voltaggio	12 5 Volt
Watt (massimo)	1375W
Cavo	SJTOW 14/3
Lunghezza del cavo	100 PIEDI

LE CARATTERISTICHE INCLUDONO:

- Maniglia comoda
- 4 prese di terra CA
- Interruttore automatico
- Custodia durevole di alta qualità

ATTENZIONE: NON SOVRACCARICARE!

Controllare l'ampereaggio degli utensili o degli elettrodomestici da collegare IL

punti vendita della bobina della prolunga. Sopra sono elencati i valori massimi

ampereaggio nominale.

OPERAZIONE

Collegare il cavo di alimentazione a qualsiasi presa da 110-125 V presa a muro standard. Collegare fino a quattro (4) apparecchi elettrici alla presa. Estrarre il cavo fino alla lunghezza desiderata e fermarlo . Per ritrarlo, guidare lentamente il cavo nella bobina e fissare la spina con una clip sulla bobina del cavo.

PROTEZIONE DA SOVRACCARICO DELL'INTERRUTTORE

AUTOMATICO

Il pulsante di reset per l'interruttore automatico si trova sull'avvolgicavo. Se l'unità è sovraccarica, l'interruttore automatico si spegnerà. viaggio (il pulsante nero di reset salterà fuori). Rimuovere il sovraccarico, attendere due minuti, quindi resettare premendo il pulsante nero.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE Per evitare lesioni gravi o morte causate da scosse elettriche o incendi

·NON maneggiare questo apparecchio o tentare di collegarlo quando le mani sono bagnate o umide o quando si è stare in piedi su una superficie bagnata o umida oppure in acqua.

·Questo apparecchio DEVE ESSERE SEMPRE UTILIZZATO in conformità con tutti i codici e le ordinanze elettriche e di sicurezza, incluso il più recente National Electric Code (NEC) e con l'Occupational Safety and Health Act (OSHA)

Volume 1 sugli standard e le interpretazioni generali del settore.

·Assicurarsi SEMPRE che la fonte di alimentazione sia conforme a IL requisiti dell'apparecchio.

·Scollegare SEMPRE l'alimentazione prima di effettuare la manutenzione o l'ispezione dell'apparecchio per qualsiasi motivo

·Questo apparecchio è UTILIZZATO SOLO PER 110-125 V ed è dotato di un

Cavo a 3 conduttori approvato con un Spina a 3 poli con messa a terra. PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, deve essere collegata solo a una presa elettrica a tre poli correttamente collegata a terra.

·L'APPARECCHIO NON È IMPERMEABILE e non è destinato all'uso in docce, saune o in luoghi potenzialmente umidi posizioni.Tenere SEMPRE questo apparecchio lontano da lavandini, vasche, docce, ecc. NON tentare MAI di raccogliere utensili elettrici o elettrodomestici collegati alla presa elettrica se dovessero cadere in acqua stagnante. Potrebbe verificarsi una folgorazione mortale ! Questo apparecchio è dotato di una spina con messa a terra a 3 poli. NON rimuovere il 3° polo o altrimenti provare a modificare la spina. Se non si adatta alla presa , far installare la presa corretta da un elettricista qualificato.

Un collegamento improprio del conduttore di messa a terra può comportare il rischio di scosse elettriche.

·NON tentare MAI di collegare l'apparecchio a una presa non messa a terra o a una prolunga e assicurarsi SEMPRE che la prolunga sia in buone

condizioni elettriche.


·Questo apparecchio è destinato all'uso come fonte di alimentazione generale per interni. Utilizzare solo in luoghi asciutti. NON utilizzare in luoghi potenzialmente pericolosi . luoghi, come atmosfere infiammabili o esplosive.

·Tenere lontano da bocchette di riscaldamento, termosifoni o altre fonti di calore.


· TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

FUNZIONAMENTO DELLA COPERTURA ANTIPOLVERE


Fase 1: ruotare il dado in senso antiorario



Fase 2: come mostrato nella figura, installare prima il coperchio e poi il dado



Fase 3: serrare il dado in senso orario



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CARRETE DE CABLE

MODELO: LA057F

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CORD REEL

MODELO:L A057F



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

PRESUPUESTO:

Modelo	La057F
Corriente (máxima)	11A
Voltaje	12,5 V
Vatios (máximo)	1375W
Cable	14 de marzo de 2014
Longitud del cable	100 pies

LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN:

- Mango cómodo
- 4 tomas de corriente alterna con conexión a tierra
- Disyuntor
- Estuche duradero de alta calidad

ADVERTENCIA: ¡NO SOBRECARGAR!

Verifique el amperaje de las herramientas o aparatos que se van a enchufar. el salidas del carrete del cable de extensión. Arriba se enumeran los cables de extensión máximos . clasificaciones de amperaje.

OPERACIÓN

Enchufe el cable de alimentación a cualquier toma de 110-125 V. Toma de corriente estándar de pared. Conecte hasta cuatro (4) aparatos eléctricos en la toma. Tire del cable hasta la longitud deseada y deténgalo . Para retraerlo, guíe el cable lentamente hacia el interior del carrete y fije el enchufe con un clip en el carrete.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA DEL DISYUNTOR

El botón de reinicio del disyuntor se encuentra en el carrete del cable. Si la unidad está sobrecargada, el disyuntor se reiniciará. viaje (el botón de reinicio negro saltará). Elimine la sobrecarga, espere dos minutos y luego reinicie presionando el botón negro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA Para evitar lesiones graves o la muerte por descarga eléctrica o incendio

·NO manipule este aparato ni intente enchufarlo cuando tenga las manos mojadas o húmedas o cuando esté de pie sobre una superficie mojada o húmeda o en el agua.

·Este artefacto DEBE UTILIZARSE SIEMPRE de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas eléctricos y de seguridad, incluido el Código Eléctrico Nacional (NEC) más reciente y la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional. (OSHA)

Volumen 1 sobre normas e interpretaciones de la industria general .

·SIEMPRE asegúrese de que la fuente de alimentación cumpla con el Requisitos del accesorio.

·SIEMPRE desconecte la energía antes de realizar mantenimiento o inspeccionar el artefacto por cualquier motivo.

·Este accesorio SÓLO SE UTILIZA PARA 110-125 V y está equipado con un

Cable de 3 conductores homologado con un Enchufe de 3 clavijas con conexión a tierra. PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, solo debe enchufarse un tomacorriente de tres clavijas debidamente conectado a tierra.

·EL ACCESORIO NO ES IMPERMEABLE y no está diseñado para usarse en duchas, saunas o en lugares potencialmente húmedos. Ubicaciones. SIEMPRE mantenga este artefacto alejado de lavabos, bañeras, duchas, etc. NUNCA intente levantarlo. herramientas o aparatos eléctricos enchufados en caso de que caigan en agua estancada. Podría producirse una electrocución fatal. ! Este artefacto viene equipado con un enchufe de 3 clavijas con conexión a tierra. NO retire la tercera clavija ni lo coloque de otra manera. Intente modificar el enchufe. Si no encaja en la toma de corriente, solicite a un electricista calificado que instale la toma de corriente adecuada.

La conexión incorrecta del conductor de tierra puede provocar riesgo de descarga eléctrica.

·NUNCA intente enchufar el artefacto en un tomacorriente o cable de

extensión sin conexión a tierra y SIEMPRE asegúrese que el cable de extensión esté en buenas condiciones eléctricas.


- Este dispositivo está diseñado para usarse como fuente de energía general en interiores. Utilícelo únicamente en lugares secos. NO lo use en áreas potencialmente peligrosas . lugares como atmósferas inflamables o explosivas.

- Mantener alejado de rejillas de calefacción, radiadores u otras fuentes de calor.


- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

FUNCIONAMIENTO DE LA CUBIERTA ANTIPOLVO


Paso 1: Gire la tuerca en sentido antihorario.



Paso 2: Como se muestra en la figura, instale primero la cubierta y luego la tuerca.



Paso 3: Apriete la tuerca en el sentido de las agujas del reloj.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

BĘBEN NA PRZEWÓD

MODEL: LA057F

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CORD REEL

MODEL:L A057F



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

DANE TECHNICZNE:

Model	L A057F
Prąd (maks.)	11A
Woltaż	12 5 V
Waty (maks.)	1375 W
Sznur	SJTOW 14/3
Długość przewodu	100 stóp

CECHY OBEJMUJĄ:

- Wygodny uchwyt
- 4 gniazda uziemiające AC
- Wyłącznik automatyczny
- Wysokiej jakości, trwała obudowa

UWAGA: NIE PRZECIĄŻAĆ!

Sprawdź natężenie prądu narzędzi lub urządzeń, do których chcesz podłączyć prąd. ten wyloty bębna przedłużacza. Powyżej podano maksymalne natężenie prądu.

DZIAŁANIE

Podłącz przewód zasilający do dowolnego źródła zasilania 110 – 125 V standardowe gniazdko ściennie. Podłącz do gniazodka maksymalnie cztery (4) urządzenia elektryczne. Rozciągnij przewód na żądaną długość i zatrzymaj . Aby zwinać, powoli wprowadź przewód z powrotem do bębna i zamocuj wtyczkę za pomocą klipsa na bębnie przewodu.

OCHRONA PRZECIĄŻENIOWA WYŁĄCZNIKA

Przycisk resetowania wyłącznika obwodu znajduje się na bębnie przewodu. Jeżeli urządzenie jest przeciążone, wyłącznik obwodu zostanie wyłączony.

zadziałanie (wyskoczy czarny przycisk resetowania). Usuń przeciążenie, odczekaj dwie minuty, a następnie zresetuj, naciskając czarny przycisk.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE Aby uniknąć poważnych obrażeń lub śmierci na skutek porażenia prądem elektrycznym lub pożaru

- NIE dotykaj tego urządzenia ani nie próbuj go podłączać, gdy masz mokre lub wilgotne ręce albo gdy jesteś stojąc na mokrej lub wilgotnej powierzchni lub w wodzie.

- Niniejsze urządzenie MUSI BYĆ ZAWSZE UŻYWANE zgodnie ze wszystkimi przepisami i rozporządzeniami dotyczącymi elektryczności i bezpieczeństwa, w tym najnowszym Krajowym Kodeksem Elektrycznym (NEC) oraz Ustawą o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy (OSHA)

Tom 1: Ogólne standardy branżowe i ich interpretacje.

- ZAWSZE upewnij się, że źródło zasilania jest zgodne z ten wymagania dotyczące osprzętu.

- ZAWSZE odłączaj zasilanie przed serwisowaniem lub kontrolą urządzenia z jakiegokolwiek powodu

- To urządzenie jest przeznaczone TYLKO do urządzeń zasilanych napięciem 110–125 V. i jest wyposażony w zatwierdzony przewód 3-żyłowy z Wtyczka 3-bolcowa z uziemieniem. ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, należy podłączać ją wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka trójbolcowego.

- OPRAWA NIE JEST WODOODPORNĄ i nie jest przeznaczona do stosowania pod prysznicem, w saunach lub w miejscach, w których może wystąpić wilgoć. lokalizacje. ZAWSZE trzymaj tę armaturę z dala od zlewów, wanien, pryszniców itp. NIGDY nie próbuj podnosić podłączone elektronarzędzia lub urządzenia, jeśli wpadną do stojącej wody. Może to spowodować śmiertelne porażenie prądem ! Ta oprawa jest wyposażona w uziemioną wtyczkę z trzema bolcami. NIE usuwaj trzeciego bolca ani żadnego innego spróbuj zmodyfikować wtyczkę. Jeśli nie pasuje do gniazdka, zleć instalację właściwego gniazdka wykwalifikowanemu elektrykowi.

Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego może skutkować ryzykiem porażenia prądem elektrycznym.

- NIGDY nie próbuj podłączać urządzenia do nieuziemionego gniazdka lub przedłużacza i ZAWSZE upewnij się, że przedłużacz jest w dobrym stanie

technicznym.


· To urządzenie jest przeznaczone do użytku jako ogólne źródło zasilania w pomieszczeniach. Używać wyłącznie w suchych miejscach. NIE używać w miejscach potencjalnie niebezpiecznych . miejscach, takich jak atmosfery łatwopalne lub wybuchowe.

· Trzymaj się z dala od otworów wentylacyjnych, kaloryferów i innych źródeł ciepła.


· PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.

OBSŁUGA OSŁONY PRZECIWPYŁOWEJ


Krok 1: Obróć nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara



Krok 2: Jak pokazano na rysunku, najpierw zamontuj pokrywę, a następnie nakrętkę



Krok 3: Dokręć nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support

SNOERHASPEL

MODEL: LA057F

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CORD REEL

MODEL:L A057F



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

SPECIFICATIES:

Model	L A057F
Stroom (max)	11A
Spanning	12 5V
Watt (max)	1375W
Koord	SJTOW 14/3
Snoerlengte	100FT

KENMERKEN ZIJN ONDER MEER:

- Comfortabele handgreep
- 4 AC-aardestopcontacten
- Stroomonderbreker
- Hoogwaardige, duurzame behuizing

WAARSCHUWING: NIET OVERBELASTEN!

Controleer de ampère van de gereedschappen of apparaten die u wilt aansluiten de stopcontacten van de verlengsnoerhaspel. Hierboven staan de maximale Ampèrewaarden.

WERKING

Sluit het netsnoer aan op een 110-125V-stopcontact standaard stopcontact. Sluit maximaal vier (4) elektrische apparaten aan op het stopcontact. Trek het snoer uit tot de gewenste lengte en stop . Om het op te rollen, leidt u het snoer langzaam terug in de haspel en bevestigt u de stekker met een clip op de haspel.

OVERBELASTINGSBEVEILIGING VAN DE CIRCUIT ONDERBREKER

De resetknop voor de stroomonderbreker bevindt zich op de snoerhaspel.

Als het apparaat overbelast is, zal de stroomonderbreker trip (de zwarte resetknop springt eruit). Verwijder de overbelasting, wacht twee minuten en reset vervolgens door op de zwarte knop te drukken.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING Om ernstig letsel of de dood door een elektrische schok of brand te voorkomen

apparaat NIET aan en probeer het niet aan te sluiten als uw handen nat of vochtig zijn of als u staand op een nat of vochtig oppervlak of in water.

·Dit armatuur MOET ALTIJD WORDEN GEBRUIKT in overeenstemming met alle elektrische en veiligheidscodes en -verordeningen, inclusief de meest recente National Electric Code (NEC) en met de Occupational Safety and Health Act (OSHA-richtlijn)

Deel 1 over algemene industriestandaarden en interpretaties .

·Zorg er ALTIJD voor dat de stroombron voldoet aan de vereisten aan het armatuur.

·Schakel ALTIJD de stroom uit voordat u om welke reden dan ook onderhoud pleegt aan het armatuur of het inspecteert.

·Dit armatuur wordt ALLEEN GEBRUIKT VOOR 110-125V en is uitgerust met een

goedgekeurd 3-aderig snoer met een 3-polige, geaarde stekker. OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, mag deze alleen in een stopcontact worden gestoken een goed geaard stopcontact met drie pinnen.

·HET ARMATUUR IS NIET WATERDICHT en is niet bedoeld voor gebruik in douches, sauna's of in mogelijk natte ruimtes. locaties. Houd dit armatuur ALTIJD uit de buurt van gootstenen, badkuipen, douches, enz. Probeer NOOIT het op te pakken aangesloten elektrische gereedschappen of apparaten als ze in stilstaand water vallen. Dodelijke elektrocutie kan het gevolg zijn ! Dit armatuur is uitgerust met een geaarde stekker met 3 pennen. Verwijder de 3e pen NIET of op een andere manier Probeer de stekker aan te passen. Als deze niet in het stopcontact past , laat dan een gekwalificeerde elektricien het juiste stopcontact installeren.

Als de aardgeleider niet goed is aangesloten, bestaat het risico op een elektrische schok.

·Probeer NOOIT het armatuur aan te sluiten op een niet-geaard stopcontact of verlengsnoer en zorg ALTIJD dat dat het verlengsnoer in goede elektrische staat verkeert.


·Dit armatuur is bedoeld voor gebruik als algemene stroombron binnenshuis . Gebruik alleen op droge locaties. NIET gebruiken in potentieel gevaarlijke locaties, zoals in een ontvlambare of explosieve atmosfeer.

·Houd het product uit de buurt van verwarmingsroosters, radiatoren en andere warmtebronnen.


· BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

BEDIENING VAN DE STOFKAP


Stap 1: Draai de moer tegen de klok in



Stap 2: Zoals in de afbeelding is weergegeven, installeert u eerst de afdekking en vervolgens de moer



Stap 3: Draai de moer met de klok mee vast



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

SLADSRULLE

MODELL: LA057F

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CORD REEL

MODELL: L A057F



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

SPECIFIKATIONER:

Modell	L A057F
Aktuell (max)	11A
Spänning	12 5 V
Watt (max)	1375W
Sladd	SJTOW 14/3
Sladdlängd	100FT

FUNKTIONER INGÅR:

- Bekvämt handtag
- 4 AC-jorduttag
- Strömbrytare
- Slitstarkt fodral av hög

kvalitet

VARNING: ÖVERBELASTNING INTE!

Kontrollera strömstyrkan för de verktyg eller apparater som ska anslutas de

uttag av förlängningssladdsrullen. Angivna ovan är max strömstyrka.

DRIFT

Anslut nätsladden till valfri 110-125V standard vägguttag. Anslut upp till fyra (4) elektriska apparater i uttaget. Dra ut sladden till önskad längd och stanna . För att dra tillbaka sladden sakta tillbaka in i rullen och fäst kontakten med en klämma på sladdupprullaren.

KRETSBRYTARE ÖVERBELASTNINGSSKYDD

Återställningsknappen för strömbrytaren på sladdupprullaren. Om enheten är överbelastad kommer strömbrytaren att trip (svart återställningsknapp

kommer ut). Ta bort överbelastningen, vänta två minuter och återställ sedan genom att trycka på den svarta knappen.

SÄKERHETSINSTRUKTION

VARNING För att undvika allvarliga skador eller dödsfall på grund av elektriska stötar eller brand

· Hantera INTE den här apparaten eller försök att koppla in den när dina händer är våta eller fuktiga eller när du är det stående på en våt eller fuktig yta eller i vatten.

· Denna utrustning MÅSTE ALLTID ANVÄNDAS i enlighet med alla elektriska och säkerhetsföreskrifter och förordningar, inklusive den senaste National Electric Code (NEC) och med Occupational Safety and Health Act (OSHA)

Volym 1 om allmänna industristandarder och tolkningar .

· Kontrollera ALLTID att strömkällan överensstämmer med de krav på armaturen.

· Koppla ALLTID från strömmen innan du servar eller inspekterar fixturen av någon anledning

· Denna armatur ANVÄNDS ENDAST FÖR PÅ 110-125V och är utrustad med en

godkänd 3-ledarsladd med en 3-stift, jordad kontakt. FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT bör den endast anslutas till ett korrekt jordat 3-stiftsuttag.

· Armaturen ÄR INTE VATTENTÄT och är inte avsedd för användning i duschar, bastur eller i potentiellt våta platser. Håll ALLTID denna armatur borta från handfat, badkar, duschar, etc. Försök ALDRIG att plocka upp inkopplade elverktyg eller apparater om de skulle falla i stående vatten. Dödlig elstöt kan bli följden ! Denna armatur är utrustad med en 3-stifts jordad kontakt. Ta INTE bort det tredje stiftet eller på annat sätt försök att modifiera kontakten. Om det inte passar i uttaget, låt en kvalificerad elektriker installera rätt uttag.

Felaktig anslutning av jordledaren kan leda till risk för elektriska stötar.

· Försök ALDRIG att ansluta armaturen till ett icke-jordat uttag eller förlängningssladd och var ALLTID säker att förlängningssladden är i gott elektriskt skick.


· Denna armatur är avsedd att användas som en allmän strömkälla inomhus . Använd endast på torra platser. ANVÄND INTE i potentiellt

farliga platser, som n brandfarlig eller explosiv atmosfär.


- Håll dig borta från värmeventiler, radiatorer eller andra värmekällor.
- FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.

O ANVÄNDNING AV DAMMSKYDD


Steg 1: Vrid muttern moturs



Steg 2: Som visas i figuren, installera först kåpan och sedan muttern



Steg 3: Dra åt muttern medurs



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support