


INSTRUCTIONS

WARNING:
Adult assembly required




Tip: If the package includes star lighting pendants, please follow these instructions.

Installing batteries for the star light:

1. Remove the battery cover: Slide off in the direction indicated on the box.
2. Install 3 AA batteries in the order indicated by the markings inside the battery compartment.
3. Reinstall the battery cover.

Batteries

- Use AA batteries.
- Do not mix used and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.
- Remove batteries during periods of non-use





WARNING:
Keep away from fire!

FLAMMABLE(FAILS U.S.DEPARTMENT OF COMMERCE STANDARD FF 2-70): SHOULD NOT BE USED NEAR SOURCES OF IGNITION.




Issue:
The tent poles do not line up with the tent from the bottom to the top.
Solution:
1. Make sure all the poles are assembly in the right way.
2. Re-start the step
3. Make sure all the long **I** are assembly in the vertical direction and line up with the tent.

Accessories List






Accessories in steps



Assembly details in steps




View after steps




INSTRUCTIONS

SIMPLE VERSION

Accessories List



Poles assemble instructions



Dear customer,
Thank you for your purchase.
We're very happy to offer you our outstanding service.
You can contact us by clicking on "contact seller" on your order page, if you have any questions.
Yours Sincerely,
Customer Service Center

Step

View after steps

Assembly details in steps

STEP 1



1. Flat the tent on the floor. Put the dots fabric facing up. Insert 6 PCS **H** into the fabric strips. Connect the **H** with **D**.

Note: Check that the poles and connectors are inside the fabric.

STEP 2



2. Insert the **I** into **D** in the bottom, and **E** on the top.

STEP 3



3. Lift the side fabric strips to cover **E**.


STEP 4



4. First, connect **E** with the other 6 PCS **H** on the top. Then fasten the **E** with pink ropes.

Note: The whole frame should be inside the tent.


STEP 5



5. Insert **J** into **E**, and then connect the other end of **J** to **G**. At last, tie the top connector up with rope.

INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT: Assemblage par un adulte requis




Conseil: si le colis contient des suspensions lumineuses en forme d'étoile, veuillez suivre ces instructions.

Accrochez les lumières étoilées à la tente princesse. Installation des piles pour les lumières étoilées :

- Retirez le couvercle du compartiment à piles : faites-le glisser comme indiqué sur le couvercle.
- Installez les piles: insérez
- 3 piles AA en respectant les indications de polarité à l'intérieur du compartiment.
- Remettez le couvercle en place: faites-le glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Conseils concernant les piles :

- Utilisez des piles AA de haute qualité et insérez-les dans le bon ordre.
- Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves.
- Ne mélangez pas différents types de piles (alcalines, carbone-zinc ou rechargeables).
- Retirez les piles si les lumières en forme d'étoiles ne sont pas utilisant pendant une longue période.



INFLAMMABLE (NON CONFORME À LA NORME FF 2-70 DU MINISTÈRE AMÉRICAIN DU COMMERCE) ; NE PAS UTILISER À PROXIMITÉ DE SOURCES D'INFLAMMATION.



Problème : Les piquets de la tente ne s'alignent pas avec la tente du bas vers le haut.
Solution :
1. Assurez-vous que tous les piquets sont assemblés correctement.
2. Recommencez l'étape.
3. Assurez-vous que tous les piquets longs sont assemblés à la verticale et alignés avec la tente.


Liste des accessoires



Accessoires par étapes

ÉTAPE 1

Accessoires de l'étape 1 :




Vue après les étapes




ÉTAPE 2

Accessoires de l'étape 2 :




ÉTAPE 3

Accessoires de l'étape 3 :



ÉTAPE 4


Accessoires de l'étape 4 :




INSTRUCTIONS

VERSION SIMPLE

Liste des accessoires



Instructions de montage pour les poteaux




Cher client,
Merci pour votre achat.
Nous sommes très heureux de vous offrir notre service exceptionnel.
Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter en cliquant sur « Contacter le vendeur » sur la page de votre commande.
Cordialement,
Service clientèle

Étape

Voir les étapes suivantes

Détails du montage étape par étape

ÉTAPE 1



- Aplatissez la tente sur le sol. Placez le tissu à pois vers le haut. Insérez 6 pièces H dans les bandes de tissu. Reliez les pièces H aux pièces D.

Remarque: vérifiez que les piquets et les connecteurs se trouvent bien à l'intérieur du tissu.

ÉTAPE 2



- Insérez le I dans le D en bas et le E en haut.

ÉTAPE 3



- Soulevez les bandes de tissu latérales pour recouvrir le E.

ÉTAPE 4



- Commencez par relier E aux 6 autres pièces H situées en haut. Fixez ensuite E à l'aide des cordes roses.

Remarque: l'ensemble du cadre doit se trouver à l'intérieur de la tente.

ÉTAPE 5



- Insérez J dans E, puis reliez l'autre extrémité de J à G. Enfin, attachez le connecteur supérieur à l'aide d'une corde.