

Premium

42" TOWER FAN

VENTILADOR DE TORRE DE 107 CM



This product is for domestic use only

Use & Care Manual
Important Safeguards

MODE L: PFT423R
MODE LO : PFT423R

IMPORTANT INSTRUCTIONS


Read and save these important safety instructions before using this fan, when using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

WARNING - To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this product with any solid state speed control device. To reduce the risk of fire or electric shock and injury to persons, do not use in a window.


- ▼ Use this fan only as described in this manual. Other uses not recommended may cause fire or electric shock.
This product is intended for HOUSEHOLD USE ONLY and not for commercial, industrial or outside use.
- ▼ To protect against electrical shock, do not place fan in window, immerse unit, plug or cord in water, or spray with liquids.
- ▼ Unplug the fan from the outlet when not in use, when moving fan from one location to another and before cleaning.
- ▼ Do not operate the fan in the presence of explosive and/or flammable fumes.
- ▼ Do not place the fan or any parts near an open flame, cooking or other heating appliance.
- ▼ Avoid contact with moving fan parts.
- ▼ To disconnect, grip the plug and pull it from the wall outlet. Never yank the cord.
- ▼ The use of attachments is not recommended and may cause hazards.
- ▼ Always use on a dry, level surface.
- ▼ Do not operate if the fan housing is removed or damaged.
- ▼ Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- ▼ Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- ▼ The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- ▼ Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children being supervised not to play with the appliance.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Pass the cord through the base. Assemble the two base halves together. Position the base half with the alignment pin, over the other base half with the alignment sockets. Press the two halves together until flush. (See figure A.)



Assemble the base to the tower bottom. With the tower on its side, align the 4 base sockets onto the tower bottom pins. Tighten the screws securely but do not over tighten.




HOW TO OPERATE

Power (A) The fan functions ON and OFF by pressing the power button. Lights on the fan's control panel indicate the power is ON.

Fan Speed (B) The fan speed can be adjusted by pressing the SPEED button. Press the button to switch between the speed settings.

Timer (C) The fan has an automatic timer to turn the unit OFF at intervals of 1,2,4 or 8 hours. To set the timer, turn the unit on at the required speed, press the timer button until the desired run time is illuminated. The fan will turn off once the time has expired.

Oscillation (D) The oscillation feature can be activated by pressing the Oscillation button. The fan can be set to a stationary position by pressing the button again.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES


Lea y guarde estas importantes instrucciones de seguridad antes de usar este ventilador. Cuando use aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad básicas deberán siempre seguirse, incluyendo las siguientes:

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o electrocución, absténgase de usar este ventilador con un dispositivo de control de velocidad de estado sólido. Para minimizar el riesgo de incendio, electrocución y lesiones personales, absténgase de usar este ventilador en una ventana.


- ✦ Use este ventilador solamente como se indica en este manual. Otros usos no recomendados pueden causar incendio o corto circuito.
- ✦ Este producto está destinado para USO DOMESTICO ÚNICAMENTE y no para uso industrial y comercial o uso exterior.
Para proteger contra corto circuito, no coloque el ventilador en la ventana, no inmerja la unidad el enchufe o cable en agua, ni rocíe con líquidos.
- ✦ Desenchufe el ventilador de la toma corriente cuando no este en uso, cuando traslade el ventilador de un lugar a otro, y antes de limpiarlo.
- ✦ No opere el ventilador en presencia de explosivos y/o humos flamables.
- ✦ No coloque el ventilador ni cualquier parte cerca de flama, estufa u otro aparato de calentamiento.
- ✦ Evite el contacto con las partes del ventilador movibles.
- ✦ Para desconectar, agarre el enchufe y jálelo de la toma corriente. Nunca jale bruscamente el cable.
- ✦ El uso de accesorios no recomendados pueden causar daños.
- ✦ Siempre use el ventilador sobre una superficie seca.
- ✦ No opere si la cubierta del ventilador esta quitada o dañada.
- ✦ No utilice ningún ventilador que tenga el cable o el enchufe dañados. Deseche el ventilador o devuélvalo a un representante de servicio autorizado para que examine o repare el producto.
- ✦ No coloque el cable debajo de una alfombra. No cubra el cable con alfombras, tapetes u otros cobertores similares. Coloque el cable de manera que quede alejado de zonas transitadas o donde pueda ocasionar tropiezos.
- ✦ El aparato no debe ser utilizado por niños o personas con la reducción física, sensorial o mental capacidades, o la falta de experiencia y el conocimiento, a menos que hayan ha dado la supervisión o instrucción.
- ✦ Se requiere supervisión cercana cuando el aparato sea usado por/o cerca de niños. Los niños están supervisados por no jugar con el aparato.

INSTRUCCIONES PARA ASEMBLAR

Pase el cable a través de la base. Ensamble las dos partes de la base. Coloque la parte de la base que posee la clavija de alineamiento sobre la otra parte de la base que posee el casquillo de alineamiento. Presione las dos partes hasta que se nivelen. (Ver imagen A.)



Ensamble la base con la parte inferior de la torre. Coloque la torre sobre la base y alinee los 4 casquillos de la base con las clavijas de la parte inferior de la torre. Ajuste bien los tornillos, pero no los ajuste demasiado.




COMO USAR

Energía (A) Al presionar el botón POWER (energía), la unidad se enciende (ON) y se apaga (OFF). La luz encendida en el panel de control de la unidad indica que la unidad está encendida.

Velocidad del Ventilador (B) La velocidad del ventilador se puede ajustar con el botón SPEED (velocidad). Presione el botón para cambiar las opciones de velocidad de la unidad.

Temporizador (C) La unidad posee un temporizador automático para apagar la unidad en intervalos de 1, 2, 4 u 8 horas. Para configurar el temporizador, encienda la unidad en la velocidad deseada, presione el botón TIMER (temporizador) hasta que se encienda la hora deseada. La unidad seguirá funcionando hasta que transcurra dicho periodo de tiempo.

Oscilación (D) La función de oscilación puede ser activado por el botón presseing oscilación. El ventilador se puede ajustar a una posición fija pulsando el botón de nuevo.





Premium

Manual de uso y cuidado
Precauciones importantes

Este producto es para uso doméstico únicamente.