

ONE  **ONCEPT**

Beef Butler

Holzkohlegrill

Charcoal Grill

Parrilla de carbón

Gril au charbon de bois

Griglia a carbone di legna

10021771

Sehr geehrter Kunde,


wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen technischen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Sicherheitshinweise

- Stellen Sie den Grill immer auf eine feste, ebene und hitzebeständige Oberfläche, in ausreichender Entfernung von Zäunen, überhängenden Ästen und anderen brennbaren Stoffen.
- Der Grill muss stet von einer sachkundigen erwachsenen Person überwacht werden.
- Verwenden Sie zum Anzünden des Grills nie Brennspritus, Paraffinöl, Methylalkohol, Benzin oder ähnliche Lösungsmittel. Verwenden Sie zum Anzünden einen geeigneten Flüssiganzünder und befolgen Sie dabei die Herstellerhinweise. Fügen Sie keinen Flüssiganzünder mehr hinzu, wenn die Kohle brennt.
- Die meisten Teile aus Metall werden heiß. Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie den Grill berühren, das Grillgut wenden usw.
- Wenn Fett auf die Kohle tropft, kommt es zum Aufflammen. Halten Sie einen fein eingestellten Wassersprüher bereit, um solche Flammen zu löschen und das Verbrennen des Grillguts zu verhindern.
- Wenn das Grillen beendet ist, löschen Sie die Kohle mit einem feinen Sprühnebel ab oder bedecken die Kohle mit Sand.
- Stellen Sie sicher, dass der Grill vollständig abgekühlt ist, bevor Sie ihn bewegen und die Asche leeren.
- Verlängern Sie die Lebenszeit der Metallteile, indem Sie den Grill nicht ungeschützt im Freien stehen lassen. Idealerweise sollte der Grill in einer Garage oder einem Gartenschuppen aufbewahrt werden, wenn er nicht gebraucht wird.
- Der Grill ist ausschließlich für den Gebrauch im Freien bestimmt.

	<p>WARNUNG Erstickungsgefahr! Verwenden Sie den Grill nicht in geschlossenen und/oder bewohnten Räumen, wie wie Häusern, Zelten, Wohnwägen, Wohnmobilen oder Booten. Andernfalls besteht die Gefahr einer Kohlenmonoxid-Vergiftung.</p>	
---	--	--

Geräteübersicht



Hinweis

Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit hin, bevor Sie den Grill zusammensetzen.


Obwohl der Hersteller jede Anstrengung unternommen hat, scharfe Kanten vom Grill zu entfernen, müssen Sie mit allen Teilen vorsichtig umgehen, um Verletzungen zu vermeiden.

Zubehör

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	Griff	2
2	Deckel	1
3	Luftöffnung	4
4	Haken für Luftöffnung	1
5	Holzgriff	1
6	Feuerwanne	1
7	Grillrost	1
8	Kohlerost	1
9	Warmhalterost	1
10	Seitenablagebrett	3
11	Stütze für Seitenablage	2

12	Vordere Ablage	3
13	Stütze für vordere Ablage	2
14	Kurzes Standbein	1
15	Langes Standbein	1
16	Verbindungsstück	1
17	Aschebehälter	1
18	Kunststoff-Griff	1
19	Achse	1
20	Rad	2
21	Metallstrebe	2
22	Drahtrost	1
23	Rostgriff	2

Schrauben und andere Montageteile

A		M6x16mm	10x
B		M5x10mm	4x
C		M5x20mm	12x
D		M6x25mm	8x
E		M6x35mm	4x
F		M6x60mm	4x
H		M6	16x

I		M5	16x
J		M8	2x
K		Scheiben	2x
L		M4	4x
M		M4	2x


Zusammenbau

Ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bevor Sie den Grill zusammengebaut haben.

Schritt 1

Zusammensetzen des Drahtrosts und der Metallstrebe

Führen Sie die Enden des Drahtrosts (22) in die passenden Löcher der Metallstrebe (21) ein.




Schritt 2

Zusammensetzen der Standbeine

Montieren Sie die kurzen Standbeine (14) an einer Seite der Metallstrebe (21). Verwenden Sie 2 Schrauben (F).


Bringen Sie die langen Standbeine (15) an der anderen Seite der Metallstreben (21) an. Verwenden Sie wieder 2 Schrauben (F).



Schritt 3

Anbringen der Räder an die kurzen Standbeine


Führen Sie die Achse (19) durch die Löcher der kurzen Standbeine (14). Befestigen Sie die Räder (20) an beiden Seiten der Achse mit den Unterlegscheiben (K) und den beiden Muttern (J).



Schritt 4


Befestigen Sie die Feuerwanne (6) und die Stützen der vorderen Ablage (13) an den Beinen. Verwenden Sie dazu 4 Schrauben (D) und 4 Schrauben (E) und 8 Muttern(H).

Verschrauben Sie das Verbindungsstück der Halterung mit der Feuerwanne mit 2 Schrauben (M) und 4 Muttern (L).



Schritt 5

Befestigen Sie das Verbindungsstück für den Aschebehälter (16) an der Unterseite der Feuerwanne (6) mit 3 Schrauben (B) und 3 Muttern (I). Befestigen Sie den Kunststoff-Griff (18) an dem Aschebehälter mit 2 Schrauben (A). Bringen Sie den Aschebehälter an dem Verbindungsstück an.




Schritt 6

Montieren Sie die Bretter für die vordere Ablage (12) an den Stützen (13). Verwenden Sie 6 Schrauben (C) und 6 Muttern (I).

Bringen Sie die Stützen für die Seitenablage an den Seiten der Feuerwanne an (11). Verwenden Sie 4 Schrauben (B) und 4 Muttern (I).


Platzieren Sie die Bretter für die Seitenablage (10) auf die Stütze (11) mit 6 Schrauben (C) und 6 Muttern (I).



Schritt 7

Befestigen Sie den Metallgriff (1) an der Seite der Feuerwanne. Verwenden Sie dazu 2 Schrauben (D).

Montieren Sie die Platte mit den Luftöffnungen (3) an die Seite der Feuerwanne. Verwenden Sie 2 Schrauben (B) und 2 Muttern (I).




Schritt 8

Lassen Sie den Deckel (2) über die Feuerwanne (6) herunter und halten Sie die Gewindebohrungen bündig.

Befestigen Sie 2 Schrauben (D) und zwei Muttern (H). Befestigen Sie die Bleche für die Luftöffnung (3) mit 2 Schrauben (B) und 2 Muttern (I).

Bringen Sie die Metallgriffe (1) an der Seite des Deckels an. Verwenden Sie dazu 2 Schrauben (D).



Schritt 9

Ziehen Sie nach dem Zusammenbau alle Schrauben und Muttern fest.

Legen Sie den Kohlerost (8) in die Feuerwanne. Legen Sie den Grillrost (7) auf die Feuerwanne. Bringen Sie den Warmehalterost zwischen dem Deckel und der Feuerwanne an. Platzieren Sie den Rostgriff auf den Grillrost.

Nun ist der Grill bereit!



Dear Customer,


Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure caused by ignoring the items and cautions mentioned in the operation and installation instructions are not covered by our warranty and any liability.

Safety Information

- Always stand the barbecue on a firm, level and heat proof surface, well away from wooden fences, overhanging trees and other inflammable materials.
- The barbecue must always be under the control of a competent adult. Keep young children and pets at a safe distance once the charcoal has ignited.
- Never use white spirit, paraffin, petrol, methylated spirit, lighter fuel or similar solvents to light the barbecue. To help ignition, only use proper barbecue lighting fluid, gel or lighting blocks in accordance with the manufacturer's instructions. Never add more lighting fluid after the charcoal has been lit.
- Most metal parts will become hot. The use of protective gloves is recommended when handling the grill, turning food, etc.
- Flare-ups will occur when hot fat drips onto the charcoal. Keep a fine jet water sprayer at hand to extinguish any such flames and prevent food from burning.
- When cooking has finished, extinguish the charcoal using a fine spray of water or by covering with sand.
- Ensure the barbecue has completely cooled down before moving it and removing the charcoal ash.
- To prolong the life of the metal parts, do not leave the barbecue outside and unprotected from the weather. Ideally it should be stored in a garage or garden shed when not in use.
- This barbecue is for outdoor use only.

	<p>WARNING Risk of suffocation! Do not use the barbecue in a confined and/or habitable space e.g. houses, tents, caravans, motor homes or boats. Danger of carbon monoxide poisoning.</p>	
---	--	--

Product Description



Note

Please check parts against the list below before assembling your BBQ grill.




Whilst every effort has been made in the manufacturer of your barbecue to remove any sharp edges, you should handle all components with care to avoid injury.

Scope of Supply

Nr.	Description	Qty.
1	Handle	2
2	Lid	1
3	Air vent	4
4	Vent pole	1
5	Wooden handle	1
6	Fire bowl	1
7	Cooking grid	1
8	Charcoal grid	1
9	Warming rack	1
10	Side table wood	3
11	Side table support	2
12	Front table wood	3

13	Front table support	2
14	Short leg	1
15	Long leg	1
16	Receiver linker	1
17	Ash receiver	1
18	Bakelite handle	1
19	Axle	1
20	Wheel	2
21	Metal tube	2
22	Wire rack	1
23	Grid handle	2

Screws and assembly material

A		M6x16mm	10x
B		M5x10mm	4x
C		M5x20mm	12x
D		M6x25mm	8x
E		M6x35mm	4x
F		M6x60mm	4x
H		M6	16x

I		M5	16x
J		M8	2x
K		Washers	2x
L		M4	4x
M		M4	2x


Assembly

Do not fully tighten the screws too tight before completely assembling your barbecue.

Step 1

Assemble the wire rack and the metal tube.


Insert each end of the wire rack (22) to the relevant hole of the metal tube (21).



Step 2

Assemble legs.


Install the short leg (14) to one side of the metal tubes using 2pcs screws (F), install the long leg (15) to another side of the metal tubes (21) using 2pcs screws (F).



Step 3

Installing wheels to the legs


Insert the axle (19) through the holes of the short leg (14), and attach wheels (20) to both sides of the axle, attach washer (K) to two ends of the axle, using 2pcs M8 (J) nuts to tighten.



Step 4

Install the fire bowl (6) and front table supports(13) to the legs using 4pcs screws (D) & 4pcs screws (E) and 8pcs M6 nuts (H).and 6pcs washers (N).


Assemble the joint of the support & fire bowl using 2 pcs screw (M) and 4 pcs M4 nuts (L).



Step 5

Install the ash receiver linker (16) to the bottom of the fire bowl (6) using 4 pcs screws (A) and 4pcs nuts (H).

Attach the ash receiver to the linker.




Step 6

Install the front table wooden parts (12) to the front table support (13) using 6pcs screws (C) and 6pcs nuts (I).

Install the side table supports (11) to the firebowl side using 4pcs screws (N) and 4pcs nuts (H). and 4 pcs washers (N).


Place the side table wooden parts (10) onto the side table support (11) and install with 6pcs screws (C) and 6pcs nuts (I).



Step 7

Install the metal handle(1) to the side of the fire bowl using 2pcs screws(D). and 2 pcs washer(S(N)).

Insert the air vents(3) to the side of fire bowl using 2pcs screws(B) and 2pcs nuts(I).




Step 8

Suspend the lid (2) cross over the fire bowl (6) and align the tapped hole and install using 2pcs screws (A).

Insert the air vents (3) to the side of lid using 2pcs screws (B) and 2pcs nuts (I).

Install the metal handle(1) to the side of the lid using 2pcs screws (D) and 2 pcs washers(N).



Step 9

Tighten up all the screws and nuts after all parts are completely assembled.

Place the charcoal grid (8) in the fire bowl, place the cooking grill (7) on the fire bowl, and attach the warming rack between the lid and firebowl. Place the grill handle on the cooking grid.

Now your barbecue is ready for you.

