




RGBCW Multi-Color LED Floor Lamp
Lampadaire LED RGBCW multicolore
Lámpara de pie LED RGBCW multicolor
[Instruction Manual]



Please pay attention to the warning signs
Read the instructions with caution before operating
and keep it properly

CONTENTS

English.....01-06


Français.....07-12

Español.....13-18


CAUTION

1. Before assembly, place all parts out on a clean flat surface and inspect each part for defects that may have occurred during shipping.
2. Inspect wire insulation for any cuts, abrasions or exposed copper that may have resulted during shipping. If there are any defects in the wire, DO NOT continue to assemble. Please send an email to our Customer Service immediately.
3. Consult a qualified electrician if you have any electrical questions.
4. Never drape clothes over the lamp.
5. To reduce the likelihood of tipping over, we recommend placing the lamp behind furniture and keeping children and pets away.
6. To prevent children from suffocating and choking, keep them away from packing materials.
7. Please keep this manual and hand it over when you transfer the product.


PACKING LIST



Lamp pole*4




base*1



adapter*1



remote control*1




hex key*1
Allen screw*5



manual*1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS




①.Screw the lamp pole (B) clockwise into the base (A) to secure it.

②.Insert the lamp poles (C, D, E) one by one from bottom to top, and tighten each section with the screw.

Be sure to press the connection parts firmly together before tightening the screw!

③.Connect and secure the adapter (F, G), place the floor lamp in the desired position, and plug the power plug (H) into the outlet.

REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS



Note: The lamp must be turned on with the foot switch(S) before the remote control can operate it.

Pauses/resumes(in Color Mode): Press once to pause the rhythm; press again to resume.

QUICK/SLOW: Adjust the color change speed in Color Cycling mode only.

Music sync mode: Built-in microphone; lights sync to the rhythm of ambient sound.

SMART APP CONTROL


App Installation

1. Download the "LotusLamp X" app from Google Play or the App Store.
2. Scan the QR code below to download and install the app.




App Operation

1. Before using the app, enable Bluetooth and location permission on your phone. (For Android devices, location must be turned on to scan for Bluetooth. No Wi-Fi or internet access required, eliminating privacy risks.)
2. When the icon in the lower right appears, the product is connected. Tap the product name "floor lamp" to enter the control interface. (Press and hold the product name to rename it.)




Connection failed



Connection successful

Note: If the lamp still cannot be connected after turning on Bluetooth and location, make sure the foot switch is turned on. The lamp must be powered on via the foot switch before the app can control it.

3.Control your light via the APP: customize brightness, color temperature, multicolor effects, music sync, and set timers.



SPECIFICATIONS

- Product Height: 59in
- Base Diameter: 7.9in
- Materials: Aluminum, Iron, PC
- Input Voltage: 100-240VAC, 50/60Hz
- Power: 21W
- Lumen: 1200lm (maximum brightness)
- Color temperature: 3000K-6000K+RGB
- Control methods: foot switch, remote control, APP

FAQ

1. Why is the remote control not working?

Ensure the lamp's foot switch is turned ON (the remote only works when the lamp is powered on). Also check if the remote battery is installed correctly or dead.

2. Why can't I connect to the APP via Bluetooth?

A. Enable Bluetooth and Location on your phone (Android requires Location permission for Bluetooth search).

B. Restart the APP and try pairing again.

C. Keep your phone near the lamp and away from other Bluetooth devices or interference.

3. Do I need Wi-Fi for the Baolian Lamp Pro APP?

No Wi-Fi needed. The lamp uses Bluetooth only — just turn on your phone's Bluetooth to connect and control it.

4. What's the Bluetooth connection range?

Up to 33 ft (10 m) in open space. Walls, furniture, and other devices may reduce the range.

5. Can multiple phones connect to the lamp at the same time?

No, only one phone can connect at a time. Disconnect the current device before pairing a new one.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY


Supported by our professional R&D team and QC team, we provide One Year Warranty for materials and workmanship from the purchase date. Please note that the warranty does not cover damage caused by personal misuse or improper installation.

Please attach your Order ID and Name so that our dedicated customer service team can help you better.


ATTENTION

1. Avant l'assemblage, placez toutes les pièces sur une surface plane et propre, et inspectez chaque pièce pour détecter tout défaut pouvant être survenu pendant le transport.
2. Vérifiez l'isolation des fils pour détecter toute coupure, abrasion ou cuivre exposé pouvant résulter du transport. En cas de défaut sur le fil, **NE CONTINUEZ PAS** l'assemblage. Veuillez envoyer un e-mail à notre service client immédiatement.
3. Consultez un électricien qualifié pour toute question relative à l'électricité.
4. Ne drapagez jamais de vêtements sur la lampe.
5. Pour réduire les risques de basculement, nous recommandons de placer la lampe derrière un meuble et de tenir les enfants et les animaux éloignés.
6. Pour éviter que les enfants ne s'étouffent ou ne suffoquent, tenez-les éloignés des matériaux d'emballage.
7. Veuillez conserver ce manuel et le transmettre lorsque vous cédez le produit.


PACKING LIST



Tube de lampe*4




socle*1



adaptateur*1



télécommande*1




clé Allen*1
vis Allen*5



manuel*1

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




①. Vissez le tube de lampe (B) dans la base (A) dans le sens horaire pour le fixer.

②. Insérez les tubes de lampe (C, D, E) un par un de bas en haut, et serrez chaque section à l'aide de la vis.

Veillez à bien presser les parties de connexion l'une contre l'autre avant de serrer la vis !

③. Connectez et fixez l'adaptateur (F, G), placez la lampe à l'endroit souhaité, puis branchez la fiche d'alimentation (H) sur une prise.

INSTRUCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE



Remarque : La lampe doit être allumée avec l'interrupteur à pédale (S) avant de pouvoir être commandée par la télécommande.

Touche Pause (en mode couleur): Appuyez une fois pour mettre le rythme en pause ; appuyez à nouveau pour reprendre.

QUICK/SLOW: Ajustez la vitesse de changement de couleur uniquement en mode de variation de couleurs.

Mode sonore: Microphone intégré ; les lumières se synchronisent sur le rythme des sons ambiants.

COMMANDE VIA L'APPLICATION INTELLIGENTE


Installation de l'application

1. Téléchargez l'application « LotusLamp X » depuis Google Play ou l'App Store.
2. Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application.




Utilisation de l'application

1. Avant d'utiliser l'application, activez le Bluetooth et les autorisations de localisation sur votre téléphone. (Sur Android, la localisation doit être activée pour rechercher des appareils Bluetooth. Aucune connexion Wi-Fi ou Internet requise, ce qui élimine les risques liés à la vie privée.)
2. Lorsque l'icône en bas à droite apparaît, le produit est connecté. Appuyez sur le nom du produit « floor lamp » pour accéder à l'interface de contrôle. (Appuyez longuement sur le nom pour le personnaliser.)




Échec de la connexion



Connexion réussie

Remarque : Si après avoir activé le Bluetooth et la localisation, la lampe ne se connecte toujours pas, vérifiez que l'interrupteur au pied est allumé. La lampe doit être alimentée via l'interrupteur au pied avant que l'application puisse la contrôler.

3. Contrôlez votre lampe via l'application : personnalisez la luminosité, la température de couleur, les effets multicolores, la synchronisation musicale et programmez des minuteries.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur du produit : 59 po (150 cm)
- Diamètre de la base : 7,9 po (20 cm)
- Matériaux : Aluminium, fer, PC
- Tension d'entrée : 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Puissance : 21W
- Flux lumineux : 1200 lm (luminosité maximale)
- Température de couleur : 3000K–6000K + RGB
- Modes de contrôle : interrupteur au pied, télécommande, application

FAQ

1. Pourquoi la télécommande ne fonctionne-t-elle pas ?

Assurez-vous que l'interrupteur au pied de la lampe est activé (la télécommande ne fonctionne que lorsque la lampe est sous tension). Vérifiez également que la pile de la télécommande est correctement installée ou n'est pas usée.

2. Pourquoi ne puis-je pas me connecter à l'application via Bluetooth ?

- A. Activez le Bluetooth et la localisation sur votre téléphone (Android nécessite l'autorisation de localisation pour la recherche Bluetooth).
- B. Redémarrez l'application et réessayez l'appairage.
- C. Gardez votre téléphone près de la lampe et éloignez-le des autres appareils Bluetooth ou sources d'interférences.

3. Ai-je besoin du Wi-Fi pour l'application Baolian Lamp Pro ?

Non, le Wi-Fi n'est pas nécessaire. La lampe utilise uniquement le Bluetooth — il vous suffit d'activer le Bluetooth de votre téléphone pour vous connecter et la contrôler.

4. Quelle est la portée de connexion Bluetooth ?

Jusqu'à 10 m (33 pi) en espace dégagé. Les murs, les meubles et d'autres appareils peuvent réduire la portée.

5. Plusieurs téléphones peuvent-ils se connecter à la lampe en même temps ?

Non, un seul téléphone peut se connecter à la fois. Déconnectez l'appareil actuel avant d'en appairer un nouveau.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Soutenus par notre équipe R&D et notre équipe de contrôle qualité, nous offrons une garantie d'un an pour les défauts de matériaux et de fabrication à compter de la date d'achat.


Veuillez noter que la garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation personnelle ou une installation incorrecte.

Veuillez joindre votre numéro de commande et votre nom afin que notre équipe de service client dédiée puisse mieux vous aider.


PRECAUCIÓN

1. Antes del montaje, coloque todas las piezas sobre una superficie plana y limpia, e inspeccione cada pieza para detectar posibles defectos ocurridos durante el transporte.
2. Revise el aislamiento de los cables para ver si hay cortes, abrasiones o cobre expuesto que puedan haber resultado del transporte. Si hay algún defecto en el cable, NO CONTINÚE con el montaje. Envíe un correo electrónico a nuestro servicio de atención al cliente de inmediato.
3. Consulte a un electricista calificado si tiene alguna pregunta sobre la instalación eléctrica.
4. Nunca cubra la lámpara con prendas de vestir.
5. Para reducir la posibilidad de vuelcos, recomendamos colocar la lámpara detrás de un mueble y mantener alejados a niños y mascotas.
6. Para evitar que los niños se asfixien, manténgalos alejados de los materiales de embalaje.
7. Guarde este manual y entréguelo cuando transfiera el producto.


LISTA DE EMPAQUE



Poste*4




base*1



adaptador*1



mando a distancia*1




llave Allen*1
tornillo Allen*5



manual*1

INSTRUCCIONES DE MONTAJE




①. Enrosque el tubo de la lámpara (B) en la base (A) en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo.

②. Inserte los tubos de la lámpara (C, D, E) uno a uno de abajo arriba, y apriete cada sección con el tornillo.

¡Asegúrese de presionar firmemente las juntas de conexión antes de apretar el tornillo!

③. Conecte y fije el adaptador (F, G), coloque la lámpara de pie en la posición deseada y enchufe el cable de alimentación (H) en la toma de corriente.

INSTRUCCIONES DEL MANDO A DISTANCIA



Nota: La lámpara debe encenderse con el interruptor de pedal (S) antes de que el mando a distancia pueda controlarla.

Botón de pausa (en modo color) : Pulse una vez para pausar el ritmo; pulse de nuevo para reanudar.

QUICK/SLOW: Ajuste la velocidad de cambio de color solo en el modo de variación de colores.

Modo de sonido: Micrófono incorporado; las luces se sincronizan con el ritmo del sonido ambiente.

CONTROL MEDIANTE APLICACIÓN INTELIGENTE


Instalación de la aplicación

- 1.Descargue la aplicación « LotusLamp X » desde Google Play o la App Store.
- 2.Escanee el código QR a continuación para descargar e instalar la aplicación.




Operación de la aplicación

- 1.Antes de usar la aplicación, active los permisos de Bluetooth y ubicación en su teléfono. (En Android, la ubicación debe estar activada para buscar dispositivos Bluetooth. No se requiere Wi-Fi ni acceso a Internet, lo que elimina riesgos de privacidad.)
- 2.Cuando aparezca el icono en la parte inferior derecha, el producto está conectado. Toque el nombre del producto « floor lamp » para acceder a la interfaz de control. (Mantenga presionado el nombre para personalizarlo.)




Conexión fallida



Conexión exitosa

Nota: Si después de activar Bluetooth y ubicación, la lámpara aún no se conecta, asegúrese de que el interruptor de pedal esté encendido. La lámpara debe estar encendida mediante el interruptor de pedal antes de que la aplicación pueda controlarla.

3. Controle su lámpara mediante la aplicación: personalice el brillo, la temperatura de color, los efectos multicolor, la sincronización con la música y programe temporizadores.



ESPECIFICACIONES

- Altura del producto : 59 pulg (150 cm)
- Diámetro de la base : 7,9 pulg (20 cm)
- Materiales : Aluminio, hierro, PC
- Voltaje de entrada : 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Potencia : 21W
- Flujo luminoso : 1200 lúmenes (brillo máximo)
- Temperatura de color : 3000K-6000K + RGB
- Métodos de control : interruptor de pedal, mando a distancia, aplicación

FAQ

1. Por qué no funciona el mando a distancia?

Asegúrese de que el interruptor de pedal de la lámpara esté encendido (el mando a distancia solo funciona cuando la lámpara está conectada). Compruebe también que la pila del mando esté bien instalada o no esté agotada.

2. Por qué no puedo conectarme a la aplicación por Bluetooth?

- A. Active el Bluetooth y la ubicación en su teléfono (Android requiere permiso de ubicación para la búsqueda por Bluetooth).
- B. Reinicie la aplicación e intente emparejar de nuevo.
- C. Mantenga su teléfono cerca de la lámpara y alejado de otros dispositivos Bluetooth o interferencias.

3. Necesito Wi-Fi para la aplicación Baolian Lamp Pro?

No, no se necesita Wi-Fi. La lámpara usa solo Bluetooth — solo tiene que activar el Bluetooth de su teléfono para conectarla y controlarla.

4.Cuál es el alcance de la conexión Bluetooth?

Hasta 10 m (33 pies) en espacio abierto. Las paredes, los muebles y otros dispositivos pueden reducir el alcance.

5. Pueden conectarse varios teléfonos a la lámpara al mismo tiempo?

No, solo un teléfono puede conectarse a la vez. Desconecte el dispositivo actual antes de emparejar uno nuevo.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Respaldados por nuestro equipo profesional de I+D y nuestro equipo de control de calidad, ofrecemos una garantía de un año por defectos de materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra.

Tenga en cuenta que la garantía no cubre los daños causados por uso indebido personal o instalación incorrecta.

Adjunte su número de pedido y su nombre para que nuestro equipo de atención al cliente dedicado pueda ayudarle mejor.