


9658848COM Credenza

Ameriwood
HOME

Date of Purchase ____ / ____ / ____
Lot Number:

B349658848COM00



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.


Call: 1-800-489-3351 (toll free)

Monday-Friday 9am - 5pm CST

Visit: www.ameriwoodhome.com

WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.




Follow Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.



Visit ameriwoodhome.com

Assembly Tips





Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: **1-2**

ESTIMATED ASSEMBLY TIME: **1 HOUR**

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.









Before You Start

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.



Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.




Before You Start

The following tools are required if 9658848COM(Credebza) and 9958848COM(Pedestal desk) are purchased at the same time.




Drill through 2 holes on part(A) by a $\frac{5}{16}$ " drilling bit as illustration shown.




Board Identification


Not actual size




TOP PANEL
T9658848010SF



BOTTOM PANEL
T9658848020SF




BACK PANEL
T9658848030SF




SIDE PANEL
T9658848040SF
QTY:2 PCS

Board Identification


Not actual size




MIDDLE PANEL
T9658848050SF



LEFT ADJUSTABLE SHELF
T9658848060SF
QTY: 2 PCS




RIGHT ADJUSTABLE SHELF
T9658848070SF
QTY: 2 PCS




LEFT DOOR
T9658848080SF

Board Identification


Not actual size




RIGHT DOOR
T9658848090SF



SIDE TUBE
T9658848100SF
QTY: 2PCS




CROSSBAR TUBE
T9658848110SF
QTY: 2PCS



SUPPORT LEG
T9658848120SF

Board Identification

Not actual size



Part List

Actual Size




Ø8X30mm

1

x 26

Wood dowel
TSF0501




Ø3.5X12mm

2

x 16

Screw
TSF0801




Ø1/4X12mm

3

x 14

Bolt
TSF1423




Ø1/4X32mm

4

x 8

Bolt
TSF1413




Ø1/4X52mm

5

x 4

Bolt
TSF1418




Ø5/32X18mm

6

x 4

Screw bolt
TSF1802



Ø3.5X12mm


7

x 2


Screw
TSF0601

Part List


Not Actual Size




Glue
TSF0015




Cam lock
TSF0307




Cam bolt
TSF0354




Knob
TSF2211




Hex key
TSF2801




Cover
TSF3506




Shelf support
TSF0008




Socket
TSF2855




Door slide
TSF2624



Door slide
TSF2625












Grommet
TSF2851





Washer
TSF2452




STEP1




STEP2

 Ø8X30mm	 Ø1/4X12mm	 M4X54mm	
① x 12	⑧ x 4	⑫	








⑩ x 2








Don't tight bolt(3) fully.









STEP3








STEP 4




STEP5




Proper orientation of CAM LOCK




STEP 6






8




9 x 10





UNLOCK LOCK


Proper orientation of CAM LOCK

Tip









STEP 7

 Ø7X15mm		 Ø3.5X12mm			
14	x 16	7	x 2	15	x 1




STEP8




 Ø3.5X12mm	 Ø1/4X12mm		 M4X54mm
② x 16	③ x 8	⑪ x 2	⑫
 Ø5/32X18mm			
⑥ x 4	⑬ x 6	⑯ x 4	⑰ x 4



Don't tight bolt(3) fully at this step.



STEP9



If the ground is uneven, adjust the foot levelers by rotating them to your preferred height. Once the cabinet is standing and the levelers are adjusted, make sure the unit does not wobble.


Si el suelo está disparejo, ajuste los niveladores de pata girándolos a la altura requerida. Cuando el escritorio está de pie y los niveladores están ajustados, asegúrese de que la unidad no se tambalee.

Si le sol est inégal, ajustez les patins réglables en les faisant tourner à la hauteur désirée. Lorsque le bureau est debout et que les patins sont ajustés, assurez-vous que l'unité ne vacille pas.

SPECIAL INSTRUCTION FOR DOOR ADJUSTMENT


1. Please follow the instruction if the door gap is uneven after the product is in place.
2. Pilot can be turned freely according to the door gap, To sign+ direction is for bigger gap, To sign- direction is for smaller gap.

Diagram




STEP 10

Ignore this step if hutch is purchased.



Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.




Warning: Risk of injury to persons - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.

Certificate of Conformity


1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Guangdong China
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

9658848COM and 9958848COM


Hardware for 9658848COM and 9958848COM




Bolt
TSF1423




Screw
TSF1003




Screw
TSF1006




Screw
TSF0601




Bolt
TSF1407



Wall Bracket
TSF2623









Wall Anchor
TSF0025






Wall Bracket
TSF2604



9658848COM and 9958848COM

Ameriwood
HOME










Reminder: pay attention on safety when installing hutch.






9658848COM and 9958848COM



Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.



Warning: Risk of injury to persons - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Guangdong China
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.



Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amigable equipo de servicio al cliente para obtener ayuda. Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicos fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto

- Separar y contar todas sus piezas y hardware

- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble

- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips

Destornillador y martillo

- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Esta sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.

Identificación de los Paneles (Página 5,6,7)

Este no es el tamaño real

- (A) panel superior
- (B) Panel inferior
- (C) Panel trasero
- (D) Panel lateral
- (E) Panel central
- (F) Izquierda estante ajustable
- (G) Bien estante ajustable
- (H) Puerta izquierda
- (I) Puerta de la derecha
- (J) Tubo lateral
- (K) Tubo de la barra transversal
- (L) Pata de apoyo

Lista de Piezas (Página 9,10)

Tamaño real

- (1) Clavija de madera
- (2) Tornillo
- (3) Bolt
- (4) Bolt
- (5) Bolt
- (6) Bolt
- (7) Tornillo

Este no es el tamaño real

- (8) Pegamento
- (9) Cerradura de la leva
- (10) Cam Bolt
- (11) Manejar
- (12) Llave hexagonal
- (13) Eva Pad
- (14) Soporte de repisa
- (15) Socket
- (16) Puerta corredera
- (17) Puerta corredera
- (18) Ojal
- (19) Washer

Página 21

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.

Página 27

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournes pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale

Visitez: www.ameriwoodhome.com

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)

-Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd

-Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler

-Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau

-Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement

-Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur

-Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également

-Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste

-N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil

-Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)

-Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre

-Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux

-Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage

-Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau

-Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Identification des matériaux (Page 5,6,7)

Pas de taille réelle

- (A) haut de la page comité
- (B) panneau inférieur
- (C) arrière
- (D) le côté
- (E) groupe d'intermédiaires
- (F) laissé plateau réglable
- (G) droit de plateau réglable
- (H) porte de gauche
- (I) porte
- (J) côté des emmerdes
- (K) la barre des tubes
- (L) jambe

Liste des pièces (Page 9,10)

Taille réelle

- (1) goujon en bois
- (2) visser
- (3) bolt
- (4) bolt
- (5) bolt
- (6) bolt
- (7) visser

Pas de taille réelle

- (8) de la colle
- (9) rondelle
- (10) cam bolt
- (11) manche
- (12) la clé hexagonale
- (13) eva.
- (14) soutien du plateau
- (15) douille
- (16) porte de glisser
- (17) porte de glisser
- (18) oeillet
- (19) lave - linge

Page 21

CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT : Risque de blessure corporelle - ne pas placer une télévision sur ce meuble. Ce meuble n'est pas approuvé pour une utilisation avec une télévision.

Page 27

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwoodhome.com

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci