



For: K820-72 series

Push Button Bathroom Sink Drain – Plastic Body

Drain de lavabo à bouton poussoir – Corps en plastique

Desagüe de lavamanos de botón a presión
– Cuerpo de plástico

Instructions:

1. Remove locknut and sink drain washer from drain body.
2. Use included puttyless washer or remove it and apply suitable sealant to the underside of drain flange and insert drain body into drain opening. NOTE: Suitable sealant: Do not use plumber's putty on marble or plastic. May discolor surface.
3. From under the sink place sink drain washer, beveled side up, followed by nut onto drain body. Tighten nut on body securely. **DO NOT OVERTIGHTEN.**
4. Connect to extension tube or P trap and check for leaks.
5. To close drain press stopper, to open drain press stopper again. To remove the stopper in order to clean the drain simply lift it out of the drain and clear debris from stopper or clean the drain.

Instructions :

1. Retirez le contre-écrou et la rondelle du drain de l'évier du corps du drain.
2. Utilisez la rondelle sans mastic incluse ou retirez-la et appliquez un scellant approprié sur le dessous de la bride du drain et insérez le corps du drain dans l'ouverture du drain. REMARQUE : Scellant approprié : N'utilisez pas de mastic de plombier sur du marbre ou du plastique. Peut décolorer la surface.
3. Sous l'évier, placez la rondelle du drain de l'évier, côté biseauté vers le haut, puis l'écrou sur le corps du drain. Serrez fermement l'écrou sur le corps. **NE SERREZ PAS TROP.**
4. Connectez au tuyau d'extension ou au siphon en P et vérifiez s'il y a des fuites.
5. Pour fermer le drain, appuyez sur le bouchon, pour ouvrir le drain, appuyez à nouveau sur le bouchon. Pour retirer le bouchon afin de nettoyer le drain, il suffit de le soulever du drain et de retirer les débris du bouchon ou de nettoyer le drain.

Instrucciones:

1. Quite la contratuerca y la arandela del drenaje del fregadero del cuerpo de drenaje.
2. Utilice la arandela sin masilla incluida o retírela y aplique un sellador adecuado a la parte inferior de la brida de drenaje e inserte el cuerpo de drenaje en la abertura del drenaje. NOTA: Sellador adecuado: No utilice masilla de plomería en mármol o plástico. Puede decolorar la superficie.
3. Desde debajo del fregadero coloque la arandela de drenaje del fregadero, con el lado biselado hacia arriba, seguidamente la tuerca en el cuerpo de drenaje. Apriete y asegure la tuerca al cuerpo. **NO APRIETE DEMASIADO.**
4. Conecte al tubo de extensión o la trampa P y compruebe si hay fugas.
5. Para cerrar el drenaje presione el tapón, para abrir vuélvalo a presionar. Para quitar el tapón para limpiar el drenaje simplemente levántelo del drenaje y limpie los residuos del tapón o limpie el drenaje.