VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Shampoo Sink

Model:YR-4157

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: YR-4157



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS












Thank you very much for choosing this product. Please read all the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.
PLEASE NOTE! Drawings in this manual are for illustration purposes only and in some details may differ from the actual product.
The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
Please place in a position that children cannot climb or move, so that the product does not fall over and injure children.
USAGE SAFETY
1. After completing assembly, thoroughly inspect the machine to be sure that all nuts, bolts or any other fastener assemblies have been thoroughly tightened.
2. This product is not a toy or a washing vessel and should not be used for any purpose other than a Shampoo Sink.
3. The drainage pipe of the product, please use the clamp firmly connected to avoid water leakage. The other end of the drain pipe should be placed in the household drain sink or drain pipe, and remember that the end accessories of the drain pipe should not be placed with electrified things to avoid electric shock.







SAVE THESE INSTRUCTIONS

TECHNICAL PARAMETERS

Model	YR-4157
Colour	Black
Product size (mm)	580*510*920mm

Part List


 A×1	 B×1	 C×1	 D×1
 E×1	 F×1	 G×1	 H×1
 I×1	 J×1	 K×1	
 a×28	 b×28	 c×4	 d×4

 e×2	 f×24	 g×4	
 L×1	 M×1	 N×1	 O×1
 P×1	 Q×1	 R×1	 S×1
 T×1	 U×1	 V×1	 W×1
 X×2	 Y×1	 Z×1	 h×2

ASSEMBLY STEPS


STEP1							
	M	**X1**	**O**	**X1**	**P**	**X1**	

1.Remove the two nuts from the pressure regulating valve(M) first.





Long thread: Water inlet
Short thread: Water outlet

2.Thread the pressure regulating valve(M) through the hole in the fixing and secure it with the removed screws.




3. Insert O into the other hole on P again.





STEP2									
	L	X1	N	X1	Q	X1	R	X1	

1.First take out the U-shaped clamp from Part N, then place it together with Part P (prepared in the previous step) into Part L.



2.Lock Part P with Parts R and Q, and secure Part N with the U-shaped clamp.






STEP3									
	L	**X1**	**S**	**X1**					

Attach one end of Hose S to Part N, and the other to the water inlet on Part M. Next, hook up Hose O to the water outlet.


The shower head connects to the short-thread water outlet.



The hose S fitting connects to the long-thread water inlet.

STEP4								
	U	X1	V	X1	T	X1	X	X1


Prepare parts U, V, T and X. Connect V to the water inlet of U, connect T to the water outlet of U, then fully tighten all connections.（Please remove the rubber washer from the long connecting end of Part U first, then install it onto Part V.）





STEP5									
	Y	X1	L	X1					

Remove the plastic knob first.Thread the water drain(Y) through the hole in the pool(A) and secure it with the removed plastic knob.

Note: Part Y also includes one filter screen and one plug cap.









STEP6									
	L	X1	X	X1					


Then fit the whole assembly onto Part A and tighten it firmly.Place Washer N in between.






STEP7							
	L	X1	Z	X1			

First disassemble part Z, then install it onto part L and tighten securely.







STEP8									
		A	X1		C	X1		a	X2		b	X2









STEP9								
		B	X1		a	X2		b	X2





STEP10									
	D	X1	a	X4	b	X4			




STEP11									
	E	X1	F	X1	a	X8	b	X8	




STEP12									
									
	G	X1	H	X1	I	X1	c	X4	






STEP13									
									
	a	X12	b	X12					




STEP14								
								
	J	X1	K	X1	e	X2	d	X4





STEP15								
								
	J	X1	K	X1	g	X4	f	X24







STEP16									
	h	X2	W	X1					






Remark: Shampoo refilling operation： When refilling the shampoo, first pull out the head of Bottle Z to add liquid, then insert it back into its original position.









VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Lavabo à shampoing

Modèle : YR-4157

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Modèle : YR-4157



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi ce produit . Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.
ATTENTION ! Les dessins de ce manuel sont destinés à À titre indicatif seulement et certains détails peuvent varier. différer du produit réel.
Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
Veuillez placer le produit de manière à ce que les enfants ne puissent ni l'escalader ni le déplacer, afin d'éviter qu'il ne tombe et ne blesse les enfants.
SÉCURITÉ D'UTILISATION
1. Après avoir terminé l'assemblage, inspectez soigneusement la machine pour vous assurer que tous les écrous et boulons ou que tout autre ensemble de fixation ait été soigneusement serré.
2. Ce produit n'est ni un jouet ni un récipient à laver et ne doit pas être utilisé à d'autres fins qu'un lavabo à shampoing .
3. Le tuyau d'évacuation du produit doit être solidement fixé à l'aide du collier de serrage afin d'éviter les fuites d'eau. L'autre extrémité du tuyau doit être placée dans un évier ou une canalisation d'évacuation. Veillez à ne pas mettre les embouts du tuyau d'évacuation en contact avec des objets sous tension afin d' éviter tout risque d'électrocution.










CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS





PARAMÈTRES TECHNIQUES

Modèle	YR-4157

Couleur	Noir
Dimensions du produit (mm)	580*510*920 mm

Liste des pièces


 **A × 1**	 **B ×1**	 **C ×1**	 **D ×1**
 **E ×1**	 **F ×1**	 **G ×1**	 **H ×1**
 **Je ×1**	 **J ×1**	 **K ×1**	
 **un × 28**	 **b × 28**	 **c × 4**	 **d × 4**

 e × 2	 f × 24	 g × 4	
 L × 1	 M ×1	 N ×1	 O ×1
 P ×1	 Q ×1	 R ×1	 S ×1
 T ×1	 U ×1	 V ×1	 W ×1
 X × 2	 Y ×1	 Z ×1	 h × 2

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE S


ÉTAPE 1							
	M	**X1**	**O**	**X1**	**P**	**X1**	

1. Retirez le deux noix de la pression régulateur vanne(M) en premier.





Long thread: Water inlet
Short thread: Water outlet

2. Enfilez la soupape de régulation de pression (M) à travers le trou de la fixation et fixez-la avec les vis retirées.




3. Réinsérez O dans l'autre trou de P.





ÉTAPE 2									
	L	X1	N	X1	Q	X1	R	X1	

1. Retirez d'abord la pince en forme de U de la pièce N , puis placez-la avec la pièce P (préparée à l'étape précédente) dans la pièce L.



2. Verrouillez la pièce P avec les pièces R et Q , et fixez la pièce N avec la pince en forme de U.






ÉTAPE 3									
	L	X1	S	X1					

Fixez une extrémité du tuyau S à la pièce N et l'autre à l'entrée d'eau de la pièce M. Ensuite, raccordez le tuyau O à la sortie d'eau.

The shower head connects to the short-thread water outlet.




The hose S fitting connects to the long-thread water inlet.

ÉTAPE 4								
	U	**X1**	**V**	**X1**	**T**	**X1**	**X**	**X1**

Préparez les pièces U , V , T et X. Raccordez V à l'entrée d'eau de U , T à la sortie d'eau de U , puis serrez fermement tous les raccords.


(Veuillez d'abord retirer la rondelle en caoutchouc de l'extrémité de raccordement longue de la pièce U , puis l'installer sur la pièce V.)





ÉTAPE 5									
	Y	X1	L	X1					

Retirez d'abord le bouton en plastique. Enfilez le tuyau d'évacuation d'eau (Y) à travers le trou de la piscine (A) et fixez-le avec le bouton en plastique retiré.

Remarque : La pièce Y comprend également un filtre et un bouchon.









ÉTAPE 6									
	L	X1	X	X1					



Ensuite , placez l'ensemble sur la pièce A et serrez-le fermement. Placez la rondelle N entre les deux.




ÉTAPE 7						
	L	X1	Z	X1		


Commencez par démonter la pièce Z, puis installez-la sur la pièce L et serrez-la fermement.




ÉTAPE 8								
	UN	X1	C	X1	un	X2	b	X2









ÉTAPE 9							
	B	**X1**	**un**	**X2**	**b**	**X2**	






ÉTAPE 10


							
D	**X1**	**un**	**X4**	**b**	**X4**		




ÉTAPE 11


							
E	**X1**	**F**	**X1**	**un**	**X8**	**b**	**X8**





ÉTAPE 12									
	G	X1	H	X1	je	X1	c	X4	



ÉTAPE 13									
	un	X12	b	X12					




ÉTAPE 14









J	X1	K	X1	e	X2	d	X4




ÉTAPE 15








J	X1	K	X1	g	X4	f	X24







ÉTAPE 16									
	h	X2	W	X1					






Remarque : Opération de remplissage du shampooing : Lors du remplissage du shampooing, retirez d'abord la tête du flacon Z pour ajouter du liquide, puis réinsérez-la dans sa position d'origine.









VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Waschbecken

Modell: YR-4157

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell : YR-4157



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

ANWEISUNGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben . Bitte lesen Sie vor der Verwendung die gesamte Gebrauchsanweisung. Die Informationen werden Ihnen helfen, bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.
BITTE BEACHTEN! Die Zeichnungen in diesem Handbuch dienen nur zu folgenden Zwecken: Die Illustration dient nur zu Illustrationszwecken und kann in einigen Details abweichen. vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
Bitte platzieren Sie das Produkt an einem Ort, an dem Kinder nicht hochklettern oder es bewegen können, damit es nicht umfällt und Kinder verletzt.
SICHERHEIT BEI DER ANWENDUNG
1. Nach Abschluss der Montage die Maschine gründlich prüfen, um sicherzustellen, dass alle Muttern und Schrauben fest sitzen . oder dass alle anderen Befestigungselemente gründlich festgezogen wurden.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und kein Waschbecken und sollte ausschließlich als Shampoo-Waschbecken verwendet werden .
3. Bitte befestigen Sie den Abflussschlauch des Produkts mit der Klemme fest, um ein Auslaufen von Wasser zu verhindern. Das andere Ende des Abflussschlauchs sollte in den Abfluss eines Waschbeckens oder Abflussrohrs gesteckt werden. Achten Sie darauf, dass die Anschlussstücke des Abflussschlauchs nicht in die Nähe von stromführenden Geräten gelangen, um Stromschläge zu vermeiden.











BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF





TECHNISCHE PARAMETER

Modell	YR-4157

Farbe	Schwarz
Produktgröße (mm)	580 x 510 x 920 mm

Teileliste


 **A × 1**	 **B ×1**	 **C ×1**	 **D ×1**
 **E ×1**	 **F ×1**	 **G ×1**	 **H ×1**
 **I ×1**	 **J ×1**	 **K ×1**	
 **a × 28**	 **b × 28**	 **c × 4**	 **d × 4**

 e × 2	 f × 24	 g × 4	
 L × 1	 M ×1	 N ×1	 O ×1
 P ×1	 Q ×1	 R ×1	 S ×1
 T ×1	 U ×1	 V ×1	 W ×1
 X × 2	 Y ×1	 Z ×1	 h × 2

MONTAGESTRITT S


SCHRITT 1							
							
	M	**X1**	**O**	**X1**	**P**	**X1**	

1. Entfernen Sie die zwei Nüsse durch den Druck regulierend Ventil (M) zuerst.





Long thread: Water inlet
Short thread: Water outlet

2. Das Druckregelventil (M) durch die Öffnung in der Befestigung fädeln und mit den entfernten Schrauben befestigen.




3. Setzen Sie O erneut in das andere Loch auf P ein .





SCHRITT 2									
	L	X1	N	X1	Q	X1	R	X1	

1. Nehmen Sie zuerst die U-förmige Klemme aus Teil N heraus und setzen Sie sie dann zusammen mit Teil P (vorbereitet im vorherigen Schritt) in Teil L ein .



2. Verriegeln Sie Teil P mit den Teilen R und Q und sichern Sie Teil N mit der U-förmigen Klemme.






SCHRITT 3								
	L	X1	S	X1				

Befestigen Sie ein Ende des Schlauchs S an Teil N und das andere Ende am Wassereinlass von Teil M. Schließen Sie anschließend den Schlauch O an den Wasserauslass an.


The shower head connects to the short-thread water outlet.



The hose S fitting connects to the long-thread water inlet.

SCHRITT 4								
	U	X1	V	X1	T	X1	X	X1


Bereiten Sie die Teile U , V , T und X vor . Verbinden Sie V mit dem Wassereinlass von U , verbinden Sie T mit dem Wasserauslass von U und ziehen Sie anschließend alle Verbindungen fest an. **(** Bitte entfernen Sie zuerst die Gummidichtung vom langen Verbindungsende von Teil U und **montieren** Sie es dann auf Teil V.)




SCHRITT 5									
	Y	X1	L	X1					

Entfernen Sie zuerst den Plastikknopf. Führen Sie den Wasserablauf (Y) durch das Loch im Pool (A) und befestigen Sie ihn mit dem entfernten Plastikknopf.


Hinweis: Teil Y enthält außerdem ein Filtersieb und eine Verschlusskappe.






SCHRITT 6									
	L	**X1**	**X**	**X1**					


dann die gesamte Baugruppe auf Teil A und ziehen Sie sie fest an. Platzieren Sie die Unterlegscheibe N dazwischen.






SCHRITT 7						
	L	X1	Z	X1		


Zuerst Teil Z demontieren, dann auf Teil L montieren und fest anziehen.







SCHRITT 8								
							
A	X1	C	X1	A	X2	B	X2












SCHRITT 9						
						
B	X1	A	X2	B	X2	





SCHRIT T 10								
								
	D	X1	A	X4	B	X4		




SCHRIT T 11								
								
	E	X1	F	X1	A	X8	B	X8





SCHRIT T 12									
	G	X1	H	X1	IC H	X1	C	X4	






SCHRIT T 13									
	A	X12	B	X12					




SCHRIT T 14								
	J	**X1**	**K**	**X1**	**e**	**X2**	**D**	**X4**





SCHRIT T 15									
	J	X1	K	X1	G	X4	F	X24	







SCHRIT T 16									
	H	X2	W	X1					






Hinweis: Nachfüllen des Shampoos : Zum Nachfüllen des Shampoos ziehen Sie zuerst den Kopf der Flasche Z heraus, um Flüssigkeit einzufüllen, und setzen ihn dann wieder in seine ursprüngliche Position ein.









VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Lavabo per shampoo

Modello: YR-4157

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

Modello : YR-4157



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questo prodotto . Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Queste informazioni ti aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.
NOTA BENE! I disegni in questo manuale sono per solo a scopo illustrativo e in alcuni dettagli potrebbe differiscono dal prodotto reale.
Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
Si prega di posizionare il prodotto in un luogo in cui i bambini non possano arrampicarsi o spostarlo, in modo che non cada e non li ferisca.
SICUREZZA D'USO
1. Dopo aver completato l'assemblaggio, ispezionare accuratamente la macchina per assicurarsi che tutti i dadi, i bulloni o qualsiasi altro insieme di elementi di fissaggio sia stato serrato a fondo.
2. Questo prodotto non è un giocattolo né un recipiente per il lavaggio e non deve essere utilizzato per scopi diversi da quello di lavabo per shampoo .
3. Il tubo di scarico del prodotto deve essere collegato saldamente con la fascetta per evitare perdite d'acqua. L'altra estremità del tubo di scarico deve essere posizionata nello scarico del lavandino o nella tubatura di scarico domestica, e ricordarsi che gli accessori terminali del tubo di scarico non devono essere posizionati vicino a oggetti elettrificati per evitare scosse elettriche.










CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI





PARAMETRI TECNICI

Modello	YR-4157

Colore	Nero
Dimensioni del prodotto (mm)	580*510*920 mm

Elenco dei componenti


 **A × 1**	 **B ×1**	 **C ×1**	 **D ×1**
 **E ×1**	 **F ×1**	 **G ×1**	 **H ×1**
 **I ×1**	 **J ×1**	 **K ×1**	
 **a × 28**	 **b × 28**	 **c × 4**	 **d × 4**

 e × 2	 f × 24	 g × 4	
 L × 1	 M ×1	 N ×1	 O ×1
 P ×1	 Q ×1	 R ×1	 S ×1
 T ×1	 U ×1	 V ×1	 W ×1
 X × 2	 Y ×1	 Z ×1	 h × 2

FASE DI MONTAGGIO S


FASE 1							
	M	**X1**	**O**	**X1**	**P**	**X1**	

1. Rimuovere il due noci dalla pressione regolamentazione valvola (M) prima.





Long thread: Water inlet
Short thread: Water outlet

2. Infilare la valvola di regolazione della pressione (M) attraverso il foro nel fissaggio e fissarla con le viti rimosse.




3. Inserisci nuovamente O nell'altro foro su P.





FASE 2									
	L	X1	N	X1	Q	X1	R	X1	

1. Per prima cosa , estrarre il morsetto a forma di U dalla parte N , quindi inserirlo insieme alla parte P (preparata nel passaggio precedente) nella parte L.



2. Bloccare la parte P con le parti R e Q e fissare la parte N con il morsetto a U.






PASS3								
	L	X1	S	X1				

Collegare un'estremità del tubo flessibile S alla parte N e l'altra all'ingresso dell'acqua sulla parte M. Successivamente, collegare il tubo flessibile O all'uscita dell'acqua.


The shower head connects to the short-thread water outlet.



The hose S fitting connects to the long-thread water inlet.

FASE 4									
	U	**X1**	**V**	**X1**	**T**	**X1**	**X**	**X1**	


Preparare i componenti U , V , T e X. Collegare V all'ingresso dell'acqua di U , collegare T all'uscita dell'acqua di U , quindi serrare completamente tutti i collegamenti. **(Rimuovere prima la rondella di** gomma dall'estremità di collegamento lunga del componente U , quindi installarla sul componente V.)





FASE 5									
	Y	**X1**	**L**	**X1**					

Rimuovere prima la manopola di plastica. Infilare il tubo di scarico dell'acqua (Y) attraverso il foro nella piscina (A) e fissarlo con la manopola di plastica rimossa.

Nota: la parte Y include anche un filtro a rete e un tappo di chiusura.









GRADO 6									
	L	**X1**	**X**	**X1**					



Quindi , montare l'intero gruppo sulla parte A e serrarlo saldamente.
Inserire la rondella N tra le due parti.




STEP7							
	L	X1	Z	X1			


Per prima cosa smonta la parte Z, poi installala sulla parte L e stringila saldamente.




STEP8									
									
	UN	X1	C	X1	UN	X2	B	X2	












STEP9							
							
	B	X1	UN	X2	B	X2	





PASSO 10									
	D	X1	UN	X4	B	X4			




STEP11									
									
	E	**X1**	**F**	**X1**	**UN**	**X8**	**B**	**X8**	





FASE 12									
									
	G	**X1**	**H**	**X1**	**IO**	**X1**	**C**	**X4**	





STEP13									
									
	UN	X12	B	X12					




FASE 14									
									
	J	X1	K	X1	e	X2	D	X4	





FASE 15								
								
	J	**X1**	**K**	**X1**	**G**	**X4**	**F**	**X24**







GRIGLI A16									
	H	X2	W	X1					






Nota: Procedura di riempimento dello shampoo : Per riempire lo shampoo, estrarre prima la testina del flacone Z per aggiungere il liquido, quindi reinserirla nella sua posizione originale.









VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Lavabo para champú

Modelo: YR-4157

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modelo : YR-4157



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir este producto . Lea atentamente todas las instrucciones antes de usarlo. Esta información te ayudará a conseguir los mejores resultados posibles.

¡TENGA EN CUENTA! Los dibujos de este manual son para Solo con fines ilustrativos y en algunos detalles puede difieren del producto real.

El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

Por favor, colóquelo en un lugar al que los niños no puedan subirse ni mover, para que el producto no se caiga y les cause lesiones.

SEGURIDAD DE USO

1. Después de completar el montaje, inspeccione minuciosamente la máquina para asegurarse de que todas las tuercas y pernos estén en su lugar . o cualquier otro conjunto de fijación se ha apretado completamente.
2. Este producto no es un juguete ni un recipiente para lavar ropa y no debe usarse para ningún otro propósito que no sea el de un lavabo para champú .
3. Para conectar firmemente el tubo de drenaje del producto, utilice la abrazadera para evitar fugas de agua. El otro extremo del tubo debe colocarse en el desagüe del fregadero o tubería de desagüe de la casa. Recuerde que los accesorios del extremo del tubo no deben colocarse cerca de objetos electrificados para evitar descargas eléctricas.










GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES





PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	YR-4157

Color	Negro
Tamaño del producto (mm)	580*510*920 mm

Lista de piezas


 **A × 1**	 **B ×1**	 **C ×1**	 **D ×1**
 **E ×1**	 **F ×1**	 **G ×1**	 **H ×1**
 **Yo ×1**	 **J ×1**	 **K ×1**	
 **un × 28**	 **b × 28**	 **c × 4**	 **d × 4**

 e × 2	 f × 24	 g × 4	
 L × 1	 M ×1	 N ×1	 O ×1
 P ×1	 Q ×1	 R ×1	 S ×1
 T ×1	 U ×1	 V ×1	 W ×1
 X × 2	 Y ×1	 Z ×1	 h × 2

PASO DE MONTAJE S


							
PASO 1	**METRO**	**X1**	**O**	**X1**	**PAG**	**X1**	

1. Retire el dos nueces por la presión regular válvula (M) primero.





Long thread: Water inlet
Short thread: Water outlet

2. Pase la válvula reguladora de presión (M) a través del orificio de la fijación y fíjela con los tornillos retirados.




3. Vuelva a insertar O en el otro orificio de P.





PASO 2									
	L	X1	norte	X1	Q	X1	R	X1	

1. Primero , retire la abrazadera en forma de U de la pieza N y luego colóquela junto con la pieza P (preparada en el paso anterior) en la pieza L.



2. Fije la pieza P con las piezas R y Q , y asegure la pieza N con la abrazadera en forma de U.






PASO 3									
	L	X1	S	X1					

Conecte un extremo de la manguera S a la pieza N y el otro a la entrada de agua de la pieza M. A continuación, conecte la manguera O a la salida de agua.


The shower head connects to the short-thread water outlet.



The hose S fitting connects to the long-thread water inlet.

								
PASO 4	**U**	**X1**	**V**	**X1**	**T**	**X1**	**incógnita**	**X1**


Prepare las piezas U , V , T y X. Conecte V a la entrada de agua de U , conecte T a la salida de agua de U y apriete completamente todas las conexiones. **(** Retire primero la arandela de goma del extremo de conexión largo de la pieza U y luego instálela en la pieza V **)** .




PASO 5									
	Y	X1	L	X1					

Primero, retire la perilla de plástico. Pase el desagüe de agua (Y) a través del orificio en la piscina (A) y fíjelo con la perilla de plástico retirada.


Nota: La pieza Y también incluye una rejilla de filtro y una tapa de enchufe.






PASO 6									
	L	**X1**	**incógnita**	**X1**					



Luego , coloque todo el conjunto en la pieza A y apriételo firmemente. Coloque la arandela N en medio.




PASO 7						
	L	X1	Z	X1		


Primero desmonte la pieza Z, luego instálela en la pieza L y apriétela firmemente.




PASO 8									
									
	A	**X1**	**do**	**X1**	**a**	**X2**	**b**	**X2**	












PASO 9							
	B	X1	a	X2	b	X2	





PASO 10									
	D	X1	a	X4	b	X4			




PASO 11								
	mi	X1	F	X1	a	X8	b	X8




PASO 12		**GRAMO**	**X1**		**H**	**X1**		**I**	**X1**		**do**	**X4**





PASO 13									
	a	**X12**	**b**	**X12**					




PASO 14								
								
	J	X1	K	X1	mi	X2	d	X4





PASO 15								
								
	J	X1	K	X1	gramo	X4	F	X24


K
J



f×2
×4
g
g
×4
f×4


PASO 16									
	h	X2	W	X1					






Nota: Operación de rellenado de champú : Para rellenar el champú, primero tire de la tapa del frasco Z para añadir líquido y luego vuelva a insertarla en su posición original.









VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Zlew do szamponu

Model:YR-4157

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model : YR-4157



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE









Dziękujemy bardzo za wybór tego produktu . Przed użyciem prosimy o przeczytanie całej instrukcji . Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.
UWAGA! Rysunki w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy. wyłącznie w celach ilustracyjnych, a niektóre szczegóły mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Należy umieścić produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, uniemożliwiając im wspinanie się i poruszanie, tak aby nie doszło do jego przewrócenia i zranienia dzieci.
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
1. Po zakończeniu montażu należy dokładnie sprawdzić maszynę, aby upewnić się, że wszystkie nakrętki i śruby są dokręcone . lub jakiekolwiek inne elementy mocujące zostały dokładnie dokręcone.
2. Produkt ten nie jest zabawką ani naczyniem do mycia naczyń i nie powinien być używany do żadnych innych celów poza myciem szamponu .
3. Rurę spustową produktu należy mocno zamocować zaciskiem, aby zapobiec wyciekowi wody. Drugi koniec rury spustowej należy umieścić w zlewie lub rurze odpływowej. Należy pamiętać, aby końcówki rury spustowej nie były umieszczane razem z przedmiotami pod napięciem, aby uniknąć porażenia prądem.






ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	YR-4157
Kolor	Czarny
Rozmiar produktu (mm)	580*510*920 mm

Lista części

 **A × 1**	 **B ×1**	 **C ×1**	 **D ×1**
 **E ×1**	 **F ×1**	 **G ×1**	 **Wysokość × 1**
 **Ja ×1**	 **J ×1**	 **K ×1**	


 × 28	 b × 28	 c × 4	 d × 4
 e × 2	 f × 24	 g × 4	
 Dł. × 1	 M ×1	 N ×1	 O ×1
 P ×1	 Q ×1	 R ×1	 S ×1
 T ×1	 U ×1	 V ×1	 Szer. ×1

			
X × 2	**Y ×1**	**Z ×1**	**wys. × 2**

S MONTAŻU


KROK 1							
	M	**X1**	**O**	**X1**	**P**	**X1**	

1. Usuń dwa orzechy od ciśnienia regulujący zawór (M) pierwszy.





Long thread: Water inlet
Short thread: Water outlet

2. Przewlecz zawór regulujący ciśnienie (M) przez otwór w mocowaniu i zabezpiecz go wykręconymi śrubami.




3. Włóż O ponownie do drugiego otworu w P.





KROK 2									
	L	X1	N	X1	Q	X1	R	X1	

1. Najpierw wyjmij zacisk w kształcie litery U z części N , a następnie umieść go razem z częścią P (przygotowaną w poprzednim kroku) w części L.



2. Zablokuj część P za pomocą części R i Q , a część N zabezpiecz zaciskiem w kształcie litery U.






KROK 3									
	L	X1	S	X1					

Podłącz jeden koniec węża S do części N , a drugi do wlotu wody w części M. Następnie podłącz wąż O do wylotu wody.


The shower head connects to the short-thread water outlet.



The hose S fitting connects to the long-thread water inlet.

KROK 4									
	U	**X1**	**V**	**X1**	**T**	**X1**	**X**	**X1**	


Przygotuj części U , V , T i X. Podłącz V do wlotu wody części U , podłącz T do wylotu wody części U , a następnie dokręć wszystkie połączenia. **(Najpierw zdejmij gumową podkładkę** z długiego końca łączącego części U , a następnie zamontuj ją na części V.)





KROK 5									
	Y	X1	L	X1					

Najpierw zdejmij plastikowe pokrętło. Przeciągnij odpływ wody (Y) przez otwór w basenie (A) i zabezpiecz go za pomocą zdjętego plastikowego pokrętła.

Uwaga: Część Y zawiera również jeden filtr i jedną zaślepkę.









KROK 6									
	L	X1	X	X1					


Następnie zamontuj cały zespół na Części A i mocno dokręć. Umieść podkładkę N pomiędzy nimi.






KROK 7						
	L	X1	Z	X1		

Najpierw zdemontuj część Z, następnie zamontuj ją na części L i mocno dokręć.







KROK 8									
	A	**X1**	**C**	**X1**	**A**	**X2**	**B**	**X2**	












KROK 9							
							
	B	**X1**	**A**	**X2**	**B**	**X2**	





KROK 10									
	D	X1	A	X4	B	X4			




KROK 11									
	mi	X1	F	X1	A	X8	B	X8	





KROK 12									
									
	G	**X1**	**H**	**X1**	**I**	**X1**	**C**	**X4**	




KROK 13									
	A	X12	B	X12					




KROK 14									
	J	X1	K	X1	mi	X2	D	X4	





KROK 15								
	J	X1	K	X1	G	X4	F	X24







KROK 16									
	H	X2	W	X1					






Uwaga: Operacja uzupełniania szamponu : Aby uzupełnić szampon, najpierw należy zdjąć głowicę butelki Z, aby dodać płyn, a następnie włożyć ją z powrotem na miejsce.









VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Wastafel voor shampoo

Model: YR-4157

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model : YR-4157



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

INSTRUCTIES

Hartelijk dank dat u voor dit product hebt gekozen . Lees alle instructies aandachtig door voordat u het gebruikt. Deze informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.
LET OP! De tekeningen in deze handleiding zijn voor Uitsluitend ter illustratie en in sommige details mogelijk niet van toepassing. verschillen van het daadwerkelijke product.
Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
Plaats het product op een plek waar kinderen er niet op kunnen klimmen of het kunnen verplaatsen, zodat het product niet omvalt en kinderen zich kunnen verwonden.
VEILIG GEBRUIK
1. Na de montage dient u de machine grondig te inspecteren om er zeker van te zijn dat alle moeren en bouten goed vastzitten . of andere bevestigingsonderdelen zijn goed vastgedraaid.
2. Dit product is geen speelgoed of wasbak en mag uitsluitend als shampoobak worden gebruikt .
3. De afvoerbuis van het product moet stevig met de klem worden bevestigd om waterlekkage te voorkomen. Het andere uiteinde van de afvoerbuis moet in de gootsteen of afvoerbuis van het huishouden worden geplaatst. Let erop dat de uiteinden van de afvoerbuis niet in de buurt van elektrische apparaten worden geplaatst om elektrische schokken te voorkomen.









BEWAAR DEZE INSTRUCTIES





TECHNISCHE PARAMETERS

Model	YR-4157

Kleur	Zwart
Productafmetingen (mm)	580*510*920 mm

Onderdelenlijst


 **A × 1**	 **B ×1**	 **C ×1**	 **D ×1**
 **E ×1**	 **F ×1**	 **G ×1**	 **H ×1**
 **Ik ×1**	 **J ×1**	 **K ×1**	
 **a × 28**	 **b × 28**	 **c × 4**	 **d × 4**

 e × 2	 f × 24	 g × 4	
 L × 1	 M ×1	 N ×1	 O ×1
 P ×1	 Q ×1	 R ×1	 S ×1
 T ×1	 U ×1	 V ×1	 W ×1
 X × 2	 Y ×1	 Z ×1	 h × 2

MONTAGESTAP S


STAP 1							
	M	**X1**	**O**	**X1**	**P**	**X1**	

1. Verwijder de twee noten door de druk reguleren klep (M) eerst.





Long thread: Water inlet
Short thread: Water outlet

2. Steek de drukregelklep (M) door het gat in de bevestiging en zet deze vast met de verwijderde schroeven.




3. Steek O weer in het andere gat op P.





STAP 2									
	L	X1	N	X1	Q	X1	R	X1	

1. Haal eerst de U-vormige klem uit onderdeel N en plaats deze vervolgens samen met onderdeel P (dat in de vorige stap is voorbereid) in onderdeel L.



2. Vergrendel onderdeel P met onderdelen R en Q en zet onderdeel N vast met de U-vormige klem.






STAP 3								
	L	X1	S	X1				

Bevestig het ene uiteinde van slang S aan onderdeel N en het andere uiteinde aan de waterinlaat van onderdeel M. Sluit vervolgens slang O aan op de wateruitlaat.


The shower head connects to the short-thread water outlet.



The hose S fitting connects to the long-thread water inlet.


STAP 4								
	U	**X1**	**V**	**X1**	**T**	**X1**	**X**	**X1**


Bereid de onderdelen U , V , T en X voor . Sluit V aan op de waterinlaat van U , sluit T aan op de wateruitlaat van U en draai vervolgens alle verbindingen goed vast. **(** Verwijder eerst de rubberen ring van het lange verbindingseinde van onderdeel U **en** plaats deze vervolgens op onderdeel V.)




STAP 5									
	Y	X1	L	X1					

Verwijder eerst de plastic knop. Leid de waterafvoer (Y) door het gat in het zwembad (A) en zet deze vast met de verwijderde plastic knop.
Let op: Onderdeel Y bevat ook een filterzeef en een afdekkapje.









STAP 6									
	L	**X1**	**X**	**X1**					



vervolgens de gehele constructie op onderdeel A en draai deze stevig vast. Plaats ring N ertussen.




STAP 7							
	L	X1	Z	X1			


Demonteer eerst onderdeel Z, monteer het vervolgens op onderdeel L en draai het stevig vast.




STAP 8									
	A	**X1**	**C**	**X1**	**A**	**X2**	**B**	**X2**	









STAP 9							
							
	B	X1	A	X2	B	X2	






STAP 10


							
D	**X1**	**A**	**X4**	**B**	**X4**		




STAP 11


							
E	**X1**	**F**	**X1**	**A**	**X8**	**B**	**X8**




STAP 12									
	G	X1	H	X1	I	X1	C	X4	





STAP 13									
	A	X12	B	X12					




STAP 14								
								
	J	X1	K	X1	e	X2	D	X4





STAP 15								
								
	J	X1	K	X1	G	X4	F	X24







STAP 16									
	H	X2	W	X1					






Opmerking: Het bijvullen van de shampoo : Trek bij het bijvullen van de shampoo eerst de dop van fles Z eruit om vloeistof toe te voegen en plaats deze vervolgens terug op zijn oorspronkelijke positie.









VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Schampohandfat

Modell: YR-4157

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell : YR-4157



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

INSTRUKTIONER












Tack så mycket för att du valde den här produkten . Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig att uppnå bästa möjliga resultat.
OBSERVERA! Ritningarna i denna manual är avsedda för endast illustrationsändamål och i vissa detaljer kan skilja sig från den faktiska produkten.
Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
Placera produkten på en plats där barn inte kan klättra eller röra sig, så att den inte välter och skadar barn.
ANVÄNDNINGSSÄKERHET
1. Efter monteringen, kontrollera maskinen noggrant för att säkerställa att alla muttrar, bultar och eller andra fästelement har dragits åt ordentligt.
2. Denna produkt är inte en leksak eller ett tvättkärl och bör inte användas för något annat ändamål än som schampo .
3. Använd klämman ordentligt för att undvika vattenläckage när du använder produktens avloppsrör. Den andra änden av avloppsröret ska placeras i hushållets avloppsvask eller avloppsrör, och kom ihåg att avloppsrörets ändtillbehör inte ska placeras tillsammans med elektrifierade föremål för att undvika elektriska stötar.






SPARA DESSA INSTRUKTIONER

TEKNISKA PARAMETRAR

Modell	YR-4157
Färg	Svart
Produktstorlek (mm)	580*510*920 mm

Dellista


 A × 1	 B ×1	 C ×1	 D ×1
 E ×1	 F ×1	 G ×1	 H ×1
 Jag ×1	 J ×1	 K ×1	
 en × 28	 b × 28	 c × 4	 d × 4

 e × 2	 f × 24	 g × 4	
 L × 1	 M ×1	 N × 1	 O ×1
 P ×1	 Q ×1	 R ×1	 S ×1
 T ×1	 U ×1	 V ×1	 B ×1
 X × 2	 Y ×1	 Z ×1	 h × 2

MONTERINGSSTEG S


STEG1							
							
	M	**X1**	**O**	**X1**	**P**	**X1**	

1. Ta bort två nötter från trycket reglering ventilen (M) först.





Long thread: Water inlet
Short thread: Water outlet

2. Trä tryckreglerventilen (M) genom hålet i fästet och fäst den med de borttagna skruvarna.




3. Sätt in O i det andra hålet på P igen.





STEG2									
	L	X1	N	X1	Q	X1	R	X1	

1. Ta först ut den U-formade klämman från del N och placera den sedan tillsammans med del P (förberedd i föregående steg) i del L.



2. Lås del P med delarna R och Q och säkra del N med den U-formade klämman.






STEG3								
	L	**X1**	**S**	**X1**				

Fäst ena änden av slang S till del N och den andra till vatteninloppet på del M. Anslut sedan slang O till vattenutloppet.


The shower head connects to the short-thread water outlet.



The hose S fitting connects to the long-thread water inlet.

STEG4									
	U	**X1**	**V**	**X1**	**T**	**X1**	**X**	**X1**	


Förbered delarna U , V , T och X. Anslut V till vatteninloppet på U , anslut T till vattenutloppet på U och dra sedan åt alla anslutningar helt. **(Ta först** bort gummibrickan från den långa anslutningsänden på del **U** och montera den sedan på del V.)





STEG5									
	Y	**X1**	**L**	**X1**					

Ta bort plastknoppen först. Trä vattenavloppet (Y) genom hålet i poolen (A) och fäst det med den borttagna plastknoppen.

Obs: Del Y innehåller även en filterskärm och en plugg.









STEG6									
	L	**X1**	**X**	**X1**					


sedan hela enheten på del A och dra åt den ordentligt. Placera bricka N emellan.






STEG7						
	L	**X1**	**Z**	**X1**		

Demontera först del Z, montera den sedan på del L och dra åt ordentligt.







STEG8									
									
	En	X1	C	X1	en	X2	b	X2	









STEG9						
						
	B	X1	en	X2	b	X2




STEG10									
	D	X1	en	X4	b	X4			




STEG11									
	E	X1	F	X1	en	X8	b	X8	





STEG12									
	G	X1	H	X1	Jag	X1	c	X4	




STEG13									
	en	X12	b	X12					




STEG14									
	J	**X1**	**K**	**X1**	**e**	**X2**	**d**	**X4**	





STEG15									
	J	X1	K	X1	g	X4	f	X24	







STEG16									
	h	X2	V	X1					






Anmärkning: Påfyllning av schampo : När du fyller på schampo, dra först ut huvudet på flaska Z för att tillsätta vätska och sätt sedan tillbaka den i sitt ursprungliga läge.









VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Šamponový dřez

Model: YR-4157

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model : YR-4157



Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

INSTRUKCE

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt . Před použitím si prosím přečtěte všechny pokyny . Informace vám pomohou dosáhnout co nejlepších výsledků. UPOZORNĚNÍ! Výkresy v tomto návodu jsou pouze pro ilustraci a v některých detailech může lišit se od skutečného produktu.

Výrobek splňuje příslušné normy a předpisy. Instalace tohoto zařízení musí být v souladu se všemi platnými předpisy a mělo by být provozováno pouze v dobře vě traných prostorách. Před instalací a používáním tohoto zařízení si prosím přečtěte uživatelskou příručku.

Umístěte výrobek na místo, kde po něm děti nemohou vylézt ani se po něm pohybovat, aby se nepřevrátil a nezranil děti.

BEZPEČNOST POUŽITÍ

1. Po dokončení montáže důkladně zkontrolujte stroj a ujistěte se, že všechny matice, šrouby nebo jakékoli jiné upevňovací prvky byly důkladně utaženy.
2. Tento výrobek není hračka ani nádoba na mytí a neměl by být používán k žádnému jinému účelu než jako šamponový dřez .
3. Odtokovou trubku výrobku pevně připevněte pomocí svorky, abyste zabránili úniku vody. Druhý konec odtokové trubky by měl být umístěn v odpadu nebo odpadní trubce a nezapomeňte, že koncové příslušenství odtokové trubky by nemělo být umístěno v blízkosti elektrických zařízení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.










USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY






TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	YR-4157

Barva	Černý
Velikost produktu (mm)	580*510*920 mm

Seznam součástí


 **A × 1**	 **B ×1**	 **C ×1**	 **D ×1**
 **E ×1**	 **F ×1**	 **G ×1**	 **H ×1**
 **Já ×1**	 **J ×1**	 **K ×1**	
 **a × 28**	 **b × 28**	 **c × 4**	 **d × 4**

 e × 2	 f × 24	 g × 4	
 L × 1	 M ×1	 N ×1	 O ×1
 P ×1	 Q ×1	 R ×1	 S ×1
 T ×1	 U ×1	 V ×1	 Š ×1
 X × 2	 Y ×1	 Z ×1	 v × 2

MONTÁŽNÍ KROK S


KROK 1							
	M	**X1**	**Ó**	**X1**	**P**	**X1**	

1. Odstraňte dva ořechy z tlaku regulace ventil (M).





Long thread: Water inlet
Short thread: Water outlet

2. Provlékněte regulační ventil tlaku (M) otvorem v upevnění a zajistěte jej odstraněnými šrouby.




3. Znovu vložte O do druhého otvoru na P.





KROK 2								
	L	**X1**	**N**	**X1**	**Otázka**	**X1**	**R**	**X1**

1. Nejprve vyjměte svorku ve tvaru U z dílu N a poté ji spolu s dílem P (připraveným v předchozím kroku) vložte do dílu L.



2. Díl P zajistěte díly R a Q a díl N zajistěte svorkou ve tvaru U.






KROK 3									
	L	X1	S	X1					

Připojte jeden konec hadice S k části N a druhý k přívodu vody na části M. Poté připojte hadici O k výstupu vody.


The shower head connects to the short-thread water outlet.



The hose S fitting connects to the long-thread water inlet.


KROK 4								
	U	**X1**	**PROTI**	**X1**	**T**	**X1**	**X**	**X1**


Připravte si díly U , V , T a X. Připojte díl V k přívodu vody z dílu U , připojte díl T k výstupu vody z dílu **U** a poté zcela utáhněte všechny spoje. **(Nejprve** odstraňte gumovou podložku z dlouhého konce dílu U a poté ji nainstalujte na díl V.)




KROK 5									
	Y	**X1**	**L**	**X1**					

Nejprve odstraňte plastovou knoflík. Provlékněte odtok vody (Y) otvorem v bazénu (A) a zajistěte jej odstraňovaným plastovým knoflíkem.
Poznámka: Část Y obsahuje také jedno filtrační sítko a jednu zátku.









KROK 6									
	L	**X1**	**X**	**X1**					



Poté nasaďte celou sestavu na díl A a pevně ji utáhněte. Mezi ně vložte podložku N.




KROK 7						
	L	X1	Z	X1		


Nejprve demontujte díl Z, poté jej nasaďte na díl L a pevně utáhněte.




KROK 8									
	A	**X1**	**C**	**X1**	**A**	**X2**	**b**	**X2**	








KROK 9							
	B.	X1	A	X2	b	X2	




KROK 10







D	X1	A	X4	b	X4		





KROK 11








E	X1	F	X1	A	X8	b	X8




KROK 12									
									
	G	X1	H	X1	Já	X1	C	X4	






KROK 13									
									
	A	X12	b	X12					




KROK 14									
		J.	X1		K.	X1		E	X2		d	X4	





KROK 15									
		J.	X1		K.	X1		G	X4		F	X24	





KROK 16									
	hod.	X2	Z	X1					




W

Poznámka: Doplňování šamponu : Při doplňování šamponu nejprve vytáhněte hlavu lahvičky Z, abyste doplnili tekutinu, a poté ji vložte zpět do původní polohy.

