VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Garage Shelves

MODEL: SS4018HA / SS402004HSA / SS4818HA / SS4818HHA / SS4820HA / SS4824HA / SS5920HA

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Garage Shelves

MODEL: SS4018HA / SS402004HSA / SS4818HA/ SS4818HHA / SS4820HA / SS4824HA / SS5920HA



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we wont inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

	Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.
	Warning- Be sure to wear gloves when using this product.

⚠ WARNING!

1) Keep this manual for the safety warnings and precautions. The manual offers important information on how to assemble, use and maintain this product.
2) Please handle metal edges carefully.
3) Do not stand on this product or use it as a ladder.
4) Do not alter this product in any manner that is not intended, as this may cause product damage or personal injury.
5) Always assemble and use product on a flat ground.
6) Do not exceed the weight limits specified in the "Load Capacity Specifications" table. Weight must be evenly distributed. Secure the unit to the wall with the anti-tip device before placing heavy items. Overloading or failing to anchor the unit may cause collapse and serious injury.
7) Store the heaviest items on lower shelves.
8) Attach the unit to the wall if filling to capacity.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Please assemble the product in strict accordance with the instructions. Incorrect assembly could be hazardous.
2. Wood between the hammer head and the part, or use a rubber mallet.
3. Do not try to assemble the product when feeling tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
4. Load bearing capacity and other product parameters are applied to the properly and completely assembled product only.



USE PRECAUTIONS

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or get access to this item.
2. Check carefully before use. Do not use if parts get loosened or damaged.
3. Use on flat and hard surfaces only.
4. Do not exceed the listed load bearing capacity. Tighten all the knobs securely before placing weights on.
5. Be aware of the dynamic load bearing capacity! Sudden load changes may temporarily cause excessive load, resulting in product failure.

PRODUCT PARAMETERS



Model	SS4018HA	SS402004HSA	SS4818HA	SS4818HHA	SS4820HA	SS4824HA	SS5920HA
Product Size	40.6x18.3x 71.4inch	40.6x20.6x 60.2inch	48.4x18.3x 71.4inch	48.4x18.3x 77.2inch	48.4x20.6x 71.4inch	48.4x24.5x 71.4inch	59.5x20.6x 71.4inch
Total Load Limit	3000lbs	2400lbs	2500lbs	3000lbs	3000lbs	3000lbs	3000lbs
Load Limit for each layer	600lbs	600lbs	500lbs	600lbs	600lbs	600lbs	600lbs

Parts List
SS4018HA&SS4818HA&SS4818HHA&SS4820HA

Part	Description	Picture	Part Qty
1	Upright post		8
2	Post cap		16
3	Steel shelf		5
4	Top shelf long beam		10
5	Top shelf short beam		10
6	Connectors		4
7	Reinforcer		5




NOTE: The quantity of assembly parts varies by product model. Please verify the quantity according to your specific model number. If you have any questions, please contact us immediately.

Parts List
SS402004HSA

Part	Description	Picture	Part Qty
1	Upright post		8
2	Post cap		16
3	Steel shelf		4
4	Top shelf long beam		8
5	Top shelf short beam		8
6	Connectors		4
7	Reinforcer		4


NOTE: The quantity of assembly parts varies by product model. Please verify the quantity according to your specific model number. If you have any questions, please contact us immediately.

Parts List
SS4824HA&SS5920HA

Part	Description	Picture	Part Qty
1	Upright post		8
2	Post cap		16
3	Steel shelf		5
4	Top shelf long beam		10
5	Top shelf short beam		10
6	Connectors		4
7	Reinforcer		10


NOTE: The quantity of assembly parts varies by product model. Please verify the quantity according to your specific model number. If you have any questions, please contact us immediately.

Step 1 Assembly the Post Cap with the upright as below 4 times.




Step 2 Assembly the short beam with the upright, repeat this step 2 times.


Installation Tips:Punch the rivet to this position.



Ensure that Parts 5 are fitted perfectly flush against Part 1.




This top hole can't be installed.




Note:When installing the beam, gently twist both ends by hand to confirm there is no looseness and that it is fully seated in the upright's mounting holes.

Step 3 Assembly the long beam to the upright, aligning it with the short beam at the same horizontal level.

Installation Tips:Punch the rivet to this position.




Ensure that Parts 4 are fitted perfectly flush against Part 1.




Note:When installing the beam, gently twist both ends by hand to confirm there is no looseness and that it is fully seated in the upright's mounting holes.

Step 4 Assembly the Connectors on the upright.




Step 5 Assembly the upright with the Connectors.




Step 6 Assembly the long beam and the short beam to the upright posts, ensuring they are at the same horizontal level.

Installation Tips:Punch the rivet to this position.




Ensure that Parts 4 and 5 are fitted perfectly flush against Part 1.




Note:When installing the beam, gently twist both ends by hand to confirm there is no looseness and that it is fully seated in the upright's mounting holes.

Step 7 Assembly the rest short beam and long beam as step 6 , and Adjust the space according to your goods dimension.

Installation Tips:Punch the rivet to this position.




Ensure that Parts 4 and 5 are fitted perfectly flush against Part 1.




Punch the rivet to this position.

Note:When installing the beam, gently twist both ends by hand to confirm there is no looseness and that it is fully seated in the upright's mounting holes.


Step 8 Assembly the Reinforcer.




Step 9 Assembly the metal shelf board.







Step 10 Assembly the top Post Cap.




Step 11



Hardware List

Part	Description	Picture	Part Qty
A	Expansion plug 8*40mm		4
B	Screw		4
C	Anti-tipping mountings		2
D	Nylon cable tie		2
E	Hammer		1
F	Gloves		1

WARNING:
Serious or fatal injuries can occur from furniture tipping over.
To prevent the furniture from tipping over we recommend that it is permanently fixed to the wall. Wall anchor and hardware are included with this product.
Please make sure hardware is suitable for your walls before installing, as different wall materials may require different types of anchors.



Install Anti-Tip Device

1.Mark & Drill: Use part C to mark the wall. Drill two holes (Ø8mm, depth 45mm).

2.Insert Anchors: Hammer part A into the holes until flush.


3.Fix Bracket: Secure part C to the wall using part B.

4.Secure Unit: Thread part D through C and tie tightly around the Upright Post.


Note for Horizontal Assembly:

When assembling units side-by-side horizontally, Connectors are not required. Please follow the same assembly steps as above, but skip the installation of Connectors.

SS4018HA SS4818HA SS4818HHA SS4820HA SS4824HA SS5920HA



SS402004HSA



WARNING!

1. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Children shall not play with the appliance.
4. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
5. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
– farm houses;
6. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
7. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.






VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Étagères de garage

MODÈLE : SS4018HA / SS402004HSA / SS4818HA / SS4818HHA / SS4820HA / SS4824HA / SS5920HA

MODÈLE : SS4018HA / SS402004HSA / SS4818HA/
SS4818HHA / SS4820HA / SS4824HA / SS5920HA



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique une précaution, un avertissement ou un danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire les risques de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations ci-dessous.
	Avertissement : Veillez à porter des gants lorsque vous utilisez ce produit.

⚠ WARNING!

1) Conservez ce manuel pour prendre connaissance des avertissements et précautions de sécurité. Ce manuel contient des informations sur la sécurité et les précautions à prendre.

Informations importantes sur la manière d'assembler, d'utiliser et d'entretenir ce produit.

2) Veuillez manipuler les bords métalliques avec précaution.

3) Ne vous tenez pas debout sur ce produit et ne l'utilisez pas comme une échelle.

4) Ne modifiez en aucun cas ce produit d'une manière non prévue, car cela pourrait

causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.

5) Toujours assembler et utiliser le produit sur une surface plane.

6) Ne pas dépasser les limites de poids spécifiées dans la section « Capacité de charge ».

Tableau des spécifications. Le poids doit être réparti uniformément. Fixez l'unité au

Vérifiez que le mur est bien fixé au dispositif anti-basculement avant de placer des objets lourds. Le surchargement ou le défaut de fixation peut entraîner des problèmes.

L'ancrage de l'unité peut provoquer un effondrement et des blessures graves.

7) Rangez les objets les plus lourds sur les étagères inférieures.

8) Fixez l'unité au mur si elle est remplie à pleine capacité.

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Veuillez assembler le produit en suivant scrupuleusement les instructions. Incorrect

L'assemblage peut être dangereux.

2. Placez du bois entre la tête du marteau et la pièce, ou utilisez un maillet en caoutchouc.

3. N'essayez pas d'assembler le produit si vous êtes fatigué ou sous l'effet de la fatigue.

influence de l'alcool, des drogues ou des médicaments.

4. La capacité de charge et les autres paramètres du produit sont appliqués de manière appropriée.

et produit entièrement assemblé uniquement.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou y avoir accès.
article.

2. Vérifiez soigneusement avant utilisation. Ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

3. À utiliser uniquement sur des surfaces planes et dures.

4. Ne pas dépasser la charge admissible indiquée. Serrer fermement tous les boutons.
avant de poser les poids.




5. Tenez compte de la capacité de charge dynamique ! Des variations de charge soudaines peuvent
provoquer temporairement une surcharge excessive, entraînant une défaillance du produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle SS4018HA SS402004HSA SS4818HA SS4818HHA SS4820HA SS4824HA							SS5920HA
Produit Taille	40,6 x 18,3 x 71,4 pouces	40,6 x 20,6 x 60,2 pouces	48,4 x 18,3 x 71,4 pouces	48,4 x 18,3 x 77,2 pouces	48,4 x 20,6 x 71,4 pouces	48,4 x 24,5 x 71,4 pouces	59,5 x 20,6 x 71,4 pouces
Charge totale Limite	3000 livres	2400 livres	2500 livres	3000 livres	3000 livres	3000 livres	3000 livres
Charger Limite pour chaque couche	600 livres	600 livres	500 livres	600 livres	600 livres	600 livres	600 livres

Liste des pièces



SS4018HA&SS4818HA&SS4818HHA&SS4820HA

Partie	Description	Image	Quantité de pièces
1	Poteau vertical		8
2	Poteau		16
3	Étagère en acier		5
4	poutre longue de l'étagère supérieure		10
5	poutre courte de première qualité		10
6	Connecteurs		4
7	Renfort		5

REMARQUE : Le nombre de pièces nécessaires à l'assemblage varie selon le modèle du produit. Veuillez vérifier la quantité en fonction de votre numéro de modèle. Pour toute question, veuillez nous contacter immédiatement.

Liste des pièces



SS402004HSA

	Description de la pièce	Image	Quantité de pièces
1	Poteau vertical		8
2	Poteau		16
3	Étagère en acier		4
4	poutre longue de l'étagère supérieure		8
5	poutre courte de première qualité		8
6	Connecteurs		4
7	Renfort		4

REMARQUE : Le nombre de pièces nécessaires à l'assemblage varie selon le modèle du produit. Veuillez vérifier la quantité en fonction de votre numéro de modèle. Pour toute question, veuillez nous contacter immédiatement.


Liste des pièces

SS4824HA et SS5920HA

Description de la pièce		Image	Quantité de pièces
1	Poteau vertical		8
2	Poteau		16
3	Étagère en acier		5
4	poutre longue de l'étagère supérieure		10
5	poutre courte de première qualité		10
6	Connecteurs		4
7	Renfort		10

REMARQUE : Le nombre de pièces nécessaires à l'assemblage varie selon le modèle du produit. Veuillez vérifier la quantité en fonction de votre numéro de modèle. Pour toute question, veuillez nous contacter immédiatement.


Étape 1 Assemblez le capuchon du poteau avec le montant comme ci-dessous 4 fois.



Étape 2 Assemblez la poutre courte avec le montant,


répétez cette étape 2 fois.

Conseils d'installation : Enfoncez le rivet jusqu'à cette position.




Assurez-vous que les pièces 5 sont installées

parfaitement aligné avec la partie 1.



Ce trou supérieur ne peut pas

être installé.




Perforez le rivet

à ce poste.

Remarque : lors de l'installation de la poutre, tournez doucement les deux extrémités à la main pour vérifier qu'il n'y a pas de jeu et qu'elle est bien insérée dans les trous de fixation du montant.


Étape 3 Assemblez la poutre longue au montant, en l'alignant avec la poutre courte au même niveau horizontal.

Conseils d'installation : Enfoncez le rivet jusqu'à cette position.




Assurez-vous que les pièces 4 soient

parfaitement alignées avec la pièce 1.




Remarque : lors de l'installation de la poutre, tournez doucement les deux extrémités à la main pour vérifier qu'il n'y a pas de jeu et qu'elle est bien insérée dans les trous de fixation du montant.

Étape 4 : Assemblage des connecteurs sur le montant.




Étape 5 : Assembler le montant avec les connecteurs.




Étape 6 Assemblez la poutre longue et la poutre courte aux poteaux verticaux, en veillant à ce qu'elles soient au même niveau horizontal.

Conseils d'installation : Enfoncez le rivet jusqu'à cette position.



Assurez-vous que les pièces 4 et 5 sont installées.


parfaitement aligné avec la partie 1.



Remarque : lors de l'installation de la poutre, tournez doucement les deux extrémités à la main pour vérifier qu'il n'y a pas de jeu et qu'elle est bien insérée dans les trous de fixation du montant.


Étape 7 Assemblez le reste de la poutre courte et de la poutre longue comme à l'étape 6 et ajustez l'espace en fonction des dimensions de vos marchandises.

Conseils d'installation : Enfoncez le rivet jusqu'à cette position.



Assurez-vous que les pièces 4 et 5 sont installées.


parfaitement aligné avec la partie 1.




Perforez le rivet à ce poste.

Remarque : lors de l'installation de la poutre, tournez doucement les deux extrémités à la main pour vérifier qu'il n'y a pas de jeu et qu'elle est bien insérée dans les trous de fixation du montant.


Étape 8 : Assemblage du renfort.




Étape 9 : Assemblage du panneau métallique de l'étagère.







Étape 10 Assemblage du capuchon supérieur du poteau.



Étape 11



Liste du matériel

Partie	Description	Image	Quantité de pièces
UN	cheville d'expansion 8*40 mm		4
B	Vis		4
C Supports anti-basculement			2
D	Collier de serrage en nylon		2
ET	Marteau		1
F	Gants		1


AVERTISSEMENT:

Le renversement de meubles peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Pour éviter que les meubles ne basculent, nous recommandons de les fixer de façon permanente.

Fixation murale. Chevilles et visserie incluses.

Veuillez vous assurer que la quincaillerie est adaptée à vos murs avant l'installation, car différents matériaux de murs peuvent nécessiter différents types de fixations.



Installer le dispositif anti-basculement

1. Marquage et perçage : Utilisez la partie C pour marquer le
percer deux trous (Ø8 mm, profondeur) dans le mur.
45 mm).

2. Insérez les ancrages : Enfoncez la partie A dans le marteau.
les trous jusqu'à ce qu'ils soient affleurants.


3. Fixation du support : Fixez la partie C au mur.
en utilisant la partie B.

4. Fixer l'unité : Enfiler la pièce D à travers C
et attachez-les fermement autour du poteau vertical.


Remarque concernant le montage horizontal :

Lors de l'assemblage horizontal des unités côte à côte, les connecteurs ne sont pas nécessaires. Veuillez suivre les mêmes étapes d'assemblage que ci-dessus, mais ignorez l'installation des connecteurs.

SS4018HA/ SS4818HA/ SS4818HHA / SS4820HA/SS4824HA/ SS5920HA



SS402004HSA



AVERTISSEMENT!

1. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Cet appareil doit respecter Installation de toutes les réglementations applicables et être utilisé uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

4. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Conservez l'appareil et son cordon d'alimentation en lieu sûr. hors de portée des enfants.

5. Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires telles que : – les espaces de restauration du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ; – les exploitations agricoles ; 6. Veuillez conserver le produit en bon état. Vérifiez son bon fonctionnement avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement de l'utiliser.

7. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Garagenregale

MODELL: SS4018HA / SS402004HSA / SS4818HA / SS4818HHA / SS4820HA / SS4824HA / SS5920HA

MODELL: SS4018HA / SS402004HSA / SS4818HA/ SS4818HHA / SS4820HA / SS4824HA / SS5920HA



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Symbol, das vor einem Sicherheitshinweis steht, kennzeichnet eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte stets die unten stehenden Empfehlungen.
	Warnung – Tragen Sie beim Umgang mit diesem Produkt unbedingt Handschuhe.

⚠ WARNING!

1) Bewahren Sie diese Anleitung wegen der Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen auf. Die Anleitung bietet wichtige Informationen zur Montage, Verwendung und Wartung dieses Produkts.

2) Bitte behandeln Sie Metallkanten vorsichtig.

3) Dieses Produkt darf nicht betreten oder als Leiter benutzt werden.

4) Verändern Sie dieses Produkt nicht auf eine Weise, die nicht bestimmungsgemäß ist, da dies zu Schäden führen kann. Produktschäden oder Personenschäden verursachen.

5) Das Produkt sollte immer auf einer ebenen Fläche montiert und verwendet werden.

6) Die in der „Tragfähigkeit“ angegebenen Gewichtsgrenzen dürfen nicht überschritten werden. Spezifikationen (siehe Tabelle). Das Gewicht muss gleichmäßig verteilt sein. Befestigen Sie das Gerät an der Vor dem Abstellen schwerer Gegenstände die Wand mit der Kippsicherung sichern. Überlastung oder Versäumnis, Die Verankerung der Einheit kann zum Einsturz und zu schweren Verletzungen führen.

7) Lagern Sie die schwersten Gegenstände auf den unteren Regalböden.

8) Befestigen Sie das Gerät an der Wand, wenn es bis zum Rand gefüllt ist.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Bitte montieren Sie das Produkt genau gemäß der Anleitung. Falsch Die Montage könnte gefährlich sein.

2. Legen Sie Holz zwischen Hammerkopf und Werkstück oder verwenden Sie einen Gummihammer.

3. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn Sie müde sind oder unter Alkoholeinfluss stehen. Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.

4. Die Tragfähigkeit und andere Produktparameter werden ordnungsgemäß angewendet. und nur vollständig montierte Produkte.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEACHTEN

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen oder Zugang dazu erhalten.
Artikel.

2. Vor Gebrauch sorgfältig prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile locker oder beschädigt sind.

3. Nur auf flachen und harten Oberflächen verwenden.




4. Die angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden. Alle Knöpfe fest anziehen.
vor dem Auflegen der Gewichte.

5. Beachten Sie die dynamische Tragfähigkeit! Plötzliche Laständerungen können auftreten.
kann vorübergehend zu einer Überlastung führen, die einen Produktausfall zur Folge hat.

PRODUKTPARAMETER



Modell SS4018HA SS402004HSA	SS4818HA SS4818HHA	SS4820HA SS4824HA				SS5920HA
Produkt Größe	40,6x18,3x 71,4 Zoll	40,6x20,6x 60,2 Zoll	48,4x18,3x 71,4 Zoll	48,4x18,3x 77,2 Zoll	48,4x20,6x 71,4 Zoll	48,4x24,5x 71,4 Zoll	59,5x20,6x 71,4 Zoll
Gesamtlast Limit	3000 Pfund	2400 Pfund	2500 Pfund	3000 Pfund	3000 Pfund	3000 Pfund	3000 Pfund
Laden Limit für jede Schicht	600 Pfund	600 Pfund	500 Pfund	600 Pfund	600 Pfund	600 Pfund	600 Pfund

Teileliste
SS4018HA&SS4818HA&SS4818HHA&SS4820HA

Teil	Beschreibung	Bild	Teilemenge
1	Aufrechter Pfosten		8
2	Pfostenkappe		16
3	Stahlregal		5
4	Oberes Regal, langer Balken		10
5	Oberes Regal, kurzer Balken		10
6	Steckverbinder		4
7	Verstärkung		5



Hinweis: Die Anzahl der benötigten Bauteile variiert je nach Produktmodell. Bitte überprüfen Sie die benötigte Menge anhand Ihrer Modellnummer. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

Teileliste
SS402004HSA

Teile	beschreibung	Bild	Teilemenge
1	Aufrechter Pfosten		8
2	Pfostenkappe		16
3	Stahlregal		4
4	Oberes Regal, langer Balken		8
5	Oberes Regal, kurzer Balken		8
6	Steckverbinder		4
7	Verstärkung		4


Hinweis: Die Anzahl der benötigten Bauteile variiert je nach Produktmodell. Bitte überprüfen Sie die benötigte Menge anhand Ihrer Modellnummer. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

Teileliste
SS4824HA&SS5920HA

Teile	beschreibung	Bild	Teilemenge
1	Aufrechter Pfosten		8
2	Pfostenkappe		16
3	Stahlregal		5
4	Oberes Regal, langer Balken		10
5	Oberes Regal, kurzer Balken		10
6	Steckverbinder		4
7	Verstärkung		10

Hinweis: Die Anzahl der benötigten Bauteile variiert je nach Produktmodell. Bitte überprüfen Sie die benötigte Menge anhand Ihrer Modellnummer. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte umgehend.


Schritt 1 Montieren Sie die Pfostenkappe viermal mit dem Ständer wie unten dargestellt.



Schritt 2 Montieren Sie den kurzen Balken mit dem Ständer.


Wiederholen Sie diesen Schritt 2 Mal.

Montagehinweise: Den Niet an dieser Position einschlagen.




Stellen Sie sicher, dass die Teile 5 montiert sind.

perfekt bündig mit Teil 1.



Dieses obere Loch kann nicht installiert werden.

Passen Sie den Platz an die Abmessungen Ihrer Waren an.




Niete durchschlagen zu dieser Position.

Hinweis: Beim Einbau des Balkens beide Enden vorsichtig von Hand drehen, um sicherzustellen, dass er fest sitzt und vollständig in den Befestigungslöchern des Ständers eingerastet ist.


Schritt 3 Montieren Sie den langen Balken am Ständer und richten Sie ihn mit dem kurzen Balken auf gleicher horizontaler Höhe aus.

Montagehinweise: Den Niet an dieser Position einschlagen.




Stellen Sie sicher, dass die

Teile 4 bündig an Teil 1 anliegen.




Hinweis: Beim Einbau des Balkens beide Enden vorsichtig von Hand drehen, um sicherzustellen, dass er fest sitzt und vollständig in den Befestigungslöchern des Ständers eingerastet ist.

Schritt 4: Die Verbindungsstücke am Ständer montieren.




Schritt 5 Montieren Sie den Ständer mit den Verbindungsstücken.




Schritt 6 Montieren Sie den langen und den kurzen Balken an den senkrechten Pfosten und achten Sie darauf, dass sie sich auf gleicher horizontaler Ebene befinden.

Montagehinweise: Den Niet an dieser Position einschlagen.



Stellen Sie sicher, dass die Teile 4 und 5 montiert sind.


perfekt bündig mit Teil 1.



Hinweis: Beim Einbau des Balkens beide Enden vorsichtig von Hand drehen, um sicherzustellen, dass er fest sitzt und vollständig in den Befestigungslöchern des Ständers eingerastet ist.


Schritt 7 Montieren Sie die restlichen kurzen und langen Träger wie in Schritt 6, beschrieben und passen Sie den Abstand an die Abmessungen Ihrer Waren an.

Montagehinweise: Den Niet an dieser Position einschlagen.



Stellen Sie sicher, dass die Teile 4 und 5 montiert sind.


perfekt bündig mit Teil 1.




Niete durchschlagen zu dieser Position.

Hinweis: Beim Einbau des Balkens beide Enden vorsichtig von Hand drehen, um sicherzustellen, dass er fest sitzt und vollständig in den Befestigungslöchern des Ständers eingerastet ist.


Schritt 8: Montage des Verstärkers.




Schritt 9 Montage der Metallregalplatte.







Schritt 10: Montage der oberen Pfostenkappe.



Schritt 11




Hardwareliste

Teil	Beschreibung	Bild	Teilemenge
A	Dübel 8 x 40 mm		4
B	Schrauben		4
C Kippsicherung			2
D	Kabelbinder aus Nylon		2
UND	Hammer		1
F	Handschuhe		1

WARNUNG:

Durch das Umkippen von Möbeln können schwere oder gar tödliche Verletzungen entstehen.
Um zu verhindern, dass die Möbel umkippen, empfehlen wir, sie dauerhaft zu sichern.
Zur Wandbefestigung. Wandanker und Befestigungsmaterial sind im Lieferumfang enthalten.
Bitte vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Befestigungsmaterialien für Ihre Wände geeignet sind, da unterschiedliche Wandmaterialien möglicherweise unterschiedliche Arten von Dübeln erfordern.



Kippsicherung installieren

1. Markieren & Bohren: Verwenden Sie Teil C, um die Wand. Bohren Sie zwei Löcher (Ø 8 mm, Tiefe) 45 mm).

2. Dübel einsetzen: Teil A mit dem Hammer einschlagen die Löcher bündig stechen.


3. Halterung befestigen: Teil C an der Wand anbringen.
unter Verwendung von Teil B.

4. Einheit sichern: Teil D durch C fädeln und fest um den Pfosten binden.


Hinweis zur horizontalen Montage:

Beim horizontalen Zusammenbau der Einheiten nebeneinander werden keine Verbinder benötigt. Bitte befolgen Sie die gleichen Montageschritte wie oben beschrieben, lassen Sie jedoch die Installation der Verbinder aus.

SS4018HA/ SS4818HA/ SS4818HHA / SS4820HA/SS4824HA/ SS5920HA



SS402004HSA



WARNUNG!

1. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Dieses Gerät muss Installation von allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

2. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

3. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

4. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel sicher auf. Außerhalb der Reichweite von Kindern.

5. Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Bereichen vorgesehen, wie z. B.: – Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; – Bauernhöfe; 6. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht mehr.

7. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Scaffali da garage

MODELLO: SS4018HA / SS402004HSA / SS4818HA / SS4818HHA / SS4820HA / SS4824HA / SS5920HA

MODELLO: SS4018HA / SS402004HSA / SS4818HA/ SS4818HHA / SS4820HA / SS4824HA / SS5920HA



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo nuovamente in caso di aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo simbolo, posto prima di un'avvertenza di sicurezza, indica un tipo di precauzione, un avvertimento o un pericolo. Ignorare questo avvertimento può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, si prega di seguire sempre le raccomandazioni riportate di seguito.
	Attenzione: assicurarsi di indossare i guanti quando si utilizza questo prodotto.

⚠ WARNING!

1) Conservare questo manuale per le avvertenze e le precauzioni di sicurezza. Il manuale offre
Informazioni importanti su come assemblare, utilizzare e manutenere questo prodotto.

2) Maneggiare con cura i bordi metallici.

3) Non salire su questo prodotto né usarlo come scala.

4) Non alterare questo prodotto in alcun modo diverso da quello previsto, poiché ciò potrebbe
causare danni al prodotto o lesioni personali.

5) Assemblare e utilizzare sempre il prodotto su una superficie piana.

6) Non superare i limiti di peso specificati nella "Capacità di carico"
Tabella delle specifiche. Il peso deve essere distribuito uniformemente. Fissare l'unità al
parete con dispositivo antiribaltamento prima di posizionare oggetti pesanti. Sovraccaricare o non riuscire a
L'ancoraggio dell'unità potrebbe causare il crollo e lesioni gravi.

7) Riponi gli oggetti più pesanti sugli scaffali più bassi.

8) Fissare l'unità alla parete se la si riempie fino alla sua capacità massima.

PRECAUZIONI PER IL MONTAGGIO

1. Si prega di assemblare il prodotto attenendosi scrupolosamente alle istruzioni. Errato
L'assemblaggio potrebbe essere pericoloso.

2. Inserire un pezzo di legno tra la testa del martello e il pezzo, oppure utilizzare un martello di gomma.

3. Non tentare di assemblare il prodotto quando ti senti stanco o quando sei sotto l'effetto di droghe.
influenza di alcol, droghe o farmaci.

4. La capacità portante e altri parametri del prodotto vengono applicati correttamente
e solo prodotto completamente assemblato.

PRECAUZIONI D'USO

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci o di accedervi.
articolo.

2. Controllare attentamente prima dell'uso. Non utilizzare se le parti risultano allentate o danneggiate.

3. Utilizzare solo su superfici piane e dure.




4. Non superare la capacità di carico indicata. Stringere saldamente tutte le manopole.
prima di posizionare i pesi.

5. Attenzione alla capacità di carico dinamica! Cambiamenti improvvisi del carico possono
causare temporaneamente un carico eccessivo, con conseguente guasto del prodotto.

PARAMETRI DEL PRODOTTO



Modello SS4018HA SS402004HSA SS4818HA SS4818HHA SS4820HA SS4824HA							SS5920HA
Prodotto Misurare	40,6x18,3x 71,4 pollici	40,6x20,6x 60,2 pollici	48,4x18,3x 71,4 pollici	48,4x18,3x 77,2 pollici	48,4x20,6x 71,4 pollici	48,4x24,5x 71,4 pollici	59,5x20,6x 71,4 pollici
Carico totale Limite	3000 libbre	2400 libbre	2500 libbre	3000 libbre	3000 libbre	3000 libbre	3000 libbre
Carico Limite per ogni strato	600 libbre	600 libbre	500 libbre	600 libbre	600 libbre	600 libbre	600 libbre

SS4018HA&SS4818HA&SS4818HHA&SS4820HA

Parte	Descrizione	Immagine	Quantità parte
1	Palo verticale		8
2	Cappello da palo		16
3	Scaffale in acciaio		5
4	Trave lunga per ripiano superiore		10
5	Trave corta a mensola superiore		10
6	Connettori		4
7	Rinforzo		5



NOTA: La quantità di componenti per l'assemblaggio varia a seconda del modello del prodotto. Si prega di verificare la quantità in base al proprio numero di modello specifico. In caso di domande, non esitate a contattarci immediatamente.

SS402004HSA

Descrizione del componente		Immagine	Quantità parte
1	Palo verticale		8
2	Cappello da palo		16
3	Scaffale in acciaio		4
4	Trave lunga per ripiano superiore		8
5	Trave corta a mensola superiore		8
6	Connettori		4
7	Rinforzo		4


NOTA: La quantità di componenti per l'assemblaggio varia a seconda del modello del prodotto. Si prega di verificare la quantità in base al proprio numero di modello specifico. In caso di domande, non esitate a contattarci immediatamente.

SS4824HA&SS5920HA

Descrizione del componente		Immagine	Quantità parte
1	Palo verticale		8
2	Cappello da palo		16
3	Scaffale in acciaio		5
4	Trave lunga per ripiano superiore		10
5	Trave corta a mensola superiore		10
6	Connettori		4
7	Rinforzo		10


NOTA: La quantità di componenti per l'assemblaggio varia a seconda del modello del prodotto. Si prega di verificare la quantità in base al proprio numero di modello specifico. In caso di domande, non esitate a contattarci immediatamente.

Passaggio 1 Assemblare il cappuccio del palo con il montante verticale come mostrato di seguito, ripetendo l'operazione per 4 volte.




Fase 2 Assemblare la trave corta con il montante verticale, ripetere questa fase 2 volte.


Consigli per l'installazione: Inserire il rivetto in questa posizione.



Assicurarsi che le parti 5 siano montate perfettamente a filo con la Parte 1.



Questo foro superiore non può essere installato.




Regola lo spazio in base alle dimensioni della merce.

Punzonare il rivetto a questa posizione.

Nota: durante l'installazione della trave, ruotare delicatamente entrambe le estremità a mano per verificare che non vi siano giochi e che sia completamente inserita nei fori di montaggio del montante.


Fase 3 Assemblare la trave lunga al montante verticale, allineandola con la trave corta allo stesso livello orizzontale.

Consigli per l'installazione: Inserire il rivetto in questa posizione.



Assicurarsi che le parti 4 siano

montate perfettamente a filo con la parte 1.




Fissare il rivetto in


questa posizione.

Nota: durante l'installazione della trave, ruotare delicatamente entrambe le estremità a mano per verificare che non vi siano giochi e che sia completamente inserita nei fori di montaggio del montante.

Fase 4: Assemblaggio dei connettori sul montante verticale.




Fase 5 Assemblare il montante verticale con i connettori.




Fase 6 Assemblare la trave lunga e la trave corta ai montanti verticali, assicurandosi che siano allo stesso livello orizzontale.

Consigli per l'installazione: Inserire il rivetto in questa posizione.




Assicurarsi che le parti 4 e 5 siano montate perfettamente a filo con la Parte 1.




Nota: durante l'installazione della trave, ruotare delicatamente entrambe le estremità a mano per verificare che non vi siano giochi e che sia completamente inserita nei fori di montaggio del montante.

Passaggio 7 Assemblare la trave corta e la trave lunga rimanenti come nel passaggio 6 e regolare lo spazio in base alle dimensioni del prodotto.

Consigli per l'installazione: Inserire il rivetto in questa posizione.




Assicurarsi che le parti 4 e 5 siano montate perfettamente a filo con la Parte 1.




Punzonare il rivetto a questa posizione.

Nota: durante l'installazione della trave, ruotare delicatamente entrambe le estremità a mano per verificare che non vi siano giochi e che sia completamente inserita nei fori di montaggio del montante.


Fase 8: Assemblaggio del rinforzo.




Passaggio 9: Assemblaggio del ripiano metallico.







Passaggio 10 Assemblaggio del tappo superiore del montante.



Passo 11




Elenco hardware

Parte	Descrizione	Immagine	Quantità parte
UN	Tappo di espansione 8*40mm		4
B	Vite		4
C. Supporti antiribaltamento			2
D	Fascetta in nylon		2
E	Martello		1
F	Guanti		1

AVVERTIMENTO:

Il ribaltamento dei mobili può causare lesioni gravi o mortali.
Per evitare che i mobili si ribaltino, si consiglia di fissarli in modo permanente.
Si fissa alla parete. Il tassello e la ferramenta necessari sono inclusi nella confezione.
Prima dell'installazione, assicurati che la ferramenta sia adatta alle tue pareti, poiché materiali diversi possono richiedere tipi di tasselli differenti.



Installare il dispositivo antiribaltamento

1. Marcatura e foratura: utilizzare la parte C per contrassegnare il muro. Praticare due fori (Ø8mm, profondità 45 mm).

2. Inserire gli ancoraggi: martellare la parte A in i fori fino a quando non sono a filo.


3. Fissaggio della staffa: Fissare la parte C alla parete utilizzando la parte B.

4. Fissare l'unità: infilare la parte D attraverso la C e legare saldamente attorno al palo verticale.


Nota per il montaggio orizzontale:

Quando si assemblano le unità una accanto all'altra in orizzontale, i connettori non sono necessari. Seguire gli stessi passaggi di assemblaggio descritti sopra, ma omettere l'installazione dei connettori.

SS4018HA/ SS4818HA/ SS4818HHA / SS4820HA/SS4824HA/ SS5920HA



SS402004HSA



AVVERTIMENTO!

Installazione di

1. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative pertinenti. Questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e deve essere utilizzato esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.

2. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

3. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

4. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Conservare l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.

5. Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili come: – cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; – case coloniche; 6. Conservare il prodotto in modo appropriato.

Verificare che il prodotto non presenti anomalie prima dell'uso. In caso di anomalie, interromperne l'utilizzo.

7. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Estantes de garaje

MODELO: SS4018HA / SS402004HSA / SS4818HA / SS4818HHA / SS4820HA / SS4824HA / SS5920HA

MODELO: SS4018HA / SS402004HSA / SS4818HA/
SS4818HHA / SS4820HA / SS4824HA / SS5920HA



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica una precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o electrocuciones, siga siempre la recomendación que se muestra a continuación.
	Advertencia: Asegúrese de usar guantes al utilizar este producto.

⚠ WARNING!

1) Conserve este manual para consultar las advertencias y precauciones de seguridad. El manual ofrece

Información importante sobre cómo ensamblar, usar y mantener este producto.

2) Manipule los bordes metálicos con cuidado.

3) No se suba a este producto ni lo utilice como escalera.

4) No altere este producto de ninguna manera que no esté prevista, ya que esto puede

causar daños al producto o lesiones personales.

5) Ensamble y utilice siempre el producto sobre una superficie plana.

6) No exceda los límites de peso especificados en la "Capacidad de carga".

Tabla de especificaciones. El peso debe distribuirse uniformemente. Asegure la unidad a la

Coloque el dispositivo antivuelco en la pared antes de colocar objetos pesados. Sobrecargar o no colocar

Anclar la unidad incorrectamente puede provocar un colapso y lesiones graves.

7) Guarda los artículos más pesados en los estantes inferiores.

8) Fije la unidad a la pared si se llena a su máxima capacidad.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Por favor, ensamble el producto siguiendo estrictamente las instrucciones. Incorrecto

El montaje podría ser peligroso.

2. Coloque madera entre la cabeza del martillo y la pieza, o utilice un mazo de goma.

3. No intente ensamblar el producto cuando se sienta cansado o cuando esté bajo los efectos del alcohol o las drogas.

influencia del alcohol, las drogas o los medicamentos.

4. La capacidad de carga y otros parámetros del producto se aplican al producto adecuado.

y solo el producto completamente ensamblado.

TOME PRECAUCIONES

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni tengan acceso a él.
artículo.

2. Compruebe cuidadosamente antes de usar. No lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.

3. Utilizar únicamente sobre superficies planas y duras.

4. No exceda la capacidad de carga indicada. Apriete bien todos los pomos.
antes de colocar las pesas.




5. ¡Tenga en cuenta la capacidad de carga dinámica! Los cambios repentinos de carga pueden
causar temporalmente una carga excesiva, lo que resulta en una falla del producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo SS4018HA SS402004HSA	SS4818HA SS4818HHA	SS4820HA SS4824HA				SS5920HA
Producto Tamaño	40,6x18,3x 71,4 pulgadas	40,6x20,6x 60,2 pulgadas	48,4x18,3x 71,4 pulgadas	48,4x18,3x 77,2 pulgadas	48,4x20,6x 71,4 pulgadas	48,4x24,5x 71,4 pulgadas	59,5x20,6x 71,4 pulgadas
Carga total Límite	3000 libras	2400 libras	2500 libras	3000 libras	3000 libras	3000 libras	3000 libras
Carga Límite para cada capa	600 libras	600 libras	500 libras	600 libras	600 libras	600 libras	600 libras

Lista de piezas



SS4018HA&SS4818HA&SS4818HHA&SS4820HA

Parte	Descripción	Imagen	Cantidad de piezas
1	Poste vertical		8
2	Tapa del poste		16
3	Estante de acero		5
4	Viga larga del estante superior		10
5	Viga corta del estante superior		10
6	Conectores		4
7	Reforzador		5

NOTA: La cantidad de piezas de montaje varía según el modelo del producto. Por favor, verifique la cantidad según el número de modelo específico. Si tiene alguna pregunta, contáctenos de inmediato.

Lista de piezas



SS402004HSA

Descripción de la pieza		Imagen	Cantidad de piezas
1	Poste vertical		8
2	Tapa del poste		16
3	Estante de acero		4
4	Viga larga del estante superior		8
5	Viga corta del estante superior		8
6	Conectores		4
7	Reforzador		4

NOTA: La cantidad de piezas de montaje varía según el modelo del producto. Por favor, verifique la cantidad según el número de modelo específico. Si tiene alguna pregunta, contáctenos de inmediato.


Lista de piezas

SS4824HA y SS5920HA

Descripción de la pieza		Imagen	Cantidad de piezas
1	Poste vertical		8
2	Tapa del poste		16
3	Estante de acero		5
4	Viga larga del estante superior		10
5	Viga corta del estante superior		10
6	Conectores		4
7	Reforzador		10


NOTA: La cantidad de piezas de montaje varía según el modelo del producto. Por favor, verifique la cantidad según el número de modelo específico. Si tiene alguna pregunta, contáctenos de inmediato.

Paso 1 Ensamble la tapa del poste con el soporte vertical como se muestra a continuación 4 veces.




Paso 2 Ensamble la viga corta con el montante,
repita este paso 2 veces.

Consejos de instalación: Golpee el remache hasta esta posición.




Asegúrese de que las piezas 5 estén instaladas.

perfectamente alineado con la Parte 1.



Este agujero superior no puede
ser instalado.




Perforar el remache
a este puesto.

Nota: Al instalar la viga, gire suavemente ambos extremos con la mano para confirmar que no haya holgura y que esté completamente encajada en los orificios de montaje del soporte vertical.


Paso 3 Ensamble la viga larga al montante, alineándola con la viga corta al mismo nivel horizontal.

Consejos de instalación: Golpee el remache hasta esta posición.




Asegúrese de que la pieza 4 quede

perfectamente alineada con la pieza 1.




Nota: Al instalar la viga, gire suavemente ambos extremos con la mano para confirmar que no haya holgura y que esté completamente encajada en los orificios de montaje del soporte vertical.

Paso 4 Ensamble los conectores en el soporte vertical.




Paso 5 Ensamble el soporte vertical con los conectores.




Paso 6 Ensamble la viga larga y la viga corta a los postes verticales, asegurándose de que estén al mismo nivel horizontal.

Consejos de instalación: Golpee el remache hasta esta posición.



Asegúrese de que las piezas 4 y 5 estén instaladas.


perfectamente alineado con la Parte 1.



Nota: Al instalar la viga, gire suavemente ambos extremos con la mano para confirmar que no haya holgura y que esté completamente encajada en los orificios de montaje del soporte vertical.


Paso 7 Ensamble el resto de la viga corta y la viga larga como en el paso 6 y ajuste el espacio de acuerdo con las dimensiones de sus productos.

Consejos de instalación: Golpee el remache hasta esta posición.



Asegúrese de que las piezas 4 y 5 estén instaladas.

perfectamente alineado con la Parte 1.




Perforar el remache


a este puesto.

Nota: Al instalar la viga, gire suavemente ambos extremos con la mano para confirmar que no haya holgura y que esté completamente encajada en los orificios de montaje del soporte vertical.


Paso 8. Ensamblar el refuerzo.




Paso 9. Ensamble el tablero metálico del estante.







Paso 10. Ensamble la tapa superior del poste.



Paso 11



Lista de hardware

Parte	Descripción	Imagen	Cantidad de piezas
A	Tapón de expansión de 8*40 mm		4
B	Tornillo		4
C. Soportes antivuelco			2
D	brida de nailon		2
Y	Martillo		1
F	Guantes		1


ADVERTENCIA:

El vuelco de muebles puede provocar lesiones graves o incluso mortales.

Para evitar que los muebles se vuelquen, recomendamos que estén permanentemente

Se fija a la pared. El anclaje y los herrajes están incluidos con este producto.

Asegúrese de que los herrajes sean adecuados para sus paredes antes de instalarlos, ya que los diferentes materiales de pared pueden requerir diferentes tipos de anclajes.



Instalar dispositivo antivuelco

1.Marcar y taladrar: utilice la parte C para marcar el pared. Taladre dos agujeros (Ø8 mm, profundidad 45 mm).

2. Insertar anclajes: Clave la pieza A en los agujeros hasta que queden al ras.


3. Fijar el soporte: Asegure la pieza C a la pared. utilizando la parte B.

4. Asegure la unidad: Pase la pieza D a la C. y átalo firmemente alrededor del poste vertical.


Nota para el montaje horizontal:

Al ensamblar las unidades horizontalmente una al lado de la otra, no se requieren conectores. Siga los mismos pasos de ensamblaje descritos anteriormente, pero omita la instalación de los conectores.

SS4018HA/ SS4818HA/ SS4818HHA / SS4820HA/SS4824HA/ SS5920HA



SS402004HSA



¡ADVERTENCIA!

Instalación de

1. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. Este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

2. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

3. Los niños no deben jugar con el aparato.

4. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Conserve el aparato y su cable.
fuera del alcance de los niños.

5. Este aparato está diseñado para su uso en el hogar y aplicaciones similares, tales como: – áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales; – casas de campo;

6. Por favor,
mantenga el producto en buen estado. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si presenta alguna anomalía, deje de usarlo.

7. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede ocasionar lesiones.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Półki garażowe

MODEL: SS4018HA / SS402004HSA / SS4818HA / SS4818HHA / SS4820HA / SS4824HA / SS5920HA

MODEL: SS4018HA / SS402004HSA / SS4818HA/
SS4818HHA / SS4820HA / SS4824HA / SS5920HA



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wybaczenie, że nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

	Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ten symbol, umieszczony przed uwagą dotyczącą bezpieczeństwa, wskazuje na rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenia lub zagrożenia. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, pożaru lub porażenia prądem, należy zawsze przestrzegać poniższych zaleceń.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić rękawiczki.

⚠ WARNING!

1) Zachowaj tę instrukcję ze względu na ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa. Instrukcja zawiera:
Ważne informacje dotyczące montażu, użytkowania i konserwacji produktu.

2) Należy obchodzić się ostrożnie z krawędziami metalowymi.

3) Nie stawaj na tym produkcie i nie używaj go jako drabiny.

4) Nie modyfikuj tego produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia ciała.

5) Produkt należy zawsze składać i użytkować na płaskim podłożu.

6) Nie przekraczaj limitów wagowych określonych w „Ładowności”
Tabela „Specyfikacje”. Ciężar musi być równomiernie rozłożony. Zabezpiecz urządzenie do
Przed umieszczeniem ciężkich przedmiotów należy zabezpieczyć ścianę urządzeniem zabezpieczającym. Przeciążenie lub brak możliwości zakotwiczenie jednostki może spowodować jej zawalenie się i poważne obrażenia.

7) Przechowuj najcięższe przedmioty na dolnych półkach.

8) Jeśli zbiornik jest całkowicie napełniony, zamontuj go na ścianie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Proszę złożyć produkt ściśle według instrukcji. Nieprawidłowo montaż może być niebezpieczny.

2. Drewno pomiędzy głowicą młotka a częścią lub użyj gumowego młotka.

3. Nie należy podejmować próby montażu produktu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

4. Nośność i inne parametry produktu są prawidłowo stosowane i tylko produkt całkowicie zmontowany.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani mieć do niego dostępu.

przedmiot.

2. Przed użyciem dokładnie sprawdź. Nie używaj, jeśli części są poluzowane lub uszkodzone.

3. Stosować wyłącznie na płaskich i twardych powierzchniach.

4. Nie przekraczaj podanego udźwigu. Dokręć mocno wszystkie pokrętła.
przed założeniem ciężarków.




5. Zwróć uwagę na nośność dynamiczną! Nagłe zmiany obciążenia mogą
powodować tymczasowe nadmierne obciążenie, skutkujące awarią produktu.

PARAMETRY PRODUKTU

Modele SS4018HA SS402004HSA SS4818HA SS4818HHA SS4820HA SS4824HA							SS5920HA
Produkt Rozmiar	40,6x18,3x 71,4 cala	40,6x20,6x 60,2 cala	48,4x18,3x 71,4 cala	48,4x18,3x 77,2 cala	48,4x20,6x 71,4 cala	48,4x24,5x 71,4 cala	59,5x20,6x 71,4 cala
Całkowite obciążenie Limit	3000 funtów	2400 funtów	2500 funtów	3000 funtów	3000 funtów	3000 funtów	3000 funtów
Obciążenie Limit dla każda warstwa	600 funtów	600 funtów	500 funtów	600 funtów	600 funtów	600 funtów	600 funtów

Lista części



SS4018HA&SS4818HA&SS4818HHA&SS4820HA

Część	Opis	Zdjęcie	Ilość części
1	Słupek pionowy		8
2	Czapka słupkowa		16
3	Półka stalowa		5
4	Długa belka górnej półki		10
5	Górna półka krótka belka		10
6	Złącza		4
7	Wzmacniacz		5

UWAGA: Ilość elementów montażowych różni się w zależności od modelu produktu. Prosimy o sprawdzenie ilości zgodnie z numerem konkretnego modelu. W razie pytań prosimy o natychmiastowy kontakt.

Lista części



SS402004HSA

Opis części		Zdjęcie	Ilość części
1	Słupek pionowy		8
2	Czapka słupkowa		16
3	Półka stalowa		4
4	Długa belka górnej półki		8
5	Górna półka krótka belka		8
6	Złącza		4
7	Wzmacniacz		4

UWAGA: Ilość elementów montażowych różni się w zależności od modelu produktu. Prosimy o sprawdzenie ilości zgodnie z numerem konkretnego modelu. W razie pytań prosimy o natychmiastowy kontakt.


Lista części

SS4824HA&SS5920HA

Opis części		Zdjęcie	Ilość części
1	Słupek pionowy		8
2	Czapka słupkowa		16
3	Półka stalowa		5
4	Długa belka górnej półki		10
5	Górna półka krótka belka		10
6	Złącza		4
7	Wzmacniacz		10


UWAGA: Ilość elementów montażowych różni się w zależności od modelu produktu. Prosimy o sprawdzenie ilości zgodnie z numerem konkretnego modelu. W razie pytań prosimy o natychmiastowy kontakt.

Krok 1 Złóż nasadkę słupka ze słupkiem, jak pokazano poniżej, 4 razy.




Krok 2 Złóż krótką belkę ze słupkiem, powtórz ten krok 2 razy.


Wskazówki dotyczące montażu: Wbij nit w to miejsce.



Upewnij się, że części 5 są zamontowane idealnie dopasowane do Części 1.




Ten górny otwór nie może zostać zainstalowany.



Uwaga: Podczas montażu belki należy delikatnie przekręcić oba jej końce ręcznie, aby upewnić się, że nie ma luzu i jest ona całkowicie osadzona w otworach montażowych słupka.


Krok 3 Zamontuj długą belkę do słupka, wyrównując ją z krótką belką na tym samym poziomie.

Wskazówki dotyczące montażu: Wbij nit w to miejsce.




Upewnij się, że części 4 są

idealnie dopasowane do części 1.




Uwaga: Podczas montażu belki należy delikatnie przekręcić oba jej końce ręcznie, aby upewnić się, że nie ma luzu i jest ona całkowicie osadzona w otworach montażowych słupka.

Krok 4. Zamontuj łączniki na słupku.




Krok 5 Złóż słupek za pomocą łączników.




Krok 6 Zamontuj długą i krótką belkę na słupkach pionowych, upewniając się, że znajdują się na tym samym poziomie.

Wskazówki dotyczące montażu: Wbij nit w to miejsce.




Upewnij się, że części 4 i 5 są zamontowane idealnie dopasowane do Części 1.




Uwaga: Podczas montażu belki należy delikatnie przekręcić oba jej końce ręcznie, aby upewnić się, że nie ma luzu i jest ona całkowicie osadzona w otworach montażowych słupka.

Krok 7 Złóż resztę krótkiej i długiej belki tak jak w kroku 6, a następnie dostosuj przestrzeń zgodnie z wymiarami towaru.

Wskazówki dotyczące montażu: Wbij nit w to miejsce.




Upewnij się, że części 4 i 5 są zamontowane idealnie dopasowane do Części 1.




Przebij nit na to stanowisko.

Uwaga: Podczas montażu belki należy delikatnie przekręcić oba jej końce ręcznie, aby upewnić się, że nie ma luzu i jest ona całkowicie osadzona w otworach montażowych słupka.


Krok 8 Montaż wzmacniacza.




Krok 9 Montaż półki metalowej.







Krok 10. Zamontuj górną zaślepkę słupka.



Krok 11




Lista sprzętu

Część	Opis	Zdjęcie	Ilość części
A	Kołek rozporowy 8*40mm		4
B	Śruba		4
C Mocowania zabezpieczające przed przewróceniem			2
D	Opaska kablowa nylonowa		2
I	Młotek		1
F	Rękawice		1

OSTRZEŻENIE:

Przewrócenie się mebli może spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia.
Aby zapobiec przewróceniu się mebla, zalecamy jego trwałe zabezpieczenie.
Mocowany do ściany. W zestawie znajdują się kotwy ścienne i osprzęt.
Przed montażem należy upewnić się, czy osprzęt nadaje się do danej ściany, ponieważ ściany z różnych materiałów mogą wymagać różnych typów kotew.



Zainstaluj urządzenie zabezpieczające przed przewróceniem

1. Zaznacz i wywierć: Użyj części C, aby zaznaczyć ściana. Wywierć dwa otwory (Ø8mm, głębokość (45mm).

2. Włóż kotwy: Wbij część A w otwory aż do spłukania.


3. Zamocuj wspornik: Przymocuj część C do ściany używając części B.

4. Zabezpiecz jednostkę: Przewlecz część D przez C i mocno przywiąż do słupka pionowego.


Uwaga dotycząca montażu poziomego:

W przypadku montażu urządzeń obok siebie w poziomie, łączniki nie są wymagane. Należy wykonać te same kroki montażu, co powyżej, ale pominąć instalację łączników.

SS4018HA/ SS4818HA/ SS4818HHA / SS4820HA/SS4824HA/ SS5920HA



SS402004HSA



OSTRZEŻENIE!

Instalacja

1. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Urządzenie musi spełniać wszystkie obowiązujące przepisy i powinno być użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

2. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

3. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

4. Dzieci nie powinny używać tego urządzenia. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.

5. To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak: – kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; – gospodarstwa rolne; 6. Należy prawidłowo

konserwować produkt. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy zaprzestać jego użytkowania.

7. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Garageplanken

MODEL: SS4018HA / SS402004HSA / SS4818HA / SS4818HHA / SS4820HA / SS4824HA / SS5920HA

MODEL: SS4018HA / SS402004HSA / SS4818HA/ SS4818HHA / SS4820HA / SS4824HA / SS5920HA



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, duidt op een voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan tot een ongeval leiden. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, dient u altijd de onderstaande aanbeveling op te volgen.
	Waarschuwing: Draag handschoenen bij gebruik van dit product.

⚠ WARNING!

1) Bewaar deze handleiding voor de veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. De handleiding biedt

Belangrijke informatie over de montage, het gebruik en het onderhoud van dit product.

2) Ga voorzichtig om met metalen randen.

3) Ga niet op dit product staan en gebruik het niet als ladder.

4) Wijzig dit product niet op een manier die niet de bedoeling is, aangezien dit schade kan veroorzaken.

kan leiden tot productschade of persoonlijk letsel.

5) Monteer en gebruik het product altijd op een vlakke ondergrond.

6) Overschrijd de in de "Laadcapaciteit" vermelde gewichtslimieten niet.

Tabel met specificaties. Het gewicht moet gelijkmatig verdeeld zijn. Bevestig het apparaat aan de

Plaats de muur tegen omvallen voordat u zware voorwerpen erop zet. Overbelasting of het niet plaatsen van zware voorwerpen kan leiden tot omvallen.

Het vastzetten van de unit kan leiden tot instorting en ernstig letsel.

7) Plaats de zwaarste spullen op de onderste planken.

8) Bevestig het apparaat aan de muur als het vol is.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ MONTAGE

1. Monteer het product strikt volgens de instructies. Onjuiste montage is niet mogelijk.

Montage kan gevaarlijk zijn.

2. Plaats een stuk hout tussen de hamerkop en het werkstuk, of gebruik een rubberen hamer.

3. Probeer het product niet in elkaar te zetten als u moe bent of onder invloed bent van alcohol of drugs.

invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

4. Draagvermogen en andere productparameters worden op de juiste wijze toegepast.

en uitsluitend een volledig geassembleerd product.

NEEM DE VOORZORGSMAATREGELEN IN ACHT

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen en zorg dat ze er geen toegang toe hebben.
item.

2. Controleer zorgvuldig voor gebruik. Niet gebruiken als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

3. Alleen gebruiken op vlakke en harde oppervlakken.

4. Overschrijd de aangegeven maximale belasting niet. Draai alle knoppen stevig vast.
voordat je gewichten plaatst.




5. Houd rekening met het dynamische draagvermogen! Plotselinge veranderingen in de belasting kunnen
Dit kan tijdelijk leiden tot een te hoge belasting en daardoor tot productfalen.

PRODUCTPARAMETERS

Model SS4018HA SS402004HSA SS4818HA SS4818HHA SS4820HA SS4824HA							SS5920HA
Product Maat	40,6x18,3x 71,4 inch	40,6x20,6x 60,2 inch	48,4x18,3x 71,4 inch	48,4x18,3x 77,2 inch	48,4x20,6x 71,4 inch	48,4x24,5x 71,4 inch	59,5x20,6x 71,4 inch
Totale belasting Beperken	3000 pond	2400 pond	2500 pond	3000 pond	3000 pond	3000 pond	3000 pond
Laden Limiet voor elke laag	600 pond	600 pond	500 pond	600 pond	600 pond	600 pond	600 pond

Onderdelenlijst



SS4018HA&SS4818HA&SS4818HHA&SS4820HA

Deel	Beschrijving	Afbeelding	Onderdeel Aantal
1	Rechtopstaande paal		8
2	Postkap		16
3	Stalen plank		5
4	Bovenste plank lange balk		10
5	Bovenste plank korte balk		10
6	Connectoren		4
7	Versterker		5

LET OP: Het aantal montageonderdelen varieert per productmodel. Controleer het aantal onderdelen aan de hand van uw specifieke modelnummer. Neem bij vragen direct contact met ons op.

Onderdelenlijst



SS402004HSA

Onderdeel	beschrijving	Afbeelding	Onderdeel Aantal
1	Rechtopstaande paal		8
2	Postkap		16
3	Stalen plank		4
4	Bovenste plank lange balk		8
5	Bovenste plank korte balk		8
6	Connectoren		4
7	Versterker		4

LET OP: Het aantal montageonderdelen varieert per productmodel. Controleer het aantal onderdelen aan de hand van uw specifieke modelnummer. Neem bij vragen direct contact met ons op.


Onderdelenlijst

SS4824HA&SS5920HA

Onderdeelbeschrijving		Afbeelding	Onderdeel Aantal
1	Rechtopstaande paal		8
2	Postkap		16
3	Stalen plank		5
4	Bovenste plank lange balk		10
5	Bovenste plank korte balk		10
6	Connectoren		4
7	Versterker		10


LET OP: Het aantal montageonderdelen varieert per productmodel. Controleer het aantal onderdelen aan de hand van uw specifieke modelnummer. Neem bij vragen direct contact met ons op.

Stap 1: Monteer de paalkap vier keer met de staander zoals hieronder weergegeven.




Stap 2: Monteer de korte balk aan de staander. Herhaal deze stap twee keer.

Installatietips: Sla het klinknageltje op deze positie.




Zorg ervoor dat onderdeel 5 is gemonteerd.

sluit perfect aan op deel 1.



Dit bovenste gat kan niet worden geïnstalleerd.




Pas de ruimte aan de afmetingen van uw goederen aan.

Sla de klinknagel door. voor deze functie.

Let op: Draai bij het monteren van de balk beide uiteinden voorzichtig met de hand om te controleren of er geen speling is en of de balk volledig in de montagegaten van de staander zit.


Stap 3: Monteer de lange balk aan de staander en zorg ervoor dat deze zich op hetzelfde horizontale niveau bevindt als de korte balk.

Installatietips: Sla het klinknageltje op deze positie.




Zorg ervoor dat onderdeel 4

perfect vlak tegen onderdeel 1 aansluit.




Let op: Draai bij het monteren van de balk beide uiteinden voorzichtig met de hand om te controleren of er geen speling is en of de balk volledig in de montagegaten van de staander zit.

Stap 4: Monteer de verbindingsstukken op de staander.




Stap 5: Monteer de staander met de verbindingsstukken.




Stap 6: Monteer de lange en de korte balk aan de staanders en zorg ervoor dat ze zich op hetzelfde horizontale niveau bevinden.

Installatietips: Sla het klinknageltje op deze positie.



Zorg ervoor dat onderdelen 4 en 5 gemonteerd zijn.

sluit perfect aan op deel 1.




Sla de klinknagel door.

voor deze functie.

Let op: Draai bij het monteren van de balk beide uiteinden voorzichtig met de hand om te controleren of er geen speling is en of de balk volledig in de montagegaten van de staander zit.


Stap 7: Monteer de resterende korte en lange balken zoals
in stap 6 en pas de ruimte aan de afmetingen van uw goederen aan.

Installatietips: Sla het klinknageltje op deze positie.



Zorg ervoor dat onderdelen 4 en 5 gemonteerd zijn.

sluit perfect aan op deel 1.




Sla de klinknagel door.


voor deze functie.

Let op: Draai bij het monteren van
de balk beide uiteinden voorzichtig
met de hand om te controleren of er
geen speling is en of de balk volledig
in de montagegaten van de staander zit.


Stap 8: De versteviging monteren.



Stap 9: Het metalen schap monteren.








Stap 10: De bovenste paalkap monteren.



Stap 11


Hardwarelijst



Deel	Beschrijving	Afbeelding	Onderdeel Aantal
A	Expansieplug 8*40mm		4
B	Schroef		4
C. Kantelbeveiliging			2
D	Nylon kabelbinder		2
EN	Hamer		1
F	Handschoenen		1

WAARSCHUWING:

Het omvallen van meubilair kan leiden tot ernstig of zelfs dodelijk letsel.
Om te voorkomen dat het meubilair omvalt, raden we aan het permanent vast te zetten.
Bevestigd aan de muur. Muuranker en bevestigingsmateriaal zijn bij dit product inbegrepen.
Controleer voor de installatie of het bevestigingsmateriaal geschikt is voor uw muren, aangezien verschillende muurmaterialen mogelijk verschillende soorten pluggen vereisen.



Installeer een anti-kantelvoorziening.

1. Markeren en boren: Gebruik onderdeel C om de markeringen aan te brengen.
muur. Boor twee gaten (Ø8mm, diepte).
45 mm).

2. Ankers plaatsen: Sla onderdeel A erin
De gaten moeten gelijk blijven.


3. Bevestig de beugel: Bevestig onderdeel C aan de muur.
gebruikmakend van deel B.

4. Bevestig de eenheid: Steek onderdeel D door C.
en bevestig het stevig rond de staander.


Opmerking voor horizontale montage:

Bij het horizontaal naast elkaar plaatsen van de modules zijn geen verbindingsstukken nodig. Volg dezelfde montagestappen als hierboven, maar sla de installatie van de verbindingsstukken over.

SS4018HA/ SS4818HA/ SS4818HHA / SS4820HA/SS4824HA/ SS5920HA



SS402004HSA



WAARSCHUWING!

Installatie van

1. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. Dit apparaat moet voldoen aan alle toepasselijke regelgeving en mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

2. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

3. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

4. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer veilig. Buiten het bereik van kinderen.

5. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals: – personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; – boerderijen; 6. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.

7. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Garagehyllor

MODELL: SS4018HA / SS402004HSA / SS4818HA / SS4818HHA / SS4820HA / SS4824HA / SS5920HA

MODELL: SS4018HA / SS402004HSA / SS4818HA/ SS4818HHA / SS4820HA / SS4824HA / SS5920HA



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte informerar dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

	Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna symbol, som placeras före en säkerhetsanmärkning, indikerar en typ av försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elchock, följ alltid rekommendationerna nedan.
	Varning - Var noga med att använda handskar när du använder den här produkten.

⚠ WARNING!

1) Spara denna manual för säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder. Manualen ger viktig information om hur man monterar, använder och underhåller denna produkt.

2) Hantera metallkanterna försiktigt.

3) Stå inte på denna produkt och använd den inte som stege.

4) Ändra inte denna produkt på något sätt som inte är avsett, eftersom det kan orsaka produktskador eller personskador.

5) Montera och använd alltid produkten på plan mark.

6) Överskrid inte viktgränserna som anges i "Lastkapacitet "Specifikationer"-tabellen. Vikten måste fördelas jämnt. Fäst enheten vid väggen med tippskyddet innan du placerar tunga föremål. Överbelastning eller att inte Att förankra enheten kan orsaka kollaps och allvarliga skador.

7) Förvara de tyngsta föremålen på de nedre hyllorna.

8) Fäst enheten på väggen om den fylls helt.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID MONTERING

1. Montera produkten i strikt enlighet med instruktionerna. Felaktig montering kan vara farlig.

2. Trä mellan hammarhuvudet och detaljen, eller använd en gummiklubba.

3. Försök inte montera produkten när du känner dig trött eller under påverkan av alkohol, droger eller medicinering.

4. Bärförmåga och andra produktparametrar tillämpas korrekt på och endast helt monterad produkt.

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller få tillgång till denna punkt.

2. Kontrollera noggrant före användning. Använd inte om delar lossnar eller skadas.

3. Använd endast på plana och hårda ytor.




4. Överskrid inte den angivna bärförmågan. Dra åt alla vred ordentligt. innan man lägger på vikter.

5. Var medveten om den dynamiska bärförmågan! Plötsliga belastningsförändringar kan tillfälligt orsaka överbelastning, vilket leder till produktfel.

PRODUKTPARAMETRAR



Modell SS4018HA SS402004HSA SS4818HA SS4818HHA SS4820HA SS4824HA							SS5920HA
Produkt Storlek	40,6x18,3x 71,4 tum	40,6x20,6x 60,2 tum	48,4x18,3x 71,4 tum	48,4x18,3x 77,2 tum	48,4x20,6x 71,4 tum	48,4x24,5x 71,4 tum	59,5x20,6x 71,4 tum
Total belastning Begränsa	3000 pund	2400 pund	2500 pund	3000 pund	3000 pund	3000 pund	3000 pund
Ladda Gräns för varje lager	600 pund	600 pund	500 pund	600 pund	600 pund	600 pund	600 pund

Dellista
SS4018HA&SS4818HA&SS4818HHA&SS4820HA

Del	Beskrivning	Bild	Del Antal
1	Upprättstående stolpe		8
2	Stolpekapsyl		16
3	Stålhylla		5
4	Lång balk på översta hyllan		10
5	Kort balk översta hyllan		10
6	Kontakter		4
7	Förstärkare		5



OBS: Mängden monteringsdelar varierar beroende på produktmodell. Kontrollera mängden enligt ditt specifika modellnummer. Om du har några frågor, vänligen kontakta oss omedelbart.

Dellista
SS402004HSA

Delbeskrivning		Bild	Del Antal
1	Upprättstående stolpe		8
2	Stolpekapsyl		16
3	Stålhylla		4
4	Lång balk på översta hyllan		8
5	Kort balk översta hyllan		8
6	Kontakter		4
7	Förstärkare		4


OBS: Mängden monteringsdelar varierar beroende på produktmodell. Kontrollera mängden enligt ditt specifika modellnummer. Om du har några frågor, vänligen kontakta oss omedelbart.

Dellista
SS4824HA och SS5920HA

Delbeskrivning		Bild	Del Antal
1	Upprättstående stolpe		8
2	Stolpekapsyl		16
3	Stålhylla		5
4	Lång balk på översta hyllan		10
5	Kort balk översta hyllan		10
6	Kontakter		4
7	Förstärkare		10


OBS: Mängden monteringsdelar varierar beroende på produktmodell. Kontrollera mängden enligt ditt specifika modellnummer. Om du har några frågor, vänligen kontakta oss omedelbart.

Steg 1 Montera stolpkåpan med upprättstående punkt enligt nedan 4 gånger.




Steg 2 Montera den korta balken med ståndaren,
upprepa detta steg 2 gånger.


Installationstips: Slå fast niten i denna position.



Se till att del 5 är monterade
perfekt i jämnhöjd med del 1.



Det här övre hålet kan inte
installeras.




Slå niten
till denna position.

Obs: När du monterar balken, vrid försiktigt båda ändarna för hand för att kontrollera att den inte är lös och att den sitter ordentligt i stolpens monteringshål.


Steg 3 Montera den långa balken på ställningen och justera den med den korta balken på samma horisontella nivå.

Installationstips: Slå fast niten i denna position.




Se till att del 4 monteras helt

i jämnhöjd med del 1.




Obs: När du monterar balken, vrid försiktigt båda ändarna för hand för att kontrollera att den inte är lös och att den sitter ordentligt i stolpens monteringshål.

Steg 4 Montera kontakterna på upprättstående ställe.




Steg 5 Montera upprättstående stativ med kopplingarna.




Steg 6 Montera den långa och den korta balken på de upprätta stolparna och se till att de är på samma horisontella nivå.

Installationstips: Slå fast niten i denna position.




Se till att del 4 och 5 är monterade perfekt i jämnhöjd med del 1.




Obs: När du monterar balken, vrid försiktigt båda ändarna för hand för att kontrollera att den inte är lös och att den sitter ordentligt i stolpens monteringshål.

Steg 7 Montera resten av kortbalken och långbalken som i steg 6 och justera utrymmet efter godsets dimensioner.

Installationstips: Slå fast niten i denna position.




Se till att del 4 och 5 är monterade perfekt i jämnhöjd med del 1.




Slå niten till denna position.

Obs: När du monterar balken, vrid försiktigt båda ändarna för hand för att kontrollera att den inte är lös och att den sitter ordentligt i stolpens monteringshål.


Steg 8 Montering av förstärkaren.




Steg 9 Montera metallhyllbrädan.







Steg 10 Montera det övre stolpkåpan.



Steg 11




Hårdvarulista

Del	Beskrivning	Bild	Del Antal
En	Expansionsplugg 8*40mm		4
B	Skruva		4
C Tippskyddsfästen			2
D	Nylonkabelband		2
och	Hammare		1
F	Handskar		1

VARNING:

Allvarliga eller dödliga skador kan uppstå om möbler välter.
För att förhindra att möblerna välter rekommenderar vi att de är permanent monterade fäst på väggen. Väggfäste och beslag ingår i produkten.
Se till att beslagen är lämpliga för dina väggar innan installation, eftersom olika väggmaterial kan kräva olika typer av ankare.



Installera tippskydd

1. Markera och borra: Använd del C för att markera vägg. Borra två hål (Ø8 mm, djup 45 mm).

2. Sätt i ankare: Slå fast del A i hålen tills de är i jämnhöjd.


3. Fäst fästet: Fäst del C på väggen med hjälp av del B.

4. Fäst enhet: Trä del D genom C och knyt ordentligt runt den upprätta stolpen.


Anmärkning för horisontell montering:

Vid montering av enheter sida vid sida horisontellt behövs inga kontaktdon. Följ samma monteringssteg som ovan, men hoppa över installationen av kontaktdonen.

SS4018HA/ SS4818HA/ SS4818HHA/ SS4820HA/SS4824HA/ SS5920HA



SS402004HSA



VARNING!

Installation av

1. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

2. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

3. Barn får inte leka med apparaten.

4. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.

5. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom: – personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer; – bondgårdar; 6. Förvara produkten ordentligt.

Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

7. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

