
DCW88

EN: ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL
DE: MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG
IT: MANUALE DI MONTAGGIO E D'USO
FR: MANUEL DE MONTAGE ET D'UTILISATION
ES: MANUAL DE MONTAJE Y USO
JA: 組立・取扱説明書



EN: ⚠ BEFORE YOU GET STARTED, A FEW POINTERS:

Please follow all steps carefully, use the parts specified in each assembly step, and avoid overtightening the screws. Do not fully tighten the screws until all parts are aligned and in place. Using the wrong screws or neglecting maintenance can cause damage. Lubricate moving parts and tighten the screws every 6 months.

DE: ⚠ BEVOR SIE BEGINNEN, EINIGE HINWEISE:

Bitte befolgen Sie alle Montageschritte sorgfältig und verwenden Sie die in jedem Schritt angegebenen Teile. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Ziehen Sie die Schrauben erst vollständig fest, wenn alle Teile korrekt ausgerichtet und eingesetzt sind. Die Verwendung falscher Schrauben oder eine unzureichende Wartung kann zu Schäden führen. Schmieren Sie die beweglichen Teile und ziehen Sie die Schrauben alle 6 Monate nach.

IT: ⚠ PRIMA DI INIZIARE, ALCUNI CONSIGLI:

Seguire attentamente tutte le fasi di montaggio e utilizzare i componenti specificati in ciascun passaggio. Non serrare eccessivamente le viti. Serrare completamente le viti solo dopo che tutti i componenti sono stati correttamente allineati e posizionati. L'uso di viti errate o la mancata manutenzione può causare danni. Lubrificare le parti mobili e serrare nuovamente le viti ogni 6 mesi.

FR: ⚠ AVANT DE COMMENCER, QUELQUES CONSIGNES :

Suivez attentivement toutes les étapes de montage et utilisez les pièces indiquées à chaque étape. Ne serrez pas excessivement les vis. Ne serrez complètement les vis qu'après avoir correctement aligné et positionné toutes les pièces. L'utilisation de vis inappropriées ou un manque d'entretien peut entraîner des dommages. Lubrifiez les pièces mobiles et resserrez les vis tous les 6 mois.

ES: ⚠ ANTES DE COMENZAR, ALGUNOS CONSEJOS:

Siga atentamente todos los pasos de montaje y utilice las piezas especificadas en cada paso. No apriete excesivamente los tornillos. No apriete completamente los tornillos hasta que todas las piezas estén correctamente alineadas y colocadas. El uso de tornillos incorrectos o la falta de mantenimiento puede causar daños. Lubrique las piezas móviles y vuelva a apretar los tornillos cada 6 meses.

JA: ⚠ 開始前に、いくつかの注意点：

すべての組み立て手順に注意深く従い、各手順で指定された部品を使用してください。ネジを締めすぎないでください。すべての部品の位置を正しく合わせて取り付けるまでは、ネジを完全に締め付けないでください。誤ったネジの使用やメンテナンス不足は、製品の損傷につながるおそれがあります。可動部には潤滑剤を塗布し、6か月ごとにネジを締め直してください。

EN: WEIGHT CAPACITY FOR PRODUCT: 275 LBS (≈125 KG)


DE: GEWICHTSKAPAZITÄT DES PRODUKTS: 275 LBS (≈125 KG)

IT: CAPACITÀ DI CARICO DEL PRODOTTO: 275 LBS (≈125 KG)

FR: CAPACITÉ DE CHARGE DU PRODUIT : 275 LBS (≈125 KG)

ES: CAPACIDAD DE CARGA DEL PRODUCTO: 275 LBS (≈125 KG)

JA: 製品の耐荷重：275 LBS（約 125 KG）



MISSING PARTS?/FEHLENDE TEILE?/PARTI MANCANTI?/PIÈCES MANQUANTES ?/¿FALTAN PIEZAS?/部品が足りませんか?

malolservice1@hotmail.com

A



Back Cushion *1
Rückenlehnenpolster *1
Cuscino dello schienale *1
Coussin de dossier *1
Cojín del respaldo *1
背もたれクッション *1

B



Seat Cushion *1
Sitzpolster *1
Cuscino del sedile *1
Coussin d'assise *1
Cojín del asiento *1
座面クッション *1

C




Left Front Leg *1
Linkes Vorderbein *1
Gamba anteriore sinistra *1
Pied avant gauche *1
Pata delantera izquierda *1
左前脚 *1

D




Right Front Leg *1
Rechtes Vorderbein *1
Gamba anteriore destra *1
Pied avant droit *1
Pata delantera derecha *1
右前脚 *1

E



Left Back Leg *1
Linkes Hinterbein *1
Gamba posteriore sinistra *1
Pied arrière gauche *1
Pata trasera izquierda *1
左後脚 *1

F



Right Back Leg *1
Rechtes Hinterbein *1
Gamba posteriore destra *1
Pied arrière droit *1
Pata trasera derecha *1
右後脚 *1

G



Back Bracket *1
Rückenlehnenhalterung *1
Staffa dello schienale *1
Support de dossier *1
Soporte del respaldo *1
背もたれブラケット *1

H



Seat Bracket *1
Sitzhalterung *1
Staffa del sedile *1
Support d'assise *1
Soporte del asiento *1
座面ブラケット *1

I



Cross Bracket *1
Kreuzstrebe *1
Traversa incrociata *1
Traverse croisée *1
Travesaño cruzado *1
クロスブラケット *1

J



Cross Bracket *1
Kreuzstrebe *1
Traversa incrociata *1
Traverse croisée *1
Travesaño cruzado *1
クロスブラケット *1

K



M6×35mm Screws *2 (+1)
M6×35-mm-Schrauben *2 (+1)
Viti M6×35 mm *2 (+1)
Vis M6×35 mm *2 (+1)
Tornillos M6×35 mm *2 (+1)
M6×35 mm ネジ *2 (+1)

L



6×12mm Flat Washers *6 (+1)
6×12-mm-Unterlegscheiben *6 (+1)
Rondelle piatte 6×12 mm *6 (+1)
Rondelles plates 6×12 mm *6 (+1)
Arandelas planas de 6×12 mm *6 (+1)
6×12 mm 平ワッシャー *6 (+1)

MISSING PARTS?/FEHLENDE TEILE?/PARTI MANCANTI?/PIÈCES MANQUANTES ?/¿FALTAN PIEZAS?/部品が足りませんか?

malolservice1@hotmail.com

M



M6×30mm Screws *2 (+1)
M6×30-mm-Schrauben *2 (+1)
Viti M6×30 mm *2 (+1)
Vis M6×30 mm *2 (+1)
Tornillos M6×30 mm *2 (+1)
M6×30 mm ネジ *2 (+1)

N



M6×20mm Screws *4 (+1)
M6×20-mm-Schrauben *4 (+1)
Viti M6×20 mm *4 (+1)
Vis M6×20 mm *4 (+1)
Tornillos M6×20 mm *4 (+1)
M6×20 mm ネジ *4 (+1)

O



M6×40mm Screws *3 (+1)
M6×40-mm-Schrauben *3 (+1)
Viti M6×40 mm *3 (+1)
Vis M6×40 mm *3 (+1)
Tornillos M6×40 mm *3 (+1)
M6×40 mm ネジ *3 (+1)

P



6×18mm Flat Washers *5 (+1)
6×18-mm-Unterlegscheiben *5 (+1)
Rondelle piatte 6×18 mm *5 (+1)
Rondelles plates 6×18 mm *5 (+1)
Arandelas planas de 6×18 mm *5 (+1)
6×18 mm 平ワッシャー *5 (+1)

Q



M6×70mm Screws *6 (+1)
M6×70-mm-Schrauben *6 (+1)
Viti M6×70 mm *6 (+1)
Vis M6×70 mm *6 (+1)
Tornillos M6×70 mm *6 (+1)
M6×70 mm ネジ *6 (+1)

R



6×14mm Flat Washers *6 (+1)
6×14-mm-Unterlegscheiben *6 (+1)
Rondelle piatte 6×14 mm *6 (+1)
Rondelles plates 6×14 mm *6 (+1)
Arandelas planas de 6×14 mm *6 (+1)
6×14 mm 平ワッシャー *6 (+1)

S




Spring Washers *15 (+1)
Federringe *15 (+1)
Rondelle elastiche *15 (+1)
Rondelles élastiques *15 (+1)
Arandelas elásticas *15 (+1)
スプリングワッシャー *15 (+1)

T



Allen Wrench *1
Innensechskantschlüssel *1
Chiave a brugola *1
Clé Allen *1
Llave Allen *1
六角レンチ *1



1

EN: Place the Cross Bracket (I) above the Cross Bracket (J), and secure both Cross Bracket (I) and Cross Bracket (J) using Allen Wrench (T), Screw (O), Spring Washers (S) and Flat Washers (P).
Note: 1. The direction of the arrow on the front end of the Cross Bracket.
2. Use an Allen Wrench (T) to tighten the screw to 60%.


DE: Platzieren Sie die Kreuzstrebe (I) über der Kreuzstrebe (J). Befestigen Sie anschließend die beiden Kreuzstreben (I) und (J) mit dem Innensechskantschlüssel (T), der Schraube (O), dem Federring (S) und der Unterlegscheibe (P).
Hinweis: 1. Achten Sie auf die Richtung des Pfeils am vorderen Ende der Kreuzstrebe.
2. Ziehen Sie die Schraube mit dem Innensechskantschlüssel (T) zu 60 % fest.

IT: Posizionare la traversa incrociata (I) sopra la traversa incrociata (J). Quindi fissare entrambe le traverse incrociate (I) e (J) utilizzando la chiave a brugola (T), la vite (O), la rondella elastica (S) e la rondella piatta (P).
Nota: 1. Prestare attenzione alla direzione della freccia sull'estremità anteriore della traversa incrociata.
2. Utilizzare la chiave a brugola (T) per serrare la vite al 60%.

FR: Placez la traverse croisée (I) au-dessus de la traverse croisée (J). Fixez ensuite les deux traverses croisées (I) et (J) à l'aide de la clé Allen (T), de la vis (O), de la rondelle élastique (S) et de la rondelle plate (P).
Remarque : 1. Respectez le sens de la flèche située à l'extrémité avant de la traverse croisée.
2. À l'aide de la clé Allen (T), serrez la vis à 60 %.

ES: Coloque el travesaño cruzado (I) encima del travesaño cruzado (J). A continuación, fije ambos travesaños cruzados (I) y (J) utilizando la llave Allen (T), el tornillo (O), la arandela elástica (S) y la arandela plana (P).
Nota: 1. Preste atención a la dirección de la flecha situada en el extremo delantero del travesaño cruzado.
2. Utilice la llave Allen (T) para apretar el tornillo al 60%.

JA: クロスブラケット(I)をクロスブラケット(J)の上に置きます。次に、六角レンチ(T)、ネジ(O)、スプリングワッシャー(S)、平ワッシャー(P)を使用して、クロスブラケット(I)とクロスブラケット(J)を固定します。
注意：1. クロスブラケット前端の矢印の向きに注意してください。
2. 六角レンチ(T)を使用して、ネジを60%まで締めてください。



2

EN: First, connect the Left Front Leg (C) and Right Front Leg (D) to the Cross Brackets (I) and (J). Then, secure the Left Front Leg (C) and Right Front Leg (D) using an Allen Wrench (T), Screws (N), Spring Washers (S) and Flat Washers (P).
Note: Use Allen Wrench (T) to tighten the screws to 60%.


DE: Verbinden Sie zunächst das linke Vorderbein (C) und das rechte Vorderbein (D) mit den Kreuzstreben (I) und (J). Befestigen Sie anschließend das linke Vorderbein (C) und das rechte Vorderbein (D) mit dem Innensechskantschlüssel (T), den Schrauben (N), den Federringen (S) und den Unterlegscheiben (P).
Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben mit dem Innensechskantschlüssel (T) zu 60 % fest.

IT: Collegare innanzitutto la gamba anteriore sinistra (C) e la gamba anteriore destra (D) alle traverse incrociate (I) e (J). Quindi fissare la gamba anteriore sinistra (C) e la gamba anteriore destra (D) utilizzando la chiave a brugola (T), le viti (N), le rondelle elastiche (S) e le rondelle piatte (P).
Nota: Utilizzare la chiave a brugola (T) per serrare le viti al 60%.

FR: Reliez d'abord le pied avant gauche (C) et le pied avant droit (D) aux traverses croisées (I) et (J). Fixez ensuite le pied avant gauche (C) et le pied avant droit (D) à l'aide de la clé Allen (T), des vis (N), des rondelles élastiques (S) et des rondelles plates (P).
Remarque : À l'aide de la clé Allen (T), serrez les vis à 60 %.

ES: Primero, conecte la pata delantera izquierda (C) y la pata delantera derecha (D) a los travesaños cruzados (I) y (J). A continuación, fije la pata delantera izquierda (C) y la pata delantera derecha (D) utilizando la llave Allen (T), los tornillos (N), las arandelas elásticas (S) y las arandelas planas (P).
Nota: Utilice la llave Allen (T) para apretar los tornillos al 60%.

JA: 最初に、左前脚（C）と右前脚（D）をクロスブラケット（I）および（J）に取り付けます。次に、六角レンチ（T）、ネジ（N）、スプリングワッシャー（S）、平ワッシャー（P）を使用して、左前脚（C）と右前脚（D）を固定します。
注意：六角レンチ（T）を使用して、ネジを60%まで締めてください。



3

EN: Connect the Left Back Leg (E) and Right Back Leg (F) to the Cross Brackets (J) and (I) respectively, then secure them using an Allen Wrench (T), Screws (N), Spring Washers (S) and Flat Washers (P).
Note: Use Allen Wrench (T) to tighten the screws to 60%.


DE: Verbinden Sie das linke Hinterbein (E) mit der Kreuzstrebe (J) und das rechte Hinterbein (F) mit der Kreuzstrebe (I). Befestigen Sie anschließend beide Hinterbeine mit dem Innensechskantschlüssel (T), den Schrauben (N), den Federringen (S) und den Unterlegscheiben (P).
Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben mit dem Innensechskantschlüssel (T) zu 60 % fest.

IT: Collegare la gamba posteriore sinistra (E) alla traversa incrociata (J) e la gamba posteriore destra (F) alla traversa incrociata (I). Quindi fissarle utilizzando la chiave a brugola (T), le viti (N), le rondelle elastiche (S) e le rondelle piatte (P).
Nota: Utilizzare la chiave a brugola (T) per serrare le viti al 60%.

FR: Reliez le pied arrière gauche (E) à la traverse croisée (J) et le pied arrière droit (F) à la traverse croisée (I). Fixez-les ensuite à l'aide de la clé Allen (T), des vis (N), des rondelles élastiques (S) et des rondelles plates (P).
Remarque : À l'aide de la clé Allen (T), serrez les vis à 60 %.

ES: Conecte la pata trasera izquierda (E) al travesaño cruzado (J) y la pata trasera derecha (F) al travesaño cruzado (I). A continuación, fíjelas utilizando la llave Allen (T), los tornillos (N), las arandelas elásticas (S) y las arandelas planas (P).
Nota: Utilice la llave Allen (T) para apretar los tornillos al 60%.

JA: 左後脚(E)をクロスブラケット(J)に、右後脚(F)をクロスブラケット(I)にそれぞれ取り付けます。次に、六角レンチ(T)、ネジ(N)、スプリングワッシャー(S)、平ワッシャー(P)を使用して固定します。
注意：六角レンチ(T)を使用して、ネジを60%まで締めてください。



4

EN: Align the assembled Leg Frame over the Seat Cushion (B). Secure them together using Allen Wrench (T), Screws (Q), Spring Washers (S), and Flat Washers (R).
Note: 1. Seat Cushion (B) should be positioned forward according to the markings.
2. Use Allen Wrench (T) to tighten the screws to 60%.


DE: Richten Sie das montierte Beingestell über dem Sitzpolster (B) aus. Befestigen Sie beide Teile mit dem Innensechskantschlüssel (T), den Schrauben (Q), den Federringen (S) und den Unterlegscheiben (R).
Hinweis: 1. Richten Sie das Sitzpolster (B) entsprechend der Markierung nach vorne aus.
2. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Innensechskantschlüssel (T) zu 60 % fest.

IT: Allineare la struttura delle gambe assemblata sopra il cuscino del sedile (B). Fissare le due parti utilizzando la chiave a brugola (T), le viti (Q), le rondelle elastiche (S) e le rondelle piatte (R).
Nota: 1. Posizionare il cuscino del sedile (B) con il lato anteriore rivolto nella direzione indicata dalla marcatura.
2. Utilizzare la chiave a brugola (T) per serrare le viti al 60%.

FR: Alignez la structure des pieds assemblée au-dessus du coussin d'assise (B). Fixez les deux éléments à l'aide de la clé Allen (T), des vis (Q), des rondelles élastiques (S) et des rondelles plates (R).
Remarque : 1. Orientez le coussin d'assise (B) vers l'avant conformément au marquage.
2. À l'aide de la clé Allen (T), serrez les vis à 60 %.

ES: Alinee la estructura de las patas montada sobre el cojín del asiento (B). Fije ambas piezas utilizando la llave Allen (T), los tornillos (Q), las arandelas elásticas (S) y las arandelas planas (R).
Nota: 1. Coloque el cojín del asiento (B) con la parte delantera orientada según la marca.
2. Utilice la llave Allen (T) para apretar los tornillos al 60%.

JA: 組み立てた脚フレームを座面クッション(B)の上に合わせます。六角レンチ(T)、ネジ(Q)、スプリングワッシャー(S)、平ワッシャー(R)を使用して、両方を固定します。
注意：1. 座面クッション(B)は、表示に従って前方を正しい向きに配置してください。
2. 六角レンチ(T)を使用して、ネジを60%まで締めてください。



5

EN: Secure the Seat Bracket (H) to Left Front Leg (C) and Right Front Leg (D) using an Allen Wrench (T), Screws (M) and Flat Washers (L).
Note: Use Allen Wrench (T) to tighten the screws to 60%.


DE: Befestigen Sie die Sitzhalterung (H) mit dem Innensechskantschlüssel (T), den Schrauben (M) und den Unterlegscheiben (L) am linken Vorderbein (C) und am rechten Vorderbein (D).
Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben mit dem Innensechskantschlüssel (T) zu 60 % fest.

IT: Fissare la staffa del sedile (H) alla gamba anteriore sinistra (C) e alla gamba anteriore destra (D) utilizzando la chiave a brugola (T), le viti (M) e le rondelle piatte (L).
Nota: Utilizzare la chiave a brugola (T) per serrare le viti al 60%.

FR: Fixez le support d'assise (H) au pied avant gauche (C) et au pied avant droit (D) à l'aide de la clé Allen (T), des vis (M) et des rondelles plates (L).
Remarque : À l'aide de la clé Allen (T), serrez les vis à 60 %.

ES: Fije el soporte del asiento (H) a la pata delantera izquierda (C) y a la pata delantera derecha (D) utilizando la llave Allen (T), los tornillos (M) y las arandelas planas (L).
Nota: Utilice la llave Allen (T) para apretar los tornillos al 60%.

JA: 六角レンチ(T)、ネジ(M)、平ワッシャー(L)を使用して、座面ブラケット(H)を左前脚(C)と右前脚(D)に固定します。
注意：六角レンチ(T)を使用して、ネジを60%まで締めてください。



6

EN: Secure the Back Bracket (G) to Left Back Leg (E) and Right Back Leg (F) using an Allen Wrench (T), Screws (O), Spring Washers (S), and Flat Washers (L).
Note: Use Allen Wrench (T) to tighten the screws to 60%.


DE: Befestigen Sie die Rückenlehnenhalterung (G) mit dem Innensechskantschlüssel (T), den Schrauben (O), den Federringen (S) und den Unterlegscheiben (L) am linken Hinterbein (E) und am rechten Hinterbein (F).
Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben mit dem Innensechskantschlüssel (T) zu 60 % fest.

IT: Fissare la staffa dello schienale (G) alla gamba posteriore sinistra (E) e alla gamba posteriore destra (F) utilizzando la chiave a brugola (T), le viti (O), le rondelle elastiche (S) e le rondelle piatte (L).
Nota: Utilizzare la chiave a brugola (T) per serrare le viti al 60%.

FR: Fixez le support de dossier (G) au pied arrière gauche (E) et au pied arrière droit (F) à l'aide de la clé Allen (T), des vis (O), des rondelles élastiques (S) et des rondelles plates (L).
Remarque : À l'aide de la clé Allen (T), serrez les vis à 60 %.

ES: Fije el soporte del respaldo (G) a la pata trasera izquierda (E) y a la pata trasera derecha (F) utilizando la llave Allen (T), los tornillos (O), las arandelas elásticas (S) y las arandelas planas (L).
Nota: Utilice la llave Allen (T) para apretar los tornillos al 60%.

JA: 六角レンチ(T)、ネジ(O)、スプリングワッシャー(S)、平ワッシャー(L)を使用して、背もたれブラケット(G)を左後脚(E)と右後脚(F)に固定します。
注意：六角レンチ(T)を使用して、ネジを60%まで締めてください。



7

EN: Use an Allen Wrench (T), Screws (K), Spring Washers (S), and Flat Washers (L) to secure Back Cushion (A) to the Back Bracket (G).
Note: Use Allen Wrench (T) to tighten the screws to 60%.


DE: Befestigen Sie das Rückenlehnenpolster (A) mit dem Innensechskantschlüssel (T), den Schrauben (K), den Federringen (S) und den Unterlegscheiben (L) an der Rückenlehnenhalterung (G).
Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben mit dem Innensechskantschlüssel (T) zu 60 % fest.

IT: Fissare il cuscino dello schienale (A) alla staffa dello schienale (G) utilizzando la chiave a brugola (T), le viti (K), le rondelle elastiche (S) e le rondelle piatte (L).
Nota: Utilizzare la chiave a brugola (T) per serrare le viti al 60%.

FR: Fixez le coussin de dossier (A) au support de dossier (G) à l'aide de la clé Allen (T), des vis (K), des rondelles élastiques (S) et des rondelles plates (L).
Remarque : À l'aide de la clé Allen (T), serrez les vis à 60 %.

ES: Fije el cojín del respaldo (A) al soporte del respaldo (G) utilizando la llave Allen (T), los tornillos (K), las arandelas elásticas (S) y las arandelas planas (L).
Nota: Utilice la llave Allen (T) para apretar los tornillos al 60%.

JA: 六角レンチ(T)、ネジ(K)、スプリングワッシャー(S)、平ワッシャー(L)を使用して、背もたれクッション(A)を背もたれブラケット(G)に固定します。
注意：六角レンチ(T)を使用して、ネジを60%まで締めてください。



8

EN: Place the chair on a flat surface, maintain balance, and use an Allen Wrench (T) to tighten all screws from Steps 1 to 7 to 100%.


DE: Stellen Sie den Stuhl auf eine ebene Fläche und richten Sie ihn so aus, dass er stabil steht. Ziehen Sie anschließend mit dem Innensechskantschlüssel (T) alle Schrauben aus den Schritten 1 bis 7 vollständig zu 100 % fest.

IT: Posizionare la sedia su una superficie piana e assicurarsi che sia stabile. Quindi, utilizzare la chiave a brugola (T) per serrare completamente al 100% tutte le viti installate nei passaggi da 1 a 7.

FR: Placez la chaise sur une surface plane et assurez-vous qu'elle est stable. À l'aide de la clé Allen (T), serrez ensuite complètement à 100 % toutes les vis installées aux étapes 1 à 7.

ES: Coloque la silla sobre una superficie plana y asegúrese de que esté estable. A continuación, utilice la llave Allen (T) para apretar completamente al 100% todos los tornillos instalados en los pasos 1 a 7.

JA: 椅子を平らな場所に置き、安定していることを確認します。次に、六角レンチ（T）を使用して、手順1〜7で取り付けたすべてのネジを100%まで完全に締めます。



9

EN: If the chair is unstable or there are gaps between the chair legs and the floor, adjust the foot pads until the chair is stable and level.


DE: Wenn der Stuhl instabil steht oder zwischen den Stuhlbeinen und dem Boden Lücken bestehen, stellen Sie die Fußgleiter ein, bis der Stuhl stabil und waagerecht steht.

IT: Se la sedia è instabile o sono presenti spazi tra le gambe della sedia e il pavimento, regolare i piedini fino a quando la sedia non risulta stabile e in piano.

FR: Si la chaise est instable ou s'il existe des espaces entre les pieds de la chaise et le sol, réglez les patins jusqu'à ce que la chaise soit stable et de niveau.

ES: Si la silla está inestable o hay espacios entre las patas de la silla y el suelo, ajuste los niveladores hasta que la silla quede estable y nivelada.

JA: 椅子が不安定な場合、または脚と床の間に隙間がある場合は、脚先のアジャスターを調整し、椅子が安定して水平になるようにしてください。



10

EN: Now, your chair is successfully installed.


DE: Ihr Stuhl ist nun vollständig montiert.

IT: La sedia è ora completamente assemblata.

FR: Votre chaise est maintenant entièrement assemblée.

ES: La silla ya está completamente montada.

JA: これで椅子の組み立ては完了です。



WARRANTY
We will repair or replace any defective product within one year of purchase, as long as you, the original purchaser, still own it. This is your only remedy under the warranty.

EXCLUSIONS
This warranty does not cover:
Normal wear and tear.
Misuse, abuse, or excessive use.
Unauthorized modifications or attachments.
Products not installed, used, or maintained properly.
Rental or unauthorized commercial use.

PRODUCT USAGE:
Normal use is equivalent to a 40-hour workweek. Exceeding this will proportionately reduce the warranty period.

RETURN POLICY
We offer a 30-day return policy. Contact us within 30 days for a return. Returns must be in original condition with packaging.

CONDITIONS
Returned products must be in original condition and packaging.
The buyer pays return shipping if changing their mind.
Faulty products will have return shipping covered by us.
Partial refunds may apply for returned items that are damaged or missing parts.

HOW RETURNS WORK
Attach your invoice and reason for return. We'll provide a return address and resolution after inspection. Approved returns will be refunded to the original payment method.

GARANTIE
Wir reparieren oder ersetzen jedes defekte Produkt innerhalb eines Jahres nach dem Kauf, sofern Sie der ursprüngliche Käufer sind und das Produkt weiterhin besitzen. Dies ist Ihr einziges Rechtsmittel im Rahmen dieser Garantie.

AUSSCHLÜSSE
Diese Garantie deckt Folgendes nicht ab:
Normale Abnutzung und Verschleiß.
Missbrauch, unsachgemäße Nutzung oder übermäßige Beanspruchung.
Nicht autorisierte Änderungen oder Anbauten.
Produkte, die nicht ordnungsgemäß installiert, verwendet oder gewartet wurden.
Vermietung oder nicht autorisierte gewerbliche Nutzung.

PRODUKTNUTZUNG:
Der normale Gebrauch entspricht einer 40-Stunden-Arbeitswoche. Eine Überschreitung kann die Garantiezeit entsprechend verkürzen.

RÜCKGABERICHTLINIE
Wir bieten ein 30-tägiges Rückgaberecht. Bitte kontaktieren Sie uns innerhalb von 30 Tagen für eine Rückgabe. Rücksendungen müssen sich im Originalzustand und in der Originalverpackung befinden.

BEDINGUNGEN
Zurückgesendete Produkte müssen sich im Originalzustand und in der Originalverpackung befinden.
Bei Rücksendungen aufgrund von Meinungsänderung trägt der Käufer die Rücksendekosten.
Bei defekten Produkten übernehmen wir die Rücksendekosten.
Teilrückerstattungen können bei beschädigten Artikeln oder fehlenden Teilen erfolgen.

ABLAUF DER RÜCKGABE
Legen Sie Ihre Rechnung und den Rücksendegrund bei. Nach Prüfung teilen wir Ihnen die Rücksendeadresse und die Lösung mit. Genehmigte Rücksendungen werden auf die ursprüngliche Zahlungsmethode erstattet.

GARANZIA
Ripareremo o sostituiremo qualsiasi prodotto difettoso entro un anno dalla data di acquisto, a condizione che l'acquirente originale sia ancora in possesso del prodotto. Questo è l'unico rimedio previsto dalla presente garanzia.

ESCLUSIONI
La presente garanzia non copre:
Normale usura.
Uso improprio, abuso o utilizzo eccessivo.
Modifiche o accessori non autorizzati.
Prodotti non installati, utilizzati o mantenuti correttamente.
Noleggio o uso commerciale non autorizzato.

USO DEL PRODOTTO:
L'uso normale equivale a una settimana lavorativa di 40 ore. Il superamento di tale limite può ridurre proporzionalmente il periodo di garanzia.

POLITICA DI RESO
Offriamo una politica di reso entro 30 giorni. Contattateci entro 30 giorni per avviare il reso. I prodotti restituiti devono essere in condizioni e imballaggio originali.

CONDIZIONI
I prodotti restituiti devono essere in condizioni e imballaggio originali.
In caso di ripensamento, le spese di spedizione per il reso sono a carico dell'acquirente.
Per i prodotti difettosi, le spese di spedizione per il reso saranno a nostro carico.
Potrebbero essere applicati rimborsi parziali per articoli restituiti danneggiati o con parti mancanti.

PROCEDURA DI RESO
Allegare la fattura e il motivo del reso. Dopo l'ispezione, forniremo l'indirizzo di reso e la risoluzione. I resi approvati saranno rimborsati sul metodo di pagamento originale.

GARANTIE
Nous réparerons ou remplacerons tout produit défectueux dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, à condition que vous soyez l'acheteur initial et que vous possédiez toujours le produit. Il s'agit de votre seul recours au titre de cette garantie.

EXCLUSIONS
Cette garantie ne couvre pas :
L'usure normale.
Une mauvaise utilisation, un abus ou une utilisation excessive.
Des modifications ou accessoires non autorisés.
Les produits non installés, utilisés ou entretenus correctement.
La location ou une utilisation commerciale non autorisée.

UTILISATION DU PRODUIT:
Une utilisation normale correspond à une semaine de travail de 40 heures. Un dépassement peut réduire proportionnellement la période de garantie.

POLITIQUE DE RETOUR
Nous offrons une politique de retour de 30 jours. Veuillez nous contacter dans les 30 jours pour effectuer un retour. Les articles retournés doivent être dans leur état et emballage d'origine.

CONDITIONS
Les produits retournés doivent être dans leur état et emballage d'origine.
Les frais de retour sont à la charge de l'acheteur en cas de changement d'avis.
Pour les produits défectueux, les frais de retour seront pris en charge par nos soins.
Des remboursements partiels peuvent s'appliquer pour les articles retournés endommagés ou incomplets.

PROCESSUS DE RETOUR
Joignez votre facture et le motif du retour. Après inspection, nous fournirons l'adresse de retour et la solution. Les retours approuvés seront remboursés sur le mode de paiement initial.

GARANTÍA
Repararemos o sustituiremos cualquier producto defectuoso dentro de un año a partir de la fecha de compra, siempre que usted sea el comprador original y conserve el producto. Este es su único recurso bajo esta garantía.

EXCLUSIONES
Esta garantía no cubre:
Desgaste normal.
Uso indebido, abuso o uso excesivo.
Modificaciones o accesorios no autorizados.
Productos no instalados, utilizados o mantenidos correctamente.
Alquiler o uso comercial no autorizado.

USO DEL PRODUCTO:
El uso normal equivale a una semana laboral de 40 horas. Superar este límite puede reducir proporcionalmente el período de garantía.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES
Ofrecemos una política de devolución de 30 días. Contáctenos dentro de los 30 días para realizar una devolución. Los productos devueltos deben estar en su estado y embalaje originales.

CONDICIONES
Los productos devueltos deben estar en su estado y embalaje originales.
El comprador asume los gastos de envío de devolución en caso de cambio de opinión.
En caso de productos defectuosos, cubriremos los gastos de envío de la devolución.
Pueden aplicarse reembolsos parciales a artículos devueltos dañados o con piezas faltantes.

PROCESO DE DEVOLUCIÓN
Adjunte su factura y el motivo de la devolución. Tras la inspección, le proporcionaremos la dirección de devolución y la solución correspondiente. Las devoluciones aprobadas se reembolsarán al método de pago original.

保証
ご購入日から1年以内に不具合が確認された場合、購入者ご本人が引き続き製品を所有していることを条件として、修理または交換を行います。本保証に基づく救済はこれに限定されます。

保証対象外
本保証は以下の場合には適用されません。
通常の摩耗や劣化
誤使用、乱用、または過度な使用
無断で行われた改造や付属品の追加
正しく設置、使用、または保守されていない製品
レンタルまたは無許可の商業利用

製品の使用条件:
通常使用とは、週40時間の使用を基準とします。これを超える使用は、保証期間を相応に短縮する場合があります。

返品ポリシー
30日間の返品対応を行っています。返品をご希望の場合は、30日以内にご連絡ください。返品品は、元の状態および梱包である必要があります。

条件
返品される製品は、元の状態および梱包である必要があります。
お客様のご都合による返品の場合、返送料はお客様負担となります。
不良品の場合、返送料は当社が負担します。
破損や部品不足がある場合、返金額が一部減額されることがあります。

返品の流れ
請求書（購入証明）と返品理由を同封してください。検品後、返送先住所および対応内容をご案内します。承認された返品は、元のお支払い方法へ返金されます。

vimeo | ASSEMBLY VIDEO

+1(888) 868-6849 (ENGLISH ONLY)
malolservice1@hotmail.com