
DT419



2025.09.16-V3

EN

General Guidelines

Please read thefollowinginstruction carefully and use the product accordingly. Please keep this manual and hand it over when you transfer the product. This summary may not include every detail of all variations and considered steps.Please contact us when further information and help are needed.

Notes

The product is intended for indoor use only. The product must be assembled and used in accordance with the provisions of the manual. Personal injury and/or damage to product may occur if products are used outside of their intended purposes and/or if products have been changed/modified from their original design. The seller does not assume any responsibility or liability with respect to any injury/damage caused by incorrect assembly or improper use.
Avoid long-term exposure to humid environments to prevent mildew.
Keep the product away from fire sources and high temperatures. Do not expose the product to direct sunlight.
Do not place any hot objects on the surface of the product.
If there are any defective or missing parts after unpacking, please cease assembly immediately and contact us.
Please assemble the item on a spacious surface and do not place the unwrapped product directly on the ground to avoid product damage.
Please do not stand or sit on the wooden boards.
Please wear gloves during the assembly and/or disassembly process to avoid scratches from any sharp edges.
Please match the corresponding part and fitting based on the part number in the manual.
If the part does not match with the fitting, please check the piece as specified in this manual.
During assembly, first loosely align all screws with the corresponding pre-drilled holes and then tighten the screws one by one.
Periodically inspect screw tightness while the product is in use. If necessary, retighten to ensure structural integrity.
If you accidentally spill water or another liquid on the surface, immediately wipe clean with a dry towel.
Please keep the product away from sharp, pointed objects and corrosive substances to prevent product damage.
Please place this item on level, solid ground during use.

Warnings

Children are not allowed to assemble the product. During assembly, keep all small parts out of the reach of children as they may be fatal if swallowed or inhaled.
Children are forbidden to climb or play on the product to avoid serious bodily injury caused by the toppling.
Keep plastic packing bags out of reach of children to avoid any potential danger, such as suffocation.
The total maximum static load capacity of the product is **100** kg (**220** lb). Do not place overweight items on it.

DE

Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie die folgende Anleitung sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt entsprechend.
Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf und geben Sie sie bei der Übergabe des Produkts weiter.
Diese Zusammenfassung kann nicht alle Einzelheiten aller Varianten und zu beachtenden Schritte enthalten.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen und Hilfe benötigen.

Hinweise

Das Produkt ist nur zum Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Montieren und verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Eine andere Verwendung oder eine Veränderung/ein Umbau des Produktes ist nicht erlaubt und kann zu Verletzungen und/oder Beschädigungen des Produktes führen. Der Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Montage entstanden sind.
Stellen Sie das Produkt bitte nicht über einen längeren Zeitraum hinweg in einer feuchten Umgebung auf, um Schimmel zu vermeiden. Halten Sie das Produkt von Feuerquellen fern. Setzen Sie es zudem keinen hohen Temperaturen und keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf die Oberfläche des Produkts.
Überprüfen Sie nach dem Auspacken des Produktes, ob es einwandfrei aussieht und alle Einzelteile vorhanden sind.
Montieren Sie das Produkt bitte nicht, wenn Teile fehlen oder defekt sind. Kontaktieren Sie uns in diesem Falle bitte umgehend.
Die Montage des Produktes sollte in einem ausreichend großen Raum durchgeführt werden. Legen Sie die ausgepackten Einzelteile bitte nicht direkt auf den Boden, um Beschädigungen zu vermeiden.
Setzen oder stellen Sie sich bitte nicht auf die Holzwerkstoffplatten.
Beim Aufbau und/oder Abbau des Produktes sollten Sie stets Handschuhe tragen, um durch scharfe Kanten der Einzelteile verursachte Verletzungen zu vermeiden.
Alle Einzelteile sind mit einer Nummer versehen. Diese Nummern finden sich auch in der Anleitung wieder. Sortieren Sie alle Einzelteile bitte entsprechend diesen Nummern.
Falls einige Einzelteile bei der Montage nicht zueinander passen, überprüfen Sie bitte anhand der Anleitung, ob Sie die richtigen Einzelteile genutzt haben.
Ziehen Sie die Schrauben bei der Montage bitte nicht sofort an. Erst nachdem Sie alle Schrauben in die vorgebohrten Öffnungen eingesetzt haben, sollten Sie diese vorsichtig festziehen.
Prüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der Schrauben. Falls notwendig, sollten Sie die Schrauben nachziehen.
Wischen Sie verschüttetes Wasser oder andere Flüssigkeiten auf dem Produkt sofort mit einem trockenen Tuch ab.
Das Produkt darf nicht mit scharfen Gegenständen oder aggressiven chemischen Substanzen in Kontakt kommen, da es ansonsten zu Beschädigungen der Oberfläche kommen könnte.
Nutzen Sie das Produkt bitte auf einem ebenen, festen Boden.

Warnhinweise

Halten Sie Kinder während der Montage vom Arbeitsbereich fern. Zum Lieferumfang gehören viele Kleinteile, die beim Verschlucken oder Inhalieren lebensgefährlich sein können. Um durch Umkippen verursachte Verletzungen zu vermeiden, dürfen sich Kinder unter keinen Umständen auf das Produkt stellen, auf dieses klettern oder damit spielen.
Verwahren Sie Verpackungsteile wie Folien oder Plastikbeutel nur an Orten, die Kindern nicht zugänglich sind. Verpackungsteile bergen oftmals nicht erkennbare Gefahren (z.B. Erstickungsgefahr). Die max. statische Belastbarkeit des Produktes beträgt **100** kg (**220** lb). Bitte überschreiten Sie dieses Maximalgewicht nicht.

FR

Lignes directrices

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes et utili:ser le produit enconséquence.
Conservez ce manuel et remettez-le lors dutransfert du produit.
Ce résumé peut ne pas inclure tous les détails de toutes les varriantes et étapes envisagées.
N'hésitez pas à nouscontacter sivousavezbesoindeplusd'informationset d'aide.

Notes

Le produit est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement. Le produit doit être assemblé et utilisé conformément auxdispositions du manuel. Des blessures corporelles et/ou des dommages au prduit peuvent survenir si les produits sont utilisés endehors de leur usage prévu et/ou si le produit n'est pas utilisé conformément à sa destination.
Les produits ont été changés/modifiés par rapport à leur conceptionn d'origine.
Le vendeur n'assume aucune responsabilité en cequi concerne les blessures/dommages causés par un assemblage inc.orrect ou une utilisation inadéquate.
Éviter l'exposition prolongée à des environnements humides pour éviter la nation de moisissuresTenir le produit à l'écart des sources de feu et des températures élevées. Ne pas exposer le produit à la lumièredirecte du soleil. Ne pas placer d'objets chauds sur la surface du produitSi des pièces sont défectueuses ou manquantes après le déballage,veuillez cesser immédiatement l'assemblage et nouscontacter.
Veuillez assembler l'article sur une surface spacieuse et ne pas placer leuit déballé directement sur le sol afin d'éviter del'endommager.Il est interdit de se tenir debout ou de s'asseoir sur les planches enboiVeuillez porter des gants pendant le processus de montage et/ou de demontage afind'éviter les éraflures duesaux arêtes vives. Veuillez trouver la pièce et le raccordcorrespondants en vous basant sur le numéro depiece figurant dans le manuel.Si la pièce ne correspond pas au raccord, veuillez vérifier la pièce commeié dans ce manuel.Lors de l'assemblage,alignez d'abord légèrement toutes les vis avec les trous prépercés correspondants, puis serrez les vis une parune. Vérifier périodiquement le serrage des vispendant l'utilisation du pproduit. Si nécessaire, resserrez les vis pour garantir 'intégrité delastructure.Si vous renversez accidentellement de l'eau ou un autre liquide sur la surface, essuyez-la immédiatement avec une serviette sèche.Pour éviter d'endommager le produit, il convient de le tenir à l'écart des objets pointus et tranchants ainsi que dessubstances corrosives. Placez l'appareil sur un sol plat et solide pendant l'utilisation.

Avertisse

Les enfants ne sont pas autorisés à assembler le produit.
Pendant l'asssemblage, gardez toutes les petites pièces hors de portée desenfants, car elles peuvent être mortelles si elles sont avalées ouinhalées.Il est interdit aux enfants de grimper ou de jouer sur le produit afin d'eviter les blessurescorporelles gravescausées par le basculement. Conservez les sacs d'emballage en plastique ihors de portée des enfants afind'éviter tout danger potentiel, tel que la suffocation.
La capacité de charge statique maximale du produit est de **100** kg (**220** lb).
Ne placez pas d'articles en surpoids dessus.

IT

Linee guida generali

Si prega di leggere attentamente l'inserimento di following e utilizzare il prodotto di conseguenza.
Si prega di tenere questo manuale e la manoquando trasferisci il prodotto.
Questo riepilogo potrebbe non includere ogni dettaglio di tutti
Variazioni e passaggi considerati. Si prega di contattarci quando sono necessarie ulteriori informazioni e aiuto.

Note

Il prodotto è destinato solo all'uso interno. Il prodotto deve essere assemblato e utilizzato in
in conformità con le disposizioni del manuale. Lesioni personali e/o danni al prodotto possono
si verificano se i prodotti vengono utilizzati al di fuori dei loro scopi previsti e/o se i prodotti sono
stati modificati/modificati da il loro design originale.
Il venditore non si assume alcuna responsabilità o responsabilità rispetto a eventuali lesioni/danni causati
mediante assemblaggio errato o uso improprio.
Evita l'esposizione a lungo termine ad ambienti umidi per prevenire la muffa.
Tenere il prodotto lontano dalle fonti di fuoco e dalle alte temperature.
Non esporre il prodotto alla luce solare diretta. Non posizionare oggetti caldi sulla superficie del prodotto.
Se ci sono parti difettose o mancanti dopo la disimballare, si prega di cessare immediatamente l'assemblaggio
e contattarci. Si prega di assemblare l'oggetto su una superficie spaziosa e non posizionare il prodotto non
scartato direttamente a terra a Evita i danni al prodotto.
Si prega di non stare in piedi o sederti sulle tavole di legno.
Si prega di indossare i guanti durante il processo di assemblaggio e/o smontaggio per evitare graffi da
eventuali bordi affilati. Si prega di abbinare la parte corrispondente e il raccordo in base al numero di parte
nel manuale. Se la parte non corrisponde al raccordo, controlla il pezzo come specificato in questo manuale.
Durante il montaggio, prima allineare liberamente tutte le viti con i fori pre-perforati corrispondenti e quindi
serrare le viti uno per uno.
Ispezionare periodicamente la tenuta della vite mentre il prodotto è in uso.
Se necessario, pena per garantire l'integrità strutturale.
Se si versano accidentalmente acqua o un altro liquido sulla superficie, pulire immediatamente con un
asciugamano a secco. Tenere il prodotto lontano da oggetti acuti e appuntiti e sostanze corrosive
per prevenire il danno al prodotto.
Si prega di posizionare questo articolo a livello, terra solida durante l'uso.

Avvertimento

I bambini non sono autorizzati a assemblare il prodotto. Durante l'assemblaggio, mantieni tutto
Piccole parti fuori dalla portata dei bambini in quanto possono essere fatali se deglutite o inalate.
Ai bambini è vietato scalare o giocare sul prodotto per evitare gravi lesioni fisiche causate dal rovesciamento.
Tenere i sacchetti di imballaggio in plastica fuori dalla portata dei bambini per evitare qualsiasi potenziale
pericolo, come il soffocamento.
La capacità di carico statica massima totale del prodotto è di **100** kg (**220** lb).
Non posizionare gli articoli in sovrappeso.

ES

Directrices

Lea atentamente las siguientes instrucciones y utilice el productode acuerdo conellas.
Conserve este manual y entréguelo cuando transfieraa el productoEs posible que este resumen no incluya todos los detalles de todaslas variantes y pasos considerados.
Póngase en contacto connosotros cuando necesite más información y ayuda.


Notas

Este producto es sólo para uso interior. El producto debe ser montado y utilizado de acuerdo con las regulacionesDe acuerdo con el manual. Lesiones personales y/o daños al producto pueden ocurrir si el producto está dañadoSe utiliza fuera de su uso previsto y/o el producto no se utiliza de acuerdo con su uso previsto.El producto ha sido cambiado/modificado de su diseño original.
El vendedor no se hace responsable de las lesiones/daños causados por la empresa de montaje.
Uso correcto o inapropiado.Evite la exposición prolongada a la humedad, evite el moho y mantenga el producto lejosFuentes de ignición y altas temperaturas.No exponer el producto a la luz solar directa.
No coloque objetos calientes en la superficie del productoPiezas defectuosas o faltantes después de abrir la caja. Por favor, detenga el montaje y contáctenos inmediatamente.
Por favor, monte el artículo en una superficie espaciosa.
No coloque la luz sin encender directamente en el piso, para evitarDel 'endommager.
Está prohibido pararse o sentarse en la tabla, por favor use guantesProceso de montaje y/o desmontaje para evitar arañazos en los bordes afilados.
Por favor, encuentre la pieza adecuada y la conexión de acuerdo con el número de pieza en el manual.
Si las piezas no coinciden con los accesorios, compruebe por favor las piezas en este manual.
Al ensamblar, primero alinear suavemente todos los tornillos con el agujero previo correspondiente y luego apretarTornillo por tornillo. Verifique periódicamente que los tornillos estén bien apretados al usar el producto.Si es necesario, apriete los tornillos para asegurar la integridad estructural.
Si usted derramó accidentalmente agua oOtro líquido en la superficie, limpie inmediatamente con una toalla seca. Para evitar dañar el producto,Debe mantenerse alejado de objetos puntiagudos y sustancias corrosivas.
Cuando esté en uso, coloque el dispositivo en una tierra plana y firme.


Advertencia

Los niños no pueden montar este producto.Mantenga todas las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante la asamblea, porque siSe ingieren o inhalan.
Se prohíbe que los niños escalen o jueguen con este producto para evitarEl vertido causa lesiones corporales graves. Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcancePara evitar cualquier peligro potencial, como la asfixia. Capacidad de carga estática máxima del productoEs de **100** kg (**220** lb).
No coloque objetos con sobrepeso sobre ellos.


A ×1




B ×1




C ×1




D ×1




E ×1




F ×2




G ×2




H ×1




I ×2




J ×1




K ×1




L ×1




M ×1




N ×1


















O ×1







P ×1











Q ×2 	R ×2 
S ×2 	T ×2 
U ×1 	V ×6 
W ×3 	X ×3 


Y ×6 	Z ×6 
AA ×2 	BB ×1 
CC ×6 	DD ×1 
EE ×8 	FF ×16  12MM

GG ×8 	HH ×1 


1	6	12	27
×36	×26	×100	×47
			
Φ6 X 30 MM		M3×12 MM	M4×35 MM

77	106	122	123
×1	×2	×16	×4
			


131	140	144	168
×1	×12	×8	×58
			
M3	18MM		

CL  X 9

DL  X 9

CR  X 9

DR  X 9



Tips / Notes / Hinweise / Suggerimenti / Sugerencias

EN. If there is any damage after opening the box, or any problems during assembly, please contact us by email as soon as possible. Our customer service team provides professional return service and assembly instruction.


DE. Sollten nach dem Öffnen des Kartons Schäden oder Probleme bei der Montage auftreten, kontaktieren Sie uns bitte umgehend per E-Mail. Unser Kundendienstteam bietet einen professionellen Rückholservice und eine Montageanleitung.


FR. En cas de dommage après l'ouverture de la boîte ou de problème lors de l'assemblage, veuillez nous contacter par courrier électronique dans les plus brefs délais. Notre équipe de service à la clientèle fournit un service de retour professionnel et des instructions d'assemblage.

IT. In caso di danni dopo l'apertura della scatola o di problemi durante il montaggio, si prega di contattarci via e-mail al più presto. Il nostro servizio clienti fornisce un servizio di restituzione professionale e istruzioni di montaggio.

ES. Si se produce algún daño después de abrir la caja, o algún problema durante el montaje, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico lo antes posible. Nuestro equipo de atención al cliente ofrece un servicio de devolución profesional e instrucciones de montaje.


Additional tools required:






A
B
C
D
E
F
F
G
G
H
I
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
Q
Q
R
R
S
S
AA
X
EE
W
T
BB
X
DD
W
U
AA
X
EE
W
T
CC
Z
EE
Y
V
×6


CL and CR are stencil printed on the guide rail.


1











12  ×16

CL and CR are stencil printed on the guide rail.


2





CR




CL








12  ×10


CL and CR are stencil printed on the guide rail.


3



12 ×10


4






144  ×4


5







144  ×4

6







7




8




9





10







11










12












13






27		×8	106		×2

14







15







16










17









18







1		×1
168		×5


19




168		×8

20








1		×4	168		×6


21




6		×2	168		×2

22


×2





23


×2






24


×2



25


×2





26

×2




12 ×6

27

DL and DR are stencil printed on the guide rail.







×2


12 ×8

28






29







30





31






32






33 DL and DR are stencil printed on the guide rail.









34


×6






35


×6






36


×6



37


×6





×6



38




12 ×18

39

DL and DR are stencil printed on the guide rail.


DL   DR




×6


12 ×24


40





41















Tips / Notes / Hinweise / Suggerimenti / Sugerencias


EN:Please keep the back plate vertical before installing the latch.
DE:Bitte halten Sie die Rückwand senkrecht, bevor Sie den Riegel einbauen.
FR:Veillez à ce que la plaque arrière soit verticale avant d'installer le verrou.
IT:Prima di installare la chiusura, tenere la piastra posteriore in verticale.
ES:Mantenga la placa posterior en posición vertical antes de instalar el pestillo.


42



122 ×16

43








EN. Adjustable: short press to change light color, long press to change light brightness.


DE. Einstellbar: kurzes Drücken zum Ändern der Lichtfarbe, langes Drücken zum Ändern der Lichthelligkeit.

FR. Réglable : une pression courte permet de changer la couleur de la lumière, une pression longue permet de changer la luminosité de la lumière.


IT. Regolabile: premere brevemente per cambiare il colore della luce, premere a lungo per cambiare la luminosità della luce.


ES. Ajustable: pulsación corta para cambiar el color de la luz, pulsación larga para cambiar el brillo de la luz.






44





WARNING/WARNHINWEISE/AVERTISSEMENTS/ATTENZIONE/ADVERTENCIA WAARSCHUWING/VARNING/OSTRZEŻENIE/UYARI







EN

- Children have died from furniture tipover.
- ALWAYS secure furniture with an anchoring device.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heavy items down low.
- NEVER place a TV on this furniture.

DE

- Beim Umkippen von Möbeln besteht Lebensgefahr für Kinder.
- Sichern Sie die Möbel IMMER mit Kippschutz.
- Kinder dürfen NICHT auf den Schubladen, Türen und Regalen stehen, klettern oder lehnen.
- Öffnen Sie NIEMALS mehr als eine Schublade auf einmal.
- Stellen Sie schwere Gegenstände ganz unten ab.
- Stellen Sie NIEMALS einen Fernseher auf dieses Möbelstück.

FR

- Le renversement des meubles peut être mortel pour les enfants.
- TOUJOURS fixer les meubles avec un dispositif anti-basculement.
- NE JAMAIS laisser les enfants se tenir debout, grimper ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou étagères.
- NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Placez les objets lourds en bas.
- NE JAMAIS placer une télévision sur ce meuble.

IT

- Il rovesciamento dei mobili può essere fatale per I bambini.
- ASSICURARE SEMPRE i mobili con un dispositivo di ancoraggio.
- NON permettere MAI ai bambini di stare in piedi, arrampicarsi o appendersi a cassetti, ante o ripiani.
- NON aprire MAI più di un cassetto alla volta.
- Posizionare gli oggetti pesanti in basso.
- NON posizionare MAI una TV su questo mobile.

ES

- Los vuelcos de muebles pueden ser mortales para los niños.
- Asegure SIEMPRE el televisor con un dispositivo de anclaje o móntelo en la pared.
- NUNCA permita que los niños se paren, trepen o cuelguen de cajones, puertas o estantes.
- NUNCA abra más de un cajón a la vez.
- Coloque los objetos pesados abajo.
- NUNCA coloque un televisor sobre este mueble.

NL

- Omvallende Meubels Kunnen Fataal Zijn voor Kinderen.
- Maak meubels ALTIJD vast met een vastzetapparaat.
- LAAT kinderen NOOIT staan, klimmen of hangen aan lades, deuren of planken.
- OPEN NOOIT meer dan één lade tegelijk.
- Plaats zware voorwerpen beneden.
- Zet NOOIT een tv op dit meubelstuk.

SE

- Vältrisker för möbler kan vara dödliga för barn.
- SÄKRA ALLTID möbler med ett förankringssystem.
- LÅT ALDRIG barn stå, klättra eller hänga på lådor, dörrar eller hyllor.
- ÖPPNA ALDRIG mer än en låda åt gången.
- Placera tunga föremål lågt.
- PLACERA ALDRIG en TV på denna möbel.

PL

- Przechylające się Meble Mogą Być Śmiertelnym Zagrożeniem dla Dzieci.
- ZAWSZE zabezpieczaj meble urządzeniem kotwiczącym.
- NIGDY nie pozwalaj dzieciom stawać, wspinać się lub wieszać na szufladach, drzwiczkach I półkach.
- NIGDY nie otwieraj więcej niż jednej szuflady na raz.
- Ciężkie przedmioty należy umieszczać na dole.
- NIGDY nie umieszczaj telewizora na tym meblu.

TR

- Mobilya Devrilmeleri Çocuklar İçin Ölümcül Olabilir.
- Mobilyaları HER ZAMAN bir sabitleme cihazıyla sabitleyin.
- Çocukların çekmecelere, kapılara veya raflara ayakta durmasına, tırmanmasına veya asılmasına ASLA izin vermeyin.
- ASLA aynı anda birden fazla çekmece açmayın.
- Ağır eşyaları aşağıya yerleştirin.
- Bu mobilyanın üzerine ASLA TV koymayın.