
Garage Shelves

MODEL: SFS4020RA / SFS4818RA / SFS4824RA

MODEL: SFS4020RA / SFS4818RA / SFS4824RA



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won‘t inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

	Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.
	Warning- Be sure to wear gloves when using this product.

⚠ WARNING!

1) Keep this manual for the safety warnings and precautions. The manual offers important information on how to assemble, use and maintain this product.
2) Please handle metal edges carefully.
3) Don't stand on this product or use it as a ladder.
4) Don't alter this product in any manner that is not intended, as this may cause product damage or personal injury.
5) Always assemble and use the product on a flat ground.
6) The maximum loaded weight for each shelf as below product parameter table, and evenly distributed
7) Store the heaviest items on lower shelves.
8) Attach the unit to the wall if filling to capacity.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Please assemble the product in strict accordance with the instructions. Incorrect assembly could be hazardous.
2. Wood between the hammer head and the part, or use a rubber mallet.
3. Do not try to assemble the product when feeling tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
4. Load bearing capacity and other product parameters are applied to the properly and completely assembled product only.

USE PRECAUTIONS

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or get access to this item.
2. Check carefully before use. Do not use if parts get loosened or damaged.
4. Use on flat and hard surfaces only.
5. Do not exceed the listed load bearing capacity. Tighten all the knobs securely before placing weights on. Be aware of the dynamic load bearing capacity! Sudden load changes may temporarily cause excessive load, resulting in product failure.

PRODUCT PARAMETERS

Model	SFS4020RA	SFS4818RA	SFS4824RA
Product Size	40.4x20.4x71.4inch	48.3x18.1x71.4inch	48.3x24.4x71.4inch
Total Load Limit	2500lbs	2000lbs	3000lbs
Load Limit for each layer	500lbs	400lbs	600lbs


Part List

Part	Description	Image	Part Qty
1	Upright		8
2	Post Cap		16
3	MDF Board		5
4	Short Beam		10
5	Reinforcer		5
6	Long Beam		10
7	Connector		4

Hardware List


Part	Description	Qty
A	Self-tapping Screw 	2
B	Expansion plug 8*40 	2
C	Distance sleeve 	4
D	Washer 	4
E	Bolt M6*20 	2
F	Nut M6 	2
G	Hammer 	1
H	Gloves 	1

Step 1: Assembly the Post Cap with the upright as below 4 times.




Step 2: Assembly the short beam with the upright, repeat this step 2 times.


This surface face up.




Step 3: Assembly the second floor short beam with the upright, and adjust the space according to your goods dimension.repeat this step 2 times.




Step 4: Assembly the long beam with the upright.




Step 5: Assembly the Connector on the upright.




Step 6: Assembly the upright with the connector.




Step 7: Assembly the rest short beam and long beam as step 2 and step 4, and Adjust the space according to your goods dimension.







Step 8: Assembly the Reinforcer.




Step 9: Assembly the MDF board.



Step 10: Assembly the top Post Cap.




Step 10



WARNING: Serious or fatal injuries can occur from furniture tipping over.

To prevent the furniture from tipping over we recommend that it is permanently fixed to the wall. Wall anchor and hardware are included with this product. Please make sure hardware is suitable for your walls before installing, as different wall materials may require different types of anchors.

A, Vertical Assembly




Part	Description	Qty
A	Self-tapping Screw	2
B	Expansion plug 8*40	2
C	Distance sleeve	2
D	Washer	2


B, Horizontal Assembly

Step 1:

Part	Description	Qty
C	Distance sleeve	2
D	Washer	2
E	Bolt M6*20	2
F	Nut M6	2



Step 2:



WARNING!

1. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

3. Children shall not play with the appliance.

4. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

5. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

– farm houses;

6. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

7. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Étagères de garage

MODÈLE : SFS4020RA / SFS4818RA / SFS4824RA

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Étagères de garage

MODÈLE : SFS4020RA / SFS4818RA / SFS4824RA



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique une précaution, un avertissement ou un danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire les risques de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations ci-dessous.
	Avertissement : Veillez à porter des gants lorsque vous utilisez ce produit.

⚠ WARNING!

1) Conservez ce manuel pour prendre connaissance des avertissements et précautions de sécurité. Ce manuel contient des informations importantes sur le montage, l'utilisation et l'entretien de ce produit.

2) Veuillez manipuler les bords métalliques avec précaution.

3) Ne vous tenez pas debout sur ce produit et ne l'utilisez pas comme une échelle.

4) Ne modifiez pas ce produit d'une manière non prévue, car cela pourrait endommager le produit ou causer des blessures.

5) Toujours assembler et utiliser le produit sur une surface plane.

6) Le poids maximal chargé pour chaque étagère est indiqué dans le tableau des paramètres du produit ci-dessous et réparti uniformément. 7) Rangez les articles

les plus lourds sur les étagères inférieures.

8) Fixez l'unité au mur si elle est remplie à pleine capacité.

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE 1.

Veuillez assembler le produit en suivant scrupuleusement les instructions.

Un assemblage incorrect peut être dangereux.

2. Placez du bois entre la tête du marteau et la pièce, ou utilisez un maillet en caoutchouc.

3. N'essayez pas d'assembler le produit si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

4. La capacité de charge et les autres paramètres du produit ne s'appliquent qu'au produit correctement et complètement assemblé.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou y avoir accès.
article.

2. Vérifiez soigneusement avant utilisation. Ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

4. À utiliser uniquement sur des surfaces planes et dures.

5. Ne pas dépasser la charge admissible indiquée. Serrer fermement tous les boutons.

Avant de poser des poids, tenez compte de la capacité de charge dynamique !

Des variations soudaines de charge peuvent temporairement entraîner une surcharge, ce qui peut affecter le produit.
échec.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle	SFS4020RA	SFS4818RA	SFS4824RA
Taille du produit	40,4 x 20,4 x 71,4 pouces	48,3 x 18,1 x 71,4 pouces	48,3 x 24,4 x 71,4 pouces
Limite de charge totale	2500 livres	2000 livres	3000 livres
Limite de charge pour chaque couche	500 livres	400 livres	600 livres

Liste des pièces


Partie	Description	Image	Quantité de pièces
1	Droit		
2	Poteau		816
3	Panneau MDF		
4	Faisceau court		
5	Renfort		5
6	Poutre longue		51010
7	Connecteur		4

Liste du matériel


Partie	Description	Qté
UN	Vis autotaraudeuse 	2
	Bouchon d'expansion 8*40 	
	Manchon de distance 	
	Rondelle 	
	Boulon M6*20 	
	Écrou M6 	
	Marteau 	
—	Gants 	—

Étape 1 : Assemblez le capuchon du poteau avec le montant comme ci-dessous 4 fois.


Faites attention à la direction du trou.




Étape 2 : Assemblez la poutre courte avec le montant, répétez cette étape 2 fois.




Étape 3 : Assemblez la poutre courte du deuxième étage avec le montant et ajustez l'espace en fonction des dimensions de vos marchandises. Répétez cette étape 2 fois.




Étape 4 : Assembler la longue poutre avec le montant.




Étape 5 : Assembler le connecteur sur le montant.




Étape 6 : Assembler le montant avec le connecteur.




Étape 7 : Assemblez le reste de la poutre courte et de la poutre longue comme à l'étape 2 et à l'étape 4, et ajustez l'espace en fonction des dimensions de vos marchandises.







Étape 8 : Assembler le renfort.




Étape 9 : Assemblage du panneau MDF.



Étape 10 : Assembler le capuchon supérieur du poteau.



Étape 10



AVERTISSEMENT : Le basculement des meubles peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.


Pour éviter que le meuble ne bascule, nous recommandons de le fixer de manière permanente au sol.

Fixation murale. La cheville et la quincaillerie sont incluses avec ce produit. Veuillez vous assurer que la quincaillerie

Il convient à vos murs avant l'installation, car différents matériaux de murs peuvent nécessiter différentes précautions.

types d'ancres.

A, Assemblage vertical




Partie	Description	Qté
UN	Vis autotaraudeuse	2
	Bouchon d'expansion 8*40	2
—	Manchon de distance	2
D	Rondelle	2


B, Assemblage horizontal

Étape 1 :

Partie	Description	Qté
C	Manchon de distance	2
D	Rondelle	2
ET	Boulon M6*20	2
F	Écrou M6	2



Étape 2 :



AVERTISSEMENT!

Installation de

1. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Cet appareil doit respecter toutes les réglementations applicables et être utilisé uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

4. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Conservez l'appareil et son cordon d'alimentation en lieu sûr. hors de portée des enfants.

5. Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires telles que : – les espaces de restauration du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ; – les exploitations agricoles ; 6. Veuillez

conserver le produit en bon état. Vérifiez son bon fonctionnement avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement de l'utiliser.

7. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Garagenregale

MODELL: SFS4020RA / SFS4818RA / SFS4824RA

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Garagenregale

MODELL: SFS4020RA / SFS4818RA / SFS4824RA



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Symbol, das vor einem Sicherheitshinweis steht, kennzeichnet eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte stets die unten stehenden Empfehlungen.
	Warnung – Tragen Sie beim Umgang mit diesem Produkt unbedingt Handschuhe.

⚠ WARNING!

1) Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung wegen der Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen auf. Die Anleitung enthält wichtige Informationen zur Montage, Verwendung und Wartung dieses Produkts.

2) Bitte behandeln Sie Metallkanten vorsichtig.

3) Dieses Produkt darf nicht betreten oder als Leiter benutzt werden.

4) Verändern Sie dieses Produkt nicht auf eine Weise, die nicht vorgesehen ist, da dies zu Produktschäden oder Personenschäden führen kann.

5) Montieren und verwenden Sie das Produkt stets auf einer ebenen Fläche.

6) Die maximale Beladungsmenge für jedes Regal ist der untenstehenden Produktparametertabelle zu entnehmen und gleichmäßig zu verteilen. 7) Die schwersten Gegenstände sollten auf den unteren Regalböden gelagert werden.

8) Befestigen Sie das Gerät an der Wand, wenn es bis zum Rand gefüllt ist.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER

MONTAGEANLEITUNG 1. Bitte montieren Sie das Produkt genau nach Anleitung.
Eine unsachgemäße Montage kann gefährlich sein.

2. Legen Sie Holz zwischen Hammerkopf und Werkstück oder verwenden Sie einen Gummihammer.

3. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

4. Die Tragfähigkeit und andere Produktparameter gelten nur für das ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkt.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEACHTEN

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen oder Zugang dazu erhalten.

Artikel.

2. Vor Gebrauch sorgfältig prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile locker oder beschädigt sind.

4. Nur auf flachen und harten Oberflächen verwenden.

5. Die angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden. Alle Knöpfe fest anziehen.

Bevor Sie Gewichte darauflegen, beachten Sie die dynamische Tragfähigkeit!

Plötzliche Laständerungen können vorübergehend zu Überlastungen führen, was wiederum Produktschäden zur Folge haben kann.

Versagen.

PRODUKTPARAMETER

Modell	SFS4020RA	SFS4818RA	SFS4824RA
Produktgröße	40,4 x 20,4 x 71,4 Zoll	48,3 x 18,1 x 71,4 Zoll	48,3 x 24,4 x 71,4 Zoll
Gesamtlastgrenze	2500 Pfund	2000 Pfund	3000 Pfund
Lastgrenze für jede Schicht	500 Pfund	400 Pfund	600 Pfund


Teileliste

Teil	Beschreibung	Bild	Teilemenge
1	Aufrecht		
2	Pfostenkappe		816
3	MDF-Platte		
4	Kurzstrahl		
5	Verstärkung		5
6	Langstrahl		51010
7	Anschluss		4

Hardwareliste


Teil	Beschreibung	Menge
A	Selbstschneidende Schraube 	2
	Erweiterungsstecker 8*40 	
	Distanzhülse 	
	Waschmaschine 	
	Schraube M6*20 	
	Mutter M6 	
	Hammer 	
—	Handschuhe 	—

Schritt 1: Montieren Sie die Pfostenkappe wie unten 4 Mal mit dem Ständer.




Schritt 2: Montieren Sie den kurzen Balken mit dem Ständer. Wiederholen Sie diesen Schritt 2 Mal.

Diese Seite zeigt nach oben.




Schritt 3: Montieren Sie den kurzen Balken des zweiten Stockwerks mit dem Ständer und passen Sie den Abstand an die Abmessungen Ihrer Waren an. Wiederholen Sie diesen Schritt 2 Mal.


Passen Sie den Platz an die Abmessungen Ihrer Waren an.




Schritt 4: Montieren Sie den langen Balken an der Stütze.




Schritt 5: Montieren Sie den Verbinder am Ständer.




Schritt 6: Montieren Sie den Ständer mit dem Verbindungsstück.




Schritt 7: Montieren Sie die restlichen kurzen und langen Träger wie in Schritt 2 und Schritt 4 beschrieben und passen Sie den Abstand an die Abmessungen Ihrer Waren an.







Schritt 8: Montage des Verstärkers.




Schritt 9: Die MDF-Platte zusammenbauen.



Schritt 10: Die obere Pfostenkappe montieren.



Schritt 10



WARNUNG: Durch das Umkippen von Möbeln können schwere oder tödliche Verletzungen entstehen.


Um zu verhindern, dass die Möbel umkippen, empfehlen wir, sie fest zu montieren.

Wandbefestigung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Bitte prüfen Sie, ob das Montagematerial vorhanden ist.

Bitte prüfen Sie vor der Installation, ob das Produkt für Ihre Wände geeignet ist, da unterschiedliche Wandmaterialien unterschiedliche Anforderungen stellen können.

Arten von Verankerungen.

A, Vertikale Montage




Teil	Beschreibung	Menge
A	Selbstschneidende Schraube	2
	Erweiterungsstecker 8*40	2
BC	Distanzhülse	2
D	Waschmaschine	2


B, Horizontale Montage

Schritt 1:

Teil	Beschreibung	Menge
C	Distanzhülse	2
D	Waschmaschine	2
...	Schraube M6*20	2
F	Mutter M6	2



Schritt 2:



WARNUNG!

1. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Dieses Gerät muss Installation von allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

2. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

3. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

4. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel sicher auf. Außerhalb der Reichweite von Kindern.

5. Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Bereichen vorgesehen, wie z. B.: – Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; – Bauernhöfe; 6. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht mehr.

7. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Scaffali da garage

MODELLO: SFS4020RA / SFS4818RA / SFS4824RA

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Scaffali da garage

MODELLO: SFS4020RA / SFS4818RA / SFS4824RA



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo simbolo, posto prima di un'avvertenza di sicurezza, indica un tipo di precauzione, un avvertimento o un pericolo. Ignorare questo avvertimento può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, si prega di seguire sempre le raccomandazioni riportate di seguito.
	Attenzione: assicurarsi di indossare i guanti quando si utilizza questo prodotto.

⚠ WARNING!

1) Conservare questo manuale per le avvertenze e le precauzioni di sicurezza. Il manuale contiene informazioni importanti su come assemblare, utilizzare e manutenere questo prodotto.

2) Maneggiare con cura i bordi metallici.

3) Non salire su questo prodotto né usarlo come scala.

4) Non modificare questo prodotto in alcun modo diverso da quello previsto, poiché ciò potrebbe causare danni al prodotto o lesioni personali.

5) Assemblare e utilizzare sempre il prodotto su una superficie piana.

6) Il peso massimo caricabile per ogni ripiano è indicato nella tabella dei parametri del prodotto riportata di seguito, e distribuito
uniformemente. 7) Riporre gli oggetti più pesanti sui ripiani inferiori.

8) Fissare l'unità alla parete se la si riempie fino alla sua capacità massima.

PRECAUZIONI PER IL MONTAGGIO 1. Si

prega di assemblare il prodotto attenendosi scrupolosamente alle istruzioni.

Un montaggio errato potrebbe essere pericoloso.

2. Inserire un pezzo di legno tra la testa del martello e il pezzo, oppure utilizzare un martello di gomma.

3. Non tentare di assemblare il prodotto se ti senti stanco o se sei sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.

4. La capacità di carico e gli altri parametri del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.

PRECAUZIONI D'USO

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci o di accedervi.
articolo.

2. Controllare attentamente prima dell'uso. Non utilizzare se le parti risultano allentate o danneggiate.

4. Utilizzare solo su superfici piane e dure.

5. Non superare la capacità di carico indicata. Stringere saldamente tutte le manopole.

Prima di posizionare i pesi, prestare attenzione alla capacità di carico dinamica!

Le variazioni improvvise del carico possono causare temporaneamente un carico eccessivo, con conseguente danneggiamento del prodotto.
fallimento.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello	SFS4020RA	SFS4818RA	SFS4824RA
Dimensioni del prodotto	40,4 x 20,4 x 71,4 pollici	48,3 x 18,1 x 71,4 pollici	48,3 x 24,4 x 71,4 pollici
Limite di carico totale	2500 libbre	2000 libbre	3000 libbre
Limite di carico per ogni livello	500 libbre	400 libbre	600 libbre

Elenco dei componenti


Parte	Descrizione	Immagine	Quantità parte
1	In posizione eretta		
2	Post Cap		816
3	Pannello in MDF		
4	Trave corta		
5	Rinforzo		5
6	Trave lunga		51010
7	Connettore		4

Elenco hardware


Parte	Descrizione	Quantità
UN	Vite autofilettante 	2
	Tappo di espansione 8*40 	
	Manicotto distanziatore 	
	Rondella 	
	Bullone M6*20 	
	Dado M6 	
	Martello 	
—	Guanti 	—

Passaggio 1: Assemblare il cappuccio del palo con il montante verticale come mostrato di seguito, ripetendo l'operazione per 4 volte.


Presta attenzione alla direzione del buco




Fase 2: Assemblare la trave corta con il montante verticale, ripetere questa fase 2 volte.




Passaggio 3: Assemblare la trave corta del secondo piano con il montante verticale e regolare lo spazio in base alle dimensioni della merce. Ripetere questo passaggio 2 volte.




Fase 4: Assemblare la trave lunga con il montante verticale.




Passaggio 5: Assemblare il connettore sul montante verticale.




Passaggio 6: Assemblare il montante verticale con il connettore.




Passaggio 7: Assemblare la trave corta e la trave lunga rimanenti come nei passaggi 2 e 4, e regolare lo spazio in base alle dimensioni della merce.







Fase 8: Assemblaggio del rinforzo.




Passaggio 9: Assemblaggio del pannello in MDF.



Passaggio 10: Assemblaggio del cappuccio superiore del montante.



Passo 10



ATTENZIONE: Il ribaltamento dei mobili può causare lesioni gravi o mortali.


Per evitare che i mobili si ribaltino, si consiglia di fissarli in modo permanente al

parete. Il tassello a muro e la ferramenta sono inclusi con questo prodotto. Assicurarsi che la ferramenta

verifica l'idoneità delle tue pareti prima dell'installazione, poiché materiali diversi possono richiedere materiali diversi

Tipi di ancore.

A, Assemblaggio verticale




Parte	Descrizione	Quantità
UN	Vite autofilettante	2
	Tappo di espansione 8*40	2
A.C	Manicotto distanziatore	2
D	Rondella	2


B, Assemblaggio orizzontale

Passaggio 1:

Parte	Descrizione	Quantità
C	Manicotto distanziatore	2
D	Rondella	2
E	Bullone M6*20	2
F	Dado M6	2



Passaggio 2:



AVVERTIMENTO!

Installazione di

1. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative pertinenti. Questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e deve essere utilizzato esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.

2. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

3. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

4. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Conservare l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.

5. Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili come: – cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; – case coloniche; 6. Conservare il prodotto in modo appropriato.

Verificare che il prodotto non presenti anomalie prima dell'uso. In caso di anomalie, interromperne l'utilizzo.

7. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Estantes de garaje

MODELO: SFS4020RA / SFS4818RA / SFS4824RA

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Estantes de garaje

MODELO: SFS4020RA / SFS4818RA / SFS4824RA



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica una precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o electrocuciones, siga siempre la recomendación que se muestra a continuación.
	Advertencia: Asegúrese de usar guantes al utilizar este producto.

⚠ WARNING!

1) Conserve este manual para consultar las advertencias y precauciones de seguridad. El manual ofrece información importante sobre cómo ensamblar, usar y mantener este producto.

2) Manipule los bordes metálicos con cuidado.

3) No se suba a este producto ni lo utilice como escalera.

4) No altere este producto de ninguna manera que no esté prevista, ya que esto podría causar daños al producto o lesiones personales.

5) Ensamble y utilice siempre el producto sobre una superficie plana.

6) El peso máximo cargado para cada estante es el que se muestra en la tabla de parámetros del producto a continuación, y distribuido uniformemente.

7) Almacene los artículos más pesados en los estantes inferiores.

8) Fije la unidad a la pared si se llena a su máxima capacidad.

PRECAUCIONES DE MONTAJE 1. Monte

el producto siguiendo estrictamente las instrucciones.

Un montaje incorrecto podría ser peligroso.

2. Coloque madera entre la cabeza del martillo y la pieza, o utilice un mazo de goma.

3. No intente ensamblar el producto si se siente cansado o si está bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.

4. La capacidad de carga y otros parámetros del producto se aplican únicamente al producto correctamente y completamente ensamblado.

TOME PRECAUCIONES

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni tengan acceso a él.
artículo.

2. Compruebe cuidadosamente antes de usar. No lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.

4. Utilizar únicamente sobre superficies planas y duras.

5. No exceda la capacidad de carga indicada. Apriete bien todos los pomos.

Antes de colocarle peso, tenga en cuenta su capacidad de carga dinámica.

Los cambios repentinos de carga pueden causar temporalmente una carga excesiva, lo que resulta en el producto falla.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	SFS4020RA	SFS4818RA	SFS4824RA
Tamaño del producto	40,4 x 20,4 x 71,4 pulgadas	48,3 x 18,1 x 71,4 pulgadas	48,3 x 24,4 x 71,4 pulgadas
Límite de carga total	2500 libras	2000 libras	3000 libras
Límite de carga para cada capa	500 libras	400 libras	600 libras

Lista de piezas


Parte	Descripción	Imagen	Cantidad de piezas
1	Vertical		
2	Tapa del poste		816
3	Tablero de MDF		
4	Haz corto		
5	Reforzador		5
6	Viga larga		51010
7	Conector		4

Lista de hardware


Parte	Descripción	Cantidad
A	Tornillo autorroscante 	2
	Tapón de expansión 8*40 	
	Manga de distancia 	
	Arandela 	
	Tornillo M6*20 	
	Tuerca M6 	
	Martillo 	
—	Guantes 	—

Paso 1: Ensamble la tapa del poste con el soporte vertical como se muestra a continuación 4 veces.


Presta atención a la dirección del agujero.




Paso 2: Ensamble la viga corta con el montante, repita este paso 2 veces.




Paso 3: Ensamble la viga corta del segundo piso con el montante y ajuste el espacio según las dimensiones de sus productos. Repita este paso 2 veces.




Paso 4: Ensamble la viga larga con el montante.




Paso 5: Ensamble el conector en el soporte vertical.




Paso 6: Ensamble el soporte vertical con el conector.




Paso 7: Ensamble el resto de la viga corta y la viga larga como en los pasos 2 y 4, y ajuste el espacio de acuerdo con las dimensiones de sus productos.







Paso 8: Ensamblar el refuerzo.




Paso 9: Ensamblar el tablero de MDF.



Paso 10: Ensamblar la tapa superior del poste.




Paso 10



ADVERTENCIA: El vuelco de los muebles puede provocar lesiones graves o mortales.

Para evitar que los muebles se vuelquen, recomendamos que estén fijados permanentemente a la pared. El anclaje a la pared y los herrajes están incluidos con este producto. Por favor, asegúrese de que los herrajes es adecuado para sus paredes antes de la instalación, ya que los diferentes materiales de pared pueden requerir diferentes tipos de anclajes.

A, Ensamblaje vertical




Parte	Descripción	Cantidad
A	Tornillo autorroscante	2
	Tapón de expansión 8*40	2
—	Manga de distancia	2
D	Arandela	2


B, Ensamblaje horizontal

Paso 1:

Parte	Descripción	Cantidad
.do	Manga de distancia	2
D	Arandela	2
Y	Tornillo M6*20	2
F	Tuerca M6	2



Paso 2:



¡ADVERTENCIA!

Instalación de

1. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. Este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

2. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

3. Los niños no deben jugar con el aparato.

4. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Conserve el aparato y su cable.
fuera del alcance de los niños.

5. Este aparato está diseñado para su uso en el hogar y aplicaciones similares, tales como: – áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales; – casas de campo;

6. Por favor,
mantenga el producto en buen estado. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si presenta alguna anomalía, deje de usarlo.

7. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede ocasionar lesiones.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Półki garażowe

MODEL: SFS4020RA / SFS4818RA / SFS4824RA

Półki garażowe

MODEL: SFS4020RA / SFS4818RA / SFS4824RA



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

	Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ten symbol, umieszczony przed uwagą dotyczącą bezpieczeństwa, wskazuje na rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenia lub zagrożenia. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, pożaru lub porażenia prądem, należy zawsze przestrzegać poniższych zaleceń.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić rękawiczki.

⚠ WARNING!

1) Zachowaj tę instrukcję ze względu na ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące montażu, użytkowania i konserwacji produktu.

2) Należy obchodzić się ostrożnie z krawędziami metalowymi.

3) Nie stawaj na tym produkcie i nie używaj go jako drabiny.

4) Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, który nie jest przeznaczony, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia ciała.

5) Produkt należy zawsze składać i używać na płaskim podłożu.

6) Maksymalny ciężar ładunku na każdej półce powinien być rozłożony równomiernie i podany w tabeli parametrów produktu. 7) Przechowuj najcięższe przedmioty na dolnych półkach.

8) Jeśli zbiornik jest całkowicie napełniony, zamontuj go na ścianie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Produkt należy składać ściśle według instrukcji.
Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.
2. Drewno pomiędzy głowicą młotka a częścią lub użyj gumowego młotka.
3. Nie należy podejmować prób montażu produktu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
4. Nośność i inne parametry produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zmontowanego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani mieć do niego dostępu.

przedmiot.

2. Przed użyciem dokładnie sprawdź. Nie używaj, jeśli części są poluzowane lub uszkodzone.

4. Stosować wyłącznie na płaskich i twardych powierzchniach.

5. Nie przekraczaj podanego udźwigu. Dokręć mocno wszystkie pokrętła.

przed położeniem ciężaru. Zwróć uwagę na nośność dynamiczną!

Nagłe zmiany obciążenia mogą tymczasowo powodować nadmierne obciążenie, co może skutkować uszkodzeniem produktu.

awaria.

PARAMETRY PRODUKTU

Model	SFS4020RA	SFS4818RA	SFS4824RA
Rozmiar produktu	40,4 x 20,4 x 71,4 cala	48,3 x 18,1 x 71,4 cala	48,3 x 24,4 x 71,4 cala
Całkowity limit obciążenia	2500 funtów	2000 funtów	3000 funtów
Limit obciążenia dla każdej warstwy	500 funtów	400 funtów	600 funtów

Lista części


Część	Opis	Obraz	Ilość części
1	Pionowo		
2	Czapka słupka		816
3	Płyta MDF		
4	Krótka wiązka		
5	Wzmacniacz		5
6	Długa belka		51010
7	Złącze		4

Lista sprzętu


Część	Opis	Ilość
A	Wkręt samogwintujący 	2
	Kołek rozporowy 8*40 	
	Rękaw dystansowy 	
	Pralka 	
	Śruba M6*20 	
	Nakrętka M6 	
	Młotek 	
—	Rękawice 	—

Krok 1: Złóż nasadkę słupka z podstawą, jak pokazano poniżej, 4 razy.


Zwróć uwagę na kierunek otworu




Krok 2: Złóż krótką belkę ze słupkiem, powtórz ten krok 2 razy.




Krok 3: Złóż krótką belkę drugiego piętra ze słupkiem i dostosuj przestrzeń zgodnie z wymiarami towarów. Powtórz ten krok 2 razy.




Krok 4: Złóż długą belkę ze słupkiem.




Krok 5: Montaż łącznika na słupku.




Krok 6: Złóż słupek ze złączem.




Krok 7: Złóż resztę krótkiej i długiej belki zgodnie z krokami 2 i 4, a następnie dostosuj przestrzeń zgodnie z wymiarami towaru.







Krok 8: Montaż wzmacniacza.




Krok 9: Montaż płyty MDF.



Krok 10: Zamontuj górną zaślepkę słupka.



Krok 10




OSTRZEŻENIE: Przewrócenie się mebli może spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia.

Aby zapobiec przewróceniu się mebla, zalecamy jego trwałe zamocowanie do

Ściana. Kotwa ścienna i elementy montażowe są dołączone do tego produktu. Upewnij się, że elementy montażowe nadaje się do ścian przed montażem, ponieważ różne materiały ścienne mogą wymagać różnych

rodzaje kotwic.

A, Montaż pionowy




Część	Opis	Ilość
A	Wkręt samogwintujący	2
	Kołek rozporowy 8*40	2
—	Rękaw dystansowy	2
D	Pralka	2


B, Montaż poziomy

Krok 1:

Część	Opis	Ilość
C	Rękaw dystansowy	2
D	Pralka	2
I	Śruba M6*20	2
F	Nakrętka M6	2



Krok 2:



OSTRZEŻENIE!

Instalacja

1. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Urządzenie musi spełniać wszystkie obowiązujące przepisy i powinno być użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

2. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

3. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

4. Dzieci nie powinny używać tego urządzenia. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.

5. To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak: – kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; – gospodarstwa rolne; 6. Należy prawidłowo

konserwować produkt. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy zaprzestać jego użytkowania.

7. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Garageplanken

MODEL: SFS4020RA / SFS4818RA / SFS4824RA

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Garageplanken

MODEL: SFS4020RA / SFS4818RA / SFS4824RA



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, duidt op een voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan tot een ongeval leiden. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, dient u altijd de onderstaande aanbeveling op te volgen.
	Waarschuwing: Draag handschoenen bij gebruik van dit product.

⚠ WARNING!

1) Bewaar deze handleiding voor de veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. De handleiding bevat belangrijke informatie over de montage, het gebruik en het onderhoud van dit product.

2) Ga voorzichtig om met metalen randen.

3) Ga niet op dit product staan en gebruik het niet als ladder.

4) Wijzig dit product op geen enkele manier die niet de bedoeling is, aangezien dit schade aan het product of persoonlijk letsel kan veroorzaken.

5) Monteer en gebruik het product altijd op een vlakke ondergrond.

6) Het maximale draagvermogen per schap is zoals aangegeven in de onderstaande producttabel, en gelijkmatig verdeeld. 7) Plaats

de zwaarste artikelen op de onderste schappen.

8) Bevestig het apparaat aan de muur als het vol is.

MONTAGEVOORZORGEN 1. Monteer

het product strikt volgens de instructies.

Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.

2. Plaats een stuk hout tussen de hamerkop en het werkstuk, of gebruik een rubberen hamer.

3. Probeer het product niet in elkaar te zetten als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.

4. Het draagvermogen en andere productparameters gelden alleen voor het correct en volledig geassembleerde product.

NEEM DE VOORZORGSMAATREGELEN IN ACHT

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen en zorg dat ze er geen toegang toe hebben.
item.

2. Controleer zorgvuldig voor gebruik. Niet gebruiken als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

4. Alleen gebruiken op vlakke en harde oppervlakken.

5. Overschrijd de aangegeven maximale belasting niet. Draai alle knoppen stevig vast.

Voordat je er gewichten op plaatst, moet je rekening houden met het dynamische draagvermogen!

Plotselinge veranderingen in de belasting kunnen tijdelijk een te hoge belasting veroorzaken, met als gevolg productschade.
mislukking.

PRODUCTPARAMETERS

Model	SFS4020RA	SFS4818RA	SFS4824RA
Productgrootte	40,4 x 20,4 x 71,4 inch	48,3 x 18,1 x 71,4 inch	48,3 x 24,4 x 71,4 inch
Maximale belasting	2500 pond	2000 pond	3000 pond
Maximale belasting voor elke laag	500 pond	400 pond	600 pond

Onderdelenlijst


Deel	Beschrijving	Afbeelding	Onderdeel Aantal
1	Rechtop		
2	Postkap		816
3	MDF-plaat		
4	Korte straal		
5	Versterker		5
6	Lange balk		51010
7	Connector		4

Hardwarelijst


Deel	Beschrijving	Aantal
A	Zelfborende schroef 	2
	Uitbreidingsstekker 8*40 	
	Afstandshuls 	
	Wasmachine 	
	Bout M6*20 	
	Moer M6 	
	Hamer 	
—	Handschoenen 	—

Stap 1: Monteer de paalkap 4 keer met de staander zoals hieronder weergegeven.


Let op de richting van het gat.




Stap 2: Monteer de korte balk aan de staander. Herhaal deze stap twee keer.




Stap 3: Monteer de korte balk van de tweede verdieping aan de staander en pas de ruimte aan de afmetingen van uw goederen aan. Herhaal deze stap twee keer.




Stap 4: Monteer de lange balk aan de staander.




Stap 5: Monteer de connector op de staander.




Stap 6: Monteer de staander met de connector.




Stap 7: Monteer de resterende korte en lange balken zoals in stap 2 en stap 4, en pas de afstand aan de afmetingen van uw goederen aan.







Stap 8: De versterking monteren.




Stap 9: De MDF-plaat monteren.



Stap 10: Monteer de bovenste paalkap.



Stap 10



WAARSCHUWING: Omvallend meubilair kan ernstig of zelfs dodelijk letsel veroorzaken.


Om te voorkomen dat het meubilair omvalt, raden we aan het permanent vast te zetten.

Muurankers en bevestigingsmateriaal zijn bij dit product inbegrepen. Zorg ervoor dat u het bevestigingsmateriaal gebruikt.

Controleer of het materiaal geschikt is voor uw muren voordat u het installeert, aangezien verschillende muurmaterialen verschillende eisen kunnen stellen.

soorten ankers.

A, verticale montage




Deel	Beschrijving	Aantal
A	Zelfborende schroef	2
	Uitbreidingsstekker 8*40	2
BC	Afstandshuls	2
D	Wasmachine	2


B, Horizontale montage

Stap 1:

Deel	Beschrijving	Aantal
C	Afstandshuls	2
D	Wasmachine	2
EN	Bout M6*20	2
F	Moer M6	2



Stap 2:



WAARSCHUWING!

Installatie van

1. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. Dit apparaat moet voldoen aan alle toepasselijke regelgeving en mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

2. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

3. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

4. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer veilig. Buiten het bereik van kinderen.

5. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals: – personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; – boerderijen; 6. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.

7. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Garagehyllor

MODELL: SFS4020RA / SFS4818RA / SFS4824RA

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Garagehyllor

MODELL: SFS4020RA / SFS4818RA / SFS4824RA



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

	Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna symbol, som placeras före en säkerhetsanmärkning, indikerar en typ av försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elchock, följ alltid rekommendationerna nedan.
	Varning - Var noga med att använda handskar när du använder den här produkten.

⚠ WARNING!

1) Spara denna manual för säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder. Manualen ger viktig information om hur man monterar, använder och underhåller denna produkt.

2) Hantera metallkanterna försiktigt.

3) Stå inte på den här produkten och använd den inte som stege.

4) Ändra inte denna produkt på något sätt som inte är avsett, eftersom det kan orsaka produktskador eller personskador.

5) Montera och använd alltid produkten på plan mark.

6) Maximal lastvikt för varje hylla enligt produktparametertabellen nedan, jämnt fördelad. 7) Förvara de tyngsta föremålen på
de nedre hyllorna.

8) Fäst enheten på väggen om den fylls helt.

MONTERINGSÅTGÄRDER 1. Montera

produkten i strikt enlighet med instruktionerna.

Felaktig montering kan vara farlig.

2. Trä mellan hammarhuvudet och detaljen, eller använd en gummiklubba.

3. Försök inte montera produkten när du känner dig trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.

4. Bärförmåga och andra produktparametrar tillämpas endast på den korrekt och fullständigt monterade produkten.

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller få tillgång till denna punkt.

2. Kontrollera noggrant före användning. Använd inte om delar lossnar eller skadas.

4. Använd endast på plana och hårda ytor.

5. Överskrid inte den angivna bärförmågan. Dra åt alla vred ordentligt.

innan vikter placeras. Var medveten om den dynamiska bärförmågan!

Plötsliga belastningsförändringar kan tillfälligt orsaka överbelastning, vilket resulterar i att produkten fel.

PRODUKTPARAMETRAR

Modell	SFS4020RA	SFS4818RA	SFS4824RA
Produktstorlek	40,4 x 20,4 x 71,4 tum	112,5 x 46,5 x 183,5 cm	114,5 x 61,4 x 183,5 cm
Total lastgräns	2500 pund	2000 pund	3000 pund
Belastningsgräns för varje lager	500 pund	180 kg	600 pund

Dellista


Del	Beskrivning	Bild	Del Antal
1	Upprätt		
2	Stolpekapsyl		816
3	MDF-skiva		
4	Kort stråle		
5	Förstärkare		5
6	Lång stråle		51010
7	Kontakt		4

Hårdvarulista


Del	Beskrivning	Antal
En	Självgängande skruv 	2
	Expansionsplugg 8*40 	
	Distanshylsa 	
	Tvättmaskin 	
	Bult M6*20 	
	Mutter M6 	
	Hammare 	
—	Handskar 	—

Steg 1: Montera stolpkåpan med upprättstående del enligt nedan 4 gånger.


Var uppmärksam på hålets riktning




Steg 2: Montera den korta balken med ställningen, upprepa detta steg 2 gånger.




Steg 3: Montera den korta balken på andra våningen med stolpen och justera utrymmet efter dina godsmått. Upprepa detta steg 2 gånger.




Steg 4: Montera den långa balken med ståndaren.




Steg 5: Montera kontakten på stativet.




Steg 6: Montera upprättstående element med kopplingen.




Steg 7: Montera resten av kortbalken och långbalken enligt steg 2 och steg 4, och justera utrymmet efter dina godsdimensioner.







Steg 8: Montering av förstärkaren.




Steg 9: Montera MDF-skivan.



Steg 10: Montera det övre stolpkåpan.




Steg 10



VARNING: Allvarliga eller dödliga skador kan uppstå om möbler välter.
För att förhindra att möbeln välter rekommenderar vi att den fästs permanent vid vägg. Väggplugg och beslag medföljer denna produkt. Se till att beslagen är lämplig för dina väggar innan installation, eftersom olika väggmaterial kan kräva olika typer av ankare.

A, Vertikal montering




Del	Beskrivning	Antal
En	Självgängande skruv	2
	Expansionsplugg 8*40	2
a.c	Distanshylsa	2
D	Tvättmaskin	2


B, Horisontell montering

Steg 1:

Del	Beskrivning	Antal
C	Distanshylsa	2
D	Tvättmaskin	2
--	Bult M6*20	2
F	Mutter M6	2



Steg 2:



VARNING!

1. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Denna enhet måste Installation av uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

2. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

3. Barn får inte leka med apparaten.

4. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.

5. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom: – personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer; – bondgårdar; 6. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

7. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.



