

OPTIMUS

Instruction Manual and Owner's Guide 7" Mini USB Air Cooler F-9407



INFORMATION HOTLINE: If, after reading this owner's guide, you have any question or comments, please feel free to write us or call us at 1-888-672-5832 or e-mail us at Service@optimusent.com. Our customer service representative will be happy to help you.

PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS


IMPORTANT INSTRUCTIONS:

Thank you for choosing an Optimus fan. To ensure the best performance from your Fan, please read and save the following instructions.

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK AND INJURY TO PERSONS, INCLUDING THE FOLLOWING:

- When using electrical products, basic safety precautions should always be followed.
- Check that the voltage indicated on the rating plate corresponds with that of the power supply before connecting the product.
- Children younger than 3 years old should be kept away from the product unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years should only switch on/off the product, provided that it has been placed or installed in its intended operating position and they have been given supervision or instruction concerning the use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 years and less than 8 years should not plug in, regulate or clean the product or perform user maintenance.
- Children aged from 8 year and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this appliance, only if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- This product is not a toy - children should be supervised to ensure they do not play with the product.
- Normal voltage is still present in this product as long as the product is connect to the electrical source.
- This product contains no user serviceable parts. If the power supply cord, plug or any part of the product is malfunctioning or if it has been dropped or damaged, only a qualified electrician should carry out repairs.
- Improper repairs may place the user at risk of harm.
- Keep hands, fingers, hair and any loose clothing away from the rotating parts of the products.
- Do not use the product for anything other than its intended use.
- Do not cover the product.
- Do not put objects into any of the openings.
- Always use the product on a flat, stable surface.
- This product is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.
- This product should only be used the power supply unit provided.
- **Warning:** if a strong odor is emitted from the product, turn the unit off and unplug it from the mains power supply.
- Should the product fall or be pushed over while there is water in the tank, it must be unplugged from the mains outlet immediately as a first action. The product should be righted and dried thoroughly before it is used again.

OPERATING INSTRUCTIONS: STRUCTURE AND PARTS



1. Main unit
2. Ice packs
3. Ice pack access door
4. Front grill
5. Power button
6. Cooling speed button
7. Mood light button
8. Power cord port
9. Power cable
10. Drain plug
11. Aroma box

OPERATING INSTRUCTIONS

Filling the Air cooler

Before filling the ice packs, make sure that the Air cooler is switched off and unplugged from the power supply.

STEP1: Open the ice pack access door and pull the ice packs up and away from the Air cooler main unit.

STEP 2: Take the ice packs, unscrew the caps and fill both packs with cold clean water until they are about 80 % full. Replace the caps and slide the ice packs back into position, making sure that they are seated properly. Alternatively, freeze the ice packs for 3 hours for additional cooling,

STEP 3: Carefully close the ice pack access door.

STEP 4: Once the ice packs have been used and are warmed back up to the ambient room temperature, the inside of the unit can be wiped down with a soft, damp cloth. If there is a significant amount of water in the bottom, the drain plug can be pulled from the bottom of the Air cooler main unit.

Caution: Do not fill the Air cooler ice packs with any liquid other than cold, clean water. Do not use any additives in the water.

Top tip: Freeze one pair of ice packs whilst the other pair is inside the unit so that they are always readily available.

Using the Air cooler

STEP 1: Plug the Air cooler into the desired power supply and press the power button to turn it on.

STEP 2: The desired cooling speed can be selected by pressing the cooling speed button. There are three speed settings available (1-3). The selected level is indicated by the light ring intensity.

STEP 3: Turn on the mood light by pushing the mood light button; turn it off by clicking the mood light button once more.

STEP 4: To use the aroma feature, twist the aroma box in an anticlockwise direction. This will cause the aroma box to detach from the main unit. The absorbent material is designed to soak up essential oils and slowly release the scent through normal use of the unit. (Essential oils not included). Twist the aroma box clockwise to lock back into position.

STEP 5: Turn off the Air cooler by pressing the power button.

Note: Always drain and wipe down any excess water and allow the Air cooler to dry after each use to avoid a build-up of lime scale and bacteria.

The Air cooler is not designed to significantly reduce the room temperature but will provide a localized cool breeze for a small space.

When positioning the Air cooler, do not lift it by the front panel.

Keep the Air cooler level when filled with water to avoid spills.

When the unit is on and the ice pack access door is opened, the fan will automatically shut off to prevent injury. Please switch off and unplug the Air cooler at the mains power supply before performing any care and maintenance or adjustments.

CARE AND MAINTENANCE

STEP1: Unplug the Air cooler from the power supply before attempting any cleaning or user maintenance.

STEP2: Remove the ice packs, wipe the inside of the Air cooler with an absorbent cloth to remove any excess water. Any lime scale deposits can be removed with a soft, damp

cloth and mild detergent.

STEP3: Wipe the Air cooler with a soft, damp cloth and dry thoroughly.

Do not use flammable liquid, abrasive cleaning solvents, polishes or scouring pads to clean the Air cooler, as this may cause damage.

Note: Clean the Air cooler and all of its parts regularly to reduce the risk of lime scale and bacteria forming.

Storage

Drain the ice packs and allow the Air cooler to cool and dry before storing in a cool, dry place.

Never store the Air cooler whilst it is wet.

Never wrap the cord tightly around the Air cooler; wrap it loosely to avoid causing damage.

SERVICE AND REPAIR:

- Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void the warranty.
- If you have any questions regarding this unit's operation or believe any repair is necessary, please call 1-888-672-5832 to speak with a Customer Service Representative. Or e-mail us at Service@optimusent.com. E-mail will be easier to get answer.
- If you need to exchange the unit, please return it, in its original carton with a sales receipt enclosed, to the store where you purchased the unit.
- If you are returning the unit more than 30 days after the date of purchase, please see the enclosed warranty for return procedure.
- If you have any other question or comments, feel free to write us:

Optimus Enterprise, Inc.

Customer Service Department

2201 E. Winston Road, Unit #J. Anaheim, CA 92806

E-mail: Service@optimusent.com

WARRANTY

For your own records, staple or attach your sales receipt to this manual. Please also write the store name /location and date purchased below.

STORE NAME/LOCATION: _____

DATE PURCHASED: _____

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

(SAVE THIS WARRANTY INFORMATION)

Optimus Enterprise, Inc. warrants to its customers and /or consumer of this electric fan and the parts thereof will be free from defect in material and workmanship, under normal use, for a period of one (1) year from the date of initial purchase. The warranty does not apply to repairs necessitated by damage, misuse, abuse or alteration and to any repairs of merchandise not used within the United States unless otherwise prescribed by law. Optimus Enterprise, Inc. shall not be liable for any personal injury, property damage or any incidental or consequential damages of any kind (including water damage) resulting from malfunctions, defects, misuse, improper installation or alteration of this product. This warranty is the only warranty extended by Optimus Enterprise, Inc. to its original customers and /or consumers purchasing fan, Optimus Enterprise, Inc. disclaims all other warranties, expressed or implied, that arise by the operation of law, specifically including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Optimus Enterprise, Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damage, which may have resulted from any alleged breach of warranty. Some states do not allow limitations on how long implied warranty lasts or the exclusion or limitation of consequential damage, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights you may also have other rights which vary from state to state.

Should the fan fail during the warranty period, the owner should:

- Within the first 30 days from date of purchase, the store from which you purchased your Optimus product should replace this product if it is defective in material or workmanship (provided the store has in-stock replacement).
- Within the first 12 months from date of purchase, Optimus Enterprise, Inc. will repair or replace the product if it is defective in material or workmanship providing it is returned to Optimus Enterprise, Inc. with freight prepaid, with evidence of purchase date (cash register receipt) together with **US\$20.00** (\$40.00 if shipped from Canada) CHECK OR MONEY ORDER for handling and return packaging/shipping charges.

IMPORTANT: ANY REPAIRS SHOULD BE PERFORMED BY AN AUTHORIZED SERVICE REPRESENTATIVE. DO NOT ATTEMPT TO REPAIR THIS FAN YOURSELF. DOING SO MAY VOID YOUR WARRANTY. PLEASE RETAIN THIS WARRANTY AND SALES RECEIPT TO INSURE YOUR PRODUCT WARRANTY.

IMPORTANT: RETURN INSTRUCTIONS:

Your warranty depends on your following these instructions if you are returning the unit more than 30 days after the date of purchase:

- Carefully pack the fan in the original container or a suitable container to avoid damage in shipping.
- Seal the carton. Address an envelope as follows: Optimus Enterprise, Inc.
2201 E. Winston Road, Unit #J
Anaheim, CA 92806
- Inside the envelope, enclose your name, full address with zip code, daytime phone number, evidence of purchase date (cash register receipt) AND A CHECK OR MONEY ORDER for handling and return packaging/shipping charges. Please also include a brief explanation of the problem you are having with the unit.
- Optimus Enterprise, Inc. recommends you insure the package as damage in shipments is not covered by your warranty.
- **All shipping/ handling charges must be prepaid by you** (as noted as above).

OPTIMUS

MANUEL D'INSTRUCTION ET GUIDE DE L'UTILISATEUR

Refroidisseur d'air mini USB 7 pouces

MODÈLE N° F-9407



VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS.


DIRECTIVES IMPORTANTES :

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Optimus. Pour assurer le rendement optimal de ce produit, veuillez lire et conserver les directives suivantes.

LORS DE L'UTILISATION DE TOUT APPAREIL ÉLECTRIQUE, DES PRÉCAUTIONS ÉLÉMENTAIRES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE OBSERVÉES AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET DE BLESSURE CORPORELLE.

- Lisez toutes les directives avant d'utiliser ce produit.
- Utilisez ce produit uniquement tel que décrit dans ce manuel. Tout autre usage non recommandé par le fabricant peut causer un incendie, un choc électrique ou une blessure corporelle, et peut annuler la garantie.
- Ne branchez pas le cordon d'alimentation CA dans la prise murale tant que le produit n'a pas été totalement assemblé.
- Utilisez une source d'alimentation qui correspond à la tension nominale du produit inscrite sous la base.
- Ne faites jamais fonctionner le ventilateur si une pale ou le boîtier du ventilateur est fissuré ou endommagé.
- Débranchez toujours l'appareil avant l'assemblage, le désassemblage, le nettoyage, le déplacement ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Pour débrancher l'appareil, mettez-le hors tension (OFF), agrippez la fiche et tirez-la hors de la prise murale. Ne tirez jamais sur la fiche par le cordon.
- L'utilisation de dispositifs de branchement non recommandés ou vendus par le fabricant peut causer des lésions.
- Éviter tout contact avec les pièces rotatives.
- NE faites PAS fonctionner l'appareil avec une prise ou un cordon endommagé. N'utilisez pas le produit après un mauvais fonctionnement de ce dernier ou après qu'il ait chuté ou ait été endommagé d'une quelconque façon.
- Ne suspendez pas et ne fixez pas l'appareil au mur ou au plafond.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil en présence de vapeurs explosives et/ou inflammables.
- Ne placez pas l'appareil ni aucune de ses pièces près d'une flamme nue, d'un appareil de cuisson et d'autres sources de chaleur.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, un manque de connaissance ou d'expérience, à moins qu'elles n'aient reçues une supervision ou des directives relatives à l'utilisation de l'appareil émises par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être supervisés afin d'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil est destiné à un usage ménager uniquement et non commercial ou industriel. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface plane sèche.
- Ne faites pas fonctionner cet appareil si son boîtier est retiré ou endommagé.
- Un ajustement lâche entre la prise CA et la fiche peut causer la surchauffe de la fiche.
- **Avvertissement:** si une forte odeur est émise par le produit, éteignez-le et débranchez-le de l'alimentation secteur.
- Si le produit tombe ou est poussé alors qu'il y a de l'eau dans le réservoir, il doit être immédiatement débranché de la prise secteur comme première action. Le produit doit être redressé et séché soigneusement avant d'être réutilisé.

MODE D'EMPLOI: STRUCTURE ET PIÈCES



1. Appareil principal
2. Blocs réfrigérants
3. Porte d'accès aux blocs réfrigérants
4. Grille frontale
5. Bouton d'alimentation
6. Bouton de vitesse de refroidissement
7. Bouton d'éclairage d'ambiance
8. Port du cordon d'alimentation
9. Cordon d'alimentation
10. Bouchon de vidange
11. Coffret pour huiles essentielles

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Remplissage du refroidisseur d'air

Avant d'insérer les blocs réfrigérants, assurez-vous que le refroidisseur d'air est fermé et débranché de la prise d'alimentation.

ÉTAPE 1 : Ouvrez la porte d'accès aux blocs réfrigérants et sortez-les en les tirant vers le haut et l'extérieur de l'unité principale du refroidisseur d'air.

ÉTAPE 2 : Prenez les blocs réfrigérants, dévissez les bouchons et remplissez les deux blocs avec de l'eau propre et froide, jusqu'à 80 % de leur capacité de remplissage. Revissez les bouchons et remettez les blocs réfrigérants où vous les avez pris, en veillant à ce qu'ils soient bien en place. Vous pouvez aussi congeler les blocs réfrigérants pendant 3 heures pour un refroidissement supplémentaire.

ÉTAPE 3 : Refermez bien la porte d'accès aux blocs réfrigérants.

ÉTAPE 4 : Une fois les blocs réfrigérants utilisés et revenus à la température ambiante de la pièce, vous pouvez essuyer l'intérieur de l'appareil avec un tissu doux et humide. Si une grande quantité d'eau se trouve au fond de l'appareil, vous pouvez retirer le bouchon de vidange situé sur l'unité principale du refroidisseur d'air.

Mise en garde : N'utilisez aucun autre liquide que de l'eau propre et froide pour remplir les blocs réfrigérants. De plus, n'utilisez aucun additif dans l'eau.

Astuce : Congelez une paire de blocs réfrigérants pendant que l'autre paire se

trouve à l'intérieur de l'appareil. Ainsi vous en aurez toujours une paire de disponible.

Utilisation du refroidisseur d'air

ÉTAPE 1 : Branchez le refroidisseur d'air dans la prise d'alimentation souhaitée et appuyez sur le bouton d'alimentation pour le mettre en marche.

ÉTAPE 2 : Vous pouvez choisir la vitesse de refroidissement souhaitée en appuyant sur le bouton de vitesse de refroidissement. Trois réglages de vitesse vous sont offerts (1 à 3). Le niveau choisi est indiqué par l'anneau lumineux d'intensité.

ÉTAPE 3 : Allumez l'éclairage d'ambiance en appuyant sur le bouton d'éclairage d'ambiance. Fermez l'éclairage d'ambiance en appuyant sur le bouton une seconde fois.

ÉTAPE 4 : Si vous souhaitez utiliser des huiles essentielles, tournez le coffret pour huiles essentielles dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Cela permettra de détacher le coffret pour huiles essentielles de l'unité principale. La matière absorbante est conçue pour imbibier les huiles essentielles et libérer lentement les arômes par le biais de l'utilisation normale de l'appareil. (Les huiles essentielles ne sont pas comprises avec l'appareil). Pour remettre le coffret pour huiles essentielles en place, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.

ÉTAPE 5 : Fermez le refroidisseur d'air en appuyant sur le bouton d'alimentation.

Remarque : Pour éviter toute accumulation de calcaire et de bactéries, vidangez et essuyez toujours tout excès d'eau et laissez le refroidisseur d'air sécher après chaque utilisation.

Le refroidisseur d'air n'est pas conçu pour réduire de façon importante la température de la pièce. Il offrira plutôt une brise fraîche ciblée dans un endroit restreint.

Lorsque vous déplacez le refroidisseur d'air, ne le soulevez pas par la grille frontale. Afin d'éviter toute fuite, assurez-vous que le refroidisseur d'air repose sur une surface plane lorsqu'il est rempli d'eau.

Lorsque l'appareil est en marche, l'ouverture de la porte d'accès aux blocs réfrigérants entraînera automatiquement l'arrêt du ventilateur afin de prévenir toute blessure. Veillez à toujours fermer et débrancher le refroidisseur d'air de la prise d'alimentation principale avant d'effectuer tout nettoyage, tout dépannage ou tout réglage sur ce dernier.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ÉTAPE 1 : Débranchez le refroidisseur d'air de la prise d'alimentation avant d'amorcer tout nettoyage ou tout entretien.

ÉTAPE 2 : Retirez les blocs réfrigérants, essuyez l'intérieur du refroidisseur d'air avec un linge absorbant pour éliminer tout excès d'eau. Il est possible d'éliminer tous les dépôts de calcaire avec un linge doux et humide et du détergent doux.

ÉTAPE 3 : Essuyez le refroidisseur d'air avec un linge doux et humide et séchez-le ensuite profondément.

N'utilisez pas des liquides inflammables, des solvants de nettoyage abrasifs, des tampons de polissage ou de récurage pour nettoyer le refroidisseur d'air car cela

pourrait l'endommager.

Remarque : Nettoyez régulièrement le refroidisseur d'air et toutes ses pièces afin d'éviter la formation de calcaire et de bactéries.

Entreposage

Videz toute l'eau contenue dans les blocs réfrigérants et permettez au refroidisseur d'air de refroidir et de sécher avant de l'entreposer dans un endroit frais et sec.

N'entreposez jamais le refroidisseur d'air alors qu'il est encore humide.

N'enroulez jamais le cordon fermement autour du refroidisseur d'air. Pout éviter les dommages, enroulez-le plutôt lâchement.

INSTRUCTIONS DE DÉPANNAGE :

- NE tentez PAS de réparer ou de régler une fonction électrique ou mécanique sur cet appareil, sinon la garantie sera annulée.
- Si vous devez échanger l'appareil, veuillez le retourner dans sa boîte originale, avec le reçu de caisse, au magasin où vous l'avez acheté. Si vous retournez l'appareil 30 jours après la date de l'achat, veuillez consulter la garantie ci-jointe.
- Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à nous écrire :

Optimus Enterprise, Inc.
2201 E. Winston Road, Unit J
Anaheim, CA 92806
Courriel : service@optimusent.com

Garantie

Pour vos propres dossiers, agrafez ou fixez votre reçu de caisse à ce manuel. Veuillez aussi écrire le nom et l'emplacement du magasin et la date d'achat ci-dessous.

NOM ET EMPLACEMENT DU MAGASIN : _____

DATE DE L'ACHAT : _____

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN :

(CONSERVEZ LES RENSEIGNEMENTS DE CETTE GARANTIE)

Optimus Enterprise, Inc. garantit à ses clients et / ou aux consommateurs que cet appareil de chauffage électrique et ses composants sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant une période d'un (1) an à compter de la date de l'achat initial. La garantie ne s'applique pas aux réparations nécessaires en raison de dommages, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une modification ou d'une réparation de la marchandise inutilisée aux États-Unis ou au Canada. Sauf disposition contraire de la loi, Optimus Enterprise, Inc. ne saurait être tenu pour responsable des dommages corporels, matériels, consécutifs ou indirects de toute nature (y compris les dégâts des eaux) résultant d'un fonctionnement incorrect, d'une défaillance, d'une utilisation incorrecte, de la mauvaise installation ou de la modification de ce ventilateur. Cette garantie est la seule garantie émise par Optimus Enterprise, Inc. à ses clients initiaux et / ou aux consommateurs qui ont acheté le ventilateur. Optimus Enterprise, Inc. décline toute autre garantie, expresse ou implicite, découlant de la loi, y compris, sans toutefois s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Optimus Enterprise, Inc. ne peut être tenu responsable des dommages indirects ou consécutifs pouvant résulter d'une violation présumée de la garantie. Certains états n'autorisant pas de limitations sur la durée d'une garantie implicite ni sur l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques; vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre. Si le radiateur présente un défaut pendant la période de garantie, le propriétaire doit:

- Au cours des 30 jours à compter de la date d'achat, se présenter au magasin où il a acheté le produit Optimus. Le magasin doit remplacer ce produit s'il présente un vice de matériel ou de fabrication (sous réserve que le magasin ait un produit de remplacement disponible).
- Au cours des 12 premiers mois à compter de la date d'achat, Optimus Enterprise, Inc. réparera ou remplacera le produit s'il présente un vice de matériel ou de fabrication sous réserve que le produit soit retourné à Optimus Enterprise, Inc., que les frais de transport soient payés d'avance, que la preuve de la date d'achat (reçu de caisse) soit présente et qu'un CHÈQUE ou MANDAT POSTAL, au montant de 40 \$ USD(\$20.00 si expédié des USA) , soit inclus pour les frais de manutention et d'expédition.

IMPORTANT : TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN REPRÉSENTANT DE DÉPANNAGE AUTORISÉ. NE TENTEZ PAS DE RÉPARER CE RADIATEUR PAR VOS PROPRES MOYENS; DANS CE CAS, VOTRE GARANTIE POURRAIT ÊTRE ANNULÉE. VEUILLEZ CONSERVER CETTE GARANTIE ET LE REÇU DE CAISSE POUR ASSURER LA VALIDITÉ DE LA GARANTIE DE VOTRE PRODUIT.

IMPORTANT – INSTRUCTIONS POUR LE RETOUR :

Pour assurer la validité de la garantie, vous devez observer les instructions suivantes si vous retourner l'appareil 30 jours après la date de l'achat :

- Emballez soigneusement le radiateur dans son emballage original ou un emballage approprié pour prévenir les dommages pendant le transport.
- Scellez l'emballage. Libellez l'enveloppe comme suit :
Optimus Enterprise, Inc., Service à la clientèle
2201 E. Winston Road, Unit J
Anaheim, CA 92806
- À l'intérieur de l'enveloppe, inscrivez votre nom, adresse complète avec le code postal, numéro de téléphone où vous joindre dans la journée, preuve de la date de l'achat (reçu de caisse) ET UN CHÈQUE OU MANDAT POSTAL pour la manutention et le retour de l'emballage/frais d'expédition. Veuillez aussi inclure une brève explication du problème rencontré avec l'appareil.
- Optimus Enterprise, Inc. vous recommande d'assurer l'emballage (puisque les dommages causés pendant le transport ne sont pas couverts par votre garantie).
- Tous les frais d'expédition doivent être prépayés par vous (tel que stipulé ci-dessus).