


Saucer Tree Swing

Instruction Manual

DO-QQV4351



 EST 9:00AM--17:00PM

 HJ-Customer-Service@outlook.com

 6269443420 | 6267435564

Contents

Before You Begin 1

Location of Swing 1

Inspection Instructions 2

Assembly Instruction 3-7

How to Fix the Tree Straps 8

Care & Maintenance 9

Disposal Instructions 9



WARNING

CHOKING HAZARD-Small parts. Not for children under 3 years old.

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY OR USING THIS EQUIPMENT.

AGE LIMIT:

- Minimum user age: 3+.
- Choking hazard. Keep children away during assembly.
- On-site adult supervision is required at all times for children of all ages.
- Do not allow usage by children with any physical condition that may affect their ability to use this swing safely.

Before You Begin

- Carefully read all instructions in this manual before assembling and using this product.
- This unit must be assembled by adults.
- Heavy-duty working gloves must be worn to avoid injuries during assembly.
- Children must not use the equipment until it is properly assembled.
- Adult supervision is required during use at all times.
- Unpack all parts. Take a complete inventory of all parts using the parts list in the following pages. If any parts are missing or damaged, do not install and contact our after-sales service.
- Never add extra length to chains or ropes. The chains or ropes provided are the maximum length designed for the swinging element(s).

Location of Swing

- The equipment must be placed more than six (6) feet (1.8 meters) from any structures or obstructions, including but not limited to buildings, fences, garages, trees, laundry lines, electrical wires. Children can be seriously injured if they run or swing into obstacles.
- The swing must be installed on level ground.
- Uneven ground must be leveled prior to installation.
- Installation on sloping or uneven ground will put stress on the joints, causing the unit to become loose and unstable, which may result in serious injuries.
- Remove any tripping hazards from the safe play area, such as roots, tree stumps, rocks, sprinkler heads, railroad ties, plumbing, and electrical connections.

Warning

Do not install your swing over a hard surface, e.g., asphalt, concrete, packed earth, tile, or brick floor. A fall onto a hard surface can result in serious injury or death to the user.

We recommend that a shock-absorbing material extend a minimum of 6 ft in all directions from the perimeter of stationary equipment. However, because children may deliberately jump from a moving swing, the shock-absorbing material should extend to the front and rear of a swing, a minimum distance of 2 times the height of the pivot point, measured from a point directly beneath the pivot on the supporting structure. Furthermore, each material is only effective when properly maintained. Materials should be checked periodically and replenished to maintain the correct depth as determined necessary for your equipment.

Inspection Instructions

- DO NOT use the equipment if any parts are missing or loose. ALWAYS check and ensure the equipment and all parts are well secured and stable before each use.
- ALWAYS clear the play area of any rocks, sharp objects, or any materials that could be potentially hazardous to users.
- DO NOT attach items to the equipment that are not specifically designed for use with the equipment, including, but not limited to, jump ropes, clotheslines, pet leashes, cables, and chains, as they may cause choke hazards.
- The steel and plastic parts used in your product are subject to normal wear.
- Gradual deterioration of the material will occur, the speed of which will depend on the level of exposure to UV rays, airborne pollution, outdoor weather conditions such as rain and wind, and the frequency of use. You must inspect the equipment prior to every use. This includes, but is not limited to, inspecting for cracks, excess wear, missing parts, loose connections, and overall integrity. When the swing shows any signs of weakness, you must stop using it immediately and prevent all access to it until the condition is resolved.
- Verify that the suspended ropes and chains are secured at both ends and properly tightened, with no loose or hanging ropes or chains that could pose a choking hazard. When conducting inspections, it is recommended that you use the Suggested General Maintenance Checklist and the Routine Inspection and Maintenance Issues Checklist provided by the US Consumer Product Safety Commission, a copy of which is contained in this user manual.


Warning

- Do not let children walk close to the front of, behind, or between moving items.
- Do not let children twist swing chains or ropes or loop them over the top support bar since this may reduce the strength of the chains or ropes.
- Do not let children swing the empty seat.
- Do not let children use the equipment in a manner other than intended.
- Do not let children get off the equipment while it is in motion.
- Do not let children wear inappropriate items, such as, but not limited to, loose-fitting clothing, hood and neck drawstrings, scarves, cord-connected items, capes, and ponchos. These items can cause death by strangulation.
- Do not let children climb when the equipment is wet.
- Do not let children wear their bike or other sports helmet when playing.


Assembly Instruction

Parts List


1 X8




2 X1



3 X2



3a




3b



3c

4 X2




5 X2




6 X4




Step 1




Step 2







Step 3





Step 4



Step 5



Step 6



Note

- ① The two strap attachment points must be spaced at least 4 inches wider than the diameter of the swing seat. The straps ☒ can be used if needed.
- ② The swing ropes ☒ can be lengthened or shortened by pushing or pulling them through the adjustment loops (3b) as shown.
- ③ Before extending or reducing the length of the swing ropes, ensure that no one is sitting on the swing. Please make sure that the ropes remain equally long at all times. If the lengths of the ropes differ, this will lead to circular pendulum movements of the swing.
- ④ Make sure that the swing is set up in such a way that the person using the swing cannot reach the ground with the tips of his or her toes. If in doubt, perform a few gentle test swings.

How to Fix the Tree Straps

No single layer winding




Multi-layer winding is safer

Please wrap several layers around the contact surface



Firm and tightened winding (no moving, no friction)

Step 1



Look for a strong tree branch. Branches no larger than 11.8 inches in diameter.

Step 2




Take good care of trees and protect the ecology. Find old towels or clothes and wrap them around the branches, about 1.5 circles.

Step 3



Lay the strap around the tree branch. Wrap and pull the rope so that it fits the towel (or something else) and the tree branch tightly.

Step 4



To make the strap shorter, loop the strap around the tree branch a few more times.


Care & Maintenance

- Inspect all parts twice monthly during the usage season for tightness and tighten as required.
- Oil all metallic moving parts monthly during the usage period.
- Check metal parts for rust. If found, sand and repaint using a non-lead based paint meeting the requirements of Title 16 CFR Part 1303.
- Check all moving parts, including the swing seat, ropes, and chains, monthly during usage season for wear, rust, or other deterioration. Replacements should be made in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not use when the temperature drops below 32 °F (0 °C); remove and store the swing seat and ropes indoors.
- Before use, reinstall the items that were removed for the cold season.
- Rake and check the depth of protective surfaces to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as needed.

Note: Maintenance should be performed at any time it is deemed necessary.

Disposal Instructions

- Please use care when disassembling if it is no longer in operational condition. Wear heavy duty working gloves to avoid injuries.
- Fully disassemble the entire swing before disposal. Do not leave partially disassembled parts where children can access them.
- All plastic and metal parts can be recycled. Take them to your local recycling center. Do not let children play with any disassembled parts intended for disposal.
- Owners shall be responsible for maintaining the legibility of the warning labels.



Technical Support

6269443420 | 6267435564

Other Info



HJ-Customer-Service@outlook.com

Thank you for choosing this product. We strive to provide you with the best quality products and service in the industry. Should you have any issues, please don't hesitate to contact us.

Columpio nido para árbol

Manual de instrucciones

DO-QQV4351



🕒 9:00–17:00 (EST)

✉️ HJ-Customer-Service@outlook.com

☎️ 6269443420 | 6267435564

Índice

Antes de empezar	1
Ubicación del columpio	1
Instrucciones de inspección	2
Instrucciones de montaje	3-7
Cómo fijar las correas al árbol	8
Cuidado y mantenimiento	9
Instrucciones de desecho	9



ADVERTENCIA

RIESGO DE ASFIXIA: piezas pequeñas. No es apto para niños menores de 3 años.

LEA DETENIDAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL MONTAJE O DEL USO DE ESTE EQUIPO.

LÍMITE DE EDAD:

- Edad mínima del usuario: 3+.
- Riesgo de asfixia. Mantenga a los niños alejados durante el montaje.
- Se requiere la supervisión constante de un adulto en el lugar para niños de cualquier edad.
- No permita su uso a niños con cualquier condición física que pueda afectar su capacidad para usar este columpio de forma segura.

Antes de empezar

- Lea atentamente todas las instrucciones de este manual antes de montar y usar este producto.
- Esta unidad debe ser montada por adultos.
- Deben usarse guantes de trabajo resistentes para evitar lesiones durante el montaje.
- Los niños no deben usar el equipo hasta que esté correctamente montado.
- Se requiere supervisión adulta en todo momento durante su uso.
- Desembale todas las piezas. Realice un inventario completo de todas las piezas utilizando la lista de piezas de las páginas siguientes. Si falta alguna pieza o hay alguna dañada, no la instale y póngase en contacto con nuestro servicio posventa.
- Nunca alargue las cadenas o cuerdas. Las cadenas o cuerdas suministradas son la longitud máxima diseñada para el/los elementos de balanceo.

Ubicación del columpio

- El equipo debe colocarse a más de seis (6) pies (1,8 metros) de cualquier estructura u obstáculo, incluidos, entre otros, edificios, vallas, garajes, árboles, tendederos y cables eléctricos. Los niños pueden sufrir lesiones graves si corren o se balancean contra obstáculos.
- El columpio debe instalarse sobre un terreno nivelado.
- El terreno irregular debe nivelarse antes de la instalación.
- La instalación en terreno inclinado o irregular tensionará las uniones, provocando que la estructura se afloje y se vuelva inestable, lo que puede resultar en lesiones graves.
- Elimine cualquier riesgo de tropiezo del área de juego segura, como raíces, tocones, rocas, aspersores, traviesas de ferrocarril, tuberías y conexiones eléctricas.

Advertencia

No instale su columpio sobre una superficie dura, como asfalto, hormigón, tierra compactada, baldosa o ladrillo. Una caída sobre una superficie dura puede provocar lesiones graves o la muerte del usuario.

Recomendamos que un material absorbente de impactos se extienda un mínimo de 6 pies (1,8 m) en todas las direcciones desde el perímetro del equipo estacionario. No obstante, dado que los niños pueden saltar deliberadamente desde un columpio en movimiento, el material absorbente de impactos debe extenderse hacia el frente y la parte trasera del columpio, a una distancia mínima de 2 veces la altura del punto de pivote, medida desde un punto directamente debajo del pivote en la estructura de soporte. Además, cada material solo es eficaz cuando se mantiene adecuadamente. Los materiales deben revisarse periódicamente y reponerse para mantener la profundidad correcta según se considere necesario para su equipo.

Instrucciones de inspección

- NO use el equipo si falta alguna pieza o si alguna está suelta. SIEMPRE compruebe y asegúrese de que el equipo y todas sus piezas estén bien fijados y sean estables antes de cada uso.
- SIEMPRE despeje el área de juego de cualquier piedra, objeto punzante o material que pueda ser potencialmente peligroso para los usuarios.
- NO adjunte al equipo artículos que no estén específicamente diseñados para su uso con él, incluidos, entre otros, cuerdas para saltar, tendederos, correas para mascotas, cables y cadenas, ya que pueden provocar riesgos de estrangulamiento.
- Las piezas de acero y plástico de su producto están sujetas a un desgaste normal.
- Se producirá un deterioro gradual del material, cuya velocidad dependerá del nivel de exposición a los rayos UV, la contaminación atmosférica, las condiciones climáticas exteriores como la lluvia y el viento, y la frecuencia de uso. Debe inspeccionar el equipo antes de cada uso. Esto incluye, entre otras cosas, inspeccionar si hay grietas, desgaste excesivo, piezas faltantes, conexiones sueltas e integridad general. Cuando el columpio muestre cualquier signo de debilidad, debe dejar de usarlo inmediatamente y prohibir el acceso hasta que se resuelva la condición.
- Verifique que las cuerdas y cadenas suspendidas estén fijadas en ambos extremos y bien apretadas, sin cuerdas o cadenas sueltas o colgantes que puedan suponer un riesgo de asfixia. Al realizar inspecciones, se recomienda utilizar la "Lista de verificación de mantenimiento general sugerido" y la "Lista de verificación de problemas de inspección y mantenimiento de rutina" proporcionadas por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU., una copia de la cual se incluye en este manual de usuario.


Advertencia

- No permita que los niños caminen cerca del frente, detrás o entre elementos en movimiento.
- No permita que los niños retuerzan las cadenas o cuerdas del columpio ni que las pasen por encima de la barra de soporte superior, ya que esto puede reducir la resistencia de las cadenas o cuerdas.
- No permita que los niños balanceen el asiento vacío.
- No permita que los niños usen el equipo de una manera distinta a la prevista.
- No permita que los niños se bajen del equipo mientras está en movimiento.
- No permita que los niños usen prendas inapropiadas, como, entre otras, ropa holgada, capuchas y cordones de cuello, bufandas, artículos con cordones, capas y ponchos. Estos artículos pueden causar la muerte por estrangulamiento.
- No permita que los niños trepen cuando el equipo esté mojado.
- No permita que los niños lleven puesto el casco de bicicleta o de otros deportes mientras juegan.


Instrucciones de montaje

Lista de piezas


1 X 8




2 X 1



3 X 2



3a




3b



3c

4 X 2




5 X 2




6 X 4




Paso 1




Paso 2







Paso 3





Paso 4



Paso 5



Paso 6



Nota:

- ① Los dos puntos de sujeción de las correas deben estar separados al menos 4 pulgadas (10 cm) más que el diámetro del asiento del columpio. Las correas ☒ pueden usarse si es necesario.
- ② Las cuerdas del columpio ☒ pueden alargarse o acortarse empujándolas o tirando de ellas a través de los lazos de ajuste (3b) como se muestra.
- ③ Antes de extender o reducir la longitud de las cuerdas del columpio, asegúrese de que no haya nadie sentado en él. Por favor, asegúrese de que las cuerdas mantengan la misma longitud en todo momento. Si las longitudes difieren, esto provocará movimientos pendulares circulares del columpio.
- ④ Asegúrese de que el columpio esté configurado de manera que la persona que lo usa no pueda tocar el suelo con las puntas de los pies. En caso de duda, realice algunos balanceos de prueba suaves.


Cómo fijar las correas al árbol

Enrollado de una sola capa: NO



Enrollado multicapa: MÁS SEGURO

Envuelva varias capas alrededor de la superficie de contacto




Realice un enrollado firme y apretado (sin movimientos ni fricción)

Paso 1



Busque una rama de árbol fuerte. Ramas de no más de 11,8 pulgadas (30 cm) de diámetro.

Paso 2




Cuide bien los árboles y proteja la ecología. Encuentre toallas o ropa vieja y envuelva las ramas, aproximadamente 1,5 vueltas.

Paso 3



Coloque la correa alrededor de la rama. Envuelva y tire de la cuerda para que se ajuste firmemente a la toalla (u otro material) y a la rama.

Paso 4



Para acortar la correa, dé algunas vueltas más a la correa alrededor de la rama.


Cuidado y mantenimiento

- Inspeccione todas las piezas dos veces al mes durante la temporada de uso para verificar su firmeza y apriételas según sea necesario.
- Lubrique todos los componentes metálicos móviles una vez al mes durante el período de uso.
- Revise las piezas metálicas en busca de óxido. Si lo encuentra, líjelo y repinte utilizando una pintura sin plomo que cumpla con los requisitos del Título 16 CFR Parte 1303.
- Verifique todas las piezas móviles, incluido el asiento del columpio, las cuerdas y las cadenas, una vez al mes durante la temporada de uso para detectar desgaste, óxido u otro deterioro. Los reemplazos deben realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No lo use cuando la temperatura descienda por debajo de 32 °F (0 °C); retire y guarde el asiento y las cuerdas del columpio en el interior.
- Antes de usar, reinstale los artículos que se retiraron durante la temporada fría.
- Rastrille y verifique la profundidad de las superficies protectoras para evitar la compactación y mantener la profundidad adecuada. Reemplácelas según sea necesario.

Nota: El mantenimiento debe realizarse en cualquier momento que se considere necesario.

Instrucciones de desecho

- Tenga cuidado al desmontarlo si ya no está en condiciones de funcionamiento. Use guantes de trabajo resistentes para evitar lesiones.
- Desmonte completamente todo el columpio antes de desecharlo. No deje piezas parcialmente desmontadas al alcance de los niños.
- Todas las piezas de plástico y metal son reciclables. Lívelas a su punto limpio o centro de reciclaje local. No permita que los niños jueguen con ninguna pieza desmontada destinada al desecho.
- Los propietarios serán responsables de mantener la legibilidad de las etiquetas de advertencia.



Servicio técnico

6269443420 | 6267435564

Información adicional


HJ-Customer-Service@outlook.com

Gracias por elegir este producto. Nos esforzamos por ofrecerle productos y servicios de la más alta calidad en el sector. Si tiene algún problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Balançoire assise type nacelle

Manuel d'Instruction

DO-QQV4351



🕒 9h00--17h00 HNE

✉ HJ-Customer-Service@outlook.com

☎ 6269443420 | 6267435564

Sommaire

Avant de commencer	1
Emplacement de la balançoire	1
Instructions de vérification	2
Instructions de Montage	3-7
Comment fixer les sangles d'arbre	8
Entretien et Maintenance	9
Instructions d'élimination	9



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT – Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER OU D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT.

LIMITE D'ÂGE :

- Âge minimum de l'utilisateur : 3+.
- Risque d'étouffement. Tenez les enfants à l'écart pendant l'assemblage.
- La présence d'un adulte sur place est nécessaire en permanence pour les enfants de tout âge.
- Ne permettez pas l'utilisation de cette balançoire par des enfants dont l'état physique pourrait affecter leur capacité à l'utiliser en toute sécurité.

Avant de commencer

- Lisez attentivement ce manuel avant d'assembler ou d'utiliser ce produit.
- Cet appareil doit être assemblé par des adultes.
- Des gants de travail robustes doivent être portés pour éviter les blessures pendant l'assemblage.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'équipement tant qu'il n'est pas correctement assemblé.
- Une surveillance par un adulte est requise en permanence pendant l'utilisation.
- Déballer toutes les pièces. Établissez un inventaire complet de toutes les pièces à l'aide de la liste des pièces des pages suivantes. Si des pièces manquent ou sont endommagées, n'effectuez pas l'installation et contactez notre service après-vente.
- Ne rallongez jamais les chaînes ou les cordes. Les chaînes ou cordes fournies sont de longueur maximale prévue pour les éléments de balancement.

Emplacement de la balançoire

- L'équipement doit être placé à plus de six (6) pieds (1,8 mètre) de toute structure ou obstruction, y compris, mais sans s'y limiter, les bâtiments, clôtures, garages, arbres, cordes à linge, fils électriques. Les enfants peuvent être gravement blessés s'ils courent ou se balancent contre des obstacles.
- La balançoire doit être installée sur un sol plat.
- Un terrain inégal doit être nivelé avant l'installation.
- L'installation sur un terrain en pente ou inégal exercera des contraintes sur les assemblages, entraînant un desserrement et une instabilité de l'équipement, ce qui peut provoquer des blessures graves.
- Supprimez tous les risques de trébuchement dans la zone de jeu sécurisée, tels que racines, souches d'arbres, roches, têtes d'arrosage, traverses de chemin de fer, canalisations et raccords électriques.

Attention

N'installez pas votre balançoire sur une surface dure, telle que l'asphalte, le béton, la terre compactée, le carrelage ou un sol en brique. Une chute sur une surface dure peut entraîner des blessures graves, voire la mort de l'utilisateur.

Nous recommandons qu'un matériau absorbant les chocs s'étende sur au moins 1,8 mètre dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement fixe. Cependant, comme les enfants peuvent délibérément sauter d'une balançoire en mouvement, le matériau absorbant les chocs doit s'étendre à l'avant et à l'arrière de la balançoire, sur une distance minimale égale à deux fois la hauteur du point de pivot, mesurée à partir d'un point situé directement sous le pivot sur la structure de support. De plus, chaque matériau n'est efficace que s'il est correctement entretenu. Les matériaux doivent être vérifiés périodiquement et rechargés pour maintenir l'épaisseur appropriée, jugée nécessaire pour votre équipement.

Instructions de vérification

- N'UTILISEZ PAS l'équipement si des pièces manquent ou sont desserrées. TOUJOURS vérifier et s'assurer que l'équipement et toutes ses pièces sont bien fixés et stables avant chaque utilisation.
- TOUJOURS dégager la zone de jeu de tout caillou, objet tranchant ou matériau potentiellement dangereux pour les utilisateurs.
- NE PAS fixer à l'équipement d'objets non spécialement conçus pour son utilisation, y compris, mais sans s'y limiter, cordes à sauter, cordes à linge, laisses pour animaux, câbles et chaînes, car ils peuvent présenter un risque d'étranglement.
- Les pièces en acier et en plastique utilisées dans votre produit sont soumises à une usure normale.
- Une dégradation progressive du matériau se produira, dont la vitesse dépendra du niveau d'exposition aux rayons UV, à la pollution atmosphérique, aux conditions climatiques extérieures telles que la pluie et le vent, ainsi que de la fréquence d'utilisation. Vous devez inspecter l'équipement avant chaque utilisation. Cela comprend, sans s'y limiter, la vérification des fissures, de l'usure excessive, des pièces manquantes, des fixations desserrées et de l'intégrité globale. Lorsque la balançoire présente le moindre signe de faiblesse, vous devez immédiatement cesser de l'utiliser et en empêcher tout accès jusqu'à ce que la situation soit corrigée.
- Vérifiez que les cordes et chaînes suspendues sont bien fixées aux deux extrémités et correctement tendues, et qu'il n'y a aucune corde ou chaîne lâche ou pendante pouvant présenter un risque d'étranglement. Lors des inspections, il est recommandé d'utiliser la Liste de vérification générale d'entretien suggérée et la Liste de contrôle des problèmes d'inspection et d'entretien de routine fournies par la Commission américaine de sécurité des produits de consommation (US CPSC), dont une copie est incluse dans ce manuel d'utilisation.


Attention

- Ne laissez pas les enfants s'approcher de l'avant, de l'arrière ou se placer entre les éléments en mouvement.
- Ne laissez pas les enfants tordre les chaînes ou cordes de la balançoire, ni les passer par-dessus la barre de support supérieure, car cela pourrait réduire leur résistance.
- Ne laissez pas les enfants faire balancer le siège vide.
- Ne laissez pas les enfants utiliser l'équipement d'une manière non prévue par sa conception.
- Ne laissez pas les enfants descendre de l'équipement pendant son mouvement.
- Ne laissez pas les enfants porter des vêtements ou accessoires inadaptés, tels que (sans s'y limiter) des vêtements amples, des cordons de capuche ou de cou, des écharpes, des objets attachés par des cordes, des capes ou des ponchos. Ces articles peuvent entraîner la mort par strangulation.
- Ne laissez pas les enfants grimper sur l'équipement lorsqu'il est mouillé.
- Ne laissez pas les enfants porter leur casque de vélo ou autre équipement sportif pendant qu'ils jouent.


Instructions de Montage

Liste des Pièces


1 X8




2 X1



3 X2



3a




3b



3c

4 X2




5 X2




6 X4




Étape 1




Étape 2







Étape 3





Étape 4



Étape 5



Étape 6



Remarques

- ① Les deux points d'attache des sangles doivent être espacés d'au moins 4 pouces de plus que le diamètre du siège de balançoire. Les sangles ☒ peuvent être utilisées si nécessaire.
- ② Les cordes de balançoire ☒ peuvent être allongées ou raccourcies en les poussant ou en les tirant à travers les boucles de réglage (3b), comme illustré.
- ③ Avant d'allonger ou de raccourcir les cordes de la balançoire, assurez-vous que personne n'est assis dessus. Veuillez vous assurer que les cordes conservent en permanence une longueur égale. Si les longueurs des cordes sont différentes, cela entraînera un mouvement de balancier circulaire de la balançoire.
- ④ Assurez-vous que la balançoire est installée de telle sorte que l'utilisateur ne puisse pas toucher le sol avec la pointe de ses orteils. En cas de doute, effectuez quelques balancements de test en douceur.


Comment fixer les sangles d'arbre

Pas d'enroulement à couche unique




L'enroulement multicouche est plus sûr

Veillez enrouler plusieurs couches autour de la surface de contact.



Enroulement ferme et serré
(sans mouvement, sans frottement).

Étape 1



Recherchez une branche d'arbre solide. Branches dont le diamètre n'excède pas 30 cm (11,8 pouces).

Étape 2




Prenez soin des arbres et protégez l'écologie. Trouvez de vieilles serviettes ou de vieux vêtements et enroulez-les autour des branches, sur environ 1,5 tours.

Étape 3



Placez la sangle autour de la branche d'arbre. Enroulez et tirez la corde de manière à ce qu'elle épouse étroitement la serviette (ou autre protection) et la branche d'arbre.

Étape 4



Pour raccourcir la sangle, enroulez-la plusieurs fois supplémentaires autour de la branche d'arbre.


Entretien et Maintenance

- Vérifiez toutes les pièces deux fois par mois pendant la saison d'utilisation pour vous assurer de leur bonne fixation et resserrez-les si nécessaire.
- Graissez tous les éléments métalliques mobiles une fois par mois pendant la période d'utilisation.
- Vérifiez les pièces métalliques pour détecter la présence de rouille. Si de la rouille est détectée, poncez la zone concernée et appliquez une nouvelle couche de peinture sans plomb conforme aux exigences du Titre 16 CFR Partie 1303.
- Vérifiez mensuellement, pendant la saison d'utilisation, toutes les pièces mobiles — notamment le siège de la balançoire, les cordes et les chaînes — afin de détecter toute usure, rouille ou autre détérioration. Les pièces de remplacement doivent être installées conformément aux instructions du fabricant.
- N'utilisez pas la balançoire lorsque la température descend en dessous de 0 °C (32 °F) ; retirez et rangez le siège ainsi que les cordes à l'intérieur.
- Avant utilisation, réinstallez les éléments qui avaient été retirés pendant la saison froide.
- Ratissez et vérifiez la profondeur des surfaces de protection pour prévenir le tassement et maintenir une épaisseur adaptée. Remplacez-les selon les besoins.

Remarque : L'entretien doit être effectué à tout moment jugé nécessaire.

Instructions d'élimination

- Veuillez procéder avec précaution lors du démontage si l'équipement n'est plus en état de fonctionnement. Portez des gants de travail robustes pour éviter les blessures.
- Démontez complètement toute la balançoire avant de l'éliminer. Ne laissez pas de pièces partiellement démontées à la portée des enfants.
- Toutes les pièces en plastique et en métal peuvent être recyclées. Apportez-les à votre centre de recyclage local. Ne laissez pas les enfants jouer avec des pièces démontées destinées à être éliminées.
- Les propriétaires sont responsables du maintien de la lisibilité des étiquettes d'avertissement.



Support Technique

6269443420 | 6267435564

Autres informations

HJ-Customer-Service@outlook.com

Merci d'avoir choisi ce produit. Nous nous efforçons de vous offrir des produits et des services de la meilleure qualité dans l'industrie. Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter.