

#### IF PARTS ARE MISSING OR DAMAGED, DO NOT RETURN TO STORE

To order missing or replacement parts, contact us via e-mail, by Fax, or toll free

#### EN CAS DE PIECES MANQUANTES OU ENDOMMAGEES, NE PAS RETOURNER AU MAGASIN

Pour commander des pièces de rechange ou manquantes, contactez-nous par courriel, par télécopieur ou au numéro sans frais dédié aux pièces

# FURNITURE CARE:

- Dust with a soft cloth following the grain pattern of the wood.
- Dust often to remove the everyday abrasive particles from the wood surfaces.
- Before dusting, moisten cloth lightly with a spray product.
- Wood finishes also benefit from an occasional polishing.

### WARNING

- 1. Do not use this product unless all screws and bolts are securely tightened.
- 2. Check that all screws and bolts are tight every three months or as needed.
- 3. Dispose of packing material properly. Do not use plastic cover as head covering. It may cause suffocation.
- 4. Do not use this product as a stepladder.
- 5. Use this product for its intended purpose only.
- 6. Intended for residential use only.

## LIMITED WARRANTY

We warrant to the original purchaser its products to be free from defects in material and workmanship for a period of 90 days., Defects and damage from misuse, abuse, negligence, alteration, accident, vandalism, rusting, acts of nature or any other event beyond the control of us is not covered. The warranty does not cover cosmetic damage that may result from normal use. Liability for incidental or consequential damages is excluded. The user assumes all risk of injury resulting from use of this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

To make a warranty claim, contact Customer Service, provide model number, sales receipt and description of the problem. It is the customer's responsibility to prepay freight on any components returned to the factory. We will pay return freight on components covered under terms of warranty.


Contact us via e-mail, by Fax, or toll free parts number.


### SOIN DU MOBILIER :

- Épousseter avec un chiffon doux en suivant le grain du bois.
- Épousseter souvent pour enlever les particules abrasives du quotidien des surfaces en bois.
- Avant d'épousseter, humidifier légèrement un chiffon avec un produit sous forme de vaporisateur.
- Les finitions en bois doivent également bénéficier d'un polissage occasionnel.

## **AVERTISSEMENT**


- 1. Ne pas utiliser ce produit à moins que toutes les vis et tous les boulons soient resserrés.
- 2. Vérifier tous les trois mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons sont resserrés.
- 3. Éliminer les matériaux d'emballage d'une manière convenable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
- 4. Ne pas utiliser ce produit comme un escabeau.
- 5. Ce produit ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
- 6. Prévu pour utilisation résidentielle uniquement.





NO	DESCRIPTION	QTY	BOX
Α	HEADBOARD	1	1
В	FOOTBOARD	1	2
С	STRETCHER	3	2
D	CENTER LEG	3	2
E	SIDE RAIL	2	3

NO	DESCRIPTION	QTÉ	BOÎTE
A	PANNEAU DE TÊTE DE LIT	1	1
В	PIED DE LIT	1	2
С	SLATES	3	2
D	PIED CENTRAL	3	2
Е	CÔTÉ DE LIT	2	3



**3** Assemble Side Rails (E) to Headboard (A) and Footboard (B) using Square Washers (dd) and Nuts (cc). Tighten all nuts with Wrench (ee).

Assemblez les Côté De Lit (E) au Panneau De Tête De Lit (A) et au Pied De Lit (B) en utilisant des Rondelles Carrées (dd) et des Écrous (cc). Serrez tous les écrous à l'aide de la Clé plate (ee).

