
N717P481631
N717P481632

Product Manual

Manuel du produit

Freestanding Storage Cabinet


Meuble de rangement autoportant



⚠ WARNING



This product Is NOT a Clothing Storage Unit(CSU).
DO NOT use it for clothing storage.
Improper use may cause furniture tipover.



Warning: Please read these instructions fully before starting assembly.Check you have all the components and tools listed on pages. Keep the instructions for later reference. Parts of the assembly will be easier with 2 people. Seek professional assistance if necessary.


Warning: Please place all parts on a flat surface. Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains.Avoid dragging or sliding components across the floor.

Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.

Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury. Assemble the furniture away from the reach of children.

Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire. Do not place furniture in damp environments to prevent material damage

Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals




Avertissement : Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer le montage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils mentionnés aux pages indiquées. Conservez ces instructions pour consultation ultérieure.
Le montage sera plus facile à deux. Faites appel à un professionnel si nécessaire.

Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou un tissu similaire en dessous pour les protéger des rayures et des taches. Évitez de traîner ou de faire glisser les composants sur le sol.
Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations afin de vous assurer de leur bonne fixation et d'éviter tout accident. Si des pièces sont manquantes, cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que les réparations aient été effectuées avec des pièces d'origine agréées par le fabricant.




















Avertissement : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles, car cela pourrait les faire basculer et entraîner des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.

Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources de chaleur ou d'objets chauds afin d'éviter tout risque d'incendie. Ne placez pas les meubles dans des environnements humides afin de prévenir tout dommage matériel.





















Avertissement : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool. Évitez d'utiliser des produits nettoyants contenant des substances corrosives.


1
5
16
3
7
9
46
17
29
30
46
30
25
29
25
13
18
47
24
21
27
17
22
20
25
23
19
25
47
21
11
4
27
14
2
10
11
6
8
12
28
26
50
38
35
28
15
41
31
50
34
50
35
26
38
50
41
31
15
50
34
35
49
39
42
48
44
32
34
37
40
43
45
33
36













Parts List for/Liste des pièces pour N717P481631

 x1	 x1	 x1	 x1
1	10	12	13
 x1	 x2	 x1	 x1
14	17	19	20
 x1	 x4	 x2	 x1
24	25	27	29
 x1	 x1	 x1	 x1
32	33	39	43
 x2	 x1	 x1	
46	48	49	
















Parts List for/Liste des pièces pour N717P481632

 x1	 x1	 x1	 x1
②	③	④	⑤
 x1	 x1	 x1	 x1
⑥	⑦	⑧	⑨
 x2	 x6	 x1	 x1
⑪	⑮	⑯	⑱
 x2	 x1	 x1	 x2
㉑	㉒	㉓	㉖
 x2	 x1	 x2	 x2
㉘	㉙	㉚	㉛












Parts List for /Liste des pièces pour N717P481632



 x3	 x3	 x1	 x1
34	35	36	37
 x2	 x1	 x2	 x1
38	40	41	42
 x2	 x2	 x2	 x6
44	45	47	50

Parts List for /Liste des pièces pour N717P481631

 Ø15x10	 Ø6x33	 Ø6x30	 Ø4x35
Ⓐ x176	Ⓑ x176	Ⓒ x133	Ⓓ x24
	 Ø3x17	 Ø3.5x10	 46*28*20mm
Ⓔ x24	Ⓕ x24	Ⓖ x16	Ⓗ x2
 37*30*19mm	 M5*40mm		 Ø5/32" x 18
Ⓘ x2	Ⓙ x19	Ⓚ x8	Ⓛ x8
 Ø4*38mm X1 Ø4*12mm X2 Ø5*30mm X1 70*15*1mm X1		 Ø3.5x12	
Ⓜ x2	Ⓝ x6	Ⓟ x90	Ⓠ x8


Parts List for/Liste des pièces pour N717P481631

	 Ø4x40		 300*35*10mm
Ⓡ x58	Ⓢ x24	x1	Ⓣ x3
 300*35*10mm	 300*21*21mm	 300*21*21mm	 350*35*10mm
Ⓣ x3	Ⓣ x3	Ⓣ x3	Ⓤ x1
 350*35*10mm	 350*21*21mm	 350*21*21mm	
Ⓤ x1	Ⓤ x1	Ⓤ x1	

D		x1
F		x1


NOTE-1: Please note that the shapes of screws D and F are similar. Please install according to the instructions and distinguish them!

REMARQUE 1 : Veuillez noter que les vis D et F ont une forme similaire. Veuillez suivre les instructions d’installation et les distinguer !




NOTE-2: Please note that this product contains multiple screws. When connecting the Backplate and the plate parts, be sure to use the shortest screw, type F. Using the wrong screw may cause damage to the plate parts.

REMARQUE 2 : Ce produit contient plusieurs vis.
Lors de l’assemblage de la plaque arrière et des autres éléments de la plaque, veillez à utiliser la vis la plus courte (type F). L’utilisation d’une vis inadaptée risque d’endommager les éléments de la plaque.




NOTE-3:
QUICKFIT:Tighten quickfit until shoulder is tlush with panel. Do not overtighten or undertighten

REMARQUE 3 :
FERMETURE RAPIDE : Serrez la fermeture rapide jusqu'à ce que l'épaule soit en contact avec le panneau. Ne serrez pas trop ni pas assez.




NOTE-4:
CAM LOCK:When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit

REMARQUE 4 :
VERROU À CAMES : Lors de la pose du verrou à cames, assurez-vous que la position de départ est correcte avant d'insérer le raccord rapide.




NOTE-5:
Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.
Camlock should be inserted before guickfit.




REMARQUE 5 :
Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête Quickfit doit être centrée sur le verrou à came.
Le verrou à came doit être inséré avant la tête Quickfit.


Step 1/Étape 1




Step 2/Étape 2




Step 3/Étape 3






A		x12
C		x6


Step 4/Étape 4






A		x12
C		x6


Step 5/Étape 5






		8 x1
A		x6
B		x8
C		x3

Step 6/Étape 6




	9	x1
A		x6
B		x8
C		x3

Step 7/Étape 7



N		x3
P		x12

Step 8/Étape 8




N		x3
P		x12

Step 9/Étape 9




Note: Pay attention to the position and direction of the arrow.
Remarque : Faites attention à la position et à la direction de la flèche.




25		x2
27		x1
C		x6
S		x12

Step 10/Étape 10




T	300*35*10mm CL	x2
U	350*35*10mm CL	x1
P		x9

Step 11 /Étape 11




Note: Pay attention to the position and direction of the arrow.
Remarque : Faites attention à la position et à la direction de la flèche.




25		x2
27		x1
C		x6
S		x12

Step 12/Étape 12




T	300*35*10mm CR	x2
U	350*35*10mm CR	x1
P		x9


Step 13/Étape 13



18		x1
19		x1
20		x1
21		x2
B		x14


Step 14/Étape 14







A		x6
C		x4


Step 15/Étape 15











Flip/
Retourner




		24 x1
T	 CL	300*35*10mm x1
T	 CR	300*35*10mm x1
P		x6


Step 16/Étape 16






		13 x1
A		x2
B		x2
C		x2


Step 17/Étape 17






	22	x1
A		x8
C		x4
J		x2


Step 18/Étape 18





11		x1
14		x1
A		x4
B		x4
C		x2


Step 19/Étape 19




C		x2
J		x4

Step 20/Étape 20


Note: Requires two people.
Remarque : nécessite deux personnes.






A		x9
C		x8

Step 21/Étape 21



x1

Step 22/Étape 22





Note: Tilt slightly (23) during assembly
Remarque : Inclinez légèrement (23) pendant l'assemblage

23 x1

x1


Step 23/Étape 23







A		x1
J		x1


Step 24/Étape 24










Step 25/Étape 25











Step 26/Étape 26







	16 x1
	17 x2
A 	x8
C 	x7

Step 27/Étape 27






Step 28/Étape 28





Note: Requires two people.
Remarque : nécessite deux personnes.



A		x18
C		x16

Step 29/Étape 29







	1	x1
B		x8
G		x4
H		x2

Step 30/Étape 30


Note: Requires two people.
Remarque : nécessite deux personnes.






A		x8
C		x8


Step 31/Étape 31




Step 32/Étape 32




Step 33/Étape 33




Step 34/Étape 34






34	x1
35	x1
39	x1
42	x1
44	x2
D	x8


Step 35/Étape 35









32	x1
A	x6
B	x6

Step 36/Étape 36











T	 DR 300*21*21mm	x1
T	 DL 300*21*21mm	x1
P		x6

Step 37/Étape 37








C		x4
D		x8

	40 x1
	36 x1
	43 x1
	37 x1
	45 x2


Step 38/Étape 38






	33 x1
B 	x6

Step 39/Étape 39






A		x6
C		x4

Step 40/Étape 40


Long slide/
Longue glissade

DR 350*21*21mm




Long slide/
Longue glissade

DL 350*21*21mm




U	DR 350*21*21mm	x1
U	DL 350*21*21mm	x1
P		x6


Step 41/Étape 41



K		x6
L		x6


Step 42/Étape 42






A	x8	29 x2
B	x8	30 x2
C	x4	


Step 43/Étape 43








	x8

Step 44/Étape 44










B		x24
C		x12
J		x12

	15 x6
	26 x2
	28 x2
	50 x6


Step 45/Étape 45






A		x12
C		x6


Step 46
Étape 46






A		x12
C		x6

Step 47/Étape 47







B		x16	H		x2
G		x8	I		x2

48	x1
49	x1


Step 48/Étape 48






A		x8
C		x4


Step 49/Étape 49






A		x8
C		x4

Step 50/Étape 50



G		x4
I		x2
K		x2
L		x2
P		x18


Step 51/Étape 51




E		x24
F		x24

Step 52/Étape 52


Note: After assembly ,cover the holes .
Remarque : Après l'assemblage, bouchez les trous.






R		x58

Step 53/Étape 53





END

