





# F Series Knobs and Levers Quick Start Guide


Hall and closet



Bed and bath



Keyed entry



This guide shows keyed entry installation. Go online for more specific interactive instructions, videos, faqs, warranty and more!



[alle.co/fseries](http://alle.co/fseries)

Questions about your new lock?

**Please don't return it to the store!**



Let us help you first!  
**(888) 805-9837**



47642581



© Allegion 2022  
Printed in U.S.A.  
47642581 Rev. 03/23-b

**1** Check door preparation.  
Either style is fine. If you have questions about door prep, see [alle.co/std-door-prep](http://alle.co/std-door-prep).

No change needed.

Change to the circular faceplate.

**2** Install the latch.  
If the latch does not fit, you will need to adjust your door prep. See [alle.co/std-door-prep](http://alle.co/std-door-prep).

Latch bevel must face door frame

**3** Install the strike into the door frame.

**4** Install the exterior knob/lever.  
Keyed entry shown

**5** Install the interior knob/lever.  
While holding exterior knob/lever in place, align hole with post and push against door.  
Keyed entry shown

**6** Install the chassis screws.  
Make sure the chassis is straight on the door before tightening the screws.  
Keyed entry shown

UL  
Install cup before step 2.

Outside

Inside

Open end toward outside.

**Lever position**  
Recommended lever position is shown in solid line drawing. See [alle.co/fseries](http://alle.co/fseries) for instructions.

**Emergency unlock (Bed and bath)**  
To unlock from the outside, insert the pin and turn.


**Circular faceplate**




## Serie F | Série F

### Perillas y picaportes | Poignées et leviers Guía rápida de inicio | Guide de démarrage rapide


Vestíbulo y armario  
Vestibule et placard



Dormitorio y cuarto de baño  
Chambre et salle de bain



Entrada con llave  
Porte à clé



Esta guía muestra la instalación de la entrada con llave. Consulte en línea las instrucciones interactivas más específicas, los videos, las preguntas frecuentes, la garantía y mucho más.

Ce guide montre l'installation d'une porte à clé. Pour obtenir des instructions interactives plus précises, des vidéos, des FAQ, la garantie et bien plus encore, rendez-vous en ligne!



[alle.co/fseries](http://alle.co/fseries)

¿Tiene preguntas sobre su nueva cerradura?

Des questions sur votre nouvelle serrure?

**¡No la devuelva a la tienda!**

**Ne la retournez pas au magasin!**



¡Antes permítanos ayudarlo!  
Laissez-nous d'abord vous aider!  
**(888) 805-9837**

#### 1 Verifique la preparación de la puerta. Vérifiez le fonctionnement de la porte.

Es la misma para todos los estilos. Si tiene alguna duda sobre la preparación de la puerta, consulte [alle.co/std-door-prep](http://alle.co/std-door-prep).

Les deux styles conviennent. Si vous avez des questions sur la préparation des portes, consultez [alle.co/std-door-prep](http://alle.co/std-door-prep).



No debe realizar ningún cambio.  
Aucune modification requise.




Cambie por la placa frontal circular.  
Changez pour la têtère circulaire.

#### 2 Instale el pestillo. Installez le loquet.


Si el pestillo no encaja, tendrá que ajustar la preparación de su puerta. Consulte [alle.co/std-door-prep](http://alle.co/std-door-prep).

Si le loquet ne s'adapte pas, vous devrez ajuster la préparation de votre porte. Consultez [alle.co/std-door-prep](http://alle.co/std-door-prep).




El bisel del pestillo debe estar orientado hacia el marco de la puerta.  
Le biseau du loquet doit faire face au cadre de porte.

#### 3 Instale la placa de cerradura en el marco de la puerta. Installez la gâche dans l'huissérie.



#### 4 Instale la perilla/picaporte externos. Installez la poignée ou le levier extérieur.




Se muestra la entrada con llave.  
Illustration d'une porte à clé

#### 5 Instale la perilla/picaporte internos. Installez la poignée ou le levier intérieur.

Mientras sostiene la perilla/picaporte externos en su lugar, alinee el agujero con el poste y empuje contra la puerta.

Tout en maintenant la poignée ou le levier extérieur en place, alignez le trou avec le montant et poussez contre la porte.




Se muestra la entrada con llave.  
Illustration d'une porte à clé

#### 6 Instale los tornillos del chasis. Installez les vis du châssis.

Asegúrese de que el chasis quede recto sobre la puerta antes de ajustar los tornillos.

Assurez-vous que le châssis est bien droit sur la porte avant de serrer les vis.



Se muestra la entrada con llave.  
Illustration d'une porte à clé


UL

Instale la copa antes del paso 2.  
Installez la coupelle avant l'étape 2.

Parte externa Extérieur


Parte interna Intérieur

Extremo abierto hacia el exterior.  
Extrémité ouverte vers l'extérieur.




#### Posición del picaporte | Position du levier

La posición recomendada del picaporte se muestra en el dibujo de línea continua. Consulte las instrucciones en [alle.co/fseries](http://alle.co/fseries). La position recommandée du levier est indiquée dans le dessin en trait continu. Consultez [alle.co/fseries](http://alle.co/fseries) pour les instructions.



#### ⚠ Desbloqueo de emergencia (dormitorio y cuarto de baño) | Déverrouillage d'urgence (chambre et salle de bain)

Para desbloquear desde el exterior, introduzca el pasador y gire. Pour déverrouiller de l'extérieur, insérez la broche et tournez.



#### Placa frontal circular | Têtère circulaire

