


Einbauanleitung

Installation Instruction



Our product will be delivered to you in 2 packages. The delivery times of these 2 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 2 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

Notre produit vous sera livré en 2 colis. Les délais de livraison de ces 2 colis peuvent différer, soyez patient et merci de votre compréhension.

EN

Dear customer,
Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center.

FR

Cher client,
Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

DE


Sehr geehrter Kunde,
Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Damit Ihr Gerät Ihnen gute Dienste leistet, lesen Sie bitte alle Hinweise in diesem Benutzerhandbuch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

ES

Queridos clientes,
Gracias por comprar este producto. Para que su electrodomestico le sirva mejor, lea todas las instrucciones de este manual del usuario. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

IT

Caro Cliente,
Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per servirti meglio con questo apparecchio ti prego di leggere tutte le istruzioni in presente manuale utente. In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.




EN QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bundig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.




EN CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES CIERRE DE LA CAMARA: Cuando instale el cierre de la camara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.



EN Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.

Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la camara cuando se unan los dos paneles.

Se debe insertar el cierre de la camara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

EN Turn cam lock clockwise to tighten.

FR Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES Gire el cierre de la camara en sentido horario para apretarlo.

DE Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.

GB-Anchor unit to stud or wall.


DO NOT allow children to climb on unit

Always use on a level, even surface.

Always lift the item with two people to reposition it.

DO NOT place it next to a radiator or direct sunlight DO NOT place hot or cold

items directly onto the surface. DO NOT put the product in a humid environment



FR-Fixer l'appareil à un montant ou à un mur.

NE PAS laisser les enfants grimper sur l'appareil.

Toujours utiliser l'appareil sur une surface plane et régulière.

Toujours soulever l'artide à deux pour le repositionner.

NE PAS placer l'artide à côté d'un radiateur ou de la lumière directe du soleil.

NE PAS placer d'objets chauds ou froids directement sur la surface.

NE PAS placer le produit dans un environnement humide.

IT-Ancorare l'unità a un pilastro o a una parete.

NON permettere ai bambini di arrampicarsi su di essa.

Utilizzare sempre su una superficie piana e uniforme.

Sollevare sempre l'articolo con due persone per riposizionarlo.

NON posizionare l'articolo vicino a un radiatore o alla luce diretta del sole.

NON collocare oggetti caldi o freddi direttamente sulla superficie.

NON collocare il prodotto in un ambiente umido.

DE-Verankern Sie das Gerät an einem Ständer oder einer Wand.

Erlauben Sie Kindern NICHT, auf das Gerät zu klettern.

Benutzen Sie das Gerät immer auf einer ebenen, glatten Fläche.

Heben Sie das Gerät immer mit zwei Personen an, um es neu zu positionieren.

Stellen Sie das Gerät NICHT in der Nähe eines Heizkörpers oder in direktem Sonnenlicht auf.

Stellen Sie KEINE heißen oder kalten Gegenstände direkt auf die Oberfläch.

Stellen Sie das Produkt NICHT in einer feuchten Umgebung auf.

ES-Ande la unidad a un montante o pared.

NO permita que los niños se suban a la unidad.







Utilice siempre sobre una superficie plana y nivelada.








Levante siempre el artículo con dos personas para reubicarlo.

NO coloque el artículo cerca de un radiador o de la luz solar directa.

NO coloque objetos calientes o fríos directamente sobre la superficie. NO coloque el producto en un ambiente húmedo.

NON collocare il prodotto in un ambiente umido.

1  1PC	2  1PC	3  1PC
4  1PC	11  2PCS	12  2PCS

5  1PC	6  1PC	7  1PC
8  1PC	9  2PCS	10  1PC
Hardware Box 		

Montage Assembling

Geschätzte Zeit für die Montage

Estimated time for assembly




55 : 00

Was Sie brauchen

What you need

- Verwenden Sie den Verpackungskarton als Arbeitsfläche, um Produktschäden während der Montage zu vermeiden
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Use the packaging carton as a working surface to prevent product damage during assembly
- Phillips head screwdriver



Was ist enthalten What's included

Nr.	Beschreibung	Menge
Code	Description	Qty
A1		18
A2		18
B		20
C		92
D		2
E		4
F		4
G		4
H		4
I		1
J		2
K		18
L		2
M		2
N		16
O		2


Gewichtsbeschränkung

Weight Limitation



50 | **20**

kgs Tischplatte kgs pro Regal
kgs table top kgs per shelf













2 PERSONEN

2 PERSONS

Die Hardware

The Hardwares

A  A1 $\Phi 6 \times 40$ 18PCS A2	B  $\Phi 8 \times 40$ 20PCS	C  $\Phi 3.5 \times 14$ 92PCS	D  $\Phi 7 \times 50$ 2PCS
E  4PCS	F  4PCS	G  G1 G2 4PCS	H  4PCS
I  1PC	J  2PCS	K  18PCS	L  2PCS
M  M1 M2 2PCS	N  16PCS	O  2PCS	

WICHTIG:

1. ziehen sie die bolzen/schrauben nicht vollständig an, bis alle bolzen/schrauben ausgerichtet und in die löcher eingesetzt sind
2. schrauben und bolzen nicht zu fest anziehen, um ein ablösen zu vermeiden.
3. bitte verwenden sie handwerkzeuge, um dieses produkt zusammenzubauen. verwenden sie keine elektrowerkzeuge.


IMPORTANT:

1. do not tighten bolts / screws completely until all bolts / screws are lined up and inserted into holes.
2. do not over tighten screws and bolts to avoid stripping.
3. please use hand tools to assemble this product. do not use power tools.




2 PERSONEN
2 PERSONS

Enthaltenes Zubehör Included Accessories





Schritt 1
Step 1




	A1x4pcs
--	---------

Schritt 2
Step 2




	A2x4pcs
	Bx4pcs

Schritt 3
Step 3



	Bx2pcs
	Dx2pcs


Schritt 4
Step 4




	A1x8pcs
--	---------

Schritt 5

Step 5




	A2x8pcs
	Bx8pcs



Schritt 6


Step 6



	Cx20pcs
	Hx4pcs
	Ix1pc

Schritt 7


Step 7



 Jx2pcs

Schritt 8


Step 8






	A1x6pcs		G2x4pcs		
	Cx8pcs		Lx2pcs		Ox2pcs

Schritt 9

Step 9





	G1x4pcs
--	---------





Schritt 10

Step 10



	A2x6pcs
	Bx6pcs






English- Use the "waist round hole" marked with a triangle to adjust the position of the door panel (ensure that the gap between the door panel and the upper and lower panels is consistent).

German- Verwenden Sie das mit einem Dreieck markierte „runde Loch in der Mitte“, um die Position des Türblatts anzupassen (achten Sie darauf, dass der Spalt zwischen dem Türblatt und dem oberen und unteren Türblatt gleichmäßig ist).


French- Utilisez le « trou rond à la taille » marqué d'un triangle pour ajuster la position du panneau de porte (assurez-vous que l'écart entre le panneau de porte et les panneaux supérieur et inférieur est constant).



English- Use the screw at the back end of the hinge to adjust the front and back position of the door panel (ensure that the front of the door panel is in the same plane as the upper and lower panels).

German- Verwenden Sie die Schraube am hinteren Ende des Scharniers, um die vordere und hintere Position des Türblatts einzustellen (stellen Sie sicher, dass die Vorderseite des Türblatts in der gleichen Ebene wie die obere und untere Türverkleidung liegt).


French- Utilisez la vis située à l'arrière de la charnière pour régler la position avant et arrière du panneau de porte (assurez-vous que l'avant du panneau de porte soit dans le même plan que les panneaux supérieur et inférieur).



English- Use the screw at the front end of the hinge to adjust the left and right position of the door panel (ensure that the left and right sides of the door panel are in the same plane as the upper and lower panels).

German- Mit der Schraube am vorderen Ende des Scharniers kann die linke und rechte Position des Türblatts eingestellt werden (achten Sie darauf, dass die linke und rechte Seite des Türblatts in der gleichen Ebene wie die obere und untere Türverkleidung liegen).

French- Utilisez la vis située à l'extrémité avant de la charnière pour régler la position gauche et droite du panneau de porte (assurez-vous que les côtés gauche et droit du panneau de porte soient dans le même plan que les panneaux supérieur et inférieur).




English- After completing these three steps, secure the other two screws on the hinge.



German- Nachdem diese drei Schritte abgeschlossen sind, befestigen Sie die beiden anderen Schrauben am Scharnier.

French- Une fois ces trois étapes terminées, serrez les deux autres vis sur la charnière.


Schritt 11

Step 11




	Cx16pcs
	Ex4pcs
	Fx4pcs

Schritt 12
Step 12



Cx32pcs


Schritt 13
Step 13






Cx16pcs



Nx16pcs




Schritt 14
Step 14



	M1x2pcs		M2x2pcs
--	---------	---	---------

Schritt 15
Step 15



	Kx18pcs
--	---------