


Hideaway Hanging Shelf Tablette suspendue cachée Estante colgante oculto

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PARTS | PIÈCES | PIEZAS

- A** Basket (X1)
Panier (X1)
Canasta (X1)
- B** Hanging Brackets (X2)
Supports d'accrochage (X2)
Soportes para colgar (X2)




STEP 1 ÉTAPE 1 PASO 1

Attach the Hanging Brackets
Fixer les supports d'accrochage
Coloque los soportes para colgar

Hook the Hanging Brackets (B) onto the edges of the Basket (A) by pulling upward and snapping into place.

Accrocher les supports (B) aux bords du panier (A) en tirant vers le haut et en les enclenchant en place.

Enganche los soportes para colgar (B) en los bordes de la canasta (A) tirando hacia arriba y colocándolos en su lugar.




STEP 2 ÉTAPE 2 PASO 2

Hang the Assembled Basket
Suspendre le panier assemblé
Cuelgue la canasta armada

Hang the assembled basket from the underside of your wire shelf. Ensure the unit is secure and hanging straight by attaching all 4 hooks of the Hanging Brackets (B). Push the assembled basket to the back of your shelf to allow hangers to easily slide by.

Suspendre le panier assemblé sous la tablette en treillis. Vérifier que l'unité est solide et suspendue bien droite en attachant les 4 crochets des supports d'accrochage (B). Pousser le panier assemblé vers l'arrière de votre tablette pour le garder à l'écart des cintres.

Cuelgue la canasta armada desde la parte inferior de su estante de alambre. Cerciórese de que la unidad esté segura y cuelgue recta fijando los 4 ganchos de los soportes para colgar (B). Empuje la canasta armada hacia la parte posterior de su estante para permitir que los colgadores se deslicen fácilmente.



- ▲ Max weight: 10 lbs
▲ Poids max.: 4.53 kg
▲ Peso máximo: 4.53 kg