VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Patio Awning Retractable


MODEL: SDA250120-S SDA300120-S SDA350120-S


VEVOR
Support Center

SDA250120-S SDA300120-S SDA350120-S

Patio Awning Retractable

MODEL: SDA250120-S SDA300120-S SDA350120-S





This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

EN

General Guidelines

- Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
- The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
- In order for you to have a clear and summary preview, we have not described all possible scenarios and installation details that may be involved. If you need more information and help, please contact us.

Mounting Notes

- Check that all the parts are complete and intact before assembly.
- Mount the product on a level and firm ground.
- Please check and make sure that the wall is suitable for mounting in advance. Before the windy weather hits, be sure to retract or dismantle the product. Recommended for use in wind speeds below force 2.
- Ensure that the product is fixed between the ceiling and the floor and does not come loose.
- Ensure that no one is within the range of the product when it is extended or retracted.
- If using the product on a balcony, secure it with a rope to prevent it from falling.
- It is strictly forbidden to hang any objects on the product.
- The service life of the product, especially the life of the plastic parts, depends to a large extent on the weather conditions of the mounting site, so please check the product regularly to ensure that it is in good condition.
- When unpacking, use scissors with rounded corners to avoid damaging the fabric.

- 2 people are recommended for mounting this product.

Warnings

- Do not use it in bad weather conditions (e.g., rain, snow, frost, etc.). The product is not suitable for protection against rain, snow, or wind.
- Always use the product on a flat and level surface.
- Keep away from fire sources.
- Do not start a fire or barbecue in or around the product.
- This product is only intended to protect the area below it from solar radiation and to reduce possible reflections. Therefore, when water or snow accumulates on the roof, it needs to be removed in time to avoid the danger of overwhelming the frame due to weight.
- Do not place items on and/or lean on the product.
- Do not hang or lean on the product.
- It can be wiped clean with a damp cloth and a neutral cleaner.
- To ensure the service life of the product, ensure that it is completely dry before storing.
- There are many small parts, so do not allow children to play with the packaging material for safety.
- Do not alter the design or configuration of the frame or any safety device, as this may result in a hazard.

DE

Einleitung

- Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen.
- Das Produkt entspricht den einschlägigen Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen geltenden Vorschriften entsprechen, und es darf nur in gut durchlüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme dieses Geräts durch.
- Zur übersichtlichen und zusammenfassenden Vorstellung wurden nicht alle möglichen auftretenden Szenarien und Installationsdetails beschrieben. Falls Sie weitere Informationen und Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

Montagehinweise

- Vergewissern Sie sich Sie vor dem Zusammenbau, ob alle Teile vollständig und unversehrt sind.
- Das Produkt darf nur auf einem ebenen und festen Untergrund montiert werden.
- Bitte prüfen und stellen Sie im Voraus sicher, dass die Wand für die Montage geeignet ist.
- Bei starkem Wind muss das Produkt rechtzeitig eingezogen oder abgebaut werden. Es wird empfohlen, das Produkt bei Windgeschwindigkeiten unter Stärke 1 zu verwenden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt zwischen Decke und Boden befestigt ist und sich nicht lösen kann.
- Wenn Sie das Produkt ein- oder ausfahren, stellen Sie sicher, dass sich niemand in seine Reichweite befindet.
- Wenn Sie das Produkt auf einem Balkon verwenden, sichern Sie es mit einem Seil, damit es nicht herunterfällt.
- Es ist verboten, Gegenstände an das Produkt zu hängen.
- Die Lebensdauer des Produkts, insbesondere seine Kunststoffteile, hängt in hohem Maße von den Witterungsbedingungen am Einsatzort ab. Bitte überprüfen Sie es daher regelmäßig, um sicherzustellen, dass es sich in einem guten Zustand befindet
- Bitte verwenden Sie zum Auspacken eine Schere mit abgerundeten Spitzen, um Schäden am Tuch zu vermeiden.
- Für die Montage ist 2 Personen empfohlen.

Warnungen

- Verwenden Sie das Produkt nicht bei schlechten Wetterbedingungen (z. B. Regen, Schnee, Frost usw.). Es ist nicht zum Schutz gegen Regen, Schnee oder Wind geeignet.

- Verwenden Sie das Produkt immer auf einer flachen und ebenen Oberfläche.

- Feuern und Grillen unter oder um das Produkt sind verboten und halten Sie es von Feuerquellen fern.

- Das Produkt ist dafür bestimmt, Dieses Produkt dient lediglich dazu, die darunter liegende Fläche vor Sonneneinstrahlung zu schützen und mögliche Reflexionen zu verringern. Wenn sich also Wasser oder Schnee auf dem Dach ansammelt, muss es rechtzeitig entfernt werden, um die Gefahr zu vermeiden, dass der Rahmen durch das Gewicht überlastet wird.

- Es ist verboten, jegliche Gegenstände auf das Produkt zu stellen und/oder daran anzulehnen.

- Das Aufhängen oder Anlehnen von Gegenständen ist strengstens untersagt.

- Zur Reinigung kann das Produkt mit einem feuchten Tuch und einem neutralen Reinigungsmittel abgewischt werden.

- Um die Langlebigkeit des Produkts zu gewährleisten, muss es vor der Lagerung vollständig trocken sein.

- Es enthält viele Kleinteile, bitte lassen Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen.

- Nehmen Sie bitte keine Änderungen an der Konstruktion oder Konfiguration des Rahmens oder der Sicherheitsvorrichtungen vor, da dies zu Gefahr führen kann.


SPECIFICATIONS


Model	SDA250120-S
Product Size	98*47-59in
Color	Dark gray

Model	SDA300120-S
Product Size	118*47-59in
Color	Dark gray


Model	SDA350120-S
Product Size	138*47-59in
Color	Dark gray

COMPONENTS



G
F
I
M
N
O
P
Q
A1
A3
A4
A3
A2
Q
L
S
N
M
Q
B3
J
R
E
D2
D1
D2
C2
C1
K
C2
C1
B2
T2
T1
T2
T3
U
H
G
B1


A1
(⌀37) X1
A3
(⌀35) X2
A2
(⌀37) X1
A4
(⌀37) X1
B1
(⌀28) X2
B2
(⌀28) X2
B3
(⌀24) X2
C2 × 2
C1 × 2
D1
(⌀25) X1
D2
(⌀25) X2
E × 1
I × 1
J × 1
F × 2
G × 4
H × 2
U × 2
O × 1
P × 1
L × 1
S × 1
Q × 20
K × 2
N × 2
M × 2
R × 2
T2 × 4
T1 × 2
T3 × 2
Please prepare the following tools


Assembly Instructions




Handy tip: When threading a needle, squeeze the thread to the top of the fabric for easier operation.




STEP5




Cut off the excess



STEP6




STEP7





STEP8

	Q × 4





STEP9







STEP10







STEP11











STEP12

R × 2




STEP13


	T2 × 4
	T1 × 2
	T3 × 2




STEP14


	K×2
	N×2
	M×2





STEP15





STEP16

