



Model/Modelo/Modèle  
**35765LF-▲PD**  
 Series/Series/Seria



**3**  
**RP50815**  
 Aerator & Wrench  
 Aereador y Llave  
 Aérateur et Clé




**RP100232▲**  
 Handle Assemblies  
 Conjunto de manija  
 Montage de la manette

**RP74418**  
 Stem Unit Assembly, Seat & Spring,  
 Bonnet Nut & Washer  
 Ensemble de la Unidad del Vástago,  
 Asiento y Resorte, Bonete y Arandela  
 Obturateur, siège et ressort, écrou à  
 chapeau et rondelle



**4**  
**1**  
**2**


**RP100523▲**  
 Hose Assembly, Wand, Clip & O-Rings  
 Montaje de la manguera, varita, clip & O-rings  
 Ensemble de tuyaux, baguettes, clips et joints  
 toriques



**RP47423**  
 Washers (2), Nuts (2)  
 & Screws (4)  
 Arandelas (2), Tuercas (2)  
 y Tornillos (4)  
 Rondelles (2), Écrous(2)  
 et Vis (4)

**RP60121**  
 Blocks & O-Rings  
 Bloques y Aros-O  
 Blocs de fixation  
 et joints toriques

**RP100526**  
 Hose Assembly,  
 Blocks & O-Rings  
 Ensemble de la  
 manguera, Bloques  
 y Aros-O  
 Tuyau souple,  
 blocs de fixation  
 et joints toriques



**RP100137**  
 Push Pop-UP with Overflow  
 Control de rebose para  
 desagües manuales  
 Mécanique à poussoir avec trop-plein

▲ Specify Finish  
 Especifique el Acabado  
 Précisez le Fini