




IN221000784V02_US_CA

331-035V00



EN: **WARNING:** Suitable for children of 18M⁺; Max weight: 30 kg.

FR: **ATTENTION:** Convient aux enfants de 18M⁺; Poids maximum : 30 kg.

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION
ULTÉRIEURE.**

WARNING:

1. Warning. Adult assembly only.
2. Warning. Only for domestic use.
3. The activity toy is intended for indoor use.
4. CHOKING HAZARD—Small parts.
5. Only allowed for adults to install, keep children away.
6. To be used under the direct supervision of an adult.
7. Check all the parts are well connected before use.
8. Regularly check and maintain the main components (suspenders, fasteners, fixings, etc.), otherwise the swing may tip over or cause a fall.
9. Installation area should be as wide as possible, flat and avoid dampness.
10. Keep away from fire.
11. Place the activity toy on a level surface at least 2 m from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires;
12. Check all coverings for bolts and sharp edges and replace when required;
13. To replace defective parts in accordance with the manufacturer's instructions;

MAINTENANCE









1. Please wipe the surface stains of product with a dry cloth. If necessary, use mild soap or detergent to clean them. After wiping with a soft wet cloth, wipe them with a dry cloth. Do not use a strong acid-alkaline cleaning solution to clean them.
2. If not used for a long time, please put it in a cool and dry place and cover it with clean cloth or blanket.


AVERTISSEMENT :



1. Avertissement : Montage réservé aux adultes.
2. Avertissement : Uniquement pour un usage domestique.
3. Le jouet d'activité est destiné à un usage intérieur.
4. Risque d'étouffement - Présence de petites pièces.
5. Installation par des adultes exclusivement, ne pas laisser les enfants s'approcher.
6. Surveillance permanente par un adulte lors de l'utilisation.
7. Vérifiez que toutes les pièces sont bien connectées avant utilisation.
8. Vérifiez et entretenez régulièrement les principaux composants (suspensions, attaches, fixations, etc.), sinon la balançoire peut basculer ou provoquer une chute.
9. La zone d'installation doit être aussi large que possible, plate et non humide.
10. Tenir à l'écart du feu.
11. Poser le jouet d'activité sur une surface plane et à une distance d'au moins 2m de toute structure ou obstruction telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.
12. Vérifier tous les revêtements des boulons et des bords tranchants et les remplacer si nécessaire.
13. Remplacer les pièces défectueuses conformément aux instructions du fabricant.

ENTRETIEN

1. Veuillez essuyer les taches de surface sur le produit avec un chiffon sec. Si nécessaire, utilisez un savon doux ou un détergent pour les nettoyer. Après les avoir essuyées avec un chiffon doux et humide, essuyez-les avec un chiffon sec. N'utilisez pas de solution de nettoyage acide ou alcaline forte pour les nettoyer.
2. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, rangez-le dans un endroit frais et sec et couvrez-le d'un tissu ou d'une couverture propre.

A x 1**B x 1****C x 2****E x 2****D x 2****F x 3****G x 6**
+1(spare)**H x 2****I x 2****J x 1****K x 14**
+1(spare)**L x 4**


H x2	K x2
	



K x12



K







K

I x1



E



G x3**G** x3**I** x1**L** x4

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
1251 Tapscott Road, Unit 101, Scarborough, Ontario Canada M1X 1S9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
1251 Rue Tapscott, Unité 101, Scarborough, Ontario Canada M1X 1S9
FABRIQUÉ EN CHINE

