VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Dog-door-for-sliding-door

MODEL: CWM03-L-G/CWM03-XL-G/CWM03-M-G/CWM03-L-B
CWM03-XL-B/CWM03-M-H/CWM03-L-H/CWM03-XL-H

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: CWM03-L-G / CWM03-XL-G / CWM03-M-G / CWM03-L-B / CWM03-XL-B/CWM03-M-H / CWM03-L-H / CWM03-XL-H



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Important Safety Information

Explanation of Attention Words and Symbols used in this guide



This is the safety alert symbol, it is used to alert you to potential personal injury hazards.

Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

⚠WARNING

WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

⚠CAUTION

CAUTION used with the safety alert symbol, indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

NOTICE is used to address safe use practices not related to personal injury.

⚠WARNING

• When children are present in the home, it is important to consider the pet door during child proofing activities, The pet door maybe misused by a child resulting in the child accessing potential hazards that may be on the other side of the pet door. Purchasers/Homeowners with swimming pools should ensure that the pet door is monitored at all times and that the swimming pool has adequate barriers to entry, If a new hazard is created inside or outside of your home, which may be accessed through the pet door.The closing panel or lock, if applicable, is provided for aesthetic and energy efficiency purposes and is not intended as a security device. VEVOR will not be liable for unintended use and the purchaser of this product accepts full responsibility for oversight of the opening it creates.

• Power Tools. Risk of severe injury; follow all safety instructions for power tools. Be sure to always wear proper safety equipment.

The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children shall not play with the appliance.

This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

"If an appliance is intended to be permanently connected to the water mains and not connected by a hose-set, this shall be stated.

For appliances marked with different rated voltages or different rated frequencies (separated by a /), instructions shall be included to indicate to the user or installer what action must be taken to adjust the appliance for operation at the required rated voltage or rated frequency."

To reduce the risk of pinching, crushing or personal injury, ensure no person is in the door path before closing.

Do not allow children to play near the sliding door. Children must be supervised by adults when the door is in use.

Keep hands, head, fingers and all body parts away from door tracks, gaps and moving parts.

Do not climb, lean, push, pull or impact the door during operation.

Do not place any obstacles in the door travel area.

Regularly inspect tracks, rollers, safety sensors and stoppers to ensure proper function.

This door is equipped with safety sensors, which are supplementary only. Stay alert when operating.

Stop use immediately and contact service personnel if malfunction, noise, jamming or abnormal movement occurs.

CAUTION

Install and use according to the manual. Do not disassemble or modify safety devices without authorization.
Install the door in a dry, ventilated area free from corrosive gas or moisture.
Clean with a soft cloth. Do not use strong acid, alkali or corrosive cleaners.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Read all instructions carefully before use. Keep this manual for future reference.
Installation and service must be performed by qualified professionals.
This product is intended for passage use only. Do not use for other purposes."

⚠CAUTION

• The user, prior to installation, must become familiar with all building codes that may affect the installation of the pet door and determine, along with a licensed contractor, its suitability in a given installation. This pet door is not a fire door. It is important for the owner and contractor to consider any risks that may be present inside or outside of the pet door, and any risks that may be created by subsequent changes to your property and how they may relate to the existence and use, including misuse of the pet door.

NOTICE

• Keep these instructions with important papers; be sure to transfer these instructions to the new owner of the property.
• Prior to installation and drilling, consult your sliding glass door manufacturer's warranty. Unauthorized changes or modifications may void the warranty. Installing screws into vinyl door frames or door jambs may crack the vinyl.
• Apply glass sweep and weather stripping to a clean dry surface at temperatures above 63°F (17°C)
• Make sure there is nothing underneath the door where you will be drilling the holes or cutting out opening.
• Use a manual screwdriver to tighten screws. Do not over tighten. Over tightening can warp the pet door frame.The method of fixing stated is not to depend on the use of adhesives since they are not considered to be a reliable fixing means.
• It is not possible to cut holes in tempered or double pane glass except at the time of manufacture.Consult a professional glazier or glass manufacturer to install the pet door in a glass door or window.

Model and Parameters

1-Piece Sliding Glass Door Dimensions

Model	Width	Height	Colour
CWM03-M-G	11.6"(295mm)	75 7/8 "-80 11/16" (1.92-2.04m)	Brown/White
CWM03-L-B/CWM03-L-G	14.1"(359mm)		
CWM03-XL-B/CWM03-XL-G	17.5"(445mm)		
CWM03-M-H	12.1"(309mm)	91" - 96" (2.31-2.44m)	White
CWM03-L-H	14.1"(359mm)		
CWM03-XL-H	17.5"(445mm)		


Door Size


CWM03-M-H/CWM03-M-G : 8 1/4 in W× 12 1/4 in H (209.6×311.2mm)

CWM03-L-B /CWM03-L-H/CWM03-L-G: 10 1/4 in W × 16 1/4 in H(260.4×412.8mm)

CWM03-XL-B/CWM03-XL-G/CWM03-XL-H : 13 5/8 in W × 23 5/8 in H (346×600mm)

Components






T-Brackets (2)
M4 x 12 mm
Sheet Metal Screws (10)



Self-adhesive sealsr




Installation Guide



Latch Assembly





Closing Panel



Connecting Bar (2)
M3.5*10mm countersunk head tapping screws with broken end (10)

Freedom Patio Panel	 **M3.5*12mm Large flat head tapping screws(2)**	

Tools Needed

 **scissor**	 **Tape Measure**	 **Safety Equipment**	 **Masking or Painter's Tape**	 **Pencil**
 **Drill**	 **(3.2mm) Drill Bit**	 **(6.5mm) Drill Bit**	 **Phillips Screwdriver**	

Key Definitions

Replacement Flap Size: Overall flap size when removed from pet door

Flap Opening Size:Usable flap space for pet to enter and exit through the pet door

Top Door Section:Section of Sliding Glass Pet Door with the glass

Bottom Door Section:Section of Sliding Glass Pet Door with the pet door

Height Adjuster:A metal panel with springs located above the top door section to adjust

Sliding Glass Pet Door height

Sliding Glass Door Frame Opening: Opening in sliding glass door between the upper door

track and the lower door track

Exposed Sliding Glass Frame: Sliding glass door frame that is visible and exposed in interior and exterior wall

Recessed Sliding Glass Frame: Sliding glass door frame that is flush with or barely visible in

interior or exterior wall

Rise:The height from the floor to the bottom of the flap in the pet door. It is the height the pet
must step over to enter or exit the pet door.
Panel Rib Line:Raised ribbed lines on left and right side of Sliding Glass Pet Door frame to
indicate drilling outside of rib line area. Do not drill inside of the rib line as glass is present and
will break if drilling occurs in this area.
Operating Temperature Range:0º F to 100º F (-18º C to 38º C)

Installing Your Sliding Glass Pet Door


NOTICE

Prior to installation and drilling, consult your sliding glass door manufacturer's warranty. Unauthorized changes or modifications may void the warranty. Installing screws into vinyl door frames or door jambs may crack the vinyl.

Step 1

Measure


1A



1A. Prior to any Sliding Glass Pet Door purchase, you must determine the height of your sliding glass door frame opening. Measure from highest point in upper door track to lowest point in lower door track.

Step 2

Install Sliding Glass Pet Door




2A. Before installation, start by locating the lower component labeled A and B, then find the upper part also labeled A and B. Align and join them together, ensuring that the A and B labels are on the same side. Installing them incorrectly (with A and B on opposite sides) may adversely affect other functions. Slide the connecting rod into the bottom plate hole and insert (2) M3.5 * 10mm flat head screws into each connecting rod. Then slide the top plate onto the connecting rod and insert 2 screws on each side. Check the alignment of the two door panels and tighten all eight screws. After installation, the AB label can be removed.

⚠CAUTION


Use care when assembling the two halves of the door together. This could be a potential pinch point and could lead to injury.

NOTE: Remove all packaging materials, including cardboard inserts inside the height adjuster




2B. The Sliding Glass Pet Door inserts into the opening in your sliding glass door against the doorjamb. Your sliding glass door will close against the Sliding Glass Pet Door. With sliding glass door open, insert the top of Sliding Glass Pet Door with height adjuster into upper door track on interior side of sliding glass door. Lift up and position bottom of Sliding Glass Pet Door into lower door track on interior side of the sliding glass door. Ensure the side of the Sliding Glass Pet Door showing flap screw heads is on the interior side of your sliding glass door.

NOTE: You may need to pull down the height adjuster to fit the Sliding Glass Pet Door in your sliding glass door track. Firmly pull down one side and then the other.




2C. Firstly, check if the door frame angle is a right angle (90 °). Move the sliding glass pet door onto the door frame. The sliding glass pet door should be flush with the door frame without any gaps. Ensure that the height adjuster is fully extended and does not tilt to one side. If any gaps are found, please add shims until the edge of the pet door is parallel to the contact line of the sliding door. Before drilling, ensure that you are satisfied with the installation of the sliding glass pet door.Please refer to the following diagram for correct installation



Step 3

Attach the Sliding Glass Pet Door（only applicable to CWM03-L-B / CWM03-XL-B /CWM03-M-H / CWM03-L-H / CWM03-XL-H）



3A. Push the pet sliding glass door slightly outward from the door frame to expose the retaining knob on the height adjuster. Once the height is adjusted, turn the retaining knob to lock the height adjuster,

making sure the entire pet sliding door does not wobble in the door frame. Push the pet sliding door back into the door frame. Make sure the door is flush with the door frame with no gaps.

Sliding Glass Pet Door Options for Exposed or Recessed Door frames

Install Sliding Glass Pet Door with T-brackets using screws


• Slide the Sliding Glass Pet Door against the sliding door jamb. Measure and mark the top .

center and bottom side of the Sliding Glass Pet Door where sliding door will close against.

Then mark on the sliding door frame (use a pencil or something that can be cleaned away).

These marks are for a marking guide only for the 2 T-brackets.

• Slide the panel over and up to be able to place the T-brackets into the track of sliding glass door.



3B. Take one of the T-brackets and place at the top of the sliding glass track where the “T” part of the bracket aligns with your mark. Mark with a pencil on the inside of the track for your pilot holes and do the same for the bottom track. (The T-brackets are universal and will work in the top or bottom track).

Use a (3.2 mm) drill bit to drill pilot holes for T-brackets at the top and bottom of the Sliding Glass Pet Door. Place the T-brackets back into place and, with the 4 mm x 12 mm sheet metal screws provided, secure the T-brackets in the top and the bottom of your sliding glass door track. Slide your Sliding

Glass Pet Door back against the door jamb and you will see the T-brackets in front of your Sliding Glass Pet Door.

Use a (3.2 mm) drill bit to drill pilot holes through T-brackets and into the Sliding Glass
Pet Door at the top and bottom. Attach the brackets with the screws provided.


Step 4
Install Lock

NOTICE


Prior to installation and drilling, consult your sliding glass door manufacturer's warranty. Unauthorized changes or modifications may void the warranty. Installing screws into vinyl door frames or door jambs may crack the vinyl.

⚠CAUTION


DO NOT DRILL INTO GLASS.
1.Close the sliding glass door tightly against the Patio Panel. Position the latch at the bottom or top of your existing sliding glass door. With locking bolt in the retracted position, pointed toward the sliding glass door or stationary wall. Leave approximately1/8" clearance between the locking bolt tip and rail.
2.Holding the lock firmly in place, mark screw holes and mark center of locking bolt in rail of sliding glass door or stationary window.
Note: Inspect location of drill marks to make sure they will not be in contact with glass on either
the sliding glass door or the Patio Panel when drilling.
3.Drill two pilot holes for attaching the latch,(3.5 mm) for aluminum sliding glass doors and
(2.5 mm) for wood or vinyl sliding glass doors. Drill a 6mm hole for locking bolt.
4.Attach latch with tow M4*12mm Sheet Metal screws. DO NOT OVERTIGHTEN.
Helpful Tip: If over tightening results, and you have stripped the connection, move the latch slightly up or down and re-drill mounting holes. Another option is to drill existing holes to a larger size and install plastic anchors. Plastic anchors can be purchased at any local hardware or home improvement store.



Latch Assembly on sliding door




Latch Assembly on stationary window




Latch Assembly in lower track

Step 5


Install Glass Sweep and Weather Stripping



5A. The glass sweep should be installed on the back edge of the sliding glass door to form a seal between the sliding glass door and the stationary glass door. The weather stripping should be installed on the front edge of the sliding glass door to form a seal between the Sliding Glass Pet Door and the sliding glass door.




5B. Close the sliding glass door against the Sliding Glass Pet Door. Clean and dry the back edge of the sliding glass door. Position the glass sweep at the top glass edge with the flexible part touching the glass of the stationary door. Carefully peel away the backing and press the glass sweep in place as you move down to the bottom of the glass. Trim any excess with scissors.



5C. Open the sliding glass door. Clean and dry the front edge of the sliding glass door. Position the weather stripping at the top front edge toward the interior side. Carefully peel away the backing and press the weather stripping into place as you move down to the bottom of the door. Trim any excess with scissors.

Step 6


Train Your Pet



6A. It may help for you to be on one side of the door and your pet on the other. Lift the flap a few inches and try to talk your pet through the door. After your pet has gone through a few times, allow the flap to touch your pet's back so they will become comfortable using the pet door. If your pet will not go through the door, tape the flap open until they use it on their own.

Helpful Tip: Try treats to encourage your pet to go through the pet door and become comfortable using it.

Closing Panel




The Closing Panel slides in the track on the interior (or exterior) of the Sliding Glass Pet Door. It is useful during inclement weather or to keep your pet from using the pet door.


Replacement Flaps

Replace & Adjust

During extreme changes in weather, vinyl flaps can shrink during cold months and stretch in warmer months. Easily replace or adjust to ensure a snug fit during seasonal changes.







To Replace: Remove screws from the interior frame of pet door.

Remove bar and flap.

Replace new vinyl flap and position horizontally and vertically to fit into door frame. Replace existing bar and tighten screws in place.

To Adjust: Slightly loosen screws from interior frame of pet door.

Slightly move bar away from flap.

Adjust flap horizontally and/or vertically to fit into door frame. Push bar towards flap and tighten screws in place.

Terms of Use and Limitation of Liability

1. Terms of Use

This Product is offered to you conditioned upon your acceptance without modification of the terms, conditions and notices contained herein. Usage of this Product implies acceptance of all such terms, conditions, and notices.

2. Proper Use

This Product is designed for use with pets where training is desired. The specific temperament of your pet may not work with this Product. If you are unsure whether this is appropriate for your pet, please consult your veterinarian or certified trainer. Proper use includes reviewing the entire Operating Guide provided with your Product and any specific Caution statements.

3. No Unlawful or Prohibited Use

This Product is designed for use with pets only. This pet training device is not intended to harm, injure, or provoke. Using this Product in a way that is not intended could result in violation of Federal, State or local laws.

4. Limitation of Liability

In no event shall vevor **be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential damages, or any damages whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of this Product. Buyer assumes all risks and liability from the use of this Product.**

5. Modification of Terms and Conditions

Radio Systems Corporation reserves the right to change the terms, conditions and notices under which this Product is offered.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Porte pour chien pour porte coulissante

MODÈLE: CWM03-L -G /CWM03-X L -G / CWM03 - M - G/ CWM03-L -B CWM03-XL -B/ CWM03-M -H /CWM03-L -H /CWM03-XL -H

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE: CWM03-L -G / CWM03- XL -G / CWM03 - M - G / CWM03-L -B / CWM03-XL -B / CWM03-M -H / CWM03-L -H / CWM03-XL -H



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Informations importantes relatives à la sécurité

Explication des mots et symboles d'attention utilisés dans ce guide



Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité ; il sert à vous avertir des risques potentiels de blessures corporelles.

Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter des blessures graves, voire mortelles.

⚠WARNING

L'avertissement signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. Pour réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

⚠CAUTION

Le symbole CAUTION, associé au symbole d'alerte de sécurité, indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

NOTICE

L'AVIS sert à aborder les pratiques d'utilisation sécuritaire qui ne sont pas liées aux blessures corporelles.

⚠WARNING

• En présence d'enfants, il est important de prendre en compte la chatière lors des travaux de sécurisation de votre domicile. Un enfant pourrait mal utiliser la chatière et accéder ainsi à des dangers potentiels situés de l'autre côté. Les propriétaires de piscine doivent s'assurer que la chatière est surveillée en permanence et que la piscine est équipée de barrières de sécurité adéquates. Si un nouveau danger apparaît à l'intérieur ou à l'extérieur de votre maison et est accessible par la chatière, le panneau de fermeture ou le verrou, le cas échéant, est prévu à cet effet .

Ce produit a été conçu à des fins esthétiques et d'efficacité énergétique et n'est pas destiné à servir de dispositif de sécurité. VEVOR décline toute responsabilité en cas

d'utilisation non conforme et l'acheteur assume l'entière responsabilité de la surveillance de l'ouverture créée.

• Outils électriques. Risque de blessures graves ; respectez scrupuleusement toutes les consignes de sécurité relatives aux outils électriques. Portez toujours l'équipement de protection individuelle approprié.

Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.

Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

« Si un appareil est destiné à être raccordé en permanence au réseau d'eau potable et non à l'aide d'un tuyau d'arrosage, cela doit être indiqué. »

Pour les appareils marqués avec des tensions nominales ou des fréquences nominales différentes (séparées par un /), des instructions doivent être incluses pour indiquer à l'utilisateur ou à l'installateur quelle action doit être entreprise pour régler l'appareil afin qu'il fonctionne à la tension ou à la fréquence nominale requise.

Pour réduire les risques de pincement, d'écrasement ou de blessure, assurez-vous qu'aucune personne ne se trouve sur le passage de la porte avant de la fermer.

Ne laissez pas les enfants jouer près de la porte coulissante. La surveillance d'un adulte est obligatoire lorsque la porte est utilisée.

Gardez vos mains, votre tête, vos doigts et toutes les parties de votre corps éloignés des rails de porte, des interstices et des pièces mobiles.

Ne pas grimper, s'appuyer, pousser, tirer ou heurter la porte pendant son fonctionnement.

Ne placez aucun obstacle dans la zone de passage de la porte.

Inspectez régulièrement les rails, les rouleaux, les capteurs de sécurité et les butées pour garantir leur bon fonctionnement.
Cette porte est équipée de capteurs de sécurité, qui ne sont qu'un dispositif complémentaire. Soyez vigilant lors de son utilisation.
Cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service après-vente en cas de dysfonctionnement, de bruit, de blocage ou de mouvement anormal.
PRUDENCE
Installez et utilisez conformément au manuel. Ne démontez ni ne modifiez les dispositifs de sécurité sans autorisation.
Installez la porte dans un endroit sec et ventilé, exempt de gaz corrosifs ou d'humidité.
Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de nettoyants acides, alcalins ou corrosifs.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Conservez ce manuel pour toute consultation ultérieure.
L'installation et l'entretien doivent être effectués par des professionnels qualifiés.
Ce produit est destiné uniquement à un usage de passage. Ne pas utiliser à d'autres fins.

⚠CAUTION

• Avant l'installation, l'utilisateur doit prendre connaissance de toutes les normes de construction applicables et déterminer, en collaboration avec un entrepreneur agréé, si la chatière est adaptée à l'installation prévue. Cette chatière n'est pas une porte coupe-feu. Il est important que le propriétaire et l'entrepreneur prennent en compte les risques potentiels liés à l'intérieur et à l'extérieur de la chatière, ainsi que les risques engendrés par d'éventuelles modifications ultérieures de la propriété et leur impact sur la présence et l'utilisation de la chatière, y compris une utilisation inappropriée.

NOTICE

• Conservez ces instructions avec les documents importants ; veillez à les transmettre au nouveau propriétaire du bien.

Avant toute installation et tout perçage, veuillez consulter la garantie du fabricant de votre porte coulissante en verre. Toute modification non autorisée peut annuler la garantie. L'installation de vis dans les cadres ou les montants de porte en vinyle peut fissurer le vinyle.

• Appliquer le joint d'étanchéité pour vitres et le coupe-froid sur une surface propre et sèche à des températures supérieures à 63 °F (17 °C).

• Assurez-vous qu'il n'y a rien sous la porte à l'endroit où vous allez percer les trous ou découper l'ouverture.

Utilisez un tournevis manuel pour serrer les vis. Ne serrez pas trop fort, car cela pourrait déformer le cadre de la chatière. La méthode de fixation décrite ici ne doit pas faire appel à des adhésifs, car ceux-ci ne constituent pas une solution fiable.

• Il n'est pas possible de percer des trous dans du verre trempé ou à double vitrage, sauf au moment de sa fabrication. Consultez un vitrier professionnel ou un fabricant de verre pour installer la chatière dans une porte ou une fenêtre en verre.

Modèle et paramètres

Dimensions d'une porte coulissante en verre monobloc

Modèle	Largeur	Hauteur	Couleur
CWM03- M - G	11,6 " (295 mm)	75 7/8" - 80 11/16" (1,92 - 2,04 m)	Marron / Blanc
CWM03-L -B / CWM03-L - G	1 4,1 "(3 59 mm)		
CWM03 - XL -B / CWM03 - XL - G	17,5 " (4,45 mm)		
CWM03-M -H	1 2,1 "(309 mm)	91 " - 9 6 " (2. 31 - 2.4 4 m)	Blanc
CWM03-L -H	1 4,1 "(3 59 mm)		
CWM03-XL -H	17,5 " (4,45 mm)		


Dimensions de la porte

CWM03-M -H /CWM03-MG : 8 1/4 po L × 12 1/4 po H (209,6 × 311,2 mm)


CWM03-L -B / CWM03-L -H / CWM03-L - G : 10 1/4 po L × 16 1/4 po H (260,4 × 412,8 mm)

CWM03-XL -B/ CWM03-XL - G/ CWM03-XL -H : 13 5/8 po L × 23 5/8 po H (346 × 600 mm)


Composants



Panneau de patio Freedom




Supports en T (2)
M4 x 12 mm
Vis à tôle (10)



Joints auto-adhésifs




Guide d'installation



Assemblage de verrouillage



Panneau de clôture





Barre de connexion (2)
Vis à tête fraisée M3,5*10 mm avec extrémité cassée (10)



Vis autotaraudeuses à tête plate large M3,5*12 mm (2)

Outils nécessaires

 **ciseaux**	 **Mètre à ruban**	 **Équipements de sécurité**	 **Masquage ou Ruban de masquage**	 **Crayon**

 Percer	 (3,2 mm) Foret	 (6,5 mm) Foret	 Tournevis cruciforme	

Définitions clés

Dimensions du volet de remplacement : Dimensions totales du volet une fois retiré de la chatière

Dimensions de l'ouverture du battant : Espace utile du battant permettant à l'animal d'entrer et de sortir par la chatière.

Partie supérieure de la porte : Partie de la porte coulissante pour animaux de compagnie en verre.

Partie inférieure de la porte : Partie de la porte coulissante pour animaux de compagnie en verre avec la porte pour animaux de compagnie

Dispositif de réglage en hauteur : Panneau métallique à ressorts situé au-dessus de la partie supérieure de la porte permettant d'ajuster la hauteur.

Hauteur de la porte coulissante pour animaux

Ouverture du cadre de porte coulissante en verre : Ouverture dans la porte coulissante en verre entre la porte supérieure

rail et rail de porte inférieur

Cadre de porte coulissante en verre apparent : Cadre de porte coulissante en verre visible et apparent sur les murs intérieurs et extérieurs

Cadre de porte coulissante encastré : Cadre de porte coulissante en verre affleurant ou à peine visible.

mur intérieur ou extérieur

Hauteur de passage : La hauteur entre le sol et le bas du volet de la chatière. C'est la hauteur à laquelle l'animal peut passer.

Il faut enjamber la porte pour animaux pour entrer ou sortir.

Ligne nervurée du panneau : Lignes nervurées en relief sur les côtés gauche et droit du cadre de la porte coulissante pour animaux de compagnie en verre.

Indiquez le perçage en dehors de la zone de la ligne de nervure. Ne percez pas à l'intérieur de la ligne de nervure car du verre est présent et

Elle se brisera si des forages ont lieu dans cette zone.

Plage de températures de fonctionnement : 0 °F à 100 °F (-18 °C à 38 °C)


Installation de votre porte coulissante pour animaux de compagnie

NOTICE

Avant toute installation et tout perçage, veuillez consulter la garantie du fabricant de votre porte coulissante en verre. Toute modification non autorisée peut annuler la garantie. L'installation de vis dans les cadres ou les montants de porte en vinyle peut fissurer le vinyle.

Étape 1


Mesure



1A. Avant tout achat de chatière coulissante, vous devez déterminer la hauteur de l'ouverture de votre porte-fenêtre coulissante. Mesurez la distance entre le point le plus haut du rail supérieur et le point le plus bas du rail inférieur.

Étape 2


Installer une porte coulissante pour animaux de compagnie



2A. Avant l'installation, repérez d'abord la pièce inférieure marquée A et B, puis la pièce supérieure également marquée A et B. Alignez-les et assemblez-les en veillant à ce que les marques A et B soient du même côté. Un montage incorrect (A et B de côtés opposés) peut nuire au bon fonctionnement du système. Glissez la tige de liaison dans l'orifice de la plaque inférieure et insérez deux vis à tête plate M3,5 x 10 mm dans chaque tige. Glissez ensuite la plaque supérieure sur la tige de liaison et insérez deux vis de chaque côté. Vérifiez l'alignement des deux panneaux de porte et serrez les huit vis. Une fois l'installation terminée, vous pouvez retirer l'étiquette AB.


⚠CAUTION

Soyez prudent lors de l'assemblage des deux moitiés de la porte. Il pourrait y avoir un risque de pincement et de blessure.
REMARQUE : Retirez tous les matériaux d'emballage, y compris les inserts en carton à l'intérieur du dispositif de réglage de la hauteur.




2B. La chatière coulissante s'insère dans l'ouverture de votre porte-fenêtre coulissante, contre le montant. Votre porte-fenêtre coulissante se fermera contre la chatière. Porte-fenêtre ouverte, insérez la partie supérieure de la chatière (avec son dispositif de réglage en hauteur) dans le rail supérieur intérieur.
Côté porte-fenêtre coulissante. Soulevez et positionnez le bas de la chatière pour animaux dans le rail inférieur, côté intérieur de la porte-fenêtre coulissante.

Assurez-vous que le côté de la chatière où apparaissent les têtes de vis du clapet soit du côté intérieur de votre porte-fenêtre coulissante.
REMARQUE : Il se peut que vous deviez abaisser le dispositif de réglage en hauteur pour installer la chatière coulissante dans le rail de votre porte-fenêtre. Tirez fermement d'un côté, puis de l'autre.




2C. Vérifiez d'abord que l'angle du cadre de porte est bien droit (90°). Placez la chatière coulissante en verre sur le cadre. Elle doit être parfaitement alignée avec le cadre, sans aucun espace. Assurez-vous que le dispositif de réglage en hauteur est complètement déployé et ne penche pas. Si un espace subsiste, ajoutez des cales jusqu'à ce que le bord de la chatière soit parallèle à la ligne de contact de la porte coulissante. Avant de percer, vérifiez que l'installation de la chatière coulissante en verre vous convient. Reportez-vous au schéma ci-dessous pour une installation correcte.



Étape 3

Installez la porte coulissante pour animaux de compagnie en verre (uniquement compatible avec les modèles CWM03-LB et CWM03-XL-B).

/CWM03-MH / CWM03-LH / CWM03-XL-H)



3A. Poussez légèrement la porte coulissante pour animaux vers l'extérieur du cadre de porte afin d'accéder au bouton de verrouillage du dispositif de réglage en hauteur. Une fois la hauteur réglée,

tournez le bouton de verrouillage pour bloquer le dispositif, en veillant à ce que la porte coulissante pour animaux ne bouge pas dans le cadre. Repoussez la porte coulissante pour animaux dans le cadre de porte. Assurez-vous qu'elle soit bien alignée avec le cadre, sans aucun espace.

Options de portes coulissantes pour animaux de compagnie en verre pour cadres de porte apparents ou encastrés

Installez la porte coulissante pour animaux de compagnie en verre avec des supports en T à l'aide de vis.


• Faites glisser la porte coulissante pour animaux de compagnie contre le montant de la porte coulissante. Mesurez et marquez le haut .

centre et côté inférieur de la porte coulissante pour animaux de compagnie en verre contre laquelle la porte coulissante se fermera .

Ensuite, marquez le cadre de la porte coulissante (utilisez un crayon ou quelque chose qui peut être effacé) .

Ces marques servent uniquement de guide de marquage pour les 2 supports en T.

• Faites glisser le panneau vers le haut et sur le côté pour pouvoir placer les supports en T dans le rail de la porte coulissante en verre.



3B. Prenez l'un des supports en T et placez-le en haut du rail de la baie vitrée coulissante, de façon à ce que la partie en « T » du support soit alignée avec votre repère. Marquez au crayon l'intérieur du rail pour vos avant-trous et faites de même pour le rail inférieur. (Les supports en T sont universels et conviennent aussi bien au rail supérieur qu'au rail inférieur).

Utilisez un foret de 3,2 mm pour percer des avant-trous pour les supports en T en haut et en bas de la porte coulissante pour animaux. Replacez les supports en T et, à

l'aide des vis à tôle de 4 mm x 12 mm fournies, fixez-les en haut et en bas du rail de votre porte coulissante. Faites glisser votre porte coulissante.
Placez la porte pour animaux en verre contre le montant de la porte et vous verrez les supports en T devant votre porte coulissante pour animaux en verre.
Utilisez un foret de 3,2 mm pour percer des avant-trous à travers les supports en T et dans la vitre coulissante.
Porte pour animaux en haut et en bas. Fixez les supports avec les vis fournies.

Étape 4
Verrou d'installation


NOTICE

Avant toute installation et tout perçage, veuillez consulter la garantie du fabricant de votre porte coulissante en verre. Toute modification non autorisée peut annuler la garantie. L'installation de vis dans les cadres ou les montants de porte en vinyle peut fissurer le vinyle.


⚠CAUTION

NE PAS PERCER LE VERRE.
1. Fermez fermement la porte-fenêtre coulissante contre le panneau de patio. Positionnez le loquet en haut ou en bas de votre porte-fenêtre coulissante. Le pêne de verrouillage doit être rétracté et orienté vers la porte-fenêtre coulissante ou le mur fixe. Laissez un jeu d'environ 3 mm entre l'extrémité du pêne et le rail.
2. En maintenant fermement la serrure en place, marquez les trous des vis et le centre du pêne de verrouillage dans le rail de la porte coulissante en verre ou de la fenêtre fixe.
Remarque : Vérifiez l'emplacement des marques de perçage pour vous assurer qu'elles ne seront pas en contact avec le verre.
la porte coulissante en verre ou le panneau de patio lors du perçage.
3. Percez deux avant-trous pour la fixation du loquet (3,5 mm) pour les portes coulissantes en aluminium et en verre et
(2,5 mm) pour les portes coulissantes en bois ou en vinyle. Percez un trou de 6 mm pour le verrou de sécurité.
4. Fixez le loquet avec deux vis à tôle M4*12 mm . NE PAS TROP SERRER.


Conseil utile : Si vous serrez trop fort et que vous avez endommagé le filetage, déplacez légèrement le loquet vers le haut ou vers le bas et percez de nouveaux trous de fixation. Vous pouvez également agrandir les trous existants et installer des chevilles en plastique. Vous trouverez ce type de chevilles dans n'importe quelle quincaillerie ou magasin de bricolage.



Assemblage de verrouillage sur porte coulissante




Assemblage de verrouillage sur fenêtre fixe




Ensemble de verrouillage dans le rail inférieur

Étape 5

Installation de joints de vitre et de coupe-froid




5A. Le joint de bas de porte doit être installé sur le bord arrière de la porte coulissante afin d'assurer l'étanchéité entre celle-ci et la porte fixe. Le joint d'étanchéité doit être installé sur le bord avant de la porte coulissante afin d'assurer l'étanchéité entre la chatière et la porte coulissante.



5 B. Fermez la porte coulissante en verre contre la chatière coulissante. Nettoyez et séchez le bord arrière de la porte coulissante en verre. Positionnez le joint de bas de porte sur le bord supérieur de la vitre, la partie flexible touchant le bord supérieur.


Appliquez le joint sur la vitre de la porte fixe. Décollez délicatement le film protecteur et appliquez-le en place en descendant jusqu'au bas de la vitre. Coupez l'excédent avec des ciseaux.



5 C. Ouvrez la porte coulissante en verre. Nettoyez et séchez le bord avant de la porte. Positionnez le joint d'étanchéité en haut, côté intérieur. Décollez délicatement le film protecteur et appliquez le joint en le pressant jusqu'en bas de la porte. Coupez l'excédent avec des ciseaux.

Étape 6

Dressez votre animal de compagnie



6A. Il peut être utile de vous placer d'un côté de la porte et votre animal de l'autre. Soulevez légèrement le battant et essayez de guider votre animal vers le passage. Après quelques passages, laissez le battant toucher son dos pour qu'il s'habitue à

utiliser la chatière. S'il refuse de passer, fixez le battant en position ouverte avec du ruban adhésif jusqu'à ce qu'il l'utilise de lui-même.

Conseil utile : Utilisez des friandises pour encourager votre animal à passer par la chatière et à s'y habituer.

Panneau de clôture




Le panneau de fermeture coulisse dans le rail situé à l'intérieur (ou à l'extérieur) de la porte coulissante pour animaux. Il est utile par mauvais temps ou pour empêcher votre animal d'utiliser la porte.

Rabats de rechange

Remplacer et ajuster


Lors de variations climatiques extrêmes, les rabats en vinyle peuvent se rétracter par temps froid et s'étirer par temps chaud. Ils se remplacent ou s'ajustent facilement pour un maintien optimal au fil des saisons.



Pour le remplacement : Retirez les vis du cadre intérieur de la porte pour animaux.



Retirez la barre et le volet.



Remplacez le rabat en vinyle par un modèle neuf et positionnez-le horizontalement et verticalement pour qu'il s'insère dans le cadre de la porte. Remettez la barre existante en

place et serrez les vis.

Pour régler : desserrer légèrement vis du cadre intérieur de la chatière.



Éloignez légèrement la barre du rabat.



Ajustez le volet horizontalement et/ou verticalement pour qu'il s'insère dans le cadre de la porte. Poussez la barre vers le volet et serrez les vis.

Conditions d'utilisation et limitation de responsabilité

1. Conditions d'utilisation

Ce produit vous est proposé sous réserve de votre acceptation sans modification des conditions générales et mentions légales ci-incluses. L'utilisation de ce produit implique l'acceptation de l'ensemble de ces conditions générales et mentions légales.

2. Utilisation correcte

Ce produit est conçu pour les animaux de compagnie nécessitant un dressage. Le tempérament de votre animal peut ne pas convenir à ce produit. En cas de doute, veuillez consulter votre vétérinaire ou un éducateur canin certifié. Pour une utilisation correcte, veuillez lire attentivement le mode d'emploi fourni avec le produit ainsi que les mises en garde spécifiques.

3. Aucune utilisation illégale ou interdite

Ce produit est conçu exclusivement pour les animaux de compagnie. Cet outil de dressage n'est pas destiné à nuire, blesser ou provoquer. Toute utilisation non conforme à sa destination peut constituer une infraction aux lois fédérales, étatiques ou locales.

4. Limitation de responsabilité

En aucun cas, Vevor ne pourra **être tenu responsable des dommages directs, indirects, punitifs, accessoires, spéciaux ou consécutifs, ni d'aucun dommage de**

quelque nature que ce soit découlant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ce produit. L'acheteur assume tous les risques et toutes les responsabilités liés à l'utilisation de ce produit.

5. Modification des conditions générales

Radio Systems Corporation se réserve le droit de modifier les termes, conditions et avis régissant l'offre de ce produit.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Hundeklappe für Schiebetüren

MODELL: CWM03-L -G /CWM03-X L -G / CWM03- M - G/ CWM03-L -B CWM03-XL -B/ CWM03-M -H /CWM03-L -H /CWM03-XL -H

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: CWM03-L -G / CWM03-X L -G / CWM03 - M - G / CWM03-L -B / CWM03-XL -B / CWM03-M -H / CWM03-L -H / CWM03-XL -H



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Erläuterung der in diesem Leitfaden verwendeten Aufmerksamkeitswörter und -symbole



Dies ist das Sicherheitswarnsymbol; es dient dazu, Sie auf mögliche Gefahren für Ihre persönliche Sicherheit hinzuweisen.
Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, die diesem Symbol folgen, um mögliche Verletzungen oder den Tod zu vermeiden.

⚠WARNING

WARNUNG weist auf eine Gefahrensituation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

⚠CAUTION

VORSICHT in Verbindung mit dem Sicherheitswarnsymbol weist auf eine Gefahrensituation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

NOTICE

Der Hinweis dient der Information über sichere Anwendungspraktiken, die nicht mit Personenschäden in Zusammenhang stehen.

⚠WARNING

Wenn Kinder im Haus leben, ist es wichtig, die Haustierklappe bei der Kindersicherung zu berücksichtigen. Ein Kind könnte die Haustierklappe missbrauchen und dadurch Zugang zu potenziellen Gefahren auf der anderen Seite erhalten. Hausbesitzer mit Swimmingpools sollten sicherstellen, dass die Haustierklappe stets beaufsichtigt wird und der Pool über ausreichende Zugangsbarrieren verfügt. Sollte eine neue Gefahrenquelle innerhalb oder außerhalb des Hauses entstehen, die durch die Haustierklappe zugänglich ist, muss die

entsprechende Verschlussplatte oder das Schloss (falls vorhanden) gesichert werden .

Dieses Produkt dient ästhetischen Zwecken und der Steigerung der Energieeffizienz und ist nicht als Sicherheitsvorrichtung gedacht. VEVOR übernimmt keine Haftung für unbeabsichtigte Verwendung, und der Käufer trägt die volle Verantwortung für die Überwachung der dadurch entstehenden Öffnung.

• Elektrowerkzeuge. Schwere Verletzungsgefahr; alle Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge beachten. Tragen Sie stets die vorgeschriebene Schutzausrüstung.

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

„Wenn ein Gerät dauerhaft an die Wasserleitung angeschlossen und nicht über einen Schlauch angeschlossen werden soll, muss dies angegeben werden. “

Bei Geräten mit unterschiedlichen Nennspannungen oder unterschiedlichen Nennfrequenzen (getrennt durch einen Schrägstrich) müssen Anweisungen beigefügt werden, die dem Benutzer oder Installateur mitteilen, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um das Gerät für den Betrieb mit der erforderlichen Nennspannung oder Nennfrequenz einzustellen. “

Um das Risiko von Einklemmen, Quetschen oder Verletzungen zu verringern, vergewissern Sie sich vor dem Schließen der Tür, dass sich keine Person im Türbereich befindet.

Kinder dürfen nicht in der Nähe der Schiebetür spielen. Kinder müssen von Erwachsenen beaufsichtigt werden, wenn die Tür benutzt wird.
Halten Sie Hände, Kopf, Finger und alle Körperteile von Türschienen, Spalten und beweglichen Teilen fern.
Während des Betriebs darf die Tür nicht bestiegen, angelehnt, geschoben, gezogen oder gegen sie gestoßen werden.
Im Türdurchgangsbereich dürfen keine Hindernisse platziert werden.
Überprüfen Sie regelmäßig Schienen, Rollen, Sicherheitssensoren und Stopper, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
Diese Tür ist mit zusätzlichen Sicherheitssensoren ausgestattet. Seien Sie beim Bedienen aufmerksam.
Bei Funktionsstörungen, Geräuschen, Blockierungen oder ungewöhnlichen Bewegungen die Benutzung sofort einstellen und den Kundendienst kontaktieren.
VORSICHT
Installieren und verwenden Sie die Geräte gemäß der Bedienungsanleitung.
Sicherheitsvorrichtungen dürfen ohne Genehmigung weder demontiert noch verändert werden.
Die Tür muss in einem trockenen, gut belüfteten Bereich ohne korrosive Gase oder Feuchtigkeit eingebaut werden.
Mit einem weichen Tuch reinigen. Keine stark sauren, alkalischen oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden.
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor Gebrauch alle Anweisungen sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
Installation und Wartung dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
Dieses Produkt ist ausschließlich für den Transport bestimmt. Nicht für andere Zwecke verwenden.

⚠CAUTION

• Vor der Installation muss sich der Nutzer mit allen relevanten Bauvorschriften vertraut machen und gemeinsam mit einem zugelassenen Fachbetrieb die Eignung der Haustiertür für den jeweiligen Einsatzort prüfen. Diese Haustiertür ist keine Brandschutztür. Eigentümer und Fachbetrieb müssen alle potenziellen Risiken

innerhalb und außerhalb der Haustiertür sowie mögliche Risiken durch spätere bauliche Veränderungen am Gebäude und deren Auswirkungen auf die Haustiertür – einschließlich Missbrauch – berücksichtigen.

NOTICE

• Bewahren Sie diese Anweisungen zusammen mit wichtigen Dokumenten auf; stellen Sie sicher, dass Sie diese Anweisungen an den neuen Eigentümer der Immobilie weitergeben.

• Vor der Montage und dem Bohren sollten Sie die Garantiebestimmungen des Herstellers Ihrer Glasschiebetür prüfen. Nicht autorisierte Änderungen oder Modifikationen können zum Erlöschen der Garantie führen. Das Einschrauben von Schrauben in Türrahmen oder Türzargen aus Vinyl kann zu Rissen im Vinyl führen.

• Glasdichtungsmasse und Dichtungsbänder auf eine saubere, trockene Oberfläche bei Temperaturen über 17 °C (63 °F) auftragen.

• Stellen Sie sicher, dass sich unter der Tür, an der Sie die Löcher bohren oder die Öffnung ausschneiden wollen, nichts befindet.

Sie einen Handschraubendreher, um die Schrauben festzuziehen. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da dies den Rahmen der Haustierklappe verziehen kann. Die beschriebene Befestigungsmethode basiert nicht auf Klebstoffen, da diese nicht als zuverlässiges Befestigungsmittel gelten.

• Löcher in gehärtetes oder Doppelglas können nur bei der Herstellung geschnitten werden. Wenden Sie sich für den Einbau einer Haustierklappe in eine Glastür oder ein Glasfenster an einen professionellen Glaser oder Glashersteller.

Modell und Parameter

Abmessungen einer einteiligen Glasschiebetür

Modell	Breite	Höhe	Farbe
CWM03- M - G	11,6 Zoll (295 mm)	75 7/8" - 80 11/16" (1,9 2 -2,0 4 m)	Braun / Weiß
CWM03-L -B / CWM03-L - G	1 4,1 " (3 59 mm)		
CWM03 -XL - B / CWM03 - XL - G	17,5 " (445 mm)		
CWM03-M -H	1 2.1 "(309 mm)	91 - 9 6 (2. 31 - 2.4 4 m)	Weiß
CWM03-L -H	1 4,1 " (3 59 mm)		

CWM03-XL -H	**17,5 " (445 mm)**		




Türgröße

CWM03-M -H /CWM03-MG : 8 1/4 Zoll B × 12 1/4 Zoll H (209,6 × 311,2 mm)



CWM03-L -B / CWM03-L -H / CWM03-L - G : 10 1/4 Zoll B × 16 1/4 Zoll H (260,4 × 412,8 mm)

CWM03-XL -B/ CWM03-XL - G/ CWM03-XL -H : 13 5/8 in B × 23 5/8 in H (346×600mm)

Komponenten

<table>
<tr>
<td rowspan="4">
Freedom Terrassenpaneel</td>
<td>
T-Halterungen (2)
M4 x 12 mm
Blechschrauben (10)</td>
<td>
Selbstklebende Dichtungen</td>
</tr>
<tr>
<td>
Installationsanleitung</td>
<td>
Verriegelungsbaugruppe</td>
</tr>
<tr>
<td>
Schlusspanel</td>
<td>
Verbindungsstange (2)
M3,5*10mm
Senkkopf-Blechschrauben mit abgebrochenem Ende (10)</td>
</tr>
<tr>
<td>
M3,5*12mm Große Flachkopf-Blechschrauben (2)</td>
<td></td>
</tr>
</table>

Benötigte Werkzeuge

 **Schere**	 **Bandmaß**	 **Sicherheitsausrüstung**	 **Maskierung oder Malerkrepp**	
 **Bohren**	 **(3,2 mm) Bohrer**	 **(6,5 mm) Bohrer**	 **Kreuzschlitzschraubendreher**	

Schlüsseldefinitionen

Ersatzklappe: Gesamtgröße der Klappe nach dem Ausbau aus der Haustiertür

Klappenöffnungsgröße: Nutzbarer Klappenraum, durch den Ihr Haustier die Haustiertür betreten und verlassen kann.

Oberer Türabschnitt: Abschnitt der Glasschiebetür für Haustiere mit dem Glas

Unterer Türbereich: Abschnitt der Glasschiebetür für Haustiere mit der Haustiertür

Höhenverstellung: Eine Metallplatte mit Federn oberhalb des oberen Türsegments zur Höhenverstellung

Höhe der Haustiertür aus Glas

Öffnung des Schiebetürrahmens aus Glas: Öffnung in der Schiebetür aus Glas zwischen der oberen Tür

Schiene und die untere Türschiene

Sichtbarer Glasschiebetürrahmen: Ein Glasschiebetürrahmen, der sowohl in der Innen- als auch in der Außenwand sichtbar ist.

Eingelassener Schiebetürrahmen: Ein Schiebetürrahmen aus Glas, der bündig mit der Wand abschließt oder kaum sichtbar ist.

Innen- oder Außenwand

Einbauhöhe: Die Höhe vom Boden bis zur Unterkante der Klappe in der Haustiertür. Dies ist die Höhe, die das Haustier benötigt, um die Klappe zu öffnen.

Man muss einen Schritt über die Tür machen, um durch die Haustiertür ein- oder austreten zu können.


Rippenlinie des Paneels: Erhabene Rippenlinien an der linken und rechten Seite des Rahmens der Glasschiebetür für Haustiere.

Bohren Sie außerhalb des Rippenlinienbereichs. Bohren Sie nicht innerhalb der Rippenlinie, da sich dort Glas befindet.
wird brechen, wenn in diesem Bereich gebohrt wird.
Betriebstemperaturbereich: 0º F bis 100º F (-18º C bis 38º C)

Einbau Ihrer Haustier-Schiebetür aus Glas


NOTICE

Bitte konsultieren Sie vor der Montage und dem Bohren die Garantiebestimmungen des Herstellers Ihrer Glasschiebetür. Nicht autorisierte Änderungen oder Modifikationen können zum Erlöschen der Garantie führen. Das Eindrehen von Schrauben in Türrahmen oder Türzargen aus Vinyl kann zu Rissen im Vinyl führen.
Schritt 1
Messen



1A. Vor dem Kauf einer Haustiertür aus Glasschiebetür müssen Sie die Höhe Ihrer Türöffnung ermitteln. Messen Sie dazu vom höchsten Punkt der oberen Türschiene bis zum niedrigsten Punkt der unteren Türschiene.

Schritt 2
Haustiertür aus Glas einbauen




A B

A B


2A. Suchen Sie vor der Montage zunächst die unteren, mit A und B gekennzeichneten Bauteile und anschließend die ebenfalls mit A und B gekennzeichneten oberen Bauteile. Richten Sie diese aus und setzen Sie sie zusammen. Achten Sie darauf, dass sich die Kennzeichnungen A und B auf derselben Seite befinden. Eine falsche Montage (mit A und B auf gegenüberliegenden Seiten) kann andere Funktionen beeinträchtigen. Schieben Sie die Verbindungsstange in die Öffnung der Bodenplatte und setzen Sie in jede Verbindungsstange zwei M3,5 x 10 mm Flachkopfschrauben ein. Schieben Sie anschließend die obere Platte auf die Verbindungsstange und setzen Sie auf jeder Seite zwei Schrauben ein. Überprüfen Sie die Ausrichtung der beiden Türflügel und ziehen Sie alle acht Schrauben fest. Nach der Montage kann die Kennzeichnung AB entfernt werden.

⚠CAUTION

Gehen Sie beim Zusammenfügen der beiden Türhälften vorsichtig vor. Es könnte sich um eine Quetschstelle handeln, die zu Verletzungen führen könnte.
HINWEIS: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, einschließlich der Kartoneinlagen im Inneren des Höhenverstellers.




2B. Die Haustiertür für Glasschiebetüren wird in die Öffnung Ihrer Glasschiebetür am Türrahmen eingesetzt. Ihre Glasschiebetür schließt bündig mit der Haustiertür ab. Führen Sie bei geöffneter Glasschiebetür die Oberseite der Haustiertür mit Höhenverstellung in die obere Führungsschiene an der Innenseite der Tür ein. Seite der Schiebetür. Heben Sie die Unterseite der Schiebetür-Haustierklappe an und setzen Sie sie in die untere Führungsschiene an der Innenseite der Schiebetür ein. Achten Sie darauf, dass die Seite der Schiebetür-Haustierklappe mit den Schraubenköpfen der Klappe zur Innenseite der Schiebetür zeigt.
Hinweis: Möglicherweise müssen Sie den Höhenversteller herunterziehen, damit die Haustiertür aus Glas in die Schiene Ihrer Glasschiebetür passt. Ziehen Sie dazu erst eine Seite und dann die andere fest nach unten.



2C. Prüfen Sie zunächst, ob der Türrahmen einen rechten Winkel (90°) aufweist. Setzen Sie die Glasschiebetür für Haustiere in den Türrahmen ein. Die Glasschiebetür für Haustiere sollte bündig mit dem Türrahmen abschließen, ohne Spalten. Stellen Sie sicher, dass der Höhenversteller vollständig ausgefahren ist und nicht zur Seite kippt. Sollten Spalten vorhanden sein, fügen Sie Unterlegscheiben hinzu, bis die Kante der Haustiertür parallel zur Kontaktlinie der Schiebetür verläuft. Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass Sie mit der Installation der


Glasschiebetür für Haustiere zufrieden sind. Die folgende Abbildung zeigt die korrekte Installation.



Schritt 3

Bringen Sie die Schiebetür für Haustiere aus Glas an (nur anwendbar auf CWM03-LB / CWM03-XL-B).

/CWM03-MH / CWM03-LH / CWM03-XL-H）



3A. Drücken Sie die Haustier-Schiebetür etwas vom Türrahmen weg, um den Feststellknopf am Höhenversteller freizulegen. Sobald die Höhe eingestellt ist, drehen Sie den Feststellknopf, um den Höhenversteller zu arretieren. Achten Sie darauf, dass die Haustier-Schiebetür nicht im Türrahmen wackelt. Drücken Sie die Haustier-Schiebetür wieder in den Türrahmen. Stellen Sie sicher, dass die Tür bündig mit dem Türrahmen abschließt und keine Spalten aufweist.

Optionen für Haustiertüren aus Glasschiebetüren für sichtbare oder eingelassene Türrahmen


Installieren Sie die Glasschiebetür für Haustiere mit T-Winkeln und Schrauben.

• Schieben Sie die Haustiertür aus Glas an den Türrahmen der Schiebetür. Messen und markieren Sie die Oberkante .

Mitte und Unterseite der Glasschiebetür für Haustiere, an der die Schiebetür anliegt . Markieren Sie dann den Rahmen der Schiebetür (verwenden Sie einen Bleistift oder etwas, das sich abwaschen lässt) .

Diese Markierungen dienen lediglich als Markierungshilfe für die beiden T-Winkel.

• Schieben Sie die Platte zur Seite und nach oben, um die T-Halterungen in die Schiene der Glasschiebetür einsetzen zu können.



3B. Nehmen Sie eine der T-Halterungen und platzieren Sie sie oben an der Schiebeglasschiene, sodass das „T“ der Halterung mit Ihrer Markierung übereinstimmt. Markieren Sie die Positionen für die Vorbohrungen mit einem Bleistift auf der Innenseite der Schiene und wiederholen Sie den Vorgang für die untere Schiene. (Die T-Halterungen sind universell einsetzbar und passen sowohl in die obere als auch in die untere Schiene.)

Bohren Sie mit einem 3,2-mm-Bohrer Vorbohrungen für die T-Winkel an der Ober- und Unterseite der Glasschiebetür für Haustiere. Setzen Sie die T-Winkel wieder ein und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten 4 mm x 12 mm Blechschrauben an der oberen und unteren Führungsschiene der Glasschiebetür. Schieben Sie Ihre Glasschiebetür ein.
Wenn Sie die Glas-Haustiertür an den Türrahmen anlehnen, sehen Sie die T-Halterungen vor Ihrer Glasschiebetür für Haustiere.
Verwenden Sie einen 3,2-mm-Bohrer, um Pilotlöcher durch die T-Winkel in das Schiebeglas zu bohren.
Haustierklappe oben und unten anbringen. Die Halterungen mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

Schritt 4
Schloss installieren


NOTICE

Bitte konsultieren Sie vor der Montage und dem Bohren die Garantiebestimmungen des Herstellers Ihrer Glasschiebetür. Nicht autorisierte Änderungen oder Modifikationen können zum Erlöschen der Garantie führen. Das Eindrehen von Schrauben in Türrahmen oder Türzargen aus Vinyl kann zu Rissen im Vinyl führen.


⚠CAUTION

NICHT IN GLAS BOHREN.
1. Schließen Sie die Glasschiebetür fest gegen die Terrassenwand. Positionieren Sie den Riegel unten oder oben an Ihrer vorhandenen Glasschiebetür. Der Verriegelungsbolzen sollte eingezogen sein und zur Glasschiebetür oder zur festen Wand zeigen. Lassen Sie etwa 3 mm Abstand zwischen der Spitze des Verriegelungsbolzens und der Schiene.
2. Halten Sie das Schloss fest und markieren Sie die Schraubenlöcher sowie die Mitte des Verriegelungsbolzens in der Schiene der Schiebetür oder des feststehenden Fensters.
Hinweis: Überprüfen Sie die Position der Bohrlöcher, um sicherzustellen, dass diese nicht mit dem Glas in Berührung kommen.
die Glasschiebetür oder die Terrassenplatte beim Bohren.


3. Bohren Sie zwei Führungslöcher (3,5 mm) zur Befestigung des Riegels für Aluminium-Glasschiebetüren.
(2,5 mm) für Schiebetüren aus Holz oder Vinyl. Bohren Sie ein 6-mm- Loch für den Verriegelungsbolzen.
4. Befestigen Sie den Riegel mit zwei M4*12-mm -Blechschrauben. NICHT ÜBERFEST ANZIEHEN.
Hilfreicher Tipp: Falls Sie die Schraube zu fest angezogen und das Gewinde beschädigt haben, verschieben Sie den Riegel etwas nach oben oder unten und bohren Sie die Befestigungslöcher neu. Alternativ können Sie die vorhandenen Löcher vergrößern und Dübel einsetzen. Dübel erhalten Sie in jedem Baumarkt oder Heimwerkerladen.



Verriegelungsmechanismus an Schiebetür




Verriegelungsmechanismus am feststehenden Fenster




Verriegelungsbaugruppe in der unteren Schiene

Schritt 5
Glasdichtung und Dichtungsbänder anbringen




5A. Die Glasdichtung sollte an der Hinterkante der Schiebetür angebracht werden, um eine Abdichtung zwischen Schiebetür und feststehender Glastür zu gewährleisten. Die Dichtung sollte an der Vorderkante der Schiebetür angebracht werden, um eine Abdichtung zwischen der Haustier-Schiebetür und der Schiebetür zu gewährleisten.



5 B. Schließen Sie die Glasschiebetür gegen die Haustiertür. Reinigen und trocknen Sie die Hinterkante der Glasschiebetür. Positionieren Sie die Glasdichtung an der Oberkante der Glastür, sodass der flexible Teil die Tür berührt.

Die Glasscheibe der feststehenden Tür vorsichtig abziehen und die Glasdichtung andrücken, während Sie sie bis zum unteren Rand der Scheibe vorschieben. Überstehendes Material mit einer Schere abschneiden.



5 C. Öffnen Sie die Glasschiebetür. Reinigen und trocknen Sie die Vorderkante der Glasschiebetür. Positionieren Sie die Dichtung oben an der Vorderkante zur Innenseite hin. Ziehen Sie die Schutzfolie vorsichtig ab und drücken Sie die Dichtung fest, während Sie sie nach unten zur Tür hin anbringen. Schneiden Sie überstehendes Material mit einer Schere ab.

Schritt 6


Trainiere dein Haustier



6A. Es kann hilfreich sein, wenn Sie sich auf der einen Seite der Tür und Ihr Haustier auf der anderen Seite befinden. Heben Sie die Klappe ein paar Zentimeter an und versuchen Sie, Ihr Haustier durch die Tür zu lotsen. Nachdem Ihr Haustier einige

Male hindurchgegangen ist, lassen Sie die Klappe den Rücken Ihres Tieres berühren, damit es sich an die Haustierklappe gewöhnt. Falls Ihr Haustier die Tür nicht benutzen will, kleben Sie die Klappe so lange offen, bis es sie von selbst benutzt. Hilfreicher Tipp: Versuchen Sie es mit Leckerlis, um Ihr Haustier dazu zu animieren, die Haustierklappe zu benutzen und sich damit wohlzufühlen.

Schlusspanel




Die Verschlussplatte gleitet in die Schiene an der Innen- (oder Außenseite) der Glasschiebetür für Haustiere. Sie ist nützlich bei schlechtem Wetter oder um zu verhindern, dass Ihr Haustier die Tür benutzt.


Ersatzklappen

Ersetzen und Einstellen

Bei extremen Wetterumschwüngen können sich Vinylklappen in den kalten Monaten zusammenziehen und in den wärmeren Monaten dehnen. Sie lassen sich leicht austauschen oder anpassen, um bei saisonalen Veränderungen einen optimalen Sitz zu gewährleisten.







Zum Austauschen: Schrauben vom inneren Rahmen der Haustiertür entfernen. ➡ **Stange und Klappe entfernen.** ➡ **Die neue Vinylklappe einsetzen und horizontal und vertikal so positionieren, dass sie in den Türrahmen passt. Die vorhandene Leiste wieder einsetzen und die Schrauben festziehen.**

Zum Einstellen: Leicht lockern Schrauben vom Innenrahmen der Haustiertür. ➡ **Den Bügel etwas von der Klappe wegbewegen.** ➡ **Die Klappe horizontal und/oder vertikal an den Türrahmen anpassen. Den Hebel in Richtung Klappe drücken und die Schrauben festziehen.**

Nutzungsbedingungen und Haftungsbeschränkung

1. Nutzungsbedingungen

Dieses Produkt wird Ihnen unter der Voraussetzung angeboten, dass Sie die hierin enthaltenen Bedingungen und Hinweise unverändert akzeptieren. Die Nutzung dieses Produkts setzt die Zustimmung zu allen diesen Bedingungen und Hinweisen voraus.

2. Richtige Verwendung

Dieses Produkt ist für Haustiere konzipiert, die trainiert werden sollen. Aufgrund des Temperaments Ihres Tieres ist die Verwendung dieses Produkts möglicherweise nicht möglich. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es für Ihr Tier geeignet ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Tierarzt oder einen zertifizierten Hundetrainer. Zur korrekten Anwendung gehört das Lesen der gesamten Bedienungsanleitung und aller spezifischen Warnhinweise.

3. Keine ungesetzliche oder verbotene Nutzung

Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung mit Haustieren bestimmt. Dieses Trainingsgerät für Haustiere ist nicht dazu gedacht, Schaden zuzufügen, Verletzungen zu verursachen oder zu provozieren. Die nicht bestimmungsgemäße

Verwendung dieses Produkts kann zu Verstößen gegen Bundes-, Landes- oder Kommunalgesetze führen.

4. Haftungsbeschränkung

Vevor haftet **in keinem Fall für direkte, indirekte, Straf-, Neben-, Sonder- oder Folgeschäden oder sonstige Schäden, die aus der Verwendung oder dem Missbrauch dieses Produkts entstehen oder damit in Zusammenhang stehen. Der Käufer trägt alle Risiken und die Haftung für die Verwendung dieses Produkts.**

5. Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Die Radio Systems Corporation behält sich das Recht vor, die Bedingungen und Hinweise, unter denen dieses Produkt angeboten wird, zu ändern.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Sportello per cani per porta scorrevole

MODELLO: CWM03-L -G /CWM03-X L -G / CWM03- M -G / CWM03-L -B CWM03-XL -B/ CWM03-M -H /CWM03-L -H /CWM03-XL -H

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: CWM03-L -G / CWM03-X L -G / CWM03- M - G / CWM03-L -B / CWM03-XL -B/ CWM03-M -H / CWM03-L -H / CWM03-XL -H



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Informazioni importanti sulla sicurezza

Spiegazione delle parole chiave e dei simboli utilizzati in questa guida



Questo è il simbolo di allerta di sicurezza, utilizzato per segnalare potenziali rischi di lesioni personali.

Rispettare tutte le indicazioni di sicurezza che seguono questo simbolo per evitare possibili lesioni o morte.

⚠WARNING

AVVERTENZA indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare morte o lesioni gravi. Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

⚠CAUTION

ATTENZIONE, se utilizzato insieme al simbolo di allerta di sicurezza, indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni lievi o moderate.

NOTICE

La sigla NOTICE viene utilizzata per indicare le pratiche di utilizzo sicuro non correlate a lesioni personali.

⚠WARNING

• Quando i bambini sono presenti in casa, è importante considerare la porta per animali domestici durante le attività di sicurezza per bambini. La porta per animali domestici potrebbe essere usata in modo improprio da un bambino, consentendogli di accedere a potenziali pericoli che potrebbero trovarsi dall'altra parte della porta. Gli acquirenti/proprietari di case con piscine dovrebbero assicurarsi che la porta per animali domestici sia monitorata in ogni momento e che la piscina abbia barriere di accesso adeguate. Se viene creato un nuovo pericolo all'interno o all'esterno della casa, al quale si può accedere attraverso la porta per animali domestici. Il pannello di chiusura o la serratura, se applicabile, è fornito per

Questo prodotto è progettato per scopi estetici e di efficienza energetica e non è inteso come dispositivo di sicurezza. VEVOR declina ogni responsabilità per l'uso improprio e l'acquirente si assume la piena responsabilità della supervisione dell'apertura che crea.

• Utensili elettrici. Rischio di lesioni gravi; seguire tutte le istruzioni di sicurezza per gli utensili elettrici. Assicurarsi di indossare sempre i dispositivi di protezione individuale appropriati.

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.

Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

"Se un apparecchio è destinato a essere collegato in modo permanente alla rete idrica e non tramite un tubo flessibile, ciò deve essere specificato."

Per gli apparecchi contrassegnati con tensioni nominali o frequenze nominali diverse (separate da una barra /), devono essere incluse istruzioni che indichino all'utente o all'installatore quali azioni intraprendere per regolare l'apparecchio affinché funzioni alla tensione nominale o alla frequenza nominale richiesta.

Per ridurre il rischio di schiacciamento, intrappolamento o lesioni personali, assicurarsi che non vi siano persone sul percorso della porta prima di chiuderla.

Non permettere ai bambini di giocare vicino alla porta scorrevole. I bambini devono essere sorvegliati da un adulto quando la porta è in uso.

Tenere mani, testa, dita e tutte le parti del corpo lontane da binari, fessure e parti mobili delle porte.

Non arrampicarsi, sporgersi, spingere, tirare o urtare la porta durante il funzionamento.

Non posizionare alcun ostacolo nell'area di passaggio della porta.
Ispezionare regolarmente binari, rulli, sensori di sicurezza e fermi per garantirne il corretto funzionamento.
Questa porta è dotata di sensori di sicurezza, che hanno funzione esclusivamente supplementare. Prestare attenzione durante l'utilizzo.
Interrompere immediatamente l'uso e contattare il personale di assistenza in caso di malfunzionamenti, rumori anomali, inceppamenti o movimenti irregolari.
ATTENZIONE
Installare e utilizzare secondo le istruzioni del manuale. Non smontare o modificare i dispositivi di sicurezza senza autorizzazione.
Installare la porta in un'area asciutta e ventilata, al riparo da gas corrosivi e umidità.
Pulire con un panno morbido. Non utilizzare detergenti aggressivi, acidi, alcali o corrosivi.
IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Conservare questo manuale per future consultazioni.
L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da professionisti qualificati.
Questo prodotto è destinato esclusivamente al transito. Non utilizzare per altri scopi.

⚠CAUTION

• Prima dell'installazione, l'utente deve familiarizzare con tutte le normative edilizie che potrebbero influire sull'installazione della porticina per animali domestici e determinarne, insieme a un installatore autorizzato, l'idoneità per la specifica installazione. Questa porticina per animali domestici non è una porta tagliafuoco. È importante che il proprietario e l'installatore valutino tutti i rischi che potrebbero essere presenti all'interno o all'esterno della porticina per animali domestici, nonché i rischi che potrebbero derivare da successive modifiche alla proprietà e da come queste potrebbero essere correlate all'esistenza e all'utilizzo, incluso l'uso improprio, della porticina per animali domestici.

NOTICE

• Conservate queste istruzioni insieme agli altri documenti importanti; assicuratevi di trasmetterle al nuovo proprietario dell'immobile.

• Prima dell'installazione e della foratura, consultare la garanzia del produttore della porta scorrevole in vetro. Modifiche o alterazioni non autorizzate possono invalidare la garanzia. L'inserimento di viti nei telai o negli stipiti delle porte in vinile può causare la rottura del vinile.

• Applicare la guarnizione per vetri e la guarnizione di tenuta su una superficie pulita e asciutta a temperature superiori a 63°F (17°C).

• Assicurati che non ci sia nulla sotto la porta nel punto in cui praticherai i fori o ritaglierai l'apertura.

• Utilizzare un cacciavite manuale per serrare le viti. Non stringere eccessivamente. Un serraggio eccessivo può deformare il telaio della porticina per animali. Il metodo di fissaggio indicato non prevede l'uso di adesivi, in quanto non sono considerati un mezzo di fissaggio affidabile.

• Non è possibile praticare fori nel vetro temperato o a doppio strato se non in fase di produzione. Per installare la porticina per animali domestici in una porta o finestra in vetro, consultare un vetraio professionista o un produttore di vetri.

Modello e parametri

Dimensioni della porta scorrevole in vetro monoblocco

Modello	Larghezza	Altezza	Colore
CWM03- M - G	11,6 " (295 mm)	75 7/8" - 80 11/16" (1,92 - 2,04 m)	Marrone / Bianco
CWM03-L -B / CWM03-L - G	1 4,1 " (3 59 mm)		
CWM03- X L -B / CWM03- X L - G	17,5 " (445 mm)		
CWM03-M -H	1 2,1 " (309 mm)	91 " - 96 " (2. 31 - 2.4 4 m)	Bianco
CWM03-L -H	1 4,1 " (3 59 mm)		
CWM03-XL -H	17,5 " (445 mm)		






Dimensioni della porta

CWM03-M -H /CWM03-MG : 8 1/4 pollici di larghezza × 12 1/4 pollici di altezza (209,6 × 311,2 mm)


CWM03-L -B / CWM03-L -H / CWM03-L - G : 10 1/4 pollici L × 16 1/4 pollici A (260,4 × 412,8 mm)


CWM03-XL -B/ CWM03-XL - G/ CWM03-XL -H : 13 5/8 pollici L × 23 5/8 pollici H (346×600 mm)

Ingegneria

<table>
<tr>
<td rowspan="4">
Pannello per patio Freedom</td>
<td>
Staffe a T (2)
M4 x 12 mm
Viti per lamiera (10)</td>
<td>
Sigillanti autoadesivi</td>
</tr>
<tr>
<td>
Guida all'installazione</td>
<td>
Gruppo di chiusura</td>
</tr>
<tr>
<td>
Pannello di chiusura</td>
<td>
Barra di collegamento (2)
Viti autofilettanti a testa svasata M3.5*10mm con estremità rotta (10)</td>
</tr>
<tr>
<td>
Viti autofilettanti a testa piatta grande M3.5*12mm (2)</td>
<td></td>
</tr>
</table>

Strumenti necessari

<table>
<tr>
<td>
forbici</td>
<td>
Metro a nastro</td>
<td>
Dispositivi di sicurezza</td>
<td>
Mascheramento o
Nastro adesivo</td>
<td>
Matita</td>
</tr>
</table>

			da pittore	
 Trapano	 (3,2 mm) Punte da trapano	 (6,5 mm) Punte da trapano	 Cacciavite Phillips	

Definizioni chiave

Dimensioni del lembo di ricambio: Dimensioni complessive del lembo una volta rimosso dalla porticina per animali domestici

Dimensioni dell'apertura dello sportello: spazio utilizzabile dello sportello per consentire all'animale di entrare e uscire attraverso la porticina per animali.

Sezione superiore della porta: Sezione della porta scorrevole in vetro per animali domestici con il vetro

Sezione inferiore della porta: Sezione della porta scorrevole in vetro per animali domestici con la porta per animali domestici

Regolatore di altezza: un pannello metallico con molle situato sopra la sezione superiore della porta per regolare

Altezza della porta scorrevole in vetro per animali domestici

Apertura del telaio della porta scorrevole in vetro: Apertura nella porta scorrevole in vetro tra la porta superiore

binario e binario inferiore della porta

Telaio scorrevole in vetro a vista: telaio della porta scorrevole in vetro visibile e a vista sia nella parete interna che in quella esterna.

Telaio scorrevole in vetro incassato: telaio della porta scorrevole in vetro che è a filo o appena visibile

parete interna o esterna

Rialzo: L'altezza dal pavimento alla parte inferiore dello sportello della porta per animali domestici. È l'altezza dell'animale domestico

Per entrare o uscire dalla porticina per animali domestici è necessario scavalcare la barriera.

Linea di nervature del pannello: linee di nervature in rilievo sul lato sinistro e destro del telaio della porta scorrevole in vetro per animali domestici.
indicare la foratura al di fuori dell'area della linea di costola. Non forare all'interno della linea di costola poiché è presente vetro e
si romperà se si effettuano trivellazioni in quest'area.
Intervallo di temperatura di funzionamento: da 0º F a 100º F (da -18º C a 38º C)


Installazione della porta scorrevole in vetro per animali domestici

NOTICE

Prima dell'installazione e della foratura, consultare la garanzia del produttore della porta scorrevole in vetro. Modifiche o alterazioni non autorizzate possono invalidare la garanzia. L'inserimento di viti nei telai o negli stipiti delle porte in vinile può causare la rottura del vinile.

Passo 1


Misura



1A. Prima di acquistare una porta scorrevole in vetro per animali domestici, è necessario determinare l'altezza dell'apertura del telaio della porta scorrevole in vetro. Misurare dal punto più alto del binario superiore della porta al punto più basso del binario inferiore.

Passo 2


Installare una porta scorrevole in vetro per animali domestici



2A. Prima dell'installazione, individuare il componente inferiore contrassegnato con le lettere A e B, quindi trovare la parte superiore anch'essa contrassegnata con le lettere A e B. Allinearli e unirli, assicurandosi che le etichette A e B siano sullo stesso lato. Un'installazione errata (con A e B su lati opposti) potrebbe compromettere altre funzioni. Far scorrere l'asta di collegamento nel foro della piastra inferiore e inserire (2) viti a testa piatta M3.5 * 10 mm in ciascuna asta di collegamento. Quindi far scorrere la piastra superiore sull'asta di collegamento e inserire 2 viti su ciascun lato. Verificare l'allineamento dei due pannelli della porta e serrare tutte e otto le viti. Dopo l'installazione, l'etichetta AB può essere rimossa.

⚠CAUTION


Prestare attenzione durante l'assemblaggio delle due metà della porta. Questa fase potrebbe rappresentare un punto di schiacciamento e causare lesioni.
NOTA: Rimuovere tutti i materiali di imballaggio, compresi gli inserti di cartone all'interno del regolatore di altezza.



2B. La porticina per animali domestici in vetro scorrevole si inserisce nell'apertura della porta scorrevole in vetro contro lo stipite. La porta scorrevole in vetro si chiuderà contro la porticina per animali domestici in vetro scorrevole. Con la porta scorrevole in vetro aperta, inserire la parte superiore della porticina per animali domestici in vetro scorrevole con regolatore di altezza nella guida superiore della porta sul lato interno.


lato della porta scorrevole in vetro. Sollevare e posizionare la parte inferiore della porticina per animali domestici scorrevole nella guida inferiore della porta sul lato interno della porta scorrevole in vetro. Assicurarsi che il lato della porticina per animali domestici scorrevole in vetro che mostra le teste delle viti della linguetta sia sul lato interno della porta scorrevole in vetro.

NOTA: Potrebbe essere necessario abbassare il regolatore di altezza per far entrare la porticina per animali domestici nel binario della porta scorrevole in vetro. Tirare con decisione verso il basso un lato e poi l'altro.



2C. Innanzitutto, verificare che l'angolo del telaio della porta sia retto (90°). Posizionare la porticina scorrevole in vetro per animali domestici sul telaio della porta. La porticina scorrevole in vetro per animali domestici deve essere a filo con il telaio della porta, senza lasciare spazi vuoti. Assicurarsi che il regolatore di altezza sia completamente esteso e non si inclini da un lato. Se si riscontrano degli spazi


vuoti, aggiungere degli spessori fino a quando il bordo della porticina per animali domestici non sia parallelo alla linea di contatto della porta scorrevole. Prima di forare, assicurarsi di essere soddisfatti dell'installazione della porticina scorrevole in vetro per animali domestici. Fare riferimento al seguente schema per una corretta installazione.



Passo 3

Fissare la porticina scorrevole in vetro per animali domestici (applicabile solo ai modelli CWM03-LB / CWM03-XL-B)

/CWM03-MH / CWM03-LH / CWM03-XL-H）



3A. Spingere leggermente verso l'esterno la porta scorrevole in vetro per animali domestici, allontanandola dal telaio della porta, per esporre la manopola di bloccaggio del regolatore di altezza. Una volta regolata l'altezza, ruotare la manopola di bloccaggio per fissare il regolatore, assicurandosi che l'intera porta scorrevole per animali domestici non oscilli all'interno del telaio. Spingere la porta scorrevole per animali domestici nuovamente all'interno del telaio. Assicurarsi che la porta sia a filo con il telaio, senza lasciare spazi vuoti.

Opzioni di porte scorrevoli in vetro per animali domestici, adatte a telai di porte a vista o incassati

Installare la porta scorrevole in vetro per animali domestici con staffe a T e viti.


• Fai scorrere la porta scorrevole in vetro per animali domestici contro lo stipite della porta scorrevole. Misura e segna la parte superiore .

centro e lato inferiore della porta scorrevole in vetro per animali domestici dove la porta scorrevole si chiuderà .

Quindi segna sul telaio della porta scorrevole (usa una matita o qualcosa che si possa pulire) .

Questi segni servono solo come guida per la marcatura delle 2 staffe a T.

• Far scorrere il pannello verso l'alto per poter inserire le staffe a T nella guida della porta scorrevole in vetro.



3B. Prendete una delle staffe a T e posizionatela nella parte superiore del binario scorrevole in vetro, in modo che la parte a "T" della staffa si allinei con il segno. Segnate con una matita la posizione dei fori pilota all'interno del binario e fate lo stesso per il binario inferiore. (Le staffe a T sono universali e funzionano sia nel binario superiore che in quello inferiore).
Utilizzare una punta da trapano (3,2 mm) per praticare i fori pilota per le staffe a T nella parte superiore e inferiore della porta scorrevole in vetro per animali domestici.
Riposizionare le staffe a T e, con le viti autofilettanti da 4 mm x 12 mm fornite, fissare le staffe a T nella parte superiore e inferiore del binario della porta scorrevole in vetro.
Far scorrere la porta scorrevole
Appoggiate la porticina per animali in vetro contro lo stipite della porta e vedrete le staffe a T davanti alla porticina scorrevole per animali in vetro.
Utilizzare una punta da trapano (3,2 mm) per praticare fori pilota attraverso le staffe a T e nel vetro scorrevole
Sportello per animali domestici in alto e in basso. Fissare le staffe con le viti fornite.

Passo 4
Installa la serratura

NOTICE

Prima dell'installazione e della foratura, consultare la garanzia del produttore della porta scorrevole in vetro. Modifiche o alterazioni non autorizzate possono invalidare

la garanzia. L'inserimento di viti nei telai o negli stipiti delle porte in vinile può causare la rottura del vinile.

⚠CAUTION

NON FORARE IL VETRO.

1. Chiudere bene la porta scorrevole in vetro contro il pannello del patio. Posizionare il fermo nella parte inferiore o superiore della porta scorrevole in vetro esistente. Con il chiavistello di bloccaggio in posizione retratta, puntato verso la porta scorrevole in vetro o verso la parete fissa. Lasciare uno spazio di circa 3 mm tra la punta del chiavistello di bloccaggio e la guida.

2. Tenendo saldamente la serratura in posizione, segnare i fori delle viti e il centro del chiavistello di bloccaggio sulla guida della porta scorrevole in vetro o della finestra fissa.

Nota: Ispezionare la posizione dei segni di foratura per assicurarsi che non siano a contatto con il vetro su entrambi


la porta scorrevole in vetro o il pannello Patio durante la foratura.

3.Praticare due fori pilota per il fissaggio del fermo,(3,5 mm) per porte scorrevoli in vetro di alluminio e


(2,5 mm) per porte scorrevoli in vetro, legno o vinile. Praticare un foro da 6 mm per il chiavistello di bloccaggio.

4. Fissare il fermo con due viti autofilettanti M4*12mm . NON SERRARE ECCESSIVAMENTE.


Consiglio utile: se stringendo troppo si rischia di danneggiare la filettatura, spostare leggermente il fermo verso l'alto o verso il basso e praticare nuovi fori di montaggio. In alternativa, è possibile allargare i fori esistenti e installare tasselli in plastica. I tasselli in plastica sono reperibili in qualsiasi ferramenta o negozio di bricolage.



Sistema di chiusura sulla porta scorrevole




Gruppo di chiusura su finestra fissa




Gruppo di chiusura nella guida inferiore

Passo 5


Installare guarnizioni per vetri e profili di tenuta.



5A. La guarnizione sottovetro deve essere installata sul bordo posteriore della porta scorrevole in vetro per creare una tenuta tra la porta scorrevole e la porta fissa in vetro. La guarnizione di tenuta deve essere installata sul bordo anteriore della porta scorrevole in vetro per creare una tenuta tra la porta scorrevole per animali domestici e la porta scorrevole.




5 B. Chiudere la porta scorrevole in vetro contro la porta scorrevole per animali domestici. Pulire e asciugare il bordo posteriore della porta scorrevole in vetro. Posizionare la guarnizione in vetro sul bordo superiore del vetro con la parte flessibile a contatto con
vetro della porta fissa. Staccare con attenzione la pellicola protettiva e premere la guarnizione in posizione, procedendo verso il basso. Rifilare l'eventuale eccesso con le forbici.



5 C. Aprire la porta scorrevole in vetro. Pulire e asciugare il bordo anteriore della porta scorrevole in vetro. Posizionare la guarnizione sul bordo anteriore superiore, verso l'interno. Staccare con attenzione la pellicola protettiva e premere la guarnizione in posizione, procedendo verso il basso. Rifilare l'eventuale eccesso con le forbici.


Passo 6

Addestra il tuo animale domestico



6A. Può essere utile che tu ti trovi da un lato della porta e il tuo animale domestico dall'altro. Solleva lo sportello di qualche centimetro e prova a guidare il tuo animale attraverso la porta. Dopo che il tuo animale è passato attraverso la porta un paio di volte, lascia che lo sportello tocchi la sua schiena in modo che si abitui a usare la porticina per animali. Se il tuo animale non vuole passare attraverso la porta, fissa lo sportello in posizione aperta con del nastro adesivo finché non la usa da solo. Consiglio utile: provate a offrire dei bocconcini al vostro animale domestico per incoraggiarlo ad attraversare la porticina e a familiarizzare con il suo utilizzo.

Pannello di chiusura




Il pannello di chiusura scorre nella guida interna (o esterna) della porta scorrevole in vetro per animali domestici. È utile in caso di maltempo o per impedire al vostro animale di utilizzare la porta.


Alette di ricambio

Sostituire e regolare

In caso di sbalzi climatici estremi, le alette in vinile possono restringersi durante i mesi freddi e allungarsi durante quelli più caldi. È possibile sostituirle o regolarle facilmente per garantire una perfetta aderenza in base alle variazioni stagionali.







Per la sostituzione: rimuovere le viti dal telaio interno della porticina per animali.

Rimuovere la barra e la linguetta.

Sostituire la linguetta in vinile con una nuova, posizionandola orizzontalmente e verticalmente in modo che si adatti al telaio della porta. Riposizionare la barra esistente e serrare le viti.

Per regolare: allentare leggermente viti dal telaio interno della porticina per animali domestici.

Spostare leggermente la barra lontano dalla linguetta.

Regolare lo sportello orizzontalmente e/o verticalmente per adattarlo al telaio della porta. Spingere la barra verso lo sportello e serrare le viti.

Termini di utilizzo e limitazione di responsabilità

1. Condizioni d'uso

Questo Prodotto viene offerto a condizione che accettiate senza modifiche i termini, le condizioni e le avvertenze qui contenuti. L'utilizzo di questo Prodotto implica l'accettazione di tutti i suddetti termini, condizioni e avvertenze.

2. Uso corretto

Questo prodotto è progettato per l'uso con animali domestici a cui si desidera impartire un addestramento. Il temperamento specifico del vostro animale domestico

potrebbe non essere compatibile con questo prodotto. In caso di dubbi sull'idoneità di questo prodotto per il vostro animale, consultate il vostro veterinario o un addestratore certificato. Un uso corretto prevede la lettura dell'intero manuale d'uso fornito con il prodotto e di tutte le avvertenze specifiche.

3. Nessun uso illecito o proibito

Questo prodotto è progettato esclusivamente per l'uso con animali domestici. Questo dispositivo di addestramento per animali non è destinato a nuocere, ferire o provocare. L'utilizzo di questo prodotto in modo non conforme alle sue finalità potrebbe comportare la violazione di leggi federali, statali o locali.

4. Limitazione di responsabilità

In nessun caso Vevor **sarà responsabile per danni diretti, indiretti, punitivi, incidentali, speciali o consequenziali, o per qualsiasi danno derivante da o connesso all'uso o all'uso improprio di questo Prodotto. L'Acquirente si assume tutti i rischi e le responsabilità derivanti dall'uso di questo Prodotto.**

5. Modifica dei termini e delle condizioni

Radio Systems Corporation si riserva il diritto di modificare i termini, le condizioni e le avvertenze in base ai quali viene offerto questo Prodotto.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Puerta para perros para puerta corredera

MODELO: CWM03-L -G /CWM03-X L -G / CWM03- M - G/ CWM03-L -B CWM03-XL -B/ CWM03-M -H /CWM03-L -H /CWM03-XL -H

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: CWM03-L -G / CWM03-X L -G / CWM03 - M - G / CWM03-L - B / CWM03-XL -B / CWM03-M -H / CWM03-L -H / CWM03-XL -H



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Información importante sobre seguridad

Explicación de las palabras y símbolos de atención utilizados en esta guía.



Este es el símbolo de alerta de seguridad, que se utiliza para advertirle sobre posibles riesgos de lesiones personales.

Obedezca todos los mensajes de seguridad que aparecen después de este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

⚠WARNING

La advertencia indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar la muerte o lesiones graves. Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

⚠CAUTION

La palabra PRECAUCIÓN, utilizada junto con el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o moderadas.

NOTICE

El AVISO se utiliza para abordar prácticas de uso seguro no relacionadas con lesiones personales.

⚠WARNING

• Cuando hay niños en casa, es importante considerar la puerta para mascotas durante las actividades de seguridad infantil. Un niño podría usarla indebidamente, lo que le permitiría acceder a posibles peligros que podrían estar al otro lado de la puerta. Los compradores/propietarios de viviendas con piscinas deben asegurarse de que la puerta para mascotas esté vigilada en todo momento y que la piscina cuente con barreras de acceso adecuadas. Si se crea un nuevo peligro dentro o fuera de su casa, al que se pueda acceder a través de la puerta para mascotas, el panel de cierre o la cerradura, si corresponde, están provistos para

Este producto se utiliza con fines estéticos y de eficiencia energética, y no como dispositivo de seguridad. VEVOR no se responsabiliza del uso indebido y el comprador asume la total responsabilidad de la supervisión de la abertura que crea.
• Herramientas eléctricas. Riesgo de lesiones graves; siga todas las instrucciones de seguridad para el uso de herramientas eléctricas. Asegúrese de usar siempre el equipo de seguridad adecuado.
El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
Los niños no deben jugar con el aparato.
Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.
"Si un aparato está destinado a estar conectado permanentemente a la red de agua potable y no a través de una manguera, esto deberá indicarse."
Para los aparatos marcados con diferentes tensiones nominales o diferentes frecuencias nominales (separadas por una barra inclinada /), se deberán incluir instrucciones que indiquen al usuario o instalador qué medidas deben tomarse para ajustar el aparato para su funcionamiento a la tensión o frecuencia nominal requerida.
Para reducir el riesgo de pellizcos, aplastamientos o lesiones personales, asegúrese de que no haya ninguna persona en el camino de la puerta antes de cerrarla.
No permita que los niños jueguen cerca de la puerta corrediza. Los niños deben estar supervisados por un adulto cuando la puerta esté en uso.
Mantenga las manos, la cabeza, los dedos y todas las partes del cuerpo alejadas de los rieles de las puertas, las rendijas y las partes móviles.
No trepe, se incline, empuje, tire ni golpee la puerta durante su funcionamiento.
No coloque ningún obstáculo en el área de recorrido de la puerta.

Inspeccione periódicamente las vías, los rodillos, los sensores de seguridad y los topes para garantizar su correcto funcionamiento.
Esta puerta está equipada con sensores de seguridad, que son meramente complementarios. Manténgase alerta durante su uso.
Deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con el personal de servicio si se produce algún mal funcionamiento, ruido, atasco o movimiento anormal.
PRECAUCIÓN
Instale y utilice el producto según las instrucciones del manual. No desmonte ni modifique los dispositivos de seguridad sin autorización.
Instale la puerta en un área seca y ventilada, libre de gases corrosivos o humedad.
Limpiar con un paño suave. No utilizar ácidos fuertes, álcalis ni limpiadores corrosivos.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras consultas.
La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por profesionales cualificados.
Este producto está destinado únicamente para su uso en tránsito. No lo utilice para otros fines.

⚠CAUTION

• Antes de la instalación, el usuario debe familiarizarse con todos los códigos de construcción que puedan afectar la instalación de la puerta para mascotas y determinar, junto con un contratista autorizado, su idoneidad para la instalación en cuestión. Esta puerta para mascotas no es una puerta cortafuegos. Es importante que el propietario y el contratista consideren cualquier riesgo que pueda existir dentro o fuera de la puerta para mascotas, así como cualquier riesgo que pueda surgir por modificaciones posteriores en la propiedad y cómo estas pueden relacionarse con la existencia y el uso, incluido el mal uso, de la puerta para mascotas.

NOTICE

• Guarde estas instrucciones junto con los documentos importantes; asegúrese de entregárselas al nuevo propietario del inmueble.

• Antes de la instalación y la perforación, consulte la garantía del fabricante de su puerta corrediza de vidrio. Los cambios o modificaciones no autorizados pueden anular la garantía. Instalar tornillos en los marcos o jambas de las puertas de vinilo puede agrietar el vinilo.

• Aplique sellador de vidrio y burletes sobre una superficie limpia y seca a temperaturas superiores a 17 °C (63 °F).

• Asegúrese de que no haya nada debajo de la puerta donde va a taladrar los agujeros o cortar la abertura.

• Utilice un destornillador manual para apretar los tornillos. No los apriete demasiado, ya que un apriete excesivo puede deformar el marco de la puerta para mascotas. El método de fijación descrito no depende del uso de adhesivos, ya que no se consideran un método de fijación fiable.

• No es posible hacer agujeros en vidrio templado o de doble panel excepto en el momento de la fabricación. Consulte a un vidriero profesional o a un fabricante de vidrio para instalar la puerta para mascotas en una puerta o ventana de vidrio.

Modelo y parámetros

Dimensiones de la puerta corrediza de vidrio de 1 pieza

Modelo	Ancho	Altura	Color
CWM03- M - G	11,6 " (295 mm)	75 7/8" - 80 11/16" (1,92 - 2,04 m)	Marrón / Blanco
CWM03-L -B / CWM03-L - G	1 4.1 "(3 59 mm)		
CWM03 -XL - B / CWM03 - XL - G	17,5 " (4,45 mm)		
CWM03-M -H	1 2.1 "(309 mm)	91 " - 9 6 " (2,31 - 2,44 m)	Blanco
CWM03-L -H	1 4.1 "(3 59 mm)		
CWM03-XL -H	17,5 " (4,45 mm)		






Tamaño de la puerta

CWM03-M -H /CWM03-MG : 8 1/4 pulg. de ancho × 12 1/4 pulg. de alto (209,6 × 311,2 mm)


CWM03-L -B / CWM03-L -H / CWM03-L - G : 10 1/4 pulg. de ancho × 16 1/4 pulg. de alto (260,4 × 412,8 mm)


CWM03-XL -B/ CWM03-XL - G/ CWM03-XL -H : 13 5/8 pulg. de ancho × 23 5/8 pulg. de alto (346 × 600 mm)

Componentes

<table>
<tr>
<td rowspan="4">
Panel de patio Freedom</td>
<td>
Soportes en T (2)
M4 x 12 mm
Tornillos para chapa metálica (10)</td>
<td>
Selladores autoadhesivos</td>
</tr>
<tr>
<td>
Guía de instalación</td>
<td>
Conjunto de pestillo</td>
</tr>
<tr>
<td>
Panel de clausura</td>
<td>
Barra de conexión (2)
Tornillos autorroscantes de cabeza avellanada M3.5*10mm con extremo roto (10)</td>
</tr>
<tr>
<td>
Tornillos autorroscantes de cabeza plana grande M3.5*12mm (2)</td>
<td></td>
</tr>
</table>

Herramientas necesarias

<table>
<tr>
<td>
cortar con tijeras</td>
<td>
Cinta métrica</td>
<td>
Equipos de seguridad</td>
<td>
Enmascaramiento</td>
<td>
Lápiz</td>
</tr>
</table>

			Cinta de pintor	
 Perforar	 (3,2 mm) broca	 (6,5 mm) broca	 Destornillador Phillips	

Definiciones clave

Tamaño de la solapa de repuesto: Tamaño total de la solapa una vez retirada de la puerta para mascotas.

Tamaño de la abertura de la solapa: Espacio útil de la solapa para que la mascota entre y salga por la puerta para mascotas.

Sección superior de la puerta: Sección de la puerta corrediza de vidrio para mascotas con el vidrio

Sección inferior de la puerta: Sección de la puerta corrediza de vidrio para mascotas con la puerta para mascotas

Ajustador de altura: Un panel metálico con resortes ubicado encima de la sección superior de la puerta para ajustar

Altura de la puerta corrediza de vidrio para mascotas

Apertura del marco de la puerta corrediza de vidrio: Apertura en la puerta corrediza de vidrio entre la puerta superior

riel y riel inferior de la puerta

Marco de vidrio corredizo expuesto: Marco de puerta de vidrio corredizo que es visible y está expuesto en la pared interior y exterior.

Marco de vidrio corredizo empotrado: Marco de puerta de vidrio corredizo que está al ras o apenas visible en

pared interior o exterior

Elevación: La altura desde el suelo hasta la parte inferior de la solapa de la puerta para mascotas. Es la altura que la mascota

Hay que pasar por encima para entrar o salir por la puerta para mascotas.

Línea de nervadura del panel: líneas nervadas en relieve en el lado izquierdo y derecho del marco de la puerta corrediza de vidrio para mascotas.
Indique la perforación fuera del área de la línea de nervadura. No perfore dentro de la línea de nervadura ya que hay vidrio presente y
se romperá si se realizan perforaciones en esta zona.
Rango de temperatura de funcionamiento: 0º F a 100º F (-18º C a 38º C)


Instalación de la puerta corrediza de vidrio para mascotas

NOTICE

Antes de la instalación y la perforación, consulte la garantía del fabricante de su puerta corrediza de vidrio. Los cambios o modificaciones no autorizados pueden anular la garantía. Instalar tornillos en los marcos o jambas de las puertas de vinilo puede agrietar el vinilo.

Paso 1


Medida



1A. Antes de comprar cualquier puerta corrediza para mascotas, debe determinar la altura de la abertura del marco de su puerta corrediza. Mida desde el punto más alto del riel superior de la puerta hasta el punto más bajo del riel inferior.

Paso 2

Instalar puerta corrediza de vidrio para mascotas




2A. Antes de la instalación, comience por localizar el componente inferior etiquetado como A y B, luego encuentre la parte superior también etiquetada como A y B. Alinee y una las partes, asegurándose de que las etiquetas A y B estén en el mismo lado. Instalarlas incorrectamente (con A y B en lados opuestos) puede afectar negativamente otras funciones. Deslice la varilla de conexión en el orificio de la placa inferior e inserte (2) tornillos de cabeza plana M3.5 * 10 mm en cada varilla de conexión. Luego deslice la placa superior sobre la varilla de conexión e inserte 2 tornillos en cada lado. Verifique la alineación de los dos paneles de la puerta y apriete los ocho tornillos. Después de la instalación, se puede retirar la etiqueta AB.

⚠CAUTION

Tenga cuidado al ensamblar las dos mitades de la puerta. Podría haber un punto de atrapamiento y provocar lesiones.


NOTA: Retire todos los materiales de embalaje, incluidos los insertos de cartón que se encuentran dentro del ajustador de altura.



2B. La puerta corrediza para mascotas se inserta en la abertura de la puerta corrediza contra el marco. La puerta corrediza se cerrará contra la puerta corrediza para mascotas. Con la puerta corrediza abierta, inserte la parte superior de la puerta corrediza para mascotas con el ajustador de altura en el riel superior de la puerta en el interior.


Lateral de la puerta corrediza de vidrio. Levante y coloque la parte inferior de la puerta corrediza para mascotas en el riel inferior de la puerta, en el lado interior de la puerta corrediza de vidrio. Asegúrese de que el lado de la puerta corrediza para mascotas donde se ven las cabezas de los tornillos de la solapa esté en el lado interior de la puerta corrediza de vidrio.

NOTA: Es posible que deba bajar el ajustador de altura para que la puerta corrediza para mascotas encaje en el riel de su puerta corrediza. Tire firmemente de un lado y luego del otro.



2C. Primero, compruebe que el ángulo del marco de la puerta sea de 90°. Coloque la puerta corrediza de vidrio para mascotas sobre el marco de la puerta. La puerta debe quedar al ras con el marco, sin dejar huecos. Asegúrese de que el ajustador de altura esté completamente extendido y no se incline hacia un lado. Si encuentra algún hueco, añada calzas hasta que el borde de la puerta quede paralelo a la línea de contacto de la puerta corrediza. Antes de taladrar, asegúrese de que la instalación de


la puerta corrediza de vidrio para mascotas sea correcta. Consulte el siguiente diagrama para una instalación correcta.



Paso 3

Coloque la puerta corrediza de vidrio para mascotas (solo aplicable a CWM03-LB / CWM03-XL-B)

/CWM03-MH / CWM03-LH / CWM03-XL-H）



3A. Empuje ligeramente la puerta corrediza de vidrio para mascotas hacia afuera del marco para exponer la perilla de retención del ajustador de altura. Una vez ajustada la altura, gire la perilla de retención para bloquear el ajustador, asegurándose de que la puerta no se mueva dentro del marco. Vuelva a colocar la puerta corrediza en su lugar dentro del marco. Asegúrese de que quede bien ajustada al marco, sin huecos.

Opciones de puertas corredizas de vidrio para mascotas para marcos de puertas expuestos o empotrados.

Instale la puerta corrediza de vidrio para mascotas con soportes en T usando tornillos.


• Deslice la puerta corrediza de vidrio para mascotas contra el marco de la puerta corrediza. Mida y marque la parte superior .

centro y lado inferior de la puerta corrediza de vidrio para mascotas donde la puerta corrediza se cerrará contra .

Luego, marque el marco de la puerta corrediza (use un lápiz o algo que se pueda limpiar) .

Estas marcas sirven únicamente como guía para marcar los dos soportes en forma de T.

• Deslice el panel hacia un lado y hacia arriba para poder colocar los soportes en forma de T en el riel de la puerta corrediza de vidrio.



3B. Tome uno de los soportes en forma de T y colóquelo en la parte superior del riel de vidrio corredizo, de manera que la parte en forma de "T" del soporte coincida con la marca. Marque con un lápiz la parte interior del riel para los orificios guía y haga lo mismo con el riel inferior. (Los soportes en forma de T son universales y funcionan tanto en el riel superior como en el inferior).

Utilice una broca de (3,2 mm) para perforar agujeros guía para los soportes en T en la parte superior e inferior de la puerta corrediza de vidrio para mascotas. Vuelva a colocar los soportes en T en su lugar y, con los tornillos para chapa metálica de 4 mm x 12 mm suministrados, fije los soportes en T en la parte superior e inferior del riel de su puerta corrediza de vidrio. Deslice su puerta corrediza.
Coloca la puerta de cristal para mascotas contra el marco de la puerta y verás los soportes en forma de T delante de tu puerta corredera de cristal para mascotas. Utilice una broca de 3,2 mm para perforar orificios guía a través de los soportes en T y en el vidrio deslizante.
Puerta para mascotas en la parte superior e inferior. Fije los soportes con los tornillos suministrados.

Paso 4
Instalar cerradura


NOTICE

Antes de la instalación y la perforación, consulte la garantía del fabricante de su puerta corrediza de vidrio. Los cambios o modificaciones no autorizados pueden anular la garantía. Instalar tornillos en los marcos o jambas de las puertas de vinilo puede agrietar el vinilo.


⚠CAUTION

NO PERFORAR EL VIDRIO.
1. Cierre firmemente la puerta corrediza de vidrio contra el panel del patio. Coloque el pestillo en la parte inferior o superior de su puerta corrediza de vidrio. Con el cerrojo en posición retraída, apunte hacia la puerta corrediza de vidrio o la pared fija. Deje aproximadamente 3 mm de espacio libre entre la punta del cerrojo y el riel.
2. Sujetando firmemente la cerradura en su lugar, marque los agujeros para los tornillos y marque el centro del pestillo de bloqueo en el riel de la puerta corrediza de vidrio o ventana fija.
Nota: Inspeccione la ubicación de las marcas de perforación para asegurarse de que no estarán en contacto con el vidrio en ninguno de los dos lados.
la puerta corrediza de vidrio o el panel del patio al perforar.


3. Taladre dos orificios guía para fijar el pestillo (3,5 mm) para puertas corredizas de vidrio de aluminio y
(2,5 mm) para puertas correderas de madera o vinilo. Taladre un orificio de 6 mm para el pestillo de seguridad.
4. Fije el pestillo con dos tornillos para chapa metálica M4*12mm . NO APRIETE DEMASIADO.
Consejo útil: Si aprieta demasiado y daña la conexión, mueva el pestillo ligeramente hacia arriba o hacia abajo y vuelva a taladrar los orificios de montaje. Otra opción es agrandar los orificios existentes e instalar anclajes de plástico. Puede comprar anclajes de plástico en cualquier ferretería o tienda de mejoras para el hogar.



Conjunto de pestillo en puerta corrediza




Conjunto de pestillo en ventana fija




Conjunto de pestillo en la pista inferior


Paso 5
Instalar burletes y juntas de estanqueidad para cristales.



5A. El burlete debe instalarse en el borde posterior de la puerta corrediza de vidrio para crear un sello entre la puerta corrediza y la puerta fija. La junta de estanqueidad debe instalarse en el borde frontal de la puerta corrediza de vidrio para crear un sello entre la puerta corrediza para mascotas y la puerta corrediza.



5 B. Cierre la puerta corrediza de vidrio contra la puerta corrediza para mascotas. Limpie y seque el borde posterior de la puerta corrediza de vidrio. Coloque el burlete de vidrio en el borde superior del vidrio con la parte flexible tocando el Cristal de la puerta fija. Retire con cuidado el papel protector y presione la junta de cristal hasta llegar a la parte inferior. Recorte el exceso con tijeras.



5 C. Abra la puerta corrediza de vidrio. Limpie y seque el borde frontal de la puerta. Coloque la burlete en el borde superior frontal, hacia el interior. Retire con cuidado el protector y presione la burlete hasta que quede bien colocada, avanzando hacia la parte inferior de la puerta. Recorte el exceso con tijeras.


Paso 6

Entrena a tu mascota



6A. Puede ser útil que usted se coloque a un lado de la puerta y su mascota al otro. Levante la solapa unos centímetros e intente guiar a su mascota para que pase. Después de que su mascota haya pasado varias veces, deje que la solapa toque su lomo para que se acostumbre a usar la puerta para mascotas. Si su mascota no quiere pasar, pegue la solapa abierta con cinta adhesiva hasta que la use por sí sola. Consejo útil: Prueba a ofrecerle premios a tu mascota para animarla a pasar por la puerta para mascotas y que se acostumbre a usarla.

Panel de clausura




El panel de cierre se desliza por el riel en el interior (o exterior) de la puerta corrediza de vidrio para mascotas. Es útil durante condiciones climáticas adversas o para evitar que su mascota use la puerta.

Solapas de repuesto

Reemplazar y ajustar


Durante los cambios bruscos de temperatura, las solapas de vinilo pueden encogerse en los meses fríos y estirarse en los meses cálidos. Reemplácelas o ajústelas fácilmente para garantizar un ajuste perfecto durante los cambios de estación.



Para reemplazarla:
Retire los tornillos del marco interior de la puerta para mascotas.



Retire la barra y la solapa.



Coloque la nueva solapa de vinilo y ajústela horizontal y verticalmente para que encaje en el marco de la puerta. Vuelva a colocar la barra existente y apriete los tornillos.

Para ajustar: aflojar ligeramente tornillos del marco interior de la puerta para mascotas.



Mueva ligeramente la barra alejándola de la solapa.



Ajuste la solapa horizontal y/o verticalmente para que encaje en el marco de la puerta. Empuje la barra hacia la solapa y apriete los tornillos.

Condiciones de uso y limitación de responsabilidad

1. Condiciones de uso

Este producto se le ofrece sujeto a su aceptación, sin modificaciones, de los términos, condiciones y avisos aquí contenidos. El uso de este producto implica la aceptación de todos dichos términos, condiciones y avisos.

2. Uso correcto

Este producto está diseñado para su uso con mascotas a las que se les desea entrenar. El temperamento específico de su mascota podría no ser compatible con este producto. Si tiene dudas sobre si es adecuado para su mascota, consulte con su veterinario o un adiestrador certificado. Para un uso correcto, lea atentamente la Guía de funcionamiento completa que se incluye con el producto y todas las advertencias.

3. No se permite ningún uso ilegal o prohibido.

Este producto está diseñado para su uso exclusivo con mascotas. Este dispositivo de entrenamiento para mascotas no está diseñado para dañar, lesionar ni provocar. El uso de este producto de forma indebida podría constituir una violación de las leyes federales, estatales o locales.

4. Limitación de responsabilidad

En ningún caso Vevor **será responsable por daños directos, indirectos, punitivos, incidentales, especiales o consecuenciales, ni por ningún otro tipo de daño que surja de o esté relacionado con el uso o mal uso de este Producto. El Comprador asume todos los riesgos y responsabilidades derivados del uso de este Producto.**

5. Modificación de los Términos y Condiciones

Radio Systems Corporation se reserva el derecho de modificar los términos, condiciones y avisos bajo los cuales se ofrece este producto.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Drzwi dla psa do drzwi przesuwnych

MODEL: CWM03-L -G /CWM03-X L -G / CWM03- M - G/ CWM03-L -B CWM03-XL -B/ CWM03-M -H /CWM03-L -H /CWM03-XL -H

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: CWM03-L -G / CWM03-X L -G / CWM03- M - G / CWM03-L -B / CWM03-XL -B / CWM03-M -H / CWM03-L -H / CWM03-XL -H



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wyjaśnienie słów i symboli wymagających uwagi używanych w tym przewodniku



To jest symbol ostrzegawczy, który ostrzega przed potencjalnymi zagrożeniami, mogącymi spowodować obrażenia ciała.

Należy stosować się do wszystkich komunikatów dotyczących bezpieczeństwa umieszczonych po tym symbolu, aby uniknąć możliwych obrażeń lub śmierci.

⚠WARNING

OSTRZEŻENIE oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

⚠CAUTION

UWAGA używana razem z symbolem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.

NOTICE

UWAGA dotyczy bezpiecznych praktyk użytkowania niezwiązanych z obrażeniami ciała.

⚠WARNING

• Gdy w domu znajdują się dzieci, ważne jest, aby podczas zabezpieczania drzwiczek dla zwierząt domowych, zwrócić uwagę na ich obecność. Drzwiczki dla zwierząt mogą być niewłaściwie używane przez dziecko, co może doprowadzić do przedostania się do potencjalnych zagrożeń znajdujących się po drugiej stronie drzwiczek. Nabywcy/właściciele domów z basenami powinni zadbać o stały monitoring drzwiczek dla zwierząt i odpowiednie zabezpieczenie basenu przed wejściem. Jeśli wewnątrz lub na zewnątrz domu pojawi się nowe zagrożenie, do którego można dostać się przez drzwiczki dla zwierząt, należy zapewnić panel zamykający lub zamek, jeśli dotyczy.

Produkt służy celom estetycznym i energooszczędnym i nie jest przeznaczony jako urządzenie zabezpieczające. Firma VEVOR nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie, a nabywca tego produktu przyjmuje pełną odpowiedzialność za niedopatrzenie w otworze, który tworzy.

• Elektronarzędzia. Ryzyko poważnych obrażeń; należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa dotyczących elektronarzędzi. Zawsze należy nosić odpowiedni sprzęt ochronny.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.

Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

„Jeżeli urządzenie ma być podłączone na stałe do sieci wodociągowej, a nie za pomocą węża, należy to zaznaczyć.

W przypadku urządzeń oznaczonych różnymi napięciami znamionowymi lub różnymi częstotliwościami znamionowymi (rozdzielonymi znakiem /), należy dołączyć instrukcje wskazujące użytkownikowi lub instalatorowi, jakie działania należy podjąć w celu dostosowania urządzenia do pracy przy wymaganym napięciu znamionowym lub częstotliwości znamionowej.

Aby zmniejszyć ryzyko przytrzaśnięcia, zmiażdżenia lub obrażeń ciała, przed zamknięciem drzwi należy upewnić się, że na ich drodze nie znajdują się żadne osoby.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się w pobliżu drzwi przesuwnych. Dzieci muszą być pod opieką osób dorosłych podczas korzystania z drzwi.

Trzymaj ręce, głowę, palce i wszystkie części ciała z dala od prowadnic drzwi, szczelin i ruchomych części.
Nie wspinaj się, nie opieraj się, nie pchaj, nie ciągnij ani nie uderzaj w drzwi podczas ich działania.
Nie umieszczaj żadnych przeszkód w obszarze ruchu drzwi.
Regularnie sprawdzaj gąsienice, rolki, czujniki bezpieczeństwa i ograniczniki, aby mieć pewność, że działają prawidłowo.
Te drzwi są wyposażone w czujniki bezpieczeństwa, które mają charakter wyłącznie uzupełniający. Zachowaj czujność podczas obsługi.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania, hałasu, zacięć lub nietypowego ruchu urządzenia należy natychmiast przerwać jego używanie i skontaktować się z serwisem.
OSTROŻNOŚĆ
Zainstaluj i używaj zgodnie z instrukcją. Nie demontować ani nie modyfikować urządzeń zabezpieczających bez zezwolenia.
Drzwi należy montować w suchym, wentylowanym pomieszczeniu, wolnym od gazów korozyjnych i wilgoci.
Czyścić miękką ściereczką. Nie używać silnych kwasów, zasad ani środków czyszczących powodujących korozję.
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
Instalację i serwis muszą wykonywać wykwalifikowani fachowcy.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w przejściu. Nie używać do innych celów.

⚠CAUTION

• Przed montażem użytkownik musi zapoznać się ze wszystkimi przepisami budowlanymi, które mogą mieć wpływ na montaż drzwiczek dla zwierząt, i wspólnie z licencjonowanym wykonawcą określić ich przydatność w danym miejscu. Drzwiczki dla zwierząt nie są drzwiami przeciwpożarowymi. Ważne jest, aby właściciel i wykonawca rozważyli wszelkie zagrożenia, które mogą występować wewnątrz lub na zewnątrz drzwiczek, a także wszelkie zagrożenia, które mogą powstać w wyniku

później szych zmian w nieruchomości, oraz ich związek z istnieniem i użytkowaniem, w tym niewłaściwym użytkowaniem drzwiczek dla zwierząt.

NOTICE

• Zachowaj te instrukcje wraz z ważnymi dokumentami; pamiętaj o przekazaniu tych instrukcji nowemu właścicielowi nieruchomości.

• Przed montażem i wierceniem należy zapoznać się z gwarancją producenta drzwi przesuwnych. Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje mogą spowodować unieważnienie gwarancji. Wkręcanie śrub w ościeżnice lub ościeżnice drzwi winylowych może spowodować pęknięcie winylu.

• Nałóż uszczelkę szklaną i uszczelki na czystą i suchą powierzchnię w temperaturze powyżej 17°C (63°F).

• Upewnij się, że pod drzwiami nie ma niczego, w czym będziesz wiercił otwory lub wycinał otwór.

• Do dokręcania śrub użyj śrubokręta ręcznego. Nie dokręcaj ich zbyt mocno. Zbyt mocne dokręcenie może spowodować odkształcenie ramy drzwiczek dla zwierząt. Podana metoda mocowania nie wymaga użycia klejów, ponieważ nie są one uważane za niezawodne.

• Wycinanie otworów w szkle hartowanym lub szybie zespolonej jest zabronione, chyba że na etapie produkcji. W celu zamontowania drzwiczek dla zwierząt w szklanych drzwiach lub oknie należy skonsultować się z profesjonalnym szklarzem lub producentem szkła.

Model i parametry

Wymiary drzwi przesuwnych szklanych 1-częściowych

Model	Szerokość	Wysokość	Kolor
CWM03- M - G	11,6 cala (295 mm)	75 7/8" - 80 11/16" (1,92 -2,04 m)	Brązowy / Biały
CWM03-L -B / CWM03-L - G	1 4,1 " (3,59 mm)		
CWM03 - XL - B / CWM03 - XL - G	17,5 cala (4,45 mm)		
CWM03-M -H	1 2,1 " (309 mm)	91 " - 9 6 " (2,31 - 2,4 4 m)	Biały
CWM03-L -H	1 4,1 " (3,59 mm)		
CWM03-XL -H	17,5 cala (4,45 mm)		





Rozmiar drzwi

CWM03-M -H /CWM03-MG : 8 1/4 cala szer. × 12 1/4 cala wys. (209,6 × 311,2 mm)



CWM03-L -B / CWM03-L -H / CWM03-L - G : 10 1/4 cala szer. × 16 1/4 cala wys. (260,4 × 412,8 mm)

CWM03-XL -B/ CWM03-XL - G/ CWM03-XL -H : 13 5/8 cala szer. × 23 5/8 cala wys. (346 × 600 mm)

Komponenty

<table>
<tr>
<td rowspan="4">
Panel tarasowy Freedom</td>
<td>
Wsporniki T (2)
M4 x 12 mm
Wkręty do blachy (10)</td>
<td>
Uszczelki samoprzylepne</td>
</tr>
<tr>
<td>
Przewodnik instalacji</td>
<td>
Zespół zatrzasku</td>
</tr>
<tr>
<td>
Panel zamykający</td>
<td>
Belka łącząca (2)
Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym M3,5*10 mm i złamanym końcem (10)</td>
</tr>
<tr>
<td>
Wkręty samogwintujące z łbem płaskim M3,5*12 mm (2)</td>
<td></td>
</tr>
</table>

Potrzebne narzędzia

 **nożycowy**	 **Taśma miernicza**	 **Sprzęt bezpieczeństwa**	 **Maskowanie lub Taśma malarska**	 **Ołówek**
 **Wiertarka**	 **(3,2 mm) Wiertło**	 **(6,5 mm) Wiertło**	 **Śrubokręt krzyżakowy**	

Kluczowe definicje

Rozmiar wymiennej klapki: Całkowity rozmiar klapki po zdjęciu z drzwiczek dla zwierząt

Rozmiar otworu klapy: Użyteczna przestrzeń klapy, przez którą zwierzę może wchodzić i wychodzić przez drzwiczki dla zwierząt

Górna część drzwi: Część przesuwanych drzwi szklanych dla zwierząt z szybą

Dolna część drzwi: Część przesuwanych szklanych drzwi dla zwierząt z drzwiami dla zwierząt

Regulator wysokości: Metalowy panel ze sprężynami umieszczony nad górną częścią drzwi, służący do regulacji

Wysokość drzwi przesuwnych ze szkła dla zwierząt

Otwór w ramie drzwi przesuwnych ze szkła: Otwór w drzwiach przesuwnych ze szkła pomiędzy górnymi drzwiami

szyna i dolna szyna drzwi

Widoczna rama przesuwnego szkła: Rama drzwi przesuwnych ze szkła, widoczna i widoczna w ścianie wewnętrznej i zewnętrznej

Wpuszczana rama przesuwna ze szkła: Rama drzwi przesuwnych ze szkła, która jest zlicowana z powierzchnią lub ledwo widoczna

ściana wewnętrzna lub zewnętrzna

Wysokość: Wysokość od podłogi do dolnej krawędzi klapki w drzwiczkach dla zwierząt. Jest to wysokość, na której zwierzę

Aby wejść lub wyjść przez drzwi dla zwierząt, należy przejść.
Linia żeberek panelu: Podniesione linie żeberek po lewej i prawej stronie ramy drzwi przesuwnych dla zwierząt ze szkła
oznacza wiercenie poza linią żeber. Nie wiercić wewnątrz linii żeber, ponieważ występuje tam szkło i
ulegnie zniszczeniu, jeśli w tym miejscu zostaną wykonane wiercenia.
Zakres temperatury roboczej: od 0ºF do 100ºF (od -18ºC do 38ºC)


Montaż przesuwnych drzwi szklanych dla zwierząt

NOTICE

Przed montażem i wierceniem należy zapoznać się z gwarancją producenta drzwi przesuwnych. Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje mogą spowodować unieważnienie gwarancji. Wkręcanie śrub w ościeżnice lub futryny drzwi winylowych może spowodować pęknięcie winylu.

Krok 1


Mierzyć



1A. Przed zakupem jakichkolwiek drzwi przesuwnych ze szkła dla zwierząt należy określić wysokość otworu w ramie drzwi przesuwnych. Zmierz odległość od najwyższego punktu górnej prowadnicy drzwi do najniższego punktu dolnej prowadnicy drzwi.

Krok 2


Montaż przesuwnych szklanych drzwi dla zwierząt




2A. Przed montażem należy zlokalizować dolny element oznaczony literami A i B, a następnie górną część również oznaczoną literami A i B. Wyrównaj je i połącz, upewniając się, że etykiety A i B znajdują się po tej samej stronie. Nieprawidłowy montaż (z literami A i B po przeciwnych stronach) może negatywnie wpłynąć na inne funkcje. Wsuń korbowód w otwór w płycie dolnej i wkręć (2) śruby z łbem płaskim M3,5 x 10 mm w każdy korbowód. Następnie nasuń płytę górną na korbowód i wkręć po 2 śruby z każdej strony. Sprawdź wyrównanie dwóch paneli drzwi i dokręć wszystkie osiem śrub. Po montażu można usunąć etykietę AB.

⚠CAUTION


Zachowaj ostrożność podczas składania dwóch połówek drzwi. Może to stanowić potencjalne miejsce przytrzaśnięcia i spowodować obrażenia.
UWAGA: Usuń wszystkie materiały opakowaniowe, w tym tekturowe wkładki znajdujące się wewnątrz regulatora wysokości.



2B. Przesuwne drzwiczki dla zwierząt wsuwa się w otwór w drzwiach przesuwnych, dosuwając je do ościeżnicy. Drzwi przesuwne zamkną się, przylegając do drzwi. Przy otwartych drzwiach przesuwnych, wsuń górną część drzwiczek z regulatorem wysokości do górnej szyny drzwi od strony wewnętrznej.
Strona przesuwnych drzwi szklanych. Podnieś i umieść dolną część drzwiczek dla zwierząt w dolnej prowadnicy po wewnętrznej stronie drzwi przesuwnych. Upewnij się, że strona drzwiczek dla zwierząt, na której widać łby śrub klapki, znajduje się po wewnętrznej stronie drzwi przesuwnych.
UWAGA: Aby dopasować drzwiczki dla zwierząt do prowadnicy drzwi przesuwnych, konieczne może być pociągnięcie regulatora wysokości w dół. Mocno pociągnij w dół najpierw jedną stronę, a potem drugą.




2C. Najpierw sprawdź, czy kąt ościeżnicy jest prosty (90°). Przesuń szklane drzwiczki dla zwierząt na ościeżnicę. Drzwiczki powinny przylegać do ościeżnicy, bez żadnych szczelin. Upewnij się, że regulator wysokości jest całkowicie wysunięty i nie przechyla się na bok. W przypadku szczelin należy dodać podkładki, aż krawędź drzwiczek będzie równoległa do linii styku drzwiczek przesuwnych. Przed wierceniem upewnij się, że montaż drzwiczek jest satysfakcjonujący. Aby prawidłowo zamontować drzwiczki, zapoznaj się z poniższym schematem.



Krok 3

Zamontuj przesuwane drzwi szklane dla zwierząt (dotyczy tylko modeli CWM03-LB / CWM03-XL-B)

/CWM03-MH / CWM03-LH / CWM03-XL-H)



3A. Lekko odsuń szklane drzwi przesuwne dla zwierząt od ramy, aby odsłonić pokrętło mocujące regulator wysokości. Po ustawieniu wysokości, obróć pokrętło mocujące, aby zablokować regulator

wysokości, upewniając się, że całe drzwi przesuwne dla zwierząt nie chwieją się w ramie. Wsuń drzwi przesuwne dla zwierząt z powrotem do ramy. Upewnij się, że drzwi przylegają do ramy i nie ma między nimi żadnych szczelin.

Opcje drzwi przesuwnych ze szkła dla zwierząt do ram drzwi widocznych lub wpuszczanych

Montaż drzwi przesuwnych ze szkła dla zwierząt za pomocą wsporników w kształcie litery T przy użyciu śrub


• Dosuń drzwiczki dla zwierząt ze szkła przesuwnego do ościeżnicy. Zmierz i zaznacz górną krawędź .

środek i dolna część przesuwanych drzwiczek dla zwierząt, w miejscu, w którym drzwiczki przesuwne zamkną się .

Następnie zaznacz ramę drzwi przesuwnych (użyj ołówka lub czegoś, co można wyczyścić) .

Znaki te służą wyłącznie jako wskazówka odnośnie znakowania dwóch uchwytów T.

• Przesuń panel w górę i w górę, aby móc umieścić wsporniki T w prowadnicy przesuwanych drzwi szklanych.



3B. Weź jeden z uchwytów T i umieść go na górze przesuwnej szyny szklanej, tak aby część „T" uchwytu pokrywała się z zaznaczonym punktem. Zaznacz ołówkiem na wewnętrznej stronie szyny otwory prowadzące i zrób to samo z dolną szyną. (Uchwyty T są uniwersalne i będą pasować zarówno do górnej, jak i dolnej szyny). Za pomocą wiertła (3,2 mm) wywierć otwory montażowe pod wsporniki T u góry i u dołu przesuwnych drzwiczek dla zwierząt. Umieść wsporniki T z powrotem na miejscu i za pomocą dołączonych blachowkrętów 4 mm x 12 mm przymocuj je u góry i u dołu prowadnicy przesuwnych drzwiczek. Przesuń drzwiczki.

Przyłóż szklane drzwiczki dla zwierząt do ościeżnicy, a zobaczysz wsporniki w kształcie litery T przed przesuwanymi szklanymi drzwiczkami dla zwierząt.
Za pomocą wiertła (3,2 mm) wywierć otwory pilotażowe przez wsporniki T i w szybie przesuwnej
Drzwiczki dla zwierząt u góry i u dołu. Przymocuj wsporniki za pomocą dołączonych śrub.

Krok 4
Zainstaluj blokadę


NOTICE

Przed montażem i wierceniem należy zapoznać się z gwarancją producenta drzwi przesuwnych. Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje mogą spowodować unieważnienie gwarancji. Wkręcanie śrub w ościeżnice lub futryny drzwi winylowych może spowodować pęknięcie winylu.


⚠CAUTION

NIE WIERCIĆ W SZKLE.
1. Zamknij drzwi przesuwne ze szkła szczelnie, przylegając do panelu tarasowego. Umieść zatrzask u dołu lub u góry istniejących drzwi przesuwnych ze szkła. Z cofniętą zasuwą blokującą, skierowaną w stronę drzwi przesuwnych ze szkła lub ściany. Pozostaw około 3 mm odstępu między końcem zasuwy blokującej a szyną.
2. Mocno trzymając zamek na miejscu, zaznacz otwory na śruby i środek śruby blokującej na szynie przesuwanych drzwi szklanych lub okna nieruchomego.
Uwaga: Sprawdź położenie śladów wierceń, aby upewnić się, że nie będą miały kontaktu ze szkłem.
drzwi przesuwnych ze szkła lub panelu tarasowego podczas wiercenia.
3. Wywierć dwa otwory pilotażowe do zamocowania zatrzasku (3,5 mm) w przypadku drzwi przesuwnych ze szkła aluminiowego i
(2,5 mm) do drzwi przesuwnych z drewna lub winylu. Wywierć otwór o średnicy 6 mm na śrubę blokującą.
4. Przymocuj zatrzask za pomocą wkrętów do blachy M4*12 mm . NIE DOKRĘCAJ ZBYT MOCNO.


Przydatna wskazówka: Jeśli dokręcenie jest zbyt mocne i nastąpiło zerwanie połączenia, należy lekko przesunąć zatrzask w górę lub w dół i ponownie wywiercić otwory montażowe. Inną opcją jest wywiercenie większych otworów i zamontowanie plastikowych kołków rozporowych. Plastikowe kołki rozporowe można kupić w każdym lokalnym sklepie z narzędziami lub artykułami budowlanymi.



Zespół zatrzasku na drzwiach przesuwnych




Zespół zatrzaskowy na oknie nieruchomym




Zespół zatrzaskowy w dolnej szynie

Krok 5

Montaż listew przyszybowych i uszczelek




5A. Listwa ochronna powinna być zamontowana na tylnej krawędzi przesuwnych drzwi szklanych, aby utworzyć uszczelnienie między przesuwnymi drzwiami szklanymi a stałymi drzwiami szklanymi. Uszczelka powinna być zamontowana na przedniej krawędzi przesuwnych drzwi szklanych, aby utworzyć uszczelnienie między przesuwnymi drzwiami szklanymi dla zwierząt a przesuwanymi drzwiami szklanymi.



5 B. Zamknij drzwi przesuwne przy drzwiach przesuwnych dla zwierząt. Wyczyść i osusz tylną krawędź drzwi przesuwnych. Umieść listwę przy górnej krawędzi szyby, tak aby elastyczna część dotykała


Szkło nieruchomych drzwi. Ostrożnie odklej folię zabezpieczającą i dociśnij listwę szklaną, przesuwając ją w dół, aż do dolnej krawędzi szyby. Przytnij nadmiar nożyczkami.



5 C. Otwórz przesuwne drzwi szklane. Wyczyść i osusz przednią krawędź przesuwnych drzwi szklanych. Umieść uszczelkę na górnej przedniej krawędzi, w kierunku wewnętrznej strony. Ostrożnie odklej folię zabezpieczającą i dociśnij uszczelkę, przesuwając ją w dół, aż do dolnej krawędzi drzwi. Przytnij nadmiar nożyczkami.

Krok 6

Wytresuj swojego zwierzaka



6A. Pomocne może okazać się ustawienie się po jednej stronie drzwi, a zwierzaka po drugiej. Unieś klapkę o kilka centymetrów i spróbuj namówić zwierzaka, żeby przeszedł przez drzwi. Po kilku przejściach pozwól, aby klapka dotknęła grzbietu

zwierzaka, aby przyzwyczaił się do korzystania z drzwiczek. Jeśli zwierzak nie chce przejść przez drzwi, zaklej klapkę taśmą klejącą, aż sam z niej skorzysta.
Przydatna wskazówka: Wypróbuj smakołyki, aby zachęcić swojego pupila do przejścia przez drzwiczki i zachęcić go do korzystania z nich.

Panel zamykający




Panel zamykający wsuwa się w prowadnicę po wewnętrznej (lub zewnętrznej) stronie przesuwnych drzwiczek dla zwierząt. Przydaje się w niesprzyjającą pogodę lub aby uniemożliwić zwierzęciu korzystanie z drzwiczek.

Klapy zamienne

Wymień i wyreguluj


Podczas ekstremalnych zmian pogody, klapki winylowe mogą się kurczyć w miesiącach zimowych i rozciągać w miesiącach cieplejszych. Łatwo je wymienić lub dopasować, aby zapewnić idealne dopasowanie podczas zmian pór roku.



Aby wymienić: Wykręć śruby z wewnętrznej ramy drzwiczek dla zwierząt.



Zdjąć pręt i klapę.



Załóż nową klapkę winylową i ustaw ją poziomo i pionowo, aby pasowała do ościeżnicy. Wymień istniejącą listwę i dokręć śruby.

Aby wyregulować:

Nieznacznie poluzować śruby z wewnętrznej ramy drzwiczek dla zwierząt.



Nieznacznie odsuń pasek od klapy.



Dopasuj klapę poziomo i/lub pionowo do ościeżnicy. Dociśnij drążek do klapy i dokręć śruby.

Warunki korzystania i ograniczenie odpowiedzialności

1. Warunki korzystania

Niniejszy Produkt jest oferowany Użytkownikowi pod warunkiem akceptacji, bez modyfikacji, warunków i powiadomień zawartych w niniejszym dokumencie. Korzystanie z niniejszego Produktu oznacza akceptację wszystkich tych warunków i powiadomień.

2. Właściwe użycie

Ten produkt jest przeznaczony do użytku ze zwierzętami, dla których pożądane jest szkolenie. Specyficzny temperament Twojego pupila może nie być odpowiedni dla tego produktu. W razie wątpliwości, czy produkt jest odpowiedni dla Twojego pupila, skonsultuj się z lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem. Prawidłowe użytkowanie obejmuje zapoznanie się z całą Instrukcją obsługi dołączoną do Produktu oraz wszelkimi ostrzeżeniami.

3. Zakaz bezprawnego lub zabronionego użycia

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku ze zwierzętami domowymi. To urządzenie do tresury zwierząt nie ma na celu wyrządzania krzywdy, obrażeń ani prowokowania. Używanie tego produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem może skutkować naruszeniem przepisów federalnych, stanowych lub lokalnych.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Vevor **nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne lub następcze, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania niniejszego Produktu lub z nim związane. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność wynikające z użytkowania niniejszego Produktu.**

5. Zmiana Warunków i Postanowień

Radio Systems Corporation zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, postanowień i powiadomień, na podstawie których oferowany jest ten Produkt.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Hondenluik voor schuifdeur

MODEL: CWM03-L -G /CWM03-X L -G / CWM03- M - G/ CWM03-L -B CWM03-XL -B/ CWM03-M -H /CWM03-L -H /CWM03-XL -H

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: CWM03-L -G / CWM03-X L -G / CWM03 - M - G / CWM03-L -B / CWM03-XL -B / CWM03-M -H / CWM03-L -H / CWM03-XL -H



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Toelichting op de in deze handleiding gebruikte aandachtswoorden en -symbolen



Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool; het wordt gebruikt om u te attenderen op mogelijke risico's op persoonlijk letsel.

Volg alle veiligheidsinstructies die na dit symbool volgen om mogelijk letsel of overlijden te voorkomen.

⚠WARNING

WAARSCHUWING: dit duidt op een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel. Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

⚠CAUTION

Het symbool 'LET OP' in combinatie met het veiligheidswaarschuwingssymbool duidt op een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel.

NOTICE

NOTICE wordt gebruikt om veilige gebruikspraktijken te beschrijven die geen verband houden met persoonlijk letsel.

⚠WARNING

• Wanneer er kinderen in huis zijn, is het belangrijk om rekening te houden met het huisdierluik tijdens het kindveilig maken van de woning. Het huisdierluik kan door een kind verkeerd gebruikt worden, waardoor het kind toegang krijgt tot potentiële gevaren aan de andere kant van het luik. Kopers/huiseigenaren met een zwembad moeten ervoor zorgen dat het huisdierluik te allen tijde in de gaten wordt gehouden en dat het zwembad voldoende bescherming biedt tegen instappen. Als er een nieuw gevaar ontstaat binnen of buiten uw huis dat toegankelijk is via het huisdierluik, dient u het sluitpaneel of slot (indien van toepassing) te gebruiken.

Dit product is bedoeld voor esthetische en energiezuinige doeleinden en dient niet als beveiligingsvoorziening. VEVOR is niet aansprakelijk voor onbedoeld gebruik en de koper van dit product aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het toezicht op de opening die het creëert.

• Elektrisch gereedschap. Risico op ernstig letsel; volg alle veiligheidsinstructies voor elektrisch gereedschap op. Zorg er altijd voor dat u de juiste veiligheidsuitrusting draagt.

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.

Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

"Indien een apparaat bedoeld is om permanent op de waterleiding te worden aangesloten en niet via een slangenset, moet dit worden vermeld."

Voor apparaten die zijn gemarkeerd met verschillende nominale spanningen of frequenties (gescheiden door een /), moeten instructies worden meegeleverd om de gebruiker of installateur te laten weten welke stappen moeten worden ondernomen om het apparaat aan te passen voor gebruik op de vereiste nominale spanning of frequentie.

Om het risico op beknelling, pletten of persoonlijk letsel te verminderen, moet u ervoor zorgen dat er niemand in de doorgang van de deur staat voordat u deze sluit. Laat kinderen niet in de buurt van de schuifdeur spelen. Kinderen moeten onder toezicht staan van volwassenen wanneer de deur in gebruik is.

Houd handen, hoofd, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van deurrails, kieren en bewegende onderdelen.

Klim niet op de deur, leun er niet tegenaan, duw niet, trek er niet aan en stoot er niet tegenaan tijdens het gebruik.

Plaats geen obstakels in de doorgang van de deur.

Controleer regelmatig de rails, rollen, veiligheidssensoren en stoppers om een goede werking te garanderen.

Deze deur is voorzien van veiligheidssensoren, die echter slechts een aanvulling vormen. Blijf alert tijdens het gebruik.

Stop het gebruik onmiddellijk en neem contact op met de serviceafdeling als er een storing, lawaai, blokkering of abnormale beweging optreedt.

VOORZICHTIGHEID

Installeer en gebruik volgens de handleiding. Demonteer of wijzig de veiligheidsvoorzieningen niet zonder toestemming.

Installeer de deur in een droge, geventileerde ruimte, vrij van corrosieve gassen en vocht.

Reinig met een zachte doek. Gebruik geen sterke zuren, basen of bijtende reinigingsmiddelen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees alle instructies zorgvuldig door voor gebruik. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals.

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik in de doorgang. Niet voor andere doeleinden gebruiken.

⚠CAUTION

• Voordat de huisdierdeur wordt geïnstalleerd, dient de gebruiker zich op de hoogte te stellen van alle bouwvoorschriften die van invloed kunnen zijn op de installatie ervan en samen met een erkende aannemer de geschiktheid ervan voor de betreffende situatie te bepalen. Deze huisdierdeur is geen brandwerende deur. Het is belangrijk dat de eigenaar en de aannemer rekening houden met eventuele risico's binnen of buiten de huisdierdeur, en met risico's die kunnen ontstaan door latere wijzigingen aan het pand en hoe deze verband houden met het bestaan en gebruik, inclusief oneigenlijk gebruik, van de huisdierdeur.

NOTICE

• Bewaar deze instructies bij belangrijke documenten; zorg ervoor dat u deze instructies overdraagt aan de nieuwe eigenaar van het pand.

• Raadpleeg vóór de installatie en het boren de garantievoorwaarden van de fabrikant van uw schuifdeur. Ongeautoriseerde wijzigingen of aanpassingen kunnen de garantie ongeldig maken. Het vastschroeven in vinyl deurkozijnen of deurstijlen kan het vinyl doen barsten.

• Breng glasreiniger en tochtstrips aan op een schoon, droog oppervlak bij temperaturen boven 17°C (63°F).

• Zorg ervoor dat er niets onder de deur ligt op de plek waar u gaten gaat boren of openingen gaat maken.

• Gebruik een handschroevendraaier om de schroeven vast te draaien. Draai ze niet te vast aan. Te vast draaien kan het frame van het huisdierluik vervormen. De beschreven bevestigingsmethode is niet gebaseerd op het gebruik van lijm, aangezien dit geen betrouwbare bevestigingsmethode is.

Het is niet mogelijk om gaten te maken in gehard glas of dubbel glas, behalve tijdens de productie. Raadpleeg een professionele glaszetter of glasfabrikant voor de installatie van het huisdierluik in een glazen deur of raam.

Model en parameters

Afmetingen van een schuifdeur van glas uit één stuk

Model	Breedte	Hoogte	Kleur
CWM03- M - G	11,6 inch (295 mm)	75 7/8" - 80 11/16" (1,92 - 2,04 m)	Bruin / Wit
CWM03-L -B / CWM03-L - G	1 4.1 "(3 59 mm)		
CWM03- X L -B / CWM03- X L - G	17,5 " (445 mm)		
CWM03-M -H	1 2.1 "(309 mm)	91 " - 96 " (2. 31 - 2.4 4 m)	Wit
CWM03-L -H	1 4.1 "(3 59 mm)		
CWM03-XL -H	17,5 " (445 mm)		





Deurmaat

CWM03-M -H /CWM03-MG : 8 1/4 inch B × 12 1/4 inch H (209,6 × 311,2 mm)



CWM03-L -B / CWM03-L -H / CWM03-L - G : 10 1/4 inch B × 16 1/4 inch H (260,4 × 412,8 mm)

CWM03-XL -B/ CWM03-XL - G/ CWM03-XL -H : 13 5/8 inch B × 23 5/8 inch H (346×600mm)

Onderdelen

<table>
<tr>
<td rowspan="4">
Freedom terraspaneel</td>
<td>
T-beugels (2)
M4 x 12 mm
Plaatwerkschroeven (10)</td>
<td>
Zelfklevende afdichtingen</td>
</tr>
<tr>
<td>
Installatiehandleiding</td>
<td>
Vergrendelingsmechanisme</td>
</tr>
<tr>
<td>
Sluitpaneel</td>
<td>
Verbindingsstang (2)
M3.5*10mm verzonken zelftappende schroeven met afgebroken uiteinde (10)</td>
</tr>
<tr>
<td>
M3.5*12mm grote platkopschroeven (2 stuks)</td>
<td></td>
</tr>
</table>

Benodigde gereedschappen

 **schaar**	 **meetlint**	 **Veiligheidsuitrusting**	 **Maskering of Schilderstape**	 **Potlo**
 **Oefening**	 **(3,2 mm) Boor**	 **(6,5 mm) Boor**	 **Kruiskopschroevendraaier**	

Kerndefinities

Vervangende klepmaat: Totale klepmaat wanneer deze van het huisdierluik is verwijderd.

Afmetingen van de klepopening: De bruikbare ruimte van de klep voor het huisdier om door het huisdierluik naar binnen en buiten te gaan.

Bovenste deurdeel: Deel van de schuifdeur van glas voor huisdieren met het glas.

Onderste deurdeel: Deel van de schuifdeur van glas met het huisdierluik.

Hoogteversteller: Een metalen paneel met veren boven het bovenste gedeelte van de deur om de hoogte aan te passen.

Hoogte van de schuifdeur voor huisdieren

Opening in het kozijn van een schuifdeur: De opening in de schuifdeur tussen de bovenste deur.

rails en de onderste deurrails

Zichtbaar schuifglaskozijn: Het kozijn van een schuifdeur van glas is zichtbaar en niet zichtbaar in de binnen- of buitenmuur.

Verzonken schuifglaskozijn: Schuifglaskozijn dat gelijk ligt met of nauwelijks zichtbaar is in het kozijn.

binnen- of buitenmuur

Stijging: De hoogte van de vloer tot de onderkant van de klep in het huisdierluik. Dit is de hoogte waar het huisdier doorheen kan.

Je moet eroverheen stappen om het huisdierluik in of uit te kunnen gaan.

Paneelribbels: Verhoogde ribbels aan de linker- en rechterkant van het frame van de schuifdeur voor huisdieren.

Geef aan dat er buiten het ribgebied geboord moet worden. Boor niet binnen het ribgebied, aangezien daar glas aanwezig is.
zal breken als er in dit gebied geboord wordt.
Bedrijfstemperatuurbereik: 0ºF tot 100ºF (-18ºC tot 38ºC)


Het installeren van uw schuifdeur voor huisdieren

NOTICE

Raadpleeg vóór de installatie en het boren de garantievoorwaarden van de fabrikant van uw schuifdeur. Ongeautoriseerde wijzigingen of aanpassingen kunnen de garantie ongeldig maken. Het vastschroeven in vinyl deurkozijnen of deurstijlen kan het vinyl beschadigen.

Stap 1


Meeteenheid



1A. Voordat u een schuifdeur voor huisdieren aanschaft, moet u de hoogte van de opening in het kozijn van uw schuifdeur bepalen. Meet de afstand van het hoogste punt in de bovenste deurrail tot het laagste punt in de onderste deurrail.

Stap 2

Installeer een schuifdeur voor huisdieren




A B

A B


2A. Begin vóór de installatie met het lokaliseren van het onderste onderdeel met de labels A en B, en zoek vervolgens het bovenste onderdeel, eveneens met de labels A en B. Lijn ze uit en verbind ze met elkaar, waarbij u ervoor zorgt dat de labels A en B zich aan dezelfde kant bevinden. Onjuiste installatie (met A en B aan tegenovergestelde zijden) kan andere functies negatief beïnvloeden. Schuif de verbindingsstang in het gat in de bodemplaat en bevestig (2) M3.5 * 10mm platkopschroeven in elke verbindingsstang. Schuif vervolgens de bovenplaat op de verbindingsstang en bevestig 2 schroeven aan elke kant. Controleer de uitlijning van de twee deurpanelen en draai alle acht schroeven vast. Na de installatie kan het AB-label worden verwijderd.

⚠CAUTION


Wees voorzichtig bij het monteren van de twee helften van de deur. Dit kan een knelpunt vormen en tot letsel leiden.
LET OP: Verwijder al het verpakkingsmateriaal, inclusief de kartonnen inzetstukken in de hoogteversteller.



2B. Het schuifbare huisdierluik wordt in de opening van uw schuifdeur geschoven, tegen het deurkozijn. Uw schuifdeur sluit dan tegen het schuifbare huisdierluik aan. Met de schuifdeur open, schuift u de bovenkant van het schuifbare huisdierluik met hoogteversteller in de bovenste deurrail aan de binnenzijde.
zijkant van de schuifdeur. Til het schuifdeurluik voor huisdieren op en plaats de onderkant ervan in de onderste rail aan de binnenzijde van de schuifdeur. Zorg ervoor dat de kant van het schuifdeurluik met de schroefkoppen van de klep zich aan de binnenzijde van de schuifdeur bevindt.
LET OP: Mogelijk moet u de hoogteversteller naar beneden trekken om het glazen huisdierluik in de rails van uw schuifdeur te plaatsen. Trek eerst de ene kant stevig naar beneden en vervolgens de andere.




2C. Controleer eerst of de hoek van het deurkozijn een rechte hoek (90°) is. Schuif het glazen schuifluik op het deurkozijn. Het glazen schuifluik moet vlak tegen het deurkozijn aanliggen, zonder openingen. Zorg ervoor dat de hoogteversteller volledig is uitgeschoven en niet naar één kant kantelt. Als er openingen zijn, voeg dan vulplaatjes toe totdat de rand van het luik parallel loopt aan de contactlijn van de schuifdeur. Controleer vóór het boren of u tevreden bent met de installatie van het glazen schuifluik. Raadpleeg het onderstaande diagram voor de juiste installatie.



Stap 3

Bevestig het schuifbare huisdierluik (alleen van toepassing op CWM03-LB / CWM03-XL-B)

/CWM03-MH / CWM03-LH / CWM03-XL-H）



3A. Duw de glazen schuifdeur voor huisdieren iets naar buiten, weg van het deurkozijn, om de vergrendelingsknop van de hoogteversteller zichtbaar te maken. Zodra de hoogte is ingesteld, draai je

de vergrendelingsknop om de hoogteversteller vast te zetten. Zorg ervoor dat de schuifdeur voor huisdieren niet wiebelt in het deurkozijn. Duw de schuifdeur voor huisdieren terug in het deurkozijn. Zorg ervoor dat de deur vlak aansluit op het deurkozijn, zonder openingen.

Opties voor schuifdeuren met glas voor huisdieren, geschikt voor zichtbare of verzonken deurkozijnen.

Installeer het schuifdeurtje voor huisdieren met T-beugels en schroeven.


• Schuif het glazen huisdierluik tegen het kozijn van de schuifdeur. Meet en markeer de bovenkant .

midden en onderkant van het glazen schuifluik voor huisdieren, waar de schuifdeur tegenaan sluit .

Markeer vervolgens het kozijn van de schuifdeur (gebruik een potlood of iets anders dat gemakkelijk uit te vegen is) .

Deze markeringen dienen uitsluitend als richtlijn voor de 2 T-beugels.

• Schuif het paneel opzij en omhoog om de T-beugels in de rails van de schuifdeur te kunnen plaatsen.



3B. Neem een van de T-beugels en plaats deze bovenaan de schuifrail van het glas, waarbij het T-vormige gedeelte van de beugel overeenkomt met uw markering. Markeer met een potlood de binnenzijde van de rail voor de voorgaten en doe hetzelfde voor de onderste rail. (De T-beugels zijn universeel en werken zowel in de bovenste als de onderste rail).

Gebruik een boortje van 3,2 mm om voorboorgaten te maken voor de T-beugels aan de boven- en onderkant van het schuifbare huisdierluik. Plaats de T-beugels terug en bevestig ze met de meegeleverde plaatwerkschroeven van 4 mm x 12 mm aan de

boven- en onderkant van de rails van uw schuifbare huisdierluik. Schuif uw huisdierluik open en dicht.
Plaats het glazen huisdierluik tegen het deurkozijn en u ziet de T-beugels voor het glazen schuifluik.
Gebruik een boortje van 3,2 mm om geleidegaten te boren door de T-beugels en in het schuifglas.
Huisdierluik aan de boven- en onderkant. Bevestig de beugels met de meegeleverde schroeven.

Stap 4
Installeer het slot

NOTICE


Raadpleeg vóór de installatie en het boren de garantievoorwaarden van de fabrikant van uw schuifdeur. Ongeautoriseerde wijzigingen of aanpassingen kunnen de garantie ongeldig maken. Het vastschroeven in vinyl deurkozijnen of deurstijlen kan het vinyl beschadigen.

⚠CAUTION


NIET IN GLAS BOREN.
1. Sluit de glazen schuifdeur stevig tegen het terraspaneel. Plaats de vergrendeling aan de onder- of bovenkant van uw bestaande glazen schuifdeur. Zorg ervoor dat de vergrendelingsbout in de ingetrokken positie staat, gericht naar de glazen schuifdeur of de vaste muur. Laat ongeveer 3 mm ruimte tussen de punt van de vergrendelingsbout en de rail.
2. Houd het slot stevig op zijn plaats en markeer de schroefgaten en het midden van de vergrendelingsbout in de rail van de schuifdeur of het vaste raam.
Let op: controleer de locatie van de boorgaten om er zeker van te zijn dat ze aan beide zijden geen contact maken met het glas.
bij het boren in de schuifdeur van glas of het terraspaneel.
3. Boor twee geleidegaten (3,5 mm) voor het bevestigen van de sluiting, voor aluminium schuifdeuren met glas.
(2,5 mm) voor houten of vinyl schuifdeuren van glas. Boor een gat van 6 mm voor de vergrendelingsbout.

4. Bevestig de sluiting met twee M4*12mm plaatwerkschroeven. NIET TE VAST AANDRAAIEN.


Handige tip: Als u de schroef te strak aandraait en de schroefdraad beschadigt, verplaats de vergrendeling dan iets naar boven of naar beneden en boor nieuwe montagegaten. Een andere optie is om de bestaande gaten te vergroten en plastic pluggen te plaatsen. Plastic pluggen zijn verkrijgbaar bij elke bouwmarkt of doe-het-zelfzaak.



Vergrendelingsmechanisme op schuifdeur




Vergrendelingsmechanisme op vast raam




Vergrendelingsmechanisme in onderste rail

Stap 5

Glasafdichting en tochtstrippen installeren




5A. De afdichtingsstrip moet aan de achterrand van de schuifdeur worden aangebracht om een afdichting te vormen tussen de schuifdeur en de vaste glazen deur. De tochtstrip moet aan de voorrand van de schuifdeur worden aangebracht om een afdichting te vormen tussen het schuifdeurtje voor huisdieren en de schuifdeur.



5 B. Sluit de schuifdeur tegen het schuifdeurtje voor huisdieren. Reinig en droog de achterrand van de schuifdeur. Plaats de afdichtingsstrip tegen de bovenrand van het glas, met het flexibele gedeelte tegen de


Glas van de vaste deur. Verwijder voorzichtig de beschermfolie en druk de glasstrip stevig aan terwijl u naar de onderkant van het glas werkt. Knip overtollig materiaal af met een schaar.



5 C. Open de schuifdeur. Maak de voorrand van de schuifdeur schoon en droog. Plaats de tochtstrip aan de bovenrand, richting de binnenzijde. Verwijder voorzichtig de beschermfolie en druk de tochtstrip stevig aan terwijl u naar de onderkant van de deur toe werkt. Knip overtollig materiaal af met een schaar.

Stap 6

Train je huisdier



6A. Het kan helpen als u aan de ene kant van de deur staat en uw huisdier aan de andere kant. Til het klepje een paar centimeter op en probeer uw huisdier door de deur te praten. Nadat uw huisdier een paar keer door de deur is gegaan, laat u het klepje tegen de rug van uw huisdier rusten, zodat hij of zij eraan went om het

huisdierluikje te gebruiken. Als uw huisdier niet door de deur wil, plakt u het klepje open totdat hij of zij er zelf doorheen gaat.

Handige tip: Probeer snoepjes te gebruiken om je huisdier aan te moedigen door het kattenluikje te gaan en eraan te wennen.

Sluitpaneel




Het sluitpaneel schuift in de rails aan de binnen- (of buitenkant) van het glazen schuifluik voor huisdieren. Het is handig bij slecht weer of om te voorkomen dat uw huisdier het luik gebruikt.

Vervangende kleppen

Vervangen en afstellen


Bij extreme weersveranderingen kunnen vinyl spatlappen krimpen in de koude maanden en uitrekken in de warmere maanden. Ze zijn eenvoudig te vervangen of aan te passen voor een goede pasvorm tijdens de seizoenswisselingen.



Om te vervangen: Verwijder de schroeven uit het binnenframe van het huisdierluik.



Verwijder de stang en het klepje.



Vervang de vinyl flap door de nieuwe en positioneer deze horizontaal en verticaal zodat deze in het deurkozijn past. Plaats de bestaande stang terug en draai de

schroeven vast.

Aanpassen: iets losser maken **schroeven uit het binnenframe van het huisdierluik.**	➡	**Schuif de stang iets verder van de klep af.**	➡	**Stel de klep horizontaal en/of verticaal af zodat deze in het deurkozijn past. Duw de stang naar de klep toe en draai de schroeven vast.**

Gebruiksvoorwaarden en aansprakelijkheidsbeperking

1. Gebruiksvoorwaarden

Dit product wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u de hierin opgenomen voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen zonder wijzigingen accepteert. Het gebruik van dit product impliceert de acceptatie van al deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen.

2. Correct gebruik

Dit product is ontworpen voor gebruik bij huisdieren waarbij training gewenst is. Het specifieke temperament van uw huisdier is mogelijk niet geschikt voor dit product. Raadpleeg uw dierenarts of een gecertificeerde trainer als u twijfelt of dit product geschikt is voor uw huisdier. Voor correct gebruik dient u de volledige gebruiksaanwijzing en eventuele waarschuwingen te lezen.

3. Geen onrechtmatig of verboden gebruik

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik met huisdieren. Dit trainingsapparaat voor huisdieren is niet bedoeld om schade toe te brengen, letsel te veroorzaken of agressie uit te lokken. Gebruik van dit product op een manier die niet de bedoeling is, kan leiden tot overtreding van federale, staats- of lokale wetten.

4. Beperking van aansprakelijkheid

Vevor is **in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, speciale of gevolgschade, of enige andere schade die voortvloeit uit of**

verband houdt met het gebruik of misbruik van dit product. De koper aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheid die voortvloeien uit het gebruik van dit product.

5. Wijziging van de algemene voorwaarden

Radio Systems Corporation behoudt zich het recht voor de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen waaronder dit product wordt aangeboden te wijzigen.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Hunddörr för skjutdörr

MODELL: CWM03-L -G /CWM03-X L -G / CWM03- M - G/ CWM03-L -B CWM03-XL -B/ CWM03-M -H /CWM03-L -H /CWM03-XL -H

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: CWM03-L -G / CWM03-X L -G / CWM03 - M - G / CWM03-L -B / CWM03-XL -B/ CWM03-M -H / CWM03-L -H / CWM03-XL -H



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Viktig säkerhetsinformation

Förklaring av uppmärksamhetsord och symboler som används i den här guiden



Detta är säkerhetsvarningssymbolen, den används för att varna dig för potentiella risker för personskador.

Följ alla säkerhetsmeddelanden som följer efter denna symbol för att undvika risk för personskador eller dödsfall.

⚠WARNING

VARNING indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga skador. För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

⚠CAUTION

VARNING, som används tillsammans med säkerhetssymbolen, indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller måttliga skador.

NOTICE

MEDDELANDE används för att hänvisa till säkra användningsmetoder som inte är relaterade till personskador.

⚠WARNING

• När barn är närvarande i hemmet är det viktigt att tänka på husdjursluckan under barnsäkra aktiviteter. Husdjursluckan kan missbrukas av ett barn, vilket leder till att barnet kommer åt potentiella faror som kan finnas på andra sidan husdjursluckan. Köpare/husägare med simbassänger bör se till att husdjursluckan övervakas hela tiden och att poolen har tillräckliga hinder för inträde. Om en ny fara skapas i eller utanför ditt hem, som kan nås genom husdjursluckan. Stängningspanelen eller låset, om tillämpligt, finns för...

estetiska och energieffektiva ändamål och är inte avsedd som en säkerhetsanordning. VEVOR ansvarar inte för oavsiktlig användning och köparen av denna produkt tar fullt ansvar för tillsynen av öppningen den skapar.

• Elverktyg. Risk för allvarliga skador; följ alla säkerhetsanvisningar för elverktyg. Var noga med att alltid bära korrekt säkerhetsutrustning.

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn får inte leka med apparaten.

Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.

Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

"Om en apparat är avsedd att vara permanent ansluten till vattenledningen och inte anslutas med slang, ska detta anges."

För apparater märkta med olika märkspänningar eller olika märkfrekvenser (separerade med en /) ska instruktioner bifogas som anger för användaren eller installatören vilka åtgärder som måste vidtas för att justera apparaten för drift vid den erforderliga märkspänningen eller märkfrekvensen.

För att minska risken för klämskador, krosskador eller personskador, se till att ingen person befinner sig i dörrens väg innan du stänger den.

Låt inte barn leka nära skjutdörren. Barn måste övervakas av vuxna när dörren används.

Håll händer, huvud, fingrar och alla kroppsdelar borta från dörrskenor, springor och rörliga delar.

Klättra inte, luta dig inte, tryck inte, dra inte i eller stöta i dörren under drift.

Placera inga hinder i portens rörelseområde.

Kontrollera regelbundet spår, rullar, säkerhetssensorer och stopp för att säkerställa att de fungerar korrekt.

Denna dörr är utrustad med säkerhetssensorer, vilka endast är ett komplement. Var uppmärksam när du använder den.

Sluta använda enheten omedelbart och kontakta servicepersonal om fel, ljud, blockering eller onormal rörelse uppstår.

FÖRSIKTIGHET

Installera och använd enligt bruksanvisningen. Demontera eller modifiera inte säkerhetsanordningar utan tillstånd.

Installera dörren i ett torrt, ventilerat utrymme fritt från frätande gas eller fukt.

Rengör med en mjuk trasa. Använd inte starka syror, alkalier eller frätande rengöringsmedel.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs alla instruktioner noggrant före användning. Spara denna manual för framtida bruk.

Installation och service måste utföras av kvalificerade yrkesmän.

Denna produkt är endast avsedd för passage. Använd inte för andra ändamål.

⚠CAUTION

• Användaren måste, före installationen, bekanta sig med alla byggföreskrifter som kan påverka installationen av husdjursdörren och tillsammans med en licensierad entreprenör avgöra dess lämplighet för en given installation. Denna husdjursdörr är inte en branddörr. Det är viktigt för ägaren och entreprenören att beakta eventuella risker som kan finnas inuti eller utanför husdjursdörren, och eventuella risker som kan uppstå genom efterföljande förändringar av din egendom och hur de kan relatera till dess existens och användning, inklusive felaktig användning av husdjursdörren.

NOTICE

• Förvara dessa instruktioner tillsammans med viktiga dokument; se till att överföra dem till den nya ägaren av fastigheten.

• Innan installation och borrning, kontrollera tillverkarens garanti för din skjutdörr i glas. Obehöriga ändringar eller modifieringar kan ogiltigförklara garantin. Montering av skruvar i dörrkarmar eller dörrposter av vinyl kan orsaka sprickor i vinylen.

• Applicera glasrengöring och tätningslister på en ren och torr yta vid temperaturer över 17 °C

• Se till att det inte finns något under dörren där du ska borra hålen eller skära ut öppningar.

• Använd en manuell skruvmejsel för att dra åt skruvarna. Dra inte åt för hårt. För hårt åtdragande kan deformera husdjursdörrens karm. Den angivna monteringsmetoden ska inte vara beroende av användning av lim eftersom de inte anses vara ett tillförlitligt fästmedel.

• Det är inte möjligt att skära hål i härdat glas eller dubbelglas förutom vid tillverkningstillfället. Rådfråga en professionell glasmästare eller glastillverkare för att installera husdjursluckan i en glasdörr eller ett glasfönster.

Modell och parametrar

Mått för skjutdörr i glas i 1 del

Modell	Bredd	Höjd	Färg
CWM03- M - G	11,6 tum (295 mm)	75 7/8" - 80 11/16" (1,92 - 2,04 m)	Brun / Vit
CWM03-L -B / CWM03-L - G	1 4,1 tum (3,59 mm)		
CWM03- X L -B / CWM03- X L - G	17,5 tum (4,45 mm)		
CWM03-M -H	1 2,1 tum (309 mm)	91 " - 96 " (2,31 – 2,44 m)	Vit
CWM03-L -H	1 4,1 tum (3,59 mm)		
CWM03-XL -H	17,5 tum (4,45 mm)		


Dörrstorlek


CWM03-M -H /CWM03-MG : 8 1/4 tum B × 12 1/4 tum H (209,6 × 311,2 mm)

CWM03-L -B / CWM03-L -H / CWM03-L - G : 260,4 × 412,8 mm (B × H)


CWM03-XL -B/ CWM03-XL - G/ CWM03-XL -H : 346×600 mm (B × H): 346×600 mm

Komponenter









T-fästen (2)
M4 x 12 mm
Plåtskruvar (10)



Självhäftande tätningar

Freedom Patio Panel	 Installationsguide	 Spärrmontering
	 Stängningspanel	 Anslutningsstång (2) M3,5*10 mm försänkta gängskruvar med bruten ände (10)
	 M3,5*12 mm Stora platthuvudskruvar (2)	

Verktyg som behövs

 sax	 Måttband	 Säkerhetsutrustning	 Maskering eller Målartejp	 Penna
 Borra	 (3,2 mm) Borrspett	 (6,5 mm) Borrspett	 Phillips-skruvmejsel	

Viktiga definitioner

Storlek på reservflik: Total storlek på flik när den tas bort från husdjursdörren


Öppningsstorlek för luckan: Användbart utrymme för att husdjur ska kunna gå in och ut genom husdjursluckan

Övre dörrsektion: Sektion av skjutdörr i glas för husdjur med glas
Nedre dörrsektion: Sektion av skjutdörr i glas med husdjursdörr
Höjdjusterare: En metallpanel med fjädrar placerad ovanför den övre dörrsektionen för att justera
Höjd på skjutdörr i glas för husdjur
Öppning av skjutdörrsram i glas: Öppning i skjutdörrsram mellan den övre dörren spår och den nedre dörrspåret
Synlig skjutdörrsram: Skjutdörrsram i glas som är synlig och exponerad i inner- och yttervägg
Infälld skjutdörrsram: Skjutdörrsram i glas som är i jämnhöjd med eller knappt synlig i
inner- eller yttervägg
Höjd: Höjden från golvet till botten av fliken i husdjursluckan. Det är höjden som husdjuret
måste kliva över för att gå in eller ut genom husdjursdörren.
Panelribbor: Upphöjda ribbade linjer på vänster och höger sida av skjutdörrens husdjursram i glas för att
indikerar borrning utanför ribblinjens område. Borra inte innanför ribblinjen eftersom det finns glas och
kommer att gå sönder om borrning sker i detta område.
Driftstemperaturområde: 0º F till 100º F (-18º C till 38º C)

Installera din skjutbara husdjursdörr i glas

NOTICE


Innan installation och borrning, kontrollera tillverkarens garanti för din skjutdörr i glas. Obehöriga ändringar eller modifieringar kan ogiltigförklara garantin. Montering av skruvar i dörrkarmar eller dörrposter av vinyl kan orsaka sprickor i vinylen.
Steg 1
Mäta



1A. Innan du köper en skjutdörr i glas till husdjur måste du bestämma höjden på öppningen till din skjutdörrs karm. Mät från den högsta punkten i den övre dörrskenan till den lägsta punkten i den nedre dörrskenan.

Steg 2


Installera skjutdörr i glas för husdjur




2A. Före installationen, börja med att lokalisera den nedre komponenten märkt A och B, sedan den övre delen som också är märkt A och B. Rikta in och sammanfoga dem, se till att etiketterna A och B är på samma sida. Felaktig installation (med A och B på motsatta sidor) kan påverka andra funktioner negativt. Skjut in vevstången i hålet i bottenplattan och sätt i (2) M3,5 * 10 mm platthuvudskruvar i varje vevstång. Skjut sedan den övre plattan på vevstången och sätt i 2 skruvar på varje sida. Kontrollera inriktningen av de två dörrpanelerna och dra åt alla åtta skruvarna. Efter installationen kan AB-etiketten tas bort.

⚠CAUTION


Var försiktig när du monterar ihop dörrens två halvor. Detta kan vara en potentiell klämpunkt och leda till skador.
OBS! Ta bort allt förpackningsmaterial, inklusive kartonginsatser inuti höjdjusteraren.



2B. Skjutdörren i glas förs in i öppningen i din skjutdörr mot dörrkarmen. Din skjutdörr kommer att stängas mot den. Med skjutdörren öppen, för in den övre delen av skjutdörren med höjdjusteraren i den övre dörrspåret på insidan.
sidan av skjutdörren i glas. Lyft upp och placera den nedre delen av skjutdörren i glas i den nedre dörrspåret på insidan av skjutdörren. Se till att sidan av skjutdörren i glas som visar flikskruvarna är på insidan av din skjutdörr.
OBS! Du kan behöva dra ner höjdjusteraren för att passa den skjutbara glasdörren i din skjutbara glasdörrsskena. Dra bestämt ner ena sidan och sedan den andra.




2C. Kontrollera först om dörrkarmens vinkel är rät (90°). Flytta den skjutbara glasdörren till dörrkarmen. Den skjutbara glasdörren ska vara i jämnhöjd med dörrkarmen utan några mellanrum. Se till att höjdjusteraren är helt utdragen och inte lutar åt ena sidan. Om några mellanrum upptäcks, lägg till mellanlägg tills kanten på husdjursdörren är parallell med skjutdörrens kontaktlinje. Innan du borrar, se till att du är nöjd med installationen av den skjutbara glasdörren. Se följande diagram för korrekt installation.



Steg 3

Fäst den skjutbara glasdörren för husdjur (gäller endast CWM03-LB / CWM03-XL-B) /CWM03-MH / CWM03-LH / CWM03-XL-H）



3A. Tryck husdjursskjutdörren i glas något utåt från dörrkarmen för att exponera låsvredet på höjdjusteraren. När höjden är justerad, vrid låsvredet för att låsa höjdjusteraren och se till att hela husdjursskjutdörren inte vinglar i dörrkarmen. Tryck tillbaka husdjursskjutdörren i dörrkarmen. Se till att dörren är i jämnhöjd med dörrkarmen utan mellanrum.

Skjutdörr i glas för husdjur för synliga eller infällda dörrkarmar

Montera skjutdörr i glas för husdjur med T-fästen och skruvar


• Skjut den skjutbara glasdörren för husdjur mot skjutdörrens karm. Mät och markera toppen .

mitten och undersidan av skjutdörren i glas där skjutdörren kommer att stängas mot .

Markera sedan på skjutdörrkarmen (använd en penna eller något som går att rengöra) .

Dessa markeringar är endast avsedda som markeringsguide för de två T-fästena.

• Skjut panelen fram och tillbaka för att kunna placera T-fästena i skjutdörrens spår.



3B. Ta ett av T-fästena och placera det högst upp på den glidande glasskenan där T-delen av fästet är i linje med ditt märke. Markera med en penna på insidan av skenan för dina pilothål och gör detsamma för den nedre skenan. (T-fästena är universella och fungerar i den övre eller nedre skenan).
Använd ett 3,2 mm borr för att borra förborrhål för T-fästen högst upp och längst ner på skjutdörren i glas. Sätt tillbaka T-fästena på plats och fäst T-fästena högst upp och längst ner på skjutdörrens skena med de medföljande plåtskruvarna på 4 mm x 12 mm. Skjut in din skjutdörr.
Skjut husdjursdörren i glas tillbaka mot dörrkarmen så ser du T-fästena framför din skjutbara husdjursdörr i glas.
Använd ett (3,2 mm) borr för att borra förhål genom T-fästena och in i glidglaset. Husdjurslucka upptill och nedtill. Fäst fästena med de medföljande skruvarna.

Steg 4
Installera lås

NOTICE

Innan installation och borrning, kontrollera tillverkarens garanti för din skjutdörr i glas. Obehöriga ändringar eller modifieringar kan ogiltigförklara garantin. Montering av skruvar i dörrkarmar eller dörrposter av vinyl kan orsaka sprickor i vinylen.

⚠CAUTION

BORA INTE I GLAS.

1. Stäng skjutdörren i glas tätt mot uteplatspanelen. Placera spärren längst ner eller uppe på din befintliga skjutdörr i glas. Med låsbulten i infällt läge, pekande mot skjutdörren i glas eller den fasta väggen. Lämna cirka 3 mm utrymme mellan låsbultens spets och skenan.

2. Håll låset ordentligt på plats, markera skruvhålen och mitten av låsbulten i skenan på skjutdörren i glas eller det fasta fönstret.


Obs: Kontrollera borrmärkenas placering för att se till att de inte kommer i kontakt med glaset på någon av dem.

skjutdörren i glas eller uteplatspanelen vid borrning.


3. Borra två förborrhål för att fästa spärren (3,5 mm) för skjutdörrar i aluminium och (2,5 mm) för skjutdörrar i trä eller vinyl. Borra ett 6 mm hål för låsbulten.

4. Fäst spärren med två M4*12mm plåtskruvar. DRA INTE ÅT FÖR HÅRT.


Bra tips: Om det blir för hårt åtdraget och du har avskalat anslutningen, flytta spärren något uppåt eller nedåt och borra om monteringshålen. Ett annat alternativ är att borra befintliga hål till en större storlek och montera plastpluggar. Plastpluggar kan köpas i vilken lokal järn- eller byggvaruhandel som helst.



Låsmontering på skjutdörr




Spärrmontering på stationärt fönster




Spärrmontering i nedre spår

Steg 5


Installera glasrengöring och tätningslister



5A. Glassopen ska monteras på bakkanten av skjutdörren för att täta mellan den och den stationära glasdörren. Tätningslisten ska monteras på framkanten av skjutdörren för att täta mellan husdjursdörren och skjutdörren.



5 B. Stäng skjutdörren i glas mot husdjursdörren i glas. Rengör och torka skjutdörrens bakkant. Placera glassopen vid den övre glaskanten med den flexibla delen vidrörande
glaset på den stationära dörren. Dra försiktigt bort baksidan och tryck fast glasfenan medan du rör dig ner till botten av glaset. Klipp bort eventuellt överskott med en sax.




5 C. Öppna skjutdörren i glas. Rengör och torka framkanten på skjutdörren. Placera tätningslisten i den övre framkanten mot insidan. Dra försiktigt bort baksidan och tryck tätningslisten på plats medan du rör dig ner mot dörrens undersida. Klipp av eventuellt överskott med en sax.

Steg 6
Träna ditt husdjur



6A. Det kan vara bra om du är på ena sidan av dörren och ditt husdjur på den andra. Lyft fliken några centimeter och försök att prata med ditt husdjur genom dörren. När ditt husdjur har gått igenom några gånger, låt fliken nudda ditt husdjurs rygg så att de blir bekväma med att använda husdjursluckan. Om ditt husdjur inte vill gå igenom dörren, tejpa upp fliken tills de använder den på egen hand.
Bra tips: Prova godis för att uppmuntra ditt husdjur att gå igenom husdjursluckan och bli bekväm med att använda den.

Stängningspanel




Stängningspanelen skjuts in i skenan på insidan (eller utsidan) av den skjutbara glasdörren för husdjur. Den är praktisk vid dåligt väder eller för att hindra ditt husdjur från att använda den.

Ersättningsflikar

Byt ut och justera


Vid extrema väderomslag kan vinylflikar krympa under kalla månader och töjas ut under varmare månader. De är enkla att byta ut eller justera för att säkerställa en tät passform under säsongsväxlingar.



För att byta ut: Ta bort skruvarna från husdjursdörrens inre ram.



Ta bort stången och klaffen.



Byt ut den nya vinylfliken och placera den horisontellt och vertikalt så att den passar i dörrkarmen. Byt ut den befintliga stången och dra åt skruvarna.

För att justera: Lossa lätt skruvar från husdjursdörrens inre karm.



Flytta stången något bort från fliken.



Justera fliken horisontellt och/eller vertikalt så att den passar i dörrkarmen. Tryck stången mot fliken och dra åt skruvarna.

Användarvillkor och ansvarsbegränsning

1. Användarvillkor

Denna produkt erbjuds dig under förutsättning att du accepterar villkoren och meddelandena häri utan ändringar. Användning av denna produkt innebär godkännande av alla sådana villkor och meddelanden.

2. Korrekt användning

Denna produkt är avsedd för användning med husdjur där träning önskas. Ditt husdjurs specifika temperament kanske inte passar denna produkt. Om du är osäker på om detta är lämpligt för ditt husdjur, vänligen kontakta din veterinär eller certifierade tränare. Korrekt användning inkluderar att läsa igenom hela bruksanvisningen som medföljer din produkt och eventuella specifika varningsmeddelanden.

3. Ingen olaglig eller förbjuden användning

Denna produkt är endast avsedd för användning med husdjur. Denna husdjursträningsenhet är inte avsedd att skada, skada eller provocera. Att använda denna produkt på ett annat sätt än det är avsett kan leda till brott mot federala, statliga eller lokala lagar.

4. Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter ska vevor **vara ansvarigt för några direkta, indirekta, straffrättsliga, oförutsedda, särskilda eller följdskador, eller några skador som helst som uppstår på grund av eller i samband med användning eller missbruk av denna produkt. Köparen tar på sig alla risker och allt ansvar från användningen av denna produkt.**

5. Ändring av villkor

Radio Systems Corporation förbehåller sig rätten att ändra de villkor och meddelanden som gäller för denna produkt.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Dveře pro posuvné dveře pro psa

MODEL: CWM03-L -G /CWM03-X L -G / CWM03- M - G/ CWM03-L -B
CWM03-XL -B/ CWM03-M -H /CWM03-L -H /CWM03-XL -H

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: CWM03-L -G / CWM03-X L -G / CWM03- M - G / CWM03-L -B / CWM03-XL -B/ CWM03-M -H / CWM03-L -H / CWM03-XL -H



Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

Důležité bezpečnostní informace

Vysvětlení upozorňujících slov a symbolů použitých v této příručce



Toto je bezpečnostní výstražný symbol, který vás upozorňuje na potenciální nebezpečí zranění osob.

Dodržujte všechna bezpečnostní upozornění uvedená za tímto symbolem, abyste předešli možnému zranění nebo smrti.

⚠WARNING

VAROVÁNÍ označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může vést k úmrtí nebo vážnému zranění. Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k obsluze.

⚠CAUTION

POZOR, použité spolu se symbolem bezpečnostního upozornění, označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění.

NOTICE

UPOZORNĚNÍ se používá k označení bezpečných postupů používání, které nesouvisejí s úrazem osob.

⚠WARNING

• Pokud jsou v domě děti, je důležité během aktivit zaměřených na zabezpečení dětí zvážit dvířka pro domácí mazlíčky. Dítě může dvířka pro domácí mazlíčky zneužít, což má za následek, že se dostane k potenciálním nebezpečím, která se mohou nacházet na druhé straně dvířek. Kupující/majitelé domů s bazény by měli zajistit, aby dvířka pro domácí mazlíčky byla neustále monitorována a aby bazén měl dostatečné zábrany proti vstupu, pokud se uvnitř nebo vně vašeho domu vytvoří nové nebezpečí, ke kterému se lze dostat dvířky pro domácí mazlíčky. Uzavírací panel nebo zámek, pokud je k dispozici, je k dispozici.

estetické a energeticky úsporné účely a není určen jako bezpečnostní zařízení. Společnost VEVOR nenese odpovědnost za nezamýšlené použití a kupující tohoto produktu přebírá plnou odpovědnost za dohled nad otvorem, který vytvoří.

• Elektrické nářadí. Nebezpečí vážného zranění; dodržujte všechny bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí. Vždy používejte správné ochranné pomůcky.

Výrobek splňuje příslušné normy a předpisy. Instalace tohoto zařízení musí být v souladu se všemi platnými předpisy a mělo by být provozováno pouze v dobře vě traných prostorách. Před instalací a používáním tohoto zařízení si prosím přečtěte uživatelskou příručku.

Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny k používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

Tento spotřebič by neměly používat děti. Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.

Používejte výrobek v souladu s jeho určením a upozorněte na možné zranění v důsledku nesprávného použití.

„Pokud je spotřebič určen k trvalému připojení k vodovodnímu potrubí a není připojen sadou hadic, musí být tato informace uvedena. “

U spotřebičů označených různým jmenovitým napětím nebo různými jmenovitými frekvencemi (oddělenými symbolem /) musí být přiloženy pokyny, které uživateli nebo instalačnímu technikovi sdělí, jaké kroky je třeba podniknout k nastavení spotřebiče pro provoz při požadovaném jmenovitém napětí nebo jmenovité frekvenci.

Abyste snížili riziko sevření, rozdrcení nebo zranění osob, ujistěte se, že se před zavřením dveří nikdo nenachází v dráze dveří.

Nedovolte dětem hrát si v blízkosti posuvných dveří. Děti musí být pod dohledem dospělé osoby, když jsou dveře používány.

Udržujte ruce, hlavu, prsty a všechny části těla v dostatečné vzdálenosti od kolejnic dveří, mezer a pohyblivých částí.

Během provozu na dveře nelezte, nenaklánějte se na ně, netlačte na ně, netahejte na ně ani na ně nenarážejte.

Neumisťujte žádné překážky do prostoru pohybu vrat.

Pravidelně kontrolujte kolejnice, válečky, bezpečnostní senzory a zarážky, abyste zajistili jejich správnou funkci.
Tyto dveře jsou vybaveny bezpečnostními senzory, které slouží pouze jako doplň kové prvky. Při obsluze buďte opatrní.
Pokud se objeví porucha, hluk, zasekávání nebo abnormální pohyb, okamžitě přesta ňte přístroj používat a kontaktujte servisní personál.
POZOR
Instalujte a používejte dle návodu k obsluze. Nerozebírejte ani neupravujte bezpečnostní zařízení bez povolení.
Dveře instalujte v suchém a větraném prostoru bez korozivních plynů nebo vlhkosti. Čistěte měkkým hadříkem. Nepoužívejte silné kyselinové, alkalické nebo korozivní čisticí prostředky.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny. Uschovejte si tento návod pro budoucí použití.
Instalaci a servis musí provádět kvalifikovaní odborníci.
Tento výrobek je určen pouze pro použití v průchodu. Nepoužívejte k jiným účelům.

⚠CAUTION

• Uživatel se musí před instalací seznámit se všemi stavebními předpisy, které mohou ovlivnit instalaci dvířek pro domácí mazlíčky, a společně s licencovaným dodavatelem určit jejich vhodnost pro danou instalaci. Tato dvířka pro domácí mazlíčky nejsou protipožárními dveřmi. Je důležité, aby majitel i dodavatel zvážili veškerá rizika, která mohou být přítomna uvnitř nebo vně dvířek pro domácí mazlíčky, a veškerá rizika, která mohou vzniknout následnými změnami na vašem pozemku, a jak se mohou vztahovat k existenci a používání, včetně zneužití dvířek pro domácí mazlíčky.

NOTICE

• Uschovejte si tyto pokyny spolu s důležitými dokumenty; nezapomeňte je předat novému majiteli nemovitosti.
• Před instalací a vrtáním si prostudujte záruční podmínky výrobce posuvných skleněných dveří. Neoprávněné změny nebo úpravy mohou vést ke zrušení platnosti

záruky. Instalace šroubů do vinylových dveřních rámů nebo zárubní může vinyl prasknout.

• Aplikujte těsnicí prostředek na sklo a těsnění na čistý a suchý povrch při teplotách nad 17 °C.

• Ujistěte se, že pod dveřmi, kam budete vrtat otvory nebo vyřezávat otvor, nic není.

• K utažení šroubů použijte ruční šroubovák. Nepřetahujte je. Nadměrné utažení může deformovat rám dvířek pro domácí mazlíčky. Uvedený způsob upevnění by neměl záviset na použití lepidel, protože se nepovažují za spolehlivý upevňovací prostředek.

• Není možné řezat otvory do tvrzeného nebo dvojitého skla, s výjimkou doby výroby. Pro instalaci dvířek pro domácí mazlíčky do skleněných dveří nebo okna se poraďte s profesionálním sklenářem nebo výrobcem skla.

Model a parametry

Rozměry jednodílných posuvných skleněných dveří

Model	Šířka	Výška	Barva
CWM03- M - G	11,6 " (295 mm)	75 7/8" - 80 11/16" (1,92 - 2,04 m)	Hnědá / Bílá
CWM03-L -B / CWM03-L - G	1 4,1 " (3,59 mm)		
CWM03- X L -B / CWM03- X L - G	17,5 " (4,45 mm)		
CWM03-M -H	1 2,1 " (309 mm)	91 " - 9 6 " (2,31 - 2,44 m)	Bílá
CWM03-L -H	1 4,1 " (3,59 mm)		
CWM03-XL -H	17,5 " (4,45 mm)		






Velikost dveří

CWM03-M -H /CWM03-MG 8 1/4 palce Š × 12 1/4 palce V (209,6 × 311,2 mm)


CWM03-L -B / CWM03-L -H / CWM03-L - G : 10 1/4 palce Š × 16 1/4 palce V (260,4 × 412,8 mm)


CWM03-XL -B/ CWM03-XL -G / CWM03-XL -V : 13 5/8 palce Š × 23 5/8 palce V (346 × 600 mm)

Součásti

<table>
<tr>
<td rowspan="4">
Panel Freedom Patio</td>
<td>
T-držáky (2)
M4 x 12 mm
Šrouby do plechu (10)</td>
<td>
Samolepicí těsnění</td>
</tr>
<tr>
<td>
Instalační příručka</td>
<td>
Sestava západky</td>
</tr>
<tr>
<td>
Uzavírací panel</td>
<td>
Spojovací tyč (2)
Závitořezné šrouby se zapuštěnou hlavou M3,5*10 mm s ulomeným koncem (10 ks)</td>
</tr>
<tr>
<td>
Šrouby do plechu M3,5*12 mm s velkou plochou hlavou (2 ks)</td>
<td></td>
</tr>
</table>

Potřebné nástroje

<table>
<tr>
<td>
nůžky</td>
<td>
Měřicí páska</td>
<td>
Bezpečnostní vybavení</td>
<td>
Maskování nebo Malířská páska</td>
<td>
Tužka</td>
</tr>
</table>

 **Vrtat**	 **(3,2 mm) Vrták**	 **(6,5 mm) Vrták**	 **Křížový šroubovák**	

Klíčové definice

Velikost náhradní chlopně: Celková velikost chlopně po vyjmutí z dvířek pro domácí mazlíčky

Velikost otvoru klapky: Využitelný prostor klapky pro vstup a výstup domácího mazlíčka dvířky

Horní část dveří: Část posuvných skleněných dvířek pro domácí mazlíčky se sklem

Spodní část dveří: Část posuvných skleněných dvířek pro domácí mazlíčky s dvířky pro domácí mazlíčky

Nastavovač výšky: Kovový panel s pružinami umístěný nad horní částí dveří pro nastavení

Výška posuvných skleněných dvířek pro domácí mazlíčky

Otevírání rámu posuvných skleněných dveří: Otevírání v posuvných skleněných dveřích mezi horními dveřmi

kolejnice a spodní kolejnice dveří

Odkrytý posuvný skleněný rám: Posuvný skleněný rám dveří, který je viditelný a odkrytý ve vnitřní i vnější stěně

Zapuštěný posuvný skleněný rám: Rám posuvných skleněných dveří, který je v jedné rovině s povrchem nebo je v něm sotva viditelný

vnitřní nebo vnější stěna

Výška: Výška od podlahy k dolní části dvířek pro domácí mazlíčky. Je to výška, do které domácí mazlíček

musí překročit, aby mohl vstoupit nebo vyjít dvířky pro domácí mazlíčky.

Žebrovaná linie panelu: Vyvýšené žebrované linie na levé a pravé straně rámu posuvných skleněných dvířek pro domácí mazlíčky

indikuje vrtání mimo oblast linie žeber. Nevrtejte uvnitř linie žeber, protože je zde přítomno sklo a

se zlomí, pokud se v této oblasti provede vrtání.

Rozsah provozních teplot: 0 °F až 100 °F (-18 °C až 38 °C)


Instalace posuvných skleněných dvířek pro domácí mazlíčky

NOTICE

Před instalací a vrtáním si prostudujte záruční podmínky výrobce posuvných skleněných dveří. Neoprávněné změny nebo úpravy mohou vést ke zrušení platnosti záruky. Instalace šroubů do vinylových zárubní nebo zárubní může vinyl prasknout.

Krok 1


Opatření



1A. Před nákupem posuvných skleněných dvířek pro domácí mazlíčky je nutné určit výšku otvoru rámu vašich posuvných skleněných dvířek. Změřte vzdálenost od nejvyššího bodu horní kolejnice dveří k nejnižšímu bodu spodní kolejnice dveří.

Krok 2

Instalace posuvných skleněných dvířek pro domácí mazlíčky




2A. Před instalací začněte tím, že vyhledáte spodní součást označenou A a B, poté najděte horní část, rovněž označenou A a B. Zarovnejte je a spojte k sobě a ujistěte se, že štítky A a B jsou na stejné straně. Nesprávná instalace (s A a B na opačných stranách) může nepříznivě ovlivnit ostatní funkce. Zasuňte spojovací tyč do otvoru ve spodní desce a do každé spojovací tyče vložte (2) šrouby s plochou hlavou M3,5 * 10 mm. Poté nasuňte horní desku na spojovací tyč a vložte 2 šrouby na každou stranu. Zkontrolujte zarovnání obou dveřních panelů a utáhněte všech osm šroubů. Po instalaci lze štítek AB odstranit.

⚠CAUTION

Při sestavování obou polovin dveří buďte opatrní. Mohlo by dojít k přiskřípnutí a zranění.

POZNÁMKA: Odstraňte veškerý obalový materiál, včetně kartonových vložek uvnitř nastavovače výšky.




2B. Posuvné skleněné dvířka pro domácí mazlíčky se zasouvají do otvoru ve vašich posuvných skleněných dveřích proti zárubni. Vaše posuvné skleněné dveře se zavřou proti nim. S otevřenými posuvnými skleněnými dveřmi zasuňte horní část posuvných skleněných dvířek pro domácí mazlíčky s nastavitelnou výškou do horní kolejnice dveří na vnitřní straně.


straně posuvných skleněných dvířek. Zvedněte a umístěte spodní část posuvných skleněných dvířek pro domácí mazlíčky do spodní kolejnice na vnitřní straně posuvných skleněných dvířek. Ujistěte se, že strana posuvných skleněných dvířek

pro domácí mazlíčky s hlavami šroubů klapek je na vnitřní straně posuvných skleněných dvířek.

POZNÁMKA: Pro usazení posuvných skleněných dvířek pro domácí mazlíčky do kolejnice posuvných skleněných dvířek může být nutné stáhnout dolů nastavovací prvek výšky. Pevně zatáhněte dolů nejprve za jednu stranu a poté za druhou.




2C. **Nejprve zkontrolujte, zda je úhel zárubně pravý (90 °). Nasaďte posuvné skleněné dvířka pro domácí mazlíčky na zárubeň. Posuvné skleněné dvířka by měly být v jedné rovině se zárubní bez mezer. Ujistěte se, že je výškový regulátor zcela vysunutý a nenaklání se na jednu stranu. Pokud zjistíte nějaké mezery, přidejte podložky, dokud okraj dvířek nebude rovnoběžný s kontaktní linií posuvných dvířek. Před vrtáním se ujistěte, že jste s instalací posuvných skleněných dvířek pro domácí mazlíčky spokojeni. Pro správnou instalaci se řiďte následujícím diagramem.**



Krok 3

Připevněte posuvná skleněná dvířka pro domácí mazlíčky (platí pouze pro CWM03-LB / CWM03-XL-B)

/CWM03-MH / CWM03-LH / CWM03-XL-H）



3A. Posuvné skleněné dvířka pro domácí mazlíčky mírně vysuňte z rámu dvířek, abyste odkryli pojistnou knoflík na nastavovači výšky. Po nastavení výšky otočte pojistným knoflíkem a zajistěte

nastavovač výšky. Ujistěte se, že se celá posuvná dvířka pro domácí mazlíčky v rámu dvířek nekývají. Zatlačte posuvná dvířka zpět do rámu dvířek. Ujistěte se, že dvířka jsou v jedné rovině s rámem dvířek a nejsou v nich žádné mezery.

Možnosti posuvných skleněných dvířek pro domácí mazlíčky pro viditelné nebo zapuštěné zárubně


Instalace posuvných skleněných dvířek pro domácí mazlíčky s T-držáky a šrouby

• Zasuňte posuvné skleněné dvířka pro domácí mazlíčky do zárubně posuvných dveří. Změřte a označte horní část .

střední a spodní strana posuvných skleněných dvířek pro domácí mazlíčky, kde se posuvná dvířka zavřou proti .

Pak si na rám posuvných dveří označte (použijte tužku nebo něco, co se dá otřít) . Tyto značky slouží pouze jako vodítko pro značení 2 T-držáků.

• Posuňte panel nahoru, abyste mohli umístit T-držáky do kolejnice posuvných skleněných dveří.



3B. Vezměte jeden z T-držáků a umístěte ho na horní část posuvné skleněné kolejnice tam, kde se část „T“ na držáku shoduje s vaší značkou. Tužkou si na vnitřní straně kolejnice označte otvory pro piloty a totéž udělejte pro spodní kolejnici. (T-držáky jsou univerzální a hodí se do horní i spodní kolejnice).

Pomocí vrtáku (3,2 mm) vyvrtejte pilotní otvory pro T-držáky v horní a dolní části posuvných skleněných dvířek pro domácí mazlíčky. Vraťte T-držáky na místo a pomocí dodaných plechových šroubů 4 mm x 12 mm je upevněte v horní a dolní části kolejnice posuvných skleněných dvířek. Posuňte posuvná dvířka.

Skleněná dvířka pro domácí mazlíčky přiložte zády k zárubni dveří a uvidíte T-držáky před vašimi posuvnými skleněnými dvířky pro domácí mazlíčky.
Pomocí vrtáku (3,2 mm) vyvrtejte pilotní otvory skrz T-držáky a do posuvného skla. Dvířka pro domácí mazlíčky nahoře a dole. Připevněte držáky pomocí dodaných šroubů.

Krok 4
Instalace zámku


NOTICE

Před instalací a vrtáním si prostudujte záruční podmínky výrobce posuvných skleněných dveří. Neoprávněné změny nebo úpravy mohou vést ke zrušení platnosti záruky. Instalace šroubů do vinylových zárubní nebo zárubní může vinyl prasknout.


⚠CAUTION

NEVRTAJTE DO SKLA.
1. Pevně zavřete posuvné skleněné dveře k panelu Patio. Umístěte západku na spodní nebo horní část stávajících posuvných skleněných dveří. S pojistnou západkou v zatažené poloze směřujte k posuvným skleněným dveřím nebo pevné stěně. Mezi hrotem pojistné západky a lištou ponechte mezeru přibližně 3 mm.
2. Pevně držte zámek na místě a označte otvory pro šrouby a střed zajišťovacího čepu v kolejnici posuvných skleněných dveří nebo pevného okna.
Poznámka: Zkontrolujte umístění vrtaných stop a ujistěte se, že se nedotýkají skla na žádné z
posuvné skleněné dveře nebo terasový panel při vrtání.
3. Vyvrtejte dva pilotní otvory pro připevnění západky (3,5 mm) pro hliníkové posuvné skleněné dveře a
(2,5 mm) pro dřevěné nebo vinylové posuvné skleněné dveře. Vyvrtejte otvor o průměru 6 mm pro zajišťovací čep.
4. Připevněte západku pomocí dvou plechových šroubů M4*12 mm . NEUTAHUJTE.
Užitečná rada: Pokud dojde k nadměrnému utažení a dojde k poškození spoje, posuňte západku mírně nahoru nebo dolů a znovu vyvrtejte montážní otvory. Další možností je vyvrtat stávající otvory větší velikosti a nainstalovat plastové hmoždinky.


Plastové hmoždinky lze zakoupit v jakémkoli místním železářství nebo obchodě s domácími potřebami.



Sestava západky na posuvných dveřích




Sestava západky na pevném okně




Sestava západky ve spodní kolejnici

Krok 5

Instalace čističe skla a těsnění




5A. Skleněná lišta by měla být instalována na zadní hraně posuvných skleněných dveří, aby vytvořila těsnění mezi posuvnými skleněnými dveřmi a pevnými skleněnými dveřmi. Těsnění by mělo být instalováno na přední hraně posuvných skleněných dveří, aby vytvořilo těsnění mezi posuvnými skleněnými dvířky pro domácí mazlíčky a posuvnými skleněnými dveřmi.



5 B. Zavřete posuvné skleněné dvířka k posuvným skleněným dvířkům pro domácí mazlíčky. Očistěte a osušte zadní okraj posuvných skleněných dvířek. Umístěte skleněnou lištu na horní okraj skla tak, aby se pružná část dotýkala


sklo stacionárních dvířek. Opatrně sloupněte podkladovou fólii a přitlačte skleněnou lištu na místo, zatímco se pohybujete směrem dolů ke spodní části skla. Přebytečný materiál zastřihněte nůžkami.



5 C. Otevřete posuvné skleněné dveře. Očistěte a osušte přední okraj posuvných skleněných dveří. Umístěte těsnění na horní přední okraj směrem k vnitřní straně. Opatrně sloupněte podkladovou vrstvu a přitlačte těsnění na místo směrem dolů ke spodní části dveří. Přebytečný materiál zastřihněte nůžkami.

Krok 6

Vycvičte si svého mazlíčka



6A. Možná vám pomůže, když budete na jedné straně dveří a váš mazlíček na druhé. Zvedněte chlopeň o několik centimetrů a zkuste svého mazlíčka přesvědčit, aby prošel dveřmi. Poté, co jimi váš mazlíček několikrát projde, nechte chlopeň dotknout

se jeho zad, aby se cítil pohodlně při používání dvířek. Pokud váš mazlíček dvířky neprochází, zalepte chlopeň páskou, dokud je nebude používat sám.
Užitečná rada: Vyzkoušejte pamlsky, které povzbudí vašeho mazlíčka k procházení dvířky a k tomu, aby se na jejich používání zvykl.

Uzavírací panel




Uzavírací panel se zasouvá do kolejnice na vnitřní (nebo vnější) straně posuvných skleněných dvířek pro domácí mazlíčky. Je užitečný za nepříznivého počasí nebo k tomu, aby váš mazlíček nemohl dvířka používat.

Náhradní klapky

Vyměnit a seřídit


Během extrémních změn počasí se vinylové chlopně mohou v chladných měsících smršťovat a v teplejších měsících natahovat. Snadno je vyměníte nebo upravíte, abyste zajistili pohodlné nošení i během sezónních změn.



Výměna: Odstraňte šrouby z vnitřního rámu dvířek pro domácí mazlíčky.



Odstraňte lištu a klapku.



Vyměňte novou vinylovou chlopeň a umístěte ji vodorovně a svisle tak, aby zapadla do rámu dveří. Vyměňte stávající lištu a utáhněte šrouby na místě.

Nastavení: Mírně povolte šrouby z vnitřního rámu dvířek pro domácí mazlíčky.



Mírně odsuňte lištu od klapky.



Nastavte klapku vodorovně a/nebo svisle tak, aby zapadla do rámu dveří. Zatlačte lištu směrem k klapce a utáhněte šrouby na místě.

Podmínky použití a omezení odpovědnosti

1. Podmínky použití

Tento Produkt je vám nabízen pod podmínkou, že beze změn souhlasíte s podmínkami a upozorněními zde uvedenými. Používáním tohoto Produktu souhlasíte se všemi těmito podmínkami a upozorněními.

2. Správné použití

Tento produkt je určen pro použití s domácími mazlíčky, u kterých je nutný výcvik. Specifická povaha vašeho mazlíčka nemusí být s tímto produktem kompatibilní. Pokud si nejste jisti, zda je pro vašeho mazlíčka vhodný, poraďte se se svým veterinářem nebo certifikovaným cvičitelem. Správné používání zahrnuje prostudování celého návodu k obsluze dodaného s vaším produktem a všech specifických upozornění.

3. Žádné nezákonné nebo zakázané použití

Tento produkt je určen pouze pro použití s domácími mazlíčky. Toto výcvikové zařízení pro domácí mazlíčky není určeno k ubližování, zranění nebo provokování. Používání tohoto produktu způsobem, který není určen, může vést k porušení federálních, státních nebo místních zákonů.

4. Omezení odpovědnosti

Společnost Vevor **v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, sankční, náhodné, zvláštní nebo následné škody ani za jakékoli škody jakéhokoli druhu vyplývající z používání nebo zneužití tohoto Produktu nebo s ním spojené. Kupující přebírá veškerá rizika a odpovědnost vyplývající z používání tohoto Produktu.**

5. Změna obchodních podmínek

Společnost Radio Systems Corporation si vyhrazuje právo změnit podmínky a upozornění, za kterých je tento produkt nabízen.

