

Assembly Instructions
Instrucciones De Ensamblaje
Instructions D'Assemblage



Please mention model # AC144Y19001_WL



877-472-4296

www.medalsports.com








English	Español	Français
LIMITED 90 DAYS WARRANTY This product is covered by a limited warranty that is effective for 90 days from the date of purchase. If, during the limited warranty period, a part is found to be defective or breaks, we will offer replacement parts at no cost to you, the customer. The only exceptions to the warranty include mainframes, table tops, playing surfaces, batteries or tools. The above warranty will not apply in cases of damages due to improper usage, alteration, misuse, abuse, accidental damage or neglect. This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights vary from one State (province) to another. A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase) will be required before any warranty service is initiated. For all requests for warranty service, please feel free to contact our Consumer Service Department. Please be aware of your product's Limited Warranty for the return/refund policy from the store. We, at Medal Sports, cannot handle the product which is out of product's limited warranty since we only provide available parts. Thank you! PLEASE CONTACT US BEFORE RETURNING THE PRODUCT TO THE STORE!	GARANTÍA LIMITA DE 90 DIAS Este producto está cubierto por una garantía efectiva de 90 días a partir de la fecha de su compra. Durante el período límite de la garantía, si una parte defectuosa o quebrada es encontrada, nosotros ofreceremos una reparación o un reemplazo de la partes sin ningún costo para ud, nuestro cliente. Las únicas excepciones de la garantía incluyen unidad principals, tableros de mesa, superficies, pilas o herramientas. La susodicha garantía no se aplicará en los casos de daños y perjuicios debido al uso impropio, la alteración, el mal uso, el abuso, el daño accidental o la negligencia. Esta garantía limitada le da a usted derechos legales específicos, usted también puede tener otros derechos que varían de un estado (provincia) a otro. EL RECIBO DE LA COMPRA (U otra prueba de compra) sería requerida antes que cualquier servicio de garantía fuera iniciada. Para todo pedido por servicio de garantía, por favor siéntase libre de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Servicio de Consumidor. Por favor tenga atención sobre el Límite de Garantía de su producto de la política de vuelta/reembolsa desde la tienda, Nosotros, Medal Sports, no podemos manejar el producto que está fuera del límite de garantía ya que proporcionamos solamente partes disponibles. ¡Gracias! ¡POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA!	GARANTIE LIMITEE DE 90 JOURS Ce produit est couvert par une garantie limitée valable 90 jours à compter de la date d'achat. Si pendant cette période une ièce est jugée défectueuse ou se casse, nous la remplacerons gratuitement. Les seules exceptions à la garantie comprennent les armatures principales, les dessus de table, les surfaces de jeu, les piles ou les outils. La garantie ci-dessus ne s'applique pas en cas de dommages occasionnés par une mauvaise utilisation, une altération du produit, de mauvais traitements, des dommages accidentels ou des négligences. Cette garantie limitée vous accorde des droits légaux spécifiques ainsi que d'autres droits variant d'un état (province) à un autre. UNE FACTURE D'ACHAT (ou toute autre preuve d'achat) sera exigée avant toute intervention sous garantie. Pour toute demande d'intervention sous garantie, veuillez contacter notre Service à la Clientèle. Comprenez notre garantie produit limitée en ce qui concerne notre politique de retour/remboursement depuis votre magasin. Ici à Medal Sports, nous ne pouvons prendre un compte un produit qui n'est plus sous garantie puisque nous ne pouvons que fournir les pièces disponibles. Remerciements! VEUILLEZ NOUS CONTACTER AVANT DE RETOURNER LE PRODUIT EN MAGASIN!
 WE ARE READY TO HELP DO NOT RETURN TO STORE	ESTAMOS LISTOS PARA AYUDAR NO DEVOLVERLO A LA TIENDA	NOUS SOMMES PRÊTS À VOUS AIDER NE PAS RAPPORTER EN MAGASIN
Please Contact Por favor Contacto Veuillez contacter MD SPORTS Customer Service Toll Free Servicio al Cliente Llamados gratuitos Service Clientèle N° Vert 877-472-4296 Mon.-Fri., 9:00 a.m. to 5:00 p.m. EST Lunes a Viernes, 9:00 a.m. a 5:00 p.m. ET Du lundi au vendredi de 9:00 a 17 heures HNE For additional resources and Frequently Asked Questions, please visit us at Por mayor información y Preguntas Frecuentes, favor visitarnos en Pour toute information complémentaire ou réponse aux questions fréquentes, veuillez vous rendre sur www.medalsports.com		
AC144Y19001	1	www.medalsports.com

English	Español	Français	
TOOLS REQUIRED	HERRAMIENTAS NECESARIAS	OUTILS REQUIS	
Phillips Screwdriver - Not Included Standard (Flat Head) Screwdriver - Not Included Allen Key - Included Wrench - Included	Destornillador Phillips - No incluido Destornillador de Cabeza Plana - No incluido Llave Allen - Incluido Llave Inglesa - Incluido	Tournevis cruciforme - Non inclus Tournevis standard (Tête plate) - Non inclus Clé hexagonale - Incluse Clé anglaise - Incluse	
 RECOMMENDED Electric Screwdrivers may be helpful during assembly; however, please set a low torque and use extreme caution.	 RECOMENDADO Los destornilladores eléctricos pueden ser de gran ayuda durante el ensamblado; sin embargo, por favor ajuste el par de giro bajo y sea extremadamente precavido.	 RECOMMANDÉ Un tournevis électrique peut être utile pour l'assemblage; utilisez cependant une vitesse de rotation lente et avec prudence.	
 Power Tools: Set to Low Torque / Herramientas eléctricas: Establecer bajo par de torsión / Visseuse électrique: Couple faible		 High Torque Over Tightened / Alto par más estrictas / Un couple élevé peut créer des dommages	
ⓘ IMPORTANT NOTICE	AVISO IMPORTANTE	NOTE IMPORTANTE ⓘ	
1. This product is intended for INDOOR use only. 2. Please do not sit, climb or lean on the product. 3. Please do not drag the product when moving it in order to avoid damaging the legs. 4. Please only use spray furniture polish to clean the exterior surfaces of the product. 5. This is not a children's toy, adult supervision is required for children playing this game.	1. Este producto está destinado para el uso INTERIOR solamente. 2. Por favor no sientes, subas o inclines el producto. 3. Por favor no arrastres el producto cuando está moviendo para evitar el daño sobre las piernas. 4. Por favor use solamente spray para muebles para limpiar la superficie exterior del producto. 5. Este no es un juguete para niños, se requieren la supervisión adulta para niños cuando esté jugando al juego.	1. Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. 2. Veuillez ne pas vous asseoir, grimper ou vous appuyer sur la produit. 3. Veuillez ne pas déplacer la produit en la tirant pour ne pas endommager les pieds. 4. Veuillez utiliser seulement un produit nettoyant pour meubles pour nettoyer les surfaces extérieures de la produit de jeu. 5. Ce n'est pas un jeu d'enfant et la surveillance d'adultes est requise pour les enfants qui jouent ce jeu.	
 At least 4 adults needed Se necesitan al menos 4 adultos Il faut au moins 4 adultes	 No children in assembly area No deben estar los niños en el area de ensamble Pas d'enfants dans la zone d'assemblage	 Keep away from pets in assembly area Mantener alejados a los animales domesticos del area de ensamble Tenir les animaux de compagnie à distance	 Do not use or keep product outdoors. For indoor use only. No wet/humid conditions. No usar o guardar el producto en el exterior. Solo para uso en interior. No utilizar ni guardar el producto en lugares humedos o mojados N'utilisez ni ne stockez ce produit en extérieur. Uniquement pour utilisation en intérieur. Ne pas exposer à l'humidité
⚠ WARNING	⚠ ADVERTENCIA	⚠ ATTENTION	
Adult assembly required. CHOKING HAZARD - This item contains small parts. Not suitable for children under 3 years.	El ensamblaje debe ser realizado por un adulto. PELIGRO DE ASFIXIA - Este artículo contiene piezas pequeñas. No es apto para niños menores de 3 años de edad.	L'assemblage doit être effectué par des adultes. RISQUE D'ASPHYXIE - Ce produit contient de petites pièces. Ne convient pas à des enfants de moins de 3 ans.	

PARTS IDENTIFIER

IDENTIFICADOR DE PIEZAS


IDENTIFICATEUR DE PIÈCES

PART NUMBER NÚMERO DE PIEZA NUMÉRO D'ARTICLE			1			FOR FIG. 3			FIG. NUMBER NÚMERO DE FIG. NUMÉRO FIG.		
PART PIEZA PIÈCE						x1			QUANTITY CANTIDAD QUANTITÉ		
PART NAME			Mainframe			Unidad Principal			NOM DE LA PIÈCE NOMBRE DE PIEZA		
2			FOR FIG. 1			3			FOR FIG. 2		
			x3						x3		
Mounting Bracket - A			Support de Fixation - A			Leg			Pata		
Soporte de montaje - A			Pied			4			FOR FIG. 1		
			x6			5			FOR FIG. 5		
Mounting Bracket - B			Support de Fixation - B			Cross Bar-A			Barra Transversal-A		
Soporte de montaje - B			Barre transversale-A			x1					
6			FOR FIG. 5			7			FOR FIG. 5		
			x1						x1		
Cross Bar-B			Barra Transversal-B			Dowel			Clavija		
Barre transversale-B			8			FOR FIG. 4			9		
			x6						FOR FIG. 3		
Leg Leveler			Nivelador de Pata			Adjustable Bracket			Corchete Regulable		
Niveleur de pied			x4			Support réglable					

ACCESSORIES

ACCESORIOS











ACCESSOIRES

10			11			12			13		
											
x1			x1			x4			x4		
Brush			Sand			Round Puck - Red			Round Puck - Blue		
Cepillo			Arena			Puck Redondo - Rojo			Puck Redondo - Azul		
Brosse			Sable			Palet rond - Rouge			Palet rond - Bleu		

HARDWARE

HARDWARE






MÉTAUX

A1			A2			A3			A4		
FOR FIG. 3			FOR FIG. 1, 2			FOR FIG. 5			FOR FIG. 6		
											
x24			x48			x1			x6		
5/16"x2"			5/16"x1-1/4"			5/16"x1-1/4"			1/4"x1-1/4"		
Bolt			Bolt - A			Bolt - B			Butterfly Bolt		
Perno 5/16"x2"			Perno - A 5/16"x1-1/4"			Perno - B 5/16"x1-1/4"			Perno de Mariposa 1/4"x1-1/4"		
Boulon 5/16"x2"			Boulon - A 5/16"x1-1/4"			Boulon - B 5/16"x1-1/4"			Boulon à papillon 1/4"x1-1/4"		
A5			A6			A7			A8		
FOR FIG. 3			FOR FIG. 1, 2			FOR FIG. 1, 2, 3, 5			FOR FIG. 6		
											
x32			x48			x105			x6		
5/16"x1"			5/16" Spring Lock Washer			5/16" Washer			1/4" Washer		
Bolt			Arandela de Cerradura de Resorte 5/16"			Arandela 5/16"			Arandela 1/4"		
Perno 5/16"x1"			Rondelle de blocage 5/16"			Rondelle 5/16"			Rondelle 1/4"		
Boulon 5/16"x1"											
A9			A10								
											
x1			x1								
Allen Key			Wrench								
Llave Allen			Llave Inglesa								
Clé hexagonale			Clé anglaise								

PRE-INSTALLED PARTS

PIEZAS PREINSTALADAS

PIÈCES PRÉINSTALLÉES

P1  FOR FIG. 4 x6 5/16" Round Nut With Screws Tuerca Redonda con Tornillos 5/16" Écrou rond avec vis 5/16"	P2  FOR FIG. 1, 2, 5 x79 5/16" T - Nut Tuerca - T 5/16" Écrou en T 5/16"	P3  FOR FIG. 2 x6 "L" Bracket Corchete "L" Patte de fixation en "L"	P4  FOR FIG. 3 x2 Slide Scorer Marcador Deslizante Marqueur manuel
P5  FOR FIG. 3 x18 5/16"x1-1/4" Bolt - A Perno - A 5/16"x1-1/4" Boulon - A 5/16"x1-1/4"	P6  FOR FIG. 3 x18 5/16" Washer Arandela 5/16" Rondelle 5/16"	P7  FOR FIG. 3 x4 Cross Bar-C Barra Transversal-C Barre transversale-C	P8  FOR FIG. 3 x8 Bracket Corchete Support
P9  FOR FIG. 3 x16 Nut Tuerca Écrou			

BEFORE ASSEMBLY

ANTES DE MONTAR

AVANT L'ASSEMBLAGE

1. Find a clean, level place to begin the assembly of your product.
2. Verify that you have all listed parts as shown on the part list pages. If any parts are missing, call our customer service.

1. Encuentre un lugar limpio y nivelado para comenzar el ensamblaje del producto.
2. Compruebe que tenga todas las piezas que se muestran en la lista de piezas. Si falta alguna pieza, llame a nuestro servicio al cliente.

1. Trouvez un endroit propre et plat pour commencer à assembler votre produit.
2. Vérifiez que vous avez toutes les pièces énumérées comme indiqué sur les pages de liste des pièces. S'il y a des pièces qui manquent, appelez notre service clientèle.

ASSEMBLY

MONTAJE

ASSEMBLAGE

FIG. 1

- 2 x3
Pre-installed
- P2 x48
- 4 x6
- A2 x24
- A6 x24
- A7 x24
- A10 x1





FIG. 2

- 3 x3
Pre-installed
- P2 x24
- P3 x6
Pre-installed
- A2 x24
- A6 x24
- A7 x24
- A10 x1



ASSEMBLY

MONTAJE

ASSEMBLAGE

FIG. 3

- 1 x1
Pre-installed
- P4 x2
- P5 x18
- P6 x18
- 9 x4
Pre-installed
- P7 x4
Pre-installed
- P8 x8
Pre-installed
- P9 x16
- A1 x24
- A5 x32
- A7 x56
- A10 x1




FIG. 2 Assembly
/ Montaje FIG. 2
/ FIG. 2 Assemblage

ASSEMBLY

MONTAJE

ASSEMBLAGE

FIG. 4

- 8 x6
- P1 x6





FIG. 5

- 5 x1
- P2 x2
- 6 x1
- P2 x5
- 7 x1
- A3 x1
- A7 x1
- A9 x1



ASSEMBLY

MONTAJE

ASSEMBLAGE

FIG. 6


- A4







x6
- A8



x6




Note: Go back and make sure that all connections are tight.
Nota: Vuelva y asegúrese que todas las conexiones están apretadas.
Note: Revérifiez que toutes les connexions sont bien serrées.

HOLD BY THE TABLETOP / SOSTENER DE LA SUPERFICIE DE LA MESA / SOULEVER PAR LE DESSUS DE TABLE	CABINET / GABINETE / MEUBLE	DO NOT HOLD THE TABLE BY THE LEGS / NO SOSTENER LA MESA POR LAS PATAS / NE PAS SOULEVER LA TABLE PAR LES PIEDS	DO NOT LEAN THE TABLE ON ITS LEGS / NO INCLINAR LA MESA SOBRE LAS PATAS / NE FAITES PAS PENCHER LA TABLE SUR SES PIEDS
			

⚠ CAUTION	⚠ PRECAUCIÓN	⚠ ATTENTION
Four strong adults are recommended to turn over the table as shown. 1. Lift the table off the ground. 2. Turn the table over. 3. Place it all feet at the same time on the ground.	Se recomienda la participación de cuatro adultos para invertir la mesa como se muestra. 1. Levantar la mesa del suelo. 2. Voltee la mesa. 3. Coloque las patas de la mesa sobre el piso al mismo tiempo.	Il est recommandé que quatre adultes forts retournent la table comme indiqué. 1. Soulevez la table du sol. 2. Retournez-la. 3. Placez ses pieds sur le sol simultanément.

STEP 1




Note: Turn clockwise to raise and counterclockwise to lower.

Nota: Dar vuelta en el sentido del reloj para subir y en el sentido contrario del reloj para bajar.

Note: Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le lever et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour l'abaisser.

STEP 2



ADJUST CONCAVE TABLE / AJUSTAR LA MESA CÓNCAVA / POUR AJUSTER LA TABLE CONCAVE	ADJUST CONVEX TABLE / AJUSTAR LA MESA CONVEXA / POUR AJUSTER LA TABLE CONVEXE



