

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

TV STAND WITH MOUNT

USER MANUAL

MODEL NO.: C240411S-01


We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TV STAND WITH MOUNT

MODEL NO.: C240411S-01



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.




WARNING:

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury.



Please read and observe carefully all the assembly instructions before beginning assembly.



Unit should be assembled by two or more people.



DO NOT CLIMB

Please do not let your child climb on the product. If you have kids or animals who like to climb, we highly recommend using the wall anchors and brackets/straps that come with the package.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.

7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the TV STAND WITH MOUNT.

8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

USE PRECAUTIONS

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. This product is not a toy Do not allow children to play with or near this item.
2. Do not exceed weight capacities, before moving.
3. Use only on a flat, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded TV STAND WITH MOUNT.
4. Use as intended only.
5. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Model	C240411S-01
Rating(s)	12A 125Vac 60Hz 1500W
Product Dimensions (LxWxH)(mm)	1300*330*470
Net Weight(kg)	About 28

*Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.


PACKAGE CONTENTS


Installation of Cams and Pins

Screw the pin into the hole. To set the cams correctly, ensure that the arrow on the cam is pointing to the hole of the pin and lock it. Lock the cam by turning the cam head with a screwdriver until it is tightened. Please do not use an electric screwdriver to assemble the unit.























Read each step carefully before starting. It is very important that each step of instruction is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.






Parts & Hardware List

 ① 1pc	 ② 1pc	 ③ 1pc	 ④ 1pc
 ⑤ 1pc	 ⑥ 1pc	 ⑦ 1pc	 ⑧ 1pc
 ⑨ 1pc	 ⑩ 1pc	 ⑪ 1pc	 ⑫ 1pc
 ⑬ 1pc	 ⑭ 1pc	 ⑮ 1pc	 ⑯ 1pc
 ⑰ 1pc	 ⑱ 1pc	 ⑲ 1pc	 ⑳ 1pc



Parts & Hardware List

 21 1pc	 22 1pc	 23 2pcs
---	--	--




 A 34pcs	 B 20pcs	 C 34pcs	 F 2pcs	 G 2pcs	 H 10pcs									
 I 6pcs	 J 4pcs	 K 3pcs	 L 4pcs	 N 2pcs	 M 2pcs									
 O 1set	 P 18pcs	 Q 1set	 R 4pcs	 S 6pcs	 U 2pcs									
 V 2pcs	 W 2pcs	 X 2pcs	<table><tr><td> M4X15 TV1 X4</td><td> M4X30 TV1 X4</td><td> M6X15 TV2 X4</td></tr><tr><td> M6X30 TV3 X4</td><td> M8X15 TV4 X4</td><td> M8X45 TV5 X4</td></tr><tr><td> Washer TV6 X4</td><td> SP1 TV7 X8</td><td> SP2 TV8 X8</td></tr></table>			 M4X15 TV1 X4	 M4X30 TV1 X4	 M6X15 TV2 X4	 M6X30 TV3 X4	 M8X15 TV4 X4	 M8X45 TV5 X4	 Washer TV6 X4	 SP1 TV7 X8	 SP2 TV8 X8
 M4X15 TV1 X4	 M4X30 TV1 X4	 M6X15 TV2 X4												
 M6X30 TV3 X4	 M8X15 TV4 X4	 M8X45 TV5 X4												
 Washer TV6 X4	 SP1 TV7 X8	 SP2 TV8 X8												
 Y 2pcs	 Z 1pc													

ASSEMBLY STEPS





1





2









3







4




5





6







7







8





9





10




11




12




13



14




15



H
x6

16




V
x2

N
x2


M
x2

L
x4


17





 H x4

18




The bracket can rotate 40 degrees to both the left and right sides.







The light strip is installed under the countertop.




(1) Tie the wire with black strips.




	x 2
TV1  MX15	x 4
TV1  MX30	x 4
TV2  MX15	x 4
TV3  MX30	x 4
TV4  MX15	x 4
TV5  MX45	x 4
TV6  Washer	x 4
TV7  M8x5 Spacer	x 8
TV8  M8x10 Spacer	x 8



First, make sure the diameter of the bolt (TV15) fits your TV. Then, please see the diagram above. You will need to thread the bolt into the TV using the correct washer (TV6) and spacer (TV7-8) if necessary. Please make sure the monitor brackets are vertically centered and level with each other.



COMPLETION



FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for

a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MEUBLE TV AVEC SUPPORT

MANUEL D'UTILISATION

N° DE MODÈLE : C240411S-01


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MEUBLE TV AVEC SUPPORT

N° DE MODÈLE : C240411S-01



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.




AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

cela pourrait entraîner des blessures graves.



Veuillez lire et observer attentivement tout le montage
instructions avant de commencer l'assemblage.



L'unité doit être assemblée par deux personnes ou plus.



DO NOT CLIMB

Veuillez ne pas laisser votre enfant grimper sur le produit. Si vous avez
aux enfants ou aux animaux qui aiment grimper, nous recommandons fortement
en utilisant les chevilles murales et les supports/sangles fournis avec
le colis.

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

1. Assemblez uniquement selon ces instructions.
créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes.
lors du montage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.
5. Ne vous rassemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de
drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent à un assemblage correct et complet
produits uniquement.

7. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse, capable de soutenant le meuble TV avec support.

8. Pour plus d'informations concernant les pièces répertoriées dans ce qui suit pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel.
séparez toutes les pièces dans une zone de travail propre.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES ET LA MORT PAR BASCULEMENT :

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de ce produit.
article.
2. Ne dépassez pas les capacités de poids avant de vous déplacer.
3. Utiliser uniquement sur une surface plane, dure et lisse capable de supportant un meuble TV entièrement chargé avec support.
4. Utiliser uniquement comme prévu.
5. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si les pièces sont desserrées ou endommagées.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	C240411S-01
Notation(s)	12A 125VCA 60Hz 1500W
Dimensions du produit (LxlxH)(mm)	1300*330*470
Poids net (kg)	Environ 28


*Les produits tels que les spécifications, l'apparence et le design sont sujet à modification sans préavis.

CONTENU DE L'EMBALLAGE


Installation de cames et de broches


Vissez la goupille dans le trou. Pour régler correctement les cames, assurez-vous que la flèche sur la came pointe vers le trou de la goupille et verrouillez-la.

Tournez la tête de came avec un tournevis jusqu'à ce qu'elle soit serrée. Veuillez ne pas le faire. utilisez un tournevis électrique pour assembler l'unité.






















Lisez attentivement chaque étape avant de commencer. Il est très important que chaque étape soit suivie. d'instruction est effectuée dans le bon ordre si ces étapes ne sont pas effectuées. suivis dans l'ordre, des difficultés d'assemblage surviendront.






Parts & Hardware List

 1 1pc	 2 1pc	 3 1pc	 4 1pc
 5 1pc	 6 1pc	 7 1pc	 8 1pc
 9 1pc	 10 1pc	 11 1pc	 12 1pc
 13 1pc	 14 1pc	 15 1pc	 16 1pc
 17 1pc	 18 1pc	 19 1pc	 20 1pc


Liste des pièces et du matériel

 21 1pc	 22 1pc	 23 2pcs
--	--	--





 A 34pcs	 B 20pcs	 C 34pcs	 D 2pcs	 E 2pcs	 F 10pcs
 G 6pcs	 H 4pcs	 I 3pcs	 J 4pcs	 K 2pcs	 L 2pcs
 M 1set	 N 18pcs	 O 1set	 P 4pcs	 Q 6pcs	 R 2pcs
 S 2pcs	 T 2pcs	 U 2pcs	 V TV1 X4	 W TV1 X4	 X TV2 X4
 Y 2pcs	 Z 1pc	 AA 2pcs	 AB TV3 X4	 AC TV4 X4	 AD TV5 X4
		 AE 2pcs	 AF TV6 X4	 AG TV7 X8	 AH TV8 X8

ÉTAPES D'ASSEMBLAGE





1





2





3






4




5





6







7







8





9







10




11




12




13



14




15



H
x6

16





V
x2

N
x2


M
x2

L
x4


17




18




Le support peut pivoter de 40 degrés
vers la gauche et la droite.





19



La bande lumineuse est
installée sous le comptoir.




(1) Attachez le fil avec des bandes noires.




20


 23		x 2
TV1  M4X15		x 4
TV1  M4X30		x 4
TV2  M4X15		x 4
TV3  M4X30		x 4
TV4  M4X15		x 4
TV5  M4X45		x 4
TV6  Washer		x 4
TV7  M8x5 Spacer		x 8
TV8  M8x10 Spacer		x 8



Tout d'abord, assurez-vous que le diamètre du boulon (TV15) correspond à votre téléviseur. Ensuite, veuillez consulter le schéma ci-dessus. Vous devrez visser le boulon dans le téléviseur en utilisant la rondelle (TV6) et l'entretoise appropriées (TV7-8) si nécessaire. . Veuillez vous assurer que les supports du moniteur sont centrés verticalement et au même niveau.



ACHÈVEMENT



Informations FCC :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce

produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites de

un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçus pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer Il n'y a cependant aucune interférence nuisible aux communications radio. garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière.

le produit provoque des interférences nuisibles à la radio ou à la télévision réception, qui peut être déterminée en éteignant et en allumant le produit, le

L'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par un ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD 1 ROKEVA STREETESTWOOD.
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	CE
--------------	----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.
C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion
Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantiezeugertifikat www.vevor.com/support

TV-STÄNDER MIT HALTERUNG

BENUTZERHANDBUCH

MODELL-NR.: C240411S-01

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen nur eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden. Wir möchten Sie bitten, bei Ihrer


Bestellung sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TV-STÄNDER MIT HALTERUNG

MODELL-NR.: C240411S-01



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIEREN SIE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf:

Technischer Support und E-Garantiezertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie sie in Betrieb nehmen. Das Aussehen des Produkts unterliegt dem, was Sie erhalten haben ob es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



WARNUNG:


Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden

Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.



Bitte lesen und befolgen Sie die gesamte Montage sorgfältig

Bitte lesen Sie die Anweisungen durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.



Das Gerät sollte von zwei oder mehr Personen zusammengebaut werden.



DO NOT CLIMB

Bitte lassen Sie Ihr Kind nicht auf das Produkt klettern

Kinder oder Tiere, die gerne klettern, empfehlen wir sehr

Verwenden Sie dazu die mitgelieferten Wandanker und Halterungen/Riemen
das Paket.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Der Zusammenbau darf nur gemäß dieser Anleitung erfolgen
Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe
während der Montage.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen aus dem Bereich fern.
5. Montieren Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen
oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten bei ordnungsgemäßer und vollständiger Montage
Nur Produkte.

7. Montieren Sie das Gerät auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche, auf der es sicher befestigt werden kann
Unterstützung des TV-STÄNDERS MIT MONTAGE.

8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen

Weitere Informationen finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs

Trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

VORSICHTSMASSNAHMEN VERWENDEN

UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH UMKIPPEN ZU VERMEIDEN:

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit oder in der Nähe davon zu spielen
Artikel.

2. Überschreiten Sie nicht die Gewichtskapazität, bevor Sie sich bewegen.

3. Nur auf einer flachen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die sicher geeignet ist
Unterstützung eines voll ausgestatteten TV-STÄNDERS MIT MONTAGE.

4. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

5. Überprüfen Sie es vor jedem Gebrauch; verwenden Sie es nicht, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	C240411S-01
Bewertung(en)	12A 125Vac 60Hz 1500W
Produktabmessungen (LxBxH)(mm)	1300*330*470
Nettogewicht (kg)	Ungefähr 28

*Produkte wie Spezifikationen, Aussehen und Design sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

PAKETINHALT


Installation von Nocken und Stiften

Schrauben Sie den Stift in das Loch, um die Nocken richtig einzustellen

auf der Nocke zeigt auf das Loch des Stifts und verriegeln Sie die Nocke

Drehen Sie den Nockenkopf nicht mit einem Schraubendreher, bis er festgezogen ist


Verwenden Sie zum Zusammenbau des Geräts einen Elektroschrauber.




Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch, bevor Sie beginnen




















Die Anweisungen werden in der richtigen Reihenfolge ausgeführt

Wenn Sie die Anweisungen der Reihe nach befolgen, kann es zu Montageschwierigkeiten kommen.







Parts & Hardware List



 ① 1pc	 ② 1pc	 ③ 1pc	 ④ 1pc
 ⑤ 1pc	 ⑥ 1pc	 ⑦ 1pc	 ⑧ 1pc
 ⑨ 1pc	 ⑩ 1pc	 ⑪ 1pc	 ⑫ 1pc
 ⑬ 1pc	 ⑭ 1pc	 ⑮ 1pc	 ⑯ 1pc
 ⑰ 1pc	 ⑱ 1pc	 ⑲ 1pc	 ⑳ 1pc

Teile- und Hardwareliste





 21 1pc	 22 1pc	 23 2pcs
---	--	--

 A 34pcs	 B 20pcs	 C 34pcs	 D 2pcs	 E 2pcs	 F 10pcs
 G 6pcs	 H 4pcs	 I 3pcs	 J 4pcs	 K 2pcs	 L 2pcs
 M 1set	 N 18pcs	 O 1set	 P 4pcs	 Q 6pcs	 R 2pcs
 S 2pcs	 T 2pcs	 U 2pcs	 V TV1 X4	 W TV1 X4	 X TV2 X4
 Y 2pcs	 Z 1pc	 AA 2pcs	 AB TV3 X4	 AC TV4 X4	 AD TV5 X4
		 AE 2pcs	 AF TV6 X4	 AG TV7 X8	 AH TV8 X8



MONTAGESCHRITTE










3







4




5





6







7







8





9







10




11




12




13



14




15



H
x6

16




V
x2

N
x2

M
x2


L
x4

17




H
x4



18




Die Halterung kann sowohl nach links als auch nach rechts um 40 Grad gedreht werden.



19




Die Lichtleiste wird unter der
Arbeitsplatte montiert.




(1) Binden Sie den Draht mit schwarzen Streifen zusammen.

20


 23		x 2
TV1  MAX15		x 4
TV1  MAX30		x 4
TV2  MAX15		x 4
TV3  MAX30		x 4
TV4  MAX15		x 4
TV5  MAX45		x 4
TV6  Washer		x 4
TV7  M8x5 Spacer		x 8
TV8  M8x10 Spacer		x 8



Stellen Sie zunächst sicher, dass der Durchmesser der Schraube (TV15) zu Ihrem Fernseher passt. Anschließend müssen Sie die Schraube mit der richtigen Unterlegscheibe (TV6) und dem richtigen Abstandshalter (TV7-8) in den Fernseher einschrauben. Bitte stellen Sie sicher, dass die Monitorhalterungen vertikal zentriert und auf gleicher Höhe zueinander sind.



FERTIGSTELLUNG



FCC-Informationen:

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für

Ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte gelten sind so konzipiert, dass sie einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bieten in einer Wohnanlage.

Dieses Produkt erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen

Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Schäden kommen

Es gibt jedoch keine schädliche Störung der Funkkommunikation

garantieren, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten

Das Produkt verursacht schädliche Störungen bei Radio oder Fernsehen

Empfang, der durch Aus- und Einschalten des Produkts ermittelt werden kann, die

Der Benutzer wird aufgefordert, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben folgende Maßnahmen.

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört
Der Empfänger ist angeschlossen.
- Wenden Sie sich für Hilfe an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EG-REP	
---------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP	
---------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Büro 147, Centurion
Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezerifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PORTA TV CON SUPPORTO

MANUALE D'USO

MODELLO N.: C240411S-01

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PORTA TV CON SUPPORTO

MODELLO N.: C240411S-01



HAI BISOGNO DI AIUTO?

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.




AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto farlo potrebbe causare lesioni gravi.



Si prega di leggere e osservare attentamente tutto il montaggio istruzioni prima di iniziare il montaggio.



L'unità deve essere assemblata da due o più persone.



DO NOT CLIMB

Si prega di non lasciare che il bambino si arrampichi sul prodotto. Se lo hai bambini o animali a cui piace arrampicare, lo consigliamo vivamente utilizzando i tasselli a muro e le staffe/cinghie forniti in dotazione il pacchetto.

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Assemblare solo seguendo queste istruzioni creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro pesanti durante il montaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti lontani dall'area durante l'assemblaggio.
5. Non montare in caso di stanchezza o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le funzionalità del prodotto si riferiscono a un prodotto correttamente e completamente assemblato solo prodotti.

7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di garantire sicurezza sostenere il SUPPORTO TV CON SUPPORTO.

8. Per ulteriori informazioni riguardanti le parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di assemblaggio di questo manuale separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

USARE LE PRECAUZIONI

PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTE DOVUTE AL RIBALTAMENTO:

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con esso o nelle sue vicinanze articolo.
2. Non superare le capacità di peso, prima dello spostamento.
3. Utilizzare solo su una superficie piana, dura e liscia in grado di garantire sicurezza supportando un SUPPORTO TV CON SUPPORTO completamente carico.
4. Utilizzare solo come previsto.
5. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.

SPECIFICHE TECNICHE


Modello	C240411S-01
Valutazione/i	12A 125Vac 60Hz 1500W
Dimensioni del prodotto (LxLxA)(mm)	1300*330*470
Peso netto (chilogrammo)	Circa 28

*Prodotti come specifiche, aspetto e design lo sono
soggetto a modifiche senza preavviso.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


Installazione di camme e perni

Avvitare il perno nel foro. Per posizionare correttamente le camme, assicurarsi che la freccia sulla camma sia rivolto verso il foro del perno e bloccarlo. Bloccare la camma ruotare la testa della camma con un cacciavite finché non è serrata utilizzare un cacciavite elettrico per assemblare l'unità.






















Leggere attentamente ogni passaggio prima di iniziare. È molto importante che ogni passaggio di istruzioni vengono eseguite nell'ordine corretto. Se questi passaggi non lo sono seguiti in sequenza si verificheranno difficoltà di montaggio.






Parts & Hardware List

 1 1pc	 2 1pc	 3 1pc	 4 1pc
 5 1pc	 6 1pc	 7 1pc	 8 1pc
 9 1pc	 10 1pc	 11 1pc	 12 1pc
 13 1pc	 14 1pc	 15 1pc	 16 1pc
 17 1pc	 18 1pc	 19 1pc	 20 1pc



Elenco parti e hardware

 21 1pc	 22 1pc	 23 2pcs
--	--	--





 A 34pcs	 B 20pcs	 C 34pcs	 D 2pcs	 E 2pcs	 F 10pcs
 I 6pcs	 J 4pcs	 K 3pcs	 L 4pcs	 M 2pcs	 N 2pcs
 O 1set	 P 18pcs	 Q 1set	 R 4pcs	 S 6pcs	 T 2pcs
 V 2pcs	 W 2pcs	 X 2pcs	 Y TV1 X4	 Z TV1 X4	 AA TV2 X4
 AB 2pcs	 AC 1pc	 AD 2pcs	 AE TV3 X4	 AF TV4 X4	 AG TV5 X4
			 AH Washer TV6 X4	 AI SP1 TV7 X8	 AJ SP2 TV8 X8

FASI DI MONTAGGIO





1





2





3






4




5





6







7







8





9








10




11




12




13



14




15



H
x6

16




V
x2

N
x2

M
x2


L
x4

17




H
x4



18




La staffa può ruotare di 40 gradi sia sul lato sinistro che su quello destro.




19



La striscia luminosa è
installata sotto il piano di lavoro.




(1) Legare il filo con strisce nere.




20


		x 2
TV1 	M4x15	x 4
TV1 	M4x30	x 4
TV2 	M4x15	x 4
TV3 	M4x30	x 4
TV4 	M4x15	x 4
TV5 	M4x45	x 4
TV6 	Washer	x 4
TV7 	M8x5 Spacer	x 8
TV8 	M8x10 Spacer	x 8



Innanzitutto, assicurati che il diametro del bullone (TV15) sia adatto alla tua TV. Quindi, consulta lo schema sopra. Se necessario, dovrai avvitare il bullone nella TV utilizzando la rondella (TV6) e il distanziale (TV7-8) corretti. Assicurarsi che le staffe del monitor siano centrate verticalmente e livellate tra loro.



COMPLETAMENTO



Informazioni FCC:

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTENZA: cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per

un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC, Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose per le comunicazioni radio Tuttavia, non esiste garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione il prodotto causa interferenze dannose alla radio o alla televisione ricezione, che può essere determinata spegnendo e accendendo il prodotto, il l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza con uno o più dei seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto ad una presa su un circuito diverso da quello a cui il ricevitore è collegato.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.


Importato in Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



YH CONSULENZA LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

SOPORTE PARA TV CON SOPORTE

MANUAL DE USUARIO

N.º DE MODELO: C240411S-01

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas principales y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que verifique cuidadosamente cuando realice un pedido con nosotros si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SOPORTE PARA TV CON SOPORTE

N.º DE MODELO: C240411S-01



¿NECESITAS AYUDA?

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. si hay alguna actualización de tecnología o software en nuestro producto.




ADVERTENCIA:

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto.

hacerlo podría provocar lesiones graves.



Por favor lea y observe atentamente todo el montaje.
instrucciones antes de comenzar el montaje.



La unidad debe ser montada por dos o más personas.



DO NOT CLIMB

No permita que su hijo se suba al producto. Si tiene
niños o animales a los que les guste escalar, recomendamos encarecidamente
usando los anclajes de pared y soportes/correas que vienen con
el paquete.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Realice el montaje únicamente según estas instrucciones. Un montaje inadecuado puede ocurrir.
crear peligros.
2. Use gafas de seguridad y guantes de trabajo resistentes aprobados por ANSI.
durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a las personas transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No reunirse cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican a equipos correctamente y completamente ensamblados.
productos solamente.

7. Monte sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura apoyando el SOPORTE PARA TV CON MONTAJE.

8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación páginas, consulte el Diagrama de montaje de este manual.

Separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES DE USO

PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO:

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este producto o cerca de él. artículo.

2. No exceda la capacidad de peso antes de moverse.

3. Úselo únicamente sobre una superficie plana, dura y lisa capaz de soportar de manera segura apoyando un SOPORTE DE TV CON MONTAJE completamente cargado.

4. Úselo únicamente según lo previsto.

5. Inspeccione antes de cada uso; no lo use si las piezas están sueltas o dañadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	C240411S-01
Calificación(es)	12A 125Vca 60Hz 1500W
Dimensiones del producto (LxAxAI)(mm)	1300*330*470
Peso neto (kg)	alrededor de 28


*Productos como especificaciones, apariencia y diseño son sujeto a modificación sin previo aviso.

CONTENIDO DEL PAQUETE


Instalación de levas y pasadores.


Atornille el pasador en el orificio. Para colocar las levas correctamente, asegúrese de que la flecha en la leva apunta al orificio del pasador y bloquéelo. Bloquee la leva.

gire la cabeza de la leva con un destornillador hasta que esté apretada. No lo haga. Utilice un destornillador eléctrico para montar la unidad.






















Lea cada paso atentamente antes de comenzar. Es muy importante que cada paso de instrucción se realiza en el orden correcto si estos pasos no se realizan. Si se siguen en secuencia, se producirán dificultades de montaje.







Parts & Hardware List

 ① 1pc	 ② 1pc	 ③ 1pc	 ④ 1pc
 ⑤ 1pc	 ⑥ 1pc	 ⑦ 1pc	 ⑧ 1pc
 ⑨ 1pc	 ⑩ 1pc	 ⑪ 1pc	 ⑫ 1pc
 ⑬ 1pc	 ⑭ 1pc	 ⑮ 1pc	 ⑯ 1pc
 ⑰ 1pc	 ⑱ 1pc	 ⑲ 1pc	 ⑳ 1pc



Lista de piezas y hardware

 21 1pc	 22 1pc	 23 2pcs
---	--	--





 A 34pcs	 B 20pcs	 C 34pcs	 D 2pcs	 E 2pcs	 F 10pcs
 G 6pcs	 H 4pcs	 I 3pcs	 J 4pcs	 K 2pcs	 L 2pcs
 M 1set	 N 18pcs	 O 1set	 P 4pcs	 Q 6pcs	 R 2pcs
 S 2pcs	 T 2pcs	 U 2pcs	 V TV1 X4	 W TV1 X4	 X TV2 X4
 Y 2pcs	 Z 1pc	 AA 2pcs	 AB TV3 X4	 AC TV4 X4	 AD TV5 X4
 AE 2pcs	 AF 1pc	 AG 2pcs	 AH TV6 X4	 AI TV7 X8	 AJ TV8 X8

PASOS DE MONTAJE





1





2





3






4




5





6




7



8



9




A


x4

C

x4



10




A



x12

C



x12




11




12




13



14




15



H
x6

16




V
x2

N
x2

M
x2


L
x4

17




H
x4


18




El soporte puede girar 40 grados hacia el lado izquierdo y derecho.





19




La tira de luz se instala debajo de la encimera.




(1) Ate el cable con tiras negras.




20



Primero, asegúrese de que el diámetro del perno (TV15) se ajuste a su televisor. Luego, consulte el diagrama de arriba. Deberá enroscar el perno en el televisor usando la arandela (TV6) y el espaciador (TV7-8) correctos. Asegúrese de que los soportes del monitor estén centrados verticalmente y nivelados entre sí.



TERMINACIÓN



Información de la FCC:

PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este producto puede causar interferencias dañinas.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites de

un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y

Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar

Sin embargo, no hay interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio.

Garantizar que no se producirán interferencias en una instalación en particular.

El producto causa interferencias dañinas a la radio o la televisión.

recepción, que se puede determinar apagando y encendiendo el producto, el


Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que el receptor está conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD.
Nueva Gales del Sur 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADO.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurión
Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

STOJAK RTV Z MOCOWANIEM

INSTRUKCJA OBSŁUGI


NR MODELU: C240411S-01

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzisz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STOJAK RTV Z MOCOWANIEM

NR MODELU: C240411S-01



POTRZEBUJESZ POMOCY?

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. Firma VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć, że nie będziemy Cię ponownie informować jeśli są jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.




OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Może to spowodować poważne obrażenia.



Proszę przeczytać i dokładnie przestrzegać całego montażu instrukcje przed rozpoczęciem montażu.



Urządzenie powinno być montowane przez dwie lub więcej osób.



DO NOT CLIMB

Nie pozwól dziecku wspinać się na produkt. Jeśli tak dzieci lub zwierzęta, które lubią się wspinać, gorąco polecamy za pomocą kotew ściennych i wsporników/pasków dołączonych do zestawu pakiet.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY MONTAŻU

1. Montaż wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Noś okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zatwierdzone przez ANSI podczas montażu.
3. Utrzymuj miejsce zbiórki w czystości i dobrze oświetlone.
4. Podczas montażu trzymaj osoby postronne z dala od obszaru.
5. Nie montuj się będąc zmęczonym, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu dotyczą prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko produkty.

7. Zmontuj na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która jest bezpieczna podtrzymujący STOJAK RTV Z MOCOWANIEM.

8. Dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w tej instrukcji oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

STOSOWAĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM LUB ŚMIERCI W PRZYPADKU WYWROTU:

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim lub w jego pobliżu przedmiot.

2. Przed przeniesieniem nie przekraczaj dopuszczalnego ciężaru.

3. Używaj wyłącznie na płaskiej, twardej i gładkiej powierzchni, która jest bezpieczna podtrzymujący w pełni obciążony STOJAK TELEWIZOROWY Z MOCOWANIEM.

4. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

5. Sprawdź przed każdym użyciem; nie używaj, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Model	C240411S-01
Ocena(y)	12A, 125 V, 60 Hz, 1500 W
Wymiary produktu (DxSxW) (mm)	1300*330*470
Masa netto (kg)	Okolo 28

*Produkty, takie jak specyfikacje, wygląd i projekt, są objęte gwarancją podlegając zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Montaż krzywek i sworzni

Wkręć sworzeń w otwór. Aby prawidłowo ustawić krzywkę, upewnij się, że strzałka na krzywce jest skierowany w stronę otworu sworznia i zablokuj krzywkę nie obracając głowicy krzywki śrubokrętem, aż zostanie dokręcona. Do montażu urządzenia użyj wkręta elektrycznego.






















Przed rozpoczęciem przeczytaj uważnie każdy krok. Jest to bardzo ważne, aby instrukcja była wykonywana w właściwej kolejności, jeśli te kroki nie są wykonywane po kolei, wystąpią trudności w montażu.






Parts & Hardware List

 ① 1pc	 ② 1pc	 ③ 1pc	 ④ 1pc
 ⑤ 1pc	 ⑥ 1pc	 ⑦ 1pc	 ⑧ 1pc
 ⑨ 1pc	 ⑩ 1pc	 ⑪ 1pc	 ⑫ 1pc
 ⑬ 1pc	 ⑭ 1pc	 ⑮ 1pc	 ⑯ 1pc
 ⑰ 1pc	 ⑱ 1pc	 ⑲ 1pc	 ⑳ 1pc


Lista części i sprzętu

 21 1pc	 22 1pc	 23 2pcs
--	--	--

 A 34pcs	 B 20pcs	 C 34pcs	 F 2pcs	 G 2pcs	 H 10pcs
 I 6pcs	 J 4pcs	 K 3pcs	 L 4pcs	 N 2pcs	 M 2pcs
 O 1set	 P 18pcs	 Q 1set	 R 4pcs	 S 6pcs	 U 2pcs
 V 2pcs	 W 2pcs	 X 2pcs	 M4X15 TV1 X4  M4X30 TV1 X4  M6X15 TV2 X4		
 Y 2pcs	 Z 1pc	 A 2pcs	 M6X30 TV3 X4  M8X15 TV4 X4  M8X45 TV5 X4  Washer TV6 X4  SP1 TV7 X8  SP2 TV8 X8		


ETAPY MONTAŻU

1




B
x2

2







A
x2



C
x2










3







4




5





6







7







8





9








10




11




12




13



14




15



H
x6

16





V
x2

N
x2


M
x2

L
x4


17





18




Wspornik można obracać o 40 stopni
zarówno w lewą, jak i prawą stronę .




19



Listwa świetlna montowana
jest pod blatem.




(1) Zawiąż przewód czarnymi paskami.




20


	x 2
TV1  MX15	x 4
TV1  MX30	x 4
TV2  MX15	x 4
TV3  MX30	x 4
TV4  MX15	x 4
TV5  MX45	x 4
TV6  Washer	x 4
TV7  M8x5 Spacer	x 8
TV8  M8x10 Spacer	x 8



Najpierw upewnij się , że średnica śruby (TV15) pasuje do Twojego telewizora. Następnie zapoznaj się z powyższym diagramem. W razie potrzeby będziesz musiał wkręcić śruby w telewizor, używając odpowiedniej podkładki (TV6) i elementu dystansowego (TV7-8). Upewnij się , że wsporniki monitora są wyśrodkowane w pionie i znajdują się na poziomie.



UKOŃCZENIE



Informacje FCC:

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produktu.

Uwaga: ten produkt został przetestowany i stwierdzono, że jest zgodny z ograniczeniami dot

urządzenie cyfrowe klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC, te ograniczenia zostały zaprojektowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej oraz jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może spowodować szkodliwych zakłóceń w komunikacji radiowej, jednak nie ma gwarantu, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Produkt rzeczywiście powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji odbioru, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie produktu zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej środków następujących.

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość pomiędzy produktem a odbiornikiem.
- Podłącz produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

REP	RENT KE
-----	---------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REPUBLIKA	Wielkiej Brytanii
-----------	-------------------

YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

TV-STANDAARD MET BEVESTIGING

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODELNR.: C240411S-01

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.


'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle aangeboden categorieën gereedschappen dekken. door ons U wordt er vriendelijk aan herinnerd om zorgvuldig te controleren wanneer u bij ons een bestelling plaatst of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TV-STANDAARD MET BEVESTIGING

MODELNR.: C240411S-01



HULP NODIG?

Heeft u productvragen nodig? Neem gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.




WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt

Als u dit toch doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.



Lees en observeer zorgvuldig de gehele montage instructies voordat u met de montage begint.



Het apparaat moet door twee of meer personen worden gemonteerd.



DO NOT CLIMB

Laat uw kind niet op het product klimmen. Als dat wel het geval is kinderen of dieren die graag klimmen, raden wij ten eerste aan met behulp van de meegeleverde muurankers en beugels/riemen het pakket.

MONTAGEVOORZORGSMATREGELEN

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies gevaren creëren.
2. Draag een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens montage.
3. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
4. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
5. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De productmogelijkheden zijn van toepassing op correcte en volledige montage alleen producten.

7. Monteer op een vlakke, vlakke, harde en gladde ondergrond die veilig kan werken ondersteuning van de TV-STANDAARD MET BEVESTIGING.

8. Voor aanvullende informatie over de hieronder genoemde onderdelen pagina's, raadpleeg het montageschema van deze handleiding scheid alle onderdelen in een schone werkomgeving.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

GEBRUIK VOORZORGSMATREGELEN

OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN:

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee of in de buurt van spelen item.
2. Overschrijd het gewicht niet voordat u gaat verhuizen.
3. Gebruik alleen op een vlakke, harde en gladde ondergrond die veilig kan worden gebruikt ondersteunt een volledig geladen TV-STANDAARD MET BEVESTIGING.
4. Alleen gebruiken zoals bedoeld.
5. Inspecteer vóór elk gebruik; gebruik niet als onderdelen los of beschadigd zijn.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	C240411S-01
Beoordeling(en)	12A 125Vac 60Hz 1500W
Productafmetingen (LxBxH)(mm)	1300*330*470
Netto gewicht (kg)	Ongeveer 28


*Producten zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp zijn dat wel
onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

PAKKETINHOUD


Installatie van nokken en pinnen


Schroef de pen in het gat. Om de nokken correct in te stellen, zorgt u ervoor dat de pijl op de nok wijst naar het gat van de pin en vergrendel deze

Draai de nokkop met een schroevendraaier totdat deze vastzit
gebruik een elektrische schroevendraaier om het apparaat in elkaar te zetten.


















Lees elke stap aandachtig door voordat u begint. Het is erg belangrijk dat u elke stap uitvoert van de instructie wordt in de juiste volgorde uitgevoerd als deze stappen dat niet zijn
Als u ze in de juiste volgorde volgt, zullen er montageproblemen optreden.






Parts & Hardware List

 1 1pc	 2 1pc	 3 1pc	 4 1pc
 5 1pc	 6 1pc	 7 1pc	 8 1pc
 9 1pc	 10 1pc	 11 1pc	 12 1pc
 13 1pc	 14 1pc	 15 1pc	 16 1pc
 17 1pc	 18 1pc	 19 1pc	 20 1pc



Onderdelen- en hardwarelijst

 21 1pc	 22 1pc	 23 2pcs
--	--	--





 A 34pcs	 B 20pcs	 C 34pcs	 F 2pcs	 G 2pcs	 H 10pcs
 I 6pcs	 J 4pcs	 K 3pcs	 L 4pcs	 N 2pcs	 M 2pcs
 O 1set	 P 18pcs	 Q 1set	 R 4pcs	 S 6pcs	 U 2pcs
 V 2pcs	 W 2pcs	 X 2pcs	 M4X15 TV1 X4	 M4X30 TV1 X4	 M6X15 TV2 X4
 Y 2pcs	 Z 1pc	 W7X25MM	 M6X30 TV3 X4	 M8X15 TV4 X4	 M8X45 TV5 X4
		 Washer TV6 X4	 SP1 TV7 X8	 SP2 TV8 X8	

MONTAGESTAPPEN





1





2










3







4




5





6







7







8





9








10




11




12




13



14




15



H
x6

16





V
x2

N
x2


M
x2

L
x4


17





18




De beugel kan zowel naar links als naar rechts 40 graden draaien.




19




De lichtstrip wordt onder het
aanrecht gemonteerd.




(1) Bind de draad vast met zwarte strips.




20



Zorg er eerst voor dat de diameter van de bout (TV15) bij uw tv past. Zie vervolgens het bovenstaande diagram. U moet de bout indien nodig in de tv draaien met de juiste sluitring (TV6) en afstandsstuk (TV7-8). Zorg ervoor dat de monitorbeugels verticaal gecentreerd en waterpas ten opzichte van elkaar zijn.



VOLTOOIING



FCC-informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor

een digitaal apparaat van Klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels, deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een wooninstallatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen als dit niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit leiden tot schadelijke interferentie van radiocommunicatie is er echter niet garanderen dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden product veroorzaakt schadelijke interferentie op radio of televisie ontvangst, die kan worden bepaald door het product uit en weer in te schakelen, de

De gebruiker wordt aangeraden te proberen de interferentie door een of meer van de volgende apparaten te corrigeren volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

TV-STÄLL MED FÄSTE

ANVÄNDARMANUAL

MODELLNR: C240411S-01


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TV-STÄLL MED FÄSTE

MODELLNR: C240411S-01



BEHÖVER HJÄLP?

Har du produktfrågor. Behöver du teknisk support?

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, vänligen läs alla bruksanvisningar noggrant innan du använder VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av produktens utseende om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.




WARNING:

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten om du gör det kan det leda till allvarliga skador.



Läs och observera noggrant hela monteringen instruktioner innan monteringen påbörjas.



Enheten ska monteras av två eller flera personer.



DO NOT CLIMB

Vänligen låt inte ditt barn klättra på produkten. Om du har barn eller djur som gillar att klättra rekommenderar vi starkt med hjälp av väggfästen och fästen/band som medföljer paketet.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

1. Montera endast enligt dessa instruktioner skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.

7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stöder TV-STÄLLANDE MED FÄSTE.

8. För ytterligare information om delarna som anges nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna handbok separera alla delar i ett rent arbetsområde.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADA OCH DÖDSFALL VID VÄLLNING:

1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna punkt.
2. Överskrid inte viktkapaciteten innan du flyttar.
3. Använd endast på en plan, hård och slät yta som är säker stöder ett fullt laddat TV-STÄLL MED MONTERING.
4. Använd endast på avsett sätt.
5. Inspektera före varje användning, använd inte om delar är lösa eller skadade.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Modell	C240411S-01
Betyg(er)	12A 125Vac 60Hz 1500W
Produktens mått (LxBxH)(mm)	1300*330*470
Nettovikt (kg)	Cirka 28

*Produkter som specifikationer, utseende och design är
kan ändras utan föregående meddelande.


PAKETETS INNEHÅLL


Installation av kammar och stift

Skruva in stiftet i hålet För att ställa in kammarna korrekt, se till att pilen på kammen pekar mot hålet i stiftet och lås den Lås kammen med vrid kamhuvudet med en skruvmejsel tills det är åtdraget använd en elektrisk skruvmejsel för att montera enheten.






















Läs varje steg noggrant innan du börjar. Det är mycket viktigt att varje steg instruktionen utförs i rätt ordning om dessa steg inte görs följs i följd, kommer monterings svårigheter att uppstå.







Parts & Hardware List

 1 1pc	 2 1pc	 3 1pc	 4 1pc
 5 1pc	 6 1pc	 7 1pc	 8 1pc
 9 1pc	 10 1pc	 11 1pc	 12 1pc
 13 1pc	 14 1pc	 15 1pc	 16 1pc
 17 1pc	 18 1pc	 19 1pc	 20 1pc


Lista över delar och hårdvara

 21 1pc	 22 1pc	 23 2pcs
---	--	--



 A 34pcs	 B 20pcs	 C 34pcs	 F 2pcs	 G 2pcs	 H 10pcs
 I 6pcs	 J 4pcs	 K 3pcs	 L 4pcs	 N 2pcs	 M 2pcs
 O 1set	 P 18pcs	 Q 1set	 R 4pcs	 S 6pcs	 U 2pcs
 V 2pcs	 W 2pcs	 X 2pcs	  		
 Y 2pcs	 Z 1pc		  		
			  		

MONTERINGSSEG





1





2










3







4




5





6







7







8





9








10




11




12




13



14




15



H
x6

16





V
x2

N
x2


M
x2

L
x4


17





18




Fästet kan rotera 40 grader till både vänster och höger sida.




19



Ljuslisten monteras under
bänkskivan.




(1) Bind fast tråden med svarta remsor.




20


 23		x 2
TV1  M4X15		x 4
TV1  M4X30		x 4
TV2  M4X15		x 4
TV3  M4X30		x 4
TV4  M4X15		x 4
TV5  M4X45		x 4
TV6  Washer		x 4
TV7  M8x5 Spacer		x 8
TV8  M8x10 Spacer		x 8



Se först till att diametern på bulten (TV15) passar din TV. Se sedan diagrammet ovan. Du måste gå in i bulten i TV:n med rätt bricka (TV6) och distansbricka (TV7-8). Se till att bildskärmsfästena är vertikalt centrerade och i nivå med varandra.



KOMPLETTERING



FCC-information:

FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet överensstämmer med del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits följa gränserna för

en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna, dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsanläggning.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Produkten orsakar skadliga störningar på radio eller TV-mottagning, som kan fastställas genom att stänga av och på produkten, den användaren uppmuntras att försöka korrigera störningen av en eller flera av de följande åtgärder.

- Vänd om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP	
---------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP	
---------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support