



IMPORTANT INFORMATION!

Please read the entire manual before starting to assembling or using this product. Follow the manual thoroughly and keep it for further reference.




AVOID SCRATCHES!

In order to avoid scratching the furniture should be assembled on a soft layer—could be a rug.




IMPROVE ASSEMBLY EFFICIENCY !

Try to find a partner to install with you, which can speed up the installation efficiency and shorten the time.




ANTI-TOPPLE WARNING !

Overturned furniture can cause serious or fatal crush injuries. To prevent tipping, be sure to use a wall-anchoring attachment. If one is not included with this product, please purchase a suitable attachment that fits your wall. If unsure, seek professional advice. Please read and follow all instructions carefully.




MAINTENANCE AND CLEANING !

For regular maintenance and cleaning, use a rag dipped in neutral detergent to wipe the frame thoroughly, and then dry it with a clean rag. For glass surfaces, wipe with a rag dampened with water or glass cleaner, and then dry with a clean, dry cloth.




¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!

Por favor, lee todo el manual antes de comenzar a ensamblar o usar este producto. Sigue las instrucciones detenidamente y consérvalo para futuras consultas.




¡EVITA LOS RAYONES!

Para evitar que el mueble se raye, debe ensamblarse sobre una superficie suave, como una alfombra.




¡MEJORA LA EFICIENCIA!

Intenta encontrar a alguien que te ayude con la instalación; trabajar en pareja puede aumentar la eficiencia y reducir el tiempo de montaje.



¡ADVERTENCIA ANTIVUELCO!

El mobiliario volcado puede causar lesiones graves o incluso mortales por aplastamiento. Para evitar que se vuelque, asegúrate de utilizar el sistema de anclaje a la pared. Si este producto no lo incluye, adquiere un anclaje compatible con tu pared. Si no estás seguro de cuál usar, busca asesoramiento profesional. Lee y sigue cuidadosamente cada paso de las instrucciones.










¡MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA!

Para el mantenimiento y la limpieza regulares del producto, limpia el marco con un paño humedecido en un detergente neutro y luego sécalo con un paño limpio. Para los materiales de vidrio, límpialos con un paño humedecido en limpiador de vidrios con agua y luego sécalos con un paño seco.










The following are common installation steps. Correct operation is required to avoid product damage.







Los siguientes pasos de instalación son bastante comunes y requieren una operación correcta durante el proceso de montaje. El uso incorrecto puede dañar el mueble.








Please prepare the following tools





If you choose to use power tools, set them to a low-power setting. Use caution—power tools may crack or damage the furniture and can also harm the hardware.



Some accessories have similar shapes, please distinguish them according to their numbers and sizes during installation.

<p>A x 10</p>  <p>300 mm</p>	<p>B x 60</p>  <p>Ø7 x 12 mm</p>	<p>C x 70</p>  <p>Ø6 x 35 mm</p>	<p>D x 70</p>  <p>Ø15 x 9 mm</p>	<p>E x 8</p>  <p>Ø8 x 30 mm</p>
<p>F x 12</p>  <p>Ø9 x 30 mm</p>	<p>G x 4</p>  <p>Ø45 x 156 mm</p>	<p>H x 32</p>  <p>Ø7 x 25 mm</p>	<p>I x 8</p>  <p>Ø9 x 15 mm</p>	<p>J x 1</p> 
<p>K x 5</p>  <p>M4 x 30 mm</p>	<p>L x 5</p> 			

Por favor, prepara las siguientes herramientas





Si decides utilizar herramientas eléctricas, ajústalas a una velocidad baja. ¡Ten cuidado! Las herramientas eléctricas pueden causar grietas o daños en el mueble, y también pueden dañar los herrajes.



Algunos accesorios tienen la misma forma; por favor, distíngalos según sus números y tamaños durante la instalación.

A x 10 300 mm	B x 60 $\varnothing 7 \times 12 \text{ mm}$	C x 70 $\varnothing 6 \times 35 \text{ mm}$	D x 70 $\varnothing 15 \times 9 \text{ mm}$	E x 8 $\varnothing 8 \times 30 \text{ mm}$
F x 12 $\varnothing 9 \times 30 \text{ mm}$	G x 4 $\varnothing 45 \times 156 \text{ mm}$	H x 32 $\varnothing 7 \times 25 \text{ mm}$	I x 8 $\varnothing 9 \times 15 \text{ mm}$	J x 1
K x 5 M4 x 30 mm	L x 5 			

Parts List



WARNING



Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install Anti-tip device provided
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

This is a permanent label.
Do not remove!



90 MINUTES





3 ADULTS



EASY

The parts listed above are required for proper assembly. If there are any issues. Contact us: customerservice@homsee.com

Lista de Piezas



⚠ ADVERTENCIA



Los niños han muerto por el vuelco de muebles. Para reducir el riesgo de que el mueble se vuelque:

- SIEMPRE instala el dispositivo antivuelco incluido.
- NUNCA coloques un televisor sobre este producto.
- NUNCA permitas que los niños se suban, trepen o cuelguen de los cajones, puertas o estantes.
- NUNCA abras más de un cajón a la vez.
- Coloca los objetos más pesados en los cajones inferiores.

**Esta es una etiqueta permanente.
¡No la retires!**



90 MINUTOS



3 ADULTOS



FÁCIL

Las piezas enumeradas arriba son necesarias para un montaje correcto. Si tienes algún problema, contáctanos en: customerservice@homsee.com



Cut out this page for easy viewing during subsequent installation.


Recorte esta página para poder consultarla fácilmente durante la instalación posterior.

Parts List

Lista de Piezas



BOX 1/2
CAJA 1/2





Parts List

Lista de Piezas

Cut out this page for easy viewing during subsequent installation.

Recorte esta página para poder consultarla fácilmente durante la instalación posterior.

BOX 2/2
CAJA 2/2






01




[EN] Separate the glide into two parts first.

[ES] Separe la guía en dos partes primero.




02




[EN] Secure slide rail (A-1) to panel 1 with screw (B).


[ES] Fije el riel deslizante (A-1) al panel 1 con el tornillo (B).



03




C x 12





[EN] Secure screw (C) to panel 1.


[ES] Fije el tornillo (C) al panel 1.



04




05



06




D x 12



[EN] Attach panels 3, 4, and 5 to panel 1. Insert cam lock (D) and turn clockwise to tighten.



[ES] Fije los paneles 3, 4 y 5 al panel 1. Inserte la leva excéntrica (D) y gírela en el sentido de las agujas del reloj para apretarla.



07




D x 12




3 ADULTS


08




09




10




11



12





13



14




D x 6



2 ADULTS





15



16



1 x 8









x8

17





[EN] Install anti-tipping device as shown.

[ES] Instale el dispositivo antivuelco como se muestra.



2 ADULTS





18



19





D x 20




20




D x 20





21



22



23



24

[EN] Align the rails, then insert the drawers.

[ES] Alinee los rieles, luego inserte los cajones.

