VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Sewage Pumps

Model:Q750191-Z

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: Q750191-Z



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you for purchasing this product.Please read these instructions, and keep them for future reference.
This tool is an electric pump. It is used for pumping water and other similar water applications.
After opening the package, please ensure that the products are complete (if any).
If the products are damaged or there is something missing, please do not use it and bring it back to your dealer.
If you give this tool to another person, please give him this instruction manual.

Safety Instruction

1.All electrical sockets must be earthed.
2.No power cord should be used for transporting or fixing the equipment.
3.Don't pull the power cord on the sharp edge and don't press the power cord.
4.The power supply voltage must be the same as the voltage given on the model board.
5.To avoid hazards, all installation and replacement of compo - nents can only be carried out by authorized customer service personnel.
6.Electrical connections can only be performed by electrical professionals, and please comply with state regulations for this.
7.The pump must be connected with a current type leakage current breaker which carry a rated leakage current of no more than 30 MA.
8.Check the connection of the plug before running. If the wire is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the agent or the relevant technical personnel to avoid any danger.
9.The device is suitable for children at eight or older. People with sensory or physical disabilities or deficiencies are required to use under supervision or knowledge of safety, use and danger.

INTRODUCTION AND SAFETY

Children are not allowed to wash or maintain equipment without supervision.
10.Liquid contamination may be caused by leakage of lubri-cat-ing oil.
11.The water pump can be connected with a shock proof plug installed in accordance with the regulations.
12.Do not use pumps when there is someone in the water.
13.When cleaning and maintaining, please disconnect the water pump from the main power supply.
14.Please contact technical staff .
15.Connectors for power plugs and extension cables must be made sure that they are watertight and must not be placed in the water. Furthermore, connectors cannot be placed on the ground. It is recommended to ensure that the outlet is at least 60 mm from the ground.



None follow of the safety tips will have the life risk brought by the current!



Danger type and source:
None follow of the safety tips will have the life risk brought by the current!
Do not repair the power cord if there is any external damage to the power cord or plug.



This Pump Has Been Evaluated for Use With Water Only
WARNING -“Risk of electric shock - This pump is supplied with a grounding conductor and ground-ing type attachment plug. To reduce the risk of electric shock, be certain that it is connected only to proper-ly grounded, grounding-type receptacle”.

Long enough and strong ropes should be attached to thehandle before the first use. When the pump is immersed into the liquid, the rope along with a handle can be used to balance the pump.

Installation

The equipment requires an area of at least 60x60cm.
Depth of equipment immersed in technical parameters.
When installing the equipment, make sure the open will not the suction opening will not be blocked by foreign objects to keep the equipment stable.



Risk for equipment damage!
Do not lift the pump by cable or pressure hose,because these cables or pressure hoses are not designed for tensile strength from pump weight.
The float switch must be able to move freely and the submersible pump cannot be used in a dry environment.



Attention:
For rope handling: Do not operate the pump without the pressure hose to prevent the pump from twisting around its longitudinal axis. In continuous use of a pump with a rope, the condition of the rope must be checked periodically, as it may break with increasing use time.

OPERATION

Connecting pressure pipe

- screw the pressure pipe onto the pressure connector. All joint connections must be sealed with a threaded sealing stripe.
-When using the hose, screw the right hose adapter into the pressure connector.
-Secure the hose firmly to the hose adapter and secure it with a hose clamp.
If it is used occasionally, please use a suitable pipe. A rigid pipe with a check valve is recommended for use in a fixed position. This can be done at the close of the machine to prevent liquid backflow.

Use a strong rope to connect the handle of the pump and dip it into the liquid to be conveyed at a certain angle, so that the lower side of the device has no bubble formation to prevent the bubbles from being sucked in. Put the equipment down slowly, and once the pump is submerged, it can be adjusted again. The pump is arranged at the bottom of a liquid container, Fasten the end of the rope after lowering so that the pump can also be handled when hanging on the rope. The pump can work after the device is connected to the main power source.

The pump is not allowed to transport corrosive substances, flammable and explosive substances (such as gasoline, petroleum, nitro diluent), grease, oil, brine and toilet equipment sewage, as well as low mobility mud sewage. The temperature of the liquid cannot exceed 30 °C**.**

ERROR SHOOTING

In most cases, you will be able to troubleshoot problems easily by yourself. Before you contact us, please refer to the following table for technical support. This will help you save a lot of work and possible expenses.

Error	Reasons	Errorshooting
The pump cannot start	1.Unconnected power. 2.The float switch is not turned on.	1.Check power supply. 2. Check the float.
No water	1.Inlet obstruction. 2.The pressure hose is bent .	1.Clean the inlet . 2.Adjusting hose .
The pump cannot close	1.The floater cannot sink.	1.Put the pump in the vertical well bottom correctly.
Too small flow rate	1.Inlet obstruction. 2.Debris and particles cause the wear of a critical part of the pump which reduces the flow of the pump.	1.Clean the inlet. 2.Clean the pump and replace worn parts.
Close the pump after a short period of time	1.If the water is too dirty, the pump may stall, and the heat protector will cut off the water pump motor power supply . 2.If the water temperature is too high, the heat protector will cut off the water pump motor power supply .	1.Disconnect the main power supply and clean the water pump . 2.Ensure that the maximum water temperature is not exceeded 35 °C.

CLEAN

Clean the equipment from the outside.
Flush with clean water. Use brush and detergent to remove stubborn pollution. Immerse the pump into a container with clean water, open it for running a while, and flush it in the pump.

Attention:
Before using the pump again, first "clean" to prevent any possible dirt residue which could affect the equipment operation.

Storage

If there is a risk of frost, remove equipment and accessories, and clean and store it a place protected from frost.

Using scope

The pump is mainly used in a basement. When installed at the bottom of the shaft, the pump prevents seeper in the basement. It can also be used for water supply and drainage, such as household, agriculture, gardening, pipelines and other suitable occasions.

Attention!

Risk for equipment damage!
Frost will destroy electrical appliances and accessories, because they always contain water.

Technical data

Model	Q750191-Z
Nominal voltage	115 V / 60 Hz
Horsepower	1.0HP
Protection type	IPX8
Max. Head	32FT
Max. Flow Rate	5300GPH

Attention!

Risk for equipment damage!
The particle size mentioned cannot be used for simple gravel or stone, but suitable for soft, variability of particles or similar things which cannot put into the water pump.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Pompes à eaux usées

Modèle : Q750191-Z

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : Q750191-Z



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produi

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire ces instructions et les conserver pour référence ultérieure.
Cet outil est une pompe électrique. Il est utilisé pour le pompage de l'eau et d'autres applications similaires liées à l'eau.
Après ouverture du colis, veuillez vérifier que les produits sont complets (le cas échéant).

Si les produits sont endommagés ou s'il manque des éléments, veuillez ne pas les utiliser et les rapporter à votre revendeur.
Si vous donnez cet outil à une autre personne, veuillez lui remettre ce manuel d'instructions.

Consignes de sécurité

1. Toutes les prises électriques doivent être mises à la terre.
2. Aucun cordon d'alimentation ne doit être utilisé pour le transport ou la réparation de l'équipement.
3. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation au niveau du bord tranchant et n'appuyez pas sur le cordon d'alimentation.
4. La tension d'alimentation doit être identique à la tension indiquée sur la carte modèle.
5. Afin d'éviter tout danger, l'installation et le remplacement de tous les composants ne peuvent être effectués que par le personnel du service clientèle agréé.

6. Les raccordements électriques ne peuvent être effectués que par des professionnels de l'électricité, et veuillez vous conformer à la réglementation en vigueur.
7. La pompe doit être connectée à un disjoncteur de courant de fuite de type courant qui supporte un courant de fuite nominal de 30 MA maximum.

8. Vérifiez le branchement de la prise avant la mise en marche. Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le distributeur ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
9. Cet appareil convient aux enfants de huit ans et plus. Les personnes présentant un handicap sensoriel ou physique doivent l'utiliser sous surveillance ou en ayant connaissance des consignes de sécurité, d'utilisation et des dangers.

INTRODUCTION ET SÉCURITÉ

Les enfants ne sont pas autorisés à laver ou à entretenir le matériel sans surveillance.

10. Une contamination liquide peut être causée par une fuite d'huile de lubrification.
11. La pompe à eau peut être raccordée à une prise antichoc. installé conformément à la réglementation.
12. N'utilisez pas les pompes lorsqu'il y a quelqu'un dans l'eau.
13. Lors du nettoyage et de l'entretien, veuillez débrancher l'arrivée d'eau. pompe alimentée par le réseau électrique principal.
14. Veuillez contacter le personnel technique.
15. Les connecteurs pour prises de courant et rallonges doivent être ont vérifié qu'ils étaient étanches et ne devaient pas être placés dans l'eau. De plus, les connecteurs ne peuvent pas être placés sur le Il est recommandé de s'assurer que la prise est au moins à la terre. 60 mm du sol.



Le non-respect des consignes de sécurité ne vous exposera pas aux risques mortels que représente le courant !



Type et source du danger :
Le non-respect des consignes de sécurité ne vous exposera pas aux risques mortels que représente le courant !
Ne réparez pas le cordon d'alimentation s'il présente des dommages externes, au niveau du cordon ou de la prise.

Cette pompe a été évaluée pour une utilisation avec de l'eau uniquement.



AVERTISSEMENT – « Risque de choc électrique – Cette pompe est fournie avec un conducteur de mise à la terre et une fiche de raccordement à la terre. Pour réduire le risque de choc électrique, assurez-vous qu'elle est branchée uniquement sur une prise de courant correctement mise à la terre. »

Avant la première utilisation, il convient de fixer une corde suffisamment longue et solide à la poignée. Une fois la pompe immergée dans le liquide, la corde et la poignée permettent de l'équilibrer.

Installation

L'équipement nécessite une surface d'au moins 60x60cm.

Profondeur d'immersion de l'équipement dans les paramètres techniques.

Lors de l'installation de l'équipement, assurez-vous que l'orifice d'aspiration ne soit pas obstrué par des corps étrangers afin de garantir la stabilité de l'équipement.



Risque de dommages matériels !

Ne soulevez pas la pompe par câble ou par tuyau haute pression, car ces câbles ou tuyaux ne sont pas conçus pour supporter le poids de la pompe.

Le flotteur doit pouvoir se déplacer librement et la pompe submersible ne peut pas être utilisée dans un environnement sec.



Attention:

Pour la manipulation de la corde : n'utilisez pas la pompe sans le tuyau de pression afin d'éviter qu'elle ne se torde autour de son axe longitudinal. En cas d'utilisation continue de la pompe avec une corde, l'état de cette dernière doit être vérifié périodiquement, car elle peut se rompre avec le temps.

OPÉRATION

Tuyau de pression de raccordement

- Visser le tuyau de pression sur le raccord de pression. Tous les joints
Les raccords doivent être étanchéifiés à l'aide d'un joint d'étanchéité fileté.
-Lors de l'utilisation du tuyau, vissez l'adaptateur de tuyau droit dans le
Connecteur de pression.
-Fixez fermement le tuyau à l'adaptateur et fixez-le avec un

Collier de serrage pour tuyau.

En cas d'utilisation occasionnelle, veuillez utiliser un tuyau adapté. Un tuyau rigide
L'utilisation d'un clapet anti-retour est recommandée en position fixe.
Cela peut être fait à la fermeture de la machine pour éviter les fuites de liquide.
reflux.

Utilisez une corde solide pour relier la poignée de la pompe et plongez-la dans le liquide à pomper selon un angle précis, afin d'éviter la formation de bulles d'air sur la partie inférieure et leur aspiration. Immergez lentement la pompe et, une fois immergée, ajustez son inclinaison. Placez la pompe au fond du récipient. Après l'immersion, fixez l'extrémité de la corde pour pouvoir la manipuler même suspendue. La pompe fonctionnera une fois branchée à une source d'alimentation.



La pompe ne doit pas transporter de substances corrosives, inflammables ou explosives (telles que l'essence, le pétrole, le diluant nitro), de graisse, d'huile, de saumure, d'eaux usées provenant d'équipements sanitaires, ni d'eaux usées boueuses peu mobiles.
La température du liquide ne doit pas dépasser 30 °C.

DÉPANNAGE

Dans la plupart des cas, vous pourrez résoudre facilement les problèmes vous-même. Avant de nous contacter, veuillez consulter le tableau ci-dessous pour obtenir de l'aide technique. Cela vous permettra d'économiser du temps et de l'argent.

Erreur	Raisons	Dépannage
La pompe ne peut pas démarrer	1. Alimentation déconnectée. 2. L'interrupteur à flotteur est non allumé.	1. Vérifiez l'alimentation électrique. 2. Vérifiez le flotteur.
Pas d'eau	1. Obstruction de l'entrée. 2. Le tuyau haute pression est plié.	1.Nettoyez l'entrée. 2. Réglage du tuyau.
La pompe ne peut pas se fermer	1. Le flotteur ne peut pas couler.	1. Placez la pompe dans le fond de puits vertical correctement.
Débit trop faible	1. Obstruction de l'entrée. 2. Débris et particules provoquer l'usure d'un partie essentielle de pompe qui réduit le débit de la pompe.	1. Nettoyez l'entrée. 2.Nettoyez la pompe et remplacer les pièces usées.
Fermez le pomper après une courte période de temps	1. Si l'eau est trop Si la pompe est sale, elle peut l'arrêt et la chaleur Le protecteur coupera le moteur de la pompe à eau alimentation électrique. 2. Si la température de l'eau est trop élevée, Le protecteur thermique va couper hors de la pompe à eau alimentation du moteur.	1. Débranchez le câble principal alimentation électrique et nettoyage la pompe à eau. 2. Assurez-vous que la température maximale de l'eau est ne pas dépasser 35 °C.

Nettoyez l'équipement de l'extérieur.

Rincez à l'eau claire. Utilisez une brosse et du détergent pour éliminer les saletés tenaces. Immergez la pompe dans un récipient d'eau claire, laissez-la tourner quelques instants, puis rincez-la à l'eau claire.

Attention :

Avant de réutiliser la pompe, nettoyez-la d'abord afin d'éviter tout résidu de saleté susceptible d'affecter le fonctionnement de l'équipement.

Stockage

En cas de risque de gel, retirez le matériel et les accessoires, nettoyez-les et rangez-les dans un endroit protégé du gel.

Utilisation : Cette

pompe est principalement utilisée dans les sous-sols. Installée au fond du puits de lumière, elle empêche les infiltrations d'eau.

Il peut également être utilisé pour l'alimentation et l'évacuation de l'eau, notamment pour les usages domestiques, agricoles, de jardinage, les canalisations et autres applications appropriées.



Risque de dommages matériels !
Le gel détruira les appareils et accessoires électriques, car ils contiennent toujours de l'eau.

Données techniques

Modèle	Q750191-Z
Tension nominale	115 V / 60 Hz
Type de	1,0 CV
protection de	IPX8
puissance max.	32 pieds
Débit maximal	5300 GPH

Attention!

Risque de dommages matériels !
La granulométrie mentionnée ne peut pas être utilisée pour du gravier ou des pierres simples, mais convient aux particules molles et de granulométrie variable ou à des matériaux similaires qui ne peuvent pas être introduits dans la pompe à eau.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Abwasserpumpen

Modell: Q750191-Z

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: Q750191-Z



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Bitte lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Bei diesem Gerät handelt es sich um eine elektrische Pumpe. Sie wird zum Pumpen von Wasser und für ähnliche Wasseranwendungen verwendet.

Bitte prüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung, ob die Produkte vollständig sind (falls vorhanden).

Falls die Produkte beschädigt sind oder etwas fehlt, benutzen Sie sie bitte nicht und bringen Sie sie zu Ihrem Händler zurück.

Wenn Sie dieses Werkzeug an eine andere Person weitergeben, geben Sie ihr bitte auch diese Bedienungsanleitung.

Sicherheitshinweise

1. Alle Steckdosen müssen geerdet sein.

2. Zum Transport oder zur Befestigung des Geräts darf kein Netzkabel verwendet werden.

3. Ziehen Sie nicht am Netzkabel an der scharfen Kante und drücken Sie nicht auf das Netzkabel.

4. Die Versorgungsspannung muss mit der auf der Modellplatine angegebenen Spannung übereinstimmen.

5. Um Gefahren zu vermeiden, dürfen Installationen und der Austausch von Komponenten ausschließlich von autorisiertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.

6. Elektrische Anschlüsse dürfen nur von Elektrofachkräften vorgenommen werden. Bitte beachten Sie die diesbezüglichen staatlichen Vorschriften.

7. Die Pumpe muss mit einem Fehlerstromschutzschalter des Typs Strom verbunden werden, der einen Bemessungsfehlerstrom von höchstens 30 mA aushält.

8. Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme den Steckeranschluss. Ist das Kabel beschädigt, muss es vom Hersteller, dem Vertragshändler oder dem zuständigen Fachpersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

9. Das Gerät ist für Kinder ab acht Jahren geeignet. Personen mit sensorischen oder körperlichen Behinderungen oder Einschränkungen dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder mit Kenntnissen über Sicherheit, Gebrauch und Gefahren verwenden.

EINLEITUNG UND SICHERHEIT

Kindern ist es nicht gestattet, Geräte ohne Aufsicht zu waschen oder zu warten.

10. Flüssigkeitsverunreinigungen können durch das Austreten von Schmieröl verursacht werden.
11. Die Wasserpumpe kann mit einem stoßfesten Stecker angeschlossen werden. Die Installation erfolgte gemäß den geltenden Vorschriften.
12. Pumpen dürfen nicht benutzt werden, wenn sich jemand im Wasser befindet.
13. Bitte trennen Sie bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten die Wasserzufuhr. Pumpe vom Hauptstromnetz.
14. Bitte wenden Sie sich an das technische Personal.
15. Anschlüsse für Netzstecker und Verlängerungskabel müssen sichergestellt, dass sie wasserdicht sind und nicht in dem Wasser. Außerdem können keine Anschlüsse auf dem Erdung. Es wird empfohlen, sicherzustellen, dass die Steckdose mindestens geerdet ist. 60 mm über dem Boden.



Wer die Sicherheitshinweise nicht befolgt, setzt sich der lebensbedrohlichen Gefahr durch die Strömung aus!



Gefahrenart und -quelle:
Wer die Sicherheitshinweise nicht befolgt, setzt sich der lebensbedrohlichen Gefahr durch die Strömung aus!
Reparieren Sie das Netzkabel nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker äußerlich beschädigt ist.



Diese Pumpe wurde ausschließlich für die Verwendung mit Wasser geprüft.
WARNUNG – „Stromschlaggefahr – Diese Pumpe ist mit einem Erdungsleiter und einem geerdeten Anschlussstecker ausgestattet. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, stellen Sie sicher, dass sie nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen wird.“

INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME

Vor dem ersten Gebrauch sollten ausreichend lange und stabile Seile am Griff befestigt werden. Beim Eintauchen der Pumpe in die Flüssigkeit kann das Seil zusammen mit dem Griff zum Ausbalancieren der Pumpe verwendet werden.

Installation

Das Gerät benötigt eine Fläche von mindestens 60x60cm.
Eintauchtiefe der Ausrüstung in technische Parameter.
Achten Sie bei der Installation des Geräts darauf, dass die Saugöffnung nicht durch Fremdkörper blockiert wird, um die Stabilität des Geräts zu gewährleisten.



Gefahr von Geräteschäden!
Heben Sie die Pumpe nicht an einem Kabel oder Druckschlauch an, da diese Kabel oder Druckschläuche nicht für die Zugfestigkeit unter dem Gewicht der Pumpe ausgelegt sind.
Der Schwimmerschalter muss sich frei bewegen können und die Tauchpumpe darf nicht in einer trockenen Umgebung eingesetzt werden.

Aufmerksamkeit:



Bei der Handhabung mit Seil: Betreiben Sie die Pumpe nicht ohne Druckschlauch, um ein Verdrehen um ihre Längsachse zu verhindern. Bei dauerhaftem Betrieb einer Pumpe mit Seil muss der Zustand des Seils regelmäßig überprüft werden, da es mit zunehmender Nutzungsdauer reißen kann.

BETRIEB

Anschlussdruckleitung

- Schrauben Sie das Druckrohr auf den Druckanschluss. Alle Verbindungen
Die Verbindungen müssen mit einem Gewindedichtring abgedichtet werden.
-Schrauben Sie bei Verwendung des Schlauchs den rechten Schlauchadapter in den Druckanschluss.
-Befestigen Sie den Schlauch fest am Schlauchadapter und sichern Sie ihn mit einem Schlauchschelle.
Bei gelegentlicher Nutzung verwenden Sie bitte ein geeignetes Rohr. Ein starres Rohr
Für den Einsatz in einer festen Position wird die Verwendung mit einem Rückschlagventil empfohlen.
Dies kann beim Abschalten der Maschine erfolgen, um ein Auslaufen von Flüssigkeit zu verhindern.
Rückfluss.

Verbinden Sie den Griff der Pumpe mit einem stabilen Seil und tauchen Sie sie in einem bestimmten Winkel in die zu fördernde Flüssigkeit ein. Achten Sie darauf, dass sich an der Unterseite der Pumpe keine Blasen bilden, um ein Ansaugen zu verhindern. Senken Sie die Pumpe langsam ab. Sobald die Pumpe vollständig untergetaucht ist, kann der Winkel gegebenenfalls korrigiert werden. Platzieren Sie die Pumpe am Boden eines Flüssigkeitsbehälters. Befestigen Sie das Seilende nach dem Absenken, sodass die Pumpe auch am Seil hängend gut handhabbar ist. Die Pumpe ist betriebsbereit, sobald sie an die Stromversorgung angeschlossen ist.



Die Pumpe darf keine ätzenden, brennbaren oder explosiven Stoffe (wie Benzin, Erdölprodukte, Stickstoffverdünner), Fette, Öle, Sole, Fäkalien aus Toilettenanlagen oder schwerfließende Schlammfäkalien fördern. Die Temperatur der Flüssigkeit darf 30 °C nicht überschreiten.

FEHLERBEHEBUNG

In den meisten Fällen können Sie Probleme problemlos selbst beheben. Bevor Sie uns kontaktieren, konsultieren Sie bitte die folgende Tabelle für technischen Support. Dies hilft Ihnen, viel Arbeit und mögliche Kosten zu sparen.

Fehler	Gründe	Fehlerbehebung
Die Pumpe startet nicht.	1. Nicht angeschlossene Stromversorgung. 2. Der Schwimmerschalter ist nicht eingeschaltet.	1. Stromversorgung prüfen. 2. Überprüfen Sie den Schwimmer.
Kein Wasser	1. Einlassverstopfung. 2. Der Druckschlauch ist verbogen.	1. Reinigen Sie den Einlass. 2. Schlauch einstellen.
Die Pumpe kann nicht schließen	1. Der Schwimmer kann nicht Waschbecken.	1. Setzen Sie die Pumpe in die vertikaler Brunnenboden korrekt.
Zu geringe Durchflussrate	1. Einlassverstopfung. 2. Schutt und Partikel den Verschleiß eines kritischer Teil des Pumpe, die reduziert der Durchfluss der Pumpe.	1. Reinigen Sie den Einlass. 2. Reinigen Sie die Pumpe und Verschleißteile austauschen.
Schließen Sie die Pumpe nach kurzer Zeit	1. Wenn das Wasser zu heiß ist verschmutzt, kann die Pumpe Stillstand und die Hitze Der Schutz wird abschneiden der Wasserpumpenmotor Stromversorgung . 2. Wenn die Wassertemperatur zu hoch ist, Hitzeschutz wird durchtrennt von der Wasserpumpe Motorstromversorgung.	1. Hauptstrom abziehen Stromversorgung und Reinigung die Wasserpumpe. 2. Stellen Sie sicher, dass die maximale Wassertemperatur 35 °C nicht überschritten.

SAUBER

Reinigen Sie die Geräte von außen.
Mit klarem Wasser durchspülen. Hartnäckige Verschmutzungen mit Bürste und Reinigungsmittel entfernen. Die Pumpe in einen Behälter mit klarem Wasser tauchen, kurz laufen lassen und dabei durchspülen.

Achtung: Vor

der erneuten Verwendung der Pumpe muss diese gründlich gereinigt werden, um mögliche Schmutzrückstände zu entfernen, die den Betrieb des Geräts beeinträchtigen könnten.

Lagerung

Bei Frostgefahr Geräte und Zubehör entfernen, reinigen und an einem frostgeschützten Ort lagern.

Anwendungsbereich: Die Pumpe wird hauptsächlich im Keller eingesetzt.
Bei Installation am Schachtboden verhindert die Pumpe das Eindringen von Wasser in d

Es kann auch für die Wasserversorgung und -ableitung verwendet werden, beispielsweise im Haushalt, in der Landwirtschaft, im Gartenbau, in Rohrleitungen und bei anderen geeigneten Anwendungsfällen.

Aufmerksamkeit!

Gefahr von Geräteschäden!
Frost zerstört elektrische Geräte und Zubehör, da diese immer Wasser enthalten.

Technische Daten

Modell	Q750191-Z
Nennspannung	115 V / 60 Hz
PS-Schutzart	1,0 PS
Max. Kopf	IPX8
	32 Fuß
Maximaler Durchfluss	5300 GPH



Gefahr von Geräteschäden!
Die genannte Korngröße eignet sich nicht für einfachen Kies oder Steine, sondern nur für weiche, variable Partikel oder ähnliche Dinge, die nicht in die Wasserpumpe gelangen dürfen.

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Pompe per acque reflue

Modello: Q750191-Z

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: Q750191-Z



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle per riferimento futuro.
Questo strumento è una pompa elettrica. Viene utilizzata per pompare acqua e per altre applicazioni idriche simili.
Dopo aver aperto la confezione, si prega di verificare che i prodotti siano completi (se presenti).
Se i prodotti sono danneggiati o manca qualcosa, si prega di non utilizzarli e di restituirli al rivenditore.
Se cedete questo strumento a un'altra persona, vi preghiamo di consegnarle anche questo manuale di istruzioni.

Istruzioni di sicurezza

1. Tutte le prese elettriche devono essere collegate a terra.
2. Non utilizzare cavi di alimentazione per il trasporto o il fissaggio dell'apparecchiatura.
3. Non tirare il cavo di alimentazione dal bordo tagliente e non premere il cavo di alimentazione.
4. La tensione di alimentazione deve essere uguale alla tensione indicata sulla scheda modello.
5. Per evitare pericoli, tutte le installazioni e le sostituzioni dei componenti possono essere effettuate solo da personale autorizzato del servizio clienti.

6. I collegamenti elettrici possono essere eseguiti solo da elettricisti professionisti e si prega di rispettare le normative statali in materia.
7. La pompa deve essere collegata a un interruttore differenziale di corrente con una corrente di dispersione nominale non superiore a 30 mA.

8. Verificare il collegamento della spina prima dell'uso. Se il cavo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal rivenditore o dal personale tecnico competente per evitare qualsiasi pericolo.
9. Il dispositivo è adatto a bambini dagli otto anni in su. Le persone con disabilità o deficit sensoriali o fisici devono utilizzarlo sotto supervisione o previa conoscenza delle norme di sicurezza, dell'uso e dei pericoli.

INTRODUZIONE E SICUREZZA

Ai bambini non è consentito lavare o effettuare la manutenzione delle attrezzature senza supervisione.

10. La contaminazione da liquidi può essere causata da perdite di olio lubrificante.

11. La pompa dell'acqua può essere collegata con una spina antiurto installato in conformità alle normative.

12. Non utilizzare le pompe quando c'è qualcuno in acqua.

13. Durante la pulizia e la manutenzione, scollegare l'acqua pompa dall'alimentazione principale.

14. Si prega di contattare il personale tecnico.

15.I connettori per le spine di alimentazione e i cavi di prolunga devono essere assicurarsi che siano a tenuta stagna e non devono essere posizionati in l'acqua. Inoltre, i connettori non possono essere posizionati sull' terreno. Si raccomanda di assicurarsi che la presa sia almeno 60 mm da terra.



Nessuno dei consigli di sicurezza sarà al sicuro dal rischio per la vita rappresentato dalla corrente!



Tipo e fonte del pericolo:
Nessuno dei consigli di sicurezza sarà al sicuro dal rischio per la vita rappresentato dalla corrente!
Non riparare il cavo di alimentazione se presenta danni esterni, né al cavo stesso né alla spina.



Questa pompa è stata valutata per l'utilizzo esclusivamente con acqua.
AVVERTENZA - "Rischio di scossa elettrica - Questa pompa è dotata di un conduttore di terra e di una spina con messa a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica, assicurarsi che sia collegata esclusivamente a una presa con messa a terra".

INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO

Prima del primo utilizzo, è necessario fissare alla maniglia delle corde sufficientemente lunghe e robuste. Quando la pompa è immersa nel liquido, la corda, insieme alla maniglia, può essere utilizzata per bilanciarla.

Installazione

L'attrezzatura richiede un'area di almeno 60x60 cm.
Profondità delle apparecchiature immerse nei parametri tecnici.
Durante l'installazione dell'apparecchiatura, assicurarsi che l'apertura di aspirazione non sia ostruita da corpi estranei per garantire la stabilità dell'apparecchiatura.



Rischio di danni alle apparecchiature!
Non sollevare la pompa tramite cavo o tubo flessibile ad alta pressione, poiché questi dispositivi non sono progettati per sopportare la resistenza alla trazione derivante dal peso della pompa.
L'interruttore a galleggiante deve potersi muovere liberamente e la pompa sommergibile non può essere utilizzata in un ambiente asciutto.



Attenzione:
Per la gestione della fune: non azionare la pompa senza il tubo di pressione per evitare che si attorcigli attorno al proprio asse longitudinale. In caso di utilizzo continuo di una pompa con fune, è necessario controllare periodicamente le condizioni della fune, poiché con l'aumentare del tempo di utilizzo potrebbe rompersi.

OPERAZIONE

Collegamento del tubo di pressione

- avvitare il tubo di pressione sul connettore di pressione. Tutti i giunti
I collegamenti devono essere sigillati con una striscia di tenuta filettata.
-Quando si utilizza il tubo flessibile, avvitare l'adattatore del tubo flessibile destro nel connettore di pressione.
-Fissare saldamente il tubo all'adattatore del tubo e fissarlo con un
fascetta stringitubo.
Se viene utilizzato occasionalmente, si prega di utilizzare un tubo adatto. Un tubo rigido
L'utilizzo con una valvola di ritegno è consigliato per installazioni in posizione fissa.
Ciò può essere fatto alla chiusura della macchina per evitare la fuoriuscita di liquidi riflusso.

Utilizzare una corda robusta per collegare la maniglia della pompa e immergerla nel liquido da pompare con una certa angolazione, in modo che la parte inferiore del dispositivo non presenti bolle d'aria che potrebbero essere aspirate. Abbassare lentamente l'attrezzatura e, una volta che la pompa è completamente immersa, regolarla nuovamente. Posizionare la pompa sul fondo di un contenitore per liquidi. Fissare l'estremità della corda dopo averla abbassata in modo da poterla maneggiare anche quando è appesa alla corda. La pompa può essere utilizzata dopo aver collegato il dispositivo alla rete elettrica.

La pompa non è autorizzata a trasportare sostanze corrosive, infiammabili ed esplosive (come benzina, petrolio, diluenti nitro), grassi, oli, salamoia e liquami provenienti da impianti sanitari, nonché fanghi a bassa mobilità. La temperatura del liquido non deve superare i 30 °C.

Nella maggior parte dei casi, sarai in grado di risolvere i problemi autonomamente. Prima di contattarci, consulta la seguente tabella per l'assistenza tecnica. Questo ti aiuterà a risparmiare tempo e potenziali spese.

Errore	Motivi	Risoluzione degli errori
La pompa non può avviarsi	1. Alimentazione scollegata. 2. L'interruttore a galleggiante è non acceso.	1. Verificare l'alimentazione elettrica. 2. Controllare il galleggiante.
Niente acqua	1. Ostruzione all'ingresso. 2. Il tubo ad alta pressione è piegato.	1. Pulire l'ingresso. 2. Regolazione del tubo flessibile.
La pompa non può chiudersi	1. Il galleggiante non può lavello.	1.Metti la pompa nel fondo del pozzo verticale correttamente.
portata troppo bassa	1. Ostruzione all'ingresso. 2. Detriti e particelle causare l'usura di un parte critica del pompa che riduce la portata della pompa.	1. Pulire l'ingresso. 2. Pulire la pompa e sostituire le parti usurate.
Chiudi il pompare dopo un breve periodo di tempo	1.Se l'acqua è troppo sporca, la pompa potrebbe stallo e il caldo il protettore si disattiverà il motore della pompa dell'acqua Alimentazione elettrica . 2.Se la temperatura dell'acqua è troppo alta, il protettore termico taglierà spegnere la pompa dell'acqua alimentazione del motore.	1. Scollegare l'alimentazione principale alimentazione e pulito la pompa dell'acqua. 2. Assicurarsi che la temperatura massima dell'acqua sia non superiore a 35 °C.

PULITO

Pulire l'attrezzatura dall'esterno.

Risciacquare con acqua pulita. Utilizzare una spazzola e del detersivo per rimuovere lo sporco ostinato. Immergere la pompa in un contenitore con acqua pulita, aprirla e lasciarla in funzione per un po', quindi risciacquare la pompa.

Attenzione:

prima di riutilizzare la pompa, pulirla accuratamente per evitare che eventuali residui di sporco possano comprometterne il funzionamento.

Magazzinaggio

In caso di rischio di gelo, rimuovere attrezzature e accessori, pulirli e riporli in un luogo protetto dal gelo.

Utilizzo della

pompa: La pompa viene utilizzata principalmente nei seminterrati. Installata sul fondo del vano, la pompa impedisce le infiltrazioni d'acqua nel seminterrato.

Può essere utilizzato anche per l'approvvigionamento idrico e il drenaggio, ad esempio in ambito domestico, agricolo, per il giardinaggio, per le condutture e in altre situazioni idonee.

Attenzione!

Rischio di danni alle apparecchiature!

Il gelo danneggerà gli elettrodomestici e gli accessori elettrici, poiché contengono sempre acqua.

Dati tecnici

Modello	Q750191-Z
Tensione nominale	115 V / 60 Hz
Potenza Tipo	1,0 CV
di protezione Max.	IPX8
Testa	32 piedi
Portata massima	5300 GPH

Attenzione!

Rischio di danni alle apparecchiature!
La granulometria indicata non è adatta per ghiaia o pietre semplici, ma è idonea per particelle morbide e di diversa consistenza o materiali simili che non possono essere inseriti nella pompa dell'acqua.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Bombas de aguas residuales

Modelo: Q750191-Z

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: Q750191-Z



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Gracias por adquirir este producto. Lea estas instrucciones y guárdelas para futuras consultas.
Esta herramienta es una bomba eléctrica. Se utiliza para bombear agua y otras aplicaciones similares relacionadas con el agua.
Tras abrir el paquete, compruebe que los productos estén completos (si los hubiera).

Si los productos están dañados o falta alguno, no los utilice y devuélvalos a su distribuidor.
Si le entrega esta herramienta a otra persona, por favor entréguele este manual de instrucciones.

Instrucciones de seguridad

1. Todos los enchufes eléctricos deben estar conectados a tierra.
2. No se debe utilizar ningún cable de alimentación para transportar o reparar el equipo.
3. No tire del cable de alimentación por el borde afilado ni presione el cable de alimentación.
4. La tensión de alimentación debe ser la misma que la indicada en la placa del modelo.
5. Para evitar riesgos, la instalación y el reemplazo de componentes solo pueden ser realizados por personal de servicio al cliente autorizado.

6. Las conexiones eléctricas solo pueden ser realizadas por profesionales electricistas, y por favor cumpla con las regulaciones estatales al respecto.
7. La bomba debe conectarse con un interruptor de corriente de fuga de tipo corriente que soporte una corriente de fuga nominal no superior a 30 mA.

8. Compruebe la conexión del enchufe antes de ponerlo en marcha. Si el cable está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el distribuidor o el personal técnico competente para evitar cualquier peligro.
9. El dispositivo es apto para niños de ocho años o más. Las personas con discapacidades o deficiencias sensoriales o físicas deben usarlo bajo supervisión o conocer las normas de seguridad, uso y peligros.

Los niños no tienen permitido lavar ni mantener el equipo sin supervisión.

10. La contaminación líquida puede ser causada por fugas de aceite lubricante.
11. La bomba de agua se puede conectar con un enchufe a prueba de golpes. instalado de acuerdo con la normativa.
12. No utilice las bombas cuando haya alguien en el agua.
13. Al limpiar y realizar el mantenimiento, desconecte el agua.
bomba desde la fuente de alimentación principal.
14. Por favor, póngase en contacto con el personal técnico.
15. Los conectores para enchufes y cables de extensión deben estar Asegúrese de que sean impermeables y no deben colocarse en el agua. Además, no se pueden colocar conectores en el tierra. Se recomienda asegurarse de que la salida esté al menos A 60 mm del suelo.



¡El incumplimiento de cualquiera de los consejos de seguridad conlleva el riesgo para la vida que supone la corriente eléctrica!



Tipo y origen del peligro:

¡El incumplimiento de cualquiera de los consejos de seguridad conlleva el riesgo para la vida que supone la corriente eléctrica!

No repare el cable de alimentación si presenta algún daño externo, ya sea en el cable o en el enchufe.

Esta bomba ha sido evaluada para su uso únicamente con agua.



ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Esta bomba se suministra con un conductor de puesta a tierra y un enchufe con conexión a tierra. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese de conectarla únicamente a una toma de corriente con conexión a tierra adecuada.

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Antes del primer uso, se deben colocar cuerdas lo suficientemente largas y resistentes en el mango. Cuando la bomba esté sumergida en el líquido, la cuerda, junto con el mango, puede usarse para equilibrarla.

Instalación

El equipo requiere un área de al menos 60x60 cm.
Profundidad del equipo sumergido en parámetros técnicos.
Al instalar el equipo, asegúrese de que la abertura de succión no esté bloqueada por objetos extraños para mantener el equipo estable.



¡Riesgo de daños en el equipo!
No levante la bomba por el cable o la manguera de presión, ya que estos cables o mangueras no están diseñados para soportar la resistencia a la tracción del peso de la bomba.
El interruptor de flotador debe poder moverse libremente y la bomba sumergible no puede utilizarse en un ambiente seco.



Atención:
Para manipular la cuerda: No utilice la bomba sin la manguera de presión para evitar que gire sobre su eje longitudinal. En el uso continuo de una bomba con cuerda, se debe revisar periódicamente el estado de la cuerda, ya que puede romperse con el tiempo de uso.

OPERACIÓN

Conexión de la tubería de presión

- Enrosque el tubo de presión en el conector de presión. Todas las juntas Las conexiones deben sellarse con una tira de sellado roscada.
-Al usar la manguera, enrosque el adaptador de manguera correcto en el conector de presión.
-Fije la manguera firmemente al adaptador de manguera y asegúrela con una abrazadera de manguera.

Si se usa ocasionalmente, utilice una tubería adecuada. Una tubería rígida. Se recomienda el uso de una válvula de retención en una posición fija. Esto se puede hacer al cerrar la máquina para evitar que el líquido reflujo.

Utilice una cuerda resistente para conectar el mango de la bomba e introdúzcala en el líquido a bombear en un ángulo determinado, de manera que no se formen burbujas en la parte inferior del dispositivo para evitar que sean succionadas. Baje el equipo lentamente y, una vez sumergida, podrá ajustarla. Coloque la bomba en el fondo del recipiente. Sujete el extremo de la cuerda después de bajarla para poder manipularla mientras cuelga de ella. La bomba funcionará una vez conectada a la fuente de alimentación principal.



La bomba no debe transportar sustancias corrosivas, inflamables ni explosivas (como gasolina, petróleo o nitrodiluyente), grasas, aceites, salmuera ni aguas residuales de sanitarios, ni tampoco lodos de baja movilidad. La temperatura del líquido no debe superar los 30 °C.

En la mayoría de los casos, podrá solucionar los problemas fácilmente por su cuenta. Antes de contactarnos, consulte la siguiente tabla de asistencia técnica. Esto le ahorrará mucho tiempo y posibles gastos.

Error	Razones	Solución de errores
La bomba no arranca	1. Alimentación eléctrica desconectada. 2. El interruptor de flotador es no está encendido.	1. Compruebe la fuente de alimentación. 2. Compruebe el flotador.
Sin agua	1. Obstrucción de la entrada. 2. La manguera de presión está doblado.	1. Limpie la entrada. 2. Ajuste de la manguera.
La bomba no puede cerrarse	1. El flotador no puede hundir.	1. Coloque la bomba en el fondo de pozo vertical correctamente.
Caudal demasiado pequeño	1. Obstrucción de la entrada. 2. Restos y partículas causar el desgaste de un parte crítica de la bomba que reduce el caudal de la bomba.	1. Limpie la entrada. 2. Limpie la bomba y Reemplazar las piezas desgastadas.
Cierra el bombear después de un corto período de tiempo	1. Si el agua es demasiado sucia, la bomba puede estancarse y el calor El protector cortará el motor de la bomba de agua fuente de alimentación. 2. Si la temperatura del agua es demasiado alta, El protector térmico cortará apagar la bomba de agua fuente de alimentación del motor.	1.Desconectar el cable principal suministro de energía y limpio la bomba de agua. 2. Asegúrese de que la temperatura máxima del agua sea no superó los 35 °C.

LIMPIO

Limpie el equipo desde el exterior.

Enjuague con agua limpia. Use un cepillo y detergente para eliminar la suciedad persistente. Sumerja la bomba en un recipiente con agua limpia, ábrala para que corra un rato y enjuague la bomba.

Atención:



Antes de volver a utilizar la bomba, límpiela primero para evitar cualquier posible residuo de suciedad que pudiera afectar al funcionamiento del equipo.

Almacenamiento

Si existe riesgo de heladas, retire los equipos y accesorios, límpielos y guárdelos en un lugar protegido de las heladas.

Uso del alcance

La bomba se utiliza principalmente en un sótano. Cuando se instala en el fondo del pozo, la bomba evita las filtraciones en el sótano.

También puede utilizarse para el suministro y drenaje de agua, por ejemplo, en hogares, agricultura, jardinería, tuberías y otras ocasiones adecuadas.



¡Riesgo de daños en el equipo!
Las heladas dañarán los electrodomésticos y accesorios, ya que siempre contienen agua.

Datos técnicos

Modelo	Q750191-Z
Voltaje nominal	115 V / 60 Hz
Tipo de	1.0 HP
protección de	IPX8
potencia máxima	32 pies
Caudal máximo	5300 GPH



¡Riesgo de daños en el equipo!
El tamaño de partícula mencionado no se puede utilizar para grava o piedra simple, pero es adecuado para partículas blandas y variadas o materiales similares que no se pueden introducir en la bomba de agua.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Pompy ściekowe

Model:Q750191-Z

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: Q750191-Z



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Dziękujemy za zakup tego produktu. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.
To narzędzie to pompa elektryczna. Służy do pompowania wody i innych podobnych zastosowań wodnych.
Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy produkty są kompletne (jeśli występują).

Jeśli produkty są uszkodzone lub czegoś brakuje, nie używaj ich i zwróć je sprzedawcy.
Jeśli przekazujesz to narzędzie innej osobie, przekaż jej również tę instrukcję obsługi.

Instrukcja bezpieczeństwa

1. Wszystkie gniazdka elektryczne muszą być uziemione.
2. Do transportu i mocowania sprzętu nie należy używać przewodu zasilającego.
3. Nie ciągnij za ostry brzeg przewodu zasilającego i nie naciskaj go.
4. Napięcie zasilania musi być takie samo, jak napięcie podane na płytce modelu.
5. Aby uniknąć zagrożeń, wszelkie prace związane z instalacją i wymianą podzespołów mogą być wykonywane wyłącznie przez upoważniony personel serwisu.
6. Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez fachowców z branży elektrycznej, należy stosować się do obowiązujących w tym zakresie przepisów.
7. Pompa musi być podłączona do wyłącznika różnicowoprądowego o znamionowym prądzie upływu nie większym niż 30 MA.
8. Przed uruchomieniem sprawdź podłączenie wtyczki. Jeśli przewód jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela lub odpowiedni personel techniczny, aby uniknąć zagrożenia.
9. Urządzenie jest odpowiednie dla dzieci w wieku od ośmiu lat. Osoby z niepełnosprawnością sensoryczną lub fizyczną lub z innymi ułomnościami powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem lub po zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa, użytkowania i zagrożeniami.

Dzieciom nie wolno myć ani konserwować sprzętu bez nadzoru.

10. Zanieczyszczenie cieczą może być spowodowane wyciekiem oleju smarowego.
11. Pompę wodną można podłączyć za pomocą wtyczki z uziemieniem zainstalowane zgodnie z przepisami.
12. Nie używaj pompek, gdy ktoś znajduje się w wodzie.
13. Podczas czyszczenia i konserwacji należy odłączyć dopływ wody. pompę od głównego źródła zasilania.
14. Prosimy o kontakt z obsługą techniczną.
15. Złącza do wtyczek zasilających i przedłużaczy muszą być upewnić się, że są wodoszczelne i nie wolno ich umieszczać w wody. Ponadto, złączy nie można umieszczać na uziemienie. Zaleca się, aby upewnić się, że gniazdko jest co najmniej 60 mm od podłoża.



Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa niesie ze sobą ryzyko utraty życia, jakie niesie ze sobą prąd!



Rodzaj i źródło zagrożenia:
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa niesie ze sobą ryzyko utraty życia, jakie niesie ze sobą prąd!
Nie naprawiaj przewodu zasilającego, jeśli przewód zasilający lub wtyczka mają jakiekolwiek uszkodzenia zewnętrzne.



Ta pompa została oceniona pod kątem stosowania wyłącznie z wodą

OSTRZEŻENIE – „Ryzyko porażenia prądem – Pompa jest dostarczana z przewodem uziemiającym i wtyczką z uziemieniem. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, należy upewnić się, że jest ona podłączana wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka z uziemieniem".

INSTALACJA I URUCHOMIENIE

Przed pierwszym użyciem należy przymocować do uchwytu odpowiednio długie i mocne liny. Po zanurzeniu pompki w cieczy, lina wraz z uchwytem może służyć do wyważenia pompki.

Instalacja

Do ustawienia urządzenia wymagana jest powierzchnia co najmniej 60x60cm.

Głębokość zanurzenia sprzętu w parametrach technicznych.

Podczas instalacji sprzętu należy upewnić się, że otwór ssący nie będzie zablokowany przez obce przedmioty, co zapewni stabilność sprzętu.



Ryzyko uszkodzenia sprzętu!

Nie należy podnosić pompy za pomocą liny lub węża ciśnieniowego, gdyż kable lub węże ciśnieniowe nie są zaprojektowane tak, aby wytrzymywały ciężar pompy.

Wyłącznik pływakowy musi mieć możliwość swobodnego poruszania się, a pompa zanurzeniowa nie może być używana w suchym środowisku.



Uwaga:

W przypadku obchodzenia się z liną: Nie należy używać pompy bez węża ciśnieniowego, aby zapobiec jej skręcaniu się wokół osi podłużnej.

Podczas ciągłego użytkowania pompy z liną należy okresowo sprawdzać stan liny, ponieważ może ona pęknąć wraz z upływem czasu użytkowania.

DZIAŁANIE

Podłączenie rury ciśnieniowej

- przykręcić rurę ciśnieniową do łącznika ciśnieniowego. Wszystkie połączenia Połączenia muszą być uszczelnione gwintowanym paskiem uszczelniającym.
-Podczas używania węża należy wkręcić prawy adapter węża do złącze ciśnieniowe.
- Mocno przymocuj wąż do adaptera węża i zabezpiecz go za pomocą zacisk węża.

Jeśli używasz go sporadycznie, użyj odpowiedniej rury. Sztywna rura Do stosowania w pozycji stałej zaleca się zastosowanie zaworu zwrotnego. Można to zrobić przy maszynie, aby zapobiec przedostawaniu się cieczy przepływ zwrotny.

Za pomocą mocnej liny połącz uchwyt pompy i zanurz go w pompowanej cieczy pod odpowiednim kątem, aby spód urządzenia nie tworzył pęcherzyków powietrza, co zapobiegnie ich zasysaniu. Powoli opuść urządzenie, a po zanurzeniu pompy można ją ponownie wyregulować. Pompę umieszcza się na dnie pojemnika z cieczą. Po opuszczeniu pompy zamocuj koniec liny, aby można było ją również trzymać, zawieszając na linie. Pompa może pracować po podłączeniu urządzenia do zasilania.

Pompa nie jest przeznaczona do transportu substancji żrących, łatwopalnych i wybuchowych (takich jak benzyna, ropa naftowa, rozcieńczalnik nitro), smarów, olejów, solanki i ścieków z urządzeń sanitarnych, a także ścieków mułowych o niskiej mobilności. Temperatura cieczy nie może przekraczać 30 °C.

W większości przypadków będziesz w stanie łatwo rozwiązać problemy samodzielnie. Zanim się z nami skontaktujesz, zapoznaj się z poniższą tabelą, aby uzyskać pomoc techniczną. Pomoże Ci to zaoszczędzić sporo pracy i potencjalnych wydatków.

Błąd	Powody	Rozwiązywanie problemów
Pompa nie może się uruchomić	1.Odłączone zasilanie. 2.Wyłącznik pływakowy jest nie włączony.	1.Sprawdź zasilanie. 2. Sprawdź pływak.
Brak wody	1. Przeszkoda wlotowa. 2. Wąż ciśnieniowy jest wygięty.	1. Wyczyść wlot. 2.Regulacja węża.
Pompa nie może się zamknąć	1. Pływak nie może zlew.	1. Umieść pompę w dno studni pionowej prawidłowo.
Zbyt mały przepływ	1. Przeszkoda wlotowa. 2. Zanieczyszczenia i cząstki powodować zużycie krytyczna część pompa, która redukuje przepływ pompy.	1. Wyczyść wlot. 2. Wyczyść pompę i wymień zużyte części.
Zamknij pompa po krótkim okresie czasu	1.Jeśli woda jest zbyt brudna, pompa może stoisko i upał ochraniacz odetnie silnik pompy wodnej Zasilacz . 2. Jeśli temperatura wody jest zbyt wysoka, ochraniacz termiczny przetnie z pompy wodnej zasilanie silnika.	1.Odłączyć zasilanie główne zasilanie i czyszczenie pompa wodna. 2. Upewnij się, że maksymalna temperatura wody wynosi nie przekraczać 35 °C.

CZYSTY

Wyczyść sprzęt od zewnątrz.

Przepłucz czystą wodą. Użyj szczotki i detergentu, aby usunąć uporczywe zanieczyszczenia. Zanurz pompę w pojemniku z czystą wodą, otwórz ją na chwilę i przepłucz w pompie.

Uwaga: Przed

ponownym użyciem pompy należy ją najpierw „wyczyścić", aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na działanie urządzenia.

Składowanie

Jeżeli istnieje ryzyko wystąpienia przymrozków, należy zdemontować sprzęt i akcesoria, wyczyścić je i przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem.

Pompa

oscylacyjna jest stosowana głównie w piwnicach. Zainstalowana na dnie szybu zapobiega przedostawaniu się wody do piwnicy.

Można go również stosować do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania wody, na przykład w gospodarstwach domowych, rolnictwie, ogrodnictwie, rurociągach i innych odpowiednich okazjach.

Uwaga!

Ryzyko uszkodzenia sprzętu!
Mróz niszczy urządzenia elektryczne i akcesoria, ponieważ zawsze zawierają one wodę.

Dane techniczne

Model	Q750191-Z
Napięcie nominalne	115 V / 60 Hz
Moc Typ ochrony	1,0 KM
Maks. wysokość	IPX8
podnoszenia	32 stopy
Maksymalna wydajność przepływu	5300 GPH

Uwaga!

Ryzyko uszkodzenia sprzętu!
Podany rozmiar cząstek nie nadaje się do zwykłego żwiru lub kamieni, ale nadaje się do miękkich, zmiennych cząstek lub podobnych rzeczy, których nie można umieścić w pompie wodnej.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Rioolpompen

Model: Q750191-Z

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: Q750191-Z



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Bedankt voor de aanschaf van dit product. Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Dit apparaat is een elektrische pomp. Hij wordt gebruikt voor het oppompen van water en andere soortgelijke toepassingen met water.

Controleer na het openen van de verpakking of de producten compleet zijn (indien aanwezig).

Als de producten beschadigd zijn of er iets ontbreekt, gebruik ze dan niet en breng ze terug naar uw dealer.

Als u dit gereedschap aan iemand anders geeft, geef hem dan ook deze handleiding mee.

Veiligheidsinstructies

1. Alle stopcontacten moeten geaard zijn.

2. Gebruik geen netsnoer voor het vervoeren of repareren van de apparatuur.

3. Trek niet aan het netsnoer langs een scherpe rand en druk niet op het netsnoer.

4. De voedingsspanning moet gelijk zijn aan de spanning die op de modelprintplaat is aangegeven.

5. Om gevaren te vermijden, mogen alle installatie- en vervangingswerkzaamheden aan componenten uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegd personeel van de klantenservice.

6. Elektrische aansluitingen mogen alleen worden uitgevoerd door elektriciens. Houd u daarbij aan de geldende staatsvoorschriften.

7. De pomp moet worden aangesloten op een aardlekschakelaar van het huidige type met een nominale lekstroom van maximaal 30 mA.

8. Controleer de aansluiting van de stekker voordat u het apparaat in gebruik neemt. Als de kabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de distributeur of het betreffende technisch personeel om gevaar te voorkomen.

9. Het apparaat is geschikt voor kinderen vanaf acht jaar. Personen met zintuiglijke of fysieke beperkingen of tekortkomingen dienen het apparaat onder toezicht te gebruiken of op de hoogte te zijn van de veiligheidsvoorschriften, het gebruik en de gevaren.

INLEIDING EN VEILIGHEID

Kinderen mogen de apparatuur niet zonder toezicht wassen of onderhouden.

10. Vloeistofverontreiniging kan worden veroorzaakt door lekkage van smeerolie.
11. De waterpomp kan worden aangesloten met een schokbestendige stekker. geïnstalleerd in overeenstemming met de voorschriften.
12. Gebruik geen pompen als er iemand in het water is.
13. Koppel de watertoevoer los tijdens het schoonmaken en onderhoud. pompen vanuit de netvoeding.
14. Neem contact op met de technische dienst.
15. Connectoren voor stekkers en verlengkabels moeten zijn zorg ervoor dat ze waterdicht zijn en niet in het water. Bovendien kunnen er geen connectoren op geplaatst worden. aarding. Het wordt aanbevolen ervoor te zorgen dat het stopcontact minimaal 60 mm vanaf de grond.



Als u deze veiligheidstips opvolgt, loopt u geen levensgevaar door de stroming!



Soort gevaar en bron:
Als u deze veiligheidstips opvolgt, loopt u geen levensgevaar door de stroming!
Repareer het netsnoer niet als het netsnoer of de stekker aan de buitenkant beschadigd is.



Deze pomp is getest en uitsluitend geschikt voor gebruik met water.
WAARSCHUWING - “Risico op elektrische schok - Deze pomp wordt geleverd met een aardingskabel en een geaarde stekker. Om het risico op elektrische schok te verminderen, dient u ervoor te zorgen dat de pomp alleen wordt aangesloten op een correct geaard stopcontact.”

Bevestig voor het eerste gebruik een voldoende lang en stevig touw aan het handvat. Wanneer de pomp in de vloeistof wordt ondergedompeld, kan het touw samen met het handvat worden gebruikt om de pomp in balans te houden.

Installatie

De apparatuur vereist een ruimte van minimaal 60x60 cm.
Diepte van de apparatuur, ingebed in technische parameters.
Zorg er bij de installatie van de apparatuur voor dat de aanzuigopening niet geblokkeerd wordt door vreemde voorwerpen, zodat de apparatuur stabiel blijft.



Risico op schade aan de apparatuur!
Til de pomp niet op aan de kabel of drukslang, want deze kabels en drukslangen zijn niet ontworpen om het gewicht van de pomp te weerstaan.
De vlotterschakelaar moet vrij kunnen bewegen en de dompelpomp mag niet in een droge omgeving worden gebruikt.



Aandacht:
Bij het hanteren van een touw: Gebruik de pomp niet zonder de drukslang om te voorkomen dat de pomp om zijn lengteas verdraait. Bij continu gebruik van een pomp met een touw moet de conditie van het touw periodiek worden gecontroleerd, aangezien het na verloop van tijd kan breken.

OPERATIE

Aansluitende drukleiding

- Schroef de drukleiding op de drukaansluiting. Alle verbindingen
Verbindingen moeten worden afgedicht met een schroefdraadafdichtingsstrip.
- Bij gebruik van de slang, schroeft u de juiste slangadapter in de
drukaansluiting.
-Bevestig de slang stevig aan de slangadapter en zet deze vast met een
slangklem.

Gebruik het apparaat slechts af en toe, maar wel met een geschikte buis. Een stijve buis is aan te raden.
Een terugslagklep wordt aanbevolen voor gebruik in een vaste positie.
Dit kan aan het einde van de machine worden gedaan om vloeistoflekkage te voorkomen.
terugstroom.

Gebruik een stevig touw om de handgreep van de pomp te bevestigen en dompel deze onder een bepaalde hoek in de te verpompen vloeistof, zodat er geen luchtbellen aan de onderkant van het apparaat ontstaan en er geen luchtbellen worden aangezogen. Laat het apparaat langzaam zakken en zodra de pomp volledig ondergedompeld is, kan deze opnieuw worden afgesteld. Plaats de pomp op de bodem van een vloeistofreservoir. Bevestig het uiteinde van het touw na het laten zakken, zodat de pomp ook aan het touw kan worden vastgehouden. De pomp kan werken zodra het apparaat is aangesloten op de netstroombron.

De pomp mag geen corrosieve stoffen, brandbare en explosieve stoffen (zoals benzine, petroleum, nitro-verdunner), vetten, olie, pekel en afvalwater van toiletinstallaties, noch afvalwater met een lage mobiliteit verpompen. De temperatuur van de vloeistof mag niet hoger zijn dan 30 °C.

FOUTOPLOSSING

In de meeste gevallen kunt u problemen eenvoudig zelf oplossen. Raadpleeg voor technische ondersteuning de onderstaande tabel voordat u contact met ons opneemt. Dit bespaart u veel werk en mogelijke kosten.

Fout	Redenen	Foutopsporing
De pomp kan niet starten.	1. Niet-aangesloten stroomvoorziening. 2. De vlotterschakelaar is niet ingeschakeld.	1. Controleer de stroomvoorziening. 2. Controleer de vlotter.
Geen water	1. Inlaatverstopping. 2. De drukslang is bent .	1. Reinig de inlaat. 2. De slang afstellen.
De pomp kan niet sluiten	1. De drijver kan niet wasbak.	1. Plaats de pomp in de verticale putbodem correct.
Te lage doorstroomsnelheid	1. Inlaatverstopping. 2. Puin en deeltjes veroorzaken slijtage van een cruciaal onderdeel van de pomp die reduceert de doorstroming van de pomp.	1. Reinig de inlaat. 2. Reinig de pomp en Vervang versleten onderdelen.
Sluiten pomp na een korte periode	1. Als het water te vuil, de pomp kan stallen, en de hitte de beveiliging zal het uitschakelen de waterpompmotor voeding. 2. Als de watertemperatuur te hoog is, dan De hittebeschermer zal snijden van de waterpomp motorvoeding.	1. Koppel de hoofdkabel los. voeding en reiniging de waterpomp. 2. Zorg ervoor dat de maximale watertemperatuur niet hoger dan 35 °C.

SCHOON

Reinig de apparatuur aan de buitenkant.
Spoel door met schoon water. Gebruik een borstel en een reinigingsmiddel om hardnekkige vervuiling te verwijderen. Dompel de pomp onder in een bak met schoon water, laat hem een tijdje draaien en spoel de pomp vervolgens door.

Let op:

Voordat u de pomp opnieuw gebruikt, dient u deze eerst te reinigen om te voorkomen dat er vuilresten achterblijven die de werking van het apparaat kunnen beïnvloeden.

Opslag

Bij risico op vorst dient u de apparatuur en accessoires te verwijderen, schoon te maken en op te bergen op een vorstvrije plaats.

Toepassingsgebied: De pomp wordt hoofdzakelijk in kelders gebruikt.
Wanneer deze onderin de schacht wordt geïnstalleerd, voorkomt de pomp lekkage in
Het kan ook worden gebruikt voor wateraanvoer en -afvoer, bijvoorbeeld in huishoudens, de landbouw, de tuinbouw, voor leidingen en andere geschikte toepassingen.

Aandacht!

Risico op schade aan de apparatuur!
Vorst kan elektrische apparaten en accessoires beschadigen, omdat deze altijd water bevatten.

Technische gegevens

Model	Q750191-Z
Nominale spanning	115 V / 60 Hz
	1,0 pk
	IPX8
Vermogensbeschermingstype Max. cilinderkop	32 voet
Maximale doorstroomsnelheid	5300 GPH

Aandacht!

Risico op schade aan de apparatuur!

De genoemde deeltjesgrootte is niet geschikt voor eenvoudig grind of stenen, maar wel voor zachte materialen met een variabele deeltjesgrootte of soortgelijke materialen die niet in een waterpomp passen.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Avloppspumpar

Modell: Q750191-Z

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: Q750191-Z



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Tack för att du köpt den här produkten. Läs igenom dessa instruktioner och spara dem för framtida bruk.

Detta verktyg är en elektrisk pump. Den används för att pumpa vatten och andra liknande vattenapplikationer.

Efter att du öppnat paketet, vänligen kontrollera att produkterna är kompletta (om några).

Om produkterna är skadade eller om något saknas, använd dem inte och lämna tillbaka dem till din återförsäljare.

Om du ger detta verktyg till en annan person, vänligen ge honom/henne denna bruksanvisning.

Säkerhetsinstruktioner

1. Alla eluttag måste vara jordade.

2. Ingen strömsladd får användas för transport eller fixering av utrustningen.

3. Dra inte i nätsladden i den vassa kanten och tryck inte på nätsladden.

4. Strömförsörjningsspänningen måste vara densamma som den spänning som anges på modellkortet.

5. För att undvika risker får all installation och byte av komponenter endast utföras av auktoriserad kundtjänstpersonal.

6. Elanslutningar får endast utföras av elektriker, och följ gällande statliga föreskrifter för detta.

7. Pumpen måste anslutas till en läckströmsbrytare av strömtyp som har en nominell läckström på högst 30 MA.

8. Kontrollera kontaktens anslutning innan du använder apparaten. Om kabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en representant eller relevant teknisk personal för att undvika fara.

9. Apparaten är lämplig för barn från åtta år och uppåt. Personer med sensoriska eller fysiska funktionsnedsättningar eller brister måste använda den under uppsikt eller med kunskap om säkerhet, användning och faror.

Barn får inte tvätta eller underhålla utrustning utan tillsyn.

10. Vätskeförorening kan orsakas av läckage av smörjolja.

11. Vattenpumpen kan anslutas med en stötsäker kontakt installerade i enlighet med föreskrifterna.
12. Använd inte pumparna när det finns någon i vattnet.
13. Koppla bort vattenkranen vid rengöring och underhåll pumpen från huvudströmförsörjningen.
14. Vänligen kontakta teknisk personal.
15. Kontakter för strömuttag och förlängningskablar måste vara se till att de är vattentäta och inte får placeras i vattnet. Dessutom kan inte kopplingar placeras på jord. Det rekommenderas att säkerställa att uttaget är minst 60 mm från marken.



Om säkerhetsanvisningarna inte följs, medför strömmen livsfara!



Farans typ och källa:
Om säkerhetsanvisningarna inte följs, medför strömmen livsfara!
Reparera inte nätsladden om det finns några yttre skador på nätsladden eller kontakten.



Denna pump har utvärderats för användning endast med vatten
VARNING – ”Risk för elektrisk stöt – Denna pump levereras med en jordledare och en jordad anslutningskontakt. För att minska risken för elektrisk stöt, se till att den endast är ansluten till ett korrekt jordat uttag.”

Tillräckligt långa och starka rep bör fästas vid handtaget före första användningen. När pumpen är nedsänkt i vätskan kan repet tillsammans med ett handtag användas för att balansera pumpen.

Installation

Utrustningen kräver en yta på minst 60x60 cm.

Utrustningens djup nedsänkt i tekniska parametrar.

Vid installation av utrustningen, se till att sugöppningen inte blockeras av främmande föremål för att hålla utrustningen stabil.



Risk för skador på utrustningen!
Lyft inte pumpen med hjälp av vajern eller tryckslangen, eftersom dessa kablar eller tryckslangar inte är konstruerade för draghållfasthet från pumpens vikt.
Flottörbrytaren måste kunna röra sig fritt och dränkpumpen får inte användas i torr miljö.

Uppmärksamhet:



För hantering av rep: Använd inte pumpen utan tryckslang för att förhindra att pumpen vrids runt sin längdaxel. Vid kontinuerlig användning av en pump med rep måste repets skick kontrolleras regelbundet, eftersom det kan gå av med ökande användningstid.

DRIFT

Anslutande tryckrör

- skruva fast tryckröret på tryckkopplingen. Alla skarvar anslutningar måste tätas med en gängad tätningsremsa.
- När du använder slangen, skruva fast den högra slangadaptern i tryckkoppling.
- Fäst slangen ordentligt på slangadaptern och säkra den med en slangklämma.

Om det används sporadiskt, använd ett lämpligt rör. Ett styvt rör med backventil rekommenderas för användning i fast läge. Detta kan göras vid maskinens slut för att förhindra vätska återflöde.

Använd ett starkt rep för att fästa pumpens handtag och doppa det i vätskan som ska transporteras i en viss vinkel, så att det inte bildas några bubblor på enhetens undersida för att förhindra att bubblor sugs in. Sätt ner utrustningen långsamt, och när pumpen är nedsänkt kan den justeras igen. Pumpen är placerad i botten av en vätskebehållare. Fäst änden av repet efter nedsänkning så att pumpen även kan hanteras när den hänger i repet. Pumpen kan fungera efter att enheten är ansluten till huvudströmkällan.

Pumpen får inte transportera frätande ämnen, brandfarliga och explosiva ämnen (såsom bensin, petroleum, nitrospädningsmedel), fett, olja, saltlake och avloppsvatten från toalettutrustning, samt avloppsvatten med låg rörlighet för slam. Vätskan får inte överstiga 30 °C.

FELÅTGÄRDNING

I de flesta fall kommer du enkelt att kunna felsöka problem själv. Innan du kontaktar oss, vänligen se följande tabell för teknisk support. Detta kommer att hjälpa dig att spara mycket arbete och eventuella utgifter.

Fel	Skäl	Felsökning
Pumpen kan inte starta	1. Ej ansluten ström. 2. Flottörbrytaren är inte påslagen.	1. Kontrollera strömförsörjningen. 2. Kontrollera flottören.
Inget vatten	1. Inloppsstopp. 2. Tryckslangen är böjd.	1. Rengör inloppet. 2. Justering av slang.
Pumpen kan inte stängas	1. Flyttarmen kan inte sjunka.	1. Placera pumpen i vertikal brunnsbotten korrekt.
För liten flödeshastighet	1. Inloppsstopp. 2. Skräp och partiklar orsaka slitage på en kritisk del av den pump som minskar pumpens flöde.	1. Rengör inloppet. 2. Rengör pumpen och byt ut slitna delar.
Stäng pumpen efter en kort tid	1. Om vattnet är för smutsig, kan pumpen stall och värmen skyddet kommer att stänga av vattenpumpens motor strömförsörjning. 2. Om vattentemperaturen är för hög, värmeskyddet kommer att skära av vattenpumpen motorns strömförsörjning.	1. Koppla bort huvudströmmen strömförsörjning och rengör vattenpumpen. 2. Se till att den maximala vattentemperaturen är inte överstigit 35 °C.

RENA

Rengör utrustningen från utsidan.

Spola med rent vatten. Använd borste och rengöringsmedel för att ta bort envis smuts. Sänk ner pumpen i en behållare med rent vatten, öppna den för att köra den en stund och spola sedan igenom den i pumpen.

Obs: Innan

pumpen används igen, rengör den först för att förhindra att eventuella smutsrester avlägsnas som kan påverka utrustningens funktion.

Lagring

Om det finns risk för frost, ta bort utrustning och tillbehör, rengör och förvara dem på en plats skyddad från frost.

Användningsområde Pumpen används huvudsakligen i källare. När den installeras längst ner i schaktet förhindrar pumpen sippring i källarer

Den kan också användas för vattenförsörjning och dränering, såsom hushåll, jordbruk, trädgårdsskötsel, rörledningar och andra lämpliga tillfällen.

Uppmärksamhet!

Risk för skador på utrustningen!
Frost förstör elektriska apparater och tillbehör, eftersom de alltid innehåller vatten.

Tekniska data

Modell	Q750191-Z
Nominell spänning	115 V / 60 Hz
Hästkrafter	1,0 hk
Skyddstyp Max.	IPX8
tryck	32 fot
Max. flödeshastighet	5300 GPH



Risk för skador på utrustningen!
Den angivna partikelstorleken kan inte användas för enkelt grus eller sten, men är lämplig för mjuka, varierande partiklar eller liknande föremål som inte kan komma in i vattenpumpen.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.



