


Housse d'hiver / Winter Cover

Convient à la plupart des gazebos /Fits Most Gazebos

info@gazebopenguin.com
1-800-737-7174

Item#25-440-WHI-200
Item#25-441-WHI-200
Item#25-442-WHI-200
Item#25-443-WHI-200

Item#25-444-WHI-200
Item#25-445-WHI-200

PRÉPARATION AVANT ASSEMBLAGE ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ
PREPARATION BEFORE ASSEMBLY & SAFETY GUIDELINES

N'oubliez pas de vous informer sur les lois municipales concernant l'installation de structures temporaires. Certains endroits peuvent exiger des permis pour l'installation et l'utilisation.

Don't forget to check local regulations regarding the installation of temporary structures. Some areas may require permits for installation and use.

AVANT L'ASSEMBLAGE:

- Prenez des photos de chaque côté des boîtes et conservez-les.
- Gardez les boîtes et votre preuve d'achat jusqu'à la fin de l'assemblage.
- Vérifiez les pièces avec la liste fournie avant de commencer.
- Lisez attentivement les instructions et assemblez près de l'emplacement final.
- **Achetez des ancrages adaptés à la surface d'installation et aux conditions locales.**

BEFORE ASSEMBLY:

- Take photos of each side of the boxes and keep them.
- Retain the boxes and your proof of purchase until assembly is complete.
- Check the parts against the provided list before starting.
- Carefully read the instructions and assemble near the final installation location.
- **Purchase appropriate anchors for the installaion surface and local conditions.**

ATTENTION:

- Ne montez jamais sur le toit.
- Déneigez régulièrement pour éviter l'accumulation.
- Ancrez la structure sur un sol plat et solide (béton ou asphalte).
- Éloignez-vous des lignes électriques, branches d'arbres, et vérifiez l'absence de fils ou tuyaux avant de creuser.
- Gardez toute source d'ignition et tout objet chaud loin du tissu.

WARNING:


- Never step on the roof.
- Remove snow regularly to prevent accumulation.
- Anchor the structure on a flat and solid surface (concrete or asphalt).
- Stay clear of power lines and tree branches, and check for underground wires or pipes before digging.
- Keep ignition sources and hot objects away from the fabric.



Montréal : (514) 276-3485

Canada et États-Unis : 1-800-737-7174

Montreal: (514) 276-3485

Canada & the United States: 1-800-737-7174





IMPORTANT :

L'installation doit être effectuée par au moins deux personnes. Pour les modèles plus grands, une aide supplémentaire peut être nécessaire.
Assurez-vous que la structure du gazebo est correctement assemblée, en bon état et solidement ancrée avant d'installer la housse d'hiver.
Utilisez un escabeau ou une échelle stable sur une surface ferme et de niveau lorsque nécessaire.
Respectez les instructions du fabricant de l'échelle.
Ne grimpez jamais sur la structure du gazebo et ne vous y tenez jamais debout.

01

Positionner la housse d'hiver


À deux personnes, soulevez la housse d'hiver au-dessus de la structure du gazebo.
Alignez la housse avec la longueur et la largeur du gazebo et positionnez correctement l'ouverture de la porte.
Le côté cousu de la housse doit être orientévers l'intérieur.
Évitez de traîner la housse sur des arêtes vives ou des surfaces rugueuses.
Assurez-vous d'ouvrir la porte de la housse avant de l'installer.



02

Abaisser et aligner la housse


Abaissez lentement la housse sur l'ensemble de la structure du gazebo.
Assurez-vous que les quatre coins de la housse sont alignés avec les quatre poteaux d'angle et que le bord inférieur est réparti uniformément autour du gazebo.
Ne tirez pas la housse d'un seul côté, car cela pourrait entraîner une tension inégale, un mauvais alignement peut endommager le tissu.




03

Fixer la housse à la structure

Fixez les trois attaches de chaque section d'angle autour des tubes de la structure du gazebo.
Serrez progressivement les attaches en travaillant des quatre coins vers le centre.
Maintenez le tissu lisse et uniformément tendu.
Évitez tout affaissement excessif et assurez-vous que la housse reste bien ajustée contre la structure du gazebo.



Vue de l'intérieur de l'unité





04

Ancrer la housse d'hiver

Fixez la housse à l'aide des œillets situés le long du bord inférieur en utilisant des ancrages adaptés à la surface d'installation, notamment le sol, le béton, le bois ou toute autre surface applicable.
Fixez chaque point d'ancrage prévu.
Ne laissez aucun point d'ancrage non fixé.
À la fin de l'installation, une fois la porte fermée, Fixez la housse d'hiver à l'aide de la sangle.

IMPORTANT: La housse d'hiver et la structure du gazebo doivent être ancrées séparément.
L'ancrage de la housse d'hiver ne remplace pas l'ancrage requis du gazebo.






IMPORTANT :

Installation must be performed by at least two people. For larger models, additional assistance may be required.
Make sure the gazebo frame is properly assembled, in good condition, and securely anchored before installing the winter cover.
Use a stable ladder on firm, level ground when required.
Follow the ladder manufacturer's instructions.
Never climb or stand on the gazebo structure.

01

Position the Winter Cover


With two people, lift the winter cover over the top of the gazebo frame.
Align the cover with the length and width of the gazebo and position the door opening correctly.
The seamed side of the cover must face inward.
Avoid dragging the cover over sharp edges or rough surfaces.
Make sure to open the door on the cover before installation.



02

Lower and Align the Cover


Slowly lower the cover over the entire gazebo frame.
Make sure the four corners of the cover are properly aligned with the four corner posts.
Ensure that the bottom edge hangs evenly around the gazebo.
Do not pull the cover from one side only, as this may cause uneven tension or misalignment.




03

Secure the Cover to the Frame

Secure the three straps on each corner section around the gazebo frame tubes.
Tighten the straps gradually, working from the four corners toward the center. Keep the cover fabric smooth and evenly tensioned.
Avoid excessive sagging and make sure the cover remains securely fitted against the gazebo frame.



View from inside of the unit





04

Anchor the Cover to the Ground

Secure the cover through the grommets along the bottom edge using anchors appropriate for the installation surface, such as soil, concrete, wood, or another applicable surface.
Secure every designated anchoring point.
Do not leave anchoring points unsecured.
At the end of the installation, once the door is closed, secure the winter cover using the strap.

IMPORTANT: The winter cover and the gazebo structure must be anchored separately.
Anchoring the winter cover does not replace the required anchoring of the gazebo.





GARANTIE

Inspectez soigneusement le contenu de l'emballage afin de vérifier si certaines composantes sont manquantes ou endommagées. Advenant que certaines pièces soient manquantes ou endommagées, ***ne retournez pas le produit à l'endroit où vous l'avez acheté****; contactez plutôt le département d'expérience client de Gazebo Penguin*

Montréal : (514) 276-3485
Ailleurs au Canada et États-Unis : 1-800-737-7174
info@gazebopenguin.com

Ce produit a été conçu et fabriqué afin de répondre aux normes les plus exigeantes en matière de qualité et de durabilité.
Sous réserve de la section « limitations et exclusions à la garantie » ci-dessous, il est garanti contre les défauts matériels ou de fabrication:

- 1 AN

Advenant que le produit soit endommagé ou que la période de garantie soit expirée, veuillez contacter le département d'expérience client de Gazebo Penguin afin d'obtenir une liste complète des pièces de remplacement et des prix.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS À LA GARANTIE

1. **Dommages non couverts:** Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par le vent, la chute d'objets, le feu, les animaux, la végétation, le vandalisme, les conditions climatiques extrêmes, ni les effondrements dus à l'accumulation de neige et de glace.
2. **Positionnement:** Il est déconseillé de placer le produit à proximité d'immeubles ou d'arbres, car la neige ou la glace peut glisser et s'accumuler sur le toit, provoquant un poids excessif.
3. **Installation:** La garantie est valide uniquement si le produit est installé conformément aux instructions fournies par Gazebo Penguin. Une installation incorrecte, notamment des câbles guides mal fixés ou des ancrages inadéquats, annule la garantie. Tout abri n'étant pas ancré solidement risque de s'envoler et de causer des dommages, ce qui n'est pas couvert par la garantie.
4. **Infiltration d'eau:** L'infiltration d'eau par les coutures n'est pas considérée comme un défaut de fabrication.
5. **Condensation:** La garantie ne couvre pas la condensation. Les écarts de température et dhumidité peuvent causer de la condensation à lintérieur de 'enceinte. La condensation n'indique pas nécessairement une infiltration d'eau àtravers la housse d'hiver.
6. **Rayons UV et stockage:** Le matériel de couverture résiste aux rayons UV, mais le produit doit être démonté et entreposé pendant les mois d'été pour prolonger sa durée de vie. La toile doit être propre et sèche avant le remisage. Il est recommandé de conserver l'emballage original pour l'entreposage.
7. **Décoloration et usure:** La décoloration et l'usure normale de la toile sont naturelles et ne sont pas couvertes par la garantie.

AVERTISSEMENT ⚠

N'INSTALLEZ PAS ET NE RETIREZ PAS LA HOUSSE D'HIVER LORS DE VENTS FORTS OU DE CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES SÉVÈRES. ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE LA HOUSSE ET LA STRUCTURE DU GAZEBO SONT SOLIDEMENT ANCRÉES AVANT L'UTILISATION.

WARRANTY

Carefully inspect the contents of the package to check if any components are missing or damaged. In the event that any parts are missing or damaged, ***do not return the product to the place of purchase;*** *instead, contact Gazebo Penguin's Customer Experience Department.*

Montreal: (514) 276-3485
Elsewhere in Canada and the United States: 1-800-737-7174
info@gazebopenguin.com

This product has been designed and manufactured to meet the highest standards of quality and durability. It is warranted against defects in material and/or workmanship as subjected in the «Warranty Limitations and exclusions» listed below:

- 1 YEAR

In the event that the product is damaged or the warranty period has expired, please contact Gazebo Penguin's Customer Experience Department for a complete list of replacement parts and prices.

WARRANTY LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

1. **Uncovered Damages:** This warranty does not cover damages caused by wind, falling objects, fire, animals, vegetation, vandalism, extreme weather conditions, or collapses due to the accumulation of snow and/or ice.
2. **Positioning:** It is advised not to place the product near buildings or trees, as snow and/or ice may slide off and accumulate on the roof, causing excessive weight.
3. **Installation:** The warranty is valid only if the product is installed in accordance with the instructions provided by Gazebo Penguin. Incorrect installation, such as improperly secured guide cables or inadequate anchors, voids the warranty. Any shelter that is not securely anchored may blow away and cause damage, which is not covered by the warranty.
4. **Water Infiltration:** Water infiltration through the seams is not considered a manufacturing defect.
5. **Condensation:** The warranty does not cover condensation. Temperature and humidity differences may cause condensation to form inside the enclosure. Condensation does not necessarily indicate water penetration through the winter cover.
6. **UV Rays and Storage:** The cover material is UV-resistant, but the product should be disassembled and stored during the summer months to prolong its lifespan. The fabric must be clean and dry before storage. It is recommended to keep the original packaging for storage purposes.
7. **Fading and Wear:** Fading and normal wear of the fabric are natural and are not covered by the warranty.

WARNING⚠

DO NOT INSTALL OR REMOVE THE WINTER COVER DURING STRONG WINDS OR SEVERE WEATHER.ALWAYS ENSURE THAT THE COVER AND GAZEBO FRAME ARE SECURELY ANCHORED BEFORE USE.