






No.	#	QTY / CANT. / QTÉ	Description / Descripción / Description	Image / Imagen / Image
1	B03-BWW-EA-01-4B	1	Warming rack Rejilla para calentar Grille de réchauffement	
2	B03-XKW-EA-03	2	Cooking grate Rejilla para asar Grille de cuisson	
3	EALFHB08	3	Flame tamer Regulador de llama Atténuateur de flamme	
4		1	Main body Cuerpo principal Corps principal	
5	EALYPZJL03	1	Grease tray bracket (L) Soporte bandeja grasa (I) Support bac graisse (G)	
6	EALJYP044B	1	Grease tray Bandeja de grasa Bac à graisse	
7	EALYPZJR03	1	Grease cup bracket (R) Fijación de depósito de recogida de grasa (D) Support du bac à graisse (D)	
8	EALZCB01	2	Main body support bar Barra de soporte del cuerpo principal Barre de support du corps principal	
9	EALFHB07	1	Flame tamer (big) Regulador de llama (grande) Gros atténuateur de flamme	

Key / Clave / Réf.	Description / Descripción / Description	QTY / CANT. / QTÉ	Image / Imagen / Image
A	M6×12	8	
B	M5×12	4	

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS

Phillips screwdriver Destornillador phillips Tournevis phillips	Wrench Llave Clé	 
---	------------------------	--

Before beginning assembly, make sure all parts are present. If any parts are missing or damaged, do not attempt to assemble the products. Contact customer service for replacement parts via telephone or email.

- Tools needed (not included): Phillips screwdriver and wrench
- Approximate assembly time: 15-30 minutes
- Note: 1. The right and left sides of the grill are designed as if you are facing the front of the grill.
2. Model shown for illustration purpose only, specific please in kind prevail.


Antes de comenzar el montaje, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar los productos. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto por teléfono o correo electrónico.

- Herramienta necesaria (no incluido): Destornillador phillips y llave
- Tiempo aproximado de ensamblaje: 15-30 minutos
- Nota: 1. Los lados derecho e izquierdo de la parrilla están diseñados como si estuvieras frente a la parte delantera de la parrilla.
2. El modelo que se muestra es sólo para fines ilustrativos, prevalecen los específicos en especie.


Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, n'essayez pas d'assembler les produits. Contactez le service de clientèle pour les pièces de rechange par téléphone ou par e-mail.

- Outils nécessaires (non inclus): Tournevis phillips et clé
- Temps nécessaire pour l'assemblage: 15-30 minutes
- Remarque: 1. Les côtés droit et gauche du gril sont conçus comme si vous faisiez face à l'avant du gril.
2. Le modèle est présenté à des fins d'illustration uniquement, spécifiques en nature prévalent.


1 A  x4




2 A  x4 B  x4




3




4




5



6



7



- AA battery not included.
- Pila AA no incluida.
- Pile AA non incluse.

**Thank You
For Choosing Us.**

**Any Problem!
We Can Help!**

**Customer
Service**

1-800-618-6798

Monday to Friday (8:30 am - 5:00 pm EST)

service@royalgourmetusa.com